

# SHARK-X3



 **CROSSCALL**<sup>™</sup>  
OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY

***Zahvaljujemo se vam za zaupanje v Crosscall in za nakup tega mobilnega telefona s certifikatom IP68.***

Pred uporabo aparata preberite vse varnostne napotke in ta priročnik, da zagotovite njegovo pravilno in varno uporabo.

Vsebine, slike in posnetki zaslona v tem priročniku se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.

Celotnega priročnika ali njegovega dela ni dovoljeno - brez predhodnega pisnega soglasja - reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršni koli obliki in s katerimi koli sredstvi, elektronskimi ali mehanskimi, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v sistem za shranjevanje in dokumentarne raziskave.

Copyright © 2017, vse pravice pridržane

# VSEBINA

<b>PREDHODNA NAVODILA</b>	<b>5</b>
<b>VARNOSTNI UKREPI</b>	<b>5</b>
<b>VARNOST IN UPORABA BATERIJE</b>	<b>6</b>
<b>POZOR</b>	<b>6</b>
<b>ZAŠČITA SLUHA</b>	<b>7</b>
	<b>8</b>
<b>ZAŠČITA OKOLJA</b>	<b>8</b>
<b>PRIPOROČILA ZA ZMANJŠANJE IZPOSTAVLJENOSTI UPORABNIKA SEVANJEM</b>	<b>9</b>
<b>SKLADNOST</b>	<b>9</b>
<b>FREKVENČNI PAS IN NAPAJANJE</b>	<b>10</b>
<b>DODATNA OPREMA IN INFORMACIJE O PROGRAMSKI OPREMI</b>	<b>10</b>
<b>STOPNJA SPECIFIČNE ABSORPCIJE ALI "SAR"</b>	<b>12</b>
<b>TEHNIČNI PODATKI</b>	<b>13</b>
<b>TELEFON</b>	<b>13</b>
<b>MENIJI IN FUNKCIJE</b>	<b>15</b>
<b>UPRAVITELJ DATOTEK</b>	<b>15</b>
<b>STIKI</b>	<b>15</b>
<b>KLICI</b>	<b>16</b>
ZGODOVINA KLICEV	16
NASTAVITVE KLICEV	16
<b>SPOROČILA</b>	<b>17</b>
<b>VEČPREDSTAVNOST</b>	<b>18</b>
KAMERA	18
MEDIJSKI PREDVAJALNIK	18
PREGLEDOVALNIK SLIK	19
SNEMALNIK	19
RADIO FM	20
<b>ORGANIZATOR</b>	<b>21</b>
ALARM	21
RAČUNALO	21
KOLEDAR	21
UNIVERZALNI ČAS	22
OPOMBE	22
PRETVORNIK	22
URA ŠTOPARICA	23
SEZNAM OPRAVIL	23
ROČNA SVETILKA	23
FUNKCIJA STALNE POVEZAVE	24
PIŠČALKA	27
<b>NASTAVITVE</b>	<b>28</b>
<b>NASTAVITVE TELEFONA</b>	<b>28</b>
<b>NASTAVITVE KLICEV</b>	<b>29</b>

<b>POVEZLJIVOST</b>	<b>30</b>
<b>VARNOSTNE NASTAVITVE</b>	<b>31</b>
<b>OBNAVLJANJE PRIVZETIH NASTAVITEV</b>	<b>31</b>
<b>PROFILI</b>	<b>33</b>
<hr/>	
<b>STORITVE</b>	<b>34</b>
<hr/>	
<b>INTERNETNE STORITVE</b>	<b>34</b>
<b>POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA</b>	<b>35</b>
<hr/>	

# ***PREDHODNA NAVODILA***

## ***VARNOSTNI UKREPI***

- Kupili ste mobilni telefon, ki izpolnjuje mednarodne standarde neprepustnosti IP67. Da bi zagotovili optimalno uporabo in neprepustnost, preverite, ali so dobro zaprti vsi poklopci odprtih in lupina
- Ne odpirajte lupine na zadnji strani aparata, če se le-ta nahaja v vodi ali v zelo vlažnem okolju
- Gumijasto tesnilo, pritrjeno na zadnji lupini, je ključna komponenta aparata. Pazite, da ne poškodujete gumijastega tesnila, ko odprete, ali zaprete lupino. Da preprečite poškodbo aparata, se prepričajte, da na tesnilu ni nobene nečistoče, kot sta pesek ali prah.
- V primeru padca ali udarca lahko lupina in komponente izgubijo neprepustnost. Poskrbite za to, da so vsi pokrovi pravilno poravnani in dobro zaprti.
- Če je bil aparat potopljen v vodo, ali če sta se zmočila mikrofona ali zvočnik, morda ne bo jasen zvok med klicem. Poskrbite za to, da sta mikrofona in zvočnik čista in suha, tako da ju obrišete s suho krpo.
- Če je aparat moker, ga temeljito posušite s čisto, mehko krpo
- Zaradi vodoodpornosti aparata lahko pride do rahlih vibracij v določenih pogojih. V primeru, da je glasnost nastavljena na visoko raven,

so vibracije popolnoma normalne in ne vplivajo na pravilno delovanje aparata.

- Ne razstavljajte membrane za zatesnitev mikrofona ali zvočnikov in ne uporabljajte naprave, ki bi jo lahko poškodovala.
- Nihanje temperature lahko povzroči povečanje ali znižanje tlaka, kar lahko vpliva na kakovost zvoka. Po potrebi odprite poklopce za izpust zraka.

## ***VARNOST IN UPORABA BATERIJE***

Uporabljajte z ustreznim polnilnikom.

Ne mečite v ogenj.

Ne povzročajte kratkega stika.

Ne izpostavljajte temperaturam nad 60 °C / 140 °F.

Reciklirajte v skladu z veljavnimi standardi.

## ***POZOR***

- Upoštevajte vse ukrepe in varnostne standarde v zvezi z uporabo aparata med vožnjo.
- Med klicanjem držite telefon vsaj 15 mm od telesa.
- Majhni deli lahko povzročijo zadušitev.
- Telefon lahko oddaja glasen zvok.
- Za klicanje v sili se ne zanašajte samo na svoj telefon.
- Ne uporabljajte ga na bencinski črpalki.

- Izogibajte se izpostavljenosti magnetnim poljem.
- Držite ga stran od srčnih spodbujevalnikov in drugih elektronskih medicinskih aparatov (15 cm).
- Aparat držite na nasprotni strani od vsadka.
- Izklopite telefon v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah, ki to zahtevajo.
- Izklopite telefon v letalih in na letališčih, če to zahtevajo od vas.
- Izklopite telefon v bližini eksplozivnih materialov ali tekočin.
- Izogibajte se ekstremnim temperaturam. Aparata ne hranite na izredno toplih ali hladnih mestih.
- Telefona ne razstavljajte.
- Preprečite udarce in poškodbe telefona.
- Konektorja ne uporabljajte za izvajanje več dejanj in pazite, da se terminali baterije ne dotikajo nobenega prevodnega elementa, kot sta kovina ali tekočina.
- Prenehajte uporabljati aparat, če je eden od njegovih delov počen, zlomljen ali če je pregret.
- Ne dovolite otrokom ali hišnim ljubljencem, da žvečijo, ali ližejo aparat.
- Aparata ne naslanjajte na oči, ušesa ali kateri koli del telesa in ga ne vtikajte v usta.
- Ne uporabljajte bliskavice v bližini oči ljudi ali živali.
- Ne uporabljajte aparata zunaj med nevihto.
- S tem telefonom uporabljajte samo originalne pripomočke in ne uporabljajte baterije za drugi telefon.



- Telefon izpolnjuje trenutno veljavne predpise o omejitvi največje izhodne glasnosti. Dolgotrajno poslušanje zelo glasnega zvoka prek slušalk lahko povzroči okvaro sluha!
- Če imate občutek zvonjenja v ušesih, prenehajte uporabljati izdelek ali zmanjšajte glasnost.
- Aparata ne nastavljajte na preveliko glasnost, saj zdravstveno osebje priporoča, da se ne izpostavljate predolgo zelo glasnim zvokom.
- Slušalke uporabljajte pametno, ker lahko pretiran zvočni tlak, ki prihaja iz njih ali iz naglavnih slušalk, povzroči izgubo sluha.
- Za preprečevanje okvare sluha se je treba izogibati preveliki glasnosti v daljših obdobjih.
- Uporabljajte samo naglavne slušalke, ki so prilagojene vašemu telefonu.

## **ZAŠČITA OKOLJA**



Upoštevajte lokalne predpise v zvezi z embalažo polnilnika, baterijami in odstranjevanjem rabljenih telefonov, ter jih odlagajte na ločenih zbirnih mestih, da omogočite njihovo ustrezno recikliranje. Telefonov ali rabljenih baterij ne odvrzite v navaden smetnjak. Rabljene litijeve baterije oz. take, ki jih ne želite obdržati, zavrzite na mestu, ki je predvideno v ta namen. Ne vrzite jih v smetnjak.



## **PRIPOROČILA ZA ZMANJŠANJE IZPOSTAVLJENOSTI UPORABNIKA SEVANJEM**

- Za zmanjšanje prejete količine sevanja uporabljajte mobilni telefon na mestih, ki jih pokriva omrežje (zlasti na podzemnih parkiriščih in med potovanjem z vlakom ali avtomobilom).
- Telefon uporabljajte pri dobrih pogojih sprejema (npr.: največje število črtic).
- Uporabljajte komplet za prostoročno telefoniranje.  
Med klicanjem naj nosečnice odmaknejo telefon od trebuha, mladostniki pa od spodnjega dela trebuha.

## **SKLADNOST**



- CROSSCALL izjavlja, da aparat ustreza bistvenim priporočilom in drugim ustreznim določbam Direktive 2014/53/EU. Zadnjo veljavno različico izjave o skladnosti si lahko ogledate na: <http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE-INTERNATIONAL-DECLARATION-OF-CONFORMITY-SHARK-X3.pdf>
- Aparat se lahko uporablja v vseh državah članicah Evropske unije. Prosimo, da upoštevate nacionalne in lokalne predpise na področju, kjer uporabljate aparat. Uporaba tega aparata je lahko omejena z lokalnim omrežjem.

## **FREKVENČNI PAS IN NAPAJANJE**

- Frekvenčni pas, ki ga uporablja radijska oprema: Nekaterih pasovi morda niso na voljo v vseh državah ali regijah. Za več informacij se obrnite na lokalnega operaterja.
- Najvišji radiofrekvenčni signali, oddani v frekvenčnem pasu, kjer deluje radijska oprema: Največja moč za vse pasove je manjša od najvišje mejne vrednosti, določene v ustreznem harmoniziranem standardu:

Nazivne omejitve frekvenčnih pasov in moči prenosa (sevane in/ali prevodne), ki se uporabljajo za to radijsko opremo, so naslednje:

<b>TEHNO</b>	<b>PAS</b>	<b>MOČ PRENOSA</b>
2 G / GSM	900 MHz	32,21 dBm
	1800 MHz	29,1 dBm
3G / WCDMA	900 MHz	22,4 dBm
	2100 MHz	22,8 dBm
Bluetooth		3,87 dBm

## **DODATNA OPREMA IN INFORMACIJE O PROGRAMSKI OPREMI**

Priporočamo, da uporabljate naslednjo dodatno opremo:

<b>INFORMACIJE O DODATNI OPREMI</b>	<b>MODEL</b>	<b>TEHNIČNI PODATKI</b>
Baterija	BA.PO.SH0950	3,7 V, 950 mAh
AC polnilnik	EU tip modela: TUEU050055-A00 UK tip modela: TUUK050055-A00	VHOD: 100 240 V-50/60 Hz 150 mA IZHOD: 5,0 V DC, 550 mA, 1 A
Slušalka	JYK-E106Z JWEP1009-Z19	
Micro USB KABEL	JYK-D095Z JWUB1338-Z19	

Različica programske opreme izdelka je SHARK\_XXXXXXXX\_XXXX (X=0-9, A-Z predstavlja posodobljene informacije glede na uporabniške izkušnje, varnostne popravke itd.). Posodobitve programja objavi izdelovalec, da popravi programske napake ali izboljša funkcije izdelka, ki je že v uporabi. Vse različice programske opreme, ki jih objavlja proizvajalec, so preskušene in upoštevajo vsa ustrezna pravila.

Parametri radijske frekvence (na primer frekvenčni pas in izhodna moč) niso dostopni uporabniku in jih ne more spreminjati. Najnovejše informacije o dodatkih in programski opremi lahko preberete v izjavi o skladnosti na naslovu: <http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE-INTERNATIONAL-DECLARATION-OF-CONFORMITY-SHARK-X3.pdf>

## **STOPNJA SPECIFIČNE ABSORPCIJE ALI "SAR"**

Aparat ustreza smernicam o izpostavljenosti radijskim frekvencam, kadar se uporablja v bližini glave ali na razdalji najmanj 5 mm od telesa. Po priporočilih ICNIRP je mejna vrednost SAR v povprečju 2,0 w/kg, porazdeljena po 10 gramih tkiva, ki absorbira največ frekvenc.

Največje vrednosti za ta model:

- 0,800 w/kg za glavo
- 0,370 w/kg za telo

SHARK-X3, zasnova v Franciji, sestavljanje v Kitajski

Kreator in uvoznik: CROSSCALL – 655 RUE P.S LAPLACE 13290 AIX  
EN Pce – FRANCIJA

Za popolno različico uporabniškega priročnika obiščite spletišče  
[www.crosscall.com](http://www.crosscall.com).

# TEHNIČNI PODATKI

## TELEFON

Model	SHARK-X3
Dimenzije	134 x 62 x 24 mm
Teža	138 g



<b>OPIS</b>	
1	OK / Izberi
2	Meni
3	Odgovori
4	Zaklepanje tipkovnice
5	Mikrofon
6	Slušalke
7	Bližnjice / Navigacija
8	Stiki
9	Konec klica / Napajanje
10	Ročna svetilka
11	Tiho
12	Vrata USB za polnjenje
13	Vtičnica za slušalke
14	Kamera
15	Ročna svetilka
16	Rdeča svetilka
17	Bliskavica
18	Zvočnik
19	Piščalka

# ***MENIJI IN FUNKCIJE***

## ***UPRAVITELJ DATOTEK***

Z upraviteljem datotek lahko organizirate datoteke v mape.

Če vstavite pomnilniško kartico, se tam shranjene datoteke organizirajo ločeno.

Izberite Telefon ali Pomnilniška kartica, nato pa izberite Možnosti za brskanje, kopiranje, brisanje, preimenovanje in premikanje datotek.

- **Odpri:** Pritisnite na to funkcijo za odpiranje prejetih datotek ter slik, zvokov, elektronskih knjig, glasbe in fotografij.
- **Format:** Pritisnite na to funkcijo za formatiranje telefona ali pomnilniške kartice.

## ***STIKI***

V telefon ali kartico SIM lahko shranite ime in telefonsko številko stika.

V telefonu lahko shranite do 500 stikov. Opomba: Zmogljivost shranjevanja kartice SIM je določena z vrsto kartice.

Za dodajanje stika pojdite v meni "Imenik" in pritisnite na "Možnosti" nato pa na "Dodaj nov stik". Nato izpolnite kontaktni obrazec in pritisnite "Možnosti" in "Shrani".

## **KLICI**

### **Zgodovina klicev**

S to funkcijo si lahko ogledate neodgovorjene klice, klicane številke in sprejete klice, kot tudi izbrišete vse dnevnik klicanja.

V ta namen pojdite v meni "Zgodovina klicev".

Če želite izbrisati klic, pritisnite na "Možnosti" nato pa na "Premesti" ali "Izbriši", da se izbriše celoten seznam klicev.

### **Nastavitve klicev**

Nastavite lahko različne napredne funkcije klicanja. V ta namen pojdite v meni "Nastavitve" nato "Nastavitve klicanja" in "Napredne nastavitve".

- **Črni seznam:** Blokirate lahko 20 števil. Ko je ta funkcija omogočena, ne morete prejemati klicev s številki na črnem seznamu.
- **Samodejno ponovno izbiranje:** Izberite On (vklop) ali Off (izklop), če želite omogočiti ali onemogočiti samodejno ponovno izbiranje. Če omogočite samodejno ponovno izbiranje, bo telefon nekaj trenutkov kasneje samodejno ponovno izbral številko osebe, ki ste jo poskusili poklicati, če ni odgovorila na prvi klic. Med obdobjem samodejnega



ponovnega izbiranja ne morete izbirati drugih števil.

Za izklop funkcije samodejnega ponovnega izbiranja pritisnite na tipko Konec klica / Napajanje. Največje število samodejnih izbiranj je 10.

Opomba:

Ta funkcija zahteva pomoč operaterja omrežja, s katerim je povezana kartica SIM.

- **Opomnik na čas med klicem:** Nastavite lahko enega ali več tonov med klicem za opozarjanje na čas.
- **Samodejno končanje klica:** To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite.
- **Zavrnitev prek SMS:** To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite.
- **Način odgovora:** Izberite način odziva glede na svoje potrebe.

## ***SPOROČILA***

Telefon podpira storitvi SMS in MMS. Lahko pošiljate sporočila in upravljate sporočila, ki ste jih poslali in prejeli.

V načinu pripravljenosti pritisnite na levi gumb za dostop do glavnega menija, izberite meni "Sporočila", nato pa "Napiši sporočilo" za dostop do zaslona za sestavljanje sporočila. Zatem lahko pritisnete na levi gumb za izvajanje drugih postopkov.

Meni "Sporočila" omogoča tudi dostop do:

- prejetih sporočil ("Predal prejeto"),
- osnutkov ("Osnutki"),
- sporočil, ki se pošiljajo ("Odpošlji"),
- poslanih sporočil ("Poslana sporočila"),
- glasovne pošte ("Strežnik za glasovno pošto"),
- predlog sporočil ("Predloge"),
- nastavitvev sporočil ("Nastavitve sporočil").

## **VEČPREDSTAVNOST**

### ***Kamera***

Ta aplikacija omogoča snemanje fotografij ali videoposnetkov.

Za snemanje fotografije ali videoposnetka pojdite v meni "Kamera":

- Na zaslonu za zajemanje pritisnite na zgornji ali spodnji del navigacijske tipke za povečanje ali pomanjšanje.
- Pritisnite na gumb OK za snemanje fotografije ali videoposnetka.
- Pritisnite na gumb levo od navigacijske tipke za dostop do nastavitvev fotoaparata / kamere, ali spreminjanje načina snemanja.
- Pritisnite na gumb desno od navigacijske tipke za izhod iz aplikacije Kamera.

### ***Medijski predvajalnik***

S pomočjo te aplikacije lahko predvajate zvočne in video datoteke.

Pojdite v meni "Večpredstavnost nato pa v "Medijski predvajalnik".

Na zaslonu medijskega predvajalnika pritisnite zgornjo tipko za predvajanje ali odmor med predvajanjem neke datoteke. Za hitrejše pomikanje naprej držite pritisnjeno desno tipko; za pomikanje nazaj držite pritisnjeno levo tipko; za preklp v celozaslonski pogled pritisnite na 0. Za nastavitve glasnosti pritisnite tipko \* ali #.

## ***Pregledovalnik slik***

Ta aplikacija omogoča pregled slik, shranjenih v vašem telefonu ali pomnilniški kartici.

Pojdite v meni "Večpredstavnost nato pa v "Galerija slik".

Ko se prikaže slika na zaslonu, pritisnite na 1, da obrnete sliko v nasprotni smeri urnega kazalca; pritisnite na 3, da obrnete sliko v smeri urnega kazalca; pritisnite na 4 za pomanjšavo; pritisnite na 6 za povečavo; pritisnite na 5 za optimizacijo slike; pritisnite na OK, da obrnete sliko v smeri, ki jo kaže ikona; pritisnite levi gumb za druge nastavitve; pritisnite desni gumb za vrnitev nazaj.

## ***SNEMALNIK***

Ta aplikacija omogoča snemanje.

Pojdite v meni "Večpredstavnost" nato pa v "Snemalnik zvoka".

Pritisnite zgornjo tipko za zagon ali odmor med snemanjem; pritisnite desni gumb za ustavitev. Posnetek se samodejno shrani. Pritisnite na tipko Konec klica / Napajanje za izhod iz aplikacije brez shranjevanja datoteke; pritisnite levi gumb in izberite Seznam za prikaz posnetkov v njem. Izberite datoteko in pritisnite OK za predvajanje. Pritisnite spodnjo tipko za predvajanje ali začasno ustavitev datoteke. Pritisnite levo ali desno tipko za predvajanje prejšnjega ali naslednjega posnetka; pritisnite zgornjo tipko, če želite ustvariti nov posnetek.

Opomba:

Trajanje snemanja je odvisno od zmogljivosti pomnilnika telefona.

## **Radio FM**

Telefon je opremljen z radiom FM. Ta aplikacija deluje kot tradicionalni radio FM s samodejnim nastavljanjem in shranjevanjem vaših postaj. Uporabljate jo lahko istočasno z drugimi aplikacijami.

Pojdite v meni "Večpredstavnost" nato pa v "Radio FM".

Nadzor glasnosti zvoka:

- Za zmanjšanje glasnosti pritisnite tipko "\*".

- Za povečanje glasnosti pritisnite tipko "#".

## **ORGANIZATOR**

### ***Alarm***

Alarm vas lahko opozori ob določenem času. Na voljo je pet alarmov, ki so privzeto onemogočeni. Spreminjate lahko čas, intervale opozarjanja in melodijo vsakega alarma, ter omogočite enega ali več od njih.

Za nastavitve alarma pojdite v meni "Organizator", nato pa v "Alarm".

### ***Računalo***

Pritisnite na tipke gor / dol / levo / desno, da izberete + /- / x / ÷. Pritisnite na = za rezultat. Pritisnite na levi gumb za brisanje in na desni gumb nazaj, za izhod iz aplikacije.

### ***Koledar***

V koledar lahko shranite pomembne dogodke, kot so sestanki. Ta meni vsebuje koledar z mesečnim prikazom. Označeni bodo dnevi, povezani z dogodkom.

## ***Univerzalni čas***

Univerzalni čas omogoča, da si s pomočjo navigacijskega gumba ogledate čas v velikih mestih iz različnih časovnih pasov.

## ***Opombe***

Ta meni omogoča pisanje beležk in njihovo shranjevanje. Izdelajte novo beležko s pritiskom na levi gumb dodaj. Zapustite meni s pritiskom na desni gumb nazaj. Pritisnite na izvedeno možnost, da jo shranite.

## ***Pretvornik***

Pretvornik omogoča pretvarjanje različnih merskih enot, kot sta teža ali dolžina.

S pomočjo stranskih puščic izberite merske enote za pretvorbo, vnesite vrednost in pritisnite "OK". Spodaj se prikaže rezultat.

## ***Ura štoparica***

Ura štoparica je preprosta aplikacija, ki omogoča merjenje časa, registriranje več rezultatov in prekinitev / nadaljevanje merjenja časa.

## ***Seznam opravil***

Funkcija "Seznam opravil" omogoča izdelavo opomnikov za opravila. Če želite dodati novo opravilo, kliknite na "Dodaj", potem izpolnite obrazec za izdelavo opravila in kliknite na "Shrani".

## ***Ročna svetilka***

Vaš telefon ima funkcijo svetilke (bela ali rdeča svetilka za nočno osvetlitev), ki je dostopna v glavnem meniju prek bližnjične tipke.

Če želite omogočiti belo svetilko, pritisčajte 3 sekunde na Meni na začetnem zaslonu.

Če želite omogočiti rdečo svetilko, ponovno pritisčajte 3 sekunde na isto tipko na začetnem zaslonu.

Če želite onemogočiti svetilko, pritisčajte 3 sekunde na isto tipko.

## ***Funkcija stalne povezave***

Ta aparat vsebuje senzor vode in poseben način, namenjen ljudem, ki se ukvarjajo z vodnimi športi. Senzor lahko sproži več signalov v stiski.

Ta način vključuje:

- Funkcijo, ki pomaga najti telefon, če je padel v vodo (možnost nastavitve utripanja zaslona in svetilke ali sprožitve zvonjenja);
- Funkcijo SOS, ki omogoča, da vas najdejo reševalci in vnaprej določeni stiki v primeru, da se znajdete v težavah med svojo dejavnostjo. Ta funkcija samodejno pošlje SMS trem vnaprej določenim stikom.

### ***1 Stanje***

Funkcijo "Stalne povezave" lahko omogočite ali onemogočite. V ta namen pojdite v meni "Nastavitve stalne povezave " in izberite stanje "Omogočeno" ali "Onemogočeno" s pritiskom na gumb "OK", tako da se pomikate s pomočjo stranskih puščic, nato pa pritisnite na "Shrani".

### ***2 Nastavitve utripanja***

#### ***2-1 Stanje***



Funkcijo utripanja lahko omogočite ali onemogočite. V ta namen izberite "Nastavitev utripanja", nato "Stanje" in izberite med "Omogočeno" in "Onemogočeno" s pomočjo stranskih puščic.

## ***2-2 Način utripanja***

Izberete lahko 4 različne načine utripanja s klikom na "Način utripanja", nato pa z izbiro "Rdeča luč", "Bela luč", "Utripanje" in "LCD zaslon" (možnih je več izbir ob istem času).

## ***3 Nastavitve melodije zvonjenja***

### ***3-1 Stanje***

Funkcijo lahko omogočite ali onemogočite tako, da pritisnete na "Nastavitev melodije zvonjenja" nato pa na "Stanje". Pomikajte se s pomočjo stranskih puščic in shranite.

### ***3-2 Izbira melodije zvonjenja in glasnosti***

Melodija zvonjenja 1 je izbrana privzeto, z največjo glasnostjo. Izbiro lahko spremenite s pritiskom na "Melodije zvonjenja" in na "Glasnost".

Opomba: glede na usmerjenost mobilnika v vodi bo zvok bolj ali manj slišen

## **4 Nastavitve SMS**

### **4-1 Stanje**

Funkcijo lahko omogočite ali onemogočite tako, da pritisnete na "Nastavitve SMS" nato pa na "Stanje". Pomikajte se s pomočjo stranskih puščic in shranite.

### **4-2 Stiki**

Shranite lahko do 3 stike.

Za dodajanje stika pritisnite na "Možnosti", nato pa izberite želeno dejanje:

- 1) Urejanje, izdelava novega stika
- 2) Dodajanje predhodno shranjenega stika v telefon
- 3) Brisanje stika

### **4-3 Opozorilno sporočilo**

Shranite lahko SMS za opozorilo svojih bližnjih v nujnem primeru.

Privzeto se shrani eno sporočilo. Lahko ga spremenite: sestavite sporočilo in kliknite na "Shrani".

Opomba: Priporočamo, da v vnaprej shranjenem sporočilu navedete

kraj ukvarjanja z dejavnostjo, da vas bodo lažje našli v primeru potrebe.

#### ***4-4 Sporočilo o koncu alarmnega stanja***

Shranite lahko SMS za obvestilo svojih bližnjih o koncu alarmnega stanja.

Privzeto se shrani eno sporočilo. Lahko ga spremenite: sestavite sporočilo in kliknite na "Shrani".

#### ***4-5 Zamik sproženja***

Izberete lahko zamik sproženja alarma (zamik od 1 do 999 sekund).

Pozor: Funkcija opozorilnega SMS uporablja omrežje operaterja za sproženje alarma s pošiljanjem SMS. CROSSCALL ne sprejema nikakršne odgovornosti v primeru neuspelega pošiljanja sporočila.

### ***Piščalka***

Vaš telefon ima piščalko na zadnji strani.

Za oddajanje alarmnega piska pihajte v lupino telefona.

# NASTAVITVE

## NASTAVITVE TELEFONA

- **Datum in ura:** Nastavite svoje mesto bivanja, čas in datum, obliko prikaza, in posodobite te informacije z izbiro časovnega pasa in samodejnega posodabljanja časa.
- **Energetsko načrtovanje vklopa / izklopa:** Telefon omogoča, da programirate dve uri vklopa ali izklopa. Nastavite lahko stanje in čas vsake programirane ure.
- **Jezik:** Nastavite jezik telefona.
- **Najljubši načini vnosa:** Izberite način vnosa.
- **Prikaz:** Nastavite ozadje zaslona in prikaz datuma in časa.
- **Bližnjice na tipkovnici:** Povežite bližnjico s smerno tipko za hiter dostop do pomembnih funkcij. V načinu pripravljenosti pritisnite ustrezno smerno tipko za dostop do funkcije.
- **Način letalo:** Ko je telefon vključen, izberite navadni način, način letalo ali iskanje.
- **Osvetlitev ozadja LCD:** Nastavite osvetlitev zaslona. Osvetlitev zaslona se samodejno izključi, če telefona ne uporabljate.

## **NASTAVITVE KLICEV**

V glavnem meniju izberite "Nastavitve", nato pa "Nastavitve klicev."

### **Obračun**

- **Cena klicev:** Prikažite in ponastavite ceno zadnjega klica in skupno ceno vseh klicev.
- **Trajanje klicev:** Prikažite in ponastavite trajanje zadnjega klica, poslanih in prejetih klicev.

**Klic na čakanju:** Ta funkcija omogoča, da omogočite, onemogočite, ali ugotovite stanje zvočnega opozorila v primeru drugega dohodnega klica.

**Preusmerjanje klica:** Ta funkcija omrežja omogoča, da preusmerite dohodne klice na drugo številko, ki ste jo predhodno vnesli.

**Omejitev klica:** Funkcija omejitve klica omogoča blokiranje klicev. Za nastavitve te funkcije potrebujete kodo za zaklepanje omrežja, ki jo lahko dobite od omrežnega operaterja. Če koda ni pravilna, se prikaže na zaslonu sporočilo o napaki. Potem ko ste izbrali možnost blokiranja klica, izberite Omogoči ali Onemogoči. Mobilni telefon zahteva vnos kode za blokiranje klica.

Nato stopi v stik z omrežjem. Nekaj trenutkov kasneje omrežje pošlje odgovor in posreduje rezultate postopka na mobilni telefon.

## **Prikaz dohodnih klicev**

- **Nastavitev omrežja:** Ta funkcija se lahko razlikuje glede na omrežje v vaši državi.
- **Skrita številka:** Med klicem skrijte svojo številko.
- **Predstavitev številke:** Vaša številka bo poslana istočasno kot vaš klic.

## **Napredne nastavitve**

- **Črni seznam:** Dodajte stike na črni seznam. Če boste omogočili to funkcijo, bodo blokirani vsi klici stikov, ki so na tem seznamu .
- **Beli seznam:** Dodajte stike na beli seznam. Če boste omogočili to funkcijo, boste prejeli samo klice stikov s tega seznama.
- **Samodejno ponovno izbiranje:** Omogočite ali onemogočite samodejno ponovno izbiranje za vsak klic, ki prvič ni bil uspešen.
- **Opomnik na čas med klicem:** Nastavite lahko enega ali več tonov med klicem kot opomnik na čas.
- **Samodejni konec klica:** Ta funkcija omogoča, da se klic samodejno konča ob predhodno programiranem času.
- **Zavrnitev s SMS:** Ta funkcija omogoča pošiljanje SMS, ko zavrnete dohodni klic.
- **Način odgovora:** Izberite način odgovora glede na svoje potrebe.

## **POVEZLJIVOST**

- **Funkcija internetnega modema** (Skupna raba povezave): Če želite več informacij, glejte razdelek Pomoč v tem meniju.

- **Podatkovne storitve:** Izberite podatkovno storitev GPRS ali Gostovanje.

## ***VARNOSTNE NASTAVITVE***

### **Varnost telefona**

Za zaščito svojega telefona in zasebnosti lahko nastavite geslo za telefon. Geslo morate vnesti ob vsakem vklopu telefona. Po tretjem napačnem vnosu bo telefon blokiran. Privzeto geslo je 1122.

Če želite omogočiti to funkcijo, pojdite v meni "Nastavitve", nato "Varnostne nastavitve" in "Varnost telefona". Nato ustvarite geslo (vsaj 4 številke) in kliknite "OK".

### **Samodejno zaklepanje tipkovnice**

Zaklepanje tipkovnice preprečuje nenamerno uporabo telefona. Vendar pa lahko še vedno prejemate klice in izvajate klice v sili.

Zamik zaklepanja tipkovnice lahko nastavite v meniju "Varnostne nastavitve", nato pa "Samodejno zaklepanje tipkovnice".

### **Upravitelj spričeval**

Ta funkcija omogoča upravljanje spričeval.

## ***OBNAVLJANJE PRIVZETIH NASTAVITEV***

Ta funkcija omogoča, da izbrišete vse osebne podatke, shranjene v telefonu, kot so nastavitve vašega sistema in aplikacij ter datotek, ki ste jih naložili. Privzeto geslo telefona je 1122.

Opomba:

To funkcijo uporabljajte previdno. Pred uporabo te funkcije shranite podatke, ki so shranjeni na telefonu.



# **PROFILI**

Uporabnik lahko preklaplja z enega načina na drugega, glede na primer.

Telefon ponuja naslednje načine: Splošno, tiho, srečanje in na prostem.

- **Splošno:** Pritisnite na levi gumb za izbiro Omogoči, Prilagodi ali Ponastavi.
- **Tiho:** Pritisnite na levi gumb za izbiro Omogoči, in preklopite telefon v tihi način.
- **Srečanje:** Pritisnite na levi gumb za izbiro Omogoči in preklopite telefon v način srečanja.
- **Na prostem:** Pritisnite na levi gumb za izbiro Omogoči in preklopite telefon v način na prostem.

Način lahko izberete v meniju "Profili uporabnika". Vsak način lahko spremenite s klikom na "Možnosti", nato pa "Prilagodi".

# STORITVE

## INTERNETNE STORITVE

Dostop do interneta je na voljo, če je omogočena funkcija GPRS/WCDMA, 3G+.

### Brskalnik


Pritisnite na OK za dostop do nastavitvev

- **Domača stran:** Nastavite domačo stran.
- **Zaznamki:** Shranite zaznamke za lažje brskanje po spletnih straneh, ki jih pogosto obiskujete.
- **Poiščite ali vnesite URL:** Ročno vnesite URL.
- **Zadnji spletni naslov:** URL nazadnje obiskane spletne strani.
- **Nedavno obiskane strani:** Prikažite nedavno obiskane strani.
- **Shranjene strani:** Telefon brez povezave prikazuje strani, ki ste jih shranili.
- **Nastavitve:** Spremenite arhive, počistite predpomnilnik ali izbršite osebne podatke iz kartice SIM.

## **POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA**

Za preprečevanje okvare sluha se je treba izogibati preveliki glasnosti v daljših obdobjih.

Uporabljajte priloženo baterijo, da preprečite nevarnost eksplozije. Stare baterije odstranite skladno z lokalnimi predpisi. Reciklirajte svoj telefon.

Na izdelku se nahaja logotip OEE0, ki opozarja, da ga ne smemo zavreči ali odložiti v isti smetnjak kot gospodinjske odpadke. Pri odlaganju embalaže, baterije in rabljenega telefona upoštevajte lokalne predpise, ki se nanašajo na  odstranjevanje odpadkov. Odnosite jih na zbirno mesto, da bodo ustrezno reciklirani. Telefonov ali rabljenih baterij ne odvrzite v navaden smetnjak. Rabljene litijeve baterije oz. take, ki jih ne želite obdržati, zavrzite na mestu, ki je predvideno v ta namen. Ne zavrzite jih skupaj z gospodinjskimi odpadki.

