

HONOR X8

Uporabniški priročnik

HONOR

Vsebina

Essentials

Pomikanje po sistemu	1
Device Clone	1
Zaklepanje in odklepanje zaslona	2
Ikone za obvestila in stanje	3
Stikala bližnjic	5
Pripomočki na začetnem zaslonu	6
Nastavitev slike za ozadje	6
Posnetki in snemanje zaslona	7
Ogled in čiščenje obvestil	11
Prilagoditev nastavitev zvoka	12
Vklop in izklop ali ponovni zagon naprave	13
Polnjenje	13

Pametne funkcije

Easy Projection	16
HONOR Share	16

Kamera in Galerija

Zagon aplikacije Kamera	18
Fotografiranje	18
Fotografiranje v načinu portreta, v nočnem načinu ali v načinu široko odprte zaslonke	19
Fotografiranje z umetno inteligenco	20
Makro	20
Snemanje panoramskih fotografij	21
Dodajanje nalepk na fotografije	21
Snemanje fotografij visoke ločljivosti	21
Način Pro	22
Snemanje videoposnetkov	23
Fotografiranje s časovnim zamikom	25
Prilagoditev nastavitev kamere	25
Upravljanje aplikacije Galerija	26

Aplikacije

Aplikacije	31
Telefon	32
Sporočanje	37
Koledar	38
Ura	39
Beležka	40

Snemalnik zvoka	43
E-pošta	44
Kalkulator	44
Svetilka	45
Kompas	45
Ogledalo	46
Optimizator	46
Device Clone	49
Nasveti	50

Nastavitve

Wi-Fi	52
Bluetooth	53
Mobilni podatki	54
Več povezav	58
Začetni zaslon in slika za ozadje	61
Prikaz in svetlost	63
Zvoki in vibriranje	65
Obvestila	66
Biometrija in geslo	68
Aplikacije	70
Baterija	70
Shramba	72
Varnost	72
Zasebnost	73
Funkcije za dostopnost	75
Sistem in posodobitve	77
O telefonu	80

Essentials




Pomikanje po sistemu

Sprememba načina pomikanja po sistemu


Uporaba načina pomikanja s tremi tipkami

V razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Pomikanje po sistemu** izberite **Pomikanje s tremi tipkami**.

Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Dotaknite se tipke  za vrnitev na prejšnji meni ali izhod iz trenutne aplikacije. To tipko lahko uporabite tudi za zapiranje tipkovnice na zaslonu.
- Z dotikom tipke  se vrnete na začetni zaslon.
- Z dotikom tipke  dostopate do zaslona z nedavnimi opravili.

Za konfiguracijo dodatnih nastavitev se lahko dotaknete možnosti **Nastavitve**.

- Izberite kombinacijo tipk za krmarjenje.
- Omogočite možnost **Skrij tipke za krmarjenje**, da lahko skrijete vrstico za krmarjenje, ko je ne uporabljate.
- Dotaknite se ikone  (če je na voljo v izbrani kombinaciji tipk za krmarjenje), da odprete podokno z obvestili.

Device Clone

Prenos podatkov v novo napravo z aplikacijo Device Clone

Aplikacija **Device Clone** omogoča, da hitro in brez težav premaknete vse svoje osnovne podatke (vključno s stiki, koledarjem, slikami in videoposnetki) iz starega telefona v novi telefon.

Selitev podatkov iz naprave Android

- 1 V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še možnosti **Honor** ali **Drugi sistem Android**.
- 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.

- 3 V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
- 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa se dotaknite možnosti **Prenesi**, da začnete podvajanje.

 Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom Android 7.0 ali novejšo različico.

Selitev podatkov iz naprave iPhone ali iPad

- 1 V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še **iPhone/iPad**.
- 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
- 3 V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
- 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate podvajanje podatkov.

 Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom iOS 8.0 ali novejšo različico.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Zaklepanje zaslona

Če je naprava dalj časa neaktivna, se bo zaslon samodejno zaklenil in naprava bo preklopila v način spanja zaradi varčevanja z energijo.

Lahko pa ročno zaklenete zaslon na naslednja načina:

- Pritisnite gumb za vklop/izklop.
- Na začetnem zaslonu približajte prsta, da odprete način urejanja zaslona. Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, nato pa ikono **Zakl. zaslona** povlecite na začetni zaslon. Nato se lahko dotaknete ikone **Zakl. zaslona**, da zaklenete zaslon.

Nastavitev časovne omejitve zaslona

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Spanje** in se dotaknite časovne omejitve zaslona.

Odklepanje zaslona z geslom

Ko zaslon vklopite, podrsnite s sredine zaslona navzgor, da prikažete podokno za vnos gesla. Nato vnesite svoje geslo za zaklenjen zaslon.

Uporaba odklepanja z obrazom

Vklopite zaslon in ga poravnajte s svojim obrazom. Naprava se bo odklenila, ko prepozna vaš obraz.

Odklepanje naprave s prstnim odtisom

Pritisnite prst, ki ste ga registrirali, na senzor za prstne odtise, da odklenete napravo.

Prikaz podpisa na zaklenjenem zaslonu

Izberite **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje**, se dotaknite možnosti **Podpis zaklenjenega zaslona**, nato pa vnesite besedilo, ki ga želite prikazati na zaklenjenem zaslonu.

Za odstranitev podpisa se dotaknite možnosti **Podpis zaklenjenega zaslona** in izbrišite besedilo.

Zagon aplikacij z zaklenjenega zaslona

Pogosto uporabljene aplikacije, kot so Kamera, Kalkulator in Časovnik, lahko zaženete z zaklenjenega zaslona.



- Vklopite zaslon in se v spodnjem desnem kotu dotaknite ikone kamere ter jo zadržite, nato pa podrsnite navzgor, da odprete aplikacijo **Kamera**.
- Vklopite zaslon, podrsnite s spodnjega roba zaslona navzgor, da odprete podokno za hitra dejanja, in se dotaknite ikone, da zaženete aplikacijo. To velja za aplikacije **Svetilka**, **Kalkulator**, **Časovnik** in druge.

Ikone za obvestila in stanje

Ikone za obvestila in stanje

 Ikone stanja omrežja se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika omrežnih storitev.

Podprte funkcije se lahko razlikujejo glede na model naprave. Nekatere ikone za vašo napravo morda ne veljajo.

	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 5G		Vzpostavljena je povezava z omrežjem 4G
	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 3G		Vzpostavljena je povezava z omrežjem 2G
	Polna moč signala		Gostovanje
	Varčevanje s podatki je omogočeno		Kartica SIM ni zaznana
	Dostopna točka je omogočena		Vzpostavljena je povezava z dostopno točko

	Vzpostavljena je povezava z omrežjem Wi-Fi		Povezava z dostopno točko je prekinjena
	Preklapljanje omrežja prek /Wi-Fi+		Alarm je nastavljen
	Baterija je prazna		Baterija je skoraj prazna
	Polnjenje		Hitro polnjenje
	Super hitro polnjenje		Super brezžično polnjenje
	Hitro brezžično polnjenje		Običajno brezžično polnjenje
	Način za varčevanje z energijo je omogočen		Digitalno ravnotežje je omogočeno
	Povezava Bluetooth je omogočena		Baterija naprave Bluetooth
	Povezava z napravo Bluetooth je vzpostavljena		Povezava z navideznim zasebnim omrežjem je vzpostavljena
	Način za vožnjo		Povezava z napravo za projekcijo je vzpostavljena
	Lokacijska storitev je omogočena		Način udobja za oči je omogočen
	Slušalke so priključene		Slušalke z mikrofonom so priključene
	Klicanje		Storitev VoLTE je omogočena
	Neodgovorjen klic		Neprebran SMS
	Tišina		Vibriranje
	NFC je omogočen		Način »Ne moti« je omogočen
	Sinhroniziranje podatkov		Sinhronizacija podatkov ni uspela
	Omogočen je način učinkovitega delovanja		Nova e-pošta



Opomnik na dogodek



Več obvestil



Letalski način je omogočen


Stikala bližnjic

Uporaba stikal bližnjic


Vklop stikala za bližnjico

Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice.



- Dotaknite se stikala za bližnjico, da omogočite oz. onemogočite pripadajočo funkcijo.
- Dotaknite se stikala za bližnjico in ga zadržite, če želite dostopati do zaslona z nastavitvami za pripadajočo funkcijo. (Možnost podpirajo nekatere funkcije.)
- Dotaknite se ikone  za dostop do zaslona z nastavitvami sistema.

Prilagoditev stikal za bližnjice

Dotaknite se ikone , dotaknite se stikala za bližnjico in ga zadržite, nato pa ga povlecite na želeno mesto.

Pripomočki na začetnem zaslonu


Dodajanje, premikanje ali brisanje pripomočkov na začetnem zaslonu


Po želji lahko dodajate, premikate ali izbrišete pripomočke na začetnem zaslonu, kot so Zaklepanje zaslona, Vreme, Beležka, Ura, Stiki in Koledar.

Dodajanje Vremena, Ure in drugih pripomočkov na začetni zaslon

- 1 Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da odprete način za nastavitve začetnega zaslona.
- 2 Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, nato podrsnite levo, da prikazete vse pripomočke.
- 3 Nekateri pripomočki, npr. **Vreme**, so na voljo v različnih oblikah zapisa. Dotaknite se pripomočka, da ga prikazete v vseh oblikah zapisa, in nato podrsnite desno, da ga strnete.
- 4 Dotaknite se pripomočka, da ga dodate na začetni zaslon. Če na trenutnem zaslonu ni prostora, se ga dotaknite in ga zadržite, nato pa ga povlecite na drug zaslon.



Za konfiguracijo odprite aplikacijo **Vreme** in se dotaknite ikone , da ob pozivu nastavite konfiguracijo.

Če želite na primer preklopiti med Celzijevo in Fahrenheitovo lestvico, odprite razdelek  > **Enota za temperaturo** in se dotaknite možnosti **Stopinje Celzija (°C)** oziroma **Stopinje Fahrenheita (°F)**.


Premikanje ali brisanje pripomočkov

Na začetnem zaslonu se dotaknite pripomočka in ga zadržite, nato pa ga povlecite na želeno mesto. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Odstrani**, da pripomoček izbrišete.


Nastavitev slike za ozadje

Nastavitev slike za ozadje

Uporaba vnaprej nastavljenе slike za ozadje

- 1 Izberite **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Ozadje**.
- 2 Dotaknite se slike, ki jo želite nastaviti kot sliko za ozadje.
- 3 Nastavite naslednje možnosti na zelene vrednosti:
 - **Zameglitev**: doda učinek zameglitve, ki ga je mogoče nastaviti tako, da povlečete drsnik.
 - **pomično**: omogoči drsnost slike za ozadje na začetnem zaslonu.
- 4 Dotaknite se možnosti  in nato določite, ali želite sliko nastaviti kot ozadje za **Zaklepanje zaslona, Začetni zaslon** ali **Oboje**.

Nastavitev slike iz Galerije kot slike za ozadje

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in nato še sliko, ki jo želite nastaviti kot sliko za ozadje.
- 2 Izberite  > **Nastavi kot > Ozadje** in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitve.

Posnetki in snemanje zaslona

Zajem posnetka zaslona


Uporaba členska za zajem posnetka zaslona

- 1 Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Zajem posnetka zaslona** in se prepričajte, da je omogočena možnost **Zajem posnetkov zaslona s členkom**.
- 2 S členkom hitro zaporedoma dvakrat potrkajte po zaslonu, da zajamete posnetek zaslona.

Uporaba kombinacije tipk za zajem posnetka zaslona

Če želite zajeti posnetek zaslona, hkrati pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop ter tipko za znižanje glasnosti.

Uporaba bližnjic za zajem posnetka zaslona

Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Dotaknite se ikone , da ustvarite posnetek zaslona.

Skupna raba in urejanje posnetka zaslona ali preklop na posnetek pomičnega zaslona



Po zajemu posnetka zaslona se bo v spodnjem levem kotu zaslona prikazala sličica. Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Podrsnite navzdol po sličici, da ustvarite posnetek premikajočega se zaslona.
- Podrsnite navzgor po sličici, da izberete način skupne rabe in posnetek zaslona delite s svojimi prijatelji.
- Dotaknite se sličice, da jo uredite ali izbrišete. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Posnetek pomičnega zaslona**, da ustvarite posnetek premikajočega se zaslona.

Posnetki zaslona so privzeto shranjeni v aplikaciji **Galerija**.

Uporaba členka za zajem premikajočega se zaslona




- 1 S členkom potrkajte po zaslonu in ga zadržite, da narišete črko »S«. Zaslون se bo samodejno premaknil na dno strani, da lahko zajamete celo stran.
- 2 Če želite ustaviti zajem posnetka zaslona, se dotaknite poljubne točke na zaslonu.

Podrsanje navzdol s tremi prsti za zajem posnetka zaslona

- 1 Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Zajem posnetka zaslona** in se prepričajte, da je omogočena možnost **Posnetek zaslona s tremi prsti**.
- 2 S tremi prsti podrsnite navzdol s sredine zaslona za zajem posnetka zaslona.

Zajem delnega posnetka zaslona



- 1 S členkom potrkajte po zaslonu in ga zadržite, da orišete del zaslona, ki ga želite zajeti. Poskrbite, da členska ne umaknete z zaslona.
- 2 Na zaslonu se bo prikazala krivulja orisa, ki ste ga naredili s členkom, in ustvarjen bo posnetek izbranega dela zaslona. Nato so na voljo naslednje možnosti:
 - Povlecite okvir na želeno mesto ali spremenite njegovo velikost.
 - Dotaknite se ikone oblike, da določite obliko delnega posnetka zaslona ali pa obdržite trenutno obliko.
- 3 Dotaknite se ikone , da shranite posnetek zaslona.

Varnostna opozorila za posnetke zaslona s členki

- Dvakrat zaporedoma pri ustrezni hitrosti potrkajte po istem predelu zaslona.
- Členek naj bo vedno usmerjen pravokotno na zaslon.
- Če želite zajeti več kot en posnetek zaslona, počakajte 2 sekundi, preden znova potrkate po zaslonu.
- Če je na zaslonu nameščena zaščita zaslona, močneje potrkajte po zaslonu ali pa odstranite zaščito zaslona in poskusite znova.

Snemanje zaslona

Posnemite dejavnosti na zaslonu z videoposnetki v skupni rabi, da sestavite vadnico, pokažete svoje izjemne sposobnosti za igranje iger in veliko več.

Uporaba kombinacije tipk za začetek snemanja zaslona

Hkrati pritisnite gumb za vklop/izklop in tipko za zvišanje glasnosti, da začnete snemanje zaslona. Če želite ustaviti snemanje, znova pritisnite oba gumba in ju zadržite.

Uporaba bližnjice za začetek snemanja zaslona

- 1 Podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice.
- 2 Dotaknite se možnosti **Snemalnik zaslona**, da začnete snemanje zaslona.
- 3 Če želite ustaviti snemanje, dotaknite se časovnika na vrhu zaslona.
- 4 Snemanje bo shranjeno v aplikacijo **Galerija**.

Uporaba dveh členkov za začetek snemanja zaslona

- 1 Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Snemanje zaslona** in se prepričajte, da je možnost **Snemanje zaslona** omogočena.
- 2 S členkoma hitro zaporedoma dvakrat potrkajte po zaslonu, da začnete snemanje zaslona. Če želite ustaviti snemanje, znova dvakrat potrkajte.


Snemanje glasu med snemanjem zaslona

Če želite med snemanjem zaslona posneti svoj glas, lahko omogočite mikrofona.

Po začetku snemanja zaslona se dotaknite ikone mikrofona in se prepričajte, da je prikazana

kot . Zdaj lahko snemate svoj glas.



Če je mikrofona onemogočen (torej če je prikazan kot ) boste lahko posneli le sistemske zvoke, na primer glasbo. Če na posnetku zaslona ne želite sistemskih zvokov, izklopite zvok naprave in glasbo ali druge zvoke predstavnosti, preden začnete snemanje zaslona.

Ogled in čiščenje obvestil



Ogled in čiščenje obvestil

Ogled obvestil

Če se prikaže opomnik o obvestilu, lahko odklenete zaslon in podrsnete navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili in si ogledate obvestilo.

Čiščenje obvestil

- Obvestilo lahko odstranite tako, da po njem podrsnete v desno.


- Za čiščenje vseh obvestil se dotaknite ikone .
-  Nekaterih sistemskih obvestil in obvestil aplikacij, ki se izvajajo v ozadju, ni mogoče počistiti.

Izklop prikazovanja obvestil

Če ne želite, da vas zmoti obvestilo, podrsnite levo po obvestilu, ki ga želite obdelati, in se

dotaknite ikone , nato pa lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

- **Onemogoči obvestila**
- **Uporabi nežna obvestila**
- **Več nastavitev**

-  Nekaterih sistemskih obvestil in obvestil aplikacij, ki se izvajajo v ospredju, ni mogoče zapreti ali jih zakasniti.
 - Različne aplikacije lahko podpirajo različne možnosti, prilagodite se glede na dejansko situacijo.

Prilagoditev nastavitev zvoka

Prilagoditev nastavitev zvoka

Prilagoditev glasnosti s pritiskom tipke za glasnost

Če želite prilagoditi glasnost, pritisnite tipko za zvišanje ali znižanje glasnosti.

Izklop zvoka naprave med zvonjenjem s pritiskom gumba za vklop/izklop

Ko naprava zveni med dohodnim klicem ali alarmom, lahko pritisnete gumb za vklop/izklop in izklopite zvok.

Uporaba bližnjice za preklop med načinom zvonjenja, načinom vibriranja in tihim načinom

1 Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice.

2 Dotaknite se ikon  **Zvok**,  **Vibriranje** ali  **Vibriranje**, da preklopite med načini.

V načinu zvonjenja telefon normalno predvaja vse zvoke.

V tihem načinu telefon izklopi le zvok melodij zvonjenja za dohodne klice, sporočila, obvestila in obvestila nekaterih aplikacij drugih ponudnikov. Drugi zvoki, vključno z alarmi, glasovnimi klici, glasbo, videoposnetki in igrami, ne bodo izklopljeni.

V načinu vibriranja telefon vibrira, zvok pa je izklopljen. Tako zagotovi diskretna opozorila za klice in sporočila.

Preklop med načini **Zvok**, **Vibriranje** in **Tiho** lahko izvedete tudi v razdelku **Nastavitve > Zvoki in vibriranje**.

Sistemska haptika

Sistem uporablja haptiko za pošiljanje povratnih informacij ob zaključku nekaterih dejanj, npr. pri dotiku in zadržanju besedila, stika ali kakega drugega elementa na zaslonu.

V razdelku **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Več nastavitev** po želji omogočite ali onemogočite možnost **Haptika sistema**.

Izklop zvoka z obračanjem telefona

Ko prejmete dohodni klic, lahko izklopite zvok telefona tako, da ga obrnete.

Za začetek delovanja funkcij se v razdelku **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze** prepričajte, da je omogočena možnost .

Nastavitev Več nastavitev

Na zaslonu **Zvoki in vibriranje** se dotaknite možnosti **Več nastavitev** in glede na lastne želje nastavite več načinov za obvestila. Nastavite lahko na primer možnosti **Zvok številčnice** in **Posnetek zaslona**.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

Vklop in izklop ali ponovni zagon naprave

Vklop in izklop ali ponovni zagon naprave

Vklop in izklop naprave

Za izklop naprave pritisnite in za nekaj sekund zadržite gumb za vklop/izklop ter se dotaknite možnosti **Izklopi** in **Dotaknite se za izklop**.

Za vklop naprave pritisnite in za nekaj sekund zadržite gumb za vklop/izklop, da naprava zavibrira in se prikaže logotip.

Ponovni zagon naprave

Napravo redno zaganjajte znova, da počistite predpomnilnik in vzdržujete optimalno stanje naprave. S ponovnim zagonom lahko včasih odpravite težavo v napravi.

Preprosto pritisnite in za nekaj sekund zadržite gumb za vklop/izklop ter se nato dotaknite možnosti **Znova zaženi** in **Dotaknite se za ponovni zagon**.

Vsiljevanje ponovnega zagona telefona

Če telefon ne deluje ali ga ni mogoče izklopiti, lahko vsilite ponovni zagon. Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga zadržite 10 sekund ali več.

Polnjenje

Polnjenje naprave

Naprava vas bo obvestila, ko bo v bateriji začelo primanjkovati energije. Naprave ne pozabite pravočasno napolniti, da preprečite samodejni izklop ob izpraznitvi baterije.

Varnostna opozorila za polnjenje

- telefon napolnite s standardnim napajalnikom in kablom USB, priloženim vaši napravi. Z uporabo drugih polnilnikov ali kablov USB lahko povzročite ponavljajoče se ponovne zagone, počasno polnjenje, pregrevanje ali druge neželene učinke.
- Ko na vrata USB priključite polnilnik ali drugo napravo, botelefon samodejno zagnal varnostno preverjanje. Če telefon zazna, da so vrata USB vlažna, samodejno aktivira varnostne ukrepe in ustavi polnjenje. Prekinite povezavo med telefonom in vrati USB ter počakajte, da se vrata USB posušijo.
- Čas, potreben za napolnitev baterije v celoti, je odvisen od temperature okolja in starosti baterije.
- Baterije imajo omejeno število ciklov polnjenja. Ko opazite, da je čas delovanja baterije krajši, obiščite pooblaščen servisni center družbe HONOR, da zamenjate baterijo.
- Med polnjenjem ne prekrivajte telefona ali polnilnika.
- telefon se lahko pri dolgotrajni uporabi segreje, zlasti pri visokih temperaturah. V tem primeru ustavite polnjenje, onemogočite nekaj funkcij in odnesite telefon na hladno mesto.
- Ne uporabljajte telefona, ko se polni.
- Če se telefon ne odziva, ko pritisnete in zadržite gumb za vklop/izklop, se je baterija morda izpraznila. Napravo polnite 10 minut, nato pa jo vklopite.

Uporaba polnilnika, priloženega vaši napravi





- 1 Kabel USB, priložen vaši napravi, uporabite za vzpostavitev povezave med vašo napravo in polnilnikom.
- 2 Polnilnik vključite v vtičnico.

Polnjenje naprave prek računalnika

- 1 S kablom USB vzpostavite povezavo med vašo napravo ter računalnikom ali drugo napravo.
- 2 Ko se v napravi prikaže pogovorno okno **Uporabi USB za**, se dotaknite možnosti **Samo polnjenje**. Če je bila predhodno nastavljena druga možnost, se pogovorno okno ne bo pojavilo. Podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, dotaknite se možnosti **Nastavitve**, nato pa izberite **Samo polnjenje**.

Pregled ikon baterije

Raven napolnjenosti baterije prikazuje ikona baterije na zaslonu naprave.

Ikona baterije	Raven napolnjenosti baterije
	Baterija je napolnjena manj kot 4 %.
	Telefon se polni, baterija je napolnjena manj kot 10 %.
	Telefon se polni, baterija je napolnjena od 10 % do 90 %.
	Telefon se polni, baterija je napolnjena vsaj 90 %. Če je ob ikoni baterije prikazano 100 % ali se na zaklenjenem zaslonu prikaže sporočilo o končanem polnjenju, je baterija popolnoma napolnjena.

Pametne funkcije


Easy Projection

Brezžično projiciranje telefona na zaslon

Po brezžični projekciji zaslona telefona na velikem zaslonu (npr. televizijskem) iz službenih ali razvedrilnih razlogov bodo obvestila, kot so obvestila o dohodnih klicih, sporočila SMS in alarmi ure, iz varnostnih razlogov prikazana samo v vašem telefonu.

1 Glede na model in funkcije velikega zaslona naredite naslednje:

- **Če velik zaslon podpira Miracast**, vklopite njegovo stikalo za brezžično projiciranje.
- **Če velik zaslon ne podpira Miracasta**, nanj priključite brezžični vmesnik HDMI. Poskrbite, da bo brezžični vmesnik HDMI priključen na vir napajanja.

 Če želite informacije o tem, ali velik zaslon podpira Miracast in kako omogočiti brezžično projiciranje nanj, glejte uporabniški priročnik ali pa se obrnite na podporo strankam pri proizvajalcu velikega zaslona.

2 Na telefonu podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in vklopite



3 Znova podrsnite navzdol, da prikažete vse bližnjice, in omogočite **Brezžična projekcija**. Telefon bo začel iskati razpoložljive zaslonske naprave.

4 Na seznamu naprav se dotaknite imena, ki ustreza velikemu zaslonu ali brezžičnemu vmesniku HDMI, da dokončate vzpostavitev povezave za projiciranje.

Ko je povezava nastavljena, lahko telefon postavite v ležeči način za boljši prikaz.

Podrsnete lahko tudi z vrstice stanja navzdol in se dotaknete možnosti **Prekini povezavo**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share je brezžična tehnologija za deljenje, ki omogoča hiter prenos slik, videoposnetkov, dokumentov in drugih vrst datotek med napravami. Ta tehnologija uporablja Bluetooth za odkrivanje naprav v bližini, ki podpirajo HONOR Share in Wi-Fi Direct za prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.

Omogočanje in onemogočanje funkcije HONOR Share


HONOR Share lahko omogočite ali onemogočite na naslednja načina:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice, nato pa vklopite ali izklopite aplikacijo **HONOR Share**. Za dostop do zaslona z nastavitvami se lahko dotaknete možnosti **HONOR Share** in jo pridržite.

- V razdelku **Nastavitve > Več povezav > HONOR Share** omogočite ali onemogočite aplikacijo **HONOR Share**.

Hitro deljenje datotek med napravami prek funkcije HONOR Share

Funkcijo HONOR Share lahko uporabljate za hitro deljenje datotek med napravami HONOR. Prejemnik si lahko pred pošiljanjem datotek ogleda predogled, ko jih prejme, pa si lahko ogleda celotno vsebino datotek. Primer: prejemnik si lahko ogleda prejete slike ali videoposnetke v galeriji.

- 1 V prejemnikovi napravi omogočite funkcijo **HONOR Share**.
- 2 V pošiljateljevi napravi se dotaknite zelene datoteke ali albuma in ga zadržite ter izberite morebitne druge datoteke in albume, ki jih želite deliti, in se dotaknite ikone  . Dotaknite se možnosti **HONOR Share** in nato ikone prejemnikove naprave, da pošljete datoteke.

 Postopek se lahko razlikuje, če datoteke delite neposredno iz aplikacije.

- 3 V prejemnikovi napravi se za sprejem prenosa dotaknite možnosti **Sprejmi**.


Za ogled prejetih datotek odprite aplikacijo **Datoteke**, dotaknite se zavihka **Brskanje** in pojdite v razdelek **Telefon > HONOR Share**.

Prejete slike in videoposnetke si lahko ogledate tudi v razdelku **Galerija > Albumi > HONOR Share**.

Tiskanje z enim dotikom z aplikacijo HONOR Share

Ko je v bližini tiskalnik, ki podpira aplikacijo HONOR Share, lahko to aplikacijo uporabite za iskanje tiskalnika in tiskanje slik ali datotek PDF iz svoje naprave.

- 1 Glede na vrsto tiskalnika poskrbite za naslednje:
 - Tiskalniki, ki podpirajo tiskanje prek omrežja Wi-Fi: tiskalnik mora biti vklopljen in povezan z istim omrežjem kot vaša naprava.
 - Tiskalniki, ki podpirajo WiFi Direct: tiskalnik mora biti vklopljen in imeti omogočeno omrežje WiFi Direct.
 - Tiskalniki, ki podpirajo tiskanje prek Bluetootha: tiskalnik mora biti vklopljen in viden prek Bluetootha.
- 2 V napravi si oglejte predogled datoteke, ki jo boste natisnili, nato pojdite v razdelek **Skupna raba > HONOR Share** .
- 3 Ko naprava odkrije tiskalnik, se dotaknite njegovega imena v napravi in prilagodite nastavitve na zaslonu predogleda. Nato se dotaknite možnosti **NATISNI** za tiskanje. Če prvič vzpostavljate povezavo med tiskalnikom Bluetooth in napravo, v napravi poiščite tiskalnik, se dotaknite njegovega imena in nato pritisnite gumb za vklop/izklop na tiskalniku ter ga zadržite 1 sekundo, da potrdite povezavo.

 Za seznam podprtih tiskalnikov se dotaknite možnosti **Pomoč** na zaslonu za deljenje HONOR Share, izberite možnost **Tiskalniki**, nato se dotaknite možnosti **Kateri tiskalniki so podprti?**

Kamera in Galerija

Zagon aplikacije Kamera

Zagon kamere

Obstaja več načinov za odpiranje aplikacije Kamera.

Na začetnem zaslону

Na začetnem zaslону odprite možnost **Kamera**.

Na zaklenjenem zaslону







Ko je zaslon zaklenjen, kamero odprete tako, da vklopite zaslon in podrsnete navzgor po ikoni za kamero v spodnjem desnem kotu zaslona.


Fotografiranje

Fotografiranje

1 Odprite aplikacijo **Kamera**.

2 Izvedete lahko naslednje postopke:

- Ostrenje: dotaknite se mesta na zaslону, ki ga želite poudariti.
Če želite ločiti točko ostrenja in točko umerjanja, pritisnite in zadržite okvir iskala, in ko se hkrati prikažeta okvir ostrenja in okvir umerjanja, ju ločeno povlecite na želeno mesto.
- Prilagoditev svetlosti: dotaknite se zaslona in ikono  ob okvirju ostrenja podrsajte navzgor ali navzdol.
- Povečava ali pomanjšava: za povečavo ali pomanjšavo razprite/približajte dva prsta na zaslону ali povlecite vrstico za povečavo ob zaslону.
- Izbira načina kamere: v območju načina kamere podrsajte levo ali desno, da izberete način.
- Vkllop ali izkllop bliskavice: dotaknite se možnosti  in izberite možnost 
(samodejno),  (vklop),  (izkllop) ali  (vedno vklopljeno).

Če izberete možnost  (samodejno) in kamera zazna, da ste v slabo osvetljenem okolju, se bo v iskalu prikazalo opozorilo bliskavice in bliskavica se bo samodejno vklopila, ko boste fotografirali.


- Izbiranje filtrov: dotaknite se ikone  za predogled učinka filtra.

 Vsi načini ne podpirajo zgornjega postopka, za podrobnosti glejte posamezen način.

3 Za fotografiranje se dotaknite zaklopa.

Zajem fotografij s časovnikom

Časovnik kamere omogoča nastavitve odštevanja, da se lahko postavite v položaj za fotografijo, ko ste se dotaknili gumba zaklopa.

- 1 Izberite možnost **Kamera** >  > **Časovnik** in nato izberite odštevanje.
- 2 Vrnite se v iskalo in se dotaknite gumba zaklopa. Naprava bo posnela fotografijo, ko se odštevanje konča.


Fotografiranje v načinu portreta, v nočnem načinu ali v načinu široko odprte zaslone

Fotografiranje v načinu portreta, nočnem načinu ali načinu široko odprte zaslone


Način portreta


Uporabite način portreta, da polepšate fotografije in jim v ozadju dodate učinek boke, da bodo motivi na fotografijah lepši.

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Portret**.
- 2 Kamero usmerite v figuro, da se figura pojavi v polju za portret.


Če želite posneti selfi, se dotaknite ikone .

3 Učinek portreta lahko prilagodite s temi postopki:

- Vklp lepote učinka: dotaknite se ikone  za prilagoditev lepote učinka. Če želite izklopiti lepote učinek, z drsnikom minimizirajte parameter.
- Nastavitev učinka boke v ozadju: dotaknite se ikone **Boke**, da omogočite učinek boke v ozadju.
- Obroč zaslona za dodatno osvetlitev: Ko preklopite na sprednjo kamero in ste v slabo osvetljenem okolju, se na vrhu dotaknite ikone bliskavice, da izberete način obroča zaslona za dodatno osvetlitev in s tem povečate osvetljenost obrazov.

Dotaknite se ikone bliskavice in izberite ikono  (samodejno) ali  (vedno vklopljeno).

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

4 Za fotografiranje se dotaknite ikone .


Nočno fotografiranje

Nočni način fotografijam zagotovi ostrejšje podrobnosti ter svetlejše barve, tudi ko fotografirate pri šibki svetlobi ali ponoči.

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Noč**.
- 2 Telefon držite pri miru in se dotaknite sprožilnega gumba.
- 3 Telefon bo prilagodil čas osvetlitve na podlagi svetlosti okolice. Telefon držite pri miru do poteka odštevanja.

Fotografiranje s široko odprto zaslonko


V načinu široko odprte zaslonke lahko posnamete fotografije, pri katerih je ozadje zamegljeno, osrednji motiv pa povsem izostren.

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Zaslonka**.
- 2 Dotaknite se predela, ki ga želite izostriti. Za dosego najboljših rezultatov mora biti naprava največ 2 metra (približno 7 palcev) oddaljena od motiva.
- 3 V iskalu se dotaknite ikone  in povlecite drsnik, da prilagodite nastavitve zaslonke. Manjša vrednost zaslonke bo ustvarila bolj zamegljeno ozadje.
- 4 Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo.

Fotografiranje z umetno inteligenco

Snemanje fotografij profesionalnega videza


Fotografiranje z umetno inteligenco je predhodno nameščena funkcija, ki s pametnim prepoznavanjem predmetov in prizorov (npr. hrana, plaže, besedilo) ter ustreznim optimiziranjem nastavitvev barv in svetlosti omogoča snemanje boljših fotografij.

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Fotografija**.
- 2 Dotaknite se ikone  za vklop funkcije.
- 3 V iskalu uokvirite predmet. Ko kamera prepozna, kaj fotografirate, samodejno predlaga način (npr. hrana, plaže, besedilo).

Makro

Uporaba načina Super makro za bližnje posnetke

V načinu Super makro lahko fotografirate majhne predmete, npr. kapljice rose in liste, ter tako raziskujete in snemate podrobnosti sveta okoli vas.

- 1 V razdelku **Kamera** > **Več** izberite način **Super makro**.
- 2 Za fotografiranje se dotaknite ikone .




Snemanje panoramskih fotografij

Snemanje panoramskih fotografij

S funkcijo Panorama lahko fotografijam pokrajin ali skupinskim fotografijam dodate širino. Kamera bo posnela več fotografij predmetov v vidnem polju in jih združila v eno panoramsko fotografijo.

Uporaba zadnje kamere za snemanje panoramskih fotografij




Način **Panorama** združi zaporedne posnetke v panoramsko fotografijo brez prekinitev. Med fotografiranjem preprosto premikajte kamero, za vse ostalo pa poskrbi kamera.

- 1 V razdelku **Kamera** > **Več** izberite način **Panorama**.
- 2 Dotaknite se ikone  in nastavite smer panoramskega premikanja.
- 3 Kamero usmerite v začetno točko in se nato dotaknite ikone  za začetek fotografiranja. Kamero počasi premikajte v smeri puščice, ki je prikazana na zaslonu. Med fotografiranjem puščico ohranjajte na središčni liniji.
- 4 Ko končate, se dotaknite ikone .

Dodajanje nalepk na fotografije

Dodajanje nalepk na fotografije

Za pestrejše fotografije dodajte nalepko za čas, vreme, razpoloženje ali hrano.

- 1 Izberite **Kamera** > **Več** in nato še način **Nalepke**.
Če možnost **Nalepke** ni na voljo, se dotaknite možnosti  in nato prenesite **Nalepke**.
- 2 Dotaknite se možnosti  in izberite nalepko. Izbrana nalepka bo prikazana v iskalu.
- 3 Povlecite nalepko, da spremenite njen položaj. Poleg tega lahko uredite besedilo nekaterih vrst nalepk.
- 4 Za fotografiranje se dotaknite ikone .


Snemanje fotografij visoke ločljivosti


Snemanje fotografij visoke ločljivosti

Če želite fotografije natisniti ali jih prikazati na velikem zaslonu, jih posnemite pri visoki ločljivosti.

- 1 Izberite možnost **Kamera** > **Več** in nato še način **Visoka ločljivost**.

- 2** Napravo držite tako, da je predmet v iskalu, nato pa se dotaknite predela, ki ga želite izostriti.
V načinu **Visoka ločljivost** ni mogoče povečati ali pomanjšati prikaza ali nastaviti razmerja višine in širine.

- 3** Za fotografiranje se dotaknite ikone .

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.



Način Pro

Profesionalno fotografiranje s profesionalnim načinom

V profesionalnem načinu lahko ustvarite dovršene fotografije in videoposnetke ter imate pri snemanju fotografij in videoposnetkov popoln nadzor nad občutljivostjo ISO, načinom ostrenja in drugimi možnostmi.

Uporaba načina Profesionalni

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Več > Pro**.
- 2 Nastavite lahko naslednje parametre:
 - Prilagodite način umerjanja svetlobe: dotaknite se možnosti **M**, da izberete način umerjanja svetlobe.



Način umerjanja svetlobe	Primeri uporabe
 Središčno umerjanje svetlobe	Osredotočanje na umerjanje svetlobe na osrednjem območju kadra. Primerno za fotografiranje portretov.
 Točkovno umerjanje svetlobe	Umerjanje svetlobe na majhnem območju sredine kadra (na primer oči osebe).


- Prilagodite občutljivost ISO: dotaknite se možnosti **ISO** in podrsajte po območju za prilagajanje ISO.
Če je svetloba šibka, povečajte občutljivost ISO, če je svetlobe veliko, pa občutljivost ISO zmanjšajte, da se izognete čezmernemu šumu na fotografiji.
- Prilagodite hitrost osvetlitve: dotaknite se možnosti **S** in podrsajte po območju za prilagajanje hitrosti osvetlitve.
Hitrost osvetlitve bo vplivala na količino svetlobe, ki vstopi v kamero. Ko fotografirate statične pokrajine in portrete, zmanjšajte hitrost osvetlitve; ko fotografirate gibljive pokrajine in portrete, pa hitrost osvetlitve povečajte.

- Prilagodite vrednost izravnave osvetlitve: dotaknite se možnosti **EV** in podrsajte po območju za prilagajanje izravnave osvetlitve.
Če je svetloba šibka, povečajte vrednost izravnave osvetlitve; če je svetloba močna, pa vrednost izravnave osvetlitve zmanjšajte.
- Prilagodite ostrenje: dotaknite se možnosti **AF** in izberite način ostrenja.


Način ostrenja	Primeri uporabe
Enkratno ostrenje z načinom AF-S	Statične podobe, pokrajine itd.
Neprekinjeno ostrenje z načinom AF-C	Gibljive podobe, pokrajine itd.
Ročno ostrenje z načinom MF	Dotaknite se območja, ki ga želite poudariti (na primer obraz), da ga izostrite.

- Prilagodite barvne tone: dotaknite se možnosti **WB** in izberite možnost Ravnovesje beline.

Ob dnevni svetlobi izberite ikono ; v oblačnih ali senčnih pogojih izberite ikono .

Dotaknite se ikone , da spremenite barvno temperaturo in fotografiji dodate hladnejši ali toplejši barvni ton.

3 Za fotografiranje se dotaknite zaklopa.

-  Med prilagajanjem parametrov se bodo nekateri parametri spremenili. Prilagodite jih v skladu s svojimi potrebami.

Snemanje videoposnetkov








Snemanje videoposnetkov







V načinu za videoposnetek lahko uporabljate pomožne funkcije, kot so povečava, ostrenje in lepota, nastavite pa lahko tudi ločljivost videoposnetka in hitrost slik v sekundi.

1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Video**.





2 Za pripravo na snemanje lahko izvedete naslednja dejanja:

- Povečava ali pomanjšava: za povečavo ali pomanjšavo razprite/približajte dva prsta na zaslonu ali povlecite vrstico za povečavo.
- Ostrenje: dotaknite se mesta na zaslonu, ki ga želite izostriti. Pritisnite in zadržite na zaslonu, da zaklenete osvetlitev in ostrenje.

- Vkllop ali izklop bliskavice: dotaknite se ikone , da izberete bliskavico kot  (vedno vklopljeno) ali  (izklopljeno).
Ko snemate s sprednjo kamero, lahko v pogojih s slabo osvetlitvijo izberete bliskavico kot  (vedno vklopljeno). Ko je vklopljena, kamera omogoči dodatno osvetlitev tako, da poveča svetlost zaslona in tako izboljša osvetlitev obrazov.
 - Vkllop lepotnega učinka: dotaknite se ikone  in povlecite za prilagoditev lepotnega učinka.
 - Prilagoditev ločljivosti videoposnetka in števila slik v sekundi za videoposnetek: v razdelku  > **Ločljivost videoposnetkov** izberite zeleno ločljivost. Višja kot je ločljivost, jasnejši je videoposnetek in večja je končna ustvarjena video datoteka, zato jo izberite glede na svoje dejanske potrebe.
Dotaknete se lahko tudi možnosti **Hitrost sličic** in izberete zeleno število slik v sekundi.
-  Vsi izdelki ne podpirajo zgornjih funkcij, za podrobnosti glejte svoj izdelek.

- 3** Za začetek fotografiranja se dotaknite ikone .
- Če želite med snemanjem povečati ali pomanjšati kader, zadržite ikono  ali .
- Dotaknite se ikone , da zajamete trenutno sličico.
- 4** Za začasno ustavitev snemanja se dotaknite ikone , za zaustavitev snemanja pa se dotaknite ikone .



Uporaba slušalk Bluetooth za snemanje zvoka med snemanjem videoposnetkov

- 1** Vzpostavite povezavo med telefonom in slušalkami Bluetooth.
 - 2** Po uspešni vzpostavitvi povezave se prikaže spustna vrstica z obvestili telefona. Dotaknite se ikone  in na pojavnem seznamu zvočnih naprav izberite zvočni kanal slušalk Bluetooth.
 - 3** Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Video**.
 - 4** Objektiv usmerite v predmet, ki ga želite fotografirati, in se za začetek fotografiranja dotaknite ikone .
Pri snemanju s telefonom je vključen samo zvok, ki ga prejemajo slušalke Bluetooth.
 - 5** Za zaustavitev snemanja se dotaknite ikone .
-  Nekatere slušalke Bluetooth te funkcije ne podpirajo, zato si oglejte priročnik za uporabo slušalk.

Fotografiranje s časovnim zamikom

Uporaba časovnega zamika za ustvarjanje kratkih videoposnetkov

Časovni zamik lahko uporabite, da v več minutah ali celo urah počasi zajamete slike in jih nato združite v kratek videoposnetek. Tako lahko zajamete lepoto spreminjanja - vse od cvetočih rož, drsečih oblakov in še več.


- 1 V razdelku **Kamera** > **Več** izberite način **Foto. v časovnem intervalu**.
- 2 Napravo ustrezno namestite. Za zmanjšanje tresljajev kamere uporabite stativ, ki umiri vašo napravo.
- 3 Dotaknite se ikone  za začetek snemanja, za konec snemanja pa ikone .

Posneti videoposnetek se samodejno shrani v galeriji.

Prilagoditev nastavitev kamere

Prilagoditev nastavitev kamere

Nastavitve kamere lahko prilagodite za hitrejše snemanje fotografij in videoposnetkov.

 Naslednje funkcije morda niso na voljo v nekaterih načinih kamere.

Prilagoditev razmerja višine in širine

Izberite možnost **Kamera** >  > **Razmerje višine in širine**, nato pa izberite razmerje višine in širine.

 Ta funkcija ni na voljo v nekaterih načinih.

Omogočanje oznake lokacije

Omogočite možnost **Oznaka lokacije**, da označite lokacijo fotografij in videoposnetkov.

V galeriji podrsnite navzgor po fotografiji ali videoposnetku, da prikažete lokacijo snemanja.

Dodajanje vodnih žigov naprave

Omogočite možnost **Dodaj vodni žig**. Fotografije in videoposnetki, ki so posneti z zadnjo kamero, bodo označeni z vodnim žigom naprave.


 Dodajanje vodnega žiga naprave v videoposnetke v nekaterih napravah ni podprto.

Uporaba mreže za pomoč pri fotografiranju

S funkcijo mreže za pomoč boste lažje dosegli popoln posnetek.


- 1 Omogočite možnost **Mreža kamere**. V iskalu se bodo pojavile mrežne črte.
- 2 Motiv fotografije umestite na eno od presečišč, nato pa se dotaknite sprožilnega gumba.

Omogočanje zrcalnega odseva

Če uporabljate sprednjo kamero, se dotaknite ikone , da omogočite ali onemogočite funkcijo **Ogledalo**.

Izklop zvoka zaklopa

Omogočite možnost **Utišaj** za izklop zvoka zaklopa kamere.

 Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

Zajem nasmehov

Omogočite možnost **Zajemi nasmeh**. Kamera bo samodejno posnela fotografijo, ko bo v iskalu zaznala nasmeh.

Uporaba vodoravne poravnave za boljšo kompozicijo

Omogočite možnost **Vodoravna poravnava**, da se v iskalu prikaže pomožna vodoravna črta. Ko pikčasta črta prekrije neprekinjeno črto, je kamera poravnana vodoravno.

Upravljanje aplikacije Galerija

Prikaz fotografij in videoposnetkov

V aplikaciji Galerija si lahko ogledate fotografije in videoposnetke, jih urejate ali daste v skupno rabo.

Ogled po uri fotografiranja

Odprite aplikacijo **Galerija**. Na zavihku **Fotografije** približajte prste na zaslonu, da preklopite na mesečni pogled, in ju razprite, da preklopite na dnevni pogled.


Za ogled časa lahko tudi povlečete sledilno kroglico ob robu.

Ogled po albumu

V zavihku **Albumi** si lahko fotografije in videoposnetke ogledate po albumu.

Nekatere fotografije in videoposnetki so shranjeni v privzetih albumih. Videoposnetki, posneti s kamero, so na primer shranjeni v albumu **Kamera**. Posnetki zaslona in snemanja zaslona pa so shranjeni v albumu **Posnetki zaslona**.


Ogled podrobnosti o fotografijah in videoposnetkih

- 1 V Galeriji se dotaknite fotografije ali videoposnetka za ogled v celozaslonskem načinu. Znova se dotaknite zaslona, da skrijete meni.
- 2 V celozaslonskem načinu se dotaknite ikone  za prikaz podrobnosti fotografije ali videoposnetka, kot so pot datoteke, ločljivost in velikost.



Urejanje fotografij in videoposnetkov

Galerija ponuja številne funkcije za urejanje fotografij in videoposnetkov.

Osnovno urejanje

1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in se dotaknite sličice fotografije, ki jo želite urediti, nato pa se za dostop do funkcij urejanja dotaknite ikone .


- Obrezovanje in vrtenje: dotaknite se možnosti **Obrezovanje**, izberite okvir in nato povlecite mrežo ali njene vogale, da izberete del, ki ga želite obdržati. Če želite zavrteti fotografijo, se dotaknite možnosti **Obrezovanje** in povlecite kotno kolesce do zelene usmerjenosti.

Če želite zavrteti fotografijo za 90 stopinj, se dotaknite ikone . Če želite prezrcaliti fotografijo, se dotaknite ikone .

- Dodajanje učinka filtra: dotaknite se možnosti **Filtriranje**, da izberete filter.
- Prilagajanje učinkov fotografije: dotaknite se možnosti **Prilagodi**, da nastavite svetlost, kontrast, nasičenost in druge lastnosti fotografije.
- Drugo: dotaknite se možnosti **Dodatno**, da uredite fotografijo na druge načine, npr. dodate pljusk barve, zameglitev, čečkarijo ali besedilni element.

2 Dotaknite se ikone , da shranite popravke, in ikone , da shranite fotografijo.

Dodajanje nalepk na fotografije


1 V galeriji se dotaknite fotografije, nato pa odprite razdelek  > **Dodatno** > **Nalepke**.

2 Izberite vrsto nalepke, ki jo želite dodati, npr. **Čas**, **Vreme** ali **Razpol.**

3 Izberite nalepko in jo povlecite, da spremenite njen položaj. Poleg tega lahko uredite besedilo nekaterih vrst nalepk.

4 Dotaknite se možnosti , da shranite popravke, in ikone , da shranite fotografijo.

Kvadriranje fotografij

1 V galeriji se dotaknite fotografije, nato pa odprite razdelek  > **Dodatno** > **Mozaik**.

2 Izberite slog in velikost mozaika, da prekrijete dele fotografije.

3 Če želite odstraniti mozaik, se dotaknite možnosti **Radirka** in ga izbrišite s fotografije.

4 Dotaknite se možnosti , da shranite popravke, in ikone , da shranite fotografijo.

Preimenovanje fotografij

1 V galeriji se dotaknite sličice fotografije, ki jo želite preimenovati.


2 Odprite razdelek  > **Preimenuj** in vnesite novo ime.

3 Dotaknite se možnosti **V redu**.



Kolaž


V galeriji lahko s funkcijo kolaža hitro združite več fotografij v eno samo in tako poenostavite skupno rabo.

1 Do funkcije kolaža lahko dostopate na naslednja načina:

- Na zavihku **Odkrivanje** se dotaknite možnosti **Ustvari kolaž**, izberite zelene fotografije in se nato dotaknite možnosti **Ustvari**.
- Na zavihku **Fotografije** ali **Albumi** se dotaknite zelenih fotografij in jih zadržite, nato pa odprite razdelek  > **Kolaž**.



2 Izberite predlogo. Nato so na voljo možnosti:

- Premikanje fotografije na drugo mesto: dotaknite se fotografije in jo zadržite, nato pa jo povlecite na drugo mesto.
- Spreminjanje prikazanega dela fotografije: če želite na mreži prikazati le želeni del fotografije, podrsnite po fotografiji ali na njej približajte oz. oddaljite prste.
- Vrtenje fotografije: dotaknite se fotografije, nato pa se dotaknite ikone , da jo zavrtite, oz. ikone , da jo obrnete.
- Dodajanje ali odstranjevanje obrob: privzeto so med fotografijami in ob robovih mreže prikazane obrobe. Dotaknite se možnosti **Okvir**, da jih odstranite.

3 Če želite shraniti kolaž, se dotaknite ikone . Za ogled shranjenega kolaža izberite **Albumi** > **Kolaži**.

Skupna raba slik in videoposnetkov




Odprite razdelek **Albumi**, slike in videoposnetke pa lahko delite na naslednje načine:

- Skupna raba posamezne slike ali videoposnetka: Dotaknite se slike ali videoposnetka in se za skupno rabo dotaknite ikone .
- Skupna raba več slik ali videoposnetkov: V albumu zadržite sliko ali videoposnetek, da preklopite v način za izbiro več elementov, izberite več slik in videoposnetkov ter se za skupno rabo dotaknite ikone .

Varna skupna raba fotografij

Varna skupna raba fotografij pomaga odstraniti podatke, kot so lokacija fotografije in podatki o fotografiranju, da preprečite uhajanje zasebnih podatkov pri izmenjavi.


1 Odprite razdelek **Galerija** > **Albumi**.

- 2 Izberite eno ali več fotografij in se dotaknite ikone .
- 3 Preverite sporočilo v zgornjem levem kotu zaslona za skupno rabo. Če zaščita zasebnosti ni omogočena, se dotaknite možnosti , prikazalo se bo okno , upoštevajte navodila na zaslonu, da omogočite to funkcijo in daste fotografije varno v skupno rabo.



Organiziranje albumov

Organizirajte fotografije in videoposnetke v albume, da si jih lahko zlahka ogledate.



Dodajanje albumov

- 1 Izberite možnost **Galerija > Albumi**.
- 2 Dotaknite se ikone , poimenujte album in se dotaknite možnosti **V redu**.
- 3 Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati, in jih nato premaknite ali kopirajte v album.

Razvrščanje albumov

- 1 V razdelku **Galerija > Albumi >**  se dotaknite možnosti **Razvrščanje albumov**.
- 2 Ikono , ki je ob albumu, povlecite na zeleno mesto. Dotaknite se možnosti **Ponastavi** za ponastavitev albumov na privzeti vrstni red.

Premikanje fotografij in videoposnetkov

- 1 Odprite album, dotaknite se fotografij in videoposnetkov, ki jih želite premakniti, ter jih zadržite, da jih izberete.
 - 2 Dotaknite se ikone  **> Premakni** in izberite zeleni album.
 - 3 Ko premaknete elemente, ne bodo več v prvotnem albumu.
-  Albuma **Vse fotografije** in **Videoposnetki** prikažeta vse fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.
- Premikanje elementov med albumi ne bo vplivalo na prikaz v teh albumih.

Brisanje fotografij in videoposnetkov


Dotaknite se elementov in jih zadržite, da izberete tiste, ki jih želite izbrisati, ter izberite **Izbriši > Izbriši**.

-  Nekaterih vnaprej nastavljenih albumov, kot so **Vse fotografije**, **Moje priljubljene**, **Videoposnetki** in **Kamera**, ni mogoče izbrisati.

Izbrisane fotografije in videoposnetki bodo začasno premaknjeni v album **Nedavno izbrisano**, po 30 dneh pa bodo trajno izbrisani.

Če želite ročno trajno izbrisati fotografijo ali videoposnetek, se v albumu **Nedavno izbrisano** dotaknite njegove sličice in jo zadržite, nato pa izberite **Izbriši > Izbriši**.

Obnavljanje izbranih fotografij in videoposnetkov

V albumu **Nedavno izbrisano** se dotaknite elementov in jih zadržite, da izberete tiste, ki jih želite obnoviti, ter se dotaknite ikone , da jih obnovite v prvotne albume. Če je bil prvotni album izbrisan, bo ustvarjen nov.

Dodajanje fotografij in videoposnetkov med priljubljene



Odprite fotografijo ali videoposnetek in se dotaknite ikone .

Element bo prikazan v prvotnem albumu in v albumu **Moje priljubljene**.

Blokiranje albumov

Blokirajte albume iz aplikacij drugih ponudnikov, da niso prikazani v galeriji.


1 Na seznamu **Drugo** se dotaknite albuma, ki ga želite blokirati.

2 Če je na vrhu prikazana ikona , je album mogoče blokirati. Odprite razdelek  > **Blokiraj**.
Blokirane albume si je mogoče ogledati v aplikaciji **Datoteke**.


3 Če želite album odblokirati, odprite seznam **Drugo**, dotaknite se možnosti **Ogled blokiranih albumov** in se nato dotaknite možnosti **Odblokiraj** poleg albuma.

 Blokirati je mogoče samo nekatere albume v razdelku **Drugo**.


Skrij album

Če imate zasebne slike in videoposnetke, ki jih ne želite prikazati v albumu, jih lahko skrijete. Na zavihku **Albumi** se dotaknite albuma, pridržite, da izberete sliko ali videoposnetek, ki ga želite skriti, in se dotaknite možnosti  > **Skrij** > **V redu**.

Izbrane slike in videoposnetki bodo skriti. Na voljo imate naslednje možnosti:

- Na zavihku **Albumi** se dotaknite možnosti  > **SSkriti predmeti**, če si želite ogledati skrite slike in videoposnetke.
- Pridržite, da izberete sliko ali videoposnetek v možnosti **Prikaži znova**, in se dotaknite možnosti **SSkriti predmeti**.

Ko slike in videoposnetke spet razkrijete, bodo obnovljeni v prvotni album.

 Slik in videoposnetkov v albumih v skupni rabi ni mogoče skriti - glejte dejansko stanje.

Aplikacije


Aplikacije

Osnove aplikacij

Odstranjevanje aplikacije


Aplikacijo lahko odstranite na enega od naslednjih načinov:

- Pri uporabi sloga **Standardno** za začetni zaslon se na začetnem zaslonu dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani** in upoštevajte navodila.
- Pri uporabi sloga **Predal** za začetni zaslon se v predalu dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani** in upoštevajte navodila.
- V razdelku **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije** se dotaknite aplikacije, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani**.





 Nekaterih vnaprej nameščenih sistemskih aplikacij ni mogoče odstraniti, saj lahko njihova odstranitev povzroči sistemske napake.

Upravljanje aplikacij v ozadju

1 Pojdite na zaslon nedavnih opravil in pri tem uporabite enega od naslednjih načinov, odvisno od načina pomikanja, ki ga uporabljate:

- **Poteze:** podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona in zadržite.
- **Pomikanje s tremi tipkami:** dotaknite se možnosti .

2 Na zaslonu nedavnih opravil lahko:

- podrsnete, če želite videti predoglede aplikacij;
- se dotaknete predogleda aplikacije, če želite dostopati do nje;
- podrsnete navzgor po predogledu aplikacije, da jo zaprete;
- podrsnete navzdol po predogledu aplikacije, da ga zaklenete. Možnost  se bo prikazala na vrhu predogleda aplikacije. Če se dotaknete možnosti , ne boste zaprli te aplikacije;
- znova podrsnete navzdol, da aplikacijo odklenete. Možnost  bo izginila;
- se dotaknete možnosti , da zaprete vse aplikacije (razen tistih, ki ste jih zaklenili).

Čiščenje predpomnilnika aplikacije

Izbrišite datoteke v predpomnilniku aplikacije, da sprostite prostor v shrambi.

Pojdite v razdelek **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije**, izberite aplikacijo, katere predpomnilnik želite počistiti, nato pa izberite **Pomnilnik > Počisti predpomnilnik**.

Telefon

Opravljanje klicev

Klicanje številke ali izbira stika za klic

Uporabite enega od naslednjih načinov za klicanje:

- Odprite aplikacijo **Telefon**, vnesite del telefonske številke, prvo črko imena stika ali začetnice stika, da poiščete stik, nato se dotaknite, da pokličete številko.
- Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki**, nato pa na seznamu stikov poiščite ali izberite stik, ki ga boste poklicali.

Za končanje klica se dotaknite ikone .

Uporaba hitrega klicanja

Ko nastavite hitro klicanje za stik, lahko ta stik pokličete z dodeljeno tipko številke.

V razdelku **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Hitro klicanje** izberite tipko številke in nato nastavite stik za to številko hitrega klicanja.

Pritisk gumba za vklop/izklop za končanje klica

Če želite klic končati, med klicem pritisnite gumb za vklop/izklop.

V razdelku **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Več** omogočite možnost **Gumb za vklop/izklop konča klic**.

Nastavitev ozadja klica



Za nastavitev slike za ozadje klica storite naslednje:

1 Pojdite v razdelek **Nastavitve** > **Začetni zaslon in ozadje** > **Ozadje**.

2 Izberite sliko in jo nastavite kot sliko za ozadje.

Za stik lahko tudi nastavite sliko profila, ki bo prikazana na ozadju klica.


1 Zaženite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** in izberite stik.

2 Za nastavitev slike profila za izbrani stik se dotaknite ikone , nato pa se dotaknite ikone .

Opravljanje mednarodnih klicev

1 Če želite aktivirati storitev mednarodnih klicev in se pozanimati o njej, se obrnite na svojega mobilnega operaterja.

2 Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki**, nato pa izberite stik, ki ga boste poklicali.


- 3** Za številke, ki niso na seznamu stikov, na klicalniku zadržite tipko številke **0**, dokler se ne prikaže ikona **+**. Vnesite kodo države in telefonsko številko, nato pa se dotaknite ikone , da opravite mednarodni klic.

Uporaba tehnologije VoLTE za opravljanje videoklicev HD

Glasovna storitev VoLTE (Voice over LTE) označuje tehnologijo prenosa podatkov na podlagi IP-ja. Ko omogočite storitev VoLTE, ta omogoča krajši čas vzpostavljanja klicev ter višjo kakovost glasovnih klicev in videoklicev.

Omogočanje storitve VoLTE

Obrnite se na svojega operaterja in ga prosite, da za vašo kartico SIM aktivira storitev VoLTE. Če tako primarni kot sekundarni nastavek za kartico SIM v telefonu z dvojno kartico SIM podpira storitev VoLTE, je mogoče storitev omogočiti za obe kartici SIM.

-  Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.
- Storitve omrežja 5G so na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

Opravljanje videoklica

Videoklici so mogoči samo, če obe osebi uporabljata napravo z aktivirano storitev VoLTE.

- 1 Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** na dnu zaslona in nato izberite stik, ki ga želite poklicati.

- 2 Za opravljanje videoklica se dotaknite ikone .

Med glasovnim klicem se lahko dotaknete ikone , da preklopite na videoklic.

Uporaba funkcije VoWiFi za povsem novo izkušnjo klicanja

Funkcija VoWiFi vam omogoča opravljanje klicev v omrežju Wi-Fi. Klice VoWiFi lahko opravljate celo v letalskem načinu.

- 1 To funkcijo mora podpirati vaš mobilni operater. Obrnite se na operaterja in ga prosite, da aktivira funkcijo VoWiFi.





- 2 Izberite **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Klicanje prek omrežja Wi-Fi** in nato omogočite možnost **Klicanje prek omrežja Wi-Fi**.

Upravljanje dohodnih klicev





Če želite odgovoriti na dohodne klice, ko že opravljate klic, lahko uporabite funkcijo čakajočega klica. Če ne morete odgovoriti na klic, ker je vaša naprava okvarjena ali je omrežni signal slab, lahko nastavite tudi preusmeritev klicev in tako preusmerite klice na drugo številko ali napravo.

Sprejemanje klica ali zavrnitev dohodnega klica

Če prejmete klic, ko je zaslon zaklenjen:

- povlecite ikono  v desno, če želite sprejeti klic.
- povlecite ikono  v levo, če želite zavrni klic.
- dotaknite se ikone , če želite zavrni klic in odgovoriti s sporočilom.
- dotaknite se možnosti , da nastavite opomnik za povratni klic.

Če prejmete klic, ko je zaslon odklenjen:

- dotaknite se ikone , če želite sprejeti klic.
- dotaknite se ikone , če želite zavrni klic.
- dotaknite se ikone , če želite zavrni klic in odgovoriti s sporočilom.
- dotaknite se možnosti , da nastavite opomnik za povratni klic.

Omogočanje čakajočega klica



Funkcija čakajočega klica omogoča, da sprejemate dohodne klice, ko že kličete, pri čemer postavite prvi klic na čakanje. To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.

Odprite razdelek **Telefon** >  > **Nastavitve** in nato razdelek **Več** > **Čakajoči klic**.

- Če ima vaš telefon nameščeni dve kartici SIM, konfigurirajte ločene nastavitve za kartico SIM 1 in kartico SIM 2.



Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.

Odgovarjanje na nov dohodni klic med trajanjem klica


- 1 Če prejmete dohodni klic, ko že opravljate klic, se dotaknite ikone , da odgovorite na novi klic.
- 2 Dotaknite se ikone  ali zadržanega klica na seznamu klicev, da preklopite med klicema.

Omogočanje preusmeritve klicev

Ko omogočite funkcijo preusmeritve klicev, bodo klici, ki izpolnjujejo prednastavljene pogoje, samodejno preusmerjeni na izbrano telefonsko številko. To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.

- 1 Odprite aplikacijo **Telefon** in se v razdelku  > **Nastavitve** dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev**.
 - 2 Izberite in omogočite želeni način preusmeritve, nato pa vnesite in potrdite ciljno številko.
-  Če ima vaš telefon nameščeni dve kartici SIM, konfigurirajte ločene nastavitve za kartico SIM 1 in kartico SIM 2.
- Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.




Onemogočanje preusmeritve klicev

- 1 Odprite aplikacijo **Telefon** in se v razdelku  > **Nastavitve** dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev**.
- 2 Izberite način preusmeritve in ga onemogočite.

Filtriranje in blokiranje neželenih klicev





Nastavite različna pravila blokiranja, da blokirate prodajne, goljufive in druge vrste neželenih klicev.

Filtriranje neželenih klicev



- 1 Pojdite v razdelek **Telefon** >  > **Blokirano** >  .
Pomaknete se lahko tudi v razdelek **Optimizator** > **Blokirano** >  .
- 2 Dotaknite se možnosti **Pravila za blokiranje klicev** in vklopite stikala ustreznih pravil blokiranja.

Blokiranje dohodnih klicev s posameznih števil

Dohodne klice s posameznih števil lahko blokirate na enega od naslednjih načinov:

- V razdelku **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Seznam blokiranih** se dotaknite ikone  , nato pa dodajte telefonske številke, ki jih želite blokirati.
- Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki**, nato se dotaknite stika, ki ga želite blokirati in izberite možnost  > **Blokiraj stik**.

Nastavitev prejemanja obvestil za blokirane klice

V razdelku **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prejemanje obvestil** nastavite, ali želite prejemati obvestila za blokirane klice.

Upravljanje blokiranih klicev

Na zaslonu blokiranih klicev lahko upravljate blokirane klice. Na voljo so povratni klici, brisanje zapisov in pošiljanje pritožb za napačno označeno številko.

Pojdite v razdelek **Telefon** >  > **Blokirano**. Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Dotaknite se zapisa in izberite možnost **Klic** za povratni klic, izberite možnost **Dodaj na seznam zaupanja vrednih** ali **Dodaj stik**, za izbris vseh zapisov pa se dotaknite možnosti **Izbriši**.
- Za hkratno brisanje več blokiranih klicev se dotaknite možnosti **Počisti**.
- Za spremembo pravil blokiranja se dotaknite možnosti **Pravila blokiranja**.

Klici na pomoč

Uporaba funkcije Klic na pomoč

V nujnem primeru lahko svojim stikom za nujne primere hitro in skrivoma pošljete sporočilo SOS.


- 1 V razdelku **Nastavitve** > **Varnost** > **Klic na pomoč** se dotaknite ikone **Stiki v sili** za dodajanje stika za nujne primere.
- 2 Omogočite možnosti **Pošlji tudi sporočilo na pomoč** in **Samodejni klic SOS** in ob pozivu nastavite ustrezna dovoljenja.

Če omogočite funkcijo klica na pomoč, boste lahko v nujnih primerih petkrat pritisnili gumb za vklop/izklop v hitrem zaporedju in naprava bo vašim stikom za nujne primere samodejno poslala sporočilo z vašo trenutno lokacijo. Funkcija samodejno po vrsti pokliče vaše stike v sili in predvaja vnaprej posneto sporočilo SOS, nato pa samodejno konča klic.


Če je onemogočena možnost **Samodejni klic SOS**, bo naprava po pošiljanju sporočila prikazala zaslon za klic v sili, na katerem lahko hitro pokličete službe za nujne primere ali enega od stikov za nujne primere.

Klicanje v sili

V nujnem primeru lahko neposredno z zaklenjenega zaslona svoje naprave pokličete številko za klic v sili tudi, če ni signala.

 Za funkcijo klicev v sili veljajo lokalni predpisi in pogoji posameznega mobilnega operaterja.




Težave z omrežjem ali druge vrste motenj lahko preprečijo uspešno izvedbo klicev v sili.

- 1 Z zaklenjenega zaslona odprite zaslon za vnos gesla in se dotaknite možnosti **Klic v sili**. Če ste na območju, ki je dobro pokrito s signalom, in ima vaša naprava internetno povezavo, bo samodejno pridobila vašo lokacijo in jo prikazala na zaslonu.
- 2 Vnesite lokalno številko za klic v sili in se dotaknite možnosti , da pokličete številko. Lahko se tudi dotaknete možnosti **Informacije v sili** in izberete številko za stik v sili, ki ga želite poklicati.

Izvajanje dejanj med klicem

Med klicem bo prikazan poseben meni.

- Dotaknite se ikone , da preklopite zvočni kanal na zvočnik.

- Dotaknite se ikone  za pričetek drugega klica. To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.
- Za uporabo klicalnika se dotaknite ikone .
- Med klicem lahko skrijete zaslon klica in dostopate do drugih aplikacij tako, da se vrnete na prejšnji zaslon ali začetni zaslon z uporabo trenutnega načina pomikanja v napravi. Dotaknite se zelene ikone v vrstici stanja, da se vrnete na zaslon klica.
- Za končanja klica se dotaknite ikone .

Sporočanje

Filtriranje in blokiranje neželenih sporočil

Nastavite različna pravila blokiranja, kot je seznam blokiranih, da blokirate prodajne, goljufive in druge vrste neželenih sporočil.

Blokiranje neželenih sporočil


1 Odprite razdelek **Telefon** >  > **Blokirano** > .

Pomaknete se lahko tudi v razdelek **Optimizator** > **Blokirano** > .

2 Dotaknite se možnosti **Pravila za blokiranje sporočil** in omogočite možnost **Blokiraj neznane številke**. telefon bo nato blokiral vsa sporočila z neznanih števil.


Blokiranje sporočil za posamezne številke

1 Odprite razdelek **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Seznam blokiranih**.

2 Dotaknite se ikone  in dodajte številke, ki jih želite blokirati. Sporočila SMS in MMS, poslana s teh števil, bodo blokirana.

Blokiranje sporočil, ki vsebujejo posamezne ključne besede

1 Odprite razdelek **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Seznam blokiranih ključnih besed**.

2 Dotaknite se ikone  in dodajte ključne besede, ki jih želite filtrirati. Blokirana bodo vsa sporočila, ki vsebujejo te ključne besede.

Nastavitev prejetja obvestil za blokirana sporočila



V razdelku **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prejemanje obvestil** nastavite, ali želite prejemati obvestila, ko so sporočila blokirana.

Koledar


Uporaba dogodkov

Dogodki vam pomagajo pri načrtovanju dejavnosti v zasebnem in poslovnem življenju, kot so udeleževanje službenih sestankov, prirejanje družabnih srečanj in odplačevanje porabe na kreditni kartici. Svoj urnik si lahko predhodno določite z dodanimi dogodki in nastavljenimi opomniki.

Skupna raba urnikov

- 1 Izberite **Koledar** in se nato dotaknite možnosti .
- 2 Vnesite podrobnosti, kot so naslov, lokacija, začetni in končni čas urnika.
- 3 Dotaknite se možnosti **Drugi opomnik**, da nastavite opomnik za urnik.
- 4 Dotaknite se ikone , da shranite urnik.

Iskanje dogodka

- 1 Na zaslonu **Koledar** se dotaknite ikone .
- 2 V iskalno polje vnesite ključne besede za svoj dogodek, kot sta naslov ali lokacija.

Deljenje urnikov

- 1 Odprite zaslon aplikacije **Koledar** in se dotaknite urnika v razdelku Pogled ali Urnik.
- 2 Dotaknite se možnosti **Daj v skupno rabo** in upoštevajte navodila na zaslonu, da daste urnik v skupno rabo na zeleni način.


Brisanje urnikov

Urnike lahko izbrišete na naslednji način:

- Na zaslonu aplikacije **Koledar** se dotaknite urnika, ki ga želite izbrisati, in se nato dotaknite možnosti **Izbriši**.

Nastavitev obvestil koledarja

Nastavite vrsto obvestil koledarja v skladu z lastnimi potrebami. Nastavite lahko obvestila v vrstici stanja, obvestila v pasici in obvestila za melodijo zvonjenja. Ko nastavite privzeti čas opomnika, bo naprava ob določenem času poslala obvestilo.


Izberite **Koledar** >  > **Nastavitve**.

- Dotaknite se možnosti **Privzeti čas opomnika** ali **Čas opomnika za celodnevne dogodke**, da nastavite čas opomnika.

- Dotaknite se možnosti **Obvestila** in omogočite možnost **Omogoči obvestila**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite vrsto obvestila.

Prilagoditev nastavitve pogleda koledarja

Nastavitve pogleda koledarja lahko prilagodite, npr. določite lahko začetni dan tedna in nastavite, ali želite prikazati števila tednov.

- 1 Izberite **Koledar** >  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite začetni dan tedna ali onemogočite stikalo za prikaz števil tednov.

Nastavitev nadomestnih koledarjev

Preklopite lahko na druge koledarje, kot sta kitajski lunarni koledar ali islamski koledar.



Izberite **Koledar** >  > **Nastavitve** > **Nadomestni koledarji** in nato še koledar, ki ga želite uporabljati.

Ura

Nastavitev alarmov

Nastavite lahko alarme, ki predvajajo zvok ali vibrirajo ob izbranem času.

Dodajanje alarma

- 1 V razdelku **Ura** > **Budilka** se dotaknite ikone , da dodate alarm.
- 2 Upoštevajte pozive, da nastavite melodijo zvonjenja, interval ponavljanja in drugo.
- 3 Dotaknite se ikone , da shranite nastavitve.

Spreminjanje ali brisanje alarma

Dotaknite se obstoječega alarma, da ga spremenite ali izbrišete.

Nastavitev dremeža za alarm

Če ne želite vstati, ko zazvoni alarm, se enostavno dotaknite gumba za dremež ali pritisnite gumb za vklop/izklop.

Dolžino dremeža nastavite takrat, ko ustvarite alarm.



Izklop alarma

Ko alarm zazvoni, podrsnite levo ali desno po gumbu, ki se prikaže na dnu zaslona, da ga izklopite.

Uporaba časovnika ali štoparice

Časovnik vam omogoča odštevanje od izbranega trenutka. Štoparico lahko uporabite tudi za merjenje trajanja dogodka.

Časovnik

Izberite **Ura** > **Časovnik**, nastavite čas trajanja in se dotaknite možnosti , da zaženete časovnik. Za zaustavitev se dotaknite možnosti .


Štoparica

Izberite **Ura** > **Štoparica** in se dotaknite možnosti , da zaženete štoparico. Za zaustavitev se dotaknite možnosti .

Prikaz dvojne ure na zaklenjenem zaslonu

Ko niste na območju domačega časovnega pasu, izberite **Dvojne ure**, da na zaklenjenem zaslonu hkrati prikažete čas v domačem mestu in na trenutni lokaciji.

Izberite **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Datum in ura**, omogočite **Dvojne ure** in nastavite **Domače mesto**. Na zaklenjenem zaslonu bo zdaj hkrati prikazan čas v domačem mestu in na trenutni lokaciji.

-  Če trenutna lokacija spada pod enak časovni pas kot domače mesto, bo na zaklenjenem zaslonu prikazana le ena ura.

Beležka




Ustvarjanje beležke


Za sprotno zapisovanje svojih misli in idej lahko ustvarite beležke s funkcijama pisanja z roko (za pisanje ali risanje vsebine) in načini optičnega branja dokumenta.

Dodajanje vsebine v beležko

1 Izberite **Beležka** > **Opombe** in se dotaknite ikone .

2 Vnesite ime in vsebino beležke. Nato lahko storite naslednje:

- Dotaknite se ikone , da dodate kontrolni seznam.
- Dotaknite se ikone , da spremenite slog besedila, poravnavo odstavkov in ozadje.
- Dotaknite se ikone , da vstavite sliko. Dotaknite se slike in jo zadržite, nato pa jo povlecite na zeleno mesto znotraj beležke.

- Če želite organizirati svoje beležke, da boste do njih lahko lažje dostopali in si jih ogledali, dotaknite se ikone  , ko dodate oznako za beležko.

3 Dotaknite se ikone  , da shranite beležko.

Ustvarjanje opravil

Opravila lahko ustvarite, da spremljate osnovna dnevna dejanja, npr. sezname za dnevne nakupe, službena in gospodinjska opravila.

Dodajanje opravila


Dodate lahko opravilo in nastavite opomnik o času zanj.

Če ste opravilo označili kot pomembno, boste prejeli poziv s celozaslonskim opomnikom, ko bo zaslon zaklenjen.

1 Izberite **Beležka** > **Opravila** in se dotaknite ikone .

2 Vnesite opravilo.

3 Dotaknite se ikone  , nastavite čas in se dotaknite možnosti **V redu**.

4 Omogočite ikono  , da opravilo označite kot pomembno.

5 Dotaknite se možnosti **Shrani**.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

Nastavitev ponavljajočih se opomnikov za opravilo

Če določite čas za opravilo, lahko zanj izberete način ponavljanja (npr. **Nikoli**, **Vsak dan**, **Vsak teden**, **Vsak mesec** ali **Vsako leto**), in naprava vam bo prikazovala ponavljajoče se pozive, da dokončate opravilo ob določenem času.

Upravljanje aplikacije Beležka

Elemente aplikacije Beležka lahko razvrstite po kategoriji in jih premaknete v različne mape, izbrišete neželene elemente in daste elemente v skupno rabo.

Ko si v aplikaciji Beležka ogledujete seznam elementov ali posamezni element, se dotaknite vrstice stanja na vrhu zaslona, da se hitro vrnete na prvi element ali začetek elementa, ki si ga ogledujete.






Uporaba funkcije zaklepanja aplikacij za Beležko ali zaklepanje zapiskov

Omogočanje zaklepanja aplikacij za Beležko: izberite **Nastavitve** > **Varnost** > **Zaklepanje aplikacij**, ob pozivu vnesite geslo za zaklenjen zaslon ali prilagodite geslo za zaklepanje aplikacij in nato vklopite stikalo zraven Beležke.

Razvrščanje elementov v aplikaciji Beležka po kategorijah

Če želite beležke razvrstiti v različne mape po kategorijah, lahko dodate oznake v različnih barvah.

Elemente v beležki lahko razvrstite na enega od naslednjih načinov:

- Na zaslону **Vse opombe** podrsnite levo po elementu, izberite ikono  ali , da element premaknete na vrh, ali pa elementu dodajte oznako zvezdice.
 - Na zaslону **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po elementu, dotaknite se možnosti  in nato izberite zvezek za ta element.
 - Dotaknite se beležke ali opravila in ga zadržite, izberite tiste elemente, ki jih želite razvrstiti v isto kategorijo, in se nato dotaknite ikone .
-  Elementov v računu Exchange ni mogoče premakniti.




Sinhronizacija elementov v aplikaciji Beležka

Podrsnite navzdol s seznama z e-pošto Exchange, da sinhronizirate beležke in opravila iz trenutnega računa z aplikacijo Beležka. Ustrezne beležke in elementi opravil bodo samodejno ustvarjeni.


Mapa, poimenovana po računu Exchange, bo samodejno ustvarjena v aplikaciji Beležka.

Deljenje elementov v aplikaciji Beležka

Elemente iz aplikacije Beležka lahko delite z drugimi na naslednja načina:




- Za deljenje posamezne beležke ali opravila na zaslону **Vse opombe** ali **Vsa opravila** odprite element, ki ga želite deliti, dotaknite se ikone  in nato upoštevajte navodila v pozivu. Beležke je mogoče deliti z dotikom možnosti **Kot slika**, **Kot besedilo**, **Izvozi kot dokument** ali **V drugo napravo**.
 -  Po dotiku možnosti **Izvozi kot dokument** lahko beležko izvozite kot datoteko TXT ali HTML, ki se privzeto shrani v razdelku **Datoteke > Brskanje > Telefon > Dokumenti > Beležka**.
- Za skupno rabo več beležk se na zaslону **Vse opombe** dotaknite beležke in jo zadržite, nato pa izberite tiste, ki jih želite deliti. Nato se ob pozivu dotaknite ikone , da jih delite.

Tiskanje elementov znotraj aplikacije Beležka

- 1 Na zaslону **Vse opombe** odprite element, ki ga želite natisniti.
- 2 Pojdite v razdelek  > **Natisni**, izberite tiskalnik in ob pozivu konfigurirajte nastavitve za tiskanje.




Brisanje elementov v aplikaciji Beležka

Elemente v aplikaciji Beležka lahko izbrišete na naslednja načina:

- Na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po elementu in se dotaknite ikone  , da ga izbrišete.
 - Dotaknite se beležke ali opravila, ki jo/ga želite izbrisati, in jo/ga zadržite. Izberite potrditvena polja za druge beležke ali opravila, ki jih želite izbrisati, ali povlecite čeznje, in se nato dotaknite ikone  .
- Če želite obnoviti izbrisan element v aplikaciji Beležka, se dotaknite možnosti **Vse opombe** ali **Vsa opravila**, v mapi **Nedavno izbrisano** izberite element, ki ga želite obnoviti, nato pa se dotaknite ikone  .

Snemalnik zvoka

Snemanje




- 1 V mapi **Orodja** odprite aplikacijo **Snemalnik zvoka** in se dotaknite možnosti  za začetek snemanja.
- 2 Če želite dodati oznako, se med snemanjem dotaknite možnosti  .
- 3 Ko končate, se dotaknite možnosti  za zaustavitev snemanja.
- 4 Lahko se tudi dotaknete posnetka in ga zadržite, nato pa ga delite z drugimi, preimenujete ali izbrišete.

Posnetki so shranjeni v razdelku **Datoteke > Brskanje > Telefon > Sounds**.


Predvajanje posnetka


Datoteke posnetkov so navedene na začetnem zaslonu aplikacije **Snemalnik zvoka**. Dotaknite se posnetka, da začnete predvajanje.

Na zaslonu za predvajanje posnetka so na voljo naslednje možnosti:


- Dotaknite se ikone  , da preskočite odseke brez zvoka.
- Dotaknite se ikone  , da prilagodite hitrost predvajanja.
- Dotaknite se ikone  , da dodate oznako.
- Dotaknite se oznake, da jo preimenujete.

Urejanje posnetka

- 1 Na začetnem zaslonu aplikacije **Snemalnik zvoka** se dotaknite posnetka.
- 2 Dotaknite se ikone  , da prikažete valovno obliko posnetka.

- 3 Za prilagoditev dolžine izrezka povlecite začetni in končni trak. Na valovni obliki približajte prsta, da povečate ali zmanjšate prikaz in tako natančneje prilagodite dolžino izrezka.
- 4 Dotaknite se možnosti  in izberite **Ohrani izbrani del** ali **Izbriši izbrani del**.

Skupna raba posnetkov

- 1 Na začetnem zaslonu **Snemalnik zvoka** se dotaknite posnetka, ki ga želite dati v skupno rabo.
- 2 Izberite  > **Skupna raba**.
- 3 Izberite prednostni način skupne rabe in za skupno rabo posnetka upoštevajte navodila na zaslonu.

E-pošta

Dodajanje e-poštnih računov

Dodajte e-poštni račun v možnost **E-pošta**, da napravo začnete uporabljati za priročen dostop do e-pošte.

Dodajanje osebnega e-poštnega računa

- 1 V telefonu odprite **E-pošta** in nato izberite enega od razpoložljivih ponudnikov poštnih nabiralnikov.
- 2 Vnesite e-poštni naslov in geslo, dotaknite se možnosti **Prijava** in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate konfiguracijo. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril njegove nastavitve.

Dodajanje računa Exchange

Microsoft Exchange omogoča pošiljanje digitalnih sporočil v podjetju. Če vaš službeni e-poštni nabiralnik uporablja strežnik Exchange, se lahko v službeni e-poštni račun prijavite v svoji napravi.

- 1 Obrnite se na skrbnika strežnika službene e-pošte, da pridobite ime domene, naslov strežnika, številko vrat in vrsto zaščite.
- 2 Odprite aplikacijo **E-pošta** in izberite **Exchange**.
- 3 Vnesite e-poštni naslov, uporabniško ime in geslo.


Kalkulator

Kalkulator

Kalkulator v svoji napravi uporabite za izvajanje osnovnih matematičnih izračunov ter računanje eksponentnih, logaritemskih in kotnih funkcij.

Uporaba osnovnega kalkulatorja





Kalkulator lahko odprete na enega od naslednjih načinov:

- Aplikacijo **Kalkulator** poiščite v mapi **Orodja**.
- Podrsnite navzgor s spodnjega dela zaklenjenega zaslona, da prikažete podokno z bližnjicami, in se dotaknite možnosti , da odprete kalkulator.

Uporaba znanstvenega kalkulatorja

Odprite kalkulator in izberite  > **Znanstveno**.



Kopiranje, brisanje ali čiščenje števil


- Kopiranje rezultata izračuna: dotaknite se rezultata izračuna in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Kopiraj** in rezultat prilepite drugam, npr. v beležko ali sporočilo.
- Brisanje zadnje številke: dotaknite se možnosti .
- Čiščenje prikaza: dotaknite se možnosti . Prav tako se lahko dotaknete možnosti  za čiščenje prikaza po dotiku možnosti  za dokončanje izračuna.

Svetilka

Svetilka

Svetilko lahko vklopite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti , da vklopite ali izklopite svetilko.
- Podrsnite s spodnjega dela zaklenjenega zaslona navzgor, da prikažete podokno z bližnjicami, in se dotaknite možnosti , da vklopite ali izklopite svetilko.

Ko jo vklopite, se na zaklenjenem zaslonu prikaže obvestilo o vklopu svetilke. Dotaknite se možnosti , da izklopite svetilko.

Kompas

Uporaba kompasa

Kompas prikazuje usmerjenost telefona ter geografsko širino in dolžino trenutne lokacije.

- 1 Kompas lahko odprete v aplikaciji **Kompas** v mapi **Orodja**.
- 2 Ogled usmerjenosti in koordinat.

- telefon držite vodoravno, na zaslonu pa bodo prikazane trenutna usmerjenost ter geografska dolžina in širina.
- telefon držite pokončno, na zaslonu pa bodo prikazane trenutna usmerjenost ter geografska dolžina in širina prizora v živo.

3 Za zaklepanje trenutne usmerjenosti se dotaknite plošče s stopinjsko številčnico kompasa. Ko usmerjenost odstopa od prvotne, se prikaže modro stopinjsko območje.






Za pridobivanje točnejših podatkov o usmerjenosti poskusite kompas držati vodoravno ali pokončno glede na tla, brez odstopanja v kotu držanja.

Ogledalo

Uporaba naprave kot ogledala

Napravo lahko uporabite kot ogledalo, ko želite preveriti, kako ste videti.

Izberite **Orodja** > **Ogledalo**. Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Povečanje ali pomanjšanje prikaza: povlecite drsnik za povečavo spodaj. Za povečavo se lahko tudi dvakrat dotaknete zaslona in se nato znova dvakrat dotaknete za vrnitev v prvotni prikaz.
- Shranjevanje slike: dotaknite se zaslona, da zaustavite trenutno sliko. Za nadaljevanje se znova dotaknite zaslona. Ko je slika začasno zaustavljena, se dotaknite ikone , da shranite sliko. Sliko lahko najdete v aplikaciji **Galerija**.
- Prilagoditev svetlosti ogledala: dotaknite se ikone  ali ikone  na vrhu zaslona.
- Zameglitev zaslona: dotaknite se ikone  in omogočite možnost **Pihnite**. Nato pihajte v mikrofona, da zameglite zaslon. Obrišite zaslon, da odstranite zamegljenost.
- Spreminjanje okvirja ogledala: za uporabo drugega okvirja se dotaknite možnosti .
- Ustvarjanje učinka razbitega ogledala: dotaknite se zaslona in ga zadržite, da »razbijete« ogledalo ob spremljajočem zvočnem učinku. Znova se dotaknite zaslona, da »popravite« ogledalo.

Optimizer

Čiščenje shrambe naprave

V razdelku **Optimizer** lahko uporabite možnost **Čiščenje** za pregled odvečnih ali velikih datotek, kot so odvečne aplikacije, neželeni namestitveni paketi, podatki aplikacije WeChat in še več. Ko so datoteke zaznane, lahko izberete, ali želite izbrisati predlagane datoteke ali ne.

1 Odprite aplikacijo **Optimizer** in se dotaknite možnosti **Čiščenje**.

- 2 Ko je pregled končan, se dotaknite možnosti **Počisti** za vsakim elementom in izbrišite vse datoteke, ki jih ne potrebujete.

Samodejno čiščenje koša sistema

- 1 Odprite **Optimizator** in se dotaknite možnosti **Čiščenje**.
- 2 Podrsnite navzdol z zgornjega roba zaslona in naprava bo samodejno počistila koš sistema.

Ročno čiščenje koša sistema

Poleg samodejnega čiščenja bo vaša naprava tudi zaznala datoteke v košu in predlagala, da jih ročno odstranite.

Na zaslonu **Čiščenje** se dotaknite možnosti **Počisti** ob kategoriji, izberite elemente, ki jih želite počistiti, nato pa se dotaknite možnosti **IZBRIŠI**.

Čiščenje podvojenih datotek

Optimizator lahko prepozna podvojene datoteke v vaši napravi.

Na zaslonu **Čiščenje** se dotaknite možnosti **Podvojene datoteke** in nato izberite neželene datoteke, da jih izbrišete.

Upravljanje porabe podatkov

Odprite aplikacijo **Optimizator** in se nato dotaknite možnosti **Uporaba podatkov** za prikaz porabe podatkov in upravljanje omrežnega dostopa.

Prikaz in upravljanje aplikacij, ki porabijo veliko podatkov


- 1 Če odprete možnost **Uporaba podatkov ta mesec** na zaslonu »Poraba podatkov«, lahko primerjate, koliko podatkov porabijo posamezne aplikacije.
- 2 Dotaknite se aplikacije, ki porablja veliko podatkov, in zanjo nastavite omejitve uporabe za mobilne podatke, podatkovno gostovanje ali podatke v ozadju.

Prikaz in nastavitve dovoljenja za omrežni dostop aplikacije

Na zaslonu »Poraba podatkov« se dotaknite možnosti **Dostop do omrežja** in nato spremenite nastavitve za aplikacije, ki porabijo veliko podatkov (kot so aplikacije za pretakanje videoposnetkov), tako da lahko te aplikacije uporabljate le ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

Omogočanje ali onemogočanje možnosti »Pametno varčevanje s podatki«

Če želite aplikacijam preprečiti uporabo mobilnih podatkov v ozadju, omogočite »Pametno varčevanje s podatki«.

- 1 Dotaknite se možnosti **Pametni shranjevalnik podatkov** na zaslonu »Poraba podatkov« in jo omogočite. V vrstici stanja se bo prikazala ikona  .
- 2 Če želite nekaterim aplikacijam omogočiti neomejen podatkovni dostop, tudi ko se izvajajo v ozadju, vklopite stikala za te aplikacije.

Dodajanje opomnikov o porabi mobilnih podatkov




V aplikaciji **Optimizator** dodajte naročniške pakete za svoje kartice SIM in opomnike o porabi, s katerimi boste obveščeni o porabi podatkov.

- 1 Na zaslonu **Uporaba podatkov** odprite razdelek **Več nastavitev podatkov** > **Mesečna omejitev prenosa podatkov** in upoštevajte navodila na zaslonu za dodajanje naročniškega paketa.
- 2 Na zaslonu **Več nastavitev podatkov** se dotaknite možnosti **Opomniki za porabo**. Tukaj lahko nastavite, ali je ob doseženi mesečni omejitvi prenosa podatkov ali omejitvi podatkovnega gostovanja poslano obvestilo oz. se mobilni podatki onemogočijo.
- 3 Na zaslonu **Več nastavitev podatkov** lahko nastavite, ali želite omogočiti možnost **Opomnik o uporabi podatkov za zaklenjen zaslon**.

Filtriranje in blokiranje neželenih klicev





Nastavite različna pravila blokiranja, da blokirate prodajne, goljufive in druge vrste neželenih klicev.

Filtriranje neželenih klicev



- 1 Pojdite v razdelek **Telefon** >  > **Blokirano** >  .
Pomaknete se lahko tudi v razdelek **Optimizator** > **Blokirano** >  .
- 2 Dotaknite se možnosti **Pravila za blokiranje klicev** in vklopite stikala ustreznih pravil blokiranja.

Blokiranje dohodnih klicev s posameznih števil

Dohodne klice s posameznih števil lahko blokirate na enega od naslednjih načinov:

- V razdelku **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Seznam blokiranih** se dotaknite ikone  , nato pa dodajte telefonske številke, ki jih želite blokirati.
- Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki**, nato se dotaknite stika, ki ga želite blokirati in izberite možnost  > **Blokiraj stik**.

Nastavitev prejemanja obvestil za blokirane klice

V razdelku **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prejemanje obvestil** nastavite, ali želite prejemati obvestila za blokirane klice.

Upravljanje blokiranih klicev

Na zaslonu blokiranih klicev lahko upravljate blokirane klice. Na voljo so povratni klici, brisanje zapisov in pošiljanje pritožb za napačno označeno številko.


Pojdite v razdelek **Telefon** >  > **Blokirano**. Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Dotaknite se zapisa in izberite možnost **Klic** za povratni klic, izberite možnost **Dodaj na seznam zaupanja vrednih** ali **Dodaj stik**, za izbris vseh zapisov pa se dotaknite možnosti **Izbriši**.
- Za hkratno brisanje več blokiranih klicev se dotaknite možnosti **Počisti**.
- Za spremembo pravil blokiranja se dotaknite možnosti **Pravila blokiranja**.




Filtriranje in blokiranje neželenih sporočil

Nastavite različna pravila blokiranja, kot je seznam blokiranih, da blokirate prodajne, goljufive in druge vrste neželenih sporočil.




Blokiranje neželenih sporočil

- 1 Odprite razdelek **Telefon** >  > **Blokirano** >  .
Pomaknete se lahko tudi v razdelek **Optimizator** > **Blokirano** >  .
- 2 Dotaknite se možnosti **Pravila za blokiranje sporočil** in omogočite možnost **Blokiraj neznane številke**. telefon bo nato blokiral vsa sporočila z neznanih številke.

Blokiranje sporočil za posamezne številke

- 1 Odprite razdelek **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Seznam blokiranih**.
- 2 Dotaknite se ikone  in dodajte številke, ki jih želite blokirati. Sporočila SMS in MMS, poslana s teh številke, bodo blokirana.

Blokiranje sporočil, ki vsebujejo posamezne ključne besede

- 1 Odprite razdelek **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Seznam blokiranih ključnih besed**.
- 2 Dotaknite se ikone  in dodajte ključne besede, ki jih želite filtrirati. Blokirana bodo vsa sporočila, ki vsebujejo te ključne besede.

Nastavitev prejemanja obvestil za blokirana sporočila

V razdelku **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prejemanje obvestil** nastavite, ali želite prejemati obvestila, ko so sporočila blokirana.

Device Clone

Prenos podatkov v novo napravo z aplikacijo Device Clone

Aplikacija **Device Clone** omogoča, da hitro in brez težav premaknete vse svoje osnovne podatke (vključno s stiki, koledarjem, slikami in videoposnetki) iz starega telefona v novi telefon.

Selitev podatkov iz naprave Android

- 1 V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še možnosti **Honor** ali **Drugi sistem Android**.
- 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslону.
- 3 V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslону, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitevijo povezave.
- 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa se dotaknite možnosti **Prenesi**, da začnete podvajanje.

 Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom Android 7.0 ali novejšo različico.

Selitev podatkov iz naprave iPhone ali iPad

- 1 V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še **iPhone/iPad**.
- 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslону.
- 3 V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslону, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitevijo povezave.
- 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa upoštevajte navodila na zaslону, da dokončate podvajanje podatkov.

 Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom iOS 8.0 ali novejšo različico.

Nasveti

Nasveti


Aplikacija **Nasveti** vam ponuja neštete informacije, na podlagi katerih se lahko hitro seznanite s funkcijami svoje naprave in jih kar najbolje izkoristite. V možnosti **Nasveti** lahko najdete tudi popoln komplet uporabniških priročnikov s podrobnejšimi navodili.

Predstavitev možnosti v razdelku **Nasveti**:

- Barvite kartice: Oglejte si kartice, ki vsebujejo kratek posnetek ali sliko, na katerih so na pregleden način predstavljene najbolj uporabne funkcije vaše naprave. Kartice so kategorizirane, zato lahko skočite neposredno na kategorijo, ki vas zanima.

Glavne funkcije, ki jih zagotavlja možnost **Nasveti**:

- Iskanje: z vnosom v iskalno vrstico možnosti **Nasveti** poiščite, kar vas zanima. Rezultati iskanja bodo vključevali tudi povezane teme, ki bi vas lahko zanimale.
- Všeč mi je ali ni mi všeč: ocenite kartice in zagotovite povratne informacije.

- Funkcije za preizkus: na nekaterih karticah je na voljo gumb **Preskusi zdaj**, da lahko takoj preizkusite funkcijo.
-  Razpoložljivost funkcije se pri posameznih napravah razlikuje.


Nastavitve

Wi-Fi

Predstavitve funkcije Wi-Fi

Z vzpostavitvijo povezave z internetom prek povezave Wi-Fi lahko učinkovito varčujete z mobilnimi podatki. Omogočite lahko tudi varnostni nadzor Wi-Fi, da se izognete tveganim dostopnim točkam in zagotovite varen internetni dostop.

Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi



 Bodite še posebej previdni ob vzpostavitvi povezave z brezplačno javno dostopno točko Wi-Fi, da se izognete varnostnim tveganjem in finančni izgubi zaradi razkritja osebnih podatkov.

- 1 V razdelku **Nastavitve > Wi-Fi** omogočite možnost **Wi-Fi**.
- 2 Na zaslonu **Wi-Fi** vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi na enega od naslednjih načinov:
 - Na seznamu **Razpoložljiva omrežja** izberite omrežje Wi-Fi, s katerim želite vzpostaviti povezavo. Pri šifriranih omrežjih je potrebno geslo.
 - Za ročno dodajanje omrežja Wi-Fi se pomaknite do dna zaslona, se dotaknite možnosti **Dodaj omrežje** ter ob pozivu vnesite ime omrežja, da vzpostavite povezavo.

V vrstici stanja se prikaže ikona , ki označuje, da je telefon povezan z omrežjem Wi-Fi.

Prenos podatkov prek povezave Wi-Fi Direct

Povezava Wi-Fi Direct se uporablja za prenos podatkov med napravami HONOR. Prek povezave Wi-Fi Direct je omogočen prenos velikih datotek v naprave v bližini, ki je hitrejši od Bluetootha in ki ne zahteva seznanitve med napravama.

- 1 V prejemnikovi napravi v razdelku **Nastavitve > Wi-Fi** omogočite omrežje **Wi-Fi**.
- 2 V razdelku **Več nastavitve > Wi-Fi Direct** poiščite naprave v bližini, ki imajo omogočeno povezavo Wi-Fi Direct.
- 3 V pošiljateljevi napravi se dotaknite zelene datoteke in jo zadržite ter izberite morebitne druge datoteke, ki jih želite deliti, nato se dotaknite ikone  in izberite možnost **Wi-Fi Direct**.
 Postopek se lahko razlikuje, če datoteke delite neposredno iz aplikacije.

4 Dotaknite se ikone prejemnikove naprave, da vzpostavite povezavo, nato pa delite datoteke.

5 V prejemni napravi sprejmite zahtevo za prenos prek povezave Wi-Fi Direct.

V razdelku **Datoteke > Brskanje > Telefon > Wi-Fi Direct** si nato oglejte prejete datoteke.

Izbira omrežja s funkcijo Wi-Fi+

Ko je funkcija Wi-Fi+ omogočena in naprava zazna omrežje Wi-Fi, s katerim je v preteklosti že vzpostavila povezavo ali ki je brezplačno, bo samodejno omogočila Wi-Fi in vzpostavila povezavo z omrežjem. Naprava bo ocenila tudi kakovost trenutnega omrežja Wi-Fi in preklopila na mobilne podatke v primeru šibkega signala omrežja Wi-Fi.

- 1 Izberite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Več nastavitev** in omogočite ali onemogočite **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Bluetooth

Napravo lahko povežete s slušalkami, zvočniki in avtomobilskimi kompleti Bluetooth. Bluetooth lahko uporabljate tudi za izmenjavo podatkov med svojo napravo in drugimi napravami.

Prepričajte se, da je vaša naprava oddaljena največ 10 m od drugih naprav Bluetooth.

Omogočanje in onemogočanje Bluetootha

Bluetooth lahko omogočite ali onemogočite na naslednja načina:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, nato pa znova podrsnite navzdol, da se prikažejo stikala vseh bližnjic, in omogočite ali onemogočite **Bluetooth**. Dotaknite se stikala in ga zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami za **Bluetooth**.
- Izberite **Nastavitve > Bluetooth** in nato omogočite ali onemogočite **Bluetooth**.


Nastavitev imena za Bluetooth

Napravi nastavite ime za Bluetooth, da jo boste lahko med vzpostavljanjem povezave zlahka prepoznali.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami za **Bluetooth** vklopite stikalo za **Bluetooth**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Ime naprave**, vnesite ime in se nato dotaknite možnosti **V redu**.



Seznanjanje z napravo Bluetooth

- 1 Omogočite Bluetooth v ciljni napravi in jo nastavite tako, da bo vidna. Podrobna navodila preberite v uporabniškem priročniku naprave.
- 2 V svoji napravi odprite zaslon z nastavitvami za **Bluetooth** in omogočite **Bluetooth**, da bo vaša naprava samodejno iskala naprave Bluetooth v bližini.
- 3 Na seznamu **Razpoložljive naprave** izberite napravo, s katero želite seznaniti svojo napravo, in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate seznanjanje.


Na zaslonu z nastavitvami za **Bluetooth** se dotaknite ikone  in si oglejte nasvete za vzpostavljanje povezave z različnimi napravami Bluetooth.

Prenos datotek prek povezave Bluetooth

Povezavo Bluetooth lahko uporabljate za prenos videoposnetkov, slik, stikov, in drugih vsebin v drugo napravo, pri čemer morata biti obe napravi znotraj dosega delovanja povezave Bluetooth.

- 1 Pošiljateljstvo in prejemnikovo napravo seznanite prek Bluetootha.
- 2 V pošiljateljski napravi se dotaknite datoteke in jo zadržite. Nato izberite datoteke, ki jih želite deliti, se dotaknite možnosti , zatem pa izberite možnost **Bluetooth**.
 Postopek je lahko drugačen, če datoteke delite neposredno prek aplikacij.
- 3 Dotaknite se imena Bluetooth prejemnikove naprave, da začnete deljenje.
- 4 V prejemnikovi napravi sprejmite zahtevo za prenos prek povezave Bluetooth.

Preklic seznanitve z napravo Bluetooth

- 1 Na zaslonu z nastavitvami za **Bluetooth** omogočite stikalo za **Bluetooth**.
- 2 Na seznamu **Seznanjene naprave** se dotaknite ikone  ob imenu naprave, za katero želite preklicati seznanitev, in se nato dotaknite možnosti **Prekliči seznanitev**.

Mobilni podatki

Vzpostavitev mobilne podatkovne povezave

- 1 Prepričajte se, da so v vaši kartici SIM na voljo mobilni podatki.
- 2 Mobilno podatkovno povezavo lahko vzpostavite na enega od naslednjih načinov:
 - Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Vključite možnost **Mobilni podatki**.
 - V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Mobilni podatki** omogočite možnost **Mobilni podatki**.

Če želite zmanjšati porabo baterije in podatkov, onemogočite storitev mobilnih podatkov, ko je ne potrebujete.

Upravljanje kartic SIM

Kartice SIM lahko omogočite ali onemogočite ter jih poimenujete, da jih boste nato lahko lažje prepoznali.

Omogočanje ali onemogočanje kartice SIM

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** po potrebi omogočite ali onemogočite kartico SIM.

Ko onemogočite kartico SIM, je ne boste več mogli uporabljati za klicanje, sporočanje ali dostop do interneta.


Imenovanje kartice SIM

Svoji kartici SIM lahko za lažje prepoznavanje in upravljanje tudi imenujete. Eno izmed kartic SIM lahko na primer označite kot »Službena«, drugo pa kot »Zasebna«.

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** se dotaknite ikone , da uredite ime kartice SIM.

Konfiguriranje nastavitev dvojne kartice SIM

Če v napravo vstavite dve kartici SIM, lahko nastavite privzeto kartico SIM za mobilno podatkovno povezavo in privzeto kartico SIM za klicanje. Med karticama SIM lahko omogočite tudi preusmeritev klicev.


 Ta funkcija je na voljo samo v napravah z dvema karticama SIM.

Nastavitev privzete kartice SIM za mobilno podatkovno povezavo in privzete kartice SIM za klicanje

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** kartico SIM 1 ali SIM 2 nastavite kot privzeto kartico SIM za mobilno podatkovno povezavo oz. klicanje.

Omogočanje preusmeritve klicev med karticama SIM


Če omogočite preusmeritev klicev med karticama SIM, bodo dohodni klici na nerazpoložljivo kartico SIM preusmerjeni na drugo kartico.

 To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM > Preusmeritev klicev med karticama SIM**.
- 2 Izberite način preusmeritve klicev in vklopite ustrezno stikalo.
Preusmeritev klicev med dvema karticama SIM bo omogočena, ko bo konfigurirana za obe kartici SIM.

Hitra zamenjava privzete kartice SIM za mobilne podatke

Če sta v napravi nameščeni dve kartici SIM, lahko za hitro zamenjavo privzete kartice SIM za mobilne podatke uporabite bližnjico.


- 1 Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Vklopite možnost **Mobilni podatki**.
- 2 Dotikajte se besedila pod ikono , dokler se ne prikaže poziv, nato pa izberite kartico SIM in se dotaknite možnosti **V redu**.

 Ko se prikaže poziv, se dotaknite možnosti **Nastavitve**, da odprete zaslon **Upravljanje kartice SIM**.

Skupna raba omrežne povezave z drugimi napravami

Ko omogočite funkcijo **Osebna dostopna točka**, lahko mobilne podatke ali omrežje Wi-Fi, s katerim je trenutno povezana vaša naprava, delite z drugimi napravami.

Skupna raba omrežja prek osebne dostopne točke


-  Elementi nastavitve se razlikujejo glede na napravo. Če vaša naprava ne zagotavlja posameznega elementa, ustreznna funkcija ni podprta.
- Upoštevajte, da nekaterih povezav Wi-Fi, za katera je potrebno preverjanje pristnosti, ni mogoče dati v skupno rabo.

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Osebna dostopna točka** omogočite možnost **Osebna dostopna točka**. Mobilnih podatkov ali vzpostavljene povezave Wi-Fi telefona ni mogoče dati v skupno rabo z drugimi napravami prek dostopne točke.

Spremenite lahko naslednje nastavitve osebne dostopne točke:

- Dotaknite se možnosti **Ime naprave**, da spremenite ime osebne dostopne točke za preprosto prepoznavo.
- Dotaknite se možnosti **Geslo**, da spremenite geslo dostopne točke.
- Dotaknite se možnosti **Priključene naprave**, da si ogledate seznam **Priključene naprave** in **Seznam blokiranih**. Na seznamu **Priključene naprave** se dotaknite naprave in upoštevajte navodila, da jo dodate na **Seznam blokiranih** ali pa odstranite naprave s seznama **Seznam blokiranih**.
- Če v skupno rabo dajete mobilne podatke, se lahko dotaknete možnosti **Več**, da nastavite možnosti **Omejitev podatkov** in **Pas AP** dostopne točke.

Skupna raba omrežne povezave prek Bluetootha

- V razdelku **Nastavitve > Bluetooth** omogočite možnost **Bluetooth**. Izberite napravo, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate seznanitev med napravama.
- V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Osebna dostopna točka > Več** omogočite možnost **Skupna raba internetne povezave prek povezave Bluetooth**.
- Na zaslonu seznanjene naprave z nastavitvami za **Bluetooth** se dotaknite ikone  poleg imena vaše naprave, nato pa omogočite možnost **Internetni dostop**, da vzpostavite internetno povezavo in omogočite skupno rabo omrežne povezave.

Skupna raba omrežne povezave prek USB


- Za priključitev naprave na računalnik uporabite kabel USB.
- V napravi odprite razdelek **Nastavitve > Mobilno omrežje > Osebna dostopna točka > Več** in omogočite možnost **Deljenje internetne povezave prek USB**, da dovolite skupno rabo mobilnih podatkov ali trenutno povezanega omrežja Wi-Fi.

Uporaba tehnologije VoLTE za opravljanje videoklicev HD

Glasovna storitev VoLTE (Voice over LTE) označuje tehnologijo prenosa podatkov na podlagi IP-ja. Ko omogočite storitev VoLTE, ta omogoča krajši čas vzpostavljanja klicev ter višjo kakovost glasovnih klicev in videoklicev.


Omogočanje storitve VoLTE

Obrnite se na svojega operaterja in ga prosite, da za vašo kartico SIM aktivira storitev VoLTE. Če tako primarni kot sekundarni nastavek za kartico SIM v telefonu z dvojno kartico SIM podpira storitev VoLTE, je mogoče storitev omogočiti za obe kartici SIM.

-  • Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.
 - Storitve omrežja 5G so na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

Opravljanje videoklica

Videoklici so mogoči samo, če obe osebi uporabljata napravo z aktivirano storitev VoLTE.

- 1 Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** na dnu zaslona in nato izberite stik, ki ga želite poklicati.
- 2 Za opravljanje videoklica se dotaknite ikone  .

Med glasovnim klicem se lahko dotaknete ikone , da preklopite na videoklic.

Upravljanje porabe podatkov

Odprite aplikacijo **Optimizator** in se nato dotaknite možnosti **Uporaba podatkov** za prikaz porabe podatkov in upravljanje omrežnega dostopa.

Prikaz in upravljanje aplikacij, ki porabijo veliko podatkov


- 1 Če odprete možnost **Uporaba podatkov ta mesec** na zaslonu »Poraba podatkov«, lahko primerjate, koliko podatkov porabijo posamezne aplikacije.
- 2 Dotaknite se aplikacije, ki porablja veliko podatkov, in zanjo nastavite omejitve uporabe za mobilne podatke, podatkovno gostovanje ali podatke v ozadju.

Prikaz in nastavitve dovoljenja za omrežni dostop aplikacije

Na zaslonu »Poraba podatkov« se dotaknite možnosti **Dostop do omrežja** in nato spremenite nastavitve za aplikacije, ki porabijo veliko podatkov (kot so aplikacije za pretakanje videoposnetkov), tako da lahko te aplikacije uporabljate le ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

Omogočanje ali onemogočanje možnosti »Pametno varčevanje s podatki«

Če želite aplikacijam preprečiti uporabo mobilnih podatkov v ozadju, omogočite »Pametno varčevanje s podatki«.

- 1 Dotaknite se možnosti **Pametni shranjevalnik podatkov** na zaslonu »Poraba podatkov« in jo omogočite. V vrstici stanja se bo prikazala ikona  .
- 2 Če želite nekaterim aplikacijam omogočiti neomejen podatkovni dostop, tudi ko se izvajajo v ozadju, vklopite stikala za te aplikacije.

Dodajanje opomnikov o porabi mobilnih podatkov

V aplikaciji **Optimizator** dodajte naročniške pakete za svoje kartice SIM in opomnike o porabi, s katerimi boste obveščeni o porabi podatkov.


- 1 Na zaslonu **Uporaba podatkov** odprite razdelek **Več nastavitev podatkov > Mesečna omejitve prenosa podatkov** in upoštevajte navodila na zaslonu za dodajanje naročniškega paketa.
- 2 Na zaslonu **Več nastavitev podatkov** se dotaknite možnosti **Opomniki za porabo**. Tukaj lahko nastavite, ali je ob doseženi mesečni omejitvi prenosa podatkov ali omejitvi podatkovnega gostovanja poslano obvestilo oz. se mobilni podatki onemogočijo.
- 3 Na zaslonu **Več nastavitev podatkov** lahko nastavite, ali želite omogočiti možnost **Opomnik o uporabi podatkov za zaklenjen zaslon**.

Več povezav

Omogočanje ali onemogočanje letalskega načina

Ko potujete z letalom lahko omogočite ali onemogočite letalski način v skladu z zahtevami letalske družbe. Letalski način onemogoča telefonu sprejemanje klicev, pošiljanje in prejemanje besedilnih sporočil ter uporabo mobilnih podatkov, medtem ko lahko druge funkcije še vedno normalno uporabljate.

Letalski način lahko vklopite ali izklopite na enega od naslednjih načinov:


- podrsnite navzdol iz vrstice stanja na vrhu zaslona, da odprete podokno z obvestili, podrsnite še dlje, da se prikaže celoten meni. Dotaknite se ikone  Omogočanje ali onemogočanje funkcije **Letalski način**.
- Odprite razdelek **Nastavitve > Mobilno omrežje** in omogočite ali onemogočite funkcijo **Letalski način**.

Ko prvič vklopite letalski način, se samodejno izklopi povezava Wi-Fi in Bluetooth v telefonu.

-  Prepričajte se, da je vaša naprava posodobljena na najnovejšo različico sistema.

Predstavitev tehnologije NFC

Komunikacija s tehnologijo bližnjega polja (NFC) je brezžična komunikacijska tehnologija kratkega dosega, ki omogoča številne načine povezovanja mobilnih in drugih elektronskih naprav za prenos podatkov in preprosto mobilno plačevanje.

-  • Nekateri naprave ne podpirajo tehnologije NFC.
- Na zaslonu z nastavitvami NFC omogočite možnost **Branje in zapisovanje/omrežje vsak z vsakim**, če je na voljo. Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.

Omogočanje in onemogočanje tehnologije NFC

Tehnologijo NFC lahko omogočite ali onemogočite, kot sledi:


- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, nato pa znova podrsnite navzdol, da se prikažejo stikala vseh bližnjic, in omogočite ali onemogočite možnost **NFC**. Za odpiranje zaslona z nastavitvami se lahko dotaknete možnosti **NFC** in jo zadržite.
- Izberite **Nastavitve > Več povezav > NFC** in nato omogočite ali onemogočite možnost **NFC**.

Brezžično projiciranje telefona na zaslon

Po brezžični projekciji zaslona telefona na velikem zaslonu (npr. televizijskem) iz službenih ali razvedrilnih razlogov bodo obvestila, kot so obvestila o dohodnih klicih, sporočila SMS in alarmi ure, iz varnostnih razlogov prikazana samo v vašem telefonu.

1 Glede na model in funkcije velikega zaslona naredite naslednje:

- **Če velik zaslon podpira Miracast**, vklopite njegovo stikalo za brezžično projiciranje.
- **Če velik zaslon ne podpira Miracasta**, nanj priključite brezžični vmesnik HDMI. Poskrbite, da bo brezžični vmesnik HDMI priključen na vir napajanja.

 Če želite informacije o tem, ali velik zaslon podpira Miracast in kako omogočiti brezžično projiciranje nanj, glejte uporabniški priročnik ali pa se obrnite na podporo strankam pri proizvajalcu velikega zaslona.

2 Na telefonu podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in vklopite



3 Znova podrsnite navzdol, da prikažete vse bližnjice, in omogočite **Brezžična projekcija**. Telefon bo začel iskati razpoložljive zaslonske naprave.

4 Na seznamu naprav se dotaknite imena, ki ustreza velikemu zaslonu ali brezžičnemu vmesniku HDMI, da dokončate vzpostavitev povezave za projiciranje.

Ko je povezava nastavljena, lahko telefon postavite v ležeči način za boljši prikaz.

Podrsnete lahko tudi z vrstice stanja navzdol in se dotaknete možnosti **Prekini povezavo**.

HONOR Share

HONOR Share je brezžična tehnologija za deljenje, ki omogoča hiter prenos slik, videoposnetkov, dokumentov in drugih vrst datotek med napravami. Ta tehnologija uporablja Bluetooth za odkrivanje naprav v bližini, ki podpirajo HONOR Share in Wi-Fi Direct za prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.


Omogočanje in onemogočanje funkcije HONOR Share

HONOR Share lahko omogočite ali onemogočite na naslednja načina:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice, nato pa vklopite ali izklopite aplikacijo **HONOR Share**. Za dostop do zaslona z nastavitvami se lahko dotaknete možnosti **HONOR Share** in jo pridržite.
- V razdelku **Nastavitve > Več povezav > HONOR Share** omogočite ali onemogočite aplikacijo **HONOR Share**.

Hitro deljenje datotek med napravami prek funkcije HONOR Share

Funkcijo HONOR Share lahko uporabljate za hitro deljenje datotek med napravami HONOR. Prejemnik si lahko pred pošiljanjem datotek ogleda predogled, ko jih prejme, pa si lahko ogleda celotno vsebino datotek. Primer: prejemnik si lahko ogleda prejete slike ali videoposnetke v galeriji.

- 1 V prejemnikovi napravi omogočite funkcijo **HONOR Share**.
- 2 V pošiljateljevi napravi se dotaknite zelene datoteke ali albuma in ga zadržite ter izberite morebitne druge datoteke in albume, ki jih želite deliti, in se dotaknite ikone  . Dotaknite se možnosti **HONOR Share** in nato ikone prejemnikove naprave, da pošljete datoteke.

 Postopek se lahko razlikuje, če datoteke delite neposredno iz aplikacije.


- 3 V prejemnikovi napravi se za sprejem prenosa dotaknite možnosti **Sprejmi**.

Za ogled prejetih datotek odprite aplikacijo **Datoteke**, dotaknite se zavihka **Brskanje** in pojdite v razdelek **Telefon > HONOR Share**.

Prejete slike in videoposnetke si lahko ogledate tudi v razdelku **Galerija > Albumi > HONOR Share**.

Tiskanje z enim dotikom z aplikacijo HONOR Share

Ko je v bližini tiskalnik, ki podpira aplikacijo HONOR Share, lahko to aplikacijo uporabite za iskanje tiskalnika in tiskanje slik ali datotek PDF iz svoje naprave.

- 1 Glede na vrsto tiskalnika poskrbite za naslednje:
 - Tiskalniki, ki podpirajo tiskanje prek omrežja Wi-Fi: tiskalnik mora biti vklopljen in povezan z istim omrežjem kot vaša naprava.
 - Tiskalniki, ki podpirajo WiFi Direct: tiskalnik mora biti vklopljen in imeti omogočeno omrežje WiFi Direct.
 - Tiskalniki, ki podpirajo tiskanje prek Bluetootha: tiskalnik mora biti vklopljen in viden prek Bluetootha.
 - 2 V napravi si oglejte predogled datoteke, ki jo boste natisnili, nato pojdite v razdelek **Skupna raba > HONOR Share** .
 - 3 Ko naprava odkrije tiskalnik, se dotaknite njegovega imena v napravi in prilagodite nastavitve na zaslону predogleda. Nato se dotaknite možnosti **NATISNI** za tiskanje. Če prvič vzpostavljate povezavo med tiskalnikom Bluetooth in napravo, v napravi poiščite tiskalnik, se dotaknite njegovega imena in nato pritisnite gumb za vklop/izklop na tiskalniku ter ga zadržite 1 sekundo, da potrdite povezavo.
-  Za seznam podprtih tiskalnikov se dotaknite možnosti **Pomoč** na zaslону za deljenje HONOR Share, izberite možnost **Tiskalniki**, nato se dotaknite možnosti **Kateri tiskalniki so podprti?**.

Tiskanje slik in dokumentov

Vzpostavite povezavo med napravo in tiskalnikom s potrdilom Mopria prek omrežja Wi-Fi in nato lahko natisnete slike in dokumente iz svoje naprave.

Vzpostavljanje povezave med napravo in tiskalnikom

- 1 Preverite, ali ima tiskalnik potrdilo Mopria. Podatek lahko poiščete v navodilih za uporabo tiskalnika ali se obrnete na proizvajalca.
Če ga nima, se s proizvajalcem tiskalnika posvetujte, kako v svoji napravi namestite ustrezno aplikacijo ali vtičnik za tiskalnik.
- 2 Vzpostavite povezavo med napravo in tiskalnikom z istim omrežjem Wi-Fi na enega od naslednjih načinov:
 - Vzpostavite povezavo z usmerjevalnikom Wi-Fi: v tiskalniku omogočite povezavo Wi-Fi in vzpostavite povezavo z usmerjevalnikom Wi-Fi. V svoji napravi izberite **Nastavitve > Wi-Fi**, omogočite povezavo **Wi-Fi**, dotaknite se istega usmerjevalnika Wi-Fi in upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete nastavitve.
 - Vzpostavite povezavo s funkcijo Wi-Fi Direct: če vaš tiskalnik podpira funkcijo Wi-Fi Direct, upoštevajte navodila za uporabo tiskalnika, da omogočite to funkcijo. V svoji napravi izberite **Nastavitve > Wi-Fi**, omogočite povezavo **Wi-Fi**, izberite **Več nastavitev > Wi-Fi Direct** in se nato dotaknite tiskalnika, da vzpostavite povezavo.
 - Vzpostavite povezavo z dostopno točko tiskalnika: če ima vaš tiskalnik brezžično dostopno točko, za omogočanje dostopne točke in nastavitve gesla upoštevajte navodila za uporabo tiskalnika. V svoji napravi izberite **Nastavitve > Wi-Fi**, omogočite povezavo **Wi-Fi**, dotaknite se dostopne točke tiskalnika in upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete nastavitve.
- 3 Izberite **Nastavitve > Več povezav > Tiskanje > Privzeta storitev tiskanja** in omogočite možnost **Privzeta storitev tiskanja**.
- 4 Izberite tiskalnik med rezultati iskanja in upoštevajte navodila na zaslonu, da dodate tiskalnik.

Tiskanje datotek

Če želite natisniti datoteke v aplikacijah **Galerija** in **Beležka**, izvedite naslednje:

- Tiskanje slike: odprite aplikacijo **Galerija**. Odprite sliko, ki jo želite natisniti, izberite **Več > Natis. ali izvozi v PDF** in nato še tiskalnik, potem pa upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete tiskanje.
- Tiskanje opombe: odprite aplikacijo **Beležka**. Odprite opombo, ki jo želite natisniti, dotaknite se možnosti **Več > Natisni** in upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete tiskanje.

Začetni zaslon in slika za ozadje

Upravljanje postavitve začetnega zaslona

Postavitev začetnega zaslona lahko prilagodite tako, da ustreza navadam glede uporabe naprave.

Sprememba postavitve ikon na začetnem zaslonu

Dotaknite se ikone in jo zadržite, dokler se ne poveča, nato pa jo povlecite na želeno mesto na začetnem zaslonu.

Poravnava ikon začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da dostopate do načina **Nastavitve začetnega zaslona**, nato pa omogočite možnost **Samodejna poravnava**. Ko je ta funkcija omogočena, bodo prazni prostori po odstranitvi aplikacij samodejno zapolnjeni.

Zaklepanje položajev ikon začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da dostopate do načina **Nastavitve začetnega zaslona**, nato pa omogočite možnost **Zakleni postavitve**.

Izbira vzorca za postavitev začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, izberite **Nastavitve začetnega zaslona > Postavitve**, nato pa izberite želeni vzorec postavitve.

Nastavitev začetnega zaslona v nastavitvah


Lahko tudi izberete **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Nastavitve začetnega zaslona**, nato pa omogočite možnost **Samodejna poravnava** in še več.

Uporaba map za organizacijo ikon za začetnem zaslonu

Za organizacijo ikon na začetnem zaslonu jih razvrstite v mape po kategorijah, mape pa poimenujte.

- 1 Dotaknite se ikone in jo zadržite, dokler se ne poveča, nato pa jo povlecite k drugi ikoni, da ju premestite v novo mapo.
- 2 Odprite mapo, dotaknite se imena mape in vnesite ime, ki si ga boste zlahka zapomnili.


Dodajanje ikon aplikacij v mapo ali odstranjevanje ikon iz mape

Odprite mapo in se dotaknite ikone . Nato lahko storite naslednje:

- Izberite eno ali več aplikacij in se dotaknite možnosti **V redu**, da aplikacije dodate v mapo.
- Prekličite izbor ene ali več aplikacij in se dotaknite možnosti **V redu**, da aplikacije odstranite iz mape. Če prekličete izbor vseh aplikacij, bo mapa izbrisana.

Uporaba funkcije Predal za aplikacije za shranjevanje aplikacij

Aplikacije lahko postavite v predal in na začetnem zaslonu prikazujete samo pogosto uporabljene aplikacije, da zaslon izboljšate.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

Omogočanje funkcije Predal za aplikacije

Izberite **Nastavitve** > **Začetni zaslon in ozadje** > **Slog začetnega zaslona** in nato še možnost **Predal**.

Ko je možnost omogočena, lahko podrsnete navzgor po začetnem zaslonu, da dostopate do vseh aplikacij v predalu.

Ustvarjanje bližnjic na začetnem zaslonu

V načinu predala podrsnite po začetnem zaslonu navzgor, da prikažete predal, dotaknite se aplikacije in jo zadržite, dokler se ne poveča, nato pa jo povlecite na zeleno mesto na začetnem zaslonu.

Premikanje aplikacij nazaj v Predal

Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani**. S tem boste ikono aplikacije samo odstranili z začetnega zaslona, še vedno pa bo nameščena.

Lahko jo poiščete v predalu za aplikacije.

Onemogočanje načina predala

Za preklon na standardni začetni zaslon odprite razdelek **Nastavitve** > **Začetni zaslon in ozadje** > **Slog začetnega zaslona** in izberite možnost **Standardno**.

Prikaz in svetlost

Prilagoditev svetlosti zaslona, barvnega načina in barvne temperature

Nastavite lahko želeno svetlost zaslona, barvni način in barvno temperaturo.



Samodejna prilagoditev svetlosti zaslona

Izberite **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** in omogočite možnost **Samodejno**.

Naprava bo samodejno prilagodila svetlost zaslona v skladu z osvetlitvijo okolice.

Ročna prilagoditev svetlosti zaslona

Svetlost zaslona lahko ročno prilagodite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. V razdelku  povlecite drsnik, da prilagodite svetlost zaslona.
- Odprite razdelek **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost**. V razdelku  povlecite drsnik, da prilagodite svetlost zaslona.

Prilagoditev barvnega načina

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Barvni način in temperature**, nato pa izberite želeni barvni način. Priporočamo način **Navaden**, ki manj utruja oči.

- **Navaden**: naravni barvni toni
- **Živahen**: živahni barvni toni


Prilagoditev barvne temperature

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Barvni način in temperature**, nato pa izberite želeno barvno temperaturo. Priporočamo načina **Privzeto** in **Topla**, ki manj utrujata oči.

- **Privzeto**: naravni odtenek
- **Topla**: rumenkast odtenek
- **Hladno**: belkast odtenek
- Če želite prilagoditi barvno temperaturo, se kjer koli dotaknite barvnega kroga ali povlecite točko.


Uporaba načina udobja za oči

Način udobja za oči lahko učinkovito zmanjša raven škodljive modre svetlobe in prilagodi zaslon tako, da so prikazane barve toplejše, s čimer zmanjšuje utrujenost oči in ščiti vaš vid.

-  Vsake pol ure si vzemite vsaj 10-minutni premor za oči.
 - Za blaženje utrujenosti oči preusmerite pogled zaslona v daljavo.
 - Z vzdrževanjem dobrih navad za nego oči boste zaščitili svoj vid in preprečili kratkovidnost.

Omogočanje in onemogočanje načina udobja za oči

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice, nato pa vklopite ali izklopite način **Udobje za oči**. Za odpiranje zaslona z nastavitvami se lahko dotaknete možnosti **Udobje za oči** in jo zadržite.
- V razdelku **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Udobje za oči** omogočite ali onemogočite možnost **Omogoči za ves dan**.

Ko je omogočen način udobja za oči, se v vrstici stanja prikaže možnost , zaslon pa ima rumen odtenek zaradi nižje ravni modre svetlobe.

Nastavitev urnika za način udobja za oči

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Udobje za oči**, omogočite možnost **Načrtovano**, nato pa nastavite možnosti **Začetek** in **Konec** na zelene vrednosti.

Prilagoditev barvne temperature v načinu udobja za oči

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Udobje za oči**, omogočite možnost **Omogoči za ves dan**, nato pa povlecite drsnik barvne temperature na hladnejšo ali toplejšo barvo zaslona.

Prilagoditev načina udobja za oči

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Udobje za oči**, omogočite možnost **Omogoči za ves dan** ali nastavite možnost **Načrtovano**, nato pa prilagodite drsnik pod možnostjo **Raven filtra**, da izberete, kolikšen delež modre svetlobe želite filtrirati.

Prilagoditev hitrosti osveževanja zaslona

V razdelku **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Hitrost osveževanja zaslona** izberite zeleno hitrost osveževanja zaslona.

Pri visoki hitrosti osveževanja zaslona bo vizualna uporabniška izkušnja boljša.

Prikaz celotnega zaslona

Uporaba prikaza celotnega zaslona

- Večina aplikacij, nameščenih v vaši napravi, se bo samodejno prilagodila in tako omogočila ustrezen prikaz na celotnem zaslonu.
- Pri aplikacijah, ki se ne prilagodijo samodejno, izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Več nastavitev zaslona > Prikaz na celotnem zaslonu** in vklopite ustrezna stikala. Če omogočite **Prikaz na celotnem zaslonu**, se bodo nekatere aplikacije morda prikazale nepravilno in se tako na primer neustrezno raztegnile na zaslonu.

Prikaz zareze

- 1 Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Več nastavitev zaslona > Reža** in nato še možnost **Privzeto**.
- 2 Če želite prikazati ali skriti zarezo za določeno aplikacijo, se dotaknite možnosti **Po meri**, izberite aplikacijo in nato še eno od naslednjih možnosti:
 - **Samodejno**
 - **Prikaži režo**
 - **Skrij režo**

Skritje zareze

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Več nastavitev zaslona > Reža** in nato še možnost **Skrij režo**.

Zvoki in vibriranje


Nastavitev načina »Ne moti«

Način **Ne moti** preprečuje motnje v času, ko morate biti zbrani. Ko je omogočen ta način, so zvoki klicev in sporočil izklopljeni, obvestila v pasici pa ne bodo prikazana.

Omogočanje in onemogočanje načina Ne moti

Način Ne moti lahko omogočite ali onemogočite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili (mogoče je podrsati še bolj navzdol), in omogočite ali onemogočite možnost **Ne moti**. Pritisnite in zadržite možnost **Ne moti**, da odprete zaslon z nastavitvami.
- V razdelku **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Ne moti** omogočite ali onemogočite možnost **Ne moti**.

Ko je način Ne moti vklopljen, bo v vrstici stanja prikazana ikona . Ko je omogočen način Ne moti, lahko obvestila preverite v spustnem podoknu z obvestili. Podrsnite levo po

obvestilu in se dotaknite možnosti , da nastavite odloženi opomnik.

Telefon ne bo samodejno zasvetil ali prikazal obvestil v pasici za dohodne klice, obvestila in sporočila, zvok pa bo izklopljen.

Nastavitev urnika za način Ne moti

- 1 Izberite **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Ne moti** in onemogočite možnost **Ne moti**.
- 2 Omogočite možnost **Načrtovano**. Naprava se bo privzeto preklpila v način Ne moti ob določeni uri ob sobotah in nedeljah.
- 3 Dotaknite se možnosti **Načrtovano**, da nastavite časovno obdobje in cikel ponavljanja.
- 4 Prav tako se lahko dotaknete možnosti **Dodaj** in nastavite več začetnih časov.

Izjeme v načinu »Ne moti«

V načinu **Ne moti** lahko omogočite zvonjenje naprave ob dohodnih klicih in sporočilih določenih virov, da ne zamudite pomembnih stvari.

Izberite **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Ne moti** in nato omogočite možnost **Ne moti** ali **Načrtovano**. Nato lahko storite naslednje:

- Se dotaknete možnosti **Klici** ali **Sporočila** in izberete eno od možnosti. Če nastavite izjemo, bo naprava ob dohodnih klicih in sporočilih izbranega vira zvonila.
- Ko je možnost **Ponavljajoči klicatelji** omogočena, drugi klic z iste številke, opravljen v 15 minutah, ne bo utišán.

Obvestila

Značke aplikacij

Ko so za poljubno aplikacijo na voljo nova obvestila, se bo poleg ikone aplikacije pojavila značka s številko. Kot značko lahko nastavite tudi piko ali pa značko skrijete za nekatere ali vse aplikacije.

Izklop značk aplikacij

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Obvestila** in se dotaknite možnosti **Značke ikon aplikacij**.
- 2 Izklopite stikalo za nekatere ali vse aplikacije.

Onemogočanje obvestil aplikacij

Onemogočanje obvestil posamezne aplikacije

Če ne želite, da vas zmoti obvestilo posamezne aplikacije, izberite enega izmed postopkov:

- Ko prejmete obvestilo aplikacije, ga v podoknu z obvestili podrsnite v levo in odprite

razdelek  > **Onemogoči obvestila**.

- V razdelku **Nastavitve** > **Obvestila** poiščite aplikacijo, za katero želite onemogočiti obvestila, in se je dotaknite, nato pa onemogočite možnost **Omogoči obvestila**.

 Ta funkcija ni na voljo v nekaterih aplikacijah.

Hkratno onemogočanje obvestil več aplikacij

Za onemogočanje obvestil za več aplikacij hkrati v razdelku **Nastavitve** > **Obvestila** > **Upravljaj vse** izklopite stikalo ob vsaki posamezni aplikaciji.

Skrievanje vsebine obvestil na zaklenjenem zaslonu

Preprečite, da bi druge osebe videle vsebino obvestil, tako, da jo skrijete z zaklenjenega zaslona.

V razdelku **Nastavitve** > **Obvestila** omogočite možnost **Skrij vsebino obvestil**.

Več nastavitev za obvestila aplikacij

Nastavitev načina obvestil aplikacij

V razdelku **Nastavitve** > **Obvestila** izberite aplikacije, za katere lahko nato nastavite načine obvestil.

- Za prejemanje obvestil omogočite možnost **Omogoči obvestila**.
- Če si želite ogledati del podrobnosti obvestila v pojavnem sporočilu, omogočite možnost **Oblački**.

 Podprti načini obvestil se lahko med aplikacijami razlikujejo.

Vklop zaslona ob prejemu obvestil

V razdelku **Nastavitve** > **Obvestila** > **Več nastavitev za obvestila** omogočite možnost **Vklop zaslona**. Ko prejmete obvestilo, se bo zaklenjen zaslon naprave vklopil samodejno.

Prikaz ikon obvestil v vrstici stanja

V razdelku **Nastavitve** > **Obvestila** > **Več nastavitev za obvestila** omogočite možnost **Prikaz ikon obvestil v vrstici stanja**.

Biometrija in geslo

Nastavitev prstnih odtisov

V napravi lahko registrirate prstni odtis in ga nato uporabite za odklepanje zaslona ali dostop do funkcije sefa in zaklepanja aplikacij ter drugih možnosti.

Preimenovanje ali brisanje prstnega odtisa

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 V razdelku **Seznam prstnih odtisov** se dotaknite registriranega prstnega odtisa, da ga preimenujete ali izbrišete.

Prepoznavanje prstnega odtisa

Funkcija prepoznavanja prstnega odtisa vam omogoča ujemanje prstov z registriranimi prstnimi odtisi.

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 V razdelku **Seznam prstnih odtisov** se dotaknite možnosti **Prepoznaj prstni odtis**.
- 3 S prstom se dotaknite senzorja za prstne odtise. Prepoznani prstni odtis bo označen.

Uporaba prstnega odtisa za dostop do sefa

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 Vključite stikalo za **Dostop do sefa** in upoštevajte navodila na zaslonu, da povežete prstni odtis s sefom.

Nato lahko odprete razdelek **Orodja > Datoteke > Sef** ter za dostop do sefa uporabite prstni odtis.

Uporaba prstnega odtisa za dostop do zaklenjene aplikacije


- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 Vključite stikalo za **Dostop do zaklepanja aplikacij** in upoštevajte navodila na zaslonu, da povežete prstni odtis s funkcijo zaklepanja aplikacij.

Za dostop se lahko zdaj dotaknete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu in uporabite prstni odtis.

Prepoznavanje obraza

Funkcija prepoznavanja obraza omogoča, da s podatki o obrazu odklenete napravo in dostopate do zaklenjenih aplikacij.

Registracija podatkov o obrazu

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > Prepoznavanje obraza** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 Izberite možnost **Omogoči funkcijo bujenja z dvigom**.
 -  Elementi nastavitve se razlikujejo glede na napravo. Če vaša naprava ne zagotavlja posameznega elementa, ustreznna funkcija ni podprta.
- 3 Dotaknite se možnosti **REGISTRIRAJ OBRAZ** in upoštevajte navodila na zaslonu, da registrirate podatke o svojem obrazu.

Nastavitev nadomestnega videza

Za natančnejše in boljše delovanje funkcije za prepoznavanje obraza lahko dodate tudi nadomestni videz.

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** se dotaknite možnosti **Nastavite nadomestni videz** in upoštevajte navodila na zaslonu, da registrirate nadomestne podatke o obrazu.

Dostop do zaklepanja aplikacij z možnostjo prepoznavanja obraza

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** omogočite **Dostop do zaklepanja aplikacij** in upoštevajte navodila na zaslonu, da v funkcijo zaklepanja aplikacij dodate podatke o obrazu.

Za dostop do aplikacije se nato lahko dotaknete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu in uporabite funkcijo prepoznavanja obraza.

Onemogočanje ali brisanje podatkov o obrazu

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** so na voljo naslednje možnosti:

- Onemogočanje podatkov o obrazu za nekatere funkcije: po potrebi onemogočite možnost **Odkleni napravo** ali **Dostop do zaklepanja aplikacij**. S tem ne boste izbrisali podatkov o svojem obrazu.
- Brisanje podatkov o obrazu: dotaknite se možnosti **Izbriši podatke o obrazu** in upoštevajte navodila na zaslonu, da izbrišete podatke o obrazu.

Geslo za zaklenjen zaslon

Kot geslo za zaklenjen zaslon lahko nastavite številsko geslo, vzorec ali hibridno geslo.

Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon

Nastavite lahko številsko geslo, vzorec ali hibridno geslo.

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo** in se dotaknite možnosti **Geslo za zaklenjen zaslon**.
- 2 Vnesite geslo, ki ima 6 števk.
- 3 Lahko pa se dotaknete možnosti **Spremeni način zaklepanja** in izberete vrsto gesla, nato pa upoštevate navodila na zaslonu za vnos novega gesla.

Sprememba gesla za zaklenjen zaslon

- 1 Na zaslonu **Biometrični podatki in geslo** izberite **Spremeni geslo za zaklenjen zaslon**.
- 2 Vnesite izvirno geslo za zaklenjen zaslon.
- 3 Vnesite novo geslo ali pa se dotaknite možnosti **Spremeni način zaklepanja**, da izberete vrsto gesla, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu za vnos novega gesla.


Onemogočanje gesla za zaklenjen zaslon

Na zaslonu **Biometrični podatki in geslo** izberite **Onemogoči geslo zaklepanja zaslona**.

Aplikacije

Prikaz ali sprememba nastavitev aplikacije

V razdelku **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije** se dotaknite aplikacije. Prisilno jo lahko zaustavite, jo odstranite, prikažete in spreminjate dovoljenja aplikacije, nastavite načine obvestil in še več.

 Nekaterih aplikacij ni mogoče odstraniti.

Baterija

Upravljanje porabe energije

Na zaslonu **Baterija** lahko preverite predviden preostali čas delovanja baterije in omogočite način za varčevanje z energijo, da podaljšate čas delovanja baterije naprave.

Omogočanje načina za varčevanje z energijo

Če je v vaši napravi omogočena nastavev **Način za varčevanje z energijo** in je napolnjenost baterije višja od 10 %, bodo za zmanjšanje porabe energije nekatere funkcije onemogočene, aplikacije v ozadju bodo omejene, vizualni učinki pa ošibljani. Če je napolnjenost baterije enaka ali nižja od 10 %, bodo za kar najdaljši čas pripravljenosti naprave sprejeti strožji ukrepi za varčevanje z energijo. Priporočamo, da omogočite nastavev **Način za varčevanje z energijo**, ko je napolnjenost baterije enaka ali nižja od 20 %.

To storite v razdelku **Nastavitve > Baterija** (ali **Optimizator > **), kjer omogočite nastavev


Način za varčevanje z energijo. V vrstici stanja se nato prikaže ikona .

Za ogled podrobnosti o ukrepih za varčevanje z energijo se lahko dotaknete možnosti **Več informacij**.

Omogočanje pametnega polnjenja

Funkcija pametnega polnjenja se uči na podlagi vaših navad glede polnjenja telefona in nato postopek polnjenja pametno upravlja. S tem funkcija skrajša čas, ko je vaša naprava popolnoma napolnjena, in s tem zmanjša tudi obrabo baterije in podaljša njeno življenjsko dobo. Priporočamo, da imate to funkcijo omogočeno.

Če ste na primer navajeni naprave polniti čez noč ali dalj časa, funkcija pametnega polnjenja ustavi polnjenje, ko baterija doseže določeno stopnjo napolnjenosti. Preden zjutraj vstanete, pa funkcija nadaljuje polnjenje, dokler ni vaša naprava popolnoma napolnjena. To skrajša čas, v katerem je naprava povsem napolnjena, s čimer se bo zmanjšala obraba baterije in podaljšala njena življenjska doba.

 Podatki o vaših navadah pri polnjenju se uporabljajo zgolj v vaši napravi in ne bodo varnostno kopirani ali naloženi v oblak.

Če želite omogočiti to funkcijo, izberite **Nastavitve > Baterija > Več nastavitev baterije** in omogočite možnost **Pametno polnjenje**.

Omogočanje pametne zmogljivosti baterije


Funkcija pametne zmogljivosti baterije inteligentno prilagaja največjo zmogljivost baterije na osnovi trenutnega stanja baterije, da upočasni obrabo baterije in podaljša njeno življenjsko dobo. Priporočamo, da imate to funkcijo omogočeno.

Če želite omogočiti to funkcijo, izberite **Nastavitve > Baterija > Več nastavitev baterije** in omogočite možnost **Pametna zmogljivost baterije**.

Prilagajanje nastavitev baterije

Nastavite lahko tudi, ali želite v vrstici stanja prikazati odstotek napolnjenosti baterije in ali želite ohraniti vzpostavljeno omrežno povezavo tudi, ko je zaslon naprave izklopljen.

Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja

Pojdite v razdelek **Nastavitve > Baterija** (ali **Optimizator > **) in se dotaknite možnosti **Odstotek napolnjenosti baterije** ter izberite možnost prikaza odstotka napolnjenosti baterije znotraj ali zunaj ikone baterije v vrstici stanja.

Ohranitev povezave v načinu spanja naprave

Če želite, da naprava še naprej prejema sporočila ali prenaša podatke, ko je v načinu spanja, jo nastavite tako, da bo med spanjem ohranila vzpostavljeno povezavo. Upoštevajte, da se bo zato morda povečala poraba energije.

Na zaslonu **Baterija** se dotaknite možnosti **Več nastavitev baterije** in nato po potrebi omogočite ali onemogočite možnost **Ne prekini povezave, ko je naprava v stanju spanja**.

Shramba

Preverjanje uporabe pomnilnika

Izberite **Nastavitve** > **Pomnilnik**, da preverite, koliko pomnilnika se trenutno uporablja, in optimizirate porabo, ko se vam to zdi potrebno.

Čiščenje shrambe naprave

V razdelku **Optimizator** lahko uporabite možnost **Čiščenje** za pregled odvečnih ali velikih datotek, kot so odvečne aplikacije, neželeni namestitveni paketi, podatki aplikacije WeChat in še več. Ko so datoteke zaznane, lahko izberete, ali želite izbrisati predlagane datoteke ali ne.

- 1 Odprite aplikacijo **Optimizator** in se dotaknite možnosti **Čiščenje**.
- 2 Ko je pregled končan, se dotaknite možnosti **Počisti** za vsakim elementom in izbrišite vse datoteke, ki jih ne potrebujete.

Samodejno čiščenje koša sistema

- 1 Odprite **Optimizator** in se dotaknite možnosti **Čiščenje**.
- 2 Podrsnite navzdol z zgornjega roba zaslona in naprava bo samodejno počistila koš sistema.

Ročno čiščenje koša sistema

Poleg samodejnega čiščenja bo vaša naprava tudi zaznala datoteke v košu in predlagala, da jih ročno odstranite.

Na zaslonu **Čiščenje** se dotaknite možnosti **Počisti** ob kategoriji, izberite elemente, ki jih želite počistiti, nato pa se dotaknite možnosti **IZBRIŠI**.

Čiščenje podvojenih datotek

Optimizator lahko prepozna podvojene datoteke v vaši napravi.

Na zaslonu **Čiščenje** se dotaknite možnosti **Podvojene datoteke** in nato izberite neželene datoteke, da jih izbrišete.

Varnost


Uporaba funkcije Zaklepanje aplikacij za zaščito zasebnosti

Če želite preprečiti nepooblaščen dostop, lahko zaklenete aplikacije, ki vsebujejo zasebne podatke, kot so aplikacije za klepet in plačila.


Omogočanje funkcije Zaklepanje aplikacij

V razdelku **Nastavitve** > **Varnost** > **Zaklepanje aplikacij** > **Omogoči** upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite geslo za funkcijo Zaklepanje aplikacij, in izberite aplikacije, ki jih želite zakleniti.

Če ste omogočili odklepanje z obrazom ali prstnim odtisom, lahko funkcijo Zaklepanje aplikacij ob pozivu povežete z ID-jem za obraz ali ID-jem za prstni odtis.


 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

Spreminjanje gesla za funkcijo Zaklepanje aplikacij ali varnostnih vprašanj

Odprite zaslon z nastavitvami **Zaklepanje aplikacij**, izberite  > **Vrsta gesla** in za geslo funkcije Zaklepanje aplikacij izberite možnost **Geslo za zaklenjen zaslon** ali **Koda PIN po meri**. Če izberete možnost **Koda PIN po meri**, lahko nadaljujete z nastavljanjem novega gesla in varnostnih vprašanj.

Preklic ali onemogočanje funkcije Zaklepanje aplikacij

Na zaslonu z nastavitvami **Zaklepanje aplikacij** izvedite naslednje:

- Preklic funkcije Zaklepanje aplikacij: na seznamu zaklenjenih aplikacij izklopite stikala poleg aplikacij, za katere želite preklicati zaklepanje.
- Ponastavitev funkcije Zaklepanje aplikacij: izberite  > **Onemogoči funkcijo Zaklepanje aplikacij** > **ONEMOGOČI**. S tem boste preklicali vsa zaklepanja in počistili vse nastavitve za zaklepanje aplikacij.

Nastavitev zaklepanja kartice SIM s kodo PIN

Koda PIN je koda identitete kartice SIM in jo je mogoče nastaviti za zaklepanje kartice SIM. Po končani nastavitvi boste morali pravilno kodo PIN za odklepanje kartice SIM vnesti vsakič, ko vklopite napravo ali preklopite na novo napravo, da tako preprečite nepooblaščen dostop.

Če ste vnesli napačno kodo PIN in prekoračili največje dovoljeno število poskusov vnosa kode PIN, boste morali vnesti ključ za odklepanje kode PIN (PUK) in nato ponastaviti kodo PIN. Če prekoračite največje dovoljeno število poskusov vnosa kode PUK, bo vaša kartica SIM trajno blokirana.

Kodi PIN in PUK za vašo kartico SIM priskrbi operater. Število mest in največje dovoljeno število poskusov vnosa kod PIN in PUK določa operater.

- 1** Odprite razdelek **Nastavitve** > **Varnost** > **Več nastavitev**, da se odpre zaslon z nastavitvami za zaklepanje kartice SIM.
- 2** Omogočite možnost **Zakleni kartico SIM**, vnesite kodo PIN in se nato dotaknite možnosti **V redu**. Če želite spremeniti kodo PIN, se dotaknite možnosti **Spremeni kodo PIN kartice SIM** in upoštevajte navodila na zaslonu.

Zasebnost

Upravljanje dovoljenj

Za aplikacije bodo morda potrebna nekatera dovoljenja, kot je dovoljenje za lokacijo, da bi vam lahko zagotovili ustrezne storitve.

Nekatere aplikacije pa lahko pridobijo čezmerna dovoljenja, kar predstavlja potencialno tveganje za zasebnost in varnost vaših podatkov. Ogledati si lahko dovoljenja, podeljena posameznim aplikacijam, in zavrnete tista, za katera menite, da niso potrebna.

Upravljanje dovoljenja za lokacijo

Ko aplikacija pridobi dovoljenje za podatke o lokaciji, lahko kadar koli pridobi podatke o vaši lokaciji. Če na primer aplikacija za zemljevide pridobi dovoljenje za lokacijo, lahko zagotovi lokacijske in navigacijske storitve. Če teh storitev ne potrebujete, lahko dovoljenje prekličete.

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Aplikacije > Upravljanje dovoljenj**.
- 2 Na zaslону **Upravljanje dovoljenj** se dotaknite možnosti **Lokacija** in ikone ustrezne aplikacije ter nato izberite **Vedno vprašaj**, **Dovoli samo med uporabo aplikacije** ali **Ne dovoli**.

Pregled dnevnikov dostopa do zasebnih podatkov

Dnevnik dostopa do zasebnih podatkov lahko pregledate in upravljate, kot je potrebno za odstranitev neutemeljenih dovoljenj, za boljše delovanje storitve.

Na zaslону **Upravljanje dovoljenj** izberite dovoljenje, da ga omogočite ali onemogočite.

Prikaz tveganj za zasebnost in njihovo odpravljanje

Na zaslону za zasebnost si lahko ogledate tudi poročilo o tveganjih za zasebnost in optimizirate nepotrebna dovoljenja, da ohranite varnost.


- 1 Če odprete razdelek **Nastavitve > Zasebnost**, bo sistem samodejno pregledal tveganja za zasebnost in jih zaznal. Če so tveganja za zasebnost zaznana, bo prikazana možnost . Za ogled poročila o tveganjih za zasebnost, se dotaknite možnosti .
- 2 Za odpravljanje tveganj za zasebnost, se dotaknite možnosti **OPTIMIZIRAJ**.

Uporaba lokacijskih storitev

Nekatere aplikacije potrebujejo podatke o lokaciji, da zagotovijo boljše storitve. Lokacijske storitve lahko omogočite ali onemogočite in dodelite ali zavrnete dovoljenje za dostop do podatkov o lokaciji za določene aplikacije, kot je zahtevano.

Omogočanje in onemogočanje lokacijskih storitev

Lokacijske storitve lahko omogočite ali onemogočite na naslednje načine:

- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa podrsnite navzdol, da se prikažejo stikala vseh bližnjic. Dotaknite se možnosti  , da omogočite oz. onemogočite to funkcijo.

- Lahko tudi izberete **Nastavitve > Lokacija**, nato pa omogočite oz. onemogočite možnost **Dostop do moje lokacije**.

Ko onemogočite lokacijske storitve, bo naprava vsem aplikacijam in storitvam preprečila zbiranje podatkov o lokaciji in njihovo uporabo, z izjemo nekaterih vgrajenih aplikacij. Če bodo te aplikacije ali storitve potrebovale podatke o lokaciji, vas bo naprava opomnila, da znova omogočite lokacijske storitve.

Izboljšanje natančnosti lokacijskih storitev

Natančnost lociranja naprave lahko izboljšate tako, da aplikacijam in storitvam dovolite, da poiščejo omrežja Wi-Fi in naprave Bluetooth v bližini ali dostopate do podatkov za popravilo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (GNSS).

 Razpoložljivost funkcije se pri posameznih napravah razlikuje.

Izberite **Nastavitve > Lokacija > Dodatne nastavitve**, nato pa nastavite možnosti, kakor je zahtevano.

Aplikacijam dovolite ali prepovedajte pridobivanje podatkov o lokaciji

Aplikaciji lahko dovolite ali prepovedate dostop do podatkov o lokaciji, vključno z dodelitvijo enkratnega ali trajnega dostopa ali zavrnitvijo dostopa do podatkov o lokaciji med uporabo aplikacije.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zasebnost > Upravljanje dovoljenj** dotaknite se možnosti **Lokacija** in preverite, katere aplikacije imajo dostop do podatkov o lokaciji.
- 2 Dotaknite se aplikacije, za katero želite spremeniti nastavitve, in upoštevajte navodila na zaslonu, da dodelite ali zavrnite dovoljenja.

Funkcije za dostopnost

Uporaba aplikacij za branje zaslona

Aplikacije za branje zaslona so zasnovane, da slabovidnim uporabnikom pomagajo pri uporabi naprave.

Omogočanje popravljanja barv za prilagajanje barve zaslona

Popravljanje barv osebam s slabšim vidom omogoča, da lažje vidijo vsebino zaslona.

- 1 Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Dostopnost > Popravljanje barv** in omogočite možnost **Popravljanje barv**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Način za popravljanje**, da izberete način popravljanja barv.

Poteze za povečavo

Zaslon lahko povečate s potezami za povečavo.

Odprite razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Dostopnost > Povečava** in vklopite stikalo za možnost **Povečava**.

Z enim prstom se 2-krat hitro dotaknite zaslona, nato pa:

- skupaj oziroma narazen povlecite 2 ali več prstov, da povečate zaslon,
- povlecite 2 ali več prstov za pomikanje po zaslonu.

Omogočanje inverzije barv

Barvna inverzija se uporablja za spreminjanje barve besedila in ozadja na zaslonu. Če je funkcija omogočena, je v telefonu prikazano belo besedilo na črnem ozadju.

Odprite razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Dostopnost** in vklopite stikalo za možnost **Inverzija barv**.

Omogočanje funkcij za dostopnost z bližnjicami

Poljubno funkcijo za dostopnost lahko omogočite z bližnjico tipke za glasnost.

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Dostopnost > Bližnjica dostopnosti**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Izberite funkcije** in izberite funkcijo, ki jo naj omogoči bližnjica.
- 3 Omogočite možnost **Bližnjica dostopnosti**. Hkrati se dotaknite tipk za zvišanje in znižanje glasnosti ter ju zadržite 3 sekunde, da omogočite funkcijo za dostopnost.

Prilagoditev zamika dotika in zadržanja

Ta funkcija omogoča prilagoditev časa, ki ga zaslon potrebuje za odziv ob dotiku in zadržanju posamezne možnosti na zaslonu.

Odprite razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Dostopnost**, dotaknite se možnosti **Trajanje dolgega dotika** in nastavite poljubni čas zakasnitve.

Upravljanje naprave z eno roko

Preklopite lahko na pogled pomanjšanega zaslona in napravo upravljate z eno roko.

- 1 Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Način za enoročno uporabo** in omogočite možnost **Način za enoročno uporabo**.
- 2 **Način za enoročno uporabo** lahko aktivirate na naslednje načine:
 - Če uporabljate funkcijo **Poteze** in je možnost **Preklop med aplikacijami s podrsanjem po spodnjem delu zaslona** omogočena, podrsajte čez spodnji del zaslona in zadržite.
 - Če uporabljate funkcijo **Poteze** in je možnost **Preklop med aplikacijami s podrsanjem po spodnjem delu zaslona** onemogočena, v loku podrsajte čez spodnji del zaslona in zadržite.
 - Če uporabljate funkcijo **Pomikanje s tremi tipkami**, podrsajte čez spodnji del zaslona.
 - Če uporabljate funkcijo **Poteze** in nimate stikala za možnost **Preklop med aplikacijami s podrsanjem po spodnjem delu zaslona**, podrsajte čez spodnji del zaslona.
- 3 Če želite zapreti pogled pomanjšanega zaslona, se dotaknite poljubnega območja zunaj njega.

Način za enoročno uporabo ne deluje, če je v napravi omogočena povečava s potezami.

i Razpoložljivost funkcije se pri posameznih napravah razlikuje.

Prepričajte se, da je vaša naprava posodobljena na najnovejšo različico sistema.

Nastavitev načrtovanega vklopa in izklopa

Za vklop ali izklop naprave ob nastavljenih urah, varčevanje energije in preprečevanje motenj med počitkom uporabite funkcijo **Načrtovan vklop in izklop**.

- 1 Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Načrtovan vklop in izklop** in omogočite možnost **Načrtovan vklop in izklop**.
- 2 Nastavite uro za vklop in izklop ter cikel ponavljanja. Naprava se bo ob določenih urah samodejno vklopila in izklopila.

Če želite prenehati uporabljati to funkcijo, onemogočite možnost **Načrtovan vklop in izklop**.

Sistem in posodobitve

Sprememba jezika sistema in regije

- 1 Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Jezik in vnos > Jezik in regija** in nato še jezik, ki ga želite uporabljati.
- 2 Če jezika ni na seznamu, se dotaknite možnosti **Dodajanje jezika**, nato pa jezik poiščite in se ga dotaknite, da ga dodate na seznam.
- 3 Dotaknite se možnosti **Regija**, da izberete državo/regijo, in vsebina prikaza se bo prilagodila lokalni kulturi in navadam izbrane države/regije.

Nastavitev sistemskega datuma in ure

Naprava se lahko prek mobilnega omrežja sinhronizira z lokalnim datumom, uro in časovnim pasom. V napravi lahko tudi ročno nastavite datum, uro in časovni pas.

Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Datum in ura**, nato pa možnosti nastavite v skladu s svojimi potrebami.

Samodejna ali ročna nastavitve datuma in ure

- Omogočite možnost **Nastavi samodejno** in naprava se bo prek mobilnega omrežja sinhronizirala z lokalnim datumom in uro.
- Če želite datum in uro nastaviti ročno, onemogočite možnost **Nastavi samodejno**.

Sprememba časovnega pasu

- Omogočite možnost **Nastavi samodejno** in naprava se bo prek mobilnega omrežja sinhronizirala z lokalnim časovnim pasom.
- Če želite časovni pas nastaviti ročno, onemogočite možnost **Nastavi samodejno**.

Sprememba oblike zapisa ure

- Omogočite možnost **24-urna oblika zapisa ure** in naprava bo uro prikazovala v 24-urni obliki zapisa.

- Onemogočite možnost **24-urna oblika zapisa ure** in naprava bo uro prikazovala v 12-urni obliki zapisa.

Prenos podatkov v novo napravo z aplikacijo Device Clone

Aplikacija **Device Clone** omogoča, da hitro in brez težav premaknete vse svoje osnovne podatke (vključno s stiki, koledarjem, slikami in videoposnetki) iz starega telefona v novi telefon.

Selitev podatkov iz naprave Android

- 1 V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še možnosti **Honor** ali **Drugi sistem Android**.
- 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
- 3 V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
- 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa se dotaknite možnosti **Prenesi**, da začnete podvajanje.

 Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom Android 7.0 ali novejšo različico.

Selitev podatkov iz naprave iPhone ali iPad

- 1 V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še **iPhone/iPad**.
- 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
- 3 V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
- 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate podvajanje podatkov.

 Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom iOS 8.0 ali novejšo različico.

Obnovitev telefona na privzete nastavitve ali ponastavitev na tovarniške nastavitve

Ponastavitev nastavitve omrežja

S tem postopkom boste ponastavili nastavitve za povezavo Wi-Fi, omrežje mobilnih podatkov in povezavo Bluetooth. Druge nastavitve v napravi ne bodo spremenjene in nobeni podatki ne bodo izbrisani.

Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Ponastavi** in se dotaknite možnosti **Ponastavitev nastavitvev omrežja**, nato pa sledite navodilom na zaslonu, da ponastavite nastavitve omrežja.

Obnovitev vseh nastavitvev

S tem postopkom boste ponastavili vse nastavitve omrežja, geslo za zaklenjen zaslon in postavitev začetnega zaslona. Če vaša naprava podpira prepoznavanje prstnih odtisov ali obraza, bodo izbrisani tudi registrirani podatki o prstnih odtisih in obrazu. Drugi podatki ali datoteke ne bodo izbrisani iz naprave. S tem postopkom prav tako ne bodo obnovljene nastavitve funkcije Najdi napravo, Uporabniki in računi, Upravitelj naprave in nastavitve aplikacij.

Če želite dokončati postopek, odprite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Ponastavi**, se dotaknite možnosti **Ponastavitev vseh nastavitvev** in upoštevajte navodila na zaslonu.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

S tem postopkom boste izbrisali podatke v napravi, vključno z računi, podatki o aplikacijah, nastavitvami sistema, nameščenimi aplikacijami, glasbo, slikami, vsemi datotekami v notranjem pomnilniku, vsebino varnostnega čipa ter lokalno shranjenimi podatki o sistemu, podatki o aplikacijah in osebnimi podatki, povezanimi z računi HONOR ID. Pred ponastavitvijo naprave na tovarniške nastavitve varnostno kopirajte podatke.

Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Ponastavi > Ponastavitev telefona**, dotaknite se možnosti **Ponastavitev telefona** in upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

Omogočanje ali zapiranje enostavnega načina

Enostaven način uporablja bolj jedrnato postavitev, ki omogoča enostavno krmarjenje, ikone in pisave na začetnem zaslonu so povečane, glasnost pa največja.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

Omogočanje enostavnega načina

Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Enostaven način** in se dotaknite možnosti **Omogoči**.


Dotaknite se katere koli ikone in jo zadržite, da jo povlečete na zeleno mesto ali odstranite aplikacijo, ki ni zahtevana.

Zapiranje enostavnega načina

Odprite **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Zapri enostaven način**.

Posodobitev sistema naprave v spletu

Ko je na voljo posodobitev, vas bo naprava pozvala, da paket posodobitev prenesete in namestite.

-  • Pred posodobitvijo se prepričajte, da je v napravi nameščena uradna različica sistema. V nasprotnem primeru je lahko posodobitev neuspešna in lahko pride do neznanih težav v napravi.
- Pred posodobitvijo varnostno kopirajte svoje uporabniške podatke.
- Aplikacije drugih ponudnikov, ki niso združljive z novo različico sistema, morda ne bodo na voljo po posodobitvi. V nekaterih primerih lahko nekaj časa traja, da izide združljiva različica aplikacije.
- Med posodobitvijo naprave ne izklaplajte in je ne zaganjajte znova, pomnilniške kartice pa ne vstavljajte in ne odstranjajte.

1 Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve** in se dotaknite možnosti **Posodobitev programske opreme**.

2 Ko je na voljo posodobitev, lahko paket posodobitev ročno prenesete in namestite ali pa napravo samodejno posodobite ponoči.


- Prenesite in namestite paket posodobitev: izberite **Nova različica > PRENESI IN NAMESTI**. Da se izognete porabi podatkov, med prenašanjem paketa posodobitev povežite napravo z omrežjem Wi-Fi.

Ko bo posodobitev končana, se bo naprava samodejno znova zagnala.

- Posodobite ponoči: dotaknite se možnosti  in omogočite možnost **Samodejni prenos prek povezave Wi-Fi in Posodobi ponoči**.

Naprava bo samodejno posodobljena in se bo znova zagnala med 2.00 in 4.00.

Za uspešno posodobitev ponoči se prepričajte, da je naprava vklopljena, zaslon zaklenjen, da ni nastavljenih alarmov za to časovno obdobje ter da je raven napolnjenosti baterije višja od 35 %. Po potrebi napravo priključite v polnilnik.

Če želite onemogočiti samodejne posodobitve, se dotaknite možnosti  na zaslonu **Posodobitev programske opreme** in nato onemogočite možnost **Samodejni prenos prek povezave Wi-Fi**.

telefonu

Pravno obvestilo

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2022. Vse pravice pridržane.

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Model: TFY-LX1

Magic UI 4.2_01