



MAGYAR

HRVATSKI

БЪЛГАРСКИ

СРПСКИ

МАКЕДОНСКИ

ROMÂNĂ

SLOVENŠČINA

USER GUIDE

LM-X120EMW

Copyright ©2019 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL71485203 (1.0)

www.lg.com

Razlaga ikon



OPOZORILO: Razmere, ki lahko povzročijo telesne poškodbe uporabnika ali drugih.



POZOR: Razmere, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe ali poškodbe opreme.



OPOMBA: Opombe ali dodatne informacije.

Kazalo vsebine

5 Smernice za varno in učinkovito uporabo

01

Funkcije po meri

13 Pomočnik Google

02

Osnovne funkcije

16 Komponente izdelka in dodatna oprema

17 Pregled delov

19 Vklop ali izklop naprave

20 Vstavljanje kartice SIM in pomnilniške kartice

23 Odstranjevanje pomnilniške kartice

23 Baterija

25 Zaslona na dotik

28 Osnovni zaslon

34 Zaklepanje zaslona

35 Zajemanje posnetkov zaslona

36 Kopiranje in lepljenje

36 Ne moti

03

Uporabne aplikacije

38 Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

39 Bližnjice aplikacij

40 Telefon

44 Sporočila

45 Fotoaparati

49 Fotografije

52 Imenik

54 Ura

56 Aplikacije Google

04

Nastavitve

- 59 Nastavitve
- 59 Omrežje in internet
- 65 Povezane naprave
- 67 Aplikacije in obvestila
- 68 Baterija
- 69 Zaslona
- 70 Zvok
- 71 Pomnilnik
- 71 Varnost in lokacija
- 72 Računi
- 72 Dostopnost
- 74 Google
- 74 Sistem

05

Dodatek

- 79 Jezikovne nastavitve
- 79 Posodobitev programske opreme telefona
- 81 Navodila za zaščito pred krajo
- 82 Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi
- 82 Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)
- 83 Blagovne znamke
- 83 IZJAVA O SKLADNOSTI
- 83 Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno
- 84 Več informacij
- 88 Pogosta vprašanja

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Naprava je skladna z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom se uporablja merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da naprava oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli LG-jevih naprav različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model je za uporabo pri ušesu 0,717 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 1,343 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 5 mm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 5 mm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG. LG ne odgovarja za nikakršno škodo in okvare, povzročene s pripomočki drugih proizvajalcev.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Napravo izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Naprave na primer ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Naprave med polnjenjem ne prijemajte z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb naprave.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Naprave ne polnite na mehki podlagi.
- Napravo polnite v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Naprave ne hranite blizu kreditnih kartic in kartic za prevoz, saj lahko poškoduje podatke na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj se naprava lahko poškoduje.
- Naprave ne izpostavljajte tekočini in vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebem.

- Če je steklo razbito, oškrbano ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Naprava je elektronska in med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato z napravo med uporabo in takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se naprava zmoči, jo takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v napravi spremeni barvo oznake izdelka v napravi. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.
- Mobilna naprava potrebuje ustrezno prezračevanje, da se lahko odvaja nastala toplota. Neposreden stik s kožo in neprimeren tok zraka okrog naprave lahko povzročita pregrevanje naprave. Naprava mora biti najmanj 1,0 cm oddaljena od uporabnikovega telesa.
- Preprečite vdor prahu in drugih tujkov v priključek za polnjenje/kabel USB. To lahko povzroči pregrevanje ali požar.
- Zagotovite, da izdelek ne pride v stik s tekočino. Izdelka ne uporabljajte in ne polnite, če je moker. Če se izdelek zmoči, se spremeni barva indikatorja, ki označuje poškodbo zaradi tekočine. Upoštevajte, da garancija takih poškodb ne krije z brezplačnimi servisnimi popravili.

Učinkovito delovanje naprave

Elektronske naprave

Pri vseh napravah lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Naprave ne uporabljajte v bližini medicinske opreme, če nimate dovoljenja. Posvetujte se z zdravnikom, da bi ugotovili, ali lahko delovanje vaše naprave moti delovanje medicinske naprave.
- Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da med srčnim spodbujevalnikom in drugimi napravami pustite vsaj 15 cm prostora in se tako izognete morebitnim motnjam spodbujevalnika.
- Naprava lahko oddaja močno ali utripajočo svetlobo.
- Naprava lahko povzroči motnje v nekaterih slušnih pripomočkih.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Napravo uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če napravo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, okvari in celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe naprav na območju vožnje.

- Med vožnjo naprave ne držite.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.



- Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če naprava pade na trdo površino ali prejme močan udarec. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen serviser.

Območje razstreljevanja

Naprave ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Naprave ne uporabljajte na bencinskih črpalkah.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate napravo ali dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine in eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo napravo izklopite.
- Brez dovoljenja posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Napravo hranite na varnem, izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadužitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na napravo. Preverite pri lokalnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Naprave ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se tako lahko zmanjša zmogljivost njene baterije.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Ko se naprava popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi ta po nepotrebem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitvev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

Varovanje osebnih podatkov

- Zavarujte svoje osebne podatke, da preprečite uhajanje podatkov in zlorabo občutljivih informacij.
- Ko uporabljate napravo, obvezno izdelajte varnostno kopijo pomembnih podatkov. LG ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov.
- Preden napravo zavržete, izdelajte varnostno kopijo vseh podatkov in napravo ponastavite, da preprečite morebitno zlorabo občutljivih informacij.
- Pri prenašanju aplikacij pozorno preberite zaslon z dovoljenji.
- Bodite previdni pri uporabi aplikacij, ki imajo dostop do več funkcij ali do vaših osebnih podatkov.
- Redno preverjajte svoje osebne račune. Če odkrijete znak zlorabe osebnih podatkov, zaprosite svojega ponudnika storitev, naj izbriše ali spremeni podatke o vašem računu.
- Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo, spremenite geslo svojega računa, da zavarujete svoje osebne podatke.
- Ne uporabljajte aplikacij iz neznanih virov.



Obvestilo o menjavi baterije

- Litij-ionska baterija je nevaren sestavni del, ki lahko povzroči poškodbe.
- Zamenjava baterije s strani nepooblaščenega osebe lahko povzroči škodo na vaši napravi.
- Baterije ne menjajte sami. Baterija se lahko poškoduje, zato lahko pride do pregretja in telesne poškodbe. Baterijo mora biti zamenjana s strani pooblaščenega osebe. Baterijo reciklirajte ali odložite ločeno od gospodinjskih odpadkov.
- Če izdelek vsebuje v izdelek vgrajene baterije in jih končni uporabnik ne more zlahka odstraniti, vam LG priporoča, da poiščete pomoč usposobljenega strokovnjaka, bodisi za zamenjavo baterije ali za recikliranje ob koncu delovne dobe tega izdelka. Za preprečevanje poškodb na izdelku in varnost uporabnika, ne odstranjujte baterij sami, ampak si poiščite pomoč servisa LG Service Helpline, ali drugega neodvisnega servisa, ki nudi takšne storitve.
- Odstranitev baterije bo vključevala, v primeru odstranitve izdelka, prekinitev električnih kablov/kontaktov in previdno odstranitev baterije, z uporabo ustreznega specialnega orodja. Če potrebujete navodila za kvalificirane strokovnjake o tem, kako varno odstraniti baterijo, obiščite spletno stran <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Funkcije po meri

Pomočnik Google

Pregled Pomočnika Google

Z glasom lahko zaženete ali uporabljate zelene aplikacije.



- Da bi lahko uporabljali to funkcijo, se najprej povežite z omrežjem in se prijavite v svoj račun Google
- V področjih s šibkim signalom Wi-Fi ali šibkim signalom mobilnega omrežja ta funkcija morda ne bo delovala pravilno ali pa se bo natančnost razpoznavanja govora zmanjšala.

Zagon Pomočnika Google

- 1 Na začetnem zaslonu pritisnite in zadržite ●, da zaženete **Pomočnik Google**.
- 2 Tapnite **NADALJUJ**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu in recite **“Ok Google”**.
 - Naprava shrani podatke vašega glasu za razpoznavanje.



- Zaslom lahko odklene nekdo s podobnim glasom ali posnetkom vašega glasu.
- Napravo morate odkleniti na navedeni način, če glasovno odklepanje ni bilo uspešno. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitev zaklepanja zaslona*.

Zagon Pomočnika Google z glasom

- 1 Ko je zaslon izključen ali zaklenjen, izgovorite **“Ok Google”**.
- 2 Ko se pojavi zaslon **“Pozdravljeni, kako lahko pomagam?”**, izgovorite ukaz ali vprašanje.

Zagon Pomočnika Google na začetnem zaslonu

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite in zadržite ●.
- 2 Ko se pojavi zaslon **“Pozdravljeni, kako lahko pomagam?”**, izgovorite ukaz ali vprašanje.



- Natančnost razpoznavanja glasu se lahko zmanjša, če govorite z nejasnim glasom ali v hrupnem okolju. Ko uporabljate funkcijo razpoznavanja glasu, se natančnost poveča, če govorite z jasnim glasom v tihem prostoru.



02

Osnovne funkcije

Komponente izdelka in dodatna oprema

Paket naprave sestavljajo naslednji elementi.

- Naprava
- Kabel USB
- Polnilnik
- Vodnik za hitri začetek
- Iгла za izmet




- Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.
- Oprema, priložena napravi, in vsa druga razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujeta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko vpliva na učinkovitost klicanja z napravo ali povzroči okvare. Popravila podjetja LG tega morda ne krijejo.
- Nekateri deli naprave so iz kaljenega stekla. Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje. V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.



- Če kateri koli od teh osnovnih elementov manjka, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.
- Če želite kupiti dodatno opremo, se obrnite na center za pomoč strankam LG.
- Nekateri elementi v škatli z izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.
- Videz in tehnični podatki o napravi se lahko spremenijo brez obvestila.
- Tehnični podatki o napravi se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Pregled delov





Ne poskušajte sami odstraniti hrbtnega pokrova.

To lahko resno poškoduje baterijo in napravo, kar lahko povzroči pregrevanje, požar in poškodbe. Pokrov baterije in baterija te naprave ne smeta biti odstranjena ali zamenjana s strani nepooblaščenih oseb.

- Senzor bližine/osvetljenosti okolice
 - Senzor bližine: Ko je med klicem naprava v bližini človeškega telesa, senzor bližine izklopi zaslon in onemogoči funkcije na dotik. Ko je naprava zunaj določenega dosega, znova vklopi zaslon in omogoči funkcije na dotik.
 - Senzor osvetljenosti okolice: Senzor osvetljenosti okolice analizira moč svetlobe iz okolice, ko je vklopljen način samodejnega upravljanja svetlosti.
- Tipki za glasnost
 - Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.
 - Med uporabo aplikacije Fotoaparati za fotografiranje nežno pritisnite tipko za glasnost. Za neprekinjeno fotografiranje tipko za glasnost pritisnite in pridržite.
- Tipka za vklop/izklop/zaklepanje
 - Ko želite vklopiti ali izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko.
 - Če želite izbrati eno od možnosti izklopa, tipko pritisnite in pridržite.
- Tipka Pomočnik Google
 - Vaša naprava ima vgrajeno funkcijo Pomočnik Google. Poiščite odgovore in urejajte zadeve, medtem ko ste na poti. Da začnete, se samo dotaknite tipke Pomočnik Google na strani telefona. Za hiter vnos govornih ukazov v vaš Pomočnik se dotaknite tipke in jo zadržite.
 - Aktivirajte Pomočnik Google. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pomočnik Google*.



- Dostop do nekaterih funkcij je lahko omejen, odvisno od specifikacij naprave.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov in ne sedite na njej. Če tega ne upoštevate, lahko pride do okvare zaslona na dotik.
- Folija za zaščito zaslona ali dodatne opreme lahko moti delovanje senzorja bližine.
- Če je naprava mokra ali jo uporabljate v vlažnem okolju, zaslon na dotik ali tipke morda ne bodo delovali pravilno.

Vklop ali izklop naprave

Vklop naprave

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, ko je telefon izklopljen.



- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Prvi zagon pametnega telefona lahko traja dlje kot običajno.

Izklop naprave

Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop/zaklepanje, nato pa izberite možnost **Izklop**.

Vnovični zagon naprave

Če naprava ne deluje pravilno ali se ne odziva, upoštevajte spodnja navodila za vnovični zagon.

- 1 Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (-) ter ju držite, dokler se naprava ne izklopi.
- 2 Ko se naprava znova zažene, tipko spustite.

Možnosti izklopa

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato izberite eno možnost.

- **Izklop:** Izklop naprave.
- **Ponovni zagon:** Vnovični zagon naprave.
- **Posnetek zaslona:** Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.


Vstavljanje kartice SIM in pomnilniške kartice

Kartico SIM ponudnika mobilnih storitev in ločeno kupljeno pomnilniško kartico vstavite v napravo.




- Za učinkovito delovanje funkcij odpornosti proti vlagi in prahu mora biti pladenj za kartico pravilno vstavljen.

- 1 Iгло za izmet vstavite v odprtino ležišča za kartice in povlecite ležišče iz naprave.





- 2 Postavite kartico SIM ali pomnilniško kartico v ležišče za kartice in ga nato v smeri puščice vstavite v napravo.





- Ta naprava podpira samo kartice Nano-SIM.



- Če želite, da telefon deluje brez težav, priporočamo uporabo ustrezne vrste kartice SIM. Obvezno uporabljajte tovarniško izdelano kartico SIM, ki ste jo dobili pri svojem ponudniku storitev.
- Pazite, da kartice SIM ne izgubite. Podjetje LG ni odgovorno za škodo ali druge težave, ki nastanejo zaradi poškodb ali prenosa kartice SIM.
- Pazite, da kartice SIM pri vstavljanju ali odstranjevanju ne poškodujete.
- Ko vstavljate kartico SIM ali pomnilniško kartico, jo pravilno položite na ležišče.
- Ko ležišče za kartico vstavljate nazaj v napravo, ga vstavite vodoravno v smeri puščice, kot je prikazano na sliki. Preverite, da se kartica v ležišču ne premika.
- Kartico SIM vstavite tako, da so zlato obarvani stiki obrnjeni navzdol.
- Pri vstavljanju kartice SIM v napravo upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku.
- Ko ležišče za kartico vstavljate v napravo ali ga odstranjujete iz nje, pazite, da vanj ne prodre voda ali druge tekočine. Če v napravo vstavite mokro ležišče ali kartico, se lahko naprava poškoduje.
- Pomnilniška kartica je dodatni element.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov lahko skrajšata čas delovanja pomnilniške kartice.
- Nekatere pomnilniške kartice morda niso popolnoma združljive z napravo. Uporaba nezdržljive kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Zaradi varnosti pomnilniško kartico izpnite, preden jo odstranite.

- 1 Tapnite ● in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik** > ▲.
- 3 Iglo za izmet vstavite v odprtino ležišča za kartice in povlecite ležišče iz naprave.
- 4 Odstranite pomnilniško kartico iz ležišča.
- 5 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.




- Ne odstranjajte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali dostopa do njih. To lahko povzroči izgubo ali okvaro podatkov oziroma poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za izgube, ki so posledica zlorabe ali napačne uporabe pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

Baterija

Polnjenje baterije

Pred uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo.





- Zunanjih priključkov, napajalnega kabla in vmesnikov za napravo ne uporabljajte v vlažnem okolju. To lahko povzroči požar, električni udar, telesne poškodbe ali okvaro naprave. Če je okolje vlažno, takoj prenehajte uporabljati napravo in popolnoma odpravite vlago.
- Uporabljajte samo kabel USB, ki ste ga dobili z napravo.
- Uporabljajte samo polnilnik in napajalni kabel, ki ju je odobrilo podjetje LG. Polnjenje baterije s polnilnikom drugega proizvajalca lahko povzroči eksplozijo baterije ali poškoduje napravo.
- V napravi je notranja baterija za polnjenje. Zaradi varnosti ne odstranjajte vdelane baterije.
- Uporaba naprave med polnjenjem lahko povzroči električni udar. Če želite napravo uporabljati, ustavite polnjenje.



- Ko je naprava popolnoma napolnjena, polnilnik izključite iz električne vtičnice. S tem boste preprečili nepotrebno porabo energije.
- Baterijo lahko polnite tudi tako, da s kablom USB povežete napravo in namizni ali prenosni računalnik. To lahko traja dlje, kot če bi polnilnik priključili v stensko vtičnico.
- Baterije ne polnite prek zvezdišča USB, ki ne more ohranjati nazivne napetosti. Polnjenje je lahko neuspešno ali se nenamerno ustavi.

Previdnostni ukrepi pri uporabi naprave

- Vedno uporabljajte priloženi kabel USB. Z napravo ne uporabljajte kablov USB ali polnilnikov drugih proizvajalcev. Omejena garancija podjetja LG ne krije uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev.
- Neupoštevanje navodil v tem priročniku in napačna uporaba lahko povzročita poškodbe naprave.

Učinkovita uporaba baterije

Čas delovanja baterije se lahko skrajša, če hkrati in neprekinjeno deluje več aplikacij in funkcij.

Če želite podaljšati čas delovanja baterije, prekličite postopke, ki delujejo v ozadju.

Če želite zmanjšati porabo baterije, upoštevajte te nasvete:


- Izklopite omrežni funkciji **Bluetooth**[®] in Wi-Fi, kadar ju ne uporabljate.
- Čas zatemnitve zaslona nastavite na kar najkrajšo vrednost.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite, da se zaslon zaklene, ko naprava ni v uporabi.
- Preverite moč baterije med uporabo prenesenih aplikacij.

Zaslon na dotik

Seznajte se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.


Tapanje

Rahlo tapnite s konico prsta, da izberete ali zaženete aplikacijo ali možnost.




Tapanje in držanje

Pritisnite in pridržite za nekaj sekund, da se prikaže meni z razpoložljivimi možnostmi.




Dvojno tapanje

Dvakrat hitro tapnite za povečanje ali pomanjšanje spletne strani ali zemljevida.




Vlečenje

Pritisnite in pridržite element, denimo aplikacijo ali pripomoček, nato pa z nadzorovanim gibom premaknite prst na drugo mesto. S to potezo lahko premikate elemente.





Vlečenje

S prstom se dotaknete zaslona in ga brez ustavljanja hitro premaknete. S to potezo se lahko pomikate po seznamu, spletni strani, fotografijah, zaslonih in drugje.



Približevanje in razmikanje prstov

Približajte dva prsta za pomanjševanje, denimo fotografije ali zemljevida. Za povečevanje prsta razmaknite.



- Zaslona na dotik ne izpostavljajte prekomernim fizičnim udarcem. Poškodujete lahko namreč senzor dotikanja.



- Če napravo uporabljate v bližini magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.
- Če napravo uporabljate pod močno svetlobo, denimo neposredno sončno svetlobo, zaslon morda ne bo viden, odvisno od vašega položaja. Napravo uporabljajte na senčnih krajih ali krajih s svetlobo iz okolice, ki ni presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.
- Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.
- S konico prsta nežno tapnite želeno možnost.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo pravilno, če boste tapali z rokavico ali konico nohta.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo, če je zaslon vlažen ali moker.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če je na napravi folija za zaščito zaslona ali ovitek, kupljen v trgovini drugega ponudnika.
- Če je na zaslonu daljši čas prikazana mirujoča slika, lahko to povzroči prikaz zapoznelih slik oziroma t. i. ožig zaslona. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon oziroma ne prikazujte iste slike daljši čas.

Osnovni zaslon

Pregled osnovnega zaslona

Osnovni zaslon je začetna točka za dostop do različnih funkcij in aplikacij v napravi. Na katerem koli zaslonu tapnite tipko ●, da se neposredno pomaknete na osnovni zaslon.

Upravljanje lahko vse aplikacije na strani z aplikacijami. Tapnite ● in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor za ogled vseh nameščenih aplikacij.

Postavitev osnovnega zaslona

Ogledate si lahko vse aplikacije ter uredite pripomočke in mape na osnovnem zaslonu.












- Začetni zaslon se lahko razlikuje, odvisno od pravilnika proizvajalca, različice programske opreme ali ponudnika storitev.

- **Vrstica stanja:** Prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.
- **Pripomoček za iskanje Google:** Da odprete Pripomoček za iskanje Google, se ga dotaknite ali pričnite govoriti.
- **Območje za hitri dostop:** Postavite glavne aplikacije v spodnji del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslono osnovnega zaslona.
- **Tipka na dotik na začetnem zaslonu**
 - ◀ : Vrnitev na prejšnji zaslon. Zapiranje tipkovnice ali pojavnih oken.
 - ● : Tapnite za pomik na začetni zaslon. Pritisnite in pridržite za zagon iskalnika Google.
 - ■ : Tapnite za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij ali zagon aplikacije na seznamu.

Ikone stanja

Ko imate obvestilo o neprebranem sporočilu, koledarskem dogodku ali alarmu, je v vrstici stanja prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.


	Podatki se prenašajo prek omrežja
	Nastavljen je alarm
	Vklopljen je način vibriranja
	Raven baterije
	Vklopljen je letalski način
	Neodgovorjeni klici
	Vzpostavljena je povezava Wi-Fi
	Vklopljen je način brez zvoka
	Vklopljena je dostopna točka




- Nekatero od teh ikon so lahko drugačne ali pa jih sploh ni, odvisno od stanja naprave. Ikone si oglejte glede na dejansko okolje in območje, v katerem uporabljate napravo in ponudnika storitev.
- Prikazane ikone se lahko razlikujejo, odvisno od območja in ponudnika storitev.

Plošča z obvestili

Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja na glavnem zaslonu povlečete navzdol.

- Če želite odpreti seznam ikon za hitri dostop, ploščo z obvestili povlecite navzdol.
- Če želite prerazporediti, dodati ali odstraniti ikone, pritisnite .
- Če ikono tapnete in pridržite, se pojavi zaslon z nastavitvami ustrezne funkcije.



- Ploščo z obvestili lahko uporabljate tudi na zaklenjenem zaslonu. Ko je zaslon izklopljen, za hiter dostop do želenih funkcij povlecite ploščo z obvestili.

Preklapljanje med usmeritvami zaslona

Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na fizično usmeritev naprave.


Tapnite in aktivirajte možnost **Samodejni zasuk** na seznamu ikon za hitri dostop na plošči z obvestili.

Lahko greste tudi v **Nastavitve > Zaslona > Napredno** in aktivirate **Samodejni zasuk zaslona**.



Urejanje osnovnega zaslona

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite prazno mesto, nato pa med spodnjimi možnostmi izberite željeno dejanje.



- Če želite dodati pripomoček na začetni zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Bližnjice**.
- Za spremembo ozadja pritisnite in zadržite prst na praznem območju osnovnega zaslona, nato izberite **Ozadja**.
Lahko greste tudi v **Nastavitve > Zaslon > Napredno > Ozadje**.
- Če želite konfigurirati nastavitve začetnega zaslona, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Nastavitve začetnega zaslona**.

Premikanje aplikacij na strani z aplikacijami

Na strani z aplikacijami tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo mesto.

- Če želite pogosto uporabljene aplikacije ohraniti v spodnjem delu osnovnega zaslona, tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na območje za hitri dostop v spodnjem delu.
- Če želite ikono odstraniti z območja za hitri dostop, jo povlecite na osnovni zaslon.

Uporaba map na osnovnem zaslonu

Ustvarjanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite čez drugo aplikacijo.

- Ustvarila se bo nova mapa in aplikacije bodo dodane vanjo.

Urejanje map

Na začetnem zaslonu tapnite mapo in izvedite eno od naslednjih dejanj.

- Če želite urediti ime mape, tapnite **Mapa brez imena**.
- Če želite dodati aplikacije, pritisnite in pridržite aplikacijo, jo povlecite nad mapo ter spustite.
- Če želite aplikacijo odstraniti iz mape, se je dotaknite in jo povlecite ven iz mape. Če je odstranjena aplikacija edina v mapi, bo mapa samodejno odstranjena.

Zaklepanje zaslona

Pregled zaklepanja zaslona

Če pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se zaslon naprave samodejno izklopi in zaklene. To se zgodi tudi, če je naprava določen čas nedejavna.

Če tipko za vklop/zaklepanje pritisnete, ko zaklepanje zaslona ni nastavljeno, se takoj prikaže osnovni zaslon.


Priporočamo, da nastavite zaklepanje zaslona in tako zagotovite varnost ter preprečite neželjeno dostopanje do naprave.



- Zaklepanje zaslona preprečuje nepotrebne vnose z dotikom zaslona naprave in s tem zmanjša porabo baterije. Priporočamo, da aktivirate zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.

Nastavitev zaklepanja zaslona

Na voljo je več možnosti konfiguracije nastavitev zaklepanja zaslona.

- 1 Tapnite  in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
- 2 Tapnite **Nastavitve > Varnost in lokacija > Zaklepanje zaslona** in nato izberite želeni način.
- 3 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Brez:** Izklop funkcije zaklepanja zaslona.
 - **Povleci:** Za odklepanje zaslona podrsajte po zaslonu.
 - **Vzorec:** Za odklepanje zaslona narišite vzorec.
 - **PIN:** Za odklepanje zaslona vnesite numerično geslo.
 - **Geslo:** Za odklepanje zaslona vnesite alfanumerično geslo.



- Če poskusite napravo petkrat napačno odkleniti, bo zaslon 30 sekund blokiran.

Zajemanje posnetkov zaslona

Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.

Z bližnjico

Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (-) ter ju držite vsaj dve sekundi.



Ali

Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop/zaklepanje, nato tapnite možnost **Posnetek zaslona**.

- Posnetke zaslona lahko vidite v mapi **Posnetek zaslona** v meniju **Galerija**.

Kopiranje in lepljenje

Izrežete ali kopirate lahko besedilo iz aplikacije in ga nato prilepite v isto aplikacijo. Ali pa zaženite druge aplikacije in besedilo kopirajte vanje.

- 1 Tapnite in pridržite okoli besedila, ki ga želite kopirati ali izrezati.
- 2 Vlecite znaka  / , da določite območje za kopiranje ali izrezovanje.
- 3 Izberite možnost **Izreži** ali **Kopiraj**.
 - Izrezano ali kopirano besedilo je samodejno dodano v odložišče.
- 4 Pritisnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **Prilepi**.



- Če ni nobenega kopiranega ali izrezanega elementa, možnost **Prilepi** ne bo prikazana.

Ne moti

Za izklop določenih ali vseh zvokov s prsti povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **Ne moti**.

03

Uporabne aplikacije

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

Nameščanje aplikacij

Odprite trgovino z aplikacijami ter poiščite in prenesite aplikacije.

- Uporabite lahko trgovino Play ali trgovino z aplikacijami ponudnika storitev.



- Nekateri trgovine z aplikacijami lahko zahtevajo, da si ustvarite račun in se prijavite vanj.
- Nekateri aplikacije so lahko plačljive.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

Odstranjevanje aplikacij

Odstranjevanje aplikacij

Če želite aplikacijo odstraniti z osnovnega zaslona, se je dotaknite in jo pridržite ter jo povlecite v **Zavrzi**. Aplikacija iz telefona ni odstanjena. Odstranjena je samo z osnovnega zaslona.

Če želite aplikacijo odstraniti iz telefona, se je dotaknite in jo pridržite ter jo povlecite v **Odstrani**.

Če želite aplikacijo onemogočiti ali zaustaviti, pojdite v **Nastavitve > Aplikacije in obvestila**, nato pa izberite aplikacijo.

Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami


Če želite odstraniti aplikacijo, odprite trgovino z aplikacijami, iz katere ste aplikacijo prenesli, in jo odstranite.

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij med nastavitvijo

Ob prvem vklopu naprave lahko prenesete priporočene aplikacije. Na naslednji korak se lahko pomaknete tudi brez namestitve.

Bližnjice aplikacij

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite ikono aplikacije, kot je npr. Klic, Sporočilo, Fotoaparati in Nastavitve, da se prikaže meni za hitri dostop. Uporaba aplikacij je preprostejša z bližnjicami aplikacij.



- Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah.


Telefon

Klici






V eni sami aplikaciji pokličite ali poiščite stike, številke za hitro klicanje, nedavne klice ali številke.

Poiščite: 📞.

- V primeru, da želite poklicati stik ali nedavni klic, tapnite nanj.
- Za odpiranje številčnice tapnite 📞. Za klic vnesite številko in nato tapnite 📞.







Nasveti in triki







- **Med klicem:** vaš zaslon potemni, da se izogne nenamernim dotikom. Za preklap iz stanja pripravljenosti ga umaknite stran od obraza ali pritisnite tipko za vklop/izklop/zaklepanje.
- **Večopravilnost:** med klicem tapnite , da skrijete zaslon klica in si ogledate telefonsko številko, naslov ali odprete druge aplikacije. Če želite znova odpreti zaslon klica, vrstico stanja povlecite navzdol in tapnite **Trenutni klic**.
- **Imenik:** za iskanje stikov tapnite .
- **Najljubši stik:** ali koga kličete ves čas? Pritisnite in zadržite prazno mesto na osnovnem zaslonu, tapnite **Widgets** in se nato dotaknite in zadržite gradnika **Neposredni klic**. Potegnite ga na osnovni zaslon, nato izberite stik. Za klic osebe tapnite gradnik.
- **Glasovna pošta:**  pojavi se v vrstici stanja, potem ko prejmete novo glasovno sporočilo. Če ga želite poslušati, tapnite  > , nato pa pritisnite in pridržite **1**.

Klicanje

Pri klicanju imate dve možnosti:

- Tapnite  za ogled svojih nedavnih klicev, skupin in pogosto klicanih stikov. Izberite stik ali številko, ki jo želite poklicati.
- Za klic številke tapnite , vnesite številko in nato za klic tapnite .
- Za vnos mednarodne klicne kode (+) pritisnite in pridržite **0**. Če želite po številkah dodati premor ali počakati, tapnite .

Sprejetje in končanje klica

- **Sprejetje klica:** Ko je telefon zaklenjen, potegnite  navzgor.
- Ko je telefon odklenjen, tapnite **ODGOVOR**.
- **Prezrtje klica:** Ko je telefon zaklenjen, potegnite  navzdol.
- Ko je telefon odklenjen, tapnite **ZAVRNI**.
Ali pa s pritiskom tipke za glasnost utišate zvonjenje.
- **Odgovor s sporočilom:** Ko je telefon zaklenjen . Izberite sporočilo, da ga nemudoma pošljete.
- **Prekinitev klica:** Tapnite .
- **Med klicem:** Na zaslonu dohodnega klica tapnite , da izklopite zvok klica. Zaslona dohodnega klica skrijete, tako da tapnete . Če ga želite znova odpreti, vrstico stanja povlecite navzdol in tapnite **Trenutni klic**.





- Ko imate telefon pri ušesu, zaslon potemni, da se izogne nenamernim dotikom. Tako ko telefon umaknete stran od ušesa, se znova osvetli.
- Ne uporabljajte pokrovov ali zaščit za zaslon (tudi prosojne), ki pokrijejo tipalo bližine nad zaslonom na dotik.

Nedavni klici







Oglejte si svoje klice (najprej najnovejše) in jih nato pokličite, pošljite sporočilo ali jih shranite:

Poiščite:  > .

- Klic vrnete, tako da tapnete , ki je ob imenu ali številki klicatelja.
- Za pošiljanje besedilnega sporočila, shranjevanje številke ali druge možnosti, tapnite sliko klicatelja.
- Za odstranitev vnosa iz zgodovine klicev, tapnite ime ali številko in nato **Podrobnosti klica** > .
- Seznam počistite, tako da tapnete **:** > **Zgodovina klicev**, nato pa **:** > **Počiti zgodovino klicev**.

3-smerni klici

Med klicem lahko začnete tudi drugi klic, preklapljate med klicema ali ju združite v 3-smerni klic:

- Na drugi klic odgovorite tako, da  podrsajte navzgor.
- Prvi klic gre na čakanje, če odgovorite na drugi klic. Med klicema preklapljate, tako da tapnete .
- Za klicanje drugega klica tapnite , vnesite številko in nato za klic tapnite .
Prvi klic gre na čakanje, ko tapnete . Potem ko drugi klic odgovori, lahko klica združite, tako da tapnete .




Vaša telefonska številka

Iskanje številke: Pojdite v **Nastavitve > Sistem > Vizitka telefona > SIM status > Telefonska številka na SIM.**

Klici v sili



- Vaš izvajalec storitev nastavi eno ali več telefonskih števil v sili, ki jih lahko pokličete kadarkoli, tudi ko je telefon zaklenjen. Številke klicev v sili se razlikujejo glede na državo. Vaša(-e) predprogramirana(-e) številka(-e) v sili morda ne bo delovala na vseh lokacijah in morda je kdaj ne bo mogoče poklicati zaradi težav z omrežjem, okoljem ali motnjami.

- 1 Tapnite  (če je telefon zaklenjen, povlecite  navzgor, da ga odklenete, nato tapnite **KLIC V SILI**).
- 2 Vnesite številko klica v sili.
- 3 Tapnite , da pokličete številko klica v sili.







Sporočila

Pošiljanje sporočila

Z aplikacijo Sporočanje lahko ustvarjate sporočila in jih pošiljate stikom.



- Pošiljanje sporočil v tujino lahko povzroči dodatne stroške. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

- 1 Tapnite  > .
- 2 Tapnite .
- 3 Določite prejemnika in ustvarite sporočilo.
 - Za uporabo večpredstavnostnih možnosti se dotaknite .
 - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Dotaknite se , da pošljete sporočilo.

Branje sporočila

Ogledate si lahko izmenjana sporočila, razvrščena po stikih.

- 1 Tapnite  > .
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik.

Konfiguracija nastavitev sporočanja



Nastavitve sporočanja lahko spreminjate po svojih željah.

- 1 Tapnite  > .
- 2 Na seznamu sporočil se dotaknite  > **Nastavitve**.

Fotoaparar

Zagon fotoaparata

Za spomin na nepozabne trenutke lahko posnamete fotografijo ali video.


- 1 Tapnite  in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
- 2 Tapnite .








- Pred fotografiranjem ali snemanjem videa z mehko krpo očistite objektiv fotoaparata.
- Pazite, da s prsti ali drugimi snovmi ne umažete objektiv fotoaparata.
- Slike v tem uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo od dejanske naprave.
- Fotografije in videe si lahko ogledate ali jih urejate v meniju Fotografije. Za podrobnosti si oglejte *Pregled delov*.




Fotografiranje

- 1 Izberite način fotoaparata in tapnite motiv, da ga fotoaparar izostri.
- 2 Za fotografiranje tapnite .
 - Za fotografiranje lahko pritisnete tudi tipko za znižanje glasnosti (-) ali tipko za povečanje glasnosti (+).

Snemanje videa

- 1 Izberite način fotoaparata in tapnite motiv, da ga fotoaparat izostri.
- 2 Tapnite 
 - Če želite med snemanjem videa napraviti fotografijo, tapnite .
 - Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite .
 - Med snemanjem vida lahko razprete dva prsta ali ju stisnete skupaj za povečanje ali zmanjšanje videa.
 - Med snemanjem videa se lahko dotaknete izbranega področja, da nastavite svetlost.
- 3 Tapnite , da snemanje videa končate.



- Da preverite razmerje stranic pred snemanjem videa, pritisnite in zadržite .





Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite ikono  na zaslonu.



- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na izbran fotoaparata (na sprednji ali hrbtne strani) in način fotoaparata.


- : Posnemite fotografijo v načinu FullVision.
- : Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri fotografiranju.
- : Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri snemanju videov.
- : Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje ali snemanje videa po določenem časovnem obdobju.

Cheese zvok	Fotografiranje z glasovnimi ukazi.
Skeniranje kode QR	Prečita kodo QR na zaslonu fotoaparata za predogled.
Označi lokacijo	Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.
Mreža	Prikaz mreže, da lahko posnamete fotografije ali videoposnetke na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
Spomin	Izberite, ali želite fotografije in videe shraniti v Notranji pomnilnik ali na SD kartica. (Na voljo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.)
Pomoč	Pomoč za vsak meni fotoaparata.

Različni načini fotoaparata

Zaporedno slikanje

Posnamete lahko neprekinjeno serijo fotografij in ustvarite slike premikanja.

V samodejnem načinu tapnite in pridržite .

- Med držanjem ikone  se z veliko hitrostjo neprekinjeno snemajo fotografije.



- Posnamete lahko do 30 fotografij eno za drugo.
- Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.

Druge uporabne funkcije v aplikaciji Fotoaparāt

Zaklepanje samodejne osvetlitve/samodejnega ostrenja


Če v samodejnem načinu pritisnete in pridržite zaslon, lahko »zaklenete« trenutno stopnjo osvetlitve in položaj ostrenja. Za izklop funkcije tapnite prazno območje na zaslonu.



• Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.

Preklapljanje med fotoaparatomā


Za iskanje načina, ki ustreza okolici, lahko preklapljate med fotoaparatomā na sprednji in hrbtni strani.

Za preklapljanje med fotoaparatomā na sprednji in hrbtni strani na zaslonu fotoaparata tapnite ikono  ali pa povlecite zaslon v poljubno smer.



Povečevanje ali pomanjševanje






Na zaslonu fotoaparata lahko povečevanje ali pomanjševanje uporabljate med snemanjem fotografije ali videa.

- Na zaslonu fotoaparata za povečevanje oziroma pomanjševanje približajte ali razmaknite dva prsta, nato pa uporabite prikazan drsnik +/-.
- Tudi gumb  lahko vlečete gor in dol.

Fotografije

Pregled fotografij


Prikazujete in upravljate lahko fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.

- 1 Tapnite  in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
- 2 Tapnite .
 - Shranjene fotografije in videi so prikazani po mapah.
- 3 Tapnite mapo in izberite datoteko.
 - Oglejte si izbrano datoteko v celozaslonskem načinu.
 - Med gledanjem fotografije podrsajte v levo ali desno za ogled prejšnje oziroma naslednje fotografije.
 - Med gledanjem videoposnetka podrsajte v levo ali desno za ogled prejšnjega oziroma naslednjega videoposnetka.
 - V zavihku Fotografije si lahko ogledate fotografije in videoposnetke, razvrščene po letih, mesecih ali dnevih.
 - Za prikaz fotografij po lokaciji, kjer je bila fotografija posneta, se dotaknite  >  > **Označi lokacijo**, nato pa se dotaknite .Fotografije se samodejno razvrstijo v skupine po lokaciji v zavihku Kraji v aplikaciji Fotografije.




- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Zaradi kodiranja nekaterih datotek morda ne bo mogoče odpreti.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.

Prikazovanje fotografij




- Za prikaz elementov menija nežno tapnite zaslon. Če želite elemente menija skriti, znova tapnite zaslon.


Urejanje fotografij


- 1 Med gledanjem fotografije tapnite .
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite fotografijo.
- 3 Dotaknite se **Shrani**, da shranite spremembe.
 - Spremembe se zapišejo v izvirno datoteko.

Predvajanje videoposnetka



Urejanje videoposnetkov

- 1 Med gledanjem videa tapnite .
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite video.





Prilagoditev trajanja videa.

- 3 Dotaknite se **Shrani**, da shranite spremembe.




Brisanje datotek

Datoteke lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Tapnite datoteko na seznamu in jo pridržite, nato pa tapnite .
- Na seznamu datotek pritisnite  in izbrišite želeno datoteko.
- Izbrisane datoteke se samodejno premaknejo v mapo **Koš**, v galeriji pa jih lahko obnovite v 60 dneh.

Deljenje datotek z drugimi


Datoteke lahko z drugimi delite na enega od teh načinov:

- Med gledanjem fotografije/videoposnetka tapnite , da datoteko delite na želeni način.
- Na seznamu datotek tapnite  > **Izberi**, izberite datoteke in nato tapnite , da jih delite na želeni način deljenja.

Imenik



Pregled aplikacije Imenik

Shranjujete in upravljate lahko stike.

- 1 Tapnite  in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
- 2 Tapnite **Stiki**.



Dodajanje stikov

Dodajanje novih stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .
- 2 Vnesite podrobnosti stika in se dotaknite .


Uvažanje stikov

Stike lahko uvozite iz druge naprave za shranjevanje.


- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  > **Nastavitve** > **Uvozi**.
- 2 Izberite začetno in končno lokacijo stika, ki ga želite uvoziti.
- 3 Izberite stike in se dotaknite .

Iskanje stikov

Stike lahko poiščete na enega od teh načinov:



- Tapnite ikono  na vrhu seznama stikov in vnesite podatke stika ali telefonsko številko.
- Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- V kazalu na zaslonu s seznamom stikov tapnite začetno črko stika.



- Tapnite ikono  na vrhu seznama stikov in vnesite podatke stika ali telefonsko številko, da se prikažejo vse podrobnosti iskanja iz dnevnikov klicev, stikov in skupin.

Seznam stikov

Urejanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  in uredite podrobnosti.
- 3 Tapnite , da shranite.

Brisanje stikov

Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  > **Izberi**.



- Izbranih stikov ni mogoče obnoviti.

Dodajanje priljubljenih

Pogosto uporabljene stike lahko registrirate kot priljubljene.

- 1 Na zaslону s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslону s seznamom stikov tapnite ☆.

Ura

Alarmi

Nastavite lahko alarm, ki se bo sprožil ob določeni uri.

- 1 Tapnite ● in na osnovnem zaslону podrsajte navzgor.
- 2 Tapnite **Ura** > ⌚.
- 3 Tapnite + in dodajte nov alarm.
- 4 Konfigurirajte nastavitve alarma in se dotaknite **Ok**.



• Če izberete predhodno nastavljen alarm, ga lahko uredite.




Svetovna ura

Ogledate si lahko trenutno uro v mestih po svetu.

- 1 Tapnite ● in na osnovnem zaslону podrsajte navzgor.
- 2 Tapnite **Ura** > ⌚.
- 3 Tapnite 🌐 in dodajte mesto.






Časovnik

Nastavite lahko časovnik, ki bo po določenem časovnem obdobju sprožil alarm.

- 1 Tapnite  in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
- 2 Tapnite **Ura** > .
- 3 Nastavite uro in se dotaknite .

Štoparica

Štoparico lahko uporabite za beleženje časa kroga.

- 1 Tapnite  in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
- 2 Tapnite **Ura** > .
- 3 Tapnite  za inicializacijo štoparice.
 - Če želite zabeležiti čas kroga, se dotaknite **KROG**.
- 4 Za začasno ustavitev štoparice tapnite 
 - Za nadaljevanje štoparice se dotaknite .
 - Če želite počistiti vse zabeležene vrednosti in znova zagnati štoparico, pritisnite **PONASTAVI**.

Aplikacije Google

Aplikacije Google lahko uporabljate, če nastavite račun Google. Okno za registracijo računa Google se pojavi samodejno, ko prvič uporabite aplikacijo Google. Če računa Google nimate, ga ustvarite v napravi. Podrobnosti o uporabi aplikacije si oglejte v meniju Pomoč v aplikaciji.



- Nekaterne aplikacije morda ne bodo delovale, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Koledar

Aplikacija Koledar vam omogoča sledenje vašemu urniku dogodkov (ki ste ga ustvarili), ki ga lahko organizirate po dnevno, 3-dnevno, tedensko ali mesečno.

Chrome

Hiter, enostaven in varen spletni brskalnik, izdelan za moderno medmrežje.

Gmail

Gmail je aplikacija za e-pošto s preprosto uporabo, ki varno hrani vaša sporočila, ima pameten predal za vhodno pošto in vam pomaga, da ostanete organizirani.

Google Go

Aplikacija Google Go vas obvešča o stvareh, za katere se zanimate. Poiščite hitre odgovore, raziskujte po temah, ki vas zanimajo, in si oglejte tok zgodb in posodobitev o zadevah, ki so vam pomembne.

Maps Go

Potujete kam? Uporabite Zemljevid, aplikacijo, v kateri se lahko zanesete na navigacijo GPS v realnem času, in pridobivajte informacije o prometu, časih prevoza ter podrobnostih o milijonu različnih mest, kot so na primer ocene in priljubljeni časi.

Fotografije

Tukaj so doma vsi vaši videoposnetki in fotografije, ki so samodejno organizirani, tako da jih lahko daste v skupno rabo in jih shranite.

Google Play™

Google Play je Googlova storitev digitalne izkušnje, kjer lahko poiščete in uživajte v svoji najljubši glasbi, filmih, TV oddajah, knjigah, revijah in aplikacijah ter igrah Android.

- **Prenos aplikacij:** Pojdite v **Play Store**.

YouTube Go

Glejte svoje priljubljene kanale, poslušajte glasbo v živo in nalagajte videoposnetke ter jih delite z ljudmi z vsega sveta.

Pomočnik Google

Vaša naprava ima vgrajeno funkcijo Pomočnik Google. Poiščite odgovore in urejajte zadeve, medtem ko ste na poti. Da začnete, se samo dotaknite tipke Pomočnik Google na strani telefona in držite tipko Domov na telefonu.



- Pomočnik Google v nekaterih jezikih in državah ni na voljo.

04


Nastavitve

Nastavitve

Nastavitve naprave lahko prilagodite po svojih željah.

- 1 Tapnite  in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
- 2 Tapnite **Nastavitve**.




- Tapnite ikono  in v iskalno polje vnesite ključno besedo za dostop do elementa nastavitve.

Omrežje in internet

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi se lahko povežete z napravami v bližini.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Za vklop se dotaknite .
 - Razpoložljiva omrežja Wi-Fi se pojavijo samodejno.
- 3 Izberite omrežje.
 - Morda boste morali vnesti geslo omrežja Wi-Fi.
 - Naprava preskoči ta postopek za omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že bili povezani. Če se z določenim omrežjem Wi-Fi ne želite samodejno povezati, tapnite omrežje in nato tapnite **POZABI**.

Mobilna omrežja

Prilagodite lahko nastavitve mobilnih omrežij.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje in internet** > **Mobilno omrežje**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Mobilni podatki**: Prenos podatkov prek mobilnega omrežja lahko vklopite ali izklopite. Prav tako lahko urejate porabo mobilnih podatkov.
 - **Gostovanje**: Brskanje po spletu, uporaba e-pošte, večpredstavnostnih sporočil in drugih podatkovnih storitev v tujini.
 - **Prenos podatkov prek aplikacije**: Spremljate lahko količino podatkov, ki jih vaš telefon naloži ali prenese.
 - **Način izboljšane 4G LTE**: Storitve LTE uporabite za izboljšanje glasovne in druge komunikacije (priporočeno).
 - **Izbrana vrsta omrežja**: Izberite vrsto omrežja.
 - **Samodejna izbira omrežja**: Iskanje omrežnih operaterjev in samodejna povezava z omrežjem.
 - **Imena dostopnih točk**: Prikaz ali spreminjanje dostopne točke za uporabo storitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Če želite dostopno točko spremeniti, jo izberite na seznamu.

Poraba podatkov

Spremljate lahko količino podatkov, ki jih vaš telefon naloži ali prenese.

Vaš telefon prikaže graf porabe podatkov. Pod grafom so navedene aplikacije s porabo podatkov od največje do najmanjše porabe. Aplikacije, ki porabijo veliko podatkov, lahko porabijo tudi veliko moči baterije.

Nekatere aplikacije prenašajo podatke v ozadju, ko jih ne gledate. Če želite to preprečiti, tapnite aplikacijo in izklopite Podatki v ozadju.




- S podatki o porabi podatkov lahko lažje upravljate svoj telefon. Ti morda ne bodo enaki, kot tisti, ki vam jih zaračuna vaš ponudnik mobilnih storitev, saj se ne merijo na enak način.

Dostopna točka in povezava računalnika z internetom prek mobilnega telefona


Dostopna točka Wi-Fi

Napravo lahko nastavite kot brezžični usmerjevalnik, da se lahko druge naprave povežejo z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslону z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > Dostopna točka in povezava računalnika z internetom prek mobilnega telefona > Dostopna točka Wi-Fi**, nato pa tapnite stikalo , da funkcijo vklopite.
- 2 Vnesite **ime dostopne točke** in geslo.
- 3 V drugi napravi vklopite vmesnik Wi-Fi in izberite ime omrežja naprave na seznamu Wi-Fi.
- 4 Vnesite ime omrežja.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu:
<http://www.android.com/tether#wifi>




Internetna povezava prek USB-ja

Svojo napravo lahko prek USB-ja povežete z drugo napravo in delite mobilne podatke.

- 1 Povežite svojo napravo in druge naprave s kablom USB.
- 2 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > Dostopna točka in povezava računalnika z internetom prek mobilnega telefona > Internetna povezava prek USB-ja**, nato pa tapnite stikalo , da funkcijo vklopite.




- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Če se želite povezati z računalnikom, s spletnega mesta www.lg.com prenesite gonilnik USB in ga namestite v računalnik.
- Datotek ne morete pošiljati iz naprave v računalnik ali jih prejemati iz njega, ko je vklopljena funkcija USB tethering. Če želite pošiljati ali prejemati datoteke, izklopite funkcijo USB tethering.
- Operacijski sistemi, ki podpirajo funkcijo tethering, so Windows XP ali novejši in Linux.



Internetna povezava preko Bluetootha telefona

Prek vmesnika Bluetooth se povezana naprava lahko poveže z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > Dostopna točka in povezava računalnika z internetom prek mobilnega telefona > Internetna povezava prek Bluetootha**, nato pa tapnite stikalo , da funkcijo vklopite.
- 2 Vklopite vmesnik Bluetooth v obeh napravah in ju seznanite.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Kartice SIM

Konfigurirate lahko nastavitve dvojne kartice SIM.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > Kartice SIM**.
- 2 Prilagodite naslednje funkcije:
 - **SIM reža 1:** Spreminjanje imena in ikone SIM kartice 1.
 - **SIM reža 2:** Spreminjanje imena in ikone SIM kartice 2.
 - **Mobilni podatki:** Izberite kartico SIM, ki jo želite uporabljati za storitev mobilnih podatkov.
 - **Klici:** Izberite kartico SIM, ki jo želite uporabljati za klicne storitve.
 - **Sporočila SMS:** Izberite kartico SIM, ki jo želite uporabljati za storitve pošiljanja SMS-ov.

V letalu

Izklopite lahko funkciji klicanja in prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Funkcije, ki za delovanje ne potrebujejo prenosa podatkov, denimo igre in predvajanje glasbe, so na voljo tudi, ko je ta način vklopljen.

- Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > V letalu**.

VPN

Povežete se lahko z varnim navideznim omrežjem, kot je denimo intranet. Prav tako lahko upravljate povezana navidezna zasebna omrežja.

Dodajanje omrežja VPN

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > VPN**.
- 2 Tapnite **+**.



- Ta funkcija je na voljo samo, kadar je aktivirano zaklepanje zaslona. Če zaklepanje zaslona ni aktivirano, se pojavi zaslon z obvestili. Na zaslonu z obvestili tapnite **Nastavitev zaklepa**, da vklopite zaklepanje zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitev zaklepanja zaslona*.

- 3 Vnesite podrobnosti omrežja VPN in tapnite **SHRANI**.

Konfiguriranje nastavitev omrežja VPN

- 1 Na seznamu **VPNS** se dotaknite omrežja VPN.
- 2 Vnesite podrobnosti uporabniškega računa za VPN in se dotaknite **POVEŽI**.
 - Če želite podrobnosti računa shraniti, potrdite polje **Shrani informacije računa**.

Zasebno DNS

Konfigurirate lahko možnosti Zasebno DNS (Domain Name System).


- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > Zasebno DNS**.
- 2 Izberite zeleno možnost in tapnite **SHRANI**.

Povezane naprave

Bluetooth

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth, in si z njimi izmenjujete podatke. Povežite svojo napravo s slušalko in tipkovnico Bluetooth. Tako boste napravo lažje upravljali.

Seznanjanje z drugo napravo

- 1 Na zaslону z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave** > **Izbrana povezava** > **Bluetooth**.
- 2 Za vklop se dotaknite .
- 3 Tapnite **Seznani novo napravo** in s seznama izberite napravo.
 - Razpoložljive naprave se pojavijo samodejno.




• Na seznamu so prikazane samo vidne naprave.

- 4 Upoštevajte navodila na zaslону za preverjanje pristnosti.



• Za naprave, s katerimi ste že bili povezani, je ta korak preskočen.

Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko.
 - Pošiljate lahko večpredstavnostne datoteke ali stike.
- 2 Dotaknite se  **Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
 - Datoteka bo poslana takoj, ko jo ciljna naprava sprejme.



• Postopek deljenja datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.

Predvajanje

Če imate Chromecast ali drugo napravo, ki omogoča predvajanje, lahko na televizorju prikažete zaslon telefona in predvajate zvok iz telefona.

Predvajanje z zaslona

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave > Izbrana povezava > Predvajanje**.
- 2 Na seznamu izberite napravo, na katero želite predvajati svoj zaslon.

Konec predvajanja z zaslona

- 1 Potegnite navzdol z vrha zaslona vaše naprave.
- 2 V obvestilu predvajanja izberite **Prekini**.

Tiskanje

Svojo napravo lahko povežete s tiskalnikom Bluetooth in natisnete fotografije ali dokumente, shranjene v napravi.

- 1 Na zaslону z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave > Izbrana povezava > Tiskanje**.



- Če želenega tiskalnika ni na seznamu, v trgovini z aplikacijami poiščite gonilnik tiskalnika in ga namestite.

- 2 Tapnite **Privzeta nastavitve tiskanja** in tapnite stikalo , da funkcijo vklopite.
- 3 Na zaslону s seznamom tiskalnikov izberite tiskalnik.
 - Če želite dodati tiskalnik, se dotaknite **Dodaj storitev**.



- Če nimate računa Google, se dotaknite **DODAJ RAČUN** in ga ustvarite.

Prejete datoteke

Prikazana je vsebina, prejeta prek Bluetootha.

Aplikacije in obvestila

Lahko pregledate seznam nameščenih aplikacij in konfigurirate nastavitve za obveščanje, dovoljenja in še več.

- 1 Na zaslону z nastavitvami se dotaknite **Aplikacije in obvestila**.
- 2 Prilagodite nastavitve.
 - **Obvestila:** Za določene aplikacije ali spremenite nastavitve, odvisno od obvestil, ki jih želite.
 - **Privzete aplikacije:** Preverjate in konfigurirate lahko privzete aplikacije.

- **Dovoljenja aplikacije:** Pri aplikacijah, ki uporabljajo funkcijo Vaša lokacija, Mikrofon in Fotoapar, lahko prevarjate in nastavite dovoljenja.
- **Posebni dostop aplikacije:** V glavni aplikaciji Nastavitve vaše naprave lahko spreminjate dovoljenja za dostop, ki jih imajo vaše aplikacije. Ne pozabite. V primeru, da aplikaciji izklopite dovoljenje, lahko naprava izgubi funkcionalnost.

Baterija

Ogledate si lahko stopnjo napolnjenosti baterije in čas do polne napolnjenosti.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Baterija**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Varčevanje z energijo:** Zmanjšajte porabo baterije z znižanjem nekaterih nastavitev naprave, kot so svetlost zaslona, hitrost in moč vibriranja.
 - **Prilagodljivo varčevanje z energijo baterije:** V primeru, da ste vklopili prilagodljivo varčevanje z energijo baterije, bodo aplikacije, ki jih uporabljate bolj poredko, delovale manj, ko jih ne uporabljate. Telefon se lahko sčasoma nauči, kako uporabljate aplikacije. To lahko pomaga pri varčevanju z energijo baterije na način, ki vam najbolj ustreza.
 - **Odstotek napolnjenosti baterije:** Prikaz preostanka baterije v odstotkih v vrstici stanja.
 - **Igralna grafika:** Konfigurirate lahko nastavitve za grafiko in funkcijo varčevanja z baterijo.

Zaslon

Prilagodite lahko podrobne nastavitve za vsako vrsto zaslona.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Zaslon** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Stopnja svetlosti:** Z drsnikom spreminjajte svetlost zaslona naprave.
- **Nočna svetloba:** Vaš zaslon obarva z jantarno barvo. S tem omogoča lažje ogled zaslona pri medli svetlobi in vam lahko morda pomaga, da lažje zaspate.
- **Prilagoditev svetlosti:** Nastavitev osvetlitva na visoko stopnjo skrajša življenjsko dobo baterije vašega telefona. Za kar najboljši izkoristek življenjske dobe baterije pri razpoložljivi svetlobi optimizirajte stopnjo svetlosti.
- **Ozadje:** Izberite ozadje zaslona vaše naprave.
- **Spanje:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.
- **Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave.
- **Velikost prikaza:** Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.
- **Ohranjevalnik zaslona:** Prikaz ohranjevalnika zaslona, ko je naprava povezana z držalom ali polnilnikom. Izberite vrsto ohranjevalnika zaslona za prikaz.
- **Tema naprave:** Na določenih zaslonih, kot je recimo drsnik za glasnost, uporabite svetlejšo ali temnejšo barvno shemo.

Zvok


Prilagodite lahko nastavitve zvoka, vibriranja in obvestil.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Zvok** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Glasnost medijev:** Nastavitev glasnosti zvoka medijev.
- **Glasnost klica:** Nastavitev glasnosti zvoka klica.
- **Glasnost zvonjenja:** Nastavitev glasnosti zvoka zvonjenja.
- **Glasnost alarma:** Nastavitev glasnosti zvoka alarma.
- **Tudi vibriranje za klice:** Nastavite, da naprava vibrira in predvaja zvonjenje hkrati.
- **Ne moti:** Nastavite uro, obseg in vrsto aplikacije za prejemanje obvestilnih sporočil. Prejemajte obvestilna sporočila samo ob določenih dnevih v tednu.
- **Bližnjica za prekinitev zvonjenja:** Nastavite lahko tipkovno bližnjico za prekinitev zvonjenja.
- **Melodija zvonjenja telefona:** Izberite zvonjenje za dohodne klice. Dodajte ali izbrišite melodije zvonjenja.
- **Privzet zvok obvestila:** Izberite melodijo zvonjenja za obvestilo. Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot melodijo zvonjenja za obvestilo.
- **Privzet zvok alarma:** Izberite melodijo zvonjenja za alarm. Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot melodijo zvonjenja za alarm.
- **Zvoki tipk tipkovnice:** S to funkcijo lahko spreminjate nastavitve zvoka tipkovnice.
- **Zvoki zaklepa zaslona:** S to funkcijo lahko spreminjate zvoke zaklepa zaslona.
- **Zvoki polnjenja:** S to funkcijo lahko spreminjate zvoke polnjenja.
- **Zvok dotika:** S to funkcijo lahko spreminjate zvoke dotika.

Pomnilnik

Prikažete in upravljate lahko notranjo shrambo v napravi ali prostor na pomnilniški kartici.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Pomnilnik**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Notranji pomnilnik:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora v notranji shrambi naprave. Prikaz seznama aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako aplikacijo.
 - **SD kartica:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora na pomnilniški kartici. Ta možnost je prikazana samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica. Če želite pomnilniško kartico izpeti, tapnite .

Varnost in lokacija

Lahko spremenite nastavitve zaklepanja zaslona in varnosti.

- **Google Play Protect:** Dnevno preiskuje napravo in išče potencialno škodljive aplikacije.
- **Poišči mojo napravo:** Na daljavo sledite lokaciji vaše naprave. Če izgubite napravo, lahko tudi zaščitite podatke na njej.
- **Varnostna posodobitev:** Preverjanje posodobitev programske opreme in konfiguracija samodejnih namestitvenih nastavitvev.
- **Zaklepanje zaslona:** Izberite želeni način zaklepanja zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve zaklepanja zaslona*.
- **Izbira zaklepanja zaslona:** Spremeni informacije, prikazane na zaklenjenem zaslonu.
- **Smart Lock:** Ta funkcija omogoča nastavitve zaupanja vrednih naprav, krajev, glasov in/ali zaznavanja delov telesa, ki omogočajo, da telefon ostaja odklenjen.

- **Lokacija:** Prilagodite lahko uporabo lokacijskih podatkov v določenih aplikacijah.
- **Prikaz gesla:** Omogoča, da med tipkanjem na kratko prikaže znake.
- **Aplikacije skrbnika naprave:** Podeli pravice določenim aplikacijam za omejevanje upravljanja ali uporabe naprave.
- **Zaklep kartice SIM:** Zaklenite ali odklenite kartico USIM oziroma spremenite geslo (kodo PIN).
- **Kodiranje in poverilnice:** Kodiranje zaščiti račune, nastavitve, aplikacije in datoteke na vašem telefonu, tako da v primeru kraje telefona dostop do njih ni mogoč. Konfigurirajte nastavitve šifriranja in poverilnic.
- **Posredniki zaupanja:** Prikaz in uporaba posrednikov zaupanja, nameščenih v napravi.
- **Pripeti zaslon:** Zaslon aplikacije fiksira, da je mogoče uporabljati samo trenutno aktivno aplikacijo.

Računi

Lahko dodate uporabnike, ki bodo souporabljali vašo napravo in registrirate račun v oblaku.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Računi**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

Dostopnost

Upravljaite lahko vtičnike za pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, nameščene v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Dostopnost**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Bližnjica tipke za glasnost:** Z bližnjico tipke za glasnost lahko hitro vklopite TalkBack ali drug pripomoček za dostopnost.
 - **Bralniki zaslona > Izberite in poslušajte:** Omogoča, da tapnete elemente in poslušate govorjene povratne informacije.

- **Bralniki zaslona > TalkBack:** Nastavite, da vas naprava glasovno obvešča o stanjih na zaslonu ali dejanjih.
- **Bralniki zaslona > Prebiranje besedila:** Ko je aktiviran Glasovni pomočnik, lahko spremenite nastavitve funkcij iz besedila v glas, kot so jezik, hitrost in drugo.
- **Prikaz > Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave.
- **Prikaz > Velikost prikaza:** Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.
- **Prikaz > Povečanje:** Zaslona trikrat tapnite, da povečate prikaz v polni zaslon, ali trikrat tapnite in zadržite, da ga začasno povečate.
- **Prikaz > Prilagoditev barve:** Prilagodite barve na zaslonu.
- **Prikaz > Inverzija barve:** Povečanje barvnega kontrasta na zaslonu za ljudi s slabim vidom.
- **Prikaz > Večji kazalnik miške:** Poveča kazalnik miške.
- **Prikaz > Odstrani animacije:** Omogoči, da nastavite prikaz animacij.
- **Upravljanje interakcije > Meni dostopnosti:** Meni dostopnosti je velik meni zaslona, s katerim lahko upravljate svojo napravo Android. Upravljate lahko gibe, gumbe strojne opreme, navigacijo in drugo.
- **Upravljanje interakcije > Preklopi dostop:** Ustvarite kombinacijo ključev za upravljanje naprave.
- **Upravljanje interakcije > Čas mirovanja:** V primeru, da uporabljate miško, lahko kazalnik nastavite, da samodejno aktivira dejanje takrat, ko se kazalnik za določen čas preneha premikati. Ta funkcija je v pomoč uporabnikom s slabšimi motoričnimi sposobnostmi.
- **Upravljanje interakcije > Gumb za vklop konča klic:** Ko je ta nastavev omogočena, lahko na napravi za zaključek klica preprosto pritisnete gumb za vklop. S to nastavitvijo lažje in hitreje prekinete klic.
- **Upravljanje interakcije > Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.

- **Upravljanje interakcije > Zamik zadržanja:** Pri tej funkciji nastavite čas, po katerem se dotik spremeni v funkcijo dotika in zadržanja.
- **Upravljanje interakcije > Vibriranje:** Vibriranje lahko vklopite za zvonjenje, obvestila in dotik.
- **Zvok in besedilo zaslona > Mono-zvok:** Mono izhod združi stereo zvok v en signal, ke je predvajan prek vseh slušalk. To uporabite, če imate okvaro sluha ali če je poslušanje z eno slušalko priročnejše.
- **Zvok in besedilo zaslona > Podnapisi:** Vklop podnapisov pri predvajanju videoposnetkov za ljudi z okvaro sluha.
- **Poskusno > Besedilo z velikim kontrastom:** Branje na napravi je lažje pri velikem kontrastu. Ta funkcija prilagodi barvo besedila kot ali belo ali črno, odvisno od izvorne barve besedila.

Google

Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitvev aplikacij in računa Google.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Google**.

Sistem

Vizitka telefona

Ogledate si lahko podatke o napravi, denimo ime, stanje, podrobnosti programske opreme in pravne informacije.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite tap **Sistem > Vizitka telefona** in si oglejte podatke.

Jeziki in vnos

Prilagodite lahko nastavitve jezika in tipkovnice v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Jeziki in vnos**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Jeziki:** Izberite jezik, ki bo uporabljen v napravi.
 - **Virtualna tipkovnica:** Omogoča, da prilagodite Gboard, Googlovo storitev za glasovni vnos nastavitve.
 - **Fizična tipkovnica:** Izberite za uporabo fizične tipkovnice ali preverite bližnjične tipke.
 - **Črkovalnik:** Omogoča, da nastavite različne možnosti funkcije črkovalnika Google.
 - **Storitve samodejnega izpolnjevanja:** Omogočite to možnost, če želite vnesti podatke, ki so shranjeni v vašem računu, kot so na primer gesla, naslovi ali številka kreditne kartice z enim samim dotikom. To možnost lahko tudi onemogočite, uporabite Google Autocomplete ali pa dodate nov račun storitve.
 - **Osebni slovar:** V slovar uporabnika dodajte besedo, tako da uporabite gumb Dodaj (+).
 - **Hitrost kazalca:** Nastavite hitrost kazalca miške ali sledilne ploščice.
 - **Prebiranje besedila:** Konfiguracija nastavitve za funkcijo pretvorbe besedila v govor.

Poteze

Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitvev aplikacij in računa Google.

Vklop ali izklop potez

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Poteze**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

Datum in čas

Prilagodite lahko nastavitve datuma in ure v napravi.

- 1 Na zaslону z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Datum in čas**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

Varnostno kopiraj

Podatki vašega računa Google so varnostno kopirani v spletu. V primeru, da telefon ponastavite ali ga zamenjate, se preprosto prijavite v svoj račun Google, da obnovite stike, dogodke in druge podatke, ki ste jih sinhronizirali z računom.

- 1 Na zaslону z nastavitvami se dotaknite **sistem > Varnostno kopiraj**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Varnostno kopiraj v Google Drive:** Za spreminjanje nastavitve varnostnega kopiranja Google drive. Lahko tudi preverite trenutno uporabljeni račun za varnostno kopiranje ali dodate nov račun za varnostno kopiranje.

Možnosti ponastavitve

Lahko ponastavite napravo vključno z nastavitvami omrežja in aplikacij.

- 1 Na zaslону z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Ponastavi možnosti**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Ponastavi Wi-Fi, mobilno in Bluetooth:** Ponastavitev vmesnika Wi-Fi, Bluetootha in drugih omrežnih nastavitvev.
 - **Ponastavi nastavitve aplikacije:** Za ponastavitev nastavitvev posamezne aplikacije. Podatki, shranjeni v aplikaciji, ne bodo izbrisani.
 - **Izbris vseh podatkov (tovarniška ponastavitev):** Ponastavitev vseh nastavitvev v napravi in brisanje podatkov.



- Ponovni zagon in ponastavitev naprave izbrišeta vse podatke v njej. Znova vnesite ime naprave, račun Google in druge začetne informacije.

Središče za posodobitve

Občasno je lahko za vaš telefon na voljo posodobitev. Posodobitve lahko prenesete in izvedete prek menija Nastavitve.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Središče za posodobitve**.

Zakonsko predpisane oznake

V napravi si lahko ogledate oznake s predpisi in povezane informacije.


Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Zakonsko predpisane oznake**.

05

Dodatek

Jezikovne nastavitve

Izberite jezik, ki ga želite uporabljati v napravi.

- 1 Tapnite  in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Jeziki in vnos** > **Jeziki** in dodajte jezik.

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite

<http://www.lg.com/common/index.jsp> ter izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.



- Podjetje LG si pridržuje pravico, da so posodobitve vdelane programske opreme na voljo samo za izbrane modele po lastni presoji, in ne zagotavlja, da bo novejša različica vdelane programske opreme na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave brez uporabe kabla USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Če želite posodobiti programsko opremo telefona, izberite **Sistem > Središče za posodobitve > Software update > Preveri zdaj za posodobitev**.



- Med postopkom posodabljanja programske opreme v telefonu lahko izgubite osebne podatke v notranji shrambi telefona, vključno s podatki o računu Google in vseh drugih računih, podatki in nastavitvami za sistem/aplikacije, vsemi prenesenimi aplikacijami in licenco DRM. Zato vam LG priporoča, da osebne podatke pred posodobitvijo programske opreme v telefonu varnostno kopirate. Podjetje LG ni odgovorno za nobeno izgubo podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od območja in ponudnika storitev.

Navodila za zaščito pred krajo

Nastavite, da naprava po ponastavitvi tovarniških nastavitev drugim onemogoči uporabo brez vašega dovoljenja. Če denimo napravo izgubite, počistite ali vam jo ukradejo, jo bo lahko uporabljal samo nekdo, ki pozna podatke za vaš račun Google ali za zaklepanje zaslona.

Za zagotovitev zaščite za napravo morate storiti zgolj naslednje:

- Nastavite zaklepanje zaslona: Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo in imate nastavljeno zaklepanje zaslona, naprave ni mogoče počistiti prek menija Nastavitve, dokler zaslon ni odklenjen.
- V napravo dodajte račun Google: Če je naprava v postopku čiščenja in je v njej registriran vaš račun Google, naprava ne more končati postopka nastavitve, dokler niso znova vneseni podatki za račun Google.

Ko je naprava zaščiten, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za račun Google, če želite izvesti tovarniško ponastavitev. To zagotavlja, da lahko napravo ponastavite samo vi ali nekdo, ki mu zaupate.



- Pred tovarniško ponastavitvijo si pripravite podatke in geslo za račun Google, ki ste ga dodali v napravo. Če med postopkom nastavitve nimate podatkov o računu, naprave po tovarniški ponastavitvi ne bo mogoče uporabljati.

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske pošte na naslov opensource@lge.com ob plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so stroški nosilca, pošiljanja in obdelave).

Ta ponudba velja tri leta od zadnje odpreme tega izdelka. Ta ponudba velja za vse, ki prejmejo te informacije.

Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)

Za regulatorne informacije se pomaknite na **Nastavitve > Sistem > Zakonsko predpisane oznake**.

Blagovne znamke

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets in druge sorodne znamke in logotipi so blagovne znamke družbe Google LLC.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip za Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti posameznih lastnikov.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LM-X120EMW** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **2014/53/EU**.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na
<http://www.lg.com/global/declaration>

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

UKV

Naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU, v kolikor ima UKV oddajnik, ki je del opreme, razen v Grčiji in na Cipru.

Več informacij

Deli iz kaljenega stekla

Deli te naprave iz kaljenega stekla niso trajni in se lahko sčasoma obrabijo.

- Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje.

V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.

- Za zaščito naprave pred poškodbami so na trgu na voljo zaščitna ohišja.

Garancija podjetja LG Electronics ne velja za ta zaščitna ohišja in varnost ni zajamčena.

Navodila za prenos podatkov

- V spodnji razpredelnici si oglejte, katere podatke lahko prenašate med napravami LG oziroma med napravo LG in napravo druge znamke.

Vrsta	Podrobnosti	Naprava LG → Naprava LG	Naprava druge znamke s sistemom Android → Naprava LG	Naprava s sistemom iOS → Naprava LG
Osebni podatki	Stiki, sporočila, dnevniki klicev, koledar, glasovni posnetki	○	○	○
	Zapiski	○	X	○
	Alarmi	○	X	X
Predstavnostni podatki	Fotografije, videi, skladbe, dokumenti	○	○	○
Nastavitve zaslona	Nastavitve začetnega zaslona (mape in pripomočki)	○	X	X
	Nastavitve zaklenjenega zaslona (brez nastavitvev za zaklepanje zaslona)	○	X	X
Aplikacije	Prenesene aplikacije	○	○	-
	Osebni podatki v preneseni aplikaciji	○	X	
Drugo	Javni certifikat	○	○	X
	Nastavitve (Wi-Fi, Bluetooth, klici, zvok in obvestila, dostopnost, baterija)	○	X	X



- Nekaterih podatkov morda ne bo mogoče prenesti, odvisno od različice programske opreme, različice aplikacije, operacijskega sistema, proizvajalca ali pravilnika ponudnika storitev.

Podprti frekvenčni pasovi	Izhodna moč Tx
GSM 900	34.0 dBm
GSM 1800	31.0 dBm
WCDMA B1	23.0 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	23.0 dBm
LTE B3	23.0 dBm
LTE B7	23.0 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	24.5 dBm
BT 2.4GHz	9.0 dBm
WLAN 2.4GHz	18.0 dBm

Odstranjevanje vašega starega aparata



1. Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
2. Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
3. Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte www.lg.com/global/recycling

Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev



1. Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
2. Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
3. S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagata preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
4. Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi naprave. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Naprava se pregreva

Naprava se med uporabo pregreva.

V naslednjih primerih se poraba baterije poveča in naprava se lahko pregreje:

- Ob prvem vklopu naprave ali prvem varnostnem kopiranju podatkov
- Ko uporabljate več aplikacij hkrati
 - Ko več aplikacij hkrati teče v ozadju
 - Pri prenašanju velikih datotek med videoklicem ali snemanjem videa.
- Pri uporabi funkcij, ki porabljajo več energije
 - Pri gledanju pretočnih videov na internetu ali snemanju dolgih videoposnetkov
 - Pri daljšem igranju zahtevnejših igrice
 - Pri daljši uporabi naprave z maksimalno stopnjo osvetlitve zaslona
- Pri uporabi velike količine mobilnih podatkov
 - Pri uporabi dostopne točke Wi-Fi ali skupne rabe mobilnega omrežja
 - Pri hkratni sinhronizaciji podatkov za več računov

- Ostali primeri
 - Pri gostovanju v tujini
 - Pri uporabi naprave v področjih s šibkim signalom ali brez signala
 - Pri polnjenju naprave s polnilnikom/kablom USB, ki je poškodovan ali onesnažen s tujki



- Nekateri zgoraj navedeni primeri morda niso ustrezni glede na funkcije in aplikacije.

Naprava se pregreva pri polnjenju.

- Naprava in polnilnik se med polnjenjem lahko segrejeta. Med brezžičnim polnjenjem ali hitrim polnjenjem se naprava lahko še bolj segreje. Če temperatura baterije naraste nad določeno vrednost, se polnjenje naprave lahko prekine.
 - Odklopite polnilnik z naprave in zaprite vse odprte aplikacije. Pred ponovnim polnjenjem ali zagonom aplikacij počakajte, da se naprava ohladi.
 - Če se polnilnik ali vrata kabla USB na spodnjem delu naprave pregrejata, prekinite polnjenje in obiščite najbližji Center za stranke LG.

Kako odpraviti pregrevanje naprave

- Zaprite vse delujoče aplikacije in funkcije ter počakajte, da se naprava ohladi.
- Vedno posodobite programsko opremo na najnovejšo različico.
- Izključite funkcije Wi-Fi, Bluetooth in GPS, ko jih ne uporabljate.
- Zaprite aplikacije, ki jih ne uporabljate.
- Če uporabljate napravo z najvišjo stopnjo osvetlitve zaslona, zmanjšajte svetlost.
- Če se naprava dalj časa pregreva, jo za nekaj časa prenehajte uporabljati. Če se naprava še vedno pregreva, obiščite Center za stranke LG.

Omejitve uporabe, ko se naprava pregreva

Če se naprava med uporabo ali polnjenjem pregreva, se lahko nekatere funkcije, aplikacije ali pa tudi naprava sama izklopijo.

To je običajno delovanje pri napravah, ki podpirajo to funkcijo.

- Če temperatura naprave naraste nad določeno vrednost, se prikaže opozorilo.
 - Pri igranju zahtevnih igrvic, snemanju videa ali nalaganju velikih datotek se naprava lahko dalj časa pregreva. V tem primeru se prikaže opozorilo za samodejno zaustavitev.
Izključite napravo ali zaprite vse delujoče aplikacije in funkcije ter počakajte, da se naprava ohladi.
- Za ohlajanje naprave se lahko osvetlitev zaslona in hitrost delovanja zmanjšata. Vse delujoče aplikacije in funkcije se lahko upočasnijo ali zaustavijo. Naprava se lahko preneha polniti.

Napaka kartice SIM

Pravilno vstavite kratico SIM.

Omrežne povezave ni ali je bila izgubljena

Signal je šibek. Premaknite se k oknu ali na prosto.

Ste na območju brez signala. Premaknite se in preverite omrežje.

Klicanje ni mogoče

Novo omrežje ni odobreno.

Prepričajte se, da niste za dohodno številko nastavili zapore klicev.

Prepričajte se, da niste za klicano številko nastavili zapore klicev.

Naprave ni mogoče vklopiti

Če je baterija popolnoma izpraznjena, se naprava ne vklopi.

Preden vklopite napravo, popolnoma napolnite baterijo.

Napaka pri polnjenju

Naprava naj se polni pri običajni temperaturi.

Preverite polnilnik in njegovo povezavo z napravo.

Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG.

Baterija se izprazni hitreje kot takoj po nakupu

Če napravo ali baterijo izpostavite zelo nizki ali visoki temperaturi, se lahko življenjska doba baterije skrajša.

Poraba baterije se poveča pri uporabi nekaterih funkcij in aplikacij, kot so GPS, igre in internet.

Baterija je potrošni material in njena življenjska doba se sčasoma skrajša.

Ob zagonu fotoaparata se prikažejo sporočila o napaki

Napolnite baterijo.

Sprostite nekaj pomnilnika tako, da prenesete datoteke v računalnik ali jih izbrišete iz naprave.

Vnovični zagon naprave.

Če imate po upoštevanju teh nasvetov še vedno težave z aplikacijo fotoaparata, se obrnite na servisno službo družbe LG Electronics.

Fotografija je slabe kakovosti

Fotografije so lahko različne kakovosti, odvisno od okolice in uporabljenih fotografskih tehnik.

Pri fotografiranju na temnih območjih, ponoči in v zaprtih prostorih se lahko na slikah pojavi šum ali te niso izostrene.

V primeru težav ponastavite možnosti.

Zaslon na dotik se odziva počasi ali nepravilno

Če je na zaslon na dotik nameščena zaščita ali dodaten pripomoček, zaslon morda ne deluje pravilno.

Če med dotikanjem zaslona na dotik nosite rokavice, nimate čistih rok ali zaslon tapnete z ostrim predmetom ali konico prsta, zaslon morda ne deluje pravilno.

Zaslon na dotik morda ne deluje pravilno, če je izpostavljen vlagi ali vodi.

Znova zaženite napravo, da počistite morebitne začasne napake programske opreme.

Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite servisno službo družbe LG Electronics.

Naprava prekinja ali zmrzuje

Ponovni zagon naprave

- Če naprava zmrzuje ali prekinja, poskusite z zaprtjem aplikacij ali pa izklopom in ponovnim vklopom naprave.

Ponovni zagon

- Če zaslon zmrzne ali se gumbi, zaslon na dotik ali naprava ne odziva, lahko napravo programsko ponastavite.
- Za programsko ponastavitev naprave enostavno pritisnite in držite tipko za znižanje glasnosti in tipko za vklop/izklop, da se naprava znova zažene.

Ponastavitev naprave

- Če z zgornjima načinoma ne odpravite težave, izvedite tovarniško ponastavitev podatkov.
- Na zaslону z nastavitvami tapnite **Sistem > Ponastavitev možnosti > Izbris vseh podatkov (tovarniška ponastavitev)**.
 - Ta postopek ponastavi vse nastavitve naprave in izbriše podatke. Pred ponastavitvijo na tovarniške podatke izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
 - Če ste za napravo registrirali Google Račun, se morate po ponastavitvi te vpisati v isti Google Račun.

Naprave Bluetooth ni mogoče najti

Prepričajte se, da je v vaši napravi aktivirana funkcija brezžične povezave Bluetooth.

Prepričajte se, da je funkcija brezžične povezave Bluetooth aktivirana v napravi, s katero se želite povezati.

Preverite, ali sta vaša naprava in druga naprava Bluetooth v območju maksimalnega dosega povezave Bluetooth (10 m).

Če z zgornjimi nasveti ne uspete odpraviti težave, se obrnite na servisno službo družbe LG Electronics.

Ob priključitvi naprave na računalnik se ne vzpostavi povezava

Prepričajte se, da je uporabljeni kabel USB združljiv z napravo.

Prepričajte se, da je v računalniku nameščen ustrezen gonilnik in da je ta posodobljen.

Prenesena aplikacija povzroča veliko napak

Aplikacija ima težave.

Aplikacijo odstranite in znova namestite.



CE