

LG P500 Optimus One

FRING NASTAVITVE

POMEMBNO OPOZORILO!

Aplikacija fring je prednastavljena tako, da se samodejno zažene takoj, ko mobilni telefon vključite. Aplikacija uporabi trenutno aktivno povezavo (lahko tudi mobilno), zaradi česar lahko pride do neželjenih stroškov (še posebej v tujini). Da ne bi prišlo do dodatnih stroškov zaradi prenosa podatkov, bodite pozorni, da aplikacijo uporabljate le ob aktivni povezavi WLAN in da aplikacijo zapirate, ko je ne uporabljate (Menu/More/Exit).

Pred uporabo vzpostavite povezavo z omrežjem WLAN in prenesite aplikacijo **fring** na vaš mobilni telefon. Najenostavneje jo prenesete tako, da se z mobilnim telefonom povežete na spletno stran **m.fring.com** in potrdite možnost Download. Ko je aplikacija nameščena, sledite naslednjim navodilom.

• **fring**

Obstoječi uporabniki fringa:

• Already a user? Login

- Enter your fring User-ID: [vpišite up. ime za fring]*
- Enter your fring password: [vpišite geslo za **fring**]*

Login**

Novi uporabniki fringa:

- Choose your fring User-ID: [vpišite up. ime za fring]***
- Choose your fring password: [vpišite geslo za **fring**]***

Next

- Enter your name: [vpišite vaše ime]
- Enter your international phone#: [po želji]
- Enter your email address: [po želji]
- Mood Text: [po želji]
- Upload image: [po želji]
- I agree to receive...: [po želji]
- I agree to fring User license: ✓

Next

- SIP
 - Enter your SIP User ID: [vaša tel. št. v formatu 38641700700]
 - Enter your SIP password: [vaše geslo za spletni Planet oz. Moj Mobitel]
 - Type your proxy server address: voip.mobitel.si

Login

Če želite ponovno nastaviti samo SIP nastavitve najprej potrdite tipko **Menu** ter izberite Add-ons in SIP

* Vpišete uporabniško ime in geslo, ki ste ju določili ob prvi registraciji v fring.

** Če ste storitev Komunikator že uporabljali v aplikaciji fring, imate nastavitve že urejene, če pa Komunikatorja še niste uporabljali, uredite samo še SIP-nastavitve.

*** Določite si uporabniško ime in geslo, ki ju boste uporabljali za aplikacijo fring (samo ob prvem zagonu aplikacije).

