

Dobrodošli

Če se radi pogovarjate, pošiljate sporočila ali brskate po spletu, je MOTOROLA GLEAM+ prava izbira za vas. Samo pritisnite tipko in že boste lahko poslušali glasbo, fotografirali ali snemali videoposnetke, tudi na poti.

Vse glavne funkcije vašega telefona smo strnili v ta uporabni priročnik – lahko ga tudi vzamete na pot.

Za dodatne informacije o uporabi novega mobilnega telefona MOTOROLA GLEAM+ obiščite www.motorola.com/support.

Pa začnimo.

Opomba: Vaš telefon se lahko razlikuje od tistega na slikah v tem priročniku. Vsa mesta tipk, zaporedja in funkcije so enake.

Pozor: Preden telefon prvič sestavite, polnite ali uporabite, preberite priložene pomembne varnostne in pravne informacije.

Telefon



Začetek

- 1 Snemite pokrovček.
- 2 Vstavite SIM-kartico.
- 3 Vstavite kartico microSD.
- 4 Vstavite baterijo.
- 5 Namestite pokrovček.
- 6 Napolnite.

SAR Izdelek ne presega veljavne mejne vrednosti za izpostavljenost radijskim valovom, imenovane SAR, 2,0 W/kg (ICNIRP). V omejitve in smernice je vključena znatna varnostna meja, ki je namenjena zagotavljanju varnosti vseh ljudi, ne glede na starost in zdravje. Najvišje vrednosti SAR, izmerjene za to napravo, so navedene v pravnih informacijah, priloženih izdelku.

Opomba: med uporabo izdelka ob telesu uporabljajte odobreno dodatno opremo, na primer torbico, ali pa telefon držite na razdalji 2,5 cm (1 palec) od telesa, da izpolnite zahteve predpisov o vrednosti SAR. Izdelek lahko valovanja oddaja, tudi če ne opravljate telefonskega klica.

68016630022



Osnove

Vklop in izklop

Za vklop ali izklop telefona pritisnite in nekaj sekund pridržite tipko

Krmarjenje po menijih

Pritisnite da odprete glavni meni.
Nasvet: Lahko tudi pritisnete **Meni** (desna izbirna tipka).

Pritisnite navigacijsko tipko navzgor, navzdol, v levo ali desno, da označite možnost menija.

Pritisnite da izberete označeno možnost.

Sporočila

Pošiljanje SMS-ov in MMS-ov

- 1 Pritisnite > **Sporočila** > **Napiši sporočilo**.
- 2 Vnesite sporočilo.
Nasvet: Pritisnite **Možnosti** > **Način vnosa**, če želite preklopiti med načini vnosa besedila. Za preklap med velikimi in malimi črkami pritisnite . Če želite vnesti presledek, pritisnite .
- 3 Pritisnite .
- 4 Izberite **Vnesi prejemnika**, vnesite številko in pritisnite , lahko pa izberete možnost **Dodaj iz imenika** in poiščete stik. Pritisnite , da izberete stik.
- 5 Pritisnite .

Branje sporočil

Ko prejmete sporočilo, se na zaslonu pojavi **Novo sporočilo 1 neprebranih**. Pritisnite **Prikaži** > , da odprete sporočilo.

Klici

Klicanje

Vnesite številko in pritisnite .

Sprejemanje klicev

Ko telefon zazvoni ali zavibrira, pritisnite .

Konec klica

Pritisnite .

Ponovno izbiranje

- 1 Če si želite ogledati seznam **Vsi klici**, na pozdravnem zaslonu pritisnite .
- 2 Pomaknite se na želeni vnos in pritisnite .

Klici v sili

Če želite poklicati številko za klic v sili, jo vnesite in pritisnite .

Opomba: Številke za klic v sili, ki jih lahko kličete v vseh pogojih, tudi ko je telefon zaklenjen, nastavi mobilni operater. Številke za klic v sili so v različnih državah različne. Vnaprej nastavljene številke za klic v sili morda ne bodo delovale povsod, lahko pa se tudi zgodi, da klica v sili morda ne bo mogoče opraviti zaradi težav v omrežju, vplivov okolja ali radijskih motenj.

Nasveti in namigi

Melodija zvonjenja

Če želite hitro spremeniti melodijo zvonjenja, na pozdravnem zaslonu pridržite .

Telefonski predal

Pritisnite in pridržite . Če je prednastavljena številka vašega telefonskega predala, se boste povezali nanj.

Čas osvetlitve zaslona

Za nastavitve trajanja osvetlitve zaslona pritisnite > **Nastavitve** > **Nastavitve telefona** > **Osvetlitev LCD-ja**.

LED-prikaz na pokrovčku

Če želite spremeniti LED-animacijo na pokrovčku, pritisnite > **Nastavitve** > **Anim. v pripravl.**

Glasba

Če želite poslušati glasbo, vstavite pomnilniško kartico microSD (izbirno). Predvajalnik glasbe podpira glasbene formate MP3, MIDI in AMR.

Poslušanje glasbe

Pritisnite > **Predvajalnik**.

Upravljanje

Funkcija	
Predvajaj/prekini	Pritisnite navzgor ali navzdol .
Naslednja/prejšnja skladba	Pritisnite v desno ali levo .
Glasnost	Pritisnite tipki za glasnost.

Nasvet: Za ogled glasbe, ki je shranjena na pomnilniški kartici microSD pritisnite > **Urejevalnik datotek** > **Pomnilniška kartica**. Za prenos glasbe na pomnilniško kartico in z nje povežite telefon in računalnik z USB-kablom ter povlecite in spustite datoteke.

Zemljevid menijev

- Klični center**
 - Zgodovina klicev
 - Klicne nastavitve
- Telefonski imenik**
- Sporočila**
 - Napiši sporočilo
 - Prejeto
 - Osnutki
 - V pošiljanju
 - Poslana sporočila
 - Izbrisi sporočila
 - E-pošta
 - Oddajna sporočila
 - Predloge
 - Nastavitve sporočil
- Večpredstavnost**
 - Pregledovalnik slik
 - Snemalnik zvoka
 - FM radio
- Predvajalnik**
 - Trenutno se predvaja
 - Vse pesmi
 - Vsi videi
 - Seznami predvajanja
- Fotoapar**
- Zabava in igre**
- Brskalnik**
- Urejevalnik datotek**
 - Telefon
 - Pomnilniška kartica
- Orodja**
 - Orodja za SIM-kartico
 - Alarm
 - Svetovna ura
 - Kalkulator
 - Opravlila
 - Pretvornik valut
 - Štoparica
- Nastavitve**
 - Anim. v pripravl.
 - Nastavitve telefona
 - Omrežne nastavitve
 - Varnostne nastavitve
 - Povezljivost
 - Ponastavi vse
 - Upravitelj licenc
 - Uporabniški profili
 - Bližnjice
- Družabna omrežja**

To je standardna postavitve pozdravnega zaslona. Pozdravni zaslon vašega telefona je lahko nekoliko drugačen.

Stiki

Shranjevanje stikov

- 1 Na pozdravnem zaslonu vnesite številko in pritisnite **Možnosti** > **Shrani v telefonski imenik**.
- 2 Vnesite podatke o stiku in pritisnite **Da**, da jih shranite.
Nasvet: Pritisnite > **Telefonski imenik** > **Možnosti** > **Nastavitve imenika** > **Prednostni pomnilnik**, da določite mesto shranjevanja stikov (**SIM** ali **Telefon**).

Klicanje stikov

- 1 Pritisnite > **Telefonski imenik**.
- 2 Pritisnite **navzgor** ali **navzdol**, da se po seznamu pomaknete do številke stika.
- 3 Pritisnite .

Fotografije in videoposnetki

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

- 1 Za uporabo fotoaparata pritisnite > **Fotoapar**. Za preklap na video pritisnite **Možnosti** > **Videokamera**.
Nasvet: Lahko tudi pritisnete **Fotoapar** (leva izbirna tipka).
- 2 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali začnete ali končate snemanje videoposnetka. Nato:
 - Če želite fotografijo **poslati** kot MMS, pritisnite .
 - Za **brisanje** fotografije pritisnite **Možnosti** > **Izbrisi**.
 - Za **vrnitev na iskalo** pritisnite **Nadaljaj ...**

Nasvet: Če želite nastaviti mesto, kamor naj bodo shranjene fotografije, pritisnite **Možnosti** > **Fotoalbum** > **Možnosti** > **Fotografije** > **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Telefon** ali **Pomnilniška kartica**.

Za prenos fotografij ali videoposnetkov na pomnilniško kartico ali z nje povežite telefon in računalnik z USB-kablom, izberite **Masovni pomnilnik** ter povlecite in spustite datoteke.

Radio

Poslušanje radia

- 1 Na telefon priključite slušalke.
Opomba: FM radio lahko poslušate samo, če so slušalke priključene.
- 2 Na pozdravnem zaslonu pritisnite > **Večpredstavnost** > **FM radio**.
Če želite nastaviti postajo, pritisnite **v levo** ali **desno** ali pritisnite **Možnosti** > **Samodejno iskanje**.
Glasnost nastavite s tipkama za glasnost.
Za snemanje radia pritisnite **navzgor**, za izklop radia pa pritisnite **navzdol**.

Shranjevanje priljubljenih postaj

Med poslušanjem radijske postaje pritisnite **Možnosti** > **Seznam kanalov**. Izberite številko postaje in pritisnite , da jo shranite.
Pritisnite **Možnosti** > **Seznam kanalov**, da si ogledate shranjene postaje. Pritisnite tipke od **1** do **3**/**0**, da izberete shranjeno postajo.

Bluetooth™

Povezava novih naprav

- 1 Preverite, ali je naprava, s katero se želite seznaniti, vidna.
- 2 Pritisnite > **Nastavitve** > **Povezljivost** > **Bluetooth** > **Poišči zvočno napravo**.
- 3 Telefon prikaže naprave, ki so v dosegu. Pritisnite ime naprave, s katero se želite povezati.
- 4 Po potrebi za vzpostavitev povezave pritisnite **Da, V redu** ali vnesite geslo za dostop do naprave (kot npr. **0000**).

Za samodejno ponovno povezovanje telefona s seznanjeno napravo vklopite napravo. Za samodejno prekinitve povezave telefona s seznanjeno napravo izklopite napravo. Če želite poslati predstavnostno datoteko ali stik, odprite predmet, ki ga želite prenesti, in pritisnite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek Bluetootha**.

Splet

Brskanje po spletu

Opomba: če ne morete vzpostaviti povezave, se obrnite na mobilnega operaterja.
Z brskalnikom telefona lahko brskate po svojih priljubljenih spletnih mestih.
Pritisnite > **Brskalnik** > **V redu**.
• Če želite odpreti spletno stran, pritisnite **Uredi** in vnesite spletni naslov.
• Za odpiranje zaznamka pritisnite **Meni** > **Zaznamki**.
• Za pomoč pritisnite **Meni** > **Pomoč**.

Zaslon

Ko vklopite telefon, se prikaže pozdravni zaslon. Na vrhu pozdravnega zaslona so lahko prikazani indikatorji stanja:



Opomba: Pozdravni zaslon telefona se lahko razlikuje od prikazanega.

