

Zenfone™ Max

ZC520TL

Navodila za uporabo

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Vzdrževanje in varnost

Navodila



Varnost v cestnem prometu mora biti vedno na prvem mestu. Toplo vam priporočamo, da naprave ne uporabljate med vožnjo ali upravljanjem katere koli druge vrste vozila.



To napravo uporabljajte samo v okoljih, kjer je temperatura okolice med 5°C (41°F) in 35°C (95°F).



Na omejenih območjih, na katerih je uporaba prenosnih naprav prepovedana, izklopite napravo. Na omejenih območjih, na primer v letalu, kinodvorani, bolnišnicah ali blizu medicinske opreme, blizu bencinskih črpalk, na gradbiščih, blizu razstrelišč in na drugih podobnih območjih, vedno upoštevajte pravila in predpise.



Uporabljajte samo napajalnike in kable, ki jih je družba ASUS odobrila za uporabo s to napravo. Preverite nalepko z nazivnimi podatki na dnu naprave in se prepričajte, da vaš napajalnik ustreza tem podatkom.



Z napravo ne uporabljajte poškodovanih napajalnih kablov, dodatne opreme in drugih zunanjih naprav.



Naprava mora biti vedno suha. Naprave ne uporabljajte na dežju, v vlažnih prostorih ali blizu tekočin oziroma ga ne izpostavljajte tekočinam, dežju ali vlagi.



Napravo lahko spustite skozi rentgenske naprave na letališčih (kot so naprave, ki se uporabljajo na transportnih trakovih na letališčih), vendar je ne izpostavljajte magnetnim detektorjem ali palicam.



Zaslon naprave je steklen. Če se steklo zlomi, prenehajte uporabljati napravo in se ne dotikajte zlomljenih delov stekla. Napravo takoj pošljite v popravilo usposobljenemu servisnemu osebju družbe ASUS.



Ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dalj časa, da preprečite morebitno okvaro sluha.



Pred čiščenjem naprave izključite napravo iz električnega napajanja. Za čiščenje zaslona naprave uporabljajte samo čisto celulozno gobico ali krpo iz irhovine.



Napravo pošljite v popravilo samo usposobljenemu servisnemu osebju družbe ASUS.

Pravilno odlaganje



Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustreznim tipom baterije. Iztrošene baterije zavržite v skladu z navodili.



NE ZAVRZITE Telefon ASUS med komunalne odpadke. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.



Ne zavržite baterije med komunalne odpadke. Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.



NE zavržite telefon ASUS v ogenj. NE povzročite kratkega stika na priključnih mestih. NE razstavlajte telefon ASUS.

Forumu uporabnikov telefona ZenTalk
(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



Kazalo

1	Osnove	
	Dobrodošli!	7
	Pripravite svoj telefon ASUS!	8
	Prva uporaba.....	16
	Uporaba zaslona na dotik.....	17
2	Začetni zaslon je edinstven	
	Funkcije začetnega zaslona telefon računalnika Zen	20
	Začetni zaslon	20
	Hitre nastavitve	22
	Uporaba zaslona System notifications (Sistemska obvestila)	23
	Prilagoditev domačega zaslona	24
	Aplikacije in pripomočki	24
	Slike za ozadje.....	25
	Uporaba animirane slike za ozadje	26
	Preprost način.....	26
	Nastavitev datuma in časa	28
	Nastavljanje melodije zvonjenja in zvokov opozoril	28
	Senzor za prepoznavanje prstnih odtisov	29
	Prvi zagon telefona ASUS.....	29
	Nastavitev prepoznavanja s prstnim odtisom iz zaslona Settings (Nastavitve).....	30
	Zaklenjeni zaslon.....	32
	Prilagajanje zaklenjenega zaslona	32
	Prilagajanje gumbov za hitri dostop	33
3	Trdno delo, več zabave	
	Chrome	34
	Zagon aplikacije Chrome.....	34
	Skupna raba strani	35
	Dodajanje strani med zaznamke	35
	Brisanje medpomnilnika brskalnika	35
	Gmail.....	36
	Koledar Google	37
	Dodajanje dogodkov	37
	Urejanje ali odstranjevanje dogodkov.....	37
	Ustvarjanje opomnikov	38
	Urejanje ali odstranjevanje opomnikov	38
	Naredi pozneje.....	39
	Odloženo klicanje.....	39
	Odloženo pošiljanje sporočil.....	39
	Dodajanje opravil	39

	File Manager (Upravitelj datotek)	40
	Dostop do notranjega pomnilnika	40
	Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje	40
	Dostop do shrambe v oblaku.....	40
	Oblak	41
	ASUS WebStorage	41
	ZenFone Care	42
4	Ohranjanje stikov	
	Upravljanje stikov.....	43
	Funkcija dveh kartic SIM	43
	Klicanje	45
	Prejemanje klicev	48
	Upravljanje dnevnika klicev.....	48
	Ostale možnosti klicanja.....	49
	Upravljanje več klicev hkrati.....	50
	Snemanje klicev	50
	Upravljanje stikov.....	51
	Nastavljanje profila	51
	Dodajanje stikov	51
	Označevanje priljubljenih stikov	52
	Uvažanje stikov	52
	Pošiljajte sporočila in še več	53
	Google Messenger	53
5	Fun and entertainment	
	Uporaba slušalk	54
	Priklučitev priključka za zvok.....	54
	Google Play Music	55
6	Vaši posebni trenutki	
	Zajemanje trenutkov	56
	Zagona programa Kamera	56
	Prva uporaba programa Camera (Kamera)	56
	Dodatne funkcije kamere	60
	Uporaba galerije	64
	Ogled datotek z družabnega omrežja ali storitve v oblaku	64
	Ogled lokacije fotografije	65
	Skupna raba datotek iz galerije	66
	Brisanje datotek iz galerije	66
	Urejanje slike	66
	Uporaba funkcije MiniMovie	68

7	Vzpostavljanje povezave	
	Mobilno omrežje	69
	Omogočanje mobilnega omrežja	69
	Wi-Fi	69
	Omogočanje omrežja Wi-Fi	69
	Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi	70
	Onemogočanje omrežja Wi-Fi	70
	Bluetooth®	70
	Omogočanje povezave Bluetooth®	70
	Seznanjanje telefon ASUS z napravo Bluetooth®	71
	Prekinitev povezave med telefon ASUS in napravo Bluetooth®	71
8	Potovanja in zemljevidi	
	Vreme	72
	Zagon aplikacije Vreme	72
	Začetni zaslon programa Vreme	73
	Ura	74
	World Clock (Svetovna ura).....	74
	Budilka.....	75
	Štoparica.....	75
	Časovnik.....	76
9	ZenLink	
	Kaj je ZenLink	77
	Share Link.....	77
10	Vse v slogu Zena	
	Posebna orodja Zen	79
	Svetilka	79
	Računalo	80
	Quick Memo	81
11	Vzdrževanje telefon računalnika Zen	
	Posodabljanje naprave	83
	Posodabljanje sistema	83
	Pomnilnik.....	83
	Varnostno kopiranje in ponastavitev	83
	Zaščita telefon ASUS	84
	Dodatki	
	Obvestila	87

Dobrodošli!

Raziščite intuitivno preprostost vmesnika ASUS Zen UI 3.0.

ASUS Zen UI 3.0 je očarljiv in intuitiven vmesnik izključno za telefone ASUS. Ponuja posebne aplikacije, vgrajene v druge aplikacije ali z njimi, ki ustrezajo vašim edinstvenim potrebam in poenostavljajo vaše življenje ter vam hkrati omogočajo zabavo s telefonom ASUS.



Camera (Kamera)

S tehnologijo PixelMaster boste zajeli vse posebne trenutke v živahne in visokokvalitetne fotografije in videoposnetke.



Do It Later (Naredi pozneje)

Ne spreglejte pomembnih e-poštnih sporočil, sporočil SMS, zanimivih spletnih mest ali drugih pomembnih opravil ter jih opravite takrat, ko vam bolj ustreza.




ZenFone Care

Poiščite odgovore na pogosta vprašanja ali posredujte povratne informacije v uporabniškem forumu.



Share Link


Hitro delite in prejmite datoteke, aplikacije ali medijske vsebine z drugimi napravami, ki imajo operacijski sistem Android ali osebni računalniki.

OPOMBA: Razpoložljivost aplikacij uporabniškega vmesnika ASUS Zen UI 3.0 je odvisna od regije in modela telefona ASUS. Tapnite  na začetnem zaslону in preverite, katere aplikacije so na voljo za vaš telefon ASUS.

Pripravite svoj telefon ASUS!

Sestavni deli in funkcije

Oglejte si napravo in jo v trenutku pripravite za uporabo.



OPOZORILO!

- Da se izognete težavam z omrežno povezavo in baterijo:
 - Kovinske nalepke NE nameščajte na območje antene.
 - Na vašem telefonu ASUS NE uporabljajte kovinskega okvirja/etuija.
 - Pri uporabi nekaterih funkcij, kot je telefoniranje ali uporaba mobilne podatkovne povezave, NE pokrivajte območja antene z rokami ali drugimi predmeti.
- Priporočamo, da uporabljate zaščito za zaslon, ki je združljiva s telefoni ASUS. Uporaba zaščite za zaslone, ki ni združljiva s telefoni ASUS, lahko povzroči okvaro senzorja na telefonu ASUS.

OPOMBE:

- Reže za kartico Nano SIM / micro SIM podpirajo omrežne pasove GSM, WCDMA, FDD-LTE in TDD-LTE.
- Reža za kartico microSD podpira kartice formatov microSD in microSDXC.

POMEMBNO!

- Priporočamo, da ne uporabljate zaščite zaslona, saj ta lahko ovira delovanje senzorja bližine. Če boste uporabljali zaščito zaslona, poskrbite, da ne bo ovirala delovanja senzorja bližine.
- Naprava, zlasti zaslon na dotik, naj bosta vedno suha. Voda ali druge tekočine lahko povzročijo nedelovanje zaslona na dotik.

Namestitev kartice Nano SIM / micro SIM

Na naročniškem identifikacijskem modulu nano (Nano SIM) ali naročniškem identifikacijskem modulu micro (micro SIM) so shranjeni podatki, kot so vaša številka mobilnega telefona, stiki, sporočila in drugi podatki, ki vam omogočajo dostop do mobilnega omrežja.



Vaš telefon ASUS je opremljen z dvema režama za kartico Nano SIM in micro-SIM, ki vam omogočata nastavitve in uporabo dveh mobilnih omrežnih storitev v eni sami mobilni napravi.

POZOR!

- Ta naprava je zasnovana samo za uporabo kartice Nano SIM ali micro-SIM, ki jo je odobril vaš mobilni operater.
- Priporočamo, da v režo za kartico Nano SIM ali micro-SIM ne vstavljate obrezane kartice SIM.
- Preden vstavite kartico Nano SIM ali micro-SIM, izklopite napravo.
- Pri uporabi kartice Nano SIM ali micro-SIM bodite še posebej previdni. Družba ASUS ni odgovorna za nobeno izgubo podatkov ali poškodbe kartice micro-SIM.
- V režo za kartico Nano SIM ali micro-SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če v režo za kartico Nano SIM ali micro-SIM nehote vstavite pomnilniško kartico, pošljite svojo napravo v popravilo usposobljenemu servisnemu osebju družbe ASUS.

Kartico Nano SIM / micro SIM namestite tako:

1. Izklopite napravo.
2. V odprtino v reži za kartico potisnite priloženi zatič za izmet, da izvržete pladenj.
3. Vstavite kartico Nano SIM ali Micro SIM v ustrezno režo.




4. Potisnite pladenj, da ga zaprete.

POMEMBNO! Če vstavite dve kartici SIM, samo ena kartica SIM podpira storitev 4G/3G/2G. Druga reža za kartico SIM podpira le storitev 2G.

SVARILO!

- Na izdelku ne uporabljajte ostrih predmetov ali topil, da izdelka ne opraskate.
 - S telefonom ASUS uporabljajte le standardno kartico Micro SIM ali Nano SIM.
-




Odstranitev kartice Nano SIM / micro SIM


POZOR: Pri uporabi kartice Nano SIM ali micro-SIM bodite še posebej previdni. Družba ASUS ni odgovorna za nobeno izgubo podatkov ali poškodbe kartice Nano SIM ali micro-SIM.

Kartico Nano SIM / micro SIM odstranite tako:


1. Izklopite napravo.
2. V odprtino v reži za kartico potisnite priloženi zatič za izmet, da izvržete pladenj.



3. Iz reže odstranite kartico Nano SIM ali micro SIM.



4. Potisnite pladenj, da ga zaprete.



Namestitev pomnilniške kartice

Telefon ASUS podpira pomnilniške kartice microSD™, microSDXC™ z zmogljivostjo do 200 GB.




OPOMBA: Nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašim telefonom ASUS. Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, da preprečite izgubo podatkov, poškodbe naprave ali pomnilniške kartice oziroma oboje.

POZOR!

- Pri uporabi pomnilniške kartice bodite še posebej pazljivi. Družba ASUS ni odgovorna za nobeno izgubo podatkov ali poškodbe pomnilniške kartice.
 - Kartice Nano SIM ali micro-SIM ne vstavljajte v režo za pomnilniško kartico. Če v režo za pomnilniško kartico nehote vstavite kartico Nano SIM ali micro-SIM, pošljite napravo v popravilo usposobljenemu serviserju ASUS.
-

Pomnilniško kartico namestite tako:

1. Izklopite napravo.
2. V odprtino v reži za kartico potisnite priloženi zatič za izmet, da izvržete pladenj.
3. Vstavite kartico microSD v ustrezno režo.
4. Potisnite pladenj, da ga zaprete.



Odstranjevanje pomnilniške kartice

POZOR!


- Pri uporabi pomnilniške kartice bodite še posebej pazljivi. Družba ASUS ni odgovorna za nobeno izgubo podatkov ali poškodbe pomnilniške kartice.
- Pomnilniško kartico morate pravilno izvreči, da jo varno odstranite iz naprave. Pomnilniško kartico izvržete tako, da izberete **Domača stran > Vsi programi > Nastavitve > Pomnilnik > Unmount external storage (Odpni zunanjo napravo za shranjevanje)**.

Pomnilniško kartico odstranite tako:


1. Izklopite napravo.
2. V odprtino v reži za kartico potisnite priloženi zatič za izmet, da izvržete pladenj.



3. Iz reže odstranite pomnilniško kartico.



4. Potisnite pladenj, da ga zaprete.



Priprava Telefon ASUS

Vaši telefon ASUS je ob dostavi delno napolnjen, vendar ga morate pred prvo uporabo povsem napolniti. Pred polnjenjem naprave preberite ta pomembna obvestila in opozorila.

POMEMBNO!


- Za polnjenje telefon ASUS uporabljajte samo priloženi polnilnik in kabel micro-USB. Z uporabo drugega polnilnika in kabla lahko poškoduje napravo.
- S polnilnika in kabla micro-USB odstranite zaščitno folijo, preden ju uporabite z napravo.
- Napajalnik priključite v združljivo vtičnico. Napajalnik lahko priključite v katero koli združljivo vtičnico 100~240 V.
- Vhodna napetost med električno vtičnico in tem napajalnikom je 100–240 V izmeničnega toka. Izhodna napetost naprave je is +9V=2A, 18W / +5V=2A, 10W.
- Kadar uporabljate Telefon ASUS med polnjenjem, mora biti električna vtičnica blizu naprave in enostavno dostopna.
- Kadar ne uporabljate napajalnika za izmenični tok, ga izključite iz električne vtičnice, da varčujete z električno energijo
- Na telefon ASUS ne postavljajte predmetov.

POZOR!

- Telefon ASUS lahko med polnjenjem postane topel. To je normalno, vendar če naprava postane nenavadno vroča, izključite kabel micro-USB iz naprave ter nato napravo, napajalnik in kabel pošljite v popravilo usposobljenemu servisnemu osebju družbe ASUS.
- Za preprečitev morebitnih poškodb telefon ASUS, napajalnika ali kabla micro-USB pred polnjenjem naprave preverite, ali so kabel micro-USB, napajalnik in naprava pravilno priključeni.

Polnjenje telefon računalnika Telefon ASUS:

1. Kabel Micro USB povežite s polnilnikom.
2. Priključek Micro USB priključite v Telefon ASUS.
3. Polnilnik vključite v električno vtičnico.



POMEMBNO!

- Če telefon ASUS uporabljate, ko je priključen na električno vtičnico, mora biti ozemljena električna vtičnica blizu naprave in preprosto dostopna.
- Pri polnjenju telefona ASUS prek računalnika morate kabel micro-USB priključiti na vrata USB 2.0 na računalniku.
- Telefona ASUS ne polnite v okolju, kjer je temperatura okolice nad 35°C (95°F).
- Telefon ASUS morate pred prvo uporabo polniti osem (8) ur v načinu baterije.
- Stanje napoljenosti baterije je označeno s temi ikonami:

Nizko **Baterija se ne polni** **Polnjenje** **Napolnjeno**



OPOMBE:

- Uporabljajte samo napajalnik, ki je bil priložen napravi. Z uporabo drugega napajalnika lahko poškodujete napravo.
- S priloženim napajalnikom in signalnim kablom telefona ASUS priključite telefon ASUS na električno vtičnico, kar je najboljši način za polnjenje telefona ASUS.
- Vhodna napetost med električno vtičnico in tem napajalnikom je 100–240 V izmeničnega toka. Izhodna napetost naprave je is +9V=2A, 18W / +5V=2A, 10W.

-
4. Ko je baterija povsem napolnjena, najprej izključite kabel USB iz telefon ASUS in šele nato izključite napajalnik iz vtičnice.

OPOMBE:

- Napravo lahko uporabljate med polnjenjem, vendar bo v takem primeru polnjenje naprave morda trajalo dalj časa.
 - Polnjenje prek vhoda USB računalnika lahko traja nekoliko dlje.
 - Če računalnik ne zagotavlja dovolj električne energije za polnjenje prek vrat USB, telefon ASUS napolnite tako, da napajalnik priključite na vtičnico.
-

Vklop ali izklop telefon ASUS

Vklop naprave

Napravo vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop in ga držite toliko časa, dokler se naprava ne zažene.


Izklop naprave

Napravo izklopite tako:

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite gumb za vklop/izklop, da ga vklopite. Če je zaslon zaklenjen, odklenite zaslon naprave.
2. Pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop ter tapnite **Izklopi** in **V redu**, ko ste k temu pozvani.

Način spanja

Če želite napravo preklopiti v stanje spanja, pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite zaslon.



Prva uporaba

Ko prvič vklopite telefon ASUS, vas bo čarovnik za nastavitve vodil skozi postopek nastavitve. Upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete jezik in vnosne metode, nastavite mobilno omrežje in omrežje Wi-Fi, sinhronizirate račune ter konfigurirate lokacijske storitve.

Za nastavitve naprave uporabite svoj Google Račun ali račun ASUS. Če še nimate Google Računa ali računa ASUS, ga ustvarite.

Google Račun

Z Google Računom lahko v celoti izkoristite te funkcije operacijskega sistema Android:

- Organizacija in ogled vseh informacij na poljubnem mestu.
- Samodejno varnostno kopiranje vseh podatkov.
- Preprosta uporaba Googlovih storitev na poljubnem mestu.

Račun ASUS

Račun ASUS vam ponuja te prednosti:

- Storitve prilagojene podpore družbe ASUS in podaljšano jamstvo za registrirane izdelke.
- Sprostite 5 GB prostora za shranjevanje v oblaku.
- Prejemanje najnovejših posodobitev za napravo in vdelano programsko opremo.

Battery power conservation tips

The battery charge is the lifeline of your Telefon ASUS. Here are some battery power conservation tips that helps preserve the power of your Telefon ASUS's battery.

- Zaprite vse aplikacije, ki se izvajajo, vendar jih ne uporabljate.
- Kadar naprave ne uporabljate, pritisnite gumb za vklop/izklop, da jo preklopite v stanje spanja.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Glasnost zvočnika nastavite na nizko raven.
- Onemogočite funkcijo Wi-Fi.
- Onemogočite funkcijo Bluetooth.
- Onemogočite funkcijo samodejnega vrtenja zaslona.
- V napravi onemogočite vse funkcije samodejne sinhronizacije.

Uporaba zaslona na dotik

S temi potezami na zaslonu na dotik zaženete programe, dostopate do nekaterih nastavitev in navigirate svoj telefon ASUS.

Zagon programov ali izbranih elementov

Storite eno od naslednjega:

- Za zagon programa preprosto tapnite nanj.
- Za izbiro elementa, kot je File Manager (Upravitelj datotek), preprosto tapnite nanj.



Premikanje ali brisanje elementov

Storite eno od naslednjega:


- Za premik programa ali pripomočka tega tapnite in pridržite ter nato povlecite na lokacijo, kjer želite, da je.
- Če želite izbrisati program ali pripomoček z začetnega zaslona, ga tapnite in pridržite ter povlecite do ikone **X Remove (X Odstrani)**.



Pomikanje po straneh in zaslonih


Storite eno od naslednjega:

- S prstom podrsajte v levo ali desno, da preklopite med zaslone ali da listate po galeriji slik.
- S prstom podrsajte gor ali dol, da se pomikate po spletnih straneh ali po seznamu.




Povečava

Če želite povečati sliko v galeriji ali zemljevidih oziroma povečati spletno stran, se z dvema prstoma dotaknite zaslona na dotik in ju razmaknite.



Pomanjšava

Če želite pomanjšati sliko v galeriji ali zemljevidih oziroma pomanjšati spletno stran, se z dvema prstoma dotaknite zaslona na dotik in ju približajte.



OPOMBA: Nekaterih spletnih strani morda ne boste mogli povečati/pomanjšati, ker so bile te strani oblikovane tako, da se prilegajo zaslonu mobilne naprave.


Začetni zaslon je edinstven

2

Funkcije začetnega zaslona telefon računalnika Zen

Začetni zaslon

Na začetni zaslon lahko prejmete opomnike o pomembnih dogodkih, posodobitve programov in sistema, vremenske napovedi in besedilna sporočila oseb, ki so za vas pomembne.











Začetni zaslon povlecite v levo ali desno, da prikazete razširjen začetni zaslon

OPOMBA: Če želite dodati več strani na domači zaslon, si oglejte poglavje [Razširjeni domači zaslon](#).

Pomen ikon

Te ikone so prikazane v vrstici stanja in prikazujejo trenutno stanje telefon ASUS.


	Mobilno omrežje (v izbranih modelih) Kaže moč signala vašega mobilnega omrežja.
	Kartica SIM 1 Prikazuje, da je kartica micro-SIM vstavljena v režo 1 za kartice micro-SIM.
	Kartica SIM 2 Prikazuje, da je kartica Nano-SIM vstavljena v režo 2 za kartice Nano-SIM. OPOMBA: Če je ikona kartice SIM obarvana zeleno, je ta kartica nastavljena kot prednostno omrežje.
	Sporočila (v izbranih modelih) Prikazuje, da imate neprebrano sporočilo.
	Wi-Fi Ta ikona prikazuje moč signala povezave Wi-Fi.
	Bluetooth Prikazuje, da je vklopljena povezava Bluetooth.
	Samodejna sinhronizacija Prikazuje, da je omogočena samodejna sinhronizacija.
	Napoljenost baterije Ta ikona prikazuje stanje baterije telefon ASUS.
	Kartica microSD Ta ikona prikazuje, da je bila v telefon ASUS vstavljena kartica microSD.
	Posnetki zaslona Ta ikona prikazuje, da ste zajeli posnetke zaslona telefon ASUS.
	Način letenja Ta ikona prikazuje, da je telefon ASUS v načinu letenja.
	Dostopna točka Wi-Fi Ta ikona prikazuje, da je v telefon ASUS omogočena dostopna točka Wi-Fi.
	Nemo Ta ikona prikazuje, da je omogočen tihi način.
	Vibriranje Prikazuje, da je omogočen način vibriranja.
	Stanje prenosov Ta ikona prikazuje stanje prenosa programa ali datoteke.

Hitre nastavitve

Podokno z obvestili na zaslonu Quick settings (Hitre nastavitve) omogoča dostop z enim tapom do nekaterih funkcij in nastavitv brezžične povezave telefon ASUS. Za vsako od teh funkcij je na voljo gumb.


Ploščo za hitre nastavitve zaženete tako, da z dvema prstoma podrsnete navzdol od zgornjega roba telefon ASUS.

OPOMBA: Modri gumb pomeni, da je funkcija trenutno omogočena, sivi gumb pa predstavlja onemogočeno funkcijo. Zeleni gumbi se nanašajo na posamezne pripomočke, do katerih lahko hitro dostopate prek podokna z obvestili na zaslonu za hitre nastavitve.




Dodajanje ali odstranjevanje gumbov

Dodajanje gumbov v podokno z obvestili na zaslonu Quick settings (Hitre nastavitve) telefon ASUS ali odstranjevanje obstoječih gumbov z njega:

1. Zaženite funkcijo Quick settings (Hitre nastavitve) in tapnite .
2. Tapnite polje ob funkciji, da ga dodate v podokno z obvestili na zaslonu Quick settings (Hitre nastavitve) telefon ASUS ali odstranite iz njega.


OPOMBA: Potrjeno polje pomeni, da je gumb na voljo v podoknu z obvestili na zaslonu Quick settings (Hitre nastavitve) telefon ASUS, nepotrjeno polje pa pomeni, da gumb ni na voljo v tem podoknu.

3. Tapnite , da se vrnete nazaj in si ogledate trenutno podokno z obvestili na zaslonu »Quick settings« (Hitre nastavitve) telefon ASUS.

Uporaba zaslona System notifications (Sistemska obvestila)

Na zaslonu System notifications (Sistemska obvestila) so prikazane najnovejše nameščene posodobitve in spremembe sistema v telefon ASUS. Večina teh sprememb je povezanih s podatki in sistemom.

Za zagon plošče za sistemska obvestila povlecite od zgornjega levega kota zaslona telefon ASUS navzdol.




Prilagoditev domačega zaslona

Začetni zaslon lahko prilagodite s svojimi elementi. Izberite privlačno obliko za sliko za ozadje, dodajte bližnjice za hiter dostop do priljubljenih programov in dodajte pripomočke za hiter ogled pomembnih informacij. Dodate lahko tudi več strani, da boste lahko na začetni zaslon dodali več programov ali pripomočkov ter jih hitro odprli in si ogledali informacije, ki jih ponujajo.

Zaslon za upravljanje začetnega zaslona odprete tako:

- Na začetnem zaslonu tapnite in pridržite prazno območje.
- Podrsnite navzgor s spodnjega roba začetnega zaslona.



Aplikacije in pripomočki

Bližnjice do aplikacij omogočajo preprostejši in hiter dostop do pogosto uporabljenih ali priljubljenih aplikacij z začetnega zaslona. Aplikacije lahko dodajate, odstranjujete ali združujete v eno mapo.

Na začetni zaslon lahko dodate tudi pripomočke, tj. majhne dinamične aplikacije. Pripomočki zagotavljajo hiter dostop do vremenske napovedi, podatkov o koledarskih dogodkih, stanju baterije in drugih podatkov.

Dodajanje bližnjic do aplikacij ali pripomočkov

Bližnjico do aplikacije ali pripomoček dodate tako:

1. Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu ter izberite **Apps & Widgets (Aplikacije in pripomočki)**.
2. Na seznamu »All Apps« (Vse aplikacije) ali zaslonu »Widgets« (Pripomočki) tapnite in pridržite aplikacijo ali pripomoček in ga povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu.

Bližnjico programa odstranite tako:

Na začetnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo ali pripomoček in ga povlecite do možnosti **Remove (Odstrani)** na vrhu zaslona. Aplikacija, ki ste jo odstranili z začetnega zaslona, ostale na zaslonu »All Apps« (Vse aplikacije).


Združevanje bližnjic do aplikacij v skupno mapo

Ustvarite mape in uredite bližnjice do aplikacij, ki jih imate na domačem zaslonu.

1. Na začetnem zaslonu tapnite zeleno aplikacijo in jo povlecite čez drugo, da ustvarite novo mapo s samodejno dodeljenim imenom.
2. Če želite spremeniti ime mape, tapnite mapo in nato ime mape, da dodelite novo ime tej mapi.


Slike za ozadje

Za ozadje programov, ikon in drugih elementov telefon računalnika Zen lahko izberete privlačno sliko za ozadje. Slike za ozadje lahko dodate prosojni barvni ton ozadja, da izboljšate berljivost in preglednost. Izberete lahko tudi animirano sliko za ozadje, da poživate svoj zaslon.




Uporabljanje slike za ozadje


Za uporabo slike za ozadje:

1. Na začetnem zaslonu tapnite in pridržite prazno območje ter izberite **Wallpapers (Slike za ozadje)**.
2. Tapnite  in nato izberite sliko za ozadje.
3. Tapnite **Download (Prenos)** in nato tapnite **Apply (Uporabi)**.
4. Izberite, da nastavite sliko za ozadje na **Home screen (Začetni zaslon)**, **Lock screen (Zaklenjeni zaslon)** ali **Home and lock screen (Začetni in zaklenjeni zaslon)**.

Uporaba animirane slike za ozadje

Animirano sliko za ozadje uporabite tako:



1. Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu ter izberite **Ozadja**.
2. Tapnite  in nato izberite **Live Wallpaper (Animirana slika za ozadje)**.
3. Izberite animirano sliko za ozadje in tapnite **Set Wallpaper (Nastavi sliko za ozadje)**.

OPOMBA: Nastavitve slike za ozadje lahko izberete tudi tako, da tapnete  > **Nastavitve** > **Display Prikaz** > **Wallpaper (Slika za ozadje)**.

Razširjeni domači zaslon

Razširitev domačega zaslona

Domači zaslon lahko z dodajanjem strani po želji razširite in tako nanj namestite še več bližnjic do aplikacij ali pripomočkov.



1. Tapnite in zadržite prazno območje domačega zaslona ter izberite **Home edit (Uredi začetni zaslon)** > **Edit page (Uredi stran)**.
2. Tapnite  za dodajanje nove strani. Če želite izbrisati razširjeni domači zaslon, ga izberite, povlecite ter spustite v .

Preprost način

Preprost način vam omogoča boljše pomikanje po telefon ASUS. Ta način vsebuje intuitivni vmesnik z velikimi ikonami, gumbi in velikostmi pisave, ki omogočajo boljše berljivost in preprostejšo uporabniško izkušnjo. V preprostem načinu lahko tudi hitro izvajate osnovna opravila, kot so klicanje, pošiljanje sporočil in druga opravila.

Omogočanje preprostega načina

Preprost način omogočite tako:

1. Odprite zaslon Nastavitve:
 - Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
 - Tapnite  > **Nastavitve**.
2. Povlecite zaslon Nastavitve navzdol in izberite **Preprost način**.
3. Drsnik ob možnosti »Easy Mode« (Preprost način) pomaknite do **ON (VKLOPI)**.


Dodajanje bližnjic



V preprostem načinu lahko na začetni zaslon dodate največ dvanajst (12) bližnjic aplikacij.

1. Podrsnite desno z začetnega zaslona in tapnite **+**.
2. Na zaslonu »All apps« (Vse aplikacije) izberite aplikacijo, ki jo želite dodati na seznam.

Odstranjevanje bližnjic

Upoštevajte ta navodila:


1. Tapnite  v spodnjem desnem kotu zaslona.
2. Izberite aplikacijo ali aplikacije, ki jih želite odstraniti s seznama, in tapnite **Delete (Izbriši)**.



Nastavitev datuma in časa

Datum in ura, ki sta prikazana na domačem zaslonu, se privzeto samodejno sinhronizirata, ko imate vzpostavljeno povezavo z internetom.

Sprememba nastavitev datuma in časa:


1. Odprite zaslon Nastavitve:
 - Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
 - Podrsnite navzgor s spodnjega roba začetnega zaslona in tapnite **System settings (Sistemske nastavitve)**.
2. Povlecite zaslon Nastavitve navzdol in izberite **Datum in ura**.
3. Počistite potrditveni polji **Automatic date & time (Samodejni datum in ura)** in **Automatic time zone (Samodejni časovni pas)**.
4. Izberite časovni pas in ročno nastavite datum in čas.
5. Če želite, lahko izberete 24-urni način prikaza.
6. Izberite zeleni način prikazovanja datuma.

OPOMBA: Glejte tudi poglavje [Ura](#).

Nastavljanje melodije zvonjenja in zvokov opozoril

Nastavite ton zvonjenja za telefon, zvoke opozoril za prejeta besedilna sporočila in e-pošto ter opomnike o dogodkih. Omogočite ali onemogočite lahko tudi zvoke tipk, zvoke ob dotiku zaslona in zvok zaklepanja zaslona oziroma nastavite, ali naj telefon ASUS ob navedenih dejanjih vibrira.

Nastavitev zvokov:

1. Odprite zaslon Nastavitve:
 - Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
 - Podrsnite navzgor s spodnjega roba začetnega zaslona in tapnite **System settings (Sistemske nastavitve)**.
2. Podrsnite navzdol na zaslonu »Settings« (Nastavitve) in izberite **Sound & notification (Zvok in obvestila)**.
3. Nastavite zelene zvoke.


Senzor za prepoznavanje prstnih odtisov

Senzor za prepoznavanje prstnih odtisov preprečuje, da bi drugi ljudje uporabljali vaš telefon ASUS brez vašega dovoljenja. Vaš prstni odtis lahko uporabite za odklepanje naprave, za dostop do telefonskih klicev in podatkov. Ko nastavite prepoznavanje s prstnim odtisom, morate nastaviti tudi metodo zaklepanja zaslona za zagon naprave.

Prvi zagon telefona ASUS

Za nastavitve prepoznavanja s prstnim odtisom ob prvi uporabi telefona ASUS:



1. Prepričajte se, da sta modul za prepoznavanje prstnega odtisa in vaš prst čista in suha.
2. S pozdravne strani sledite navodilom na zaslonu do strani **Protect your phone (Zaščitite svoj telefon)** in označite možnost **Set up fingerprint (Nastavi prstni odtis)**.
3. Kliknite **NEXT (NASLEDNJI)**, da izberete metodo zaklepanja zaslona, nato pa sledite navodilom do strani **Locate finger print scanner (Poišči bralnik prstnih odtisov)** in kliknite **NEXT (NASLEDNJI)**.
4. Bralnik prstnih odtisov poiščite na pokrovu na zadnji strani vaše naprave, nastavite prst ter poskusite večkrat pokriti različna območja vašega prsta, dokler vaš prst ni zajet, nato kliknite **NEXT (NASLEDNJI)**.




5. Kliknite **NEXT (NASLEDNJI)** za dokončanje nastavitve.


Nastavitev prepoznavanja s prstnim odtisom iz zaslona Settings (Nastavitve)

Za nastavitev prepoznavanja s prstnim odtisom iz **Settings (Nastavitve)**:

1. Prepričajte se, da sta bralnik prstnih odtisov in vaš prst čista in suha.
2. Odprite zaslon Settings (Nastavitve), tako da naredite nekaj izmed naslednjega:
 - Zaženite funkcijo Quick Settings (Hitre nastavitve) in tapnite .
 - Tapnite  > **Settings (Nastavitve)**.
3. Pomaknite se navzdol po zaslonu z nastavitvami in izberite **Fingerprint (Prstni odtis)**.




4. Označite kontrolnike, ki jih želite omogočiti ali onemogočiti.



5. Tapnite **Manage Fingerprints (Uredi prstne odtise)** in izberite možnost zaklepanja zaslona, ki jo želite uporabiti. Sledite navodilom na zaslonu, da nastavite funkcijo zaklepanja zaslona.

OPOMBA: Za več podrobnosti glejte razdelek [Varovanje telefona ASUS](#).

6. Kliknite **Add a fingerprint (Dodaj prstni odtis)**.



6. Kliknite NEXT (NASLEDNJI) na strani **Locate finger print scanner (Poišči bralnik prstnih odtisov)**.
7. Večkrat namestite in dvignite prst na bralnik, dokler vaš prstni odtis ni zajet.
8. Kliknite **NEXT (NASLEDNJI)** za dokončanje nastavitve.


Zaklenjeni zaslon


Zaklenjeni zaslon se privzeto prikaže, ko vklopite napravo ali ko naprava preklopi iz stanja spanja. Na zaklenjenem zaslonu lahko odprete sistem Android® v napravi, tako da povlečete po zaslonu na dotik.

Zaklenjeni zaslon naprave lahko tudi prilagodite tako, da omejite dostop do podatkov in programov v prenosni napravi.


Prilagajanje zaklenjenega zaslona

Če želite spremeniti nastavitve zaklenjenega zaslona in ne želite več uporabljati privzete možnosti **Swipe (Podrsljaj)**, upoštevajte ta navodila:

1. Zaženite funkcijo Quick settings (Hitre nastavitve) in tapnite .
2. Povlecite navzdol na zaslonu **Nastavitve** in izberite **Lock screen (Zaklenjeni zaslon)**.



3. Na naslednjem zaslonu tapnite **Screen lock (Zaklenjeni zaslon)**.





4. Tapnite možnost za zaklepanje zaslona, ki jo želite uporabiti.

OPOMBA: Za podrobnosti si oglejte poglavje [Zaščita telefon ASUS](#).

Prilaganje gumbov za hitri dostop


Privzeto so na zaslону za hitri dostop gumbi naslednjih aplikacij: Sporočila in Fotoaparāt. Te nastavitve lahko spremenite in prilagodite gumbе tako, da boste na zaklenjenem zaslōnu z njimi lahko dostopali do drugih aplikacij:

1. Zaženite funkcijo Quick settings (Hitre nastavitve) in tapnite .
2. Pomaknite se navzdol do zaslōna **Settings (Nastavitve)**, izberite **Lock screen (Zakleni zaslōn)**, nato izberite **Quick access (Hitri dostop)**.
3. V polju **Customized quick access (Hitri dostop po meri)**, ploščico pomaknite na **ON (Vklapljeno)**, da omogočite to funkcijo.
4. Izberite aplikacijo, ki jo želite nadomestiti z drugo aplikacijo.



5. Tapnite aplikacijo, ki jo želite zagnati na zaklenjenem zaslōnu.

OPOMBA: Pomaknite se navzgor ali navzdol za ogleđ trenutnega seznama aplikacij.



6. Pridržite in povlecite gumb za hitri dostop, da spremenite njegov vrstni red.

Trdno delo, več zabave

3

Chrome

Chrome za operacijski sistem Android vam omogoča, da uživate v enako hitri, varni in stabilni izkušnji spletnega brskanja, kot pri Chromu za namizja. Vpišite se v vaš račun Google, da sinhronizirate zavihke, zaznamke in zgodovino brskanja na vseh vaših napravah. Če nimate računa Google, ustvarite novega in se registrirajte.


OPOMBA: Za podrobnosti o tem, kako ustvarite račun Google glejte [Gmail](#).

POMEMBNO! Preden začnete brskati po spletu ali opravljati druge internetne dejavnosti, se prepričajte, da ima telefon ASUS vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi. Podrobnosti najdete v poglavju [Ostanite povezani](#).

Zagon aplikacije Chrome


Z domačega zaslona lahko aplikacijo Chrome zaženete na naslednji način:

- Tapnite **Chrome**
- Tapnite **Chrome**.



Skupna raba strani


V telefon ASUS lahko omogočite skupno rabo zanimivih strani preko e-poštnega računa, računa za storitve v oblaku, Bluetooth ali drugih aplikacij telefon ASUS.

1. Zaženite Chrome.
2. Na spletni strani izberite  > **Skupna raba...**
3. Tapnite račun ali aplikacijo, ki jo želite uporabiti kot medij za skupno rabo strani.

Dodajanje strani med zaznamke


Dodajte priljubljene strani ali spletne strani, ki si jih želite ogledati tudi kasneje, med zaznamke.

Dodajanje strani med zaznamke:

Ko je stran odprta, tapnite  >  . Za ogled najljubših strani tapnite  > **Bookmarks (Zaznamki)**, nato izberite stran, ki si jo želite ogledati ali jo odpreti.

Brisanje medpomnilnika brskalnika

Z brisanjem medpomnilnika odstranitečasne internetne datoteke, spletne strani in piškotke, ko so se začasno shranili v vaš telefon ASUS. Tako izboljšate delovanje vašega spletnega brskalnika.

1. Zaženite brskalnik.
2. Tapnite  > **Nastavitve** > **Privacy (Zasebnost)** > **CLEAR BROWSING DATA (IZBRIŠI PODATKE BRSKANJA)**..
3. Izberite podatke brskanja, ki jih želite izbrisati.
4. Ko končate, kliknite **CLEAR (IZBRIŠI)**.

Gmail


Uporabite Gmail, da nastavite svoj račun Google za vstop v storitve in aplikacije, povezane z Googlom, ter za prejem, pošiljanje in brskanje po elektronskih sporočilih neposredno iz telefona ASUS. Preko Gmaila lahko prav tako nastavite druge račune za elektronsko pošto, kot sta Yahoo in službeni e-poštni račun.

POMEMBNO! Za dodajanje e-poštnega računa ter pošiljanje in prejemanje e-pošte prek dodanega računa mora biti vaš telefon ASUS povezan v Wi-Fi ali mobilno omrežje. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Vzpostavljanje povezave](#).

Za nastavitve e-poštnega računa:

1. Iz domačega zaslona lahko Gmail zaženete na naslednje načine:
 - Tapnite **Google > Gmail**.
 - Tapnite **■ ■ ■ > Google > Gmail**.
2. Tapnite **Add an email address (Dodaj e-poštni naslov)**, nato tapnite **Next (Naslednji)**.
3. Izberite **Google**, nato tapnite **Next (Naslednji)**.
4. Vnesite svoj e-poštni naslov. Da ustvarite nov račun Google, tapnite **Or create a new account (Ali ustvarite nov račun)**.
5. Sledite naslednjim korakom za vpis v račun Google.

OPOMBA: Če želite v telefon ASUS nastaviti svoj službeni račun, za podrobnosti prosite skrbnika službenega omrežja.






Koledar Google

Ustvarite svoj urnik in sledite vsem svojim pomembnim dogodkom ali opomnikom. Dogodki, ki jih dodate ali uredite, se bodo samodejno sinhronizirali z vsemi različicami koledarjev Google, v katere ste se vpisali.



Dodajanje dogodkov

Za dodajanje dogodka:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Google > Calendar (Koledar)**.
2. Tapnite **+**, nato tapnite **Event (Dogodek)**.
3. Vnesite ime dogodka ter izberite datum in čas dogodka. Dogodek lahko nastavite kot celodnevni ali ponavljajoč.
 - Celodnevni dogodek: S polja **All day (Celodnevni)** premaknite drsnik na desno.
 - Ponavljajoč dogodek: Tapnite , nato izberite, kako pogosto želite, da se dogodek ponovi.
4. Za nastavitve časovnega pasu tapnite , nato vnesite državo, katere časovni pas želite prikazati.
5. V polje **Add location (Dodaj lokacijo)** vnesite mesto oziroma lokacijo dogodka.
6. Tapnite , nato lahko izberete ali nastavite čas ali dan, ko boste prejeli obvestilo ali opomnik o dogodku.
7. V polje **Invite people (Dodaj osebe)** vnesite e-poštne naslove gostov na dogodku.
8. Lahko dodate tudi opombo ali prilogo iz polja **Add note (Dodaj opombo)** ali **Add attachment (Dodaj prilogo)**.
9. Ko končate, tapnite **SAVE (SHRANI)**.


Urejanje ali odstranjevanje dogodkov

Za urejanje ali odstranitev dogodka:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Google > Calendar (Koledar)**.
2. Tapnite dogodek, ki ga želite urediti ali izbrisati.
3. Da uredite dogodek, tapnite  ter vnesite potrebne spremembe. Da odstranite dogodek, tapnite  > **Delete (Izbriši)**, nato tapnite **OK (V redu)**, da potrdite brisanje.



Ustvarjanje opomnikov

Da ustvarite opomnik:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Google > Calendar (Koledar)**.
2. Tapnite **+**, nato tapnite **Reminder (Opomnik)**.
3. Vnesite ime opomnika in tapnite **DONE (KONČANO)**.
4. Nastavite datum in čas za opomnik. Opomnik lahko nastavite kot celodnevni ali ponavljajočopomnik.
 - Celodnevni opomnik: S polja **All day (Celodnevni)** premaknite drsnik na desno.
 - Ponavljajoč opomnik: Tapnite , then select how often you want the reminder to recur or repeat.
5. Ko končate, tapnite **SAVE (SHRANI)**.

Urejanje ali odstranjevanje opomnikov

Za urejanje ali odstranitev opomnika:

1. Tapnite **Google > Calendar (Koledar)**.
2. Tapnite opomnik, ki ga želite urediti ali izbrisati.
3. Da uredite opomnik, tapnite  ter vnesite potrebne spremembe. Da odstranite opomnik, tapnite  > **Delete (Izbriši)**, nato tapnite **OK (V redu)**, da potrdite brisanje.

Naredi pozneje

Obvladujte tudi najmanjše nepomembne stvari v svojem zasedenem življenju. Tudi kadar ste preveč zaposleni, odgovorite na prejeta e-poštna sporočila ali dodajate druga pomembna opravila, ko imate čas.


OPOMBE:

- Med priljubljene programe, ki podpirajo funkcijo **Do It Later (Naredi pozneje)**, spadajo Google Zemljevidi, Google Play, YouTube in IMDb.
- Skupne rabe in dodajanja opravil v program **Do It Later (Naredi pozneje)** ne podpirajo vsi programi.

Odloženo klicanje

Na zaslonu Do It Later (Opravi kasneje) lahko nastavite nalogo, da pokličete nekoga, ko boste imeli čas.


Za odloženo klicanje

1. Na začetnem zaslonu tapnite **ASUS > Do It Later (Opravi kasneje)**.
2. Ta **+** pnite, nato tapnite .
3. Poiščite stik, ki ga želite poklicati kasneje.

Odloženo pošiljanje sporočil


Na zaslonu Do It Later (Opravi kasneje) lahko nastavite nalogo za kasnejše pošiljanje besedilnega sporočila.

Za odloženo pošiljanje besedilnega sporočila:

1. Na domačem zaslonu tapnite **Asus > Do It Later (Seznam opravil)**.
2. Tapnite **+**, nato tapnite .
3. Poiščite stik, ki mu želite poslati besedilno sporočilo kasneje.


Dodajanje opravil

Ustvarite pomembna opravila in si organizirajte delo ter družbene dejavnosti med službo ali v prostem času.

1. Na domačem zaslonu tapnite **Asus > Do It Later (Seznam opravil)**.
2. Tapnite **+**, nato tapnite .
3. Vnesite zahtevane podatke. Če želite nastaviti nivo pomembnosti, izberite High (Visoko) v polju za nastavitve pomembnosti.
4. Ko končate, tapnite **✓**.

Brisanje opravil

Vsa dokončana, pretekla ali nepomembna opravila v aplikaciji Seznam opravil lahko izbrišete.


1. Na domačem zaslону tapnite **ASUS > Do It Later (Seznam opravil)**.
2. Tapnite in pridržite nalogo, ki jo želite odstraniti s seznama.
3. Tapnite  in tapnite **OK (V redu)**, da potrdite brisanje.

File Manager (Upravitelj datotek)

Z upraviteljem datotek lahko preprosto poiščete in upravljate podatke v notranjem pomnilniku telefon ASUS ali na priključenih zunanjih napravah za shranjevanje.


Dostop do notranjega pomnilnika

Dostop do notranjega pomnilnika:

1. Tapnite **ASUS > File Manager (Upravitelj datotek)**.
2. Tapnite  > **Internal storage (Notranji pomnilnik)** za ogled vsebine v telefon ASUS in nato tapnite element, da ga izberete.

Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje


Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje:

1. Vstavite kartico microSD v telefon ASUS.
1. Tapnite **ASUS > File Manager (Upravitelj datotek)**.
3. Tapnite  > **MicroSD** za ogled vsebine na kartici microSD.

Dostop do shrambe v oblaku

POMEMBNO! Prepričajte se, da je v telefon ASUS omogočeno omrežje Wi-Fi ali mobilno omrežje (v izbranih modelih). Podrobnosti najdete v poglavju [Ostanite povezani](#).

Dostop do datotek, shranjenih v računih shrambe v oblaku:

1. Tapnite **ASUS > File Manager (Upravitelj datotek)**.
2. Tapnite  in nato mesto shrambe v oblaku v razdelku **Cloud Storage (Shramba v oblaku)**.

Oblak

Varnostno kopirajte podatke, sinhronizirajte podatke med napravami ter omogočite varno in zasebno skupno rabo datotek v računu v oblaku, kot so ASUS WebStorage, Drive, OneDrive in Dropbox.

ASUS WebStorage

Registrirajte ali prijavite se v ASUS WebStorage, da dobite brezplačno shrambo v oblaku.


Samodejno prenesite nove posnete fotografije za takojšnjo skupno rabo, sinhronizirajte datoteke med različnimi napravami ali dajte datoteke v skupno rabo v svojem računu za ASUS WebStorage.

Registracija ali vpis v storitev ASUS WebStorage

V storitev ASUS WebStorage se lahko registrirate ali vpišete iz aplikacije File Manager (Upravitelj datotek).

POMEMBNO! Poskrbite, da bo vaš telefon ASUS imel vzpostavljeno povezavo v Wi-Fi ali mobilno omrežje. Za podrobnosti glejte razdelek [Ostanite povezani](#).

Za registracijo ali vpis v storitev ASUS WebStorage:


1. Tapnite **ASUS > File Manager (Upravitelj datotek)**.
2. Tapnite  > nato tapnite **Add cloud storage (Dodaj shrambo v oblaku)** v **Cloud storage (Shramba v oblaku)**.
2. Izberite storitev ASUS WebStorage s seznama, nato tapnite **Register (Registracija)** ali **Sign In (Vpis)**.



ZenFone Care

Poiščite odgovore na pogosto zastavljena vprašanja, seznanite se z novimi posodobitvami ali neposredno komunicirajte z drugimi uporabniki vmesnika Zen UI, da boste poiskali in si izmenjali rešitve o aplikacijah vmesnika Zen UI.

Za zagon vmesnika ZenFone tapnite  > **ZenFone Care**. Tapnite kategorijo, do katere želite dostopati.




Ohranjanje stikov

4

Upravljanje stikov

Funkcija dveh kartic SIM

S funkcijo dveh kartic SIM lahko v telefonu ASUS upravljate nastavitve nameščenih kartic micro-SIM / Nano SIM. S to funkcijo lahko omogočite/onemogočite kartice micro-SIM / Nano SIM, ali eno od njih nastavite za prednostno omrežje.



Preimenovanje kartic SIM

Imena kartic SIM v telefonu ASUS lahko spremenite tako, da ju boste preprosto prepoznali.

Imena kartic SIM spremenite tako, da tapnete **SIM1** ali **SIM2** in nato vnesete imena kartic SIM.

OPOMBA: Če sta kartici SIM od različnih ponudnikov mobilnih storitev, vam priporočamo, da ju poimenujete po imenih ponudnikov mobilnih storitev. Če sta kartici SIM od istega ponudnika mobilnih storitev, priporočamo, da za njuni imeni uporabite telefonski številki.

Določanje prednostne kartice SIM

Izberite, katera kartica SIM naj bo prednostna kartica za glasovne klice in storitve prenosa podatkov.

Kartica SIM za glasovne klice

Ob klicu bo telefon ASUS za vzpostavitev klica samodejno uporabil prednostno kartico SIM.

Če želite izbrati kartico SIM za glasovne klice, tapnite **Voice call (Glasovni klic)** in nato tapnite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.

Voice call	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Always ask	<input type="radio"/>
Cancel	

POMEMBNO! To funkcijo lahko uporabite le, če boste klicali stike s seznama stikov.

Kartica SIM za storitve prenosa podatkov

Če želite določiti kartico SIM za storitve prenosa podatkov, tapnite **Data service network (Omrežje za prenos podatkov)** in nato izberite **SIM1** ali **SIM2**.

Data service network	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Cancel	




Klicanje

Vaš telefon ASUS omogoča več načinov klicanja. Prijatelje lahko kličete s seznama stikov, uporabite pametno klicanje za hitro izbiranje, številko stika, ki ga kličete pogosteje, pa lahko dodate tudi na seznam za hitro izbiranje.

OPOMBA: Organizirajte stike v aplikaciji Stiki. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Upravljanje stikov](#).

Zagon aplikacije Telefon

Aplikacijo Telefon lahko zaženete na naslednji način:

- Tapnite .
- Tapnite  > .

Izbiranje telefonske številke

V aplikaciji Telefon lahko neposredno vnesete zeleno številko.

1. Na domačem zaslonu tapnite **ASUS > Ljudje**, nato tapnite številčnico.
2. Izberite gumb za klicanje **SIM1** ali **SIM2**, da pokličete številko.

OPOMBA: Oznake gumbov za klicanje so odvisne od nastavitve kartic Nano SIM. Podrobnosti najdete v poglavju [Funkcija dveh kartic SIM](#).

Pametno klicanje stikov

Ko vnesete zaporedje prvih nekaj števil ali imena stika, orodje Pametno izbiranje preišče seznam vaših stikov ali dnevnik klicanja in vam ponudi ustrezna ujemanja. Preverite, ali kateri od predlaganih stikov ustreza vašim željam, in ga izberite ter vzpostavite klic.

1. Zaženite aplikacijo Telefon in vnesite številko ali ime stika.
2. S seznama možnih ujemanj izberite zeleni stik. Če zelenega stika ni na seznamu, vnesite njegovo celotno številko ali ime.
3. Izberite gumb za klicanje **SIM1** ali **SIM2**, da vzpostavite klic.

OPOMBA: Oznake gumbov za klicanje so odvisne od nastavitve kartic Nano SIM. Dodatne podrobnosti najdete v poglavju [Funkcija dveh kartic SIM](#). [Dual SIM feature](#).


Hitro klicanje stikov

Stikom, ki jih kličete pogosteje, lahko dodelite bližnjice, da jih lahko hitro pokličete z izbiro ene številke v aplikaciji Telefon.

OPOMBA: Privzeto je številka **1** rezervirana za glasovna sporočila. Če imate pri ponudniku mobilnih storitev aktivirana glasovna sporočila, si slednja predvajate, tako da tapnete številko **1**.


Ustvarjanje vnosa za hitro izbiranje

Svojim stikom, ki jih kličete najpogosteje, lahko dodelite številke za hitro izbiranje od **2** do **9**.

1. V aplikaciji Telefon naredite naslednje:
 - Tapnite in zadržite katerokoli številko od **2** do **9**, nato na zaslonu za hitro izbiranje tapnite **OK (V redu)** in potrdite izbiro.
 - Tapnite  > **Speed dial (Hitro izbiranje)**, da odprete zaslon za hitro izbiranje.
3. Izberite stik s seznama stikov. Ta vnos se bo shranil na zaslon za hitro izbiranje.


Brisanje vnosa za hitro izbiranje

Brisanje vnosa za hitro izbiranje:

1. V aplikaciji Telefon tapnite  > **Speed dial (Hitro izbiranje)**, da odprete zaslon za hitro izbiranje.
2. Tapnite in zadržite vnos za hitro izbiranje, nato tapnite **Remove (Odstrani)**.
3. V pojavnem sporočilu tapnite **V redu**.

Zamenjava vnosa za hitro izbiranje



Stike, ki ste jih dodali na seznam za hitro izbiranje, lahko kadarkoli zamenjate z drugimi.

1. V aplikaciji Telefon tapnite  > **Speed dial (Hitro izbiranje)**, da odprete zaslon za hitro izbiranje.
2. Tapnite in zadržite vnos za hitro izbiranje, nato tapnite **Replace (Zamenjaj)**.
3. Izberite stik s seznama stikov.
4. V pojavnem sporočilu tapnite **V redu**.

Klicanje domov

Ko ste na poti v tujini, lahko omogočite in konfigurirate nastavitve za klice na domačo številko, kar vam omogoča hitrejše klicanje.


OPOMBA: Uporaba storitve gostovanja pomeni dodatne stroške. Za podrobnosti se pred aktivacijo gostovanja posvetujte s svojim ponudnikom mobilnih storitev.

1. Odprite zaslon Nastavitve:
 - Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
 - Tapnite  > **Nastavitve**.
2. Tapnite **Klicne Nastavitve > Home dialing (Klicanje domov)**.
3. Izberite **Home dialing (Klicanje domov)**.
4. Tapnite **Home dialing settings (Nastavitve klicanja domov)**, izberite nastavitve in na koncu tapnite **OK (V redu)**.

OPOMBA: Za informacije o ostalih nastavitvah klicanja si oglejte poglavje [Nastavitve klicev](#).

Klicanje iz aplikacije Stiki



Stike s seznama stikov lahko kličete iz aplikacije Stiki.

1. Zaženite aplikacijo Stiki.
2. Tapnite ime stika, nato številko, ki jo želite poklicati.
3. Če imate vstavljeni dve kartici SIM, tapnite kartico SIM, s katere želite opraviti klic.
4. Za prekinitvev klica tapnite .

OPOMBA: Za ogled vseh stikov in njihovih računov tapnite **Contacts to display (Stiki za prikaz)** na spustnem seznamu in označite vse račune.

Klicanje priljubljenih stikov

Stike, ki jih dodate na seznam priljubljenih, lahko hitro kličete iz aplikacije Telefon.




1. Zaženite aplikacijo Stiki ali Telefon.
2. Tapnite  za prikaz seznama priljubljenih stikov, nato izberite tistega, ki ga želite poklicati.
3. Za prekinitev klica tapnite .

Prejemanje klicev

Zaslon na dotik vašega telefon ASUS se ob dohodnem klicu osvetli. Videz zaslona ob prejetem klicu je odvisen od stanja telefon ASUS.

Prezemanje klicev

Dohodne klice lahko prevzamete na dva načina, odvisno od stanja vašega telefon ASUS:





- Če je naprava aktivna, tapnite **Answer (Sprejmi)**, če pa ne želite prevzeti klica, tapnite **Zavrni**.
- Če je naprava zaklenjena, povlecite  proti , da sprejmete klic, ali proti , da ga zavrnete.

Upravljanje dnevnika klicev

V dnevniku klicev lahko izberete klicanje zgrešenih klicev, shranite klice na seznam stikov, blokirate klicalce ali ponovno pokličete nedavno klicani stik.



Shranjevanje klicev na seznam Stikov

Katerokoli številko z dnevnika klicev lahko dodate na seznam stikov.

1. V aplikaciji Phone (Telefon) tapnite  > > **All calls (Vsi klici)** in izberite vrsto seznama klicev, ki jih želite videti.
2. Na izbranem seznamu klicev izberite številko, ki jo želite shraniti med stike.
3. Na zaslonu »Call details« (Podrobnosti o klicu) tapnite  > **Edit number before call (Uredi številko pred klicem)**. Prikaže se zaslon aplikacije Phone (Telefon).
4. V aplikaciji Phone (Telefon) tapnite  > **Add to contacts (Dodaj med stike)** > **Create new contact (Ustvari nov stik)**.
5. Vnesite ime novega stika.
6. Ko končate, tapnite .

Ponovno klicanje zadnje klicane številke

Za ponovno klicanje zadnje klicane številke:

1. Za prikaz dnevnika klicev v aplikaciji Telefon tapnite .
2. Tapnite **All calls (Vsi klici) > Outgoing calls (Odhodni klici)**, nato tapnite stik ali številko, ki jo želite poklicati.
3. Za prekinitvev klica tapnite .

Ostale možnosti klicanja

Med aktivnim klicem tapnite  in izberite eno od razpoložljivih možnosti.



Mikrofon

Med aktivnim klicem vklopi ali izklopi mikrofona. Če je telefon utišán in je mikrofona izklopljen, lahko slišite klicalca, on pa vas ne.



Zvočnik

Vklopi ali izklopi zvočnik.



Klic na čakanju

Postavi aktivni klic na čakanje.



Konferenčni klic

Če imate pri ponudniku mobilnih storitev naročeno možnost konferenčnega klica, lahko prek te ikone aktivnemu klicu dodate enega ali več stikov.

OPOMBE:

- Število udeležencev v konferenčnem klicu je odvisno od vaše naročnine na storitev konferenčnega klica. Glede podrobnosti se posvetujte z vašim ponudnikom mobilnih storitev.
- Več podrobnosti o konferenčnem klicu si oglejte v poglavju [Upravljanje več klicev hkrati](#).



SuperNote

Aplikacija SuperNote omogoča dodajanje opomb med aktivnim klicem.

OPOMBA: Za podrobnosti si oglejte poglavje [SuperNote](#).



Snemanje

Posname aktivni klic.

POMEMBNO! Preden začnete snemati aktivni klic, morate po zakonu za snemanje praviloma pridobiti dovoljenje osebe, s katero govorite.

OPOMBA: Za podrobnosti si oglejte poglavje [Snemanje klicev](#).

Upravljanje več klicev hkrati

Telefon ASUS omogoča, da hkrati sprejmete ali vzpostavite dva klica.


Sprejem drugega klica

Medtem ko imate prek telefon ASUS vzpostavljen aktivni klic, vas zvokovno opozorilo opomni, da imate še en dohodni klic. Če želite med aktivnim klicem sprejeti nov dohodni klic, na zaslonu tapnite **Answer (Sprejmi)**.


Snemanje klicev

Vaš telefon ASUS omogoča snemanje pogovorov, ki bi jih pozneje morda potrebovali.

1. Izberite stik ali vnesite njegovo telefonsko številko.


2. Za snemanje klica tapnite .

POMEMBNO! Preden začnete snemati klic, vam mora oseba, s katero govorite, to tudi dovoliti.



3. Če želite snemanje klica prekiniti, tapnite . V vrstici za obvestila se bo pojavila ikona .

4. Posnete pogovore si lahko predvajate tako, da povlečete od zgornjega levega kota zaslona navzdol in izberete **Call recording saved (Shranjeni posneti pogovori)**.




Upravljanje stikov

Organizirajte stike in enostavno ostanite povezani z njimi prek telefonskih klicev, SMS-ov, e-pošte ali družbenih omrežij. Razvrstite stike v skupine, na primer priljubljene, in si omogočite hiter dostop do njih, lahko pa jih tudi razvrstite v VIP-skupine in se naročite na prejemanje obvestil o novih dogodkih, zgrešenih klicih ali neprebranih sporočilih.

Stike lahko tudi sinhronizirate z e-poštnimi računi ali z računi v družbenih omrežjih in organizirate njihove podatke na enem mestu oziroma jih filtrirate po želji.

Aplikacijo Contacts (Stiki) lahko na začetnem zaslonu zaženete na enega od teh načinov:

- Tapnite **ASUS > Contacts (Stiki)**
- Tapnite  > **Contacts (Stiki)**.

Nastavljanje profila

Prilagodite telefon ASUS po želji in si nastavite lastni profil.

1. Zaženite aplikacijo Stiki in tapnite **Nastavi moj profil** ali **JAZ**.

OPOMBA: JAZ se prikaže, če ste v telefon ASUS že nastavili svoj račun Google.

2. Vnesite svojo mobilno ali domačo telefonsko številko. Za dodajanje ostalih informacij tapnite **Dodaj drugo polje**.

Dodajanje stikov

V svojo napravo dodajte stike, službene, Google ali druge e-poštne naslove in vnesite ostale pomembne podatke, kot so telefonske številke stikov, njihovi e-poštni naslovi, posebni dogodki za VIP in več.

1. Zaženite aplikacijo Stiki, nato tapnite **+**.
2. Izberite **Device (Naprava)**.

OPOMBE:

- Stik lahko shranite tudi na kartico SIM ali v svoj e-poštni račun.
 - Če nimate e-poštnega računa, tapnite **DODAJ NOV RAČUN** nov račun in ga ustvarite.
-


3. Za stike vnesite podatke o mobilni ali domači telefonski številki, e-poštne naslove in izberite skupino, v katero želite stik shraniti.
4. Ko dokončate vnašanje, tapnite **✓**.

Označevanje priljubljenih stikov

Stike, ki jih kličete pogosteje, lahko dodajte med priljubljene, da jih boste lahko poklicali hitreje iz aplikacije Phone (Telefon).



1. Na začetnem zaslonu tapnite **ASUS > Contacts (Stiki)**.
2. S seznama stikov izberite stik, ki ga želite dodati med priljubljene.
3. Tapnite in pridržite izbrani stik, nato tapnite **Add to Favourites (Dodaj med priljubljene)**. Stik bo dodan na seznam priljubljenih v aplikaciji Phone (Telefon).

OPOMBE:

- Za ogled seznama priljubljenih na začetnem zaslonu tapnite aplikacijo Contacts (Stiki), nato tapnite .
 - Za podrobnosti si oglejte poglavje [Klicanje priljubljenih stikov](#).
 - Kot VIP lahko nastavite tudi stik, ki ga imate med priljubljenimi. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Nastavljanje VIP-stikov](#).
-

Uvažanje stikov

V telefon ASUS lahko uvozite stike in njihove podatke iz e-poštnega računa ali kartice Nano SIM.


1. Tapnite **ASUS > Contacts (Stiki)**.
2. Tapnite  >  > **Import/Export (Uvoz/izvoz)** in izberite eno od spodnjih možnosti za kopiranje stikov:
 - a. Kartica SIM 1/kartica SIM 2
 - b. Stik v telefonu
 - c. Pomnilnik telefona
3. Tapnite, da kopirate stike v te račune:
 - a. Kartica SIM 1/kartica SIM 2
 - b. Stik v telefonu
4. Potrdite polje ob stikih, ki jih želite uvoziti. Ko končate, tapnite **OK**.

Pošiljajte sporočila in še več

Google Messenger

Google Messenger je intuitivna in zabavna aplikacija, ki omogoča pošiljanje in prejemanje sporočil SMS/MMS, prav tako pa omogoča pošiljanje skupinskih sporočil, fotografij ali zvočnih sporočil. V sporočilih lahko pošiljate znake »emoji« ali nalepke, delite lokacijo, arhivirate sporočila, prav tako lahko enostavno blokirate pošiljatelje sporočil SMS. Prav tako lahko enostavno fotografirate ali snemate videoposnetke ter te datoteke enostavno delite.

Pošiljanje sporočil

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Tapnite **+**, tapnite **FREQUENTS (POGOSTO UPORABLJENI)** ali **ALL CONTACTS (VSI STIKI)**, nato izberite stik, ki mu želite poslati sporočilo.
3. V polje za sporočilo začnite vnašati svoje sporočilo.
4. Ko končate, izberite račun kartice SIM, s katere boste poslali svoje sporočilo.

Odgovarjanje na sporočila

1. Tapnite obvestilo o prejetem sporočilu na domačem ali zaklenjenem zaslonu.
2. V polje **Vnesite sporočilo** začnite vnašati svoje sporočilo.
3. Ko končate, izberite račun kartice SIM, s katere boste odgovorili na prejeto sporočilo.


OPOMBA: Za več podrobnosti o uporabi aplikacije Google Messenger tapnite  > **Help & feedback (Pomoč in povratna informacija)**.

Uporaba slušalk

Slušalke vam omogočajo, da med klicem opravljate druga opravila ali uživate v poslušanju priljubljene glasbe.

Priključitev priključka za zvok

3,5-milimetrski priključek slušalk priključite na vrata za zvok na napravi.



OPOZORILO!

- V vrata za priključek za zvok ne vstavljajte drugih predmetov.
- V vrata za priključek za zvok ne vstavljajte kabla z električno izhodno močjo.
- Z daljšim poslušanjem pri visoki glasnosti lahko poškodujete sluh.

OPOMBE:

- Priporočamo vam, da uporabljajte samo slušalke, ki so združljive s to napravo.
 - Če med poslušanjem glasbe izključite priključek za zvok, se predvajanje samodejno zaustavi.
 - Če med gledanjem videoposnetka izključite priključek za zvok, se predvajanje videoposnetka samodejno zaustavi.
-


Google Play Music

Z aplikacijo Google Play Music lahko prenašate svojo najljubšo glasbo, ustvarite sezname predvajanja ali poslušate radio. Prav tako lahko brezplačno v oblak shranite do 50.000 glasbenih datotek. Lahko postanete tudi Googlov naročnik. Aplikacija Play Music za neomejen in prost dostop do več milijonov glasbenih datotek, ki jih lahko dodate v lastno glasbeno knjižnico.

Nastavitev aplikacije Google Play Music

Da boste lahko uporabljali aplikacijo Google Play Music, se vpišite v svoj račun Google ali Gmail. Potem, ko ste se vpisali v svoj račun, bodo vse glasbene datoteke na telefonu ASUS, vključno s prenesenimi ali kupljenimi v trgovini Google Play, dodane v vašo knjižnico.

Za nastavitve aplikacije Google Play Music:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Google > Play Music**.
2. Tapnite , nato tapnite **Settings (Nastavitve) > Tap to choose account (Tapnite, da izberete račun)**.
3. Vnesite svoj račun, nato tapnite **ADD ACCOUNT (DODAJ RAČUN)**.
4. Sledite naslednjim navodilom za vpis v račun.

OPOMBE:

- Naročanje na aplikacijo Google Play Music je na voljo samo v nekaterih državah ali regijah.
 - Za več podrobnosti o uporabi aplikacije Google Play Music obiščite spletno stran <https://support.google.com>
-

Vaši posebni trenutki


6

Zajemanje trenutkov

Zagona programa Kamera

S programom Camera (Kamera) v telefon ASUS lahko posnamete slike in videoposnetke. Program Camera (Kamera) lahko odprete na enega od teh načinov.

Na zaklenjenem zaslonu

Ikono  vlecite navzdol, dokler ne zaženete programa Camera (Kamera).

Na začetnem zaslonu

Tapnite .

Prva uporaba programa Camera (Kamera)

Po prvem zagonu programa Camera (Kamera) se zaporedoma prikažeta dve funkciji, ki vam omogočata lažji začetek uporabe programa: Tutorial (Vadnica) in Image locations (Lokacije slik).

Tutorial (Vadnica)

Pri prvi uporabi kamere v telefon ASUS se po zagonu programa **Camera (Kamera)** prikaže ta zaslon z vadnico. Oglejte si spodnja navodila za nadaljnje postopke na tem zaslonu.

1. Na zaslonu z vadnico tapnite **Skip (Preskoči)**, če si vadnice ne želite ogledati, ali **Start (Začni)**, če si želite ogledati osnovno vadnico za uporabo programa Camera (Kamera).
2. Ko tapnete eno od teh dveh možnosti, se prikaže zaslon Image Locations (Lokacije slik).

Image Locations (Lokacije slik)


Ko si ogledate vse zaslone vadnice, se prikaže zaslon »Remember Photo Locations« (Zapomni si lokacije slik), ki vam bo pomagal ustvariti samodejne oznake lokacij za slike. Oglejte si spodnja navodila za nadaljnje postopke na tem zaslonu:

1. Na zaslonu »Remember Photo Locations« (Zapomni si lokacije slik) tapnite **No thanks (Ne, hvala)**, če želite odpreti zaslon kamere, ali **Yes (Da)**, če želite nastaviti ustvarjanje oznak za lokacije za posnete slike.
2. Drsnik **Lokacija** nastavite na **VKLOPLJENO**, da omogočite funkcijo ustvarjanja oznak za lokacije.
3. Na naslednjem zaslonu tapnite **Se strinjam**, če želite popolnoma omogočiti funkcijo in odpreti zaslon programa Camera (Kamera).

Začetni zaslon programa Kamera

Fotoaparata vašega telefona ASUS ima vgrajeni funkciji za samodejno zaznavanje kadra in samodejno stabilizacijo slike. Omogoča tudi stabilizacijo videa, ki pomaga odpravljati tresljaje pri snemanju video posnetkov.



Tapnite ikone, če želite začeti uporabljati program Camera (Kamera) ter raziskati funkcije za slike in videoposnetke, ki jih ponuja telefon ASUS.



Nastavitve slike


Prilagodite videz posnetih slik, tako da upoštevate spodnja navodila za konfiguracijo nastavitve kamere.

POMEMBNO! Pred fotografiranjem morate najprej uporabiti nastavitve.

1. Na začetnem zaslonu kamere tapnite  > .
2. Pomaknite se navzdol in konfigurirajte možnosti, ki so na voljo.


Slika

Konfigurirajte kakovost slike s temi možnostmi.




Način snemanja

V tem razdelku lahko nastavite hitrost sprožilca na način **Timer (Časovnik)**, omogočite **Touch shutter (Sprožilec na dotik)** ali spremenite možnost **Burst speed (Hitrost rafala)**.



Ostrina in osvetlitev



V tem razdelku lahko nastavite **Touch auto-exposure (Samodejna osvetlitev na dotik)** ali **Face detection (Zaznavanje obrazov)** ali način **Metering mode (Način merjenja svetlobe)** in **Focus mode (Način ostrenja)**.



Nastavitve videoposnetka


Prilagodite videz posnetih videoposnetkov, tako da upoštevate spodnja navodila za konfiguracijo nastavitvev kamere.

POMEMBNO! Pred fotografiranjem morate najprej uporabiti nastavitve.

1. Na začetnem zaslonu kamere tapnite  > 
2. Pomaknite se navzdol in konfigurirajte možnosti, ki so na voljo.


Slika

Konfigurirajte kakovost videa s temi možnostmi.



Ostrina in osvetlitev

V tej možnosti lahko omogočite **Touch auto-exposure (Samodejna osvetitev na dotik)**.



Dodatne funkcije kamere

Odkrijte nove načine zajemanja slik ali videoposnetkov in z dodatnimi funkcijami kamere v telefon ASUS naredite zajete trenutke še bolj posebne.




POMEMBNO! Pred fotografiranjem morate najprej uporabiti nastavitve. Funkcije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na model.

Časovni zamik

Ko izberete **Time Rewind (Časovni zamik)**, sprožilec začne fotografirati z rafalom dve sekundi pred dejanskim pritiskom sprožilca. Zaradi tega dobite časovno premico slik, na kateri lahko izberete najboljšo sliko in jo shranite v galerijo.

OPOMBA: Funkcijo Time Rewind (Časovni zamik) lahko uporabljate le s kamero na zadnji strani.

Fotografiranje s funkcijo Time Rewind (Časovni zamik)

1. Na začetnem zaslону aplikacije Camera (Kamera) tapnite  > **Time Rewind (Časovni zamik)**.
2. Tapnite  za začetek fotografiranja.
3. Prilagodite čas (v sekundah) predvajanja fotografije v obratnem vrtnem redu ali načinu časovnega zamika.
4. Ko končate, tapnite .

Uporaba pregledovalnika za funkcijo Time Rewind (Časovni zamik)

1. Ko pritisnete sprožilec, se na zaslonu prikaže pregledovalnik za funkcijo Time Rewind (Časovni zamik), in sicer na vrhu posnete fotografije. Zavrtite gumb na pregledovalniku, da si ogledate pravkar posnete fotografije.



OPOMBA: Tapnite **Best (Najboljša)**, da prikažete predlog za najboljšo fotografijo na časovni premici.

2. Izberite fotografijo in tapnite **Done (Dokončano)**, da jo shranite v galerijo.

HDR

S funkcijo HDR (fotografija visokega dinamičnega razpona) lahko posnamete podrobnejše slike za prizore s šibko svetlobo in visokim kontrastom. Priporočamo, da HDR uporabite pri fotografiranju na močno osvetljenih lokacijah, da boste uravnotežili barve slike.



Zajem fotografij HDR

1. Na začetnem zaslónu programa Camera (Kamera) tapnite  > **HDR..**
2. Tapnite  za začetek fotografiranja.


Panorama

S funkcijo Panorama lahko posnamete fotografije z različnih kotov. S to funkcijo so fotografije, posnete s perspektive širokega kota, samodejno spojene.

Zajem panoramskih fotografij

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **Panorama**.
2. Tapnite  in nato obrnite telefon ASUS v levo ali desno, da posnamete prizor.





OPOMBA: Med obračanjem telefon ASUS se v spodnjem levem kotu zaslona prikaže časovna premica s sličicami posnetih fotografij pokrajine.

3. Ko končate, tapnite .

Sebek

Izkoristite prednosti visokih milijonov slikovnih pik kamere na zadnji strani, ne da bi orali pritisniti sprožilec. S funkcijo za zaznavanje obraza lahko telefon ASUS nastavite tako, da s kamero na zadnji strani zazna največ štiri obraze in nato zajame vaš sebek ali skupinski sebek.



Zajem sebkov

1. Na zaslonu aplikacije Camera (Kamera) tapnite .
2. Tapnite  > **Selfie (Selfi)**.
3. Tapnite , da izberete, koliko oseb bo vključenih na fotografijo.
4. S kamero na zadnji strani zaznajte obraze in počakajte, da telefon ASUS začne piskati in odštrevati, dokler ne posname fotografije.
5. Tapnite , da shranite fotografijo.

Globina polja

Posnemite makro posnetke z nežnim ozadjem z možnostjo »Depth of field« (Globina polja). Ta funkcija je primerna za bližnje posnetke predmetov ter daje bolj specifične in slikovitejše rezultate.









Zajemanje fotografij z globino polj

1. Na zaslonu aplikacije Camera (Kamera) tapnite  > **Depth of field (Globina polja)**.
2. Tapnite  za začetek zajemanja makro fotografij.

Miniaturno

S funkcijo »Miniature« (Miniaturno) lahko simulirate učinek nagiba in premika objektiva DSLR. S to funkcijo se lahko izostrite določena območja predmeta, da dodate učinek boke, ki ga lahko uporabite na fotografijah ali v videoposnetkih s telefon ASUS.




Zajem fotografij s funkcijo miniaturno

1. Na zaslону aplikacije Kamera tapnite  > **Miniature (Miniaturno)**
2. Tapnite  ali , da izberete območje izostritve, in nato z dvema prstoma prilagodite velikost in položaj območja izostritve.
3. Tapnite  ali , da povečate ali zmanjšate zameglitev ozadja. Tapnite  ali , da povečate ali zmanjšate nasičenost.
4. Tapnite  za zajem fotografij z učinkom miniaturno.

Pametno odstranjevanje

S funkcijo Smart remove (Pametno odstranjevanje) lahko odstranite neželene podrobnosti takoj po zajemu slike.




Zajem fotografij s funkcijo Pametno odstranjevanje

1. Na zaslону programa Camera (Kamera) tapnite  > **Smart remove (Pametno odstranjevanje)**.
2. Tapnite , da začnete zajemati fotografije, ki jih lahko uredite s funkcijo »Smart remove« (Pametna odstranitev).
3. Na posneti fotografiji tapnite oris okrog zaznanega premikajočega se predmeta, da ga izbrišete.
4. Tapnite , da shranite fotografijo.

Vsi nasmehi

S funkcijo All Smiles (Vsi nasmehi) lahko zajamete najboljši nasmeh ali najbolj čudaški izraz na obrazu v naboru fotografij. S to funkcijo lahko zajamete pet zaporednih fotografij, ko pritisnete sprožilec, in pri tem samodejno zaznate obraze na sliki za primerjavo.





Zajem fotografij s funkcijo Vsi nasmehi

1. Na začetnem zaslону programa Camera (Kamera) tapnite  > **All Smiles (Vsi nasmehi)**.
2. Tapnite , da začnete zajemati fotografije, ki jih lahko uredite s funkcijo »All Smiles« (Vsi nasmehi).
3. Dotaknite se obraza osebe in nato izberite najboljšo mimiko osebe.
4. Podrsnite od zgornjega roba in tapnite , da shranite fotografijo.

Olepšanje

S funkcijo Beautification (Olepšanje) telefon ASUS se lahko zabavate med fotografiranjem in po fotografiranju družine in prijateljev. Če omogočite to funkcijo, lahko pred pritiskom sprožilca ustvarite sprotne lepotne izboljšave na obrazu fotografirane osebe.




Zajem fotografij s funkcijo Olepšanje

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **Beautification (Olepšanje)**.
2. Tapnite  za začetek fotografiranja.
3. Tapnite sličico, da prikazete predogled fotografije in prikazete nastavitve možnosti Beautification (Olepšanje).
4. Tapnite  in izberite želeno funkcijo olepšanja, in nato tapnite , da shranite fotografijo.

Animacija GIF

S funkcijo za animiranje slik GIF lahko ustvarite slike GIF (Graphics Interchange Format) neposredno s kamero telefon ASUS.




Zajem fotografij s funkcijo GIF

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **GIF animation**.
2. Pritisnite in pridržite , da začnete zajemati rafal fotografij za animacijo GIF.
3. Nastavitve animacije GIF lahko prilagodite tako, kot želite.
4. Ko končate, tapnite .

Časovni preskok

S funkcijo časovnega preskoka videoposnetka v telefon ASUS lahko zajamete fotografije za samodejno predvajanje s časovnim preskokom. S to funkcijo se dogodki hitro premikajo naprej, čeprav so se dejansko zgodili in so bili posneti med dolgimi intervali.

Snemanje videoposnetkov s funkcijo Časovni preskok

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **Time lapse (Časovni preskok)**.
2. Tapnite  in prilagodite interval časovnega zamika.
3. Tapnite , da začnete snemati videoposnetke s funkcijo Time lapse (Časovni preskok).

Uporaba galerije

Slike in videoposnetke na Telefon ASUS si lahko ogledate s programom Galerija.


Ta program omogoča tudi urejanje, skupno rabo ter brisanje slik in videoposnetkov, shranjenih na napravi Telefon ASUS. V galeriji lahko slike prikazete kot diaproyekcijo, ali pa tapnete posamezno sliko oz. videoposnetek in si jo/ga ogledate.


Galerijo zaženete tako, da tapnete **ASUS > Galerija**.

Ogled datotek z družabnega omrežja ali storitve v oblaku

V galeriji so privzeto prikazane vse datoteke v telefon ASUS, in sicer v mapah z albumi.

Ogled datotek iz drugih mest, do katerih lahko dostopate v telefon ASUS:

1. Na glavnem zaslonu tapnite .
2. Tapnite kateri koli vir, da si ogledate datoteke v tem viru.



OPOMBE:



- Iz storitve v oblaku lahko prenesete fotografije v telefon ASUS tako, da se najprej prijavite v račun storitve v oblaku, potem pa prenesene fotografije uporabite kot sliko ozadja ali kot ozadje stika.
- Podrobnosti o uporabi fotografij za sliko ozadjem si ogledajte poglavje [Slike za ozadje](#).


POMEMBNO! Za ogled fotografij in videoposnetkov, ki so prikazani v razdelkih **Asus HomeCloud**, **Social Gallery - Omlet (Galerija v družabnem omrežju – Omlet)** in **My cloud (Moj oblak)**., morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.

Ogled lokacije fotografije

V telefon ASUS omogočite dostop do lokacij fotografij. Podrobnosti o lokaciji fotografije vključujejo kraj, kjer je bila fotografija zajeta, ter zemljevid lokacije, ki je prikazan prek storitve Google Zemljevidi ali Baidu (le Kitajska).



Ogled podrobnosti o fotografiji:

1. Na zaslону  > **Nastavitve** > **Lokacija** vklopite dostopanje do lokacije.
2. Omogočite skupno rabo fotografije prek storitve Google Zemljevidi ali Baidu.
3. Zaženite aplikacijo Galerija in izberite fotografijo, katere podrobnosti si želite ogledati.
4. Tapnite fotografijo in izberite .





Tapnite, če želite prikazati podrobnosti o lokaciji fotografije

Skupna raba datotek iz galerije


1. Na zaslonu galerije tapnite mapo, v kateri so shranjene datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo.
2. Ko odprete mapo, tapnite , da aktivirate izbor datotek.
3. Tapnite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo. Na vrhu slike, ki jo izberete, se prikaže kljukica.
4. Tapnite  in nato na seznamu izberite mesta za skupno rabo slik.

Brisanje datotek iz galerije

1. Na zaslonu galerije tapnite mapo, v kateri so shranjene datoteke, ki jih želite izbrisati.
2. Ko odprete mapo, tapnite , da aktivirate izbor datotek.
3. Tapnite datoteke, ki jih želite izbrisati. Na vrhu slike, ki jo izberete, se prikaže kljukica.
4. Tapnite  > **Delete (Izbriši)**.





Urejanje slike

V galeriji so na voljo tudi orodja za urejanje slik, s katerimi lahko izboljšate slike, shranjene v telefon ASUS.

1. Na zaslonu galerije tapnite mapo, v kateri so shranjene datoteke.
2. Ko odprete mapo, tapnite sliko, ki jo želite urediti.
3. Ko odprete sliko, jo tapnite znova, da prikažete njene funkcije.
4. Tapnite , da odprete orodno vrstico za urejanje slike.
5. Tapnite katero koli ikono v orodni vrstici za urejanje, da uporabite spremembe na sliki.


Pošiljanje fotografij na zid dogodkov v Koledarju

Če omogočite to funkcijo v aplikaciji Galerija, si boste lahko ogledali fotografije neposredno prek dogodkov v Koledarju. Na ta način lahko neposredno povežete zajete fotografije s posameznimi dogodki.

1. Po zajemanju fotografij s telefon ASUS zaženite aplikacijo **Galerija**.
2. Tapnite  > **Events wall (Zid dogodkov)**.
3. Tapnite  v zgornjem desnem kotu mape, v kateri so shranjene fotografije, zajete na tem dogodku.
4. Izberite koledarski dogodek, ki ga želite umestiti v mapo fotografij.
5. V zgornjem desnem kotu mape s fotografijami se pojavi ikona , ki prikazuje, da so izbrane fotografije uspešno objavljene na zidu dogodka.
6. Za ogled fotografij z dogodka slednjega odprite v aplikaciji Koledar in tapnite .

POMEMBNO!



- Ta funkcija je omogočena šele, ko vnesete dogodek v aplikacijo Koledar. Za podrobnosti o nastavljanju dogodkov si oglejte poglavje [Koledar](#).
 - To funkcijo lahko uporabite le pri fotografijah, ki ste jih ob istem času, ko se je odvijal koledarski dogodek, zajeli z vašim telefon ASUS.
-




Uporaba funkcije MiniMovie


S pomočjo funkcije MiniMovie si lahko ogledate fotografije v galeriji kot diaproyekcijo. MiniMovie omogoča predstavitev v obliko diaproyekcije, v katere neposredno vključite izbrane fotografije.


Izdelava predstavitve MiniMovie iz mape s fotografijami:

1. Zaženite aplikacijo Galerija, nato tapnite , da izberete mesto vaše mape s fotografijami.
2. Izberite mapo s fotografijami, nato tapnite  > **Auto MiniMovie (Samodejno MiniMovie)**.
3. Izberite temo za MiniMovie, ki jo želite uporabiti pri diaproyekciji.



Za predogled kliknite zeleno temo.

4. Po izbiri teme tapnite , da shranite diaproyekcijo. Shranjene diaproyekcije odprete tako, da tapnete **ASUS > File Manager (Upravitelj datotek) > Movies (Filmi) > MiniMovie**.
5. Potem lahko omogočite skupno rabo diaproyekcije prek družabnih omrežij ali aplikacij za neposredna sporočila, kot so Facebook, Google Plus ali Omlet Chat.



Vzpostavljanje povezave


7

Mobilno omrežje

Če ni na voljo omrežje Wi-Fi, s katerim bi lahko vzpostavili povezavo, lahko omogočite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, da vzpostavite povezavo z internetom.

Omogočanje mobilnega omrežja

1. Zaslón z nastavitvami odprite na enega od teh načinov:

- Odprite zaslón s hitrimi nastavitvami in tapnite .
- Podrsnite navzgor s spodnjega roba začetnega zaslóna in tapnite **System settings (Sistemske nastavitve)**.

2. Tapnite **More (Več) > Cellular networks (Mobilna omrežja)**

3. Če je treba, spremenite nastavitve mobilnega omrežja.

OPOMBE:



- Če do interneta dostopate prek mobilnega omrežja, vam lahko ponudnik mobilnih storitev glede na vaš naročniški paket za prenos podatkov zaračuna dodatne stroške.
 - Za dodatne podrobnosti o cenah/stroških in nastavitvah mobilne omrežja se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev.
-

Wi-Fi

Tehnologija Wi-Fi v telefon ASUS vas povezuje z brezžičnim svetom. V telefon ASUS lahko prek brezžične povezave posodobite račune v družabnih omrežjih, brskate po internetu ali si izmenjujete podatke in sporočila.

Omogočanje omrežja Wi-Fi

1. Odprite zaslón Nastavitve:

- Odprite zaslón s hitrimi nastavitvami in tapnite .
- Tapnite  > **Nastavitve**.

2. Stikalo Wi-Fi premaknite v desno, da vklopite Wi-Fi.

OPOMBA: Povezavo Wi-Fi lahko omogočite tudi na zaslónu [Hitre nastavitve](#). Navodila za odpiranje zaslóna Quick Settings (Hitre nastavitve) najdete v razdelku Quick Settings (Hitre nastavitve).

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi


1. Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Wi-Fi**, da prikažete vsa zaznana omrežja Wi-Fi.
2. Tapnite ime omrežja, s katerim želite vzpostaviti povezavo. Pri zaščitenih omrežjih boste morda pozvani k vnosu gesla ali drugih varnostnih poverilnic.

OPOMBE:

- Telefon ASUS samodejno ponovno vzpostavi povezavo z omrežjem, s katerim ste že vzpostavili povezavo.
 - Izklopite omrežje Wi-Fi, da varčujete z energijo baterije.
-

Onemogočanje omrežja Wi-Fi

Omrežje Wi-Fi onemogočite tako:


1. Odprite zaslon Nastavitve:
 - Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
 - Podrsnite navzgor s spodnjega roba začetnega zaslona in tapnite **System settings (Sistemske nastavitve)**.
2. Stikalo Wi-Fi premaknite v levo, da izklopite Wi-Fi.

OPOMBA: Povezavo Wi-Fi lahko onemogočite tudi na zaslonu [Hitre nastavitve](#). Navodila za odpiranje zaslona Quick Settings (Hitre nastavitve) najdete v razdelku Quick Settings (Hitre nastavitve).

Bluetooth®

S funkcijo Bluetooth v telefon ASUS lahko na kratke razdalje pošiljate in prejimate datoteke ter pretočno prenašate večpredstavnostne datoteke v druge pametne naprave. Bluetooth vam omogoča skupno rabo predstavnostnih datotek s pametnimi napravami prijateljev, pošiljanje podatkov za tiskanje v tiskalnik Bluetooth ali predvajanje glasbenih datotek prek zvočnika Bluetooth.

Omogočanje povezave Bluetooth®

1. Odprite zaslon Nastavitve:
 - Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
 - Podrsnite navzgor s spodnjega roba začetnega zaslona in tapnite **System settings (Sistemske nastavitve)**.
2. Stikalo Bluetooth premaknite v desno, da vklopite Bluetooth.

OPOMBA: Povezavo Bluetooth lahko omogočite tudi na zaslonu [Hitre nastavitve](#). Navodila za odpiranje zaslona Quick Settings (Hitre nastavitve) najdete v razdelku Quick Settings (Hitre nastavitve).


Seznanjanje telefon ASUS z napravo Bluetooth®

Če želite začeti uporabljati vse možnosti, ki jih ponuja funkcija Bluetooth v telefon ASUS, morate telefon računalnik najprej seznaniti z napravo Bluetooth. Telefon ASUS samodejno shrani povezavo z napravo Bluetooth.

1. Na zaslону z nastavitvami tapnite **Bluetooth**, da prikažete vse naprave, ki so na voljo.


POMEMBNO!

- Če naprave, s katero želite seznaniti telefon računalnik, ni na seznamu, preverite, ali je v tej napravi omogočena funkcija Bluetooth in ali je napravo mogoče odkriti.
 - Navodila za omogočanje funkcije Bluetooth v napravi in nastavitve naprave kot vidne najdete v uporabniškem priročniku, ki je bil priložen napravi.
-

2. Tapnite  > **Refresh (Osveži)**, če želite poiskati več naprav Bluetooth.
3. Na seznamu razpoložljivih naprav tapnite napravo Bluetooth, s katero želite seznaniti telefon računalnik.
4. Poskrbite, da bosta obe napravi uporabljali isti ključ za dostop, nato tapnite Seznanj.

OPOMBA: Izklopite omrežje funkcijo Bluetooth, da varčujete z energijo baterije.

Prekinitev povezave med telefon ASUS in napravo Bluetooth®

1. Na zaslону z nastavitvami tapnite Bluetooth, da prikažete vse naprave, ki so na voljo, in seznanjene naprave.
2. Na seznamu seznanjenih naprav tapnite  naprave Bluetooth, s katero želite prekiniti povezavo, in tapnite **FORGET (POZABI)**.

Potovanja in zemljevidi


8


Vreme

S programom Weather (Vreme) si lahko ogledate sprotne posodobitve o vremenu neposredno v telefon ASUS. S programom Weather (Vreme) si lahko ogledate tudi podrobnosti o vremenu po svetu.

Zagon aplikacije Vreme

Na domačem zaslonu lahko zaženete aplikacijo Vreme na enega od naslednjih načinov:

- Tapnite  > **Weather (Vreme)**.
- Na domačem zaslonu vašega telefon ASUS tapnite ikono Vreme.



Začetni zaslon programa Vreme

Nastavite prejemanje posodobitev vremenske napovedi za vašo trenutno lokacijo ter za izbrane lokacije po svetu. V aplikaciji Calendar (Koledar) lahko prikažete posodobitve vremenske napovedi ali dnevno vremensko napoved.




Ura

S programom Ura lahko prilagodite nastavitve časovnega pasu v telefon ASUS in telefon ASUS uporabljate kot štoparico.

Zagon programa Ura


Program Ura lahko zaženete na enega od teh načinov:

- Tapnite  > **Ura**.
- Na začetnem zaslonu telefon ASUS tapnite digitalno uro.



World Clock (Svetovna ura)

Tapnite  , da odprete nastavitve svetovne ure v telefon ASUS.



Tapnite to ikono za prejem posodobitve lokacije.


To možnost tapnite, da nastavite uro na nočni način.


Tapnite to ikono, da prikazete seznam mest, ki so označene v svetovni uri.

To možnost tapnite, da odprete nastavitve aplikacije Ura.

To možnost tapnite, da dodate mesto na svetovno uro.


Budilka

Tapnite  da odprete nastavitve alarma v telefon ASUS.



Štoparica

Tapnite , če želite telefon ASUS uporabljati kot štoparico.




Časovnik

V telefon ASUS lahko nastavite več možnosti časovnika. Upoštevajte spodnja navodila:

Nastavitev časovnika

1. Tapnite  , da odprete časovnik v telefon ASUS.



Kaj je ZenLink

Funkcija ZenLink je specifična za izdelke ASUS in vam zagotavlja višjo produktivnost. S pomočjo naslednjih aplikacij ZenLink lahko vašo napravo povežete z drugimi in tako omogočite skupno rabo ter sprejemanje datotek.

ZenLink sestavljajo naslednje aplikacije: Party Link (Povezava do zabave), Share Link (Skupna raba povezave), PC Link in Remote Link (Oddaljena povezava)


OPOMBA: Nekatero od navedenih aplikacij morda niso na voljo za vaš telefon ASUS.

Share Link

Omogočite skupno rabo datotek, aplikacij ali predstavnostih vsebin z drugimi mobilnimi napravami z operacijskim sistemom Android, ki uporabljajo aplikacijo Share Link (za mobilne naprave ASUS) ali aplikacijo SHAREit (za druge mobilne naprave) prek dostopne točke Wi-Fi. S to aplikacijo lahko pošiljate ali prejimate datoteke, ki so večje od 100 MB, hkrati pa lahko prejimate in imate v skupni rabi več datotek hkrati. Aplikacija Share Link pošilja in prejema datoteke hitreje, kot to poteka prek povezave Bluetooth.

Skupna raba datotek

1. Na domačem zaslonu tapnite **ASUS > Share Link**.
2. Tapnite **Send file (Pošlji datoteko)** in izberite eno od možnosti, ki se prikažejo na vašem zaslonu.




3. Tapnite datoteke, ki jih želite poslati, in tapnite **V redu**.
4. Takoj ko vaš telefon ASUS zazna druge naprave, tapnite tisto, s katero želite vzpostaviti skupno rabo datotek.



Prejemanje datotek


Prejemanje datotek:

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa **Share Link**.
2. Za prejemanje datotek od pošiljatelja tapnite **Receive file (Sprejmi datoteko)**.

Posebna orodja Zen


Svetilka

telefon ASUS lahko takoj pretvorite v svetilko tako, da na poljubnem zaslonu ali zagnani aplikaciji odprete podokno s hitrimi nastavitvami. V podoknu s hitrimi nastavitvami preprosto tapnite ikono svetilke, da jo aktivirate.



Tapnite to ikono, da omogočite svetilko.

Možnosti v meniju svetilke



Tapnite to ikono, da omogočite ali onemogočite način svetilke.



Tapnite to ikono, da omogočite ali onemogočite način SOS.




Tapnite eno od teh ikon, da izberete drugačno hitrost utripanja svetilke.



Tapnite to ikono, da vklopite ali izklopite luč.


Računalo

Za zagon aplikacije Računalo morate le enkrat podrsati in tapniti. Ko odprete ploščo s hitrimi nastavitvami, je na vrhu seznama ikona Računalo. Če ga želite začeti uporabljati, le tapnite nanj.




Tapnite, da omogočite Računalo.

Zaslon računala



Quick Memo





Quick Memo je orodje za pisanje opomb, ki vam omogoča tako čekanje kot zapisovanje pomembnih opomb, ki si jih želite zapomniti. Ko opombo enkrat zapišete, jo lahko daste v skupno rabo s funkcijo Share Link in na strani družabnih omrežij ali jo preoblikujete v opravilo ter vključite v aplikacijo Seznam opravil.




Ustvarjanje samolepljivega listka

Opombe Quick memo lahko tudi preoblikujete v samolepljive listke in jih nosite s seboj v telefonu ASUS.

Za ustvarjanje samolepljivega listka:

1. Tapnite  > **Quick Memo**.
2. Izberite možnost  za čiščenje ali možnost , da natipkate sporočilo.
3. Tapnite , da pripnete opombo na začetni zaslon.




Vzdrževanje telefon računalnika Zen

11

Posodabljanje naprave

Telefon ASUS posodabljajte s posodobitvami sistema Android ter nadgrajenimi programi in funkcijami.

Posodabljanje sistema

1. Tapnite  in nato **Nastavitve**.
2. Na zaslonu z nastavitvami se pomaknite navzdol, da prikažete druge elemente, in nato tapnite **About (Vizitka)**.
3. Tapnite **System update (Posodobitev sistema)** in nato **Check Update (Preveri, ali so na voljo posodobitve)**.


OPOMBA: V razdelku »Last check for update« (Zadnje preverjanje, ali je na voljo posodobitev) lahko preverite, kdaj je bil sistem telefon ASUS nazadnje posodobljen.

Pomnilnik

Podatke, programe ali datoteke lahko shranite v telefon ASUS (v notranji pomnilnik), v zunanji pomnilnik ali spletno shrambo. Za prenos datotek v spletno shrambo ali iz nje potrebujete internetno povezavo. Za kopiranje datotek iz telefon ASUS v računalnik ali obratno uporabite priloženi kabel USB.

Varnostno kopiranje in ponastavitev

S telefon ASUS lahko podatke, gesla za omrežja Wi-Fi in druge nastavitve varnostno kopirate v Googlove strežnike. To naredite tako:


1. Tapnite  in nato **Nastavitve > Izdelaj varnostno kopijo & ponastavi**.
2. V oknu Backup and reset (Varnostno kopiranje in ponastavitev) lahko izberete te možnosti:
 - **Varnostno kopiranje računa** Ta možnost vam omogoča, da izberete račun, v katerega želite shraniti varnostno kopijo.
 - **Samodejna obnovitev** S to funkcijo lahko pri ponovni namestitvi programa obnovitve varnostno kopijo nastavitve in podatkov.
 - **Ponastavitev omrežnih nastavitvev:** ponastavi vse omrežne nastavitve, vključno z Wi-Fi, mobilnimi podatki in Bluetoothom.
 - **Ponastavitev na tovarniške nastavitve:** Izbriše vse podatke v telefon računalniku.

Zaščita telefon ASUS

Z varnostnimi funkcijami telefon ASUS lahko preprečite nepooblaščen dostop do podatkov.

Odklepanje zaslona

Ko je zaslon zaklenjen, ga lahko odklenete z možnostmi za odklepanje, ki so na voljo v telefon ASUS.

1. Tapnite  in nato **Nastavitve > Lock Screen (Zaklepanje zaslona)**.
2. Tapnite **Zaklepanje zaslona** in nato izberite možnost za odklepanje telefon ASUS.

OPOMBE:


- Dodatne informacije najdete v razdelku **Možnosti za odklepanje zaslona**.
 - Če želite deaktivirati nastavljeno možnost za odklepanje zaslona, na zaslonu Izberite zakl. zaslona tapnite **Brez**.
-

Možnosti za odklepanje zaslona

Za zaklepanje telefon ASUS lahko izberete eno od teh možnosti.


Podrsljaj

Podrsnite navzgor, da odklenete telefon ASUS.



Koda PIN


vnesite najmanj štiri številke, da nastavite kodo PIN.



POMEMBNO! Zapomnite si kodo PIN, ki ste jo ustvarili za odklepanje naprave.

Vzorec


povlecite prst po pikah, da ustvarite vzorec.



POMEMBNO! V vzorec morate vključiti najmanj štiri pike. Zapomnite si vzorec, ki ste ga ustvarili za odklepanje naprave.

Geslo

nesite najmanj štiri znake, da ustvarite geslo.



POMEMBNO! Zapomnite si geslo, ki ste ga ustvarili za odklepanje naprave.

Konfiguracija drugih varnostnih funkcij zaslona

V oknu Screen security (Varnost zaslona) lahko poleg načina za zaklepanje zaslona izberete tudi te možnosti:

- **Quick Access (Hiter dostop):** stikalo Quick Access (Hiter dostop) nastavite na **VKLOPLJENO**, če želite zagnati programe na zaklenjenem zaslonu.

Nastavljanje identitete vašega telefon ASUS

Nastavite identifikacijske podatke vašega telefon ASUS, kot so serijska številka, številka IMEI (International Mobile Equipment Identity) ali številka modela.

To je pomembno, če izgubite svoj telefon ASUS, saj lahko pokličete ponudnika mobilnih storitev ter mu posredujete te informacije, s katerimi lahko prepreči nepooblaščen uporabo telefon ASUS.

Prikaz identitete vašega telefon ASUS:

1. Tapnite **All Apps (Vse aplikacije)** in nato **Nastavitve**.
2. Na zaslonu z nastavitvami podrsajte navzdol in odprite preostale elemente, nato tapnite **O telefonu**. Zaslonska Vizitka prikazuje stanje, pravne podatke, številko modela, različico operacijskega sistema, strojno opremo ter informacije o programski opremi, ki je nameščena v vašem telefon ASUS.
3. Če si želite ogledati serijsko številko, številko kartice SIM (v izbranih modelih) in številko IMEI vašega telefon ASUS, tapnite **Status (Stanje)**.

Dodatki

Obvestila

Skladnost z direktivo EU o radijski opremi

Poenostavljena izjava ES o skladnosti

ASUSTek Computer Inc. izjavlja, da je radijska oprema ASUS_X008D/ASUS_X008DA/ASUS_X008DB skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave ES o skladnosti je na voljo na spletnem mestu <https://www.asus.com/support/>. (Poiščite ZC520TL)

Tabela z vrednostmi izhodne moči radijskih frekvenc

Elementi	Tabela z najvišjimi vrednostmi izhodne moči radijskih frekvenc	
Bluetooth	Bluetooth RF 3.0 (2400~2483.5 MHz)	6.3 (dBm)
	Bluetooth 4.0-LE (2400~2483.5 MHz)	-2.5 (dBm)
WLAN	2.4GHz 802.11b (2400~2483.5 MHz)	16.0 (dBm)
	2.4GHz 802.11g (2400~2483.5 MHz)	14.9 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT20 (2400~2483.5 MHz)	12.1 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT40 (2400~2483.5 MHz)	12.0 (dBm)
GSM	GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	35 (dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)	32 (dBm)
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)	25 (dBm)
	WCDMA Band VIII (880~915 ; 925~960 MHz)	25 (dBm)
LTE	LTE Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band III (1710~1785; 1805~1880 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band VII (2500~2570; 2620~2690 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band XX (832~862; 791~821 MHz)	25.7 (dBm)

Informacije o izpostavljenosti radijskim frekvencam

Ta izdelek ASUS je bil preizkušen in je skladen z veljavnimi evropskimi omejitvami stopnje SAR. Omejitev SAR je 2,0 W/kg v državah, v katerih je omejitev opredeljena v povprečju na 10 gramov tkiva. Določene najvišje vrednosti SAR za to napravo so:

- Glava: 0.59 W/Kg
- Telo: 0.859 W/Kg

Pri nošenju te naprave ali uporabi naprave, ko je nameščena na telesu, uporabite odobreno dodatno opremo, kot je držalo, ali kako drugače ohranite razdaljo 0,5 cm od telesa, da zagotovite skladnost z zahtevami glede izpostavljenosti radijskim frekvencam.

Oznaka CE



Uporaba GPS (Global Positioning System) v ASUS Phone

Kako uporabljati GPS v ASUS Phone:

- Vaša naprava mora biti povezana v internet, preden uporabite Zemljevide Google ali druge aplikacije, ki jih podpira GPS.
- Ko aplikacijo, ki jo podpira GPS, prvič uporabite v svoji napravi, morate biti zunaj, da boste prejeli najboljše podatke določanja položaja.
- Če aplikacijo, ki jo podpira GPS, uporabite v svoji napravi znotraj vozila, lahko kovinski sestavni deli vetrobranskega stekla ali druge elektronske naprave vplivajo na delovanje GPS.

Informacije o varni uporabi laserja

LASERSKI PROIZVOD 1. RAZREDA

Preprečitev izgube sluha

Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dlje časa.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

V Franciji so slušalke/ušesne slušalke za to napravo v skladu z zahtevami glede ravni zvočnega tlaka, določenih v zadevnih standardih EN50332-1:2013 in/ali EN50332-2:2013, kot jih zahteva člen L.5232-1 francoske zakonodaje.

Recikliranje/vračilo ASUS

ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Ime modela: ASUS_X008D / ASUS_X008DA

Proizvajalec:	ASUSTeK Computer Inc.
Naslov:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Pooblaščen predstavnik v Evropi:	ASUS Computer GmbH
Naslov:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY