

# Crosscall CORE-M5

## Pošta SiOL nastavitve



### Ikona Nastavitve

- Računi
  - Osebno (IMAP)
  - Dodajanje e-poštnega naslova: [vaš elektronski naslov]  
Ročna nastavitve
    - Katera vrsta računa je to?: Osebno IMAP\*
    - Geslo: [vaše geslo za SiOL]\*
  - Nastavitve strežnika za dohodno pošto
    - Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SiOL]\*
    - Geslo: [vaše geslo za SiOL]\*
    - Strežnik: pop.siol.net\*
  - Naprej
  - Nastavitve strežnika za odhodno pošto
    - Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SiOL]\*
    - Geslo: [vaše geslo za SiOL]\*
    - Strežnik SMTP: mail.siol.net\*\*
  - Naprej
  - Možnosti računa
    - Pogostost sinhronizacije: [po želji]
    - Obvesti me o novi e-pošti: [po želji]
    - Sinhroniziraj e-pošto za ta račun: [po želji]
    - Samodejno prenesi priloge, ko je na voljo povezava WiFi: [po želji]
- Naprej
- Vaš račun je pripravljen in e-pošta je poslana
- Ime računa: Pošta SiOL\*\*
  - Vaše ime (prikazano v odhodnih sporočilih): [po želji]
- Naprej: nastavitve so urejene

\* Nastavitve veljajo za **Pošto SiOL**. Označene podatke za druge e-naslove, preverite pri svojem ponudniku e-poštne storitve.

\*\* Nastavitve veljajo za **Pošto SiOL**.

V primeru, da nimate pošte SiOL, nastavitve odhodnega strežnika preverite pri ponudniku svoje e-pošte (Telemach, T-2, Amis,...).

