

## Kratka navodila za prvo uporabo prenosnika HP ProBook 6550b

1. Vstavite SIM-kartico v režo na spodnji strani prenosnika (pod baterijo).
2. Pritrdite baterijo.
3. Zaženite računalnik.

Pri prvem zagonu prenosnika uredite naslednje nastavitve:

- Določite uporabniško ime in geslo - določite ju sami in s temi podatki ste tudi administrator tega prenosnika.
- Potrdite, da se strinjate z Licenčnimi pogoji.
- Vključite Automatic updates (po želji).
- Nastavite uro in datum.
- Če so v bližini WLAN-omrežja, se podatki o omrežjih prikažejo v oknu - predlagamo, da ta korak preskočite, saj MS Windows 7 lahko uporablja le eno internetno povezavo naenkrat. Če WLAN-omrežij ni, se to okno ne prikaže.
- Po nekaj minutah se zažene HP Connection Manager.
- Vpišite PIN-kodo (če je SIM-kartica zaklenjena s PIN-kodo).
- Po nekaj trenutkih se prenosnik prijavi v Mobitelovo omrežje.
- Izberite Poveži in tako se povežete na internet.
- Pri prvi uporabi se avtomatsko zažene tudi program Security Essentials – potrdite, da se strinjate s pogoji uporabe.

Celoten postopek traja približno od 5 do 10 minut.

Proizvajalec priporoča **prvo polnjenje baterije 16 ur**.

**pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!  
Get yours now!**

"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA