

htc

# Navodila ---



HTC One M9

## O teh navodilih

V tem priročniku uporabljamo naslednje simbole, da označimo koristne in pomembne informacije:



To je opomba. Opomba pogosto zagotavlja dodatne informacije, npr. kaj se bo zgodilo, če se odločite opraviti določeni postopek ali ga opustiti. Opomba prav tako nudi informacije, ki se lahko nanašajo samo na določene situacije.



To je nasvet. Nasvet Vam nudi alternativne možnosti, kako izvesti določen korak ali proceduro, ali Vas obvešča o možnosti, ki se lahko pokaže kot koristna.



To kaže pomembne informacije, ki so potrebne zaradi izvedbe določene naloge ali usposobitve določene lastnosti.



To prikazuje varnostno opozorilo, tj. informacijo, ki jo potrebujete zapreprečevanje potencialnih problemov.

Možno je, da nekatere aplikacije ne bodo dostopne v vseh državah, regijah ali pri Vašem mobilnem operaterju.

# Funkcije, ki jih boste imeli radi

## Osebna prilagoditev


Oblikovanje posebej za vas, HTC One M9 je prepoln inovacij, ki Vam bodo pomagale prilagoditi to napravo Vašemu življenju.

### Teme



Naredite HTC One M9 za Vašega osebnega tako, da ga osebno prilagodite z lastnimi fotografijami in jim dodate razne ikone, zvoke, barve in še več.

### HTC Sense Home




Vaš Začetni zaslon se prilagaja Vašim potrebam doma, v službi in kjer koli boste bili. Nova obvestila zaklenjenega zaslona Vam olajšajo, da pregledate zgrešene invitive prihajajoče dogodke, pregledate priporočila za restavracije ter še mnogo drugega.

### HTC BlinkFeed



Poglejte raznolike vsebine novic in Vaših zanimanj, posodobljenih družabnih omrežij in veliko drugega na enem mestu v Vaši napravi. Prejmete lahko tudi predloge za zanimive kraje in kraje za obrok.

## Način delovanja za otroke



Ne skrbite, ko Vaši otroci uporabljajo HTC One M9. Osebnostno prilagodite izkušnjo Vaših najmlajših v Načinu delovanja za otroke, kjer lahko tudi oni uživajo v virtualni igralnici z igrami, aplikacijami in knjigami, ki jih odobrite Vi. Prav tako lahko spremljate njihov napredek pri učenju.

## Snemanje

Ustvarjeno je, da Vam pomaga posneti spomine z Vašo družino in prijatelji.

### Bokeh



Ko uporabljate način Bokeh z glavnim fotoaparatom, potem lahko fokusirate kateri koli objekt z enostavnim dotikom na le-tega, kar bo vplivalo, da bo ozadje postalo motno, pri tem pa boste ustvarili umetniški efekt.

## Ločitev posnetkov



Uporabljajte način snemanja Ločevanja posnetka, da bi posneli sebe in dejanje pred Vami. Ta način delovanja uporablja tudi sprednjo in zadnjo kamero, da posname ločeni posnetek fotografije ali videoposnetka. Prav tako lahko spremenite velikost ločenih oken.



## HTC Ultrapixel prednja kamera

S 4MP HTC Ultrapixel prednjo kamero lahko celo v pogojih slabe osvetlitve posnamete avtoportrete visoke kakovosti. Prav tako uživajte v vrsti funkcij, ki olajšajo snemanje avtoportretov.

- Live Make-up – Pred snemanjem avtoportreta uporabljajte opcije Live Make-up, saj s tem izboljšate videz Vaše kože.
- Takojšnji posnetki avtoportretov – Nasmejte se, kamera pa Vas bo takoj slikala. Zavpijete lahko tudi »Ptička«!
- Foto kabina – Posnemite 4 avtoportrete, ki bodo samodejno združeni v eno fotografijo.

## One Galerija

One Galerija Vam omogoča pregled vseh Vaših fotografij in videoposnetkov, ki so shranjeni v HTC One M9, kot tudi Vaših on-line servisov, vse to pa neposredno iz aplikacije Galerija. Prav tako lahko najdete podobne fotografije in videoposnetke z uporabo Podobne fotografije ali z iskanjem po ključnih besedah ali oznakah.

## Urejevalnik slik

Aplikacija za urejanje slik izboljšuje Vaše fotografije, od enostavnega urejanja do elegantnih efektov.



Uredite Vašo fotografijo tako, da bo prelepa. Pomešajte oblike, elemente in barvite efekte.




Kombinirajte dve fotografiji in ustvarite edinstveno kompozicijo.



Opcija Face Fusion uporablja dve fotografiji, kot sta fotografiji Vašega avtoportreta in Vaše najljubše zvezde in ju združi v eno.

## Napredni video klici



Opcija Spremljanja obraza lahko spremlja ne samo Vaš obraz, temveč tudi obraze drugih oseb, ki sosed klicem ob Vas. Oseba, ki Vas kliče, bo lahko videla do štiri osebe, ki so znotraj vidnega polja kamere.

Prav tako lahko na zaslonu z osebo, s katero se pogovarjate, razdelite vsebino, ki jo pregledujete na Vaši napravi.

## Zoe

Uporabljajte Zoe aplikacijo za ustvarjanje zgodb z uporabo Vaše fotografije in videoposnetka v kombinaciji z Vašim zvočnim ozadjem. Iz te aplikacije se lahko povežete z Zoe skupnostjo, da bi delili Vašo vsebino in jo pomešali z vsebino drugih ljudi. Prav tako obstaja Zoe spletna stran, na katero lahko pristopite z Vašega računalnika, tam pa lahko vsi pregledujejo vsebino, ki ste jo delili.

Za več informacij, kako uporabljati Zoe aplikacijo, obiščite [www.zoe.com/help](http://www.zoe.com/help). Za obisk Zoe spletnestrani, pojdite na [www.zoe.com](http://www.zoe.com).

## Zvok


Odkrijte blaženost zvoka s HTC One M9 preko vgrajenih zvočnikov, slušalk ali brezžičnih zvočnikov.

## HTC BoomSound z Dolby Audio

Poslušajte, kar ste zamudili. HTC BoomSound Vam daje bogato, avtentično izkušnjo zvoka ne glede na to, ali poslušate glasbo, gledate videoposnetek oziroma igrate igrice.

# Seznanitev

## HTC One M9



1. NAPAJANJE
2. GLASNOST
3. Reža za microSD™ kartico s predalčkom
4. Prednja kamera
5. Senzor približevanja
6. IR senzor
7. Dvojni zvočniki
8. Obvestilna LED dioda
9. Reža za Nano-SIM kartico s predalčkom
10. USB priključek
11. Konektor slušalk z mikrofonom 3.5mm



Za govorne klice in podatkovne storitve boste potrebovali naročnino za 4G/LTE™ za uporabo 4G/LTE™ mreže Vašega ponudnika storitev. Za več informacij kontaktirajte Vašega operaterja.




- Če želite uporabljati zaščito zaslona, potem ne pokrivajte ali blokirajte senzorja za približevanje. Za napravo HTC One M9 lahko kupite specialno zaščito za zaslon, ki ima majhno odprtino za senzor,
- Da se izognete poškodbi mikrofona, preprečite vstop tekočine ali prahu v režo mikrofona.
- Izogibajte se uporabi slušalk drugih proizvajalcev ali dodatkov s kovinskimi deli, ki lahko poškodujejo režo za slušalke. Uporaba takšnih slušalk lahko vpliva tudi na sprejem signala.

## Reže s predalčki za kartice

Ko je Vaša naprava obrnjena navzgor, je reža Nano-SIM kartice na levi, medtem ko se reža microSD kartice nahaja na desni strani. Znotraj utora je predalček, ki se uporablja za vstavljanje Vaših kartic.

Kadar vstavljate orodje za izmet predalčka, da bi odprli režo in vstavili kartico, predalčkane potiskajte, da preprečite poškodbe.



Če želite uporabljati zaščitno masko, prav tako kupite tisto, ki je posebej dizajnirana za HTC One M9, da ne bi prišlo do blokiranja rež.

## Nano-SIM kartica

HTC One M9 uporablja Nano-SIM kartico.

Uporabljajte samo standardno Nano-SIM kartico. Vstavljanje manjše SIMkartice, kot je Nano-SIMkartiča z adapterjem ali predelane SIMkartice lahko povzročijo poškodbo na reži za kartice.




---

### Vstavljanje Nano-SIMkartice


---

1. Napravo obrnite navzdol.
2. Vstavite vrh orodja za izmet predalčka (ali malo zvito sponko) v odprtino ob predalčku Nano-SIM kartice.



3. Vrh vstavite povsem do konca, dokler reža ne izskoči, nato pa jo izvlecite.

4. Vstavite Nano-SIM kartico v predalček z zlatimi stikiobrnjenimi navzgor, z odrezanim kotom pa navzven.



5. Potisnite predalček v napravo.


---

## Odstranjevanje Nano-SIMkartice

---

-  Preden začnete odstranjevati kartico, se prepričajte, da je HTC One M9 ugasnjen.

1. Napravo obrnite navzdol.
2. Vstavite vrh orodja za izmet predalčka (ali malo zvito sponko) v odprtino ob predalčku Nano-SIM kartice.



3. Vrh vstavite povsem do konca, dokler reža ne izskoči.
4. Izvlecite predalček in odstranite Nano-SIM kartico.
5. Pred vračanjem predalčka se prepričajte, da je reža prazna.

## Spominska kartica

Spominsko kartico uporabljajte za shranjevanje fotografij, videoposnetkov in glasbe. Ko morate sprostiti prostor v Vaši napravi in če aplikacija nudi možnost shranjevanja na podatkovni kartici, potem lahko podatke shranite tudi na njej.



Spominska kartica je dodatna oprema in se prodaja posebej.



- Če prestavite aplikacije na spominsko kartico, le-te ne bodo shranjene. Če napravo vrnete na tovarniške nastavitve, bodo te aplikacije izbrisane. Aplikacije bo treba ponovno namestiti.
- Ko izvlečete spominsko kartico in jo vstavite v drug telefon, potem aplikacije, ki so shranjene na spominski kartici, ne bodo avtomatično nameščene na drug telefon. Aplikacije bo treba ponovno namestiti.

---


## Vstavljanje spominske kartice

---

1. Napravo obrnite navzgor.
2. Vstavite vrh orodja za izmet predalčka (ali malo zvito sponko) v odprtino ob predalčku microSD kartice.



3. Vrh vstavite povsem do konca, dokler reža ne izskoči.
4. Izvlecite režo microSD kartice, v režo pa vstavite microSD kartico– z zlatimi stiki obrnjenimi navzdol.



5. Potisnite predalček v napravo.

---

## Izklop spominske kartice

---

Preden iz naprave odstranite spominsko kartico, morate le-to izklopiti, da preprečite poškodbedatoteke, ki so shranjene na njej.

1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Spomin.
2. Kliknite Izklop SD kartice.

---

## Odstranjevanje spominske kartice

---

☑ Pred njenim odstranjevanjem se prepričajte, da ste le-to izklopili.

1. Vašo napravo obrnite navzgor in proti Vam.
2. Vstavite vrh orodja za izmet predalčka (ali malo zvito sponko) v odprtino ob predalčku microSD kartice.



☑ Uporabljajte orodje za izmet predalčka, ki je bil priložen paketu z Vašo napravo.

3. Vrh vstavite povsem do konca, dokler reža ne izskoči.
4. Izvlecite predalček in odstranite microSD kartico.

Pred vračanjem predalčka se prepričajte, da je reža prazna.


# Polnjenje baterije

Priporočamo, da preden vklopite HTC One M9 in ga začnete uporabljati, le-tega napolnite.



- Če je bila baterija prazna nekaj dni, je treba napravo polniti nekaj minut, preden jo boste lahko vklopili.
- Za polnjenje telefona HTC One M9 uporabljajte izključno priloženi polnilec in USB kabel. Ko je nivo baterije nizek, uporabite polnilec za polnjenje baterije, ne pa USB kabla in povezave z računalnikom.

1. Vključite manjši del USB kabla v USB konektor.



2. Drugi konec USB kabla priključite v polnilnik.
3. Polnjenje se začne, ko vklopite polnilnik v električno vtičnico.



- Kot previdnostni ukrep baterija zaustavi polnjenje, če se pregreje.
- Prav tako se izogibajte polnjenju baterije v vročem okolju.
- Ko istočasno uporabljate internet in polnite baterijo, se lahko naprava dodatno zagreje. To je normalno.
- Ko se Vaša naprava napolni, zaradi varčevanja z energijo izključite polnilec iz vtičnice.

# Vklop in izklop telefona

## Vklop telefona

Pritisnite in držite tipko NAPAČANJE, dokler Vaša naprava ne zavibrira.



Ko prvič vklopite HTC One M9, boste morali določiti nastavitve.



---


## Izklop telefona


---

1. Če je zaslon ugasnjen, pritisnite tipko NAPAJANJE, da se prižge, nato pa odklenite zaslon.
2. Dokler Vaša naprava ne zavibrira, pritisnite in držite tipko NAPAJANJE.
3. V meniju kliknite Izklopi napravo.

## Želite hiter nasvet za Vašo napravo?

Naučite se uporabljati Vaš telefon s pomočjo tem v vodniku »Pomoč in nasveti«.

- Ko vidite oznako Pomoč in nasveti na HTC BlinkFeed zaslonu, samo kliknite na oznako, da vidite nasvet.
- Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Pomoč.

Nato lahko kliknete Preišči članke za pomoč in videoposnetke ter vnesete element, ki ga iščete. Lahko tudi kliknete  za pregled videoposnetkov, kako nasvetov, FAQ in še več.

# Nastavitve telefona in prenos podatkov

## Prva nastavitve Vašega novega telefona

Ko prvič vklopite HTC One M9, boste morali določiti nastavitve.

Sledite navodilom na zaslonu, da izberete vrsto povezave na internet, na kakšen način želite določiti nastavitve Vašega novega telefona in drugo.

Med nastavitvijo obstajajo različni načini, ki jih lahko izberete za prenos in vračanje podatkov s HTC One M9. Priporoča se uporaba samo ene izmed navedenih metod, da se prepreči ponovno zapisovanje vsebine, ki je uvožena na Vašo napravo.

- Uporabljajte Googlovo varnostno shranjevanje, če ste ga uporabljali na Vašem starem telefonu, želite pa samo povrniti te aplikacije. Zato na zaslonu kliknite aplikacije in podatke, izberite Vaš stari telefon in aplikacije, ki jih želite imeti na HTC One M9.

Če imate drugo vrsto vsebine, ki jo želite povrniti z Vašega starega telefona, potem kliknite Povrni iz varnostnega shranjevanja, nato pa izberite Nastavi kot novo napravo.


- Uporabljajte HTC Varnostno shranjevanje za povrnitev predhodno varnostno shranjenih podatkov v spominskem oblaku na HTC Prednost zaslonu, nato pa se vpišite na račun s podatki Vašega HTC računa. Kliknete lahko Povrnitev HTC varnostno shranjevanje na zaslonu Prenos in Vrnitev vsebin.
- Če imate varnostne kopije podatkov z Vašega starega telefona, ki jih želite uporabiti v Vaši novi napravi, izberite Povrni podatke iz HTC Varnostnega shranjevanja.




Nekatere funkcije, ki se povezujejo na internet, kot so npr. službe v okolici mesta, kjer ste ali avtomatska sinhronizacija on-line računa, lahko povzročijo dodatne stroške zaradi podatkovnega prenosa. Za več informacij o vklopu lokacijskih storitev poglejte stran 70. Za več informacij o lokacijskih storitvah poglejte **Vklop ali izklop lokacijskih storitev** na strani 190.

# Vračanje varnostno shranjenih podatkov iz on-line shranjevanja

Če ste že prej uporabljali opcijo HTC Backup, lahko vrnitev varnostno shranjenih podatkov na Vaš HTC One M9 izvedete potem, ko prvič vklopite telefon ali po vrnitvi le-tega na tovarniške nastavitve.

 V odvisnosti od količine vsebin, lahko povrnitev Vaših varnostnih kopij na Vaš mobilni telefon preko podatkovne zveze, povzroči dodatne stroške, prav tako pa lahko prenos traja dlje časa. Priporoča se uporaba Wi-Fi povezave.

1. Z zaslona Dodajte Vaš račun in se vpišite na Vaš Google račun.
2. Če vidite zaslon, kliknite na Vaše aplikacije in podatke, nato kliknite na Vrnitev iz tega varnostnega shranjevanja in izberite Nastavi kot nova naprava.

 Videli boste zaslon, ki ste ga imeli, ko ste varnostno shranili podatke s starega telefona na Vaš Google račun. Ničesar ne vračajte iz Googleovega varnostnega shranjevanja, če želite to storiti iz HTC varnostnega shranjevanja.

3. Na HTC Prednostnem zaslonu se vpišite na račun s podatki Vašega HTC računa.  
Če ste preskočili ta zaslon, kliknite Vrnitev iz HTC varnostnega shranjevanja na zaslonu Prenos in Vrnitev vsebin, nato pa se vpišite na račun z uporabo podatkov, ki ste jih uporabljali za Vaš HTC račun.
4. Izberite varnostno shranjene podatke, ki jih želite vrniti na Vašo napravo.
5. Če se pojavi vprašanje potem izberite ali želite za vračanje varnostno shranjenih podatkov uporabljati podatkovno zvezo ali Wi-Fi.
6. Uporabljajte navodila na ekranu, da povrnete Vaše varnostne kopije in nadaljujete z nastavitvami Vašega telefona.
7. Odprite panel z Obvestili in preverite, ali imate kakšna navodila, da zaključite nastavitve telefona.

Brezplačne aplikacije iz trgovine Google Play lahko povrnete v ozadju, proces pa lahko spremljate v obvestilnem delu statusne vrstice. Da povrnete aplikacije, ki se plačajo, jih morate prevzeti in namestiti iz trgovine Google Play.

Med namestitvijo se bodo Vaše aplikacije pojavile na zaslonu Aplikacije. Potem, ko so vse aplikacije ponovno nameščene, bodo bližnjice zaslona Aplikacije in Začetnega zaslona organizirane, kot so bile pred varnostnim shranjevanjem. Med nameščanjem aplikacij lahko nadaljujete uporabo Vašega HTC One M9.


# Prenos vsebin iz Android telefona

Na svojem starem Android™ telefonu prevzemite HTC orodje za prenos in ga uporabite za prenos vsebin na Vaš novi HTC telefon.

Vrste lokalno shranjenih vsebin na Vašem starem telefonu, ki jih to orodje lahko prenese, zajemajo stike, sporočila, dogodke v koledarju, glasbo, fotografije, videoposnetke in druge nastavitve. Več vrst podatkov, kot so zgodovina klicev, e-poštni računi in druge nastavitve HTC aplikacij, je možno prenesti s HTC naprave, ki ima HTC Sense 5.5 ali novejšo.



- Za uporabo HTC Orodja za prenos podatkov z Vašega starega telefona potrebujete Android verzijo 2.2.
- Če ima Vaš stari telefon Android verzijo 2.1 ali starejšo, potem morate prenos opraviti preko Bluetootha.

1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Prenos podatkov z drugega telefona.
3. Izberite, če želite prenesti vsebino s starega HTC Android telefona ali drugega Android telefona.
3. Kliknite Prenesi vse, nato pa kliknite Nadaljuj.
4. Spremljajte navodila, prikazana na Vašem novem telefonu za prevzem in nameščanje HTC orodja za prenos na Vašem starem telefonu.  
Ko vidite PIN na Vašem starem telefonu, poskrbite, da se isti PIN pojavi tudi na Vašem novem telefonu.
5. Če se PIN ne pokaže, potem na Vašem starem telefonu kliknite Poskusi ponovno. Če se PIN ne pojavi na zaslonu, to lahko pomeni, da se Vaš stari telefon ne more povezati z Vašim novim telefonom. Če se to pripeti, poskusite uporabiti drugo metodo za prenos.
6. Kliknite Potrdi na Vašem starem telefonu.
7. Na starem telefonu kliknite vrste vsebin, ki jih želite prenesti, kliknite Prenesi, nato pa Da.
8. Na Vašem starem telefonu preberite sporočilo na zaslonu, nato pa kliknite Da.
9. Počakajte, da se prenos zaključi.
10. Kliknite Zaključeno na obeh telefonih.

## Prenos podatkov z naprave iPhone s pomočjo storitve iCloud

Če imate račun iCloud, sinhronizirajte iPhone vsebino na Vaš iCloud spomin, nato pa prenesite vsebino na HTC One M9. Z iCloud lahko prenesete naslednje vrste vsebin: stiki, knjižne oznake, besedilna sporočila, sporočila z iMessage, dogodke v koledarju in fotografije.

1. Na začetnem zaslonu kliknite **:::** > Nastavitve > Prenos podatkov z drugega telefona.
2. Kliknite iPhone > Uvoz iz iCloud varnostnega shranjevanja.
3. Spremljajte korake, prikazane na zaslonu, da varnostno shranite podatke z Vaše naprave iPhone v spomin iCloud.
4. Vnesite Vaš iCloud naslov e-pošte in geslo, nato pa kliknite Vpiši se.
5. Izberite iPhone varnostno shranjevanje, ki ga želite prenesti na HTC One M9, nato pa kliknite Naprej.
6. Izberite vrsto vsebine, ki jo želite prenesti, nato pa kliknite Uvozi.
7. Počakajte, da se prenos zaključi, nato pa kliknite Zaključeno.



Prenesete lahko samo določene podatke o stikih, in sicer ime stika, fotografija, naslov, naslov e-pošte, rojstni dan, datum obletnice in zabeležke.

## Prenos vsebin iz Vašega starega telefona preko Bluetootha

Uporabite Bluetooth, da prenesete stike iz iPhona, telefona, ki uporablja verzijo Android 2.1 (ali starejšo verzijo), ali drugih vrst telefona.

1. Na začetnem zaslonu kliknite **⋮** > Nastavitve > Prenos podatkov z drugega telefona.
2. Izberite, ali želite prenesti podatke z Androida, iPhona ali drugega telefona.
3. Če izberete prenos podatkov iz Androida, kliknite Hitri prenos.  
Za prenos z naprave iPhone, kliknite Prenos vsebine preko Bluetootha.

4. Vključite Bluetooth na Vašem starem telefonu.
5. Sledite navodila na ekranu na Vašem starem in novem telefonu, da ju povežete.



- V odvisnosti od možnosti Vašega starega telefona je možno, da boste lahko poleg stikov na Vaš novi HTC telefon prenesli tudi druge podatke, kot so dogodki iz koledarja in besedilna sporočila s pomočjo storitve Bluetooth.
- Za prenos drugi vrst vsebin iz iPhonea uporabite HTC Sync Manager ali iCloud.

## Drugi načini prenosa stikov in ostalih vsebin

Razen uporabe HTC orodja za prenos obstajajo tudi drugi načini, kako dodati stike in druge vsebine v HTC One M9.

<b>Sinhroniziranje</b>	Uporabite HTC Sync Manager za sinhroniziranje stikov, dokumentov, seznamov za reprodukcijo in z računalnikom, drugih postavk med HTC One M9 in Vašim Windows® ali Mac® računalnikom.  Prav tako ga lahko uporabite za prenos stikov, sporočil ali drugih vsebin iz iPhonea v svoj računalnik ter iz računalnika v Vaš HTC One M9.
<b>Googlov račun</b>	Google® stiki se v HTC One M9 prevzemajo potem, ko se prijavite na svoj Googlov račun. Prav tako lahko ustvarite Googlovestike neposredno iz HTC One M9.
<b>Računi družabnih omrežij</b>	Prijavite se na svoja priljubljena družabna omrežja zaradi sinhroniziranja kontaktnih informacij.
<b>Microsoft® Exchange ActiveSync®</b>	HTC One M9 lahko sinhronizira Vaše delovne stike z Microsoft Exchange ActiveSync strežnikom na Vašem delovnem mestu.
<b>Outlook.com račun</b>	Sinhronizirajte Vaše osebne stike iz Microsoft Outlook.com računa.
<b>Stiki v telefonu</b>	Stike v telefonu lahko ustvarite neposredno v HTC One M9, če jih ne želite shraniti na svoje on-line račune.
<b>Nano-SIM kartica</b>	Kopirajte vse stike z Nano-SIM kartice na HTC One M9. Prenos fotografij, videoposnetkov in glasbe med telefonom in računalnikom

# Prenos fotografij, videoposnetkov in glasbe med telefonom in računalnikom

Obstajata dva načina prenosa medijskih podatkov z Vašega računalnika ali na Vaš osebni računalnik.

- Povežite HTC One M9 s svojim računalnikom. Vaš osebni računalnik ga bo prepoznal kot prenosni USB disk, zato boste lahko kopirali Vaše medijske podatke med telefonom in osebnim računalnikom.
- Prezmite in uporabljajte HTC Sync Manager software (programsko opremo) na Vašem osebnem računalniku. Nastavite ga lahko tako, da samodejno prenaša glasbo, fotografije in videoposnetke iz HTC One M9 v Vaš računalnik. Prav tako lahko sinhronizirate sezname za reprodukcijo med računalnikom in HTC One M9.

Če imate iPhone, ga lahko povežete ter prenesete fotografije in videoposnetke s telefonom na Vaš osebni računalnik s pomočjo HTC Sync Manager. Potem ponovno povežite HTC One M9 in jih kopirajte.

- Uporabljajte storitev cloud shranjevanja za shranjevanje Vaših podatkov in medijev na enem mestu zaradi lažjega pristopana Vašem računalniku, HTC One M9 ter drugimi mobilnimi napravami.

## Uporaba hitrih nastavitev

Z uporabo Hitrih nastavitev lahko vklopite ali izklopite opcije Wi-Fi ali Bluetooth.

1. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Z dvema prstoma povlecite statusno vrstico.



- Dvakrat povlecite navzdol.
2. Za vklop in izklop nastavitev samo kliknite znak.
  3. Da spremenite element nastavitve, kliknite in držite ikono. Ali kliknite \*\*\*.

---

## Osebna prilagoditev Hitrih nastavitvev

---

V Hitrih nastavitvah lahko odstranite, zamenjate, ali premestite ikone.

1. Z dvema prstoma povlecite statusno vrstico, da odprete Hitre Nastavitve.



2. Kliknite in storite nekaj od naslednjega:
  - V seznamu Hitrih nastavitve vkliknite in držite ☰ ob elementu, ki ga želite premakniti, da uredite seznam.
  - Pod opcijo Skriti elementi, kliknite in držite ☰ ter nato povlecite navzgor, da bi le-ta bila dostopna v Hitrih nastavitvah.



Število elementov v Hitrih nastavitvah je omejeno. Možno je, da boste morali odstraniti katero izmed obstoječih, da boste naredili prostor za druge. Da odstranite element, ga povlecite pod Skrite elemente.

## Poglejte svoje nastavitve

Ali želite spremeniti melodijo zvonjenja, namestiti Wi-Fi zvezo ali dodati račune na Vaš HTC One M9? To in še veliko drugega lahko storite v Nastavitvah.

1. Neposredno s panela z Obvestili ali z zaslona Aplikacije odprite Nastavitve.
  - Od statusnega traku povlecite navzdol, nato pa kliknite ⚙.
  - Za pristop k nastavitvam z začetnega zaslona, kliknite ☰, da prispete na zaslon Aplikacije, nato pa kliknite Nastavitve.
2. Tukaj so navedenine kateri osnovni elementi, ki jih lahko spremenite:
  - Kliknite stikalo za vklop in izklop ob elementu, kot je Wi-Fi, za vklop ali izklop istega elementa. Kliknite sam element, če želite urediti njegove nastavitve.
  - Kliknite Zvok in obvestila, če želite namestiti zvonjenje, izbrati zvočni profil ali urediti nastavitve za zvok za dohodne klice.
  - Kliknite Osebna prilagoditev, če želite spremeniti sliko ozadja Začetnega zaslona, stil zaklenjenega zaslona in drugo.
  - Kliknite Računi in posodobitve, če se želite vpisati na Vaše račune, kot so e-pošta, družabna omrežja in drugo.
  - Kliknite Varnost za varnostne nastavitve HTC One M9, na primer za zaklepanje zaslona.



V Nastavitvah kliknite 🔍 za hitro iskanje opcij in elementov.



# Posodabljanje programske opreme Vaše naprave


HTC One M9 lahko preveri, če obstajajo posodobitve programske opreme in Vas o tem obvesti. Prav tako lahko ročno preverite, ali obstajajo posodobitve programske opreme.

---

## Preverjanje verzije programske opreme Vašega sistema

---

Pred nameščanjem posodobitev programske opreme lahko preverite, katero verzijo Androida in katero verzijo HTC Sense™ uporablja Vaš telefon.


1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Več informacij.
2. Kliknite informacije o programski opremi.

---

## Omogočanje avtomatskih posodobitev

---

Izberete lahko avtomatično prevzemanje in nameščanjem posodobitev za HTC ali aplikacije mobilnega operaterja.


1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Več o.
2. Kliknite Posodobitev programske opreme.
3. Zaradi varčevanja s podatkovnim prometom lahko izberete opcijo posodabljanja samo preko Wi-Fi povezave.
4. Izberite, ali želite avtomatično prevzemati posodobitve programske opreme, aplikacij ali obojega.

Posodabljanja aplikacij se namestijo avtomatično. Treba je potrditi nameščanje posodabljanja programske opreme sistema.

---

## Namestitev posodobitev programske opreme

---

Če je vključena povezava na internet in obstajajo posodobitve programske opreme, potem se bo v statusni vrstici prikazala ikona  za obvestilo o posodabljanju.


1. Odprite Panel z obvestili ter kliknite obvestila o posodobitvah.
2. Če posodobitve ne želite prevzemati preko podatkovne povezave, izberite Posodobi samo preko Wi-Fi.
3. Kliknite Prezemi.
4. Po zaključenem prevzemanju, kliknite Namesti takoj, nato pa kliknite V redu.


Po posodobitvi se bo HTC One M9 izklopil in ponovno vklopil.

---

## Nameščanje posodobitev aplikacije

---

Ko ste povezani na internet in so dostopna posodabljanja za Vaše HTC aplikacije ali aplikacije Vašega mobilnega operaterja, potem se bo pojavila ikona  za obvestila o posodobitvah v statusni vrstici.

1. Odprite Panel z obvestili ter kliknite obvestila o posodobitvah.  
Odprl se bo zaslon Posodobitev s seznamom posodobitev za aplikacije, ki so lahko nameščene.
2. Kliknite element, da vidite več, nato pa izberite .
3. Ko ste zaključili s pregledom posodobitev, kliknite Namesti. Če bo to potrebno, bo naprava od Vas zahtevala ponovni zagon HTC One M9.

---

## Namestitev posodobitev z Google Play

---

Nekatere HTC aplikacije in aplikacije tretje strani lahko posodobite z izboljšavami in rešitvami za probleme s pomočjo Google Play. Aplikacija lahko ročno posodobite ali določite, da Vaš telefon avtomatično prevzema in namešča posodobitve za aplikacije, ko so le-te dostopne.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Play Store.
2. Kliknite ☰ za odpiranje menija.
3. Kliknite moje aplikacije.  
Prikazan bo seznam aplikacij, ki so nameščene na Vašem telefonu.
4. Pod Posodobitve kliknite aplikacije.
5. Kliknite Posodobitve.
6. Kliknite Sprejem.



Play Store kliknite ☰ Nastavitve > Avtomatsko posodabljanje aplikacij, da izberete način, po katerem bo Google Play posodabljal Vaše aplikacije.

---

## Ročno preverjanje posodobitev programske opreme

---

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰ > Nastavitve > Več o.
2. Kliknite Posodobitev programske opreme. HTC One M9 bo preveril, če so dostopne posodobitve programske opreme.



Če niste povezani z internetom, bo od vas zahtevano, da vklopite podatkovni promet ali se povežete z Wi-Fi zvezo. Ko vklopite povezavo z internetom, kliknite > Preveri, če so dostopne posodobitve programske opreme.

## Prezemanje aplikacij z Google Play

Google Play je mesto, kjer lahko najdete nove aplikacije za HTC One M9. Izbirajte med številnimi brezplačnimi aplikacijami in igrami, kot tudi med tistimi, ki jih je potrebno plačati.



- Za nakup aplikacij ali za opravljanje nakupa znotraj aplikacije potrebujete storitev Google Wallet. Če že imate Googlov račun, enostavno dodajte storitev Google Wallet tako, da se v istega vpišete z Vašim uporabniškim imenom in geslom [wallet.google.com](http://wallet.google.com).
- Koledarji se posodablajo z Vašo napravo, čeprav so skriti.
- Možnost nakupa aplikacij je prav tako odvisna od Vaše države.

---

### Iskanje in namestitvev aplikacije

---

Ko nameščate in uporabljate aplikacije na HTC One M9, je možno, da bo od Vas zahtevan vnos osebnih informacij ali pristop določenim funkcijam ali nastavitvam. Prevzemite in namestite samo tiste aplikacije, ki jim verjamete.



Bodite pozorni pri prevzemanju aplikacij na HTC One M9, ki imajo pristop veliki količini podatkov. Odgovorni ste za posledice uporabe prevzetih aplikacij.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Play Store.
2. Preiščite elemente aplikacij.
3. Ko najdete zeleno aplikacijo, kliknite nanjo in preberite njen opis in ocene uporabnikov.
4. Za prevzem ali nakup aplikacije kliknite Namesti (za brezplačne aplikacije) ali oznako cene (za komercialne aplikacije).
5. Kliknite Sprejemem.



Posodabljanja aplikacij včasih prinašajo izboljšave ali popravila. Za avtomatično prevzemanje posodobitev po namestitvi aplikacije kliknite > Avto-posodobitve.

Za odpiranje aplikacije pojdite na zaslon Aplikacije in kliknite aplikacijo.

---

### Prezemanje aplikacij z Google Play

---

Uporabljate novi telefon, ste zamenjali izgubljenega, ali ste vrnili Vašo napravo na tovarniške nastavitve? Ponovno namestite aplikacije, ki ste jih že prevzeli.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Play Store.
2. Kliknite za odpiranje menija.
3. Kliknite Moje aplikacije, drsrite do oznake Vse, nato pa kliknite na aplikacijo, ki jo želite ponovno namestiti.
4. Namestite aplikacijo.

Več informacij poiščite v Google Play.

## Opcija četrtega gumba za navigacijo

☰	Skrivanje navigacijskega traku
🔌	Izklop zaslona
🔄	Samodejna rotacija
☰	Obvestila
⚙️	Hitre nastavitve

---

### Dodajanje četrtega navigacijskega gumba

---

Dodate lahko četrti gumb, da olajšate izklop zaslona, samodejno obračanje in še več.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ⚙️ > Nastavitve > Osebna prilagoditev (Personalizacija).
2. Kliknite Spremeni navigacijske gumbe.
3. Kliknite četrti navigacijski gumb za dodajanje. Za opcijo samo tri navigacijske tipke, se prepričajte, da ni potrjena niti ena opcija četrtega navigacijskega gumba.
4. Kliknite Zaključeno za shranjevanje in uporabo Vaše spremembe.

---

### Urejanje navigacijskih gumbov

---

Ste desničar alilevičar? Spremenite namestitve navigacijskih tipk tako kot Vam odgovarja.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ⚙️ > Nastavitve > Osebna prilagoditev (Personalizacija).
2. Kliknite Spremeni navigacijske gumbe.
3. Razmestite navigacijske gumbe s premikanjem ☰ ob imenih gumbov. Prikazana ureditev, kot jo vidite od zgoraj navzdol, bo končna ureditev z leve proti desni v navigacijski vrstici.
4. Kliknite Zaključeno za shranjevanje in uporabo Vaše spremembe.

---

## Stanje mirovanja

---

Stanje mirovanja varčuje z energijo baterije tako, da preklopi HTC One M9 na nizko porabo z izklopom zaslona. Istočasno preprečuje pritiskanje tipk, če imate HTC One M9 v svoji torbi.

### Vklop stanja mirovanja

Za izklop zaslona in preklop v stanje mirovanja lahko:

- Pritisnite tipko NAPAJANJE.
- Dvakrat kliknite zaklenjeni ekran.

Prav tako bo HTC One M9 samodejno prešel v stanje mirovanja, če ga določen čas ne boste uporabljali. Nastavite lahko čas, po katerem bo HTC One M9 prešel v stanje mirovanja.

### Preklop iz stanja mirovanja

- Pritisnite tipko NAPAJANJE.
- Uporabljajte opcijo MotionLaunch, da prebudite in odklenete Vaš telefon neposredno v aplikacijo ali zaslon.

---



## Odklepanje zaslona

---

Drsite za odklepanje zaslona.

Če ste nastavili zaklepanje telefona, bo telefon pred odklepanjem zaslona zahteval risbo, PIN ali geslo.



Če ste namestili opomnik dogodka ali alarm, lahko le-tega prestavite ali izklopite tudi z zaklenjenega zaslona. Navzgor povlecite  ali .

---

## Premiki s telefonom

---

Uporabljajte premike s telefonom za vklop ali izklop tona zvonjenja in drugo.

### Obrnite za izklop tona zvonjenja

Za avtomatični sprejem dohodnega klica dvignite telefon in pogledjte zaslon, preden ga namestite na Vaše uho.

To opcijo lahko vklopite ali izklopite. Izberite Nastavitve, kliknite Zvok, nato pa izberite ali onemogočite opcijo Avtomatičnega odgovora za klice.

## Obrnite za izklop tona zvonjenja



Če je Vaša naprava obrnjena navzgor in zvonil, ga za utišanje obrnite navzdol.

Izberite Nastavitve, kliknite Zvok > Obrni za neslišno, nato pa:

<b>Neslišno</b>	Ko je naprava med mirovanjem obrnjena navzdol, bo telefon ponovno zvonil, če prispe dohodni klic.
<b>Neslišnopo obračanju naprave.</b>	Neslišno bovednopotem, ko obrnete napravo, ko je naprava med mirovanjem obrnjena navzdol, telefon ne bo zvonil, ko prispe dohodni klic.

## Dvignite za utišanje tona zvonjenja



Če ste na poslovnem sestanku ali v restavraciji in začne Vaš HTC One M9 zvoniti, ga dvignite, da zmanjšate glasnost tona zvonjenja.

To opcijo lahko vklopite ali izklopite. Izberite Nastavitve, kliknite Zvok in obvestila, nato pa izberite opcijo Dvignite za zmanjšanje glasnosti tona.

## Namestite avtomatično povečanje jakosti zvoka, ko je telefon v žepu ali v torbi



Namestite lahko HTC One M9 tako, da prepozna, ko je v torbi ali v žepu in da poveča glasnost tona zvonjenja, da ga boste slišali v hrupnem okolju.

To opcijo lahko vklopite ali izklopite. Izberite Nastavitve, kliknite Zvok in obvestila, nato pa izberite opcijo Naprava v žepu.

## Obrnite HTC One M9 za boljši pregled



Pri številnih zaslonih se lahko samodejno spremeni orientacija z navpičnega na vodoravni prikaz tako, da obrnete HTC One M9 vstran.

Pri vnosu besedila lahko obrnete HTC One M9 vstran in tako dobite večjo tipkovnico.

---

## Premiki prstov

---

Uporabljajte premike prstov za premikanje po Začetnem zaslonu, za odpiranje aplikacij, pregled seznamov in še več.

### Dotik (Klik).




- Kliknite na ekran, ko želite izbrati element na zaslonu, kot je ikona aplikacije, če pa želite pritisniti tipke na zaslonu, jih samo kratko kliknite s prstom.
- Potem, ko pregledate dolg seznam na zaslonu (v aplikacijah kot sta Pošta ali Ljudje), kliknite statusno vrstico, da se vrnete na začetek seznama na Vašem ekranu.

### Dotik (Klik) in držanje



Če želite odpreti dostopne možnosti pri določenih postavkah (na primer določen stik ali povezavo za spletno stran), potem samo pritisnite in držite postavko.

## Premikanje in drsenje



Hitro drsite s prstom vodoravno po zaslonu za prehod med zasloni ali za prehod na Začetni zaslon. Hitro drsite vodoravno za listanje po dokumentu in drugo.

## Vlečenje



Pred vlečenjem se dotaknite postavke in pustite prst pritisnjen na ekran. Med vlečenjem prsta ne dvigujte, dokler ne prispete na ciljni položaj.

## Premik



Premik po ekranu je podoben vlečenju, vendar pa je treba premikati prste s pomočjo počasnejših in hitrejših premikov. Ta premik s prstom vedno opravljamo navpično, na primer, če pregledujemo stike ali seznam sporočil.



## Dotik (Klik) in držanje



Na Začetnem zaslonu lahko enostavno premikate mini-aplikacije ali ikone iz enega na drugi zaslon.

Pritisnite in držite mini-aplikacijo ali ikono z enim prstom, drugi prst pa premaknite po zaslonu na novo lokacijo.

## Premikanje z dvema prstoma



Pri nekaterih aplikacijah, kot so npr. Galerija, Sporočila, Pošta ali spletni brskalnik, lahko raztegnete prste v smeri od sebe po ekranu in na ta način povečate sliko ali besedilo.




Za zmanjšanje slike ali besedila približajte prsta na ekranu.

## Premikanje z dvema prstoma



Z dvema prstoma drsite navzdol s statusne vrstice, da pristopite Hi-trim nastavitvam.

## Premik s tremi prsti



- Premaknite tri prste navzgor po zaslonu in razdelite vsebino, kot so fotografije, videoposnetki in glasba v HTC One M9 z Vašim TV-jem ali zvočniki. Prav tako lahko delite streaming medije iz aplikacij, kot je YouTube®.
- Povlecite navzdol, da se odklopite z naprave.



Media premik je avtomatično vklopljen v Nastavitvah, to pa omogoča, da je premik s tremi prsti vklopljen, ko delite vsebine.


---


## Prehod med nedavno odprtimi aplikacijami

---


Če na HTC One M9 opravljate več stvari na enkrat in uporabljate razne aplikacije, potem brez težav prehajate med aplikacijami, ki ste jih nedavno odprli.

Kliknite  za pregled nedavno odprtih aplikacij.



- Če želite zagnati aplikacijo, samo kliknite nanjo.
- Če želite odstraniti aplikacijo s seznama, kliknite  ali jo povlecite v levo ali desno.



Vam je ljubši drugačen način pregledovanja nedavno odprtih aplikacij? Kliknite  > Nastavitve > Videz in izberite med prikazom kartic in mrežo.

---

## Osveževanje vsebin

---

V določenih aplikacijah lahko enostavno osvežite vsebino, ki ste jo sinhronizirali ali prevzeli s spletne strani, s pomočjo enostavnega premika s prstom.

1. Ko pregledujete vsebino, kot je vremenska napoved ali prispela pošta, se premikajte na vrh ekrana.
2. Povlecite s prstom po ekranu navzdol in ga spustite zaradi osvežitve.

---

## Snemanje zaslona HTC One M9




---

Ali želite zabeležiti rezultat Vaše igre ali napisati blog o lastnostih HTC One M9? Enostavno lahko slikate Vaš ekran in ga delite preko Galerije.

Istočasno pritisnite in držite tipko NAPAJANJE in gumb za zmanjšanje glasnosti.

Posnetek ekrana se bo shranil v aplikaciji Galerija v albumu Slike zaslona.



Prav tako lahko delite sliko, ko vidite oznako  na statusni vrstici. Odprite panel Obvestil in kliknite  pod obvestilom o sliki zaslona. Če ne vidite , razmaknite dva prsta na obvestilu slike zaslona.

# Mini-aplikacija HTC Sense Home

## Kaj je HTC Sense Home mini-aplikacija?

Hitro pristopite k aplikacijam, bližnjicam in mapam, ki jih najpogosteje uporabljate glede na to, kje se nahajate. Z mini-aplikacijo HTC Sense Home se HTC One M9 vedno prilagaja Vaši lokaciji. Na primer aplikacije, ki jih pogosto uporabljate v službi, bodo prikazane, ko boste v pisarni. Mini-aplikacija HTC Sense Home se menja v odvisnosti od tega, ali ste doma, v službi ali kje drugje.


## Namestitev HTC Sense Home mini-aplikacije

Namestitev HTC Sense Home mini-aplikacije je enostavna in hitra.




- Če ne vidite HTC Sense mini-aplikacije, jo dodajte na Začetni zaslon.
- Prepričajte se, da so lokacijske storitve vklopljene v nastavitvah Vašega telefona.

1. Na zaslonu nastavitvev mini-aplikacije HTC Sense Home, kliknite Klikni za osebno prilagoditev > Razišči.



2. Kliknite na mestu, na katerem želite zaključiti s prilagoditvijo mini-aplikacije.



3. Na mini-aplikaciji kliknite > > Osebno prilagodit HTC Sense Home.
4. Izberite vse opcije na zaslonu in kliknite ↶.


## Namestitev domače lokacije in v službi

Spremenite lahko naslov lokacije Vaše hiše in službe, tudi, ko ste se preselili ali spremenili službo.

1. Na Začetnem zaslonu drsite levo ali desno, dokler ne vidite mini-aplikacije HTC Sense Home.
2. Kliknite > > Namesti lokacijo.
3. Kliknite okvir za naslov in poiščite naslov, ki ga želite namestiti.
4. Ko najdete naslov na zemljevidu, kliknite Zaključeno.

Mini-aplikacija HTC Sense Home samodejno spremeni lokacijo glede na to, kje ste. Prav tako lahko ročno spremenite lokacijo mini-aplikacije HTC Sense Home.

Da bi lahko mini-aplikacija HTC Sense Home avtomatično menjala lokacijo, je treba preveriti, da so vklopljene lokacijske storitve.

1. Na Začetnem zaslonu drsite levo ali desno, dokler ne vidite mini-aplikacije HTC Sense Home.
2. Kliknite , nato pa kliknite zeleno lokacijo.


---

## Pritrjene in nepritrjene aplikacije

---

Pritrjevanje aplikacij, bližnjic ali map na HTC Sense Home Vam omogoča, da ostanete znotraj mini-aplikacije.

Elementi v mini-aplikaciji HTC Sense Home imajo dve stanji: ko so pritrjeni in ko niso. Nepritrjeni elementi se bodo avtomatično zamenjali s pogosteje uporabljenimi elementi.


1. Na Začetnem zaslonu drsite levo ali desno, dokler ne vidite mini-aplikacije HTC Sense Home.
2. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za pritrditev elementa, le-tega kliknite in držite, dokler ne vidite .
  - Da element postane nepritrjen, je potrebno le-tega pritisniti in držati toliko časa, dokler se proces ne zaključi, le-ta pa je prikazan v opravljeni vrstici.

---

## Dodajanje aplikacij HTC Sense Home mini-aplikaciji

---

Dodajte Vaše priljubljene aplikacije, bližnjice, mape na HTC Sense Home mini-aplikacijo.

1. Na začetnem zaslonu kliknite .
2. Kliknite in držite aplikacijo, bližnjico ali mapo, ki jo želite dodati mini-aplikaciji.
3. Povlecite element, ki ga želite namestiti v mini-aplikaciji HTC Sense Home.



Aplikacija, bližnjica ali mapa bo dodana v HTC Sense Home mini-aplikacijo, prav tako pa bo pritrjena.

---

## Vklop in izklop pametnih map

---

Pametne mape so mape mini-aplikacije HTC Sense Home, ki dinamično menjajo vsebino glede na aplikacijo, ki jo prevzimate in uporabljate. Če ne želite videti obvestila o nedavno prevzetih in priporočenih aplikacijah, potem obvestila ugasnite.

1. Na Začetnem zaslonu drsite levo ali desno, dokler ne vidite mini-aplikacije HTC Sense Home.
2. Kliknite , nato , Prikaži/Skrij pametne mape.

3. Izberite, katere mape želite prikazati ali skriti.
4. Kliknite V redu.

## Motion Launch

---

### Kaj je Motion Launch?

---

Motion Launch je kombinacija premikov in premikov s prsti. Z Motion Launch ni potrebno pritiskati na gumb za NAPAJANJE, da bi prebudili Vaš HTC One M9. Z uporabo kombinacije enostavnih premikov lahko prebudite Vaš Začetni zaslon, HTC Blink Feed in drugo.

---


### Vklop in izklop premika Motion Launch

---

Izberite Motion Launch premike, ki jih želite vklopiti ali izklopiti v Nastavitvah.

1. Z dvema prstoma povlecite na vrh zaslona, da odprete Hitre nastavitve.



2. Kliknite  > Nastavitve > Zaslon in premiki ali Zaslon, premiki in tipke.
3. Kliknite premiki Motion Launch.
4. Izberite Motion Launch, ki ga želite.

---

### Prebujanje zaklenjenega zaslona.


---

Preidite iz stanja mirovanja na zaklenjeni zaslon brez pritiskanja na gumb NAPAJANJE.



Če ste nastavili zaklepanje telefona, bo telefon pred odklepanjem zaslona zahteval risbo, PIN ali geslo.

1. Dvignite telefon navpično.
2. Dvakrat se takoj dotaknite zaslona.



Prepričajte se, da se ne dotikate zaslona, ko telefon vibrira.

---


## Prebujanje in odklepanje

---

Iz stanja mirovanja odklenite Vašo napravo na zadnji zaslon, ki ste ga uporabljali, pri tem pa ne pritisčajte gumb za NAPAJANJE.

 Če ste nastavili zaklepanje telefona, bo telefon pred odklepanjem zaslona zahteval risbo, PIN ali geslo.

1. Dvignite telefon navpično.
2. S prstom takoj drsite po spodnji polovici zaslona.



Prepričajte se, da se ne dotikate zaslona, ko telefon vibrira.

---


## Prebujanje na panelu mini-aplikacij Home

---

Preidite iz stanja mirovanja na panel z mini-aplikacijami Home brez dotika na gumb NAPAJANJE.

 Če ste namestili zaklepanje zaslona s PIN-om ali geslom, bodo od vas zahtevani, preden se HTC One M9 odklene.

1. Dvignite telefon navpično.
2. Takoj drsite s prstom z leve na desno stran zaslona.



Prepričajte se, da se ne dotikate zaslona, ko telefon vibrira.

---


## Prebujanje na HTC BlinkFeed

---

Preidite iz stanja mirovanja na HTC BlinkFeed zaslon brez dotika na gumb NAPA-JANJE.

 Če ste nastavili zaklepanje telefona, bo telefon pred odklepanjem zaslona zahteval risbo, PIN ali geslo.

1. Dvignite telefon navpično.
2. Takoj drsite s prstom z desne na levo stran zaslona.



Prepričajte se, da se ne dotikate zaslona, ko telefon vibrira.




---

## Avtomatični zagon fotoaparata Motion Launch Snap

---

Ko je zaslon ugasnjen, lahko Vaš telefon avtomatično prebudite v aplikacijo Fotoaparati.

- Pritisnite in držite tipko za POVEČANJE in ZMANJŠANJE jakosti zvoka ter dvignite Vašo napravo in jo obrnite vodoravno.
- Ali najprej dvignite Vašo napravo in jo obrnite vodoravno, nato pa kliknite tipke za POVEČANJE in ZMANJŠANJE jakosti zvoka.



Če ste nastavili zaklepanje telefona, bo telefon pred odklepanjem zaslona zahteval risbo, PIN ali geslo.

# Zaklepanje zaslona

---

## Nastavitev zaklepanja zaslona

---

Zaščitite Vaše osebne informacije in preprečite, da bi drugi uporabljali Vašo napravo brez Vašega dovoljenja.

Izberite zaščito za Vaš zaklenjeni zaslon, PIN številko ali kakšno drugo vrsto zavarovanja Vašega telefona. Od Vas bo zahtevano, da odklenete zaslon vedno, ko zaslon na Vaši napravi spet postane aktiven.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰ > Nastavitve > Zaščita.
2. Kliknite Zaklepanje zaslona.
3. Izberite način zaklepanja zaslona in namestite zaklepanje zaslona.
4. Kliknite Zakleni zaslon po, nato pa vpišite čas neaktivnosti, po katerem želite, da se zaslon zaklene.



Prav tako lahko odstranite opcije Viden vzorec ali Vidno geslo, če ne želite, da se na Vašem zaslonu prikazuje vzorec ali geslo, ko ga vpisujete.

---

## Nastavitev Pametnega zaklepanja

---

Namestite Vašo napravo, da prepozna Vaš obraz ali napravo, ki ji verjamete, preden se odklene zaslon.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰ > Nastavitve > Zaščita.
2. Kliknite Zaklepanje zaslona, nato pa izberite in nastavite zaklepanje zaslona. Navedena metoda bo Vaša varnostna metoda za zaklepanje zaslona, ki bo uporabljena v primeru, če Vaša naprava ne prepozna naprave, ki ji verjamete.
3. Na zaslonu Zaščita kliknite Pametno zaklepanje.
4. Potrdite zaklepanje zaslona.
5. Kliknite Obraz, ki mu verjamem.
6. Spremljajte navodila na zaslon.
7. Kliknite Zakleni zaslon po, nato pa vpišite čas neaktivnosti, po katerem želite, da se zaslon zaklene.

Da bo Pametno zaklepanje še bolj varno, lahko Vašo napravo pripravite do tega, da prepozna Vaš obraz v različnih situacijah, če npr. nosite sončna očala ali imate brado.

Kliknite Pametno zaključevanje, potrdite zaklepanje zaslona in Kliknite Obraz, ki mu verjamem > Izboljšanje določanja obraza. Spremljajte navodila na zaslon.

---

## Vklop in izklop obvestil na zaklenjenem zaslonu

---

Izberete lahko vklop in izklop obvestil na zaklenjenem zaslonu.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰ > Nastavitve > Zvok in obvestila.
2. Kliknite, ko je naprava zaklenjena > Ne prikazuj obvestila.



Če si kasneje premislite, lahko kliknete Prikazuj obvestila, da vklopite njihov prikaz.

---

## Interakcija z obvestili na zaklenjenem zaslonu

---

Poleg prikaza obvestil na zaklenjenem zaslonu lahko prav tako medsebojno delujete.

1. Dvakrat kliknite obvestilo za pristop aplikaciji.
2. Za prikaz celotnega seznama obvestil na zaklenjenem zaslonu drsite navzdol. Dotaknete se lahko praznega področja na zaslonu za vrnitev na zaklenjeni zaslon.
3. Drsite levo ali desno za odstranjevanje obvestil.
4. Pritisnite in držite dan, da vidite več opcij.
5. Kliknite ⌚ za določanje prednosti ali blokiranje obvestil povezanih aplikacij.

---

## HTC BlinkFeed obvestila

---

Občasno boste videli HTC BlinkFeed obvestila, kot so predlogi bližnjih restavracij in priporočeni članki.

1. Dvakrat kliknite obvestilo za prikaz celotnega obvestila.  
Za priporočila restavracij kliknite 🍴 ali besedilo obvestil.
2. Ponovno kliknite obvestilo, da pridobite več informacij o priporočilih za restavracijo ali, da preberete članek na HTC BlinkFeed.




Če ne želite prejemati obvestila o restavracijah na Vašem zaklenjenem zaslonu, pojdite na HTC BlinkFeed, nato pa kliknite ☰ > ☰ > Nastavitve > Obvestila na zaklenjenem zaslonu. Odstranite opcijo pred oznako Priporočila za obrok.

---

## Sprememba ozadja zaklenjenega zaslona

---

Uporabljajte sliko ozadja začetnega zaslona ali fotografijo, ki ste jo posneli s kamero kot sliko ozadja zaklenjenega zaslona.


1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Osebna prilagoditev (Personalizacija).
2. Pod postavko Zakleni zaslon kliknite Spremeni ozadje.
3. V meniju kliknite Uporabi sliko ozadja začetnega zaslona ali Uporabi prilagojeno sliko ozadja za izbiro fotografije iz Galerije.

---

## Odstranjevanje nastavitve zaklepanja zaslona

---

Ali ne želite odklepati Vašega telefona vedno, ko ga prebudite? Izklopite lahko opcijo zaklepanja zaslona v Nastavitvah.

1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Zaščita.
2. Kliknite Zaklepanje zaslona > Brez zaklepanja zaslona.

Za ponovni vklop zaklepanja zaslona v Varnostnih nastavitvah kliknite Zaklepanje zaslona > Zakleni zaslon.

# Obvestila


## Panel z obvestili

Ikone za obvestila v statusni vrstici olajšajo pregledovanje sporočil, dogodkov v koledarju, alarmov in procesov, ki so v teku, kot so podatki, ki se prevzemajo.



Ko dobite novo obvestilo, lahko odprete Panel z obvestili zaradi kontrole, kakšno obvestilo ali novo informacijo ste dobili.

Zaradi odpiranja Panela z obvestili pritisnite in držite statusno vrstico, nato pa prst povlecite navzgor.



- Nekatera obvestila vam omogočajo takojšnje delovanje. Na primer, če se dotaknete obvestila o zgrešenem klicu, lahko takoj pokličete nazaj ali odgovorite s SMS sporočilom.
- Dotaknite se ikone obvestil na levi strani in odprite ustrezno aplikacijo.
- Da zavrnete samo eno obvestilo na seznamu, povlecite levo ali desno. Pri zavrnitvi vseh obvestil in za zapiranje panela Obvestil se dotaknite ☒.

Če imate več obvestil, potem se, da pregledate vse, pomikajte navzdol.





Spremenite lahko obvestila aplikacij, ki jih sprejemate.

---

## Upravljanje z obvestili aplikacij

---

Namestite lahko prioritete za obvestila aplikacij ali kompletno blokirate obvestila aplikacij, katerih obvestila ne želite prejemati.

1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Zvok in obvestila.
2. Dotaknite se obvestil aplikacij, nato pa kliknite aplikacije, ki jo želite upravljati.  
Prav tako lahko pritisnete in držite obvestila, nato pa kliknite .
3. Kliknite Vklj./Izklj. stikalo ob Blokiranju ali Prioriteti, odvisno od tega, kar želite.

Namestitve za obvestila aplikacije se uporabljajo za obvestila v panelu Obvestil in zaklenjenem zaslonu.

# Osebna prilagoditev

## Teme

---

### Kaj je aplikacija Teme?

---

Teme prinašajo hiter in enostaven način, da prilagodite HTC One M9 s slikami ozadja, zvoki, ikonami in še več.


Vpišite se z Vašim HTC računom ter preglejte dostopne teme v trgovini Teme, ali ustvarite lastno temo.

---

### Prevzemanje tem

---

Najdite in prevzemite teme, s katerimi boste lažje osebno prilagodili Vašo napravo.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Teme.
2. Kliknite Začni.
3. Vpišite se na Vaš račun.
4. Na zaslonu priporočil drsite levo ali desno znotraj vsake kategorije, da pregledate priporočene postavke.
5. Za prikaz vseh dostopnih postavk znotraj kategorije drsite v levo in kliknite Poglejte vse.
6. Za več informacije pogledajte Navodila.
7. Kliknite Prevzemi.



Za uporabo teme, ko ste jo prevzeli, kliknite Uporabi. Če ima Vaša tema prilagojene zvoke, potem se bodo uporabili tudi vsi Vaši zvoki.

---

### Označevanje tem

---

Medtem ko pregledujete teme, jih lahko označite, da jih boste lahko kasneje našli.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Teme.
2. Pregledujte po kategorijah, dokler ne najdete nekaj za Vas.
3. Izberite nastavev in nato kliknite . Oznako boste našli v Moje teme.





Knjižno oznako lahko odstranite s ponovnim dotikom .

---

## Ustvarjanje lastne teme

---



Dodate in prilagodite lahko Vašo lastno temo, prav tako pa jo lahko delite z drugimi.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Teme.
2. Kliknite  > Izberite sliko, ki jo želite postaviti kot glavno sliko ozadja Vaše teme.
3. Izberite sliko iz Galerije ali posnemite fotografijo.
4. Kliknite Naprej.
5. Povlecite navzgor ali navzdol, da vnaprej določite stil za izbiro Vaše teme.  
Če Vaše temene želite podrobneje prilagoditi, kliknite Naprej, da jo shranite.
6. Kliknite Uredi, nato pa kliknite katero koli izmed kategorij, ki jih želite prilagoditi in eksperimentirajte z nastavitvami, dokler niste zadovoljni.
7. Ko ste končali, kliknite Predprikaz, da vidite, kako bo tema videti.
8. Kliknite Zaključí, nato pa poimenujte temo in kliknite V redu za shranjevanje teme.

Za takojšnjo uporabo teme se prepričajte, da ste označili Uporabi takoj to temo.

## Urejanje teme

Potem, ko ustvarite temo, jo lahko še vedno urejate.


1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Teme.
2. Kliknite  > Moje teme > Moje trenutne teme.
3. Izvedite spremembe, ki jih želite.
4. Kliknite Shrani za shranjevanje trenutne teme.




---

## Mešanje tem

---


Po izbiri teme lahko mešate in združujete dele iz drugih tem, kot so zvoki, ikone, slike ozadja in drugo.

 Za mešanje tem je treba najprej prevzeti sestavne dele tem iz kataloga.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Teme.
2. Kliknite  > Moje teme > Moje trenutne teme.
3. Kliknite Barvo in izberite barvo.
4. Kliknite katero koli drugo kategorijo, ki jo želite spremeniti.
5. Kliknite postavko v kategoriji. Če je kategorija prazna, kliknite  in izberite kolekcijo, ki jo želite izbirati.
6. Kliknite Uporabi za uporabo sprememb trenutne teme.



7. Kliknite < dokler ne vidite zaslona za mešanje tem. Nadaljujte z vnosom sprememb, dokler niste zadovoljni.



8. Kliknite Shrani kopijo, da shranite novo temo, ali, če ste zaključili z urejanjem teme, ki ste jo kopirali, kliknite Shrani za shranjevanje sprememb.

---

## Iskanje teme

---

Teme, ki jih ustvarite ali prevzimate, je možno poiskati v Vaši kolekciji tem. Tam boste prav tako našli teme, ki ste jih označili.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Teme.
2. Kliknite ≡ > Moje teme.

---

## Delitev tem

---

Delite teme, slike ozadja, ikone in še več s prijatelji in družino.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Teme.
2. Pregledujte teme, ki jih želite deliti in kliknite za prikaz podrobnosti.
3. Med pregledom podrobnosti kliknite 📢 za delitev.

---

## Brisanje teme

---

Temo lahko izbrišete, če je ne želite imeti v Vašem telefonu.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Teme.
2. Kliknite ≡ > Moje teme > Moje trenutne teme.
3. Kliknite 🗑 > Odstrani.
4. Izberite teme, ki jih želite odstraniti.
5. Kliknite Izbrisi.

Če se trenutno uporablja tema, ki ste jo izbrisali, se bo ista še naprej uporabljala v Vaši napravi toliko časa, dokler se ne uporabi druga tema.

---

## Sprememba velikosti pisave zaslona

---

Spremenite lahko stil in velikost pisave za prikaz, lahko pa tudi prevzamete dodatno velikost pisave z interneta.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰ > Nastavitve > Osebna prilagoditev (Personalizacija).
2. Pod Pisava, kliknite Stil pisave in izberite enoizmed vgrajenih velikosti pisave ali kliknite + za on-line prevzem novih.
3. Kliknite Velikost pisave, da izberete velikost.

## Prevzemanje pisave

Potrebno je, da ste vpisani na HTC račun za prevzemanje pisave.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰ > Nastavitve > Osebna prilagoditev (Personalizacija).
2. Pod Pisavo kliknite Stil pisave in kliknite +.
3. Kliknite ▼ za izbiro kategorije.
4. Izberite stil pisave, nato pa kliknite Prevzemi.
5. Klikni Uporabi.

---

## Lansirni trak

---

Lansirni trak Vam omogoča prístup k najpogosteje uporabljenim aplikacijam (in ostalim bližnjicam) s samo enim klikom. Aplikacije na lansirnem traku lahko zamenjate s tistimi, ki jih pogosto uporabljate.

1. Pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite zamenjati in jo odvlcite do .



2. Dodajanje ali odstranjevanje panelov mini-aplikacij
3. Novega panela mini-aplikacij ne boste mogli dodati, če ste izkoristili maksimalno število le-teh.



- HTC BlinkFeed se vedno pojavlja kot prvi panel (če ni odstranjen).
- Aplikacije (ali druge bližnjice) na zaklenjenem zaslonu so iste, kot tiste na lansirnem traku.

Da dodate nov panel mini-aplikacij, s prstom povlecite v levo, dokler se ne pojavi H-ikona, nato pa kliknite . Da odstranite panel mini-aplikacij, premaknite prst v levo ali desno, dokler ne vidite panela, nato pa kliknite Odstrani.

1. Pritisnite in držite prazen prostor na panelu mini-aplikacij.
2. V meniju kliknite Dodaj aplikacije in mini-aplikacije.
3. Kliknite ▼ > Mini-aplikacije.
4. Premikajte se po seznamu mini-aplikacij, ali kliknite 🔍 za iskanje določene mini-aplikacije.

Nekatere mini-aplikacije so dostopne v različnih stilih in velikostih.

5. Pritisnite in držite, nato pa povlecite mini-aplikacijo na tisti zaslonski prostor, na katero jo želite dodati.

Prav tako lahko dodate mini-aplikacije, da omogočite vklop in izklop določenih nastavitev, kot sta Wi-Fi in Bluetooth.

### Sprememba nastavitvev mini-aplikacij

Prav tako lahko zamenjate navadne nastavitve nekaterih mini-aplikacij (na primer mini-aplikacija Ljudje).

1. Mini-aplikacijo ali ikono lahko enostavno premaknete iz enega panela v drugi ⚙️.



2. Prilagodite nastavitve mini-aplikacij

### Sprememba velikosti mini-aplikacij

Velikost nekaterih mini-aplikacij se lahko menja, ko jih dodate na Vaš Začetni zaslon.

1. Pritisnite in držite mini-aplikacijo na začetnem zaslonu, nato pa spustite prst. Če se pojavi obroba mini-aplikacije to pomeni, da lahko prilagodite njeno velikost.
2. Povlecite obrobo, da povečate ali zmanjšate velikost mini-aplikacij.


---

## Dodajanje bližnjic Začetnega zaslona

---

Na kateri koli panel mini-aplikacij Vašega Začetnega zaslona dodajte aplikacije, ki jih pogosto uporabljate. Prav tako lahko dodate pogosto uporabljane elemente, označene spletne strani in še več.

1. Pritisnite in držite prazen prostor na panelu mini-aplikacij.
2. V meniju kliknite Dodaj aplikacije in mini-aplikacije.
3. Kliknite ▼ > Aplikacije in bližnjice.

4. Pomikajte se preko aplikacij ali bližnjic, ali kliknite , da bi poiskali želeno.
5. Kliknite in držite, nato pa povlecite aplikacijo ali bližnjico na zeleni panel mini-aplikacij, da jo dodate.



Za dodajanje aplikacije na zaslon Aplikacij pritisnite in držite aplikacijo, nato pa jo povlecite na panel z mini-aplikacijami.

---



## Urejanje panela Začetnega zaslona

---

### Dodajanje ali odstranjevanje panelov mini-aplikacij




- Novega panela mini-aplikacij ne boste mogli dodati, če ste izkoristili maksimalno število le-teh.
- HTC BlinkFeed se vedno pojavlja kot prvi panel (če ni odstranjen). Prav tako lahko dodate bližnjice nastavitvev ali informacij v mapi.

1. Pritisnite in držite prazen prostor na panelu mini-aplikacij.
2. V meniju kliknite Upravljanje s stranmi začetnega zaslona.
3. Da dodate nov panel mini-aplikacij, s prstom povlecite v levo, dokler se ne pojavi  ikona, nato pa kliknite.
4. Da odstranite panel mini-aplikacij, premaknite prst v levo ali desno, dokler ne vidite panela, nato pa kliknite Odstrani.
5. Ko zaključite, kliknite .

### Urejanje panela Začetnega zaslona



Panel mini-aplikacij se lahko premakne ali vnese pred HTC BlinkFeeda.

1. Za prilagoditev začetnega zaslona preidite z dvema prstoma preko HTC BlinkFeeda ali kateregakoli panela mini-aplikacij.
2. Pritisnite in držite oznako panela mini-aplikacij, nato pa ga povlecite v levo ali desno, na mesto, ki ga želite.
3. Ko zaključite z urejanjem panela mini-aplikacij, kliknite .


Mini-aplikacijo ali ikono lahko enostavno premaknete iz enega panela na drugi.

1. Kliknite in držite mini-aplikacijo z enim prstom.
2. Z drugim prstom pojdite v levo ali desno za rotacijo zaslona na drugi panel.



3. Spustite mini-aplikacijo ali ikono.

### Odstranitev mini-aplikacije ali ikone

1. Pritisnite in držite mini-aplikacijo ali ikono, ki jo želite odstraniti, nato pa povlecite na .
2. Ko se mini-aplikacija ali ikona obarva rdeče, dvignite prst.

---



## Sprememba Vašega Začetnega zaslona

---


Namestite HTC BlinkFeed ali panel mini-aplikacij kot Vaš začetni zaslon.

1. Pritisnite in držite prazen prostor na panelu mini-aplikacij.
2. V meniju kliknite Upravljanje s stranmi začetnega zaslona.
3. Povlecite s prstom levo ali desno, dokler ne vidite panela, ki ga želite uporabljati kot Vaš glavni Začetni zaslon.
4. Kliknite Določi kot Začetni.
5. Kliknite ↶.



Če kliknete  iz druge aplikacije, se boste vrnili na zadnji panel, ki ste ga uporabljali. Za vrnitev na Začetni zaslon enostavno kliknite .

1. Pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite zamenjati in jo odvlcite na drugo aplikacijo zaradi izdelave mape.



2. Dotaknite se mape, da bi jo odprli.
3. Dotaknite se naslovnega traku mape, nato pa vnesite novo ime mape.
4. Dodajte še druge aplikacije v mapo. Kliknite **+** za izbiro aplikacije, nato pa kliknite Zaključeno.

Prav tako lahko dodate bližnjice nastavitvev ali informacij v mapo. Najprej dodajte bližnjico na zaslonu mini-aplikacij, nato pa jo povlecite do mape.

### Odstranjevanje elementov iz mape

1. Na lansirnem traku ali panelu mini-aplikacij kliknite mapo, da jo odprete.
2. Pritisnite in držite aplikacijo ali bližnjico v mapi, nato pa jo povlecite na **✖**.

---

## Urejanje aplikacij

---

Na zaslonu Aplikacij lahko prerazporedite aplikacije in spremenite videz.

1. Iz HTC BlinkFeeda ali kateregakoli zaslona mini-aplikacij, kliknite **iii**.
2. Kliknite **▼**, nato pa izberite, da želite urediti aplikacije, npr. po abecednem redu.  
Če želite združevati aplikacije v mape in jih prerazporediti, izberite Prilagojeno.
3. Kliknite **≡** > Velikost prikaza mreže, da izberete prikaz več ali manj aplikacij po strani zaslona.

### Premikanje aplikacij in map


1. Na panelu Aplikacij kliknite **▼** > Prilagojeno.
2. Kliknite **≡** > Uredi aplikacije.
3. Pritisnite in držite aplikacijo ali mapo, nato pa storite eno od naslednjega:
  - Odprite panel z Obvestili, nato pa izberite SIMkartico, ki jo želite uporabljati za klicanje. Počakajte, preden dvignete prst, dokler ne vidite, da se je ikona premaknila.
  - Povlecite aplikacijo ali mapo na **↙** ali **↗** puščice, da jo premestite na drugi panel.
4. Ko zaključite z urejanjem panela aplikacij in map, kliknite **✓**.

### Združevanje aplikacij v mape


1. Na panelu Aplikacij kliknite **▼** > Prilagojeno.
2. Kliknite **≡** > Uredi aplikacije.

3. Pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite zamenjati in jo odvlcite na drugo aplikacijo za izdelavo mape.
4. Da dodate več aplikacij, povlecite vsako aplikacijo do mape.
5. Za poimenovanje imena map najprej odprite mapo, kliknite v naslovni trak in vpišite ime mape.
6. Ko zaključite, kliknite ✓.

### **Odstranjevanje aplikacij iz mape**

1. Na panelu Aplikacij kliknite ▼ > Prilagojeno.
2. Kliknite  > Uredi aplikacije.
3. Dotaknite se mape, da bi jo odprli.
4. Prav tako lahko na številčnici pritisnete in držite tipko, ki še ni dodeljena. Počakajte, preden dvignete prst, dokler ne vidite, da se je ikona premaknila.
5. Ko zaključite z urejanjem panela mini-aplikacij, kliknite ✓.

### **Skrivanje in odkrivanje aplikacij**



1. Na panelu aplikacija kliknite  > Skrij/odkrij aplikacije.
2. Če signal omrežjane obstaja, potem ne bo možno poklicati interventne številke.
3. Kliknite Zaključeno.

# HTC BlinkFeed

## Kaj je HTC BlinkFeed?

Z aplikacijo HTC BlinkFeed osebno prilagodite svoj Začetni zaslon z informacijami in novicami, ki so vam najbolj pomembne. Poglejte raznolike vsebine novic in zanimivosti, posodobitev družabnih omrežij in drugo.



- Drsite po zaslonu navzgor ali navzdol, da pregledate novice na HTC BlinkFeedu.
- Kliknite oznake, ki imajo priporočila za zanimivosti in restavracije za pridobitev navodil za smer, branje recenzij in še več.
- Če želite trenutno videti manj posodobitev v Vaših pomembnih novicah, lahko filtrirate izbrane teme in servise.
- Medtem ko gledate novice, drsite levo ali desno, da vidite več novic.
- Med uporabo HTC BlinkFeeda, lahko kliknete  ali  ali kliknete statusni trak, da se vrnete na začetek.
- Listajte na vrh in povlecite zaslon navzgor, da ročno osvežite informacije.
- Drsite levo po ekranu v aplikaciji HTC BlinkFeed, da odprete meni in izberete vrsto vira za prikaz.



Videli boste mini-aplikacijo ure na HTC BlinkFeedu, če ste namestili HTC BlinkFeed kot Začetni zaslon.




## Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

1. Na Začetnem zaslonu premaknite dva prsta.



2. Kliknite 
3. Vkllop ali izkllop HTC BlinkFeeda

- Za vklop HTC BlinkFeeda drsite desno, dokler ne vidite oznake BlinkFeeda in kliknite nanjo .



- Za vklop HTC BlinkFeeda drsite do oznake, nato pa kliknite Odstrani.

## Način dodajanja vsebine na HTC BlinkFeed


Ostanite povezani s prijatelji ali sprejemajte najnovejše informacije o stvareh, ki Vas zanimajo, neposredno na HTC BlinkFeed zaslonu.

---


### Izbira novic

---

Odkrijte zgodbe in članke na HTC BlinkFeedu, ki temeljijo na Vaših interesih, pri-  
ljubljenih kategorijah in popularnih kanalih novic ali spletnih strani.

1. Drsite v desno po ekranu v aplikaciji HTC BlinkFeed, da odprete meni.
2. Kliknite  > Dodaj vsebino.
3. Izberite kategorijo.
4. Izberite enega ali več virov novic.

Da pregledate določeno novico, najprej kliknite ime, nato pa kliknite , da jo dodate na Vaš HTC BlinkFeed.


Medtem ko pregledujete niz Važnih novic, lahko sprejmete priporočila za nove zgodbe ali vire, ki bi lahko bili zanimivi za Vas. Kliknite  v oznaki Novo za naročnino, da se naročite na spletne stran ali kanal z novicami.

---

## Iskanje in dodajanje zelenih tem

---

Iščete določeno temo? Poiščite in izberite temo, ki vas zanima, da bi se prikazovala na HTC BlinkFeedu.



1. Drsite v desno po ekranu v aplikaciji HTC BlinkFeed, da odprete meni.
2. Klikni Poišči vsebino in nato vnesite temo, ki jo iščete.
3. Kliknite izbrano temo, nato pa kliknite , da ga dodate na seznam Prilagojenih tem.

---

## Naročite se na več izdaj

---

Ali želite biti informirani o trenutnih dogodkih iz več mest? Dodate lahko nekaj mest.


1. Drsite v desno po ekranu v aplikaciji HTC BlinkFeed, da odprete meni.
2. Kliknite  > Dodaj vsebino.
3. Kliknite , nato pa izberite mesto ali področje.
4. Izberite vir informacij, ki ga želite dodati.

## Ureditev pomembnih novic

Pojdite na Pomembne novice, da vidite populame članke in posodabljanja statusov virov, na katere ste se naročili na zaslonu. Prav tako lahko namestite, da se prikažejo samo pomembne novice Vaših priljubljenih virov novic, kategorij in aplikacij.



Na zaslon pomembnih novic ne morete dodati RSS niza in osebno prilagojenih aplikacij.

1. Drsite v desno po ekranu v aplikaciji HTC BlinkFeed, da odprete meni.
2. Kliknite  > Nastavitve > Izberi pomembne novice.
3. Izberite vire novic in tem, za katere želite, da se pojavljajo na Vašem panelu Pomembnih novic.


---

## Shranjevanje člankov za kasneje

---

Aplikacije na lansirnem traku lahko zamenjate s tistimi, ki jih pogosto uporabljate. Določite lahko knjižno oznako za članek in ga shranite na seznam za kasnejše branje.

Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

- Ko pregledujete članek, kliknite .
- Pritisnite in držite aplikacijo, nato pa povlecite na prazen utor na lansirnem traku. Nato kliknite Preberi kasneje.

Za pristop k Vašemu seznamu za branje na HTC BlinkFeed zaslonu listajte v desno, nato pa kliknite Seznam za branje, ki je v meniju.


# Fotoapararat







## Osnovne informacije o fotoaparatu

### Zaslon fotoaparata

Snemajte odlične fotografije in videoposnetke fotoaparatom.


1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.
2. Kliknite Iza pregled vseh kontrol na Viewfinder zaslonu.



-  Izberite sceno za snemanje fotografij.
-  Izberite sceno za snemanje videoposnetkov.
-  Izberite ISO nivo ali jo vrnite na Avto. Višja ISO nastavitvev je najboljša v situacijah s slabo osvetlitvijo.
-  Izberite nastavitve ekspozicije. Nastavitve višje ekspozicije zajemajo več svetlobe za Vaše fotografije in videoposnetke.
-  Nastavitve osvetlitve Izberite nastavitve osvetlitve, ki odgovarja Vašim trenutnim pogojem.
-  Namestite osnovne in napredne nastavitve kamere.

### Izbira načina snemanja

Izberite način snemanje za snemanje fotografij in videoposnetkov.

Na zaslonu iskala kliknite  nato pa izberite način snemanja, ki ga želite uporabljati.

Prav tako lahko drsite po zaslonu, da izberete način snemanja:

1. V vodoravnem položaju drsite od vrha do dna zaslona.
2. V navpičnem položaju drsite od levega do desnega vrha zaslona.

---

## Zumiranje

---

- Pred ustvarjanjem slik ali videoposnetka drsite s prstom po traku za približevanje ali oddaljevanje objektov.
- Med snemanjem lahko enostavno približujete ali oddaljujete sliko.

---

## Izbira načina delovanja bliskavice

---


Kliknite tipko bliskavice za izbiro načina delovanja bliskavice.

Ko uporabljate način dela Bliskavica ali Avtomatična bliskavica, bo fotoaparati inteligentno namestil najboljšo svetlobo bliskavice za Vašo fotografijo.

---

## Fotografiranje

---

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparati in odprite aplikacijo.
2. Izberite način delovanja Kamera, če le-ta že ni izbran. Poglejte Izbiro načina snemanja na strani 73 za več informacij.
3. Kamero usmerite proti tistemu, kar želite posneti. Kamera avtomatično namesti fokus, medtem ko jo premikate.
4. Če ste pripravljeni fotografirati, kliknite .

---

## Nasveti za slikanje boljših fotografij

---

Tukaj je nekaj nasvetov, kaj storiti za snemanje boljših fotografij z aplikacijo Fotoaparati.

### Izboljšanje fokusa in ostrine

- HTC One M9 ima avtofokus, ki se najbolje uporablja za snemanje stvari, ki se ne premikajo preveč. Za spremembo fokusa na zaslonu kamere kliknite stvar, na katero se želite fokusirati.
- Če se stvar premika, kliknite in držite stvar, da zaklenete fokus.
- V Galeriji lahko ročno prilagodite ostrino fotografije tako, da jo uredite. Prav tako lahko prilagodite ostrino pred snemanjem fotografije v nastavitvah Kamere. Na splošno je bolje izostriti motno fotografijo, kot zmanjšati njeno ostrino.

### Snemanje dobro osvetljenih fotografij

- HTC One M9 avtomatično prilagaja fokus in ekspozicijo. Če ima slika premajhno ekspozicijo ali če je na zaslonu pretemna, potem na zaslonu iskalnika kliknite na del slike, ki je v senci. Prav tako se dotaknite dobro osvetljenega objekta na sliki, če je slika videti, kot da je preveč osvetljena. Osredotočite se na objekt z nevtralnim tonom za uravnoteženo ekspozicijo. Vedite, da lahko z dotikom drugega predmeta fokus preide z Vašega na ta objekt.
- Če uporabljate vnaprej določene nastavitve, fotografija pa je pretemna, izberite Nočno snemanje, ali postavite HTC One M9 na ravno površino in ga držite nepremično.
- Če obstajajo deli slike, ki so v senci, drugi pa so poudarjeni, potem uporabljajte HDR snemanje, da posnamete več fotografij z različnimi ekspozicijami in ki jih lahko zatem kombinirate v eno fotografijo. Ko uporabljate HDR, držite HTC One M9 nepremično ali ga postavite na ravno površino.

- Med snemanjem panoramske fotografije preučite celoten prizor in se osredotočite na objekt, ki ima nevtralen ton, da obdržite uravnoteženo ekspozicijo na sestavljeni sliki.
- Če je Vaš predmet osvetljen s hrba, uporabljajte Backlight, da osvetlite ospredje in zadržite nekatere podrobnosti iz ozadja.





## Drugi nasveti

- V nastavitvah Kamere kliknite Mreža, da bolj centrirate stvar ali izboljšate kompozicijo.
- Če snemate fotografije pod umetno svetlobo, predmet, ki ga snemate pa ima drugačno barvo kot v resnici, kliknite <sup>AWB</sup> in izberite nastavitve beline. Izberite sliko na zaslonu in izberite opcijo, ki prikazuje najpristnejšo barvo. Izberite sliko na zaslonu in izberite opcijo, ki prikazuje najpristnejšo barvo.
- V nastavitvah fotoaparata se lahko dotaknete Nastavitve slike in prilagodite kontrast, nasičenost, ostrino in to pred snemanjem fotografije.
- Ko ste posneli fotografijo, lahko nadaljujete z urejanjem kontrasta, svetlobe in z drugimi nastavitvami v aplikaciji Photo Editor.



---

## Snemanje videoposnetkov

---

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.
2. Izberite način delovanja Kamera, če le-ta že ni izbran.
3. Če ste pripravljeni začeti snemanje, kliknite .
4. Spremenite fokus na drugi objekt ali območje z enostavnim klikom na Zaslону iskalnika.
5. Kliknite tipko bliskavice za vklop ali izklopite.
6. Kliknite  za zaustavitev snemanja, nato pa kliknite  za nadaljevanje snemanja.
7. Če želite zaustaviti snemanje, kliknite .

### Namestitvev ločljivosti videoposnetka




1. Preidite na servis Fotoaparata.
2. Na zaslonu iskala kliknite  za prikaz opcij fotoaparata.
3. Kliknite .
4. Kliknite Kakovost Videoposnetka ter izberite ločljivost.



---

## Fotografiranje med snemanjem videoposnetka — VideoPic

---

Uporabljajte sceno Normalnega videoposnetka, ko želite posneti fotografijo ali videoposnetek.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.
2. Na zaslonu iskala kliknite  za prikaz opcij fotoaparata.  
Prepričajte se, da vidite  ikono, ki označuje, da je izbrana Normalna video scena.
3. Kliknite  za začetek snemanja.



4. Med snemanjem kliknite , ko želite posneti fotografijo.
5. Kliknite  za konec snemanja.

---

## Snemanje fotografij in videoposnetkov s pomočjo tipk za glasnost

---

V aplikaciji Fotoaparati lahko nastavite tipke za GLASNOST, da delujejo kot tipke za približevanje in oddaljevanje.



1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.
2. Na zaslonu kliknite .
3. Kliknite  > opcije tipk jakost zvoka.
4. Izberite, kako želite uporabljati tipke za glasnost, ko uporabljate aplikacijo Fotoaparati.


---

## Zapiranje aplikacije Fotoaparati.

---

Za polni prikaz zaslona iskala HTC One M9 zamenjuje , , i  malimi točkami.

Kliknite točko, da ponovno vidite navedene tipke, nato pa kliknite  ali , da zaprete aplikacijo Fotoaparati in da se vrnete na Začetni ali prejšnji zaslon.




---


## Snemanje kontinuiranih fotografij

---

Ali želite snemati fotografije stvari, ki se premikajo? Ne glede na to ali je to nogometna tekma ali avtomobilska dirka, jo lahko posnamete. Izberite Avto scena, da uporabljate to aplikacijo.


1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.
2. Izberite način delovanja Kamera, če le-ta že ni izbran.
3. Na zaslonu iskala kliknite  za prikaz opcij fotoaparata.

Prepričajte se, da vidite  ikono, ki označuje, da je izbrana Avto video scena.

4. Na zaslonu kamere kliknite in držite .

Kamera bo snemala do 20 kontinuiranih fotografij.

5. Izberite, kaj želite storiti s kontinuiranimi fotografijami:

- Da shranite samo eno fotografijo, izberite tisto, ki Vam je najbolj všeč, nato pa kliknite Najboljša fotografija.
- Kliknite Izbriši, izberite neželene fotografije, nato pa kliknite Izbriši, da shranite preostale fotografije.
- Za shranjevanje celotnega sklopa fotografij, kliknite .

# Avtoportret in fotografije drugih

---



## Nasveti za slikanje avtoportretov in ljudi

---

Ali želite, da ste vi, Vaša družina in Vaši prijatelji na Vaših fotografijah videti bolje? Tukaj je navedenih nekaj opcij kamere, ki jih lahko namestite in izberete, preden fotografirate sebe in druge ljudi.

### Snemanje portretov

Uporaba Portretnega načina pomaga nekoliko zgladiti kožo Vas in Vaših prijateljev.



1. Izberite opcijo Fotoaparati ali Avtoportret.
2. Na zaslonu iskala kliknite  za prikaz opcij fotoaparata.
3. Kliknite .
4. Kliknite - za izbiro scene Portret.

### Live Make-up za avtoportrete

Live Make-up - Pred snemanjem avtoportreta uporabljajte opcije žive šminke, saj s tem izboljšate videz Vaše kože.




### Kot snemanja avtoportreta

Ali želite, da je kot snemanja fotografije isti kot pa kot, pod katerim se vidite na zaslonu?

1. Pojdite na servis Avtoportret.
2. Na zaslonu iskala kliknite  za prikaz opcij fotoaparata.
3. Kliknite  > Opcije fotoaparata.
4. Izberite opcijo Shrani zrcalno sliko.

### Izboljšanje videza kože na fotografijah ljudi

Polepšajte videz kože pred snemanjem fotografije.

1. Preidite na servis Fotoaparata.
2. Na zaslonu iskala kliknite  za prikaz opcij fotoaparata.
3. Prepričajte se, da uporabljate nastavitev  AUTO scene.
4. Kliknite .
5. Kliknite Nivo šminke, nato pa prilagodite nivo korekcije.



---

## Uporaba retuširanja kože z opcijo Live make-up\*

---

Live Make-up – Pred snemanjem avtoportreta uporabljajte opcije žive šminke, saj s tem izboljšate videz Vaše kože. Live Make-up izravna videz Vaše kože.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.
2. Preidite v način dela Avtoportret ali Kabina za fotografiranje.
3. Za spremembo nivoja korekcije povlecite drsnike preko traku za prilagoditev.






Trak za določeno prilagoditev je prikazan na zaslonu. Za skrivanje kliknite  >  in odstranite oznako pred opcijo Live Make-up.

---

## Uporaba opcije avtoportret

---

Ne premikajte se med snemanje avtoportreta –ali se enostavno nasmehnite. Treba je samo vklopiti navedeno opcijo v nastavitvah fotoaparata.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.
2. Pojdite na servis Avtoportret.
3. Na zaslonu iskala kliknite  za prikaz opcij fotoaparata.
4. Kliknite  > Opcije fotoaparata.
5. Izberite opcijo avtoportreta, nato pa kliknite .
6. Pozirajte in se postavite na prikazu zaslona.
7. Za avtomatično snemanje avtoportreta pogledjte prednjo kamero, nato pa:
  - bodite mirni, dokler se beli okvir na zaslonu ne spremeni v zeleno barvo,
  - ali se zasmejte. Smejte se nekaj sekund, dokler naprava ne posname posnetka.

---




## Uporaba opcije govora

---

Opcija govora Vam omogoča, da posnamete fotografijo ali videoposnetek z uporabo govornega ukaza. Treba je samo vklopiti navedeno opcijo v nastavitvah fotoaparata.



Navedena opcija ni dostopna v vseh jezikih.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.
2. Pojdite na servis Avtoportret.
3. Na zaslonu iskala kliknite  za prikaz opcij fotoaparata.
4. Kliknite  > Opcije fotoaparata.
5. Izberite opcijo avtoportreta, nato pa kliknite .

6. Pozirajte in se postavite na prikazu zaslona.
7. Za avtomatično snemanje avtoportreta pogledajte prednjo kamero, nato pa:
  - Recite Ptičica ali Snemaj za snemanje avtoportreta.
  - Recite Akcija ali Snemaj za snemanje avtoportreta z govorom.



Prav tako lahko uporabljate govor za snemanje z glavno kamero. Preidite na način dela Fotoaparata, nato pa vklopite nastavitve snemanja fotografij z govorom. Navedena opcija ni dostopna v vseh jezikih.

---

## Snemanje fotografij s pomočjo časovnika

---

Ko uporabljate časovnik, aplikacija Fotoaparata odšteva čas, preden posname fotografijo. Sami lahko izberete čas odštevanja.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.
2. Izberite stanje snemanja, ki ga želite uporabljati.
3. Na zaslonu iskala kliknite za prikaz opcij fotoaparata.
4. Kliknite in storite nekaj od naslednjega:
  - Kliknite , če vidite navedeno oznako, nato pa kliknite zeleno odštevanje.
  - Kliknite > Nastavitev časovnika in določite čas odštevanja.
5. Za začetek odštevanja kliknite . Fotoaparata bo posnel fotografijo po odštevanju.

---

## Snemanje avtoportreta z opcijo Kabine za fotografiranje

---

Posnemite več avtoportretov in jih kombinirajte v eno fotografijo.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.
2. Kliknite > Kabina za Fotografiranje  
Če ne vidite tega načina dela, kliknite Dodaj > Kabina za fotografiranje, da ga dodate v načine snemanja.
3. Na zaslonu iskala kliknite , nato pa izberite ozadje za Vaše avtoportrete.
4. Za začetek snemanja kliknite .  
Aplikacija Fotoaparata bo posnela štiri avtoportrete, vsak posnetek v razmikudvehsekund. Za vsak posnetek lahko spremenite položaj (pozo).

## Ločitev posnetkov

---

### Uporaba opcije Ločevanja posnetkov

---


Uporabljajte način snemanja Ločevanja posnetka, da bi posneli sebe in dejanje pred Vami. To sta lahko ali dve fotografiji ali dva videoposnetka.



1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.
2. Kliknite > Ločevanje posnetka.


Če ne vidite tega načina dela, kliknite Dodaj > Ločevanje posnetka, da ga dodate v načine snemanja.



3. Povlecite ročico na sredino zaslona, da prilagodite velikost okna.




4. Klinknite  za preklon med naslednjimi možnostmi:

 Ločeni posnetek	Uporabljate glavno in prednjo kamero za zajem fotografije ali videoposnetka.
 Časovno neusklajeni posnetek	Ločeno snemanje fotografije ali videoposnetka z glavno in prednjo kamero. Snemate lahko videoposnetke različne dolžine trajanja.

5. Ko snemate ločeni posnetek, kliknite  za snemanje fotografij  za snemanje videoposnetka na obeh kamerah.

6. Pri snemanju časovno neusklajenih posnetkov, kliknite  za snemanje fotografij ali  za snemanje videoposnetkov z glavno kamero. Kliknite tipko za ponovno snemanje avtoportreta.

Če ste videoposnetek posneli z glavno kamero, se bo le-ta reproduciral v ločenem oknu, ko zaključite s snemanjem. Po ali med pregledovanjem videoposnetka kliknite  za snemanje video avtoportreta.

Če potrebujete ponovni posnetek, kliknite  za ponovni zagon.

7. Za shranjevanje posnetka ločenega zaslona kliknite .

 Če so dolžine posnetih videoposnetkov različne, se bo reprodukcija daljšega videoposnetka nadaljevala, ko bo zaključeno predvajanje krajšega.





## Panoramske fotografije


### Slikanje panoramske fotografije


Snemajte širše slike pokrajine z enim prehodom.



Nekatere funkcije fotoaparata niso dostopne, ko uporabljate to opcijo, kot npr. funkcija približevanja.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.
2. Kliknite  > Panorama.
3. Če je izbrana opcija Pan 360, kliknite  > , nato pa kliknite  za spremembo stanja Premikanje panorame.

4. Če ste pripravljeni na fotografiranje, kliknite .
5. Premikajte napravo levo ali desno, medtem ko je le-ta obrnjena navpično ali vodoravno. HTC One M9 pri avtomatskem snemanju kadrov držite čim bolj mirno.

Kliknete lahko oznako  za zaustavitev snemanja v katerem koli trenutku.

Fotoaparati povezuje vse kadre v eno fotografijo.

---





## Snemanje Panoramske 360 fotografije

---

Svet ni raven, zato ni potrebno, da so tudi Vaše fotografije takšne. Posnemite panoramsko fotografijo 360\*.



Nekatere funkcije fotoaparata niso dostopne, ko uporabljate to opcijo, kot npr. funkcija približevanja.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.
2. Kliknite  > Panorama.
3. Na zaslonu iskala kliknite  za prikaz opcij fotoaparata.
4. Kliknite , nato pa kliknite  za prehod v način dela za snemanje panoramske 360\* fotografije.
5. HTC One M9 držite v višini obraza, da imate več prostora za snemanje kadra nad in pod Vami.


6. Ko ste pripravljeni posneti prvi posnetek, centrirajte beli okvir znotraj zaslona. Kamera bo avtomatično prikazala okvir.
7. Za snemanje oddaljenih fotografij premaknite napravo počasi gor in dol ter levo in desno.

Ko premikate napravo v eni smeri, boste videli drugi okvir. Beli okvir ponovno centrirajte znotraj oznake zaslona.




Stojte na istem mestu tudi, če se obračate, da bi posneli več posnetkov. Za najboljše rezultate si zapomnite:

- Izogibajte se snemanju scen s premikajočimi se objekti.
- Ohranjajte razdaljo pet metrov od scene, ki jo snemate.



8. Premikajte se toliko časa, dokler ne dobite zelenih kadrov ali dokler ne vidite okvirjev.

Če želite zaustaviti snemanje, kliknite .

Fotografije posnete v tem načinu snemanja so označene z ikono  v Galeriji.

# Galerija

## Pregledovanje fotografij in videoposnetkov v Galeriji







Opomnik na dobre čase. V Galeriji lahko pregledujete fotografije in videoposnetke. Glejte jih glede na čas, album ali lokacijo. Ko pregledujete Vaše fotografije in videoposnetke bodo tipke na zaslonu skrite. Kliknite kjerkoli na zaslonu, da vidite kontrole Galerije in navigacijske tipke na zaslonu.

---

### Pregledovanje fotografij in videoposnetkov po času

---

Pojdite na prikaz Časovne črte, ko želite pregledati Vaše fotografije in videoposnetke glede na čas, ko so bili posneti.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Galerija.
2. Kliknite  > Časovna črta za prehod na takšen prikaz.  
Nato boste videli ikone za prehod med različnimi ozadji.
3. Kliknite  za prikaz Vaših fotografij in videoposnetkov, ki so posamezno razporejene v niz.
4. Kliknite  za prikaz Vaših fotografij in videoposnetkov v mreži.
5. Kliknite  za prikaz Vaših fotografij in videoposnetkov glede na dogodek.
6. Kliknite  za prikaz Vaših fotografij in videoposnetkov, ki so organizirani po letih, nato pa kliknite na mesec za prikaz posnetkov, ki so posneti v tem mesecu.
7. Kliknite fotografijo ali video zapis za pregled preko celotnega zaslona.





Prav tako lahko primaknete, ali razmaknete dva prsta na zaslonu, da se premikate po časovni črti, nizu, mreži in prikazih leta.

---

### Pregledovanje fotografij po albumu

---

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Galerija.
2. Kliknite  > Časovna črta za prehod na prikaz Album.
3. Kliknite oznako za odpiranje albuma.
4. Kliknite fotografijo ali video zapis za pregled preko celotnega zaslona.

## Pregled izstopajočih fotografij

Pregledujete lahko Vaše najljubše fotografije na enem mestu. Galerija avtomatično združuje vse Vaše najbolj gledane ali deljene fotografije (Vaše izstopajoče fotografije) v en album. Prav tako lahko ročno uredite Vaš album izstopajočih fotografij.

- Za prikaz teh najljubših fotografij odprite Album izstopajočih fotografij.
- Za ročno dodajanje fotografij poiščite in preglejte fotografijo na celotnem zaslonu, kliknite fotografijo, nato pa kliknite ★.
- Za odstranjevanje fotografij iz Albuma izstopajočih fotografij kliknite in držite oznako, nato pa kliknite Odstrani.

## Prikazovanje ali skrivanje albumov

Ali imate preveč albumov v Vaši Galeriji? Izberete lahko njihovo prikazovanje ali skrivanje.

1. V Galeriji, kliknite ≡ > Albumi.
2. Kliknite ☰ > Prikaži/skrij albume.
3. Izberite, katere mape želite prikazati ali skriti.

## Preimenovanje albuma

Če ste ustvarili album za shranjevanje fotografij, lahko le-tega preimenujete.

1. V Galeriji kliknite ≡ > Albumi.
2. Kliknite in držite album, ki ga želite premakniti.
3. Kliknite Preimenuj.



Določenih albumov, kot so Posnetki in Poudarjeno, ni možno preimenovati.

---

## Pregledovanje fotografij po lokaciji


---

Ko uporabljate prikaz Karte (zemljevida), lahko pregledujete fotografije po lokaciji.




Na karti bodo prikazane samo fotografije, ki imajo oznako lokacije.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Galerija.
2. Kliknite ≡ > Časovna črta za prehod na prikaz Album.  
Videli boste oznake fotografij, posnetih na raznih lokacijah, s številkami, ki označujejo, koliko fotografij je posnetih na vsaki lokaciji.
3. Kliknite 📍 za prikaz Zemljevida.


- Odmaknite se ali drsite preko zemljevida, dokler se ne pojavi indikator lokacije .
- Številka v indikatorju lokacije prikazuje, koliko fotografij je posnetih na tem področju.
- Kliknite indikator lokacije, da boste videli fotografije, posnete na tem področju.





Ali želite vedeti, kje ste posneli določeno fotografijo? Ko pregledujete fotografije na celotnem zaslonu, kliknite kjerkoli na zaslonu, nato pa kliknite  > Prikaži na karti. (Opcija Prikaži na karti je dostopna, če ste omogočili Označevanje glede na lokacijo v nastavitvah Fotoaparata).

### Dodajanje informacije o lokaciji

Želite določiti lokacijo boljše? Vašim fotografijam lahko dodate imena krajev.

- V Galeriji, kliknite  > Albumi.
- Kliknite oznako za odpiranje albuma.
- Drsite do kartice Mesta.
- Kliknite za urejanje lokacije > Dodaj novo mesto.
- Kliknite mesto iz aplikacije Foursquare ali kliknite Novo mesto, da ročno vnesete ime.
- Kliknite Shrani.

### Sprememba informacije o lokaciji

- V Galeriji kliknite  > Albumi.
- Kliknite oznako za odpiranje albuma.
- Drsite do kartice Mesta.
- Najdite skupino, ki jo želite preimenovati, nato pa kliknite  in storite nekaj od naslednjega:

Izbira drugega, zanimivegamesta

- Kliknite Uredi lokacijo > Kliknite za urejanje lokacije.
- Kliknite mesto iz aplikacije Foursquare ali kliknite Novo mesto, da ročno vnesete ime.
- Kliknite Shrani.

Preimenovanje mesta prizorišče

- Kliknite Preimenuj mesto.  
Opcijo Preimenuj mesto boste videli, če je ime shranjeno na HTC One M9.
- Vnesite novo ime.
- Kliknite Shrani. Dodajanje fotografij in videoposnetkov v album



## Dodajanje fotografij in videoposnetkov v album

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Galerija.
2. Kliknite ≡, nato pa izberite, kakšen prikaz želite imeti za Vaše fotografije in videoposnetke.
3. Odprite skupino fotografij in videoposnetkov, kot so dogodki v prikazu na časovni črti ali albumi.
4. Kliknite ➡ Dodaj v album.
5. Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati, nato pa kliknite Naprej.
6. Ustvarite ali izberite album, ki ste ga že ustvarili v Galeriji. Za ustvarjanje novega albuma za premikanje ali kopiranje kliknite +.



Da premaknete, ali kopirate fotografijo ali videoposnetek kliknite Dodaj v album, nato pa izberite želeni album ali ustvarite novega.

## Kopiranje ali premeščanje fotografij in video zapisov v drug album

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Galerija.
2. Kliknite ≡ > Časovna črta za prehod na prikaz Album.
3. Kliknite oznako za odpiranje albuma.
4. Kliknite ➡ Prestavi ali Kopiraj.
5. Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati, nato pa kliknite Naprej.
6. Izberite album, v katerega želite premestiti navedene fotografije in video zapise ali jih kopirati. Za ustvarjanje novega albuma kliknite +.

## Označevanje fotografij in videoposnetkov.

Olajšajte si iskanje Vaših fotografij in videoposnetkov preko ustvarjenih oznak, kot so kratka imena ali ključne besede.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Galerija.
  2. Kliknite ≡, nato pa izberite, kakšen prikaz želite imeti za Vaše fotografije in videoposnetke.
  3. Kliknite oznako za odpiranje albuma.
  4. Kliknite ➡ Dodaj oznako.
  5. Izberite elemente, ki jih želite označiti z isto ključno besedo, nato pa kliknite Naprej.
  6. Vpišite ključno besedo, nato pa kliknite ↩.
  7. Dodajte še druge ključne besede, če je treba.
- Za uporabo obstoječe oznake se enostavno dotaknite pod okvirjem besedila.

8. Če morate odstraniti oznako, ki ste jo dodali, enostavno odstranite oznako in kliknite V redu.
9. Kliknite Shrani.



Za označevanje ene fotografije ali videoposnetka kliknite in držite fotografijo ali videoposnetek. Kliknite Dodaj oznako, nato pa vnesite Vaše ključne besede.

---

## Pregledovanje Vaših fotografij in videoposnetkov.

---

1. V Galeriji, kliknite > Oznake.  
Videli boste prikaz uporabljenih oznak s številkami, ki označujejo, koliko fotografij in videoposnetkov pripada določeni oznaki.
2. Kliknite oznako za odpiranje skupine označenih fotografij in videoposnetkov.

---

## Preimenovanje oznake

---

Oznaki lahko spremenite ime, ki ste ga že dodelili Vašim fotografijam in videoposnetkom.

1. V Galeriji, kliknite > Oznake.
2. Najdite oznako, ki jo želite preimenoovati, nato pa kliknite > Preimenuj oznake.
3. V okvirju za besedilo vpišite novo ime oznake, nato pa kliknite .
4. Kliknite V redu za shranjevanje sprememb.

---

## Odstranjevanje oznak

---

1. V Galeriji, kliknite > Oznake.
2. Najdite prikaz oznake, ki jo želite odstraniti.
3. Za odstranjevanje oznake s fotografije in videoposnetka, kliknite prikaz, nato pa kliknite > Odstrani oznako. Izberite elemente, nato pa kliknite Odstrani.
4. Za popolno odstranitev oznake, kliknite na prikaz, nato pa kliknite Odstrani oznako.



Brisanje oznake ne bo izbrisalo nobene Vaše fotografije in videoposnetka.

## Pregledovanje fotografij in videoposnetkov

Po Galeriji lahko iščete z uporabo oznake in lokacije.




1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Galerija.
2. Kliknite .
3. V polju za iskanje vpišite oznako ali lokacijo, povezano s fotografijo ali videoposnetkom, ki ga iščete.

Prav tako lahko iščete fotografije, ki so posnete na določeni dan. Uporabljati morate isti format datuma, ki je nameščen v Nastavitvah > Datum in čas, kot je 01/13/2015.


4. Kliknite .
5. Izberite, kaj želite storiti z dobljenimi rezultati.

## Iskanje določenih fotografij






Iščete fotografije določene osebe? Uporabljajte opcijo iskanja določenih fotografij, da jih najdete brez pregleda v Galeriji.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Galerija.
2. Kliknite , nato pa izberite, kakšen prikaz želite imeti za Vaše fotografije in videoposnetke.
3. Kliknite .
4. Kliknite Iskanje določenih fotografij in poiščite fotografijo, ki je vizualno podobna Vašemu iskanju.
5. Kliknite na fotografije, ki so najbolj podobne želeni in storite nekaj od naslednjega:
  - Kliknite Nadaljuj, da nadaljujete z iskanjem.
  - Kliknite Zaključ, da boste videli rezultate.
6. Na zaslonu opcije izberite vse slike, ki jih želite shraniti v nov album, nato pa kliknite Shrani.







Prav tako lahko najdete določene slike, ko pregledujete fotografijo na celotnem zaslonu. Kliknite  > Določanje Slik.

## Pregledovanje panoramskih 360 fotografij

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Galerija.
2. Kliknite , nato pa izberite, kakšen prikaz želite imeti za Vaše fotografije in videoposnetke.
3. Kliknite oznako za zmanjšani prikaz.
4. Ko vidite fotografijo, ki jo želite, kliknite nanjo za prikaz na celotnem zaslonu. Le-tolahko identificirate po  ikoni na oznaki za prikaz.
5. Kliknite  za raziskavo fotografije.
6. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Premaknite Vašo napravo ali povlecite prst po zaslonu, da vidite polni prikaz.
  - Kliknite indikator za rotiranje v zgornjem levem kotu za ponovno centriranje fotografije.
  - Približajte ali razširite prste za približevanje/oddaljevanje.
  - Rotirajte z dvema prstoma za rotacijo fotografije.
  - Kliknite  za shranjevanje trenutnega prikaza fotografij.

## Pregledovanje Zoe v Galeriji

Ko pregledujete skupino fotografij ali videoposnetkov v albumih, Galerija avtomatično ustvari Zoe (kolekcijo izstopajočih slik). Zoe je kolekcija fotografij in videoposnetkov, ki so avtomatično selekcionirane v Galeriji in ki so jim v ozadju dodani posebni efekti in glasba.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Galerija.
2. Kliknite , nato pa izberite, kakšen prikaz želite imeti za Vaše fotografije in videoposnetke.  
Če ste v prikazu Časovna črta, je potrebno preiti na kartico Dogodki  ali Leto .
3. Kliknite oznako za odpiranje skupine označenih fotografij in videoposnetkov. Videli boste avtomatično reprodukcijo Zoe.

Če želite urediti Zoe v aplikaciji Zoe, kliknite oznako Zoe na zaslonu.

## One Galerija

Poglejte vse Vaše fotografije in videoposnetke na enem mestu.

One Galerija Vam omogoča pregled vseh Vaših fotografij in videoposnetkov, ki so shranjeni v HTC One M9, kot tudi Vaših on-line servisov, vse to pa neposredno iz aplikacije Galerija.




Prav tako lahko najdete podobne fotografije in videoposnetke z uporabo Podobne fotografije ali z iskanjem po ključnih besedah ali oznakah.

---

## Vklop One Galerija

---

One Galerija vam omogoča prikaz Vaših Facebook, Flickr, Google Drive in Dropbox slik ter videoposnetkov v Galeriji.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Galerija.
2. Kliknite  > Splošne nastavitve > One Galerija.
3. Kliknite Naprej in nato izberite on-line račun, s katerim se želite vpisati.
4. Izberite on-line storitve, katerih slike in videoposnetke želite uporabljati v Galeriji. One Galerija se bo sinhronizirala z drugimi računi.
5. Ko se računi sinhronizirajo, kliknite .

Nato boste videli Vaše on-line fotografije in videoposnetke v Galeriji.

# Urejevalnik slik


## Osnove

---

### Izbira fotografije za urejanje

---


Iz Urejevalnik slik ali Galerije lahko izberete fotografije, ki jih želite urediti.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , in kliknite Urejevalnik slik.
2. Kliknite Galerija za odpiranje obstoječe fotografije na Vašem telefonu, nato pa izberite možnost za urejanje.

Ali kliknite Fotoaparati, če želite posneti novo fotografijo za urejanje.

Prikazal se bo meni, v katerem lahko izberete opcije za urejanje.







Prav tako lahko kliknete , medtem ko pregledujete fotografije v prikazu preko polnega zaslona iz aplikacije Galerija.

---

### Urejevanje Vaših slik

---

Uporabljajte dostopna orodja za izrez, rotiranje, obračanje ali izravnavo fotografij.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.
2. V meniju, ki se odpre, kliknite Osnove > .
3. Izberite, ali želite rotirati, rezati, obračati ali izravnati fotografijo.
4. Kliknite  in če je treba, naredite več sprememb.
5. Kliknite  za vrnitev na zaslon Osnova.
6. Kliknite  za shranjevanje sprememb.




Urejene fotografije se shranijo kot nove fotografije, edina izjema je, ko fotografijo samo obračate. Originalna fotografija bo nespremenjena.








---

### Risanje na fotografiji

---

Pišite na Vašefotografijeza zabavo ali poudarite zanimiv del.






1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.
2. V meniju, ki se odpre, kliknite Napredno > .
3. Povlecite drsnike za določitev debeline potez.
4. Kliknite  za odpiranje orodnega traku, izberite vrsto pisala, nato pa kliknite  za skrivanje orodnega traku.

5. Izberite barvo pisala v okvirju z barvami.
6. Risanje na fotografiji.  
Kliknete lahko  za prehod na prikaz preko celotnega zaslona.
7. Za vračanje nazaj ali naprej, odprite orodni trak in kliknite  .
- Lahko pa uporabljate enostavno obliko orodnega traku, da odstranite določene dele Vaše risbe.
8. Kliknite  ko ste zaključili.
9. Kliknite , nato pa kliknite  za prehod med prejšnjo in kasnejšo fotografijo
10. Kliknite  za shranjevanje sprememb.  
Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo nespremenjena.





---

## Uporaba foto filtra

---

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.  
Poglejte Izbira fotografij za urejanje na strani 94 za več informacij.
2. V meniju, ki se odpre, kliknite Osnove.
3. Kliknite , nato pa izberite enega izmed dostopnih filtrov.
4. Kliknite .
5. Kliknite , nato pa kliknite  za prehod med prejšnjo in kasnejšo fotografijo.
6. Kliknite  za shranjevanje sprememb.  
Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo nespremenjena.

## Urejanje in uporaba določenega filtra

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.
2. V meniju, ki se odpre, kliknite Osnove.
3. Kliknite , nato pa listajte do konca vnaprej določenega traku s filtri.
4. Kliknite Nastavljeno.
5. Spremenite filter tako, da nastavite nivo ekspozicije, nasičenosti, beline in še več.
6. Če morate urediti razpored Vaših elementov, da bi dosegli določen efekt, kliknite in držite element in ga povlecite na novo mesto.  
Urejanje razporeda elementov lahko vrne nastavljene vrednosti na začetne.
7. Kliknite .
8. Kliknite  za vrnitev na zaslon Osnova.
9. Kliknite  za shranjevanje sprememb.  
Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo nespremenjena.

---


## Retuširanje fotografij ljudi

---

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.
2. V meniju, ki se odpre, kliknite Retuširanje.
3. Izberite retuširanje obraza za uporabo, nato pa določite nastavitve.
4. Kliknite >.
5. Kliknite ▲, nato pa kliknite \* za prehod med prejšnjo in kasnejšo fotografijo.
6. Kliknite ✓ za shranjevanje sprememb.

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo nespremenjena.

### Popravljanje rdečih oči na fotografijah

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.
2. V meniju, ki se odpre, kliknite Osnove.
3. Kliknite , nato pa Kliknite >.
4. Kliknite ✓ za shranjevanje sprememb.

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo nespremenjena.



## Urejevanje kontinuiranih posnetkov


---

### Vedno nasmeh

---

Težko posnamete skupinsko fotografijo, na kateri je največ nasmehov in najmanj zaprtih oči? Retuširajte skupinske fotografije tako, da sovse videti lepo.

 Ta opcija je dostopna za kontinuirano posnete fotografije. Le-telahko identificirate po  ikoni na oznaki za prikaz.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.
2. V meniju, ki se odpre, kliknite Efekti > . Videli boste kroge na vseh obrazih, ki so zaznani na fotografiji.
3. Obraze izberite enega za drugim in jih povlecite, da izberete zeleni izraz obraza.
4. Kliknite ✓, ko ste zaključili.
5. Kliknite ▲, nato pa kliknite \* za prehod med prejšnjo in kasnejšo fotografijo.
6. Kliknite ✓ za shranjevanje sprememb.

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo nespremenjena.

---

## GIF kreator

---

Ureajte animirane gif slike, ki jih lahko hitro objavite in delite.



Ta opcija je dostopna za kontinuirano posnete fotografije. Le-telahko identificirate po ikoni na oznaki za prikaz.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.
2. U meniju, ki se odpre, kliknite Efekti > . Videli boste animacije v okvirjih.
3. Povlecite oznake na dele animirane gif slike, ki jo želite postaviti na začetku in koncu le-te.
4. Kliknite >.
5. Na naslednjem zaslону lahko izberete smer, v kateri želite, da se izvaja animacija, določite hitrost animacije, izberete, katere okvire želite vključiti in še več.
6. Kliknite ✓, ko ste zaključili.
7. Izberite kakovost datotek Vaše animacije, nato pa kliknite V redu.

Urejena fotografija je shranjena kot gif. Navedeno lahko prepoznate po ikoni na oznaki gif v Galeriji.

---

## Posnetek v nizu

---

Skakajte, preskakujte ali tecite. Posnemite fotografijo v nizu in spojite niz dejanj v eno fotografijo.



Ta opcija je dostopna za kontinuirano posnete fotografije. Le-telahko identificirate po ikoni na oznaki za prikaz.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.
2. U meniju, ki se odpre, kliknite Efekti > . Videli boste okvirje, ki jih lahko kombinirate v eno fotografijo.
3. Izberite okvirje, ki jih želite vključiti v niz posnetkov.
4. Kliknite ✓, ko ste zaključili.
5. Kliknite ▲, nato pa kliknite za prehod med prejšnjo in kasnejšo fotografijo.
6. Kliknite ✓ za shranjevanje sprememb.

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo nespremenjena.




---







## Odstranjevanje objektov

---

Ali vam je mimoidoči ali avto uničil drugače odlično fotografijo znane znamenitosti? Retuširajte fotografijo, da odstranite neželene ljudi in objekte.



Ta opcija je dostopna za kontinuirano posnete fotografije. Le-telahko identificirate po  ikoni na oznaki za prikaz.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.
2. V meniju, ki se odpre, kliknite Efekti > . Videli boste okvirje okoli področij na sliki, kjer so bili avtomatično odstranjeni objekti.
3. Za zadrževanje objekta, kliknite  na njegov prikaz na zapisu.
4. Kliknite , ko ste zaključili.
5. Kliknite , nato pa kliknite  za prehod med prejšnjo in kasnejšo fotografijo.
6. Kliknite  za shranjevanje sprememb.

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo nespremenjena.








## Ustvarjalni efekti

---

### Oblike

---

Vaši fotografiji dodajte kakšen vzorec s pomočjo dodajanja in mešanja oblik.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.
2. V meniju, ki se odpre, kliknite Efekti > .
3. Izberite obliko, ki jo želite dodati fotografiji.
4. Izberite barvo oblike na barvnem prikazovalniku.
5. Povlecite obliko in jo premaknite.
6. Razmaknite ali približajte prste, medtem ko držite obliko, da ji spremenite velikost.
7. Pritisnite in držite obliko z dvema prstoma, nato pa povlecite prste v krogu, da zarotirate.
8. Kliknite  za odpiranje orodnega traku.
9. Kliknite  za izbiro različnih opcij vgradnje za izbrani sloj in kliknite .
10. Kliknite  > , nato pa kliknite drsnik, da prilagodite motnost oblike.
11. Če želite prilagoditi Vašo fotografijo, da se meša z obliko, kliknite , da preidete s sloja oblik na sloj fotografije.

12. Kliknite element in povlecite drsnik, da ga uredite, nato pa kliknite >.



13. Kliknite ✓ za shranjevanje sprememb.

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo nespremenjena.

---

## Foto oblike

---

Foto oblike vam omogočajo dodajanje oblik na Vašo fotografijo in izpolnjevanje le-teh z drugo fotografijo.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.
2. V meniju, ki se odpre, kliknite Efekti > ▴.
3. Izberite drugo sliko, ki bo izpolnila izbrano obliko.
4. Izberite obliko, ki jo želite dodati fotografiji.
5. Kliknite Ⓞ za prehod na sloj oblik. Vidite lahko ikono sloja oblik Ⓞ.
6. Premaknite masko oblike za premikanje.



7. Razmaknite ali približajte prste, medtem ko držite masko, da jo prilagodite.
8. Pritisnite in držite masko z dvema prstoma, nato pa povlecite prste v krog zaradi rotiranja.
9. Kliknite Ⓞ za vrnitev na sloj slike Ⓞ, nato pa razmaknite ali približajte prste na sliki za prilagoditev velikosti slike znotraj maske.
10. Kliknite ▲ za odpiranje orodnega traku.
11. Kliknite ●, za izbiro različnih opcij vgradnje za izbrani sloj in kliknite >.
12. Kliknite ▲ > Ⓞ, nato pa kliknite element za prilagoditev njegove vrednosti.

13. Če želite prilagoditi Vašo sliko, da se zmeša s polnilno sliko, kliknite X za prehod s polnilnega sloja slike na sloj fotografije.



14. Če želite prilagoditi Vašo sliko, da se zmeša s polnilno sliko, kliknite za prehod s polnilnega sloja slike na sloj fotografije >.
15. Kliknite ✓ za shranjevanje sprememb.






Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo nespremenjena.

---

## Prizmatično

---

Ali imate svetlo in raznobarvno sliko? Uporabljajte Prizmatičen efekt za vzorce sveže kristalne prizme.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.
2. V meniju, ki se odpre, kliknite Efekti > ▲.
3. Izberite prizmatični vzorec, ki ga želite dodati fotografiji.
4. Kliknite  za prehod na sloj oblik. Vidite lahko ikono sloja oblik .
5. Povlecite obliko in jo premaknite.
6. Razmaknite ali približajte prste, medtem ko držite obliko, da ji spremenite velikost.
7. Pritisnite in držite obliko z dvema prstoma, nato pa povlecite prste v krogu, da zarotirate.
8. Kliknite  za vrnitev na sloj slike , nato pa razmaknite ali približajte prste na sliki za prilagoditev velikosti slike znotraj maske.
9. Kliknite ▲ za odpiranje orodnega traku.
10. Kliknite , prilagodite nastavitve za sloj fotografije, nato pa kliknite >.



11. Kliknite ✓ za shranjevanje sprememb.



Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo nespremenjena.

---







## Dvojna ekspozicija

---

Z dvojno ekspozicijo kombinirajte in spajate dve fotografiji ter ustvarite nekaj novega.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.
2. V meniju, ki se odpre, kliknite Efekti > .
3. Izberite drugo fotografijo. To bo Vaš zgornji sloj .



4. Povlecite sloj in ga premaknite.
5. Razmaknite ali približajte prste, medtem ko držite sloj, da mu spremenite velikost.
6. Kliknite  za odpiranje orodnega traku.
7. Kliknite  za izbiro različnih opcij vgradnje za izbrani sloj in kliknite .
8. Kliknite  > , nato pa kliknite drsnik za prilagoditev vrednosti.
9. Če želite prilagoditi sloj ozadja, da se poveže z gornjim slojem, kliknite  za prehod med slojem ozadja.



10. Kliknite element in povlecite drsnik, da ga uredite, nato pa kliknite .



Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo nespremenjena.



---


## Elementi



---

Dodajte animirane elemente na Vašo fotografijo.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.
2. V meniju, ki se odpre, kliknite Efekti > .
3. Izberite vrsto elementa, ki ga želite dodati fotografiji.
4. Kliknite  za odpiranje orodnega traku.

5. Kliknite , narišite animirano pot ali področje za izbrani efekt, nato pa kliknite .



6. Kliknite  za prilagoditev hitrosti animacije in intenzivnost.
7. Pritisnite in držite označeno področje z dvema prstoma, nato pa povlecite prste v krogu, da zarotirate animacijo.
8. Ko ste zadovoljni z rezultatom, kliknite  in izberite zeleno fotografijo ali videoposnetek.

---

## Face Fusion



---

Ali želite vedeti, kako bi bili videti, če bi imeli značilnosti lica kot nekdo drug? Face Fusion uporabi fotografiji dveh oseb in ju združi v eno.



Med uporabo opcije Face Fusion se prepričajte, da:

- Imajo obrazi na vsaki fotografiji minimalno 100 x 100 slikovnih pik ali več.
- Za najboljše rezultate uporabite fotografije obraza brez očal in las, spušenih preko obraza, brez klobuka in drugih dodatkov.
- Subjekti morajo gledati naravnost proti kameri zaradi boljših rezultatov.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.
3. V meniju, ki se odpre, kliknite Efekti > .
2. Kliknite , nato pa poiščite fotografijo, ki jo želite uporabljati.

4. Povlecite oznako, da uporabite opcijo Face Fusion na izbrano fotografijo.



Za izbiro drugega obrazasamo kliknite želeno oznako in poiščite naslednjo fotografijo.

5. Ko ste zadovoljni z rezultatom, kliknite ✓ Shrani in izberite želeno fotografijo ali videoposnetek.

# Video pogovor in klici


## Video pogovor

---


### Opcija spremljanja lica


---

Medtem ko imate aplikacijo video pogovor, se opcija spremljanja obraza osredotoči na Vaš obraz in na obraz oseb v Vaši bližini ter spremlja obraze, ki so znotraj vizualnega polja kamere. Opcija spremljanja obrazaspremlja maksimalno 4 obraze.


1. Odprite aplikacijo video pogovora, nato pa kliknite  za odpiranje menija.



2. Za vklop Face Tracking dvakrat kliknite na to tipko . Ker tudi drugi ljudje vstopajo v vizualno polje kamere, se bo vsaka oseba pojavila v oknu na zaslonu video pogovora. Vaša kamera bo približevala in oddaljevala prikaz, da bi med gibanjem zadržala obraze v fokusu.



3. Povlecite mini-okno na želeno mesto.







4. V odvisnosti od aplikacije video pogovora se lahko enkrat ali dvakrat dotaknete mini-okna, da bi prešli na zaslon z drugo osebo, ki sodeluje v pogovoru.
5. Kliknite  tipko za ponovni izklop opcije Face Tracking.

---

## Delitev zaslona Vašega telefona

---

Ali želite prikazati določene fotografije ali naučiti Vaše prijatelje, kako naj uporabljajo funkcije telefona? Delitev zaslona vam omogoča, da pokažete Vaš zaslon osebam, ki so v video pogovoru. Potrebujete aplikacijo video pogovora tretje osebe za uporabo opcije delitve ekrana.

1. Na zaslonu video pogovor, kliknite  >  za vklop opcije Screen Share.
2. Na Vašem telefonu pojdite na zaslon, ki ga želite deliti, nato pa kliknite . Izberete lahko kateri koli zaslon Vašega telefona, le-tega pa bo videla oseba, s katero imate video pogovor.
3. Ko delite Vaš zaslon lahko:
  - Kliknete  za risanje: Drsite s prstom po ekranu za klicanje drugih oseb.
  - Kliknete  in zaustavite delitev zaslona.
  - Kliknete  in izklopite delitev zaslona.

## Telefonski klici

---



### Telefonski klici s pomočjo Pametnega klicanja

---

Lahko neposredno vnesete številko ali uporabite funkcijo Pametno klicanje za hitro klicanje. Pametna izbira išče in kliče shranjene/sinhronizirane stike iz Vaše zgodovine pogovorov.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.
2. Vnesite telefonsko številko ali nekaj črk imena stika, da vidite seznam stikov.
3. Če imate več kot en rezultat iskanja, bo prikazana številka rezultata. Na primer, kliknite „8 REZULTATOV“ za prikaz vseh 8 rezultatov.
4. Kliknite stik, ki ga želite poklicati.



- Če želite pregledati druge telefonske številke, ki so zabeležene ob stiku, kliknite  ob imenu stika.
- Če ima telefonska številka dodatno številko, po povezovanju z glavno linijo izberite  ter dodatno številko.



---

## Klici v sili

---

V nekaterih regijah lahko s HTC One M9 kličete na intervencijsko številko, čeprav nimate vstavljenе SIMkartice ali je le-ta blokirana.



Če nimate mrežnega signala, ne boste mogli klicati v sili.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.
2. Pokličite številko za klice v sili, ki velja v Vaši mreži in kliknite Klic.



Tudi, če ste omogočili in pozabili geslo ali vzorec za odklepanje, boste prav tako lahko klicali v sili tako, da kliknete na Klic v sili na zaslonu.

---

## Dohodni klici



---

Za prikaz prejetih klicev kliknite modro puščico, za odhodne klice zeleno ali zgrešene klice rdečo.



HTC One M9 bo samodejno prilagodil jakost tona zvonjenja, če uporabljate lastnost mirnega zvonjenja ali telefon v žepu.

Za sprejem ali zavrnitev klica storite kaj od naslednjega:

- Kliknite Sprejemi ali Zavrni.
- Če ste namestili zaklepanje zaslona, povlecite  ali  navzgor.
- Kliknite tipko NAPAJanJE dvakrat, da zavrnete klic.

### Utišanje tona zvonjenja brez zavrnitve klica

Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

- Pritisnite tipki za povečanje ali zmanjšanje jakosti.
- Pritisnite tipko NAPAJanJE.
- Namestite HTC One M9 tako, da je obrnjen navzdol.



Če je opcija Obrni za neslišnov nastavitvah Zvok in obvestila nameščena na Neslišno, bo HTC One M9 še naprej zvonil, če prispe dohodni klic.



---

## Kaj lahko storim med klicem?

---

Med pogovorom lahko vklopite ali izklopite glasni govor, zadržite govor in drugo.

### Klic na čakanju

Za postavljanje klica na čakanje kliknite  > Čakanje. Statusna vrstica prikazuje oznako klicev na čakanju .

Za nadaljevanje klica kliknite  > Prekinitev čakanja.




Izberite panel z Obvestili, nato pa izberite SIMkartico, ki jo želite uporabljati za klicanje.

1. Ko sprejmete drug klic, kliknite Odgovori, s tem prvi klic postavite na čakanje.
2. Za zamenjavo klica kliknite na zaslonu oznako osebe, s katero želite govoriti.


## Vklop in izklop glasnega govora med klicem



Zaradi zmanjšanja potencialnega tveganja glede poškodbe sluha ne držite HTC One M9 ob ušesu, ko je vključen glasni govor.

- Na zaslonu klica kliknite Ikono  glasnega govora, ki se bo pojavila v statusni vrstici .
- Na zaslonu kliknite  za vklop glasnega govora.

## Izklop mikrofona med klicem

Na zaslonu kliknite  za prehod med režimom vklopljenega in izklopljenega mikrofona. Ko je mikrofona izklopljen, se bo pojavila oznaka v statusni vrstici .

## Zaključevanje klica

Da prekinete klic, storite nekaj od naslednjega:

- Na zaslonu klicev kliknite Zaključí klic.
- Odprite Panel z obvestili ter kliknite Zaključí klic.

---






## Vzpostavitev konferenčne zveze

---

Če je sporočilo priložena slika ali videoposnetek, kliknite na njegovo oznako, da boste videli vsebino. Pokličite (ali sprejmite klic) ter enostavno vzpostavite vsak naslednji in ga dodajte na konferenco.



Prepričajte se, da Vaša SIMkartica omogoča storitve konferenčne zveze. Za več podrobnosti kontaktirajte s svojim mobilnim operaterjem.

1. Pokličite prvega udeleženca konference.
2. Po vzpostavitvi zveze kliknite  > Dodaj klic, nato pa pokličite drugega udeleženca. Prvi udeleženec bo na čakanju.
3. Ko vzpostavite klic z drugim udeležencem, kliknite .
4. Zaradi dodajanja novega udeleženca kliknite , ter pokličite številko stika.
5. Ko vzpostavite klic, kliknite  za dodajanje udeleženca v konferenčno zvezo. Kliknite , da pristopite k opcijam, kot je zaključek klica z določenim udeležencem.
6. Zazaključekkonferenčne zveze kliknite Zaključí klic.

---

## Zgodovina klicev

---

Preverite zgrešene, odhodne in prejete klice v Zgodovini klicev.

Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.

2. Drsite po zaslonu, da vidite kartico z Zgodovino klicev.

3. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

Kliknite ime ali številko na seznamu, da jo pokličete.

Kliknite ime ali številko na seznamu, da jo pokličete.

Kliknite ▼, da vidite določeno vrsto klica, kot so zgrešeni in odhodni.

### Dodajanje nove telefonske številke stiku iz Zgodovine klicev

1. V Zgodovini klicev kliknite + ob novi številki telefona.

2. Izberite, ali želite ustvariti nov stik ali priložiti številko obstoječemu stiku.

### Brisanje seznama Zgodovina klicev

1. Na kartici Zgodovine klicev kliknite  > Odstrani zgodovino klicev.

2. Izberite elemente v seznamu, ki jih želite izbrisati, ali kliknite  > Izberi vse.


3. Kliknite Izbrisi.

### Blokiranje klicatelja

Ko želite blokirati telefonsko številko ali stik, bodo vsi klici s te telefonske številkeali stika avtomatično zavrnjeni.

V kartici Zgodovina pogovorov pritisnite in držite stik ali telefonsko številko, ki jo želite blokirati, nato pa kliknite Blokiraj stik.



Vedno lahko odstranite klicatelja s seznama blokiranih klicateljev. Na kartici Zgodovina klicev kliknite  > Blokirani stiki. V kartici Zgodovina pogovorov pritisnite in držite stik, nato pa kliknite Deblokiraj stik.

---

## Preklapljanje med tihim načinom, vibriranjem in normalnim načinom

---

Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

- Da preklopite telefon s tihega načina v normalni, kliknite tipko za povečanje GLASNOSTI.
- Da preklopite telefon z vibracijskega načina v normalni način delovanja, kliknite tipko za povečanje GLASNOSTI.
- Izberite elemente, nato pa kliknite Zvok > Profil zvoka.

---

## Klici v Vašo državo

---

Ko ste na potovanju zunaj države, lahko enostavno pokličete prijatelje ali družino.

Ko ste v gostovanju, se klicna številka Vaše države avtomatično doda, ko izberete določeni stik. Če ročno vnašate številko telefona, morate vnesti plus (+) in klicno številko države pred številko.



Uporaba storitve gostovanja lahko pomeni dodatne stroške. Preden uporabljate to storitev, preverite cene pri Vašem mobilnem operaterju.

### **Sprememba klicne številke države za klicanje v Vašo državo**

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰ > Nastavitve > Klici.
2. Kliknite nastavitve klicev v Vašo državo
3. Izberite državo, nato pa kliknite V redu.





### **Izklop opcije klicanja v Vašo državo**

Če raje ročno vnašate celotno telefonsko številko, ko kličete iz gostovanja, lahko izklopite opcijo avtomatskega Klicanja domov.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰ > Nastavitve > Klici.
2. Odstranite oznako ob opciji klicanja v Vašo državo

# Sporočila

## Pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Sporočila.
2. Kliknite .
3. Vnesite ime stika ali številko mobilnega telefona v polje Za.
4. Kliknite polje, na katerem piše Dodaj besedilo in vnesite svoje sporočilo.
5. Kliknite  ali , da shranite sporočilo kot skico.








- Število znakov enega kratkega sporočila je omejeno. V enem sporočilu je omejeno število znakov. Če presežete to omejitev, bo sporočilo poslano kot eno, plačali pa boste morali več sporočil.
- Besedilno sporočilo bo avtomatično postalo več predstavnostno sporočilo, če vnesete e-poštni naslov prejemnika, če določite predmet sporočila, priključite prilogo ali napišete zelo dolgo sporočilo.

## Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS)



Preden priložite prilogo ali pošiljate videoposnetek visoke ločljivosti, zmanjšajte velikost, da ne bo velikost preseгла določenega limita.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Sporočila.
2. Kliknite .
3. Vnesite ime stika ali številko mobilnega telefona v polje Za.
4. Kliknite polje, na katerem piše Dodaj besedilo in vnesite svoje sporočilo.
5. Kliknite  in izberite tip priloge.
6. Izberite ali poiščite element, ki ga želite dodati.
7. Ko ste dodali prilogo, kliknite **\*\*\***, da vidite opcijo zamenjave, pregleda ali odstranitve Vaše priloge.
8. Kliknite  ali pritisnite , da shranite sporočilo kot skico.

## Pošiljanje skupinskih sporočil

Skupinska sporočila olajšajo pošiljanje sporočil več stikom naenkrat. Izberete lahko med pošiljanjem skupinskega SMS-a ali skupinskega MMS-a.



Skupinski MMS lahko poveča stroške.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Sporočila.
2. Kliknite .
3. Kliknite in izberite prejemnike.
4. Za pošiljanje skupinskega SMS sporočila kliknite , nato pa izberite Posamezno pošiljanje. Odstranite to opcijo za pošiljanje skupinskega MMS sporočila.

Skupinsko SMS sporočilo

Vaše sporočilo bo prejemnikom poslano kot besedilno sporočilo, Vaš mobilni operater pa Vam bo zaračunal za vsako poslano sporočilo. Odgovori Vaših prejemnikov bodo razvrščeni ločeno.

Skupinsko MMS sporočilo

Podobno kot pri skupinskem pogovoru, pošiljanje skupinskega MMS sporočila omogoča prejemnikom, da pristopijo k pogovoru, ki ste ga začeli.

HTC One M9 bo odgovore na sporočilo razvrstil v en pogovor. Če prvič pošiljate skupinski MMS, je možno, da boste morali vpisati številko Vašega mobilnega telefona.

5. Kliknite polje, na katerem piše Dodaj besedilo in vnesite svoje sporočilo.
6. Kliknite .

## Uporaba skice sporočila

Če odprete drugo aplikacijo ali prejmete klic, ko pišete besedilno sporočilo, se sporočilo avtomatično shrani kot skica.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Sporočila.
2. Kliknite skico sporočila in uredite sporočilo.



Za prikaz vseh skic na enem mestu kliknite , nato pa kliknite Filter > Skice.

3. Kliknite .

## Odgovarjanje na sporočila

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Sporočila.
2. Kliknite stik (ali telefonsko številko), da se Vam bodo prikazala vsa sporočila s tem stikom.

3. Kliknite polje, na katerem piše Dodaj besedilo in vnesite svoje sporočilo.
4. Kliknite .



---

## Odgovarjanje na drugo telefonsko številko stika


---

Če ima Vaš stik več telefonskih števil, ki so shranjene v Vašem HTC One M9, lahko izberete, na katero telefonsko številko želite odgovoriti.

Vedite, da če ne izberete druge številke, potem bo Vaš odgovor poslan na telefonsko številko, s katere vam je stik poslal zadnje sporočilo.

1. Ko pregledujete izmenjana sporočila s stikom, kliknite  in izberite, na katero telefonsko številko želite odgovoriti.
2. Kliknite polje, na katerem piše Dodaj besedilo in vnesite svoje sporočilo.
3. Kliknite .

## Posredovanje sporočila



1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Sporočila.
2. Kliknite stik (ali telefonsko številko), da se vam bodo prikazala vsa sporočila s tem stikom.
3. Kliknite sporočilo, nato pa kliknite Naprej.

## Premik sporočil v varni predal

Sporočila lahko premaknete v varni predal. Od vas bo zahtevan vnos gesla, da boste lahko pregledovali navedena sporočila.




- Varni predal ne šifrira sporočila.
- Sporočila, ki so shranjena na Nano-SIM kartico, ni možno premestiti v varni predal.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Sporočila.
2. Kliknite stik (ali telefonsko številko), da se vam bodo prikazala vsa sporočila s tem stikom.
3. Kliknite  > Prestavi v varni predal.
4. Izberite sporočilo in nato kliknite Premesti.




Da prestavite vsa sporočila stika na zaslonu s Sporočili, pritisnite in držite stik Premesti v varni predal.

- Za branje sporočil v varnem predalu na zaslonu Sporočila kliknite  > Zavaruj. Če prvič uporabljate varni predal, boste morali določiti geslo.
- Da odstranite sporočila ali stike iz varnega predala, pritisnite in držite stik (ali telefonsko številko), nato pa kliknite Prestavi v navadni (glavni) predal.

## Blokiranje neželenih sporočil

Počistite Vaša Sporočila s premikom neželene pošte stikov v predal za blokirana sporočila. Če imate blokirane stike, bodo besedilna in slikovna sporočila prav tako v predalu za blokiranje.

- Da odstranite sporočila ali stike iz varnega predala, pritisnite in držite stik (ali telefonsko številko), nato pa kliknite Prestavi v navadni (glavni) predal.
- Da blokirate več stikov, kliknite  > Blokiraj stike, izberite stike in kliknite Blokiraj.



Ko Vam kateri izmed blokiranih stikov pošlje sporočilo, gane boste videli v predalu s Sporočili, niti ne boste prejeli obvestilao sprejemu sporočila ali klica.

Za branje sporočil v varnem predalu na zaslonu Sporočila kliknite  > Zavaruj.





- Da odstranite sporočilo ali stik iz predala za blokiranje, pritisnite in držite stik (ali telefonsko številko) ter kliknite Deblokiraj.
- Da v popolnosti zavrnete prihodnja sporočila blokiranih stikov, izberite opcijo Shrani blokado sporočil v nastavitvah Sporočil.

## Kopiranje besedilnih sporočil na Nano-SIMkartico.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Sporočila.
2. Kliknite stik (ali telefonsko številko), da se vam bodo prikazala vsa sporočila s tem stikom.
3. Kliknite sporočilo, nato pa kliknite Kopiraj na SIM. Prikazala se bo ikona .

## Brisanje sporočil in pogovorov

Odprite aplikacijo Sporočila, nato pa storite nekaj od naslednjega:

Brisanje sporočila	<p>Odprite pogovor s stikom, kliknite sporočilo, nato pa kliknite Zbriši sporočilo.</p> <p>Za brisanje več sporočil znotraj pogovora kliknite  &gt; Izbriši sporočila &gt; Brisanje z izborom, nato pa izberite sporočila, ki jih želite izbrisati.</p>
Brisanje pogovorov	<p>Kliknite in držite stik (ali telefonsko številko), nato kliknite Izbriši.</p> <p>Za brisanje več sporočil, kliknite  &gt; Izbriši niz &gt;, nato pa izberite sporočila, ki jih želite izbrisati. V nastavitvah Sporočil kliknite Splošno &gt; Izbriši stara sporočila, da avtomatično izbrisete stara sporočila.</p>



V nastavitvah Sporočil kliknite Splošno > Izbriši stara sporočila, da avtomatično izbrisete stara sporočila




---

## Preprečevanje brisanja sporočil

---

Sporočilo lahko zaklenete, da preprečite brisanje, celo, ko izbrisete druga sporočila v pogovoru.

1. Odprite aplikacijo Sporočila.
2. Kliknite stik (ali telefonsko številko), da se vam bodo prikazala vsa sporočila s tem stikom.
3. Kliknite sporočilo, ki ga želite zakleniti.
4. Kliknite Zakleni sporočilo v meniju z opcijami. Prikazala se bo  ikona za zaklepanje.

# Zabava


## HTC BoomSound z Dolby Audio

---

### Preklapljanje načina dela v HTC BoomSoundu

---

Vklopite HTC BoomSound z Dolby Audio v Nastavitvah in doživite povsem nov nivo zvoka mobilne naprave na Vašem HTC One M9.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.
2. Kliknite HTC BoomSound z Dolby Audio za preklop med načinom delovanja Theater in načinom dela Glasba.




HTC BoomSound z Dolby Audio ni dostopen preko HDMI, Bluetooth, Miracast ali USB avdio priključka.

---

### Uporaba HTC BoomSound s slušalkami

---

Vklopite HTC BoomSound z Dolby Audio in namestite Vaše slušalke, da boste bolj osebno uživali v subtilnejših zvočnih podrobnostih.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.
2. Vstavite slušalke v odprtino za slušalke.
3. Kliknite stikalo HTC BoomSound z Dolby Audio Vklj./Izklj.
4. Kliknite HTC BoomSound z Dolby Audio, nato pa izberite opcijo z zaslona. Izberite Vaše slušalke. HTC One M9 si bo zapomnil profile slušalk, ki jih izberete, zato Vam jih ne potreba ponovno dodajati.



HTC BoomSound z Dolby Audio ni dostopen preko HDMI, Bluetooth, Miracast ali USB avdio priključka.


# HTC Glasba

## Poslušanje glasbe

Uživajte v svojih priljubljenih pesmih na HTC One M9 z uporabo aplikacije Glasba.



Ko prvič odprete aplikacijo Glasba, boste vprašani, ali želite avtomatično prevzeti povezane vsebine, kot so naslovnice albumov in fotografije izvajalcev na telefon HTC One M9.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Glasba.
2. Drsite do drugih kartic, da iščete po kategorijah.
3. Kliknite pesem za poslušanje.
4. Ko predvajate glasbo, zaslon pa se izklopi, pritisnite VKLOP, da ponovno vklopite zaslon in upravljate predvajanje glasbe neposredno z Zaklenjenega zaslona.



Pritisnite in drsite s prstom preko traku za predvajanje glasbe, da pridete do dela pesmi, ki ga želite poslušati.



Vklopite in izklopite opcijo shuffle. (Opcija shuffle je izključena, ko je njena oznaka siva.)



Pregledujte načine ponavljanja: ponovite vse pesmi, ponovite trenutno pesem ali pa ne ponavljajte.



Predvajajte glasbo na DLNA združljivem TV ali avdio sistemu, HTC Media Link HD ali stereo Bluetooth napravi.






Zmanjšajte prikaz zaslona Trenutne reprodukcije, da nadaljujete s pregledom Vaše glasbene kolekcije. Kliknite ikone na zaslonu, da upravljate predvajanje glasbe, ponavljanje pesmi in še več.



Kada slušate muziku i ekran se ugasi, dodirnite taster NAPAJANJE kako biste ponovo uključili ekran i kontrolisali reprodukciju muzike direktno sa zaključanog ekrana.

## Seznam glasbe za reprodukcijo

Prilagodite svoje doživetje glasbe z ustvarjanjem spiska pesmi za reprodukcijo. Ustvarite seznam za reproduciranje, ki vsebuje samo Vaše priljubljene pesmi ali ustvarite seznam, ki odgovarja Vašemu razpoloženju v določenem trenutku. Ustvarite lahko toliko seznamov za reprodukcijo, kot želite.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Glasba.
2. Drsite do kartice Seznam za reprodukcijo.
3. Kliknite , nato pa vpišite ime seznama za reprodukcijo.
4. Za dodajanje pesmi kliknite  ob okvirju besedila, preiščite Vašo kolekcijo pesmi, nato pa kliknite pesem, ki jo želite izbrati.

Ponovite ta korak, da dodate več pesmi.

## 5. Lahko:

Uredite seznam pesmi	Povlecite ☰ za premik pesmi na novo lokacijo.
Brisanje pesmi	Izberite pesmi, ki jih želite odstraniti s seznama za reprodukcijo.
Spremenite ime seznama za reproduciranje	Napišite novo ime seznama za reproduciranje v besedilni okvir. Kliknite Shrani.

## 6. Kliknite Shrani.

Nov seznam za reprodukcijo boste našli v aplikaciji Glasba, v kartici s Sezname za reprodukcijo.

Za urejanje ali brisanje seznama za reprodukcijo, ki ste ga ustvarili, v kartici Seznam za reprodukcijo kliknite seznam, ki ga želite odpreti, nato pa kliknite > Uredi seznam za reprodukcijo in Izbrisi.

---

## Dodajanje pesmi na seznam za reprodukcijo

---

Med poslušanjem glasbe lahko pregledate druge pesmi, ki so shranjene na Vašo napravo. Dodajte pesem ali album na čakalno listo za predvajanje, ko se zaključi trenutni seznam za reprodukcijo.

1. Medtem ko se skladba predvaja, poiščite druge pesmi.
2. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Preiščite album ali seznam za reprodukcijo, ki ga želite, pritisnite in držite, nato pa kliknite Dodaj v čakalno listo.
  - Poiščite izvajalca ali pesem, nato pa kliknite \*\*\* > Dodaj na čakalno listo.

Pesmi, ki ste jih dodali, se bodo pojavile na kartici Čakalna lista.

---

## Posodobitve fotografij albumov in izvajalcev

---

**F** Da privarčujete zaradi porabe podatkov, se povežite na Wi-Fi mrežo, ko želite posodobiti naslovnice albumov in naslovnice izvajalcev. V nastavitvah Glasbe izberite izključno Wi-Fi.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Glasba.
2. Drsate do kartice Izvajalci ali Albumi.
3. Kliknite > Posodobitve slik izvajalcev ali Posodobitve slik albumov.

Če želite, da Vaša naprava avtomatično išče in posodobi Vašo kolekcijo pesmi, kliknite > na glavnem zaslonu aplikacije Glasba, nato pa kliknite Nastavitve. Izberite Slike albumov in Fotografije izvajalcev.


---

## Namestitev pesmi kot melodije zvonjenja

---



Izberite pesem iz Vaše Glasbene knjižnice in jo namestite kot melodijo zvonjenja ali kot melodijo zvonjenja za Vaš priljubljeni stik.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Glasba.
2. Preidite preko svoje zbirke glasbe in kliknite na pesem, ki jo želite izbrati.

3. Kliknite  > Namesti kot melodijo zvonjenja.
4. Kliknite Melodija zvonjenja telefona ali Melodija zvonjenja stika.  
Če izberete Melodijo zvonjenja stika, izberite stike, za katere želite namestiti to melodijo zvonjenja.

### Rezanje MP3 tona zvonjenja

Uporabljajte opcijo rezanja v aplikacije Glasbe, da uporabljate samo del pesmi kot ton zvonjenja.

1. Preidite preko svoje zbirke glasbe in kliknite na pesem, ki jo želite izbrati.
2. Kliknite  > Namesti kot ton zvonjenja > Rezanje tona zvonjenja.
3. Povlecite oznake  na dele pesmi, ki jih želite namestiti na začetne in konec pesmi.  
Za natančnejše rezanje kliknite levo in desno tipko puščic. Časovne označbe določajo, na katerem delu pesmi ste.
4. Ko ste zaključili z rezanjem, kliknite Namesti kot.
5. Izberite, ali želite namestiti Vašo izrezano pesem kot Ton zvonjenja telefona ali Ton zvonjenja stika.



Vaš novi ton zvonjenja lahko vidite v nastavitvah telefona. Pojdite v Nastavitve > Zvok > Ton zvonjenja.

---


### Prikaz besedil pesmi

---


Ali vam je pesem tako všeč, da jo želite zapeti? HTC One M9 omogoča dodatno opcijo prikaza besedila pesmi in zanimivih glasbenih vizualizacij.





Da privarčujete zaradi porabe podatkov, se povežite na Wi-Fi mrežo, ko prevzimate besedilo pesmi. V nastavitvah Glasbe izberite izključno Wi-Fi.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Glasba.
2. Poiščite pesem, ki jo želite predvajati in kliknite.
3. Drsite do kartice Prikaz, da vidite besedilo pesmi. Besedilo pesmi se bo pojavilo na zaslonu, če je vsebina uspešno prevzeta.



Želite drugačno vizualno doživetje za vsako pesem? Kliknite  > Ozadje in izbira ozadja. Če želite, da se scena menja za vsako pesem, izberite Najboljše.

4. Kliknite zaslon, da se besedilo pesmi prikaže na celotnem zaslonu.
5. Da preskočite na določen del pesmi, kliknite zaslon, da se pojavi trak za predvajanje glasbe. Kliknite in povlecite prst preko traku za oznako napredovanja, ali kliknite in držite  ali .



Vsi jeziki niso podprti.

# Upravljanje z napajanjem in spominom


## Baterija

---

### Kontrola uporabe baterije

---

V statusni vrstici pogledjte odstotek energije baterije.


1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Baterija.
2. Izberite Prikaži status baterije.

---

### Preverjanje porabe baterije

---

Poglejte razvrstitveni seznam aplikacij, ki uporabljajo baterijo. Vidite lahko tudi, koliko baterije je v določenem obdobju porabljene za posamezno aplikacijo.

1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Baterija.
2. Izberite Poraba baterije, nato pa kliknite ikono aplikacije, da preverite, koliko baterije porabi. Videli boste, koliko baterije se porabi npr. za CPU in druge podrobnosti uporabe.




Če vidite prikaz tipk med pregledom informacij o porabi baterije, lahko kliknete, da prilagodite postavke porabe baterije, zaustavite delovanje aplikacij in drugo.

---

### Kontrola zgodovine baterije

---

Preverite, koliko časa ste uporabljali HTC One M9 od zadnjega polnjenja. Videli boste grafikon, ki kaže, kako dolgo je zaslon vklopljen in kako dolgo ste uporabljali zveze, kot sta mobilno omrežje ali Wi-Fi.

1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Baterija.
2. Kliknite Zgodovina.
3. Če ste uporabljati HTC One M9 dolgo časa od zadnjega polnjenja baterije, drsite v levo ali desno, da boste videli grafični prikaz porabe baterije v tem času.


Z dvema prstoma lahko drsite tako, da ju razširite ali približate, da povečate, ali zmanjšate prikaz na zaslonu.

---

## Uporaba stanja varčevanja z energijo

---

Stanje varčevanja z baterijo lahko pomaga pri podaljšanju časa trajanja baterije. Zmanjšajte porabo funkcij telefona, ki porabijo veliko energije, kot sta zaslona ali podatkovna zveza.

1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Baterija.
2. Kliknite tipko za vklop/izklop načina varčevanja z baterijo, da vklopite, ali izklopite ta način.

Če želite izbrati, pri katerih želite prihraniti energijo, kliknite Varčevanje energije.



Če je izbrana opcija varčevanja energije med Podatkovno zvezo, bo HTC One M9 avtomatično prekinil podatkovno povezavo po 15 minutah neaktivnosti zaslona in podatkovne zveze (tj. če ni prevzemov, streaminga, ali podatkovne porabe). Občasno se vklopi in ponovno poveže na omrežje, ko je podatkovna zveza neaktivna, da varčuje z energijo.


Vedeti morate, da, ko je vklopljena opcija Stranje mirovanja za podatkovno zvezo v Nastavitvah > Napajanje, razveljavi opcijo stanja Varčevanja z energijo.

---

## Ekstremni način varčevanja z energijo

---

V trenutkih, ko vam telefona ni treba uporabljati, vklopite Ekstremni način varčevanja z energijo, da podaljšate čas trajanja baterije. V tem načinu lahko čas pripravljenosti traja dlje kot običajno, uporabljate pa lahko izključno osnovne funkcije, kot so klici, kratka sporočila in sporočila elektronske pošte.

1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Baterija.
2. Kliknite tipko za vklop/izklop načina varčevanja z baterijo, da vklopite, ali izklopite ta način.

Če želite namestiti avtomatični vklop tega stanja, kliknite Ekstremno varčevanje energije in izberite nivo energije baterije.

# Spomin telefona

## Vrste spomina

Ali želite vedeti, katere vrste spomina lahko uporabljate za Vaše aplikacije, podatke in datoteke? HTC One M9 ima naslednje vrste spomina:

Spomin telefonski	<p>Ta spomin kombinira interni spomin, kjer so shranjene aplikacije, elektronska pošta, podatki in besedilna sporočila ter spomin za datoteke, kjer se hranijo fotografije, videoposnetki in glasba.</p> <p>Če nimate dovolj spomina v telefonu, poglejte Sprostitev prostora v spominu na strani 127 za nasvete, kako sprostiti prostor.</p>
Spominska kartica	<p>Uporabljajte spominsko kartico za shranjevanje več podatkov. Shranite lahko tudi določene aplikacije neposredno na kartici.</p>
USB spomin	<p>Ko priključite zunanji USB spomin (kot je USB flash drive ali SD bralnik kartic), lahko iz Galerije pregledujete fotografije in videoposnetke, ki so shranjeni na to napravo ter prav tako reproducirate pesmi v Glasbi. Prav tako lahko odprete PDF datoteke in urejate Office dokumente.</p> <p>Potrebujete poseben kabel za povezovanje Vaše naprave z USB spominsko napravo. HTC One M9 podpira USB spominske naprave (razen prenosnih zunanjih diskov) velikosti do 128 GB.</p>



- Če prestavite aplikacije na spominsko kartico, le-te ne bodo shranjene. Če napravo vrnete na tovarniške nastavitve, bodo te aplikacije izbrisane. Aplikacije bo treba ponovno namestiti.
- Ko izvlečete spominsko kartico in jo vstavite v drug telefon, aplikacije, ki so shranjene na spominski kartici ne bodo avtomatično nameščene na drug telefon. Aplikacije bo treba ponovno namestiti.



---

## Kopiranje datotek v ali iz HTC One M9

---

V HTC One M9 lahko kopirate svojo glasbo, fotografije in druge datoteke.



Shranite in zaprite Vaše mape pred kopiranjem z Vašega računalnika na HTC One M9 ali obratno.

1. Povežite HTC One M9 z računalnikom s pomočjo dostavljenega USB kabla. Na zaslonu osebnega računalnika boste videli opcije za pregledovanje in prenos datotek.
2. Izberite prikaz datotek.
3. Kopirajte datoteke z računalnika v HTC One M9 ali obratno.
4. Po kopiranju datotek izključite HTC One M9 iz računalnika.

---

## Sprostitev prostora v spominu

---

Medtem ko uporabljate HTC One M9, se bodo sčasoma akumulirali podatki in zapolnjevali spomin. Tu najdete nekaj nasvetov, kako povečati kapaciteto pomnilnika.

### Zaženite čarovnik za spomin

Sprostite prostor v pomnilniku z odstranitvijo aplikacij in z brisanjem datotek, ki jih ne želite več. V aplikaciji Nastavitve kliknite Pomnilnik > Sprosti prostor v pomnilniku.

### Upravljajte fotografije in videoposnetke

- Ko posnamete več fotografij s kamero, ohranite samo tiste najboljše. Druge izbrišite, če jih ne potrebujete. Po urejanju fotografije ali izrezovanju videoposnetka originalna datoteka ostane nespremenjena.
- Originalno datoteko lahko izbrišete ali jo prestavite v on-line spomin ali na svoj računalnik.
- Če pošiljate videoposnetke izključno preko MMS-a, uporabljajte slabšo ločljivost. Visoka ločljivost videoposnetka zasede več prostora. V Nastavitvah fotoaparata kliknite Kakovost videoposnetka za spremembo

### Odstranite teme, ki jih ne uporabljate

Teme lahko hitro zavzamejo mesto za shranjevanje, saj vsebujejo slike, zvoke in ikone.

### Varnostno kopirajte podatke

Zadržite samo najnovejše podatke v Vaših aplikacijah in datoteke, ki jih pogosto uporabite. Ustvarite lahko varnostne kopije drugih podatkov in datotek.

## Določene aplikacije premestite na spominsko kartico

Nekatere aplikacije drugih proizvajalcev lahko premestite iz pomnilnika telefona na spominsko kartico. Da vidite, katere aplikacije je možno premestiti, pojdite na **Namestitev > Aplikacije > Na spominski kartici**. Za premeščanje kliknite ikono aplikacije, nato pa kliknite **Premesti**.



- Če prestavite aplikacije na spominsko kartico, le-te ne bodo shranjene. Če napravo vrnete na tovarniške nastavitve, bodo te aplikacije izbrisane. Aplikacije bo treba ponovno namestiti.
- Ko izvolečete spominsko kartico in jo vstavite v drug telefon, potem aplikacije, ki so shranjene na spominski kartici, ne bodo avtomatično nameščene na drug telefon. Aplikacije bo treba ponovno namestiti.


## Upravljanje z Datotekami

### O upravljanju z Datotekami


Uporabljajte aplikacijo **Upravljanje z Datotekami**, da iščete in organizirate Vaše datoteke in postavke na Vašem telefonu in spominski kartici.

Prav tako lahko pregledujete mape in datoteke na Vaši USB spominski napravi, medtem ko je le-ta priključen na Vaš telefon.


### Preklapljanje med mediji za shranjevanje

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite **Upravitelj datotek**.
2. Drsite v levo ali desno in preidite med mesti, ki jih želite pregledati ter organizirati datoteke.



### Iskanje datotek

1. V Upravitelju z datotekami kliknite .
2. V polje za iskanje vnesite nekaj znakov imena datoteke. Prikazale se bodo datoteke, ki odgovarjajo iskanju.
3. Dotaknite se mape, da bi jo odprli.

### Razvrščanje datotek

1. V Upravitelju z datotekami kliknite  > **Razvrščanje**.
2. Izberite, kako želite razvrstiti Vaše datoteke in mape.

### Kopiranje ali premeščanje datotek

1. V aplikaciji **Upravljanje z Datotekami** poiščite datoteko ali mapo.
2. Izberite postavke za kopiranje ali premeščanje.
3. Kliknite **Kopiraj** ali **Premesti**.
4. Pritisnite , nato pa preglejte mapo, v katero želite kopirati ali premestiti navedene datoteke.  
Ali kliknite  > **Nova mapa**, da ustvarite novo mapo.
5. Kliknite **Prilepi**.

1. V aplikaciji Upravljanje z Datotekami preiščite datoteko ali mapo.
2. Izberite postavke za favoriziranje.
3. Kliknite ♥.

Za odstranjevanje postavke iz kartice favoriti izberite postavko in kliknite Odstrani iz favoritov.

### **Brisanje datotek ali map**



1. V aplikaciji Upravljanje z Datotekami preiščite datoteko ali mapo.
2. Izberite postavke za favoriziranje.
3. Kliknite Izbriši.

# Posodobitve, varnostno kopiranje in ponastavitve (resetiranje)

## Online posodobitve

### Dodajanje Vaših družabnih omrežij, elektronskih računov in še več

Posodobite lahko stike, koledarje in druge informacije z Vaših družabnih omrežij, e-poštnih računov in on-line storitev na HTC One M9. Glede na vrsto računovam prijava na Vaš račun na spletu dovoljuje, da sinhronizirate posodobitve med Vašim telefonom in internetom.




1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Računi in sinhronizacija.
2. Kliknite .
3. Kliknite račun, ki ga želite dodati.
4. Dodate lahko več Googlovih računov.



Spremljajte navodila na zaslonu, da boste vnesli informacije o Vašem računu.

V Nastavitve > Računi in posodabljanja, kliknite Avtomatsko posodobitve Vklj./Izklj., da vklopite avtomatično posodobitve vseh Vaših računov.

### Posodobitve Vaših računov


1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Računi in sinhronizacija.
2. Kliknite Avto posodobitve Vklj./Izklj., da vklopite ali izklopite avtomatsko posodabljanje.
3. Za ročno posodobitev posameznih računov kliknite vrsto računa in storite nekaj od naslednjega:
  - Kliknite  ob računu, ki ga želite posodobiti, nato pa kliknite Posodobi takoj.
  - Kliknite  > Posodobi takoj na zaslonu z nastavitvami Računa.



Na zaslonu Nastavitve računa lahko prav tako spremenite nastavitve sinhronizacije Vašega računa.

### Odstranjevanje računa

Odstranite račun z Vaše naprave, če ga ne boste več uporabljali. Z brisanjem računa ne brišete informacij na mrežnih servisih.

1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Računi in sinhronizacija.
2. Kliknite vrsto računa.

3. Kliknite \*\*\* poleg računa, ki ga želite izbrisati.  
Ali, če ste na zaslonu nastavitve računa, kliknite ☰.
4. Kliknite Odstrani.

**P** Nekateri osebni podatki so lahko zadržani s strani aplikacij drugih proizvajalcev, tudi če ste odstranili njihov račun s HTC One M9.

## Varnostno shranjevanje

### N načini varnostnega shranjevanja datotek, podatkov in nastavitve

Ali se bojite, da bi izgubili pomembne stvari na Vaši napravi? Varnostno kopirajte podatke z Vaše naprave, preden izbrisate spomin ali izvedete vrnitev na tovarniške nastavitve ali pred uporabo novega telefona.

### HTC Varnostno shranjevanje

Uporabljajte vnaprej nameščeno opcijo HTC Backup, da varnostno shranite svoje račune, postavke, shranjene podatke v Vašem telefonu, sporočila in drugo v oblak, da bi lahko le-te povrnili na HTC One M9 (po vrnitvi naprave na tovarniške nastavitve) ali na novi telefon.

### HTC Sync Manager

Nastavite ga lahko tako, da samodejno prenaša glasbo, fotografije in videoposnetke iz HTC One M9 v Vaš računalnik. Sinhronizirate lahko tudi lokalno shranjene podatke, dogodke v koledarju, oznake in sezname za reprodukcijo, med telefonom HTC One M9 in Vašim osebnim računalnikom.

Prav tako je HTC Sync Manager dobra alternativa, če ne želite ustvariti varnostne kopije Vaših računov, nastavitve ali drugih osebnih vsebin na cloud (oblak). Uporabite ga lahko, da ustvarite varnostne kopije podatkov s telefona na Vaš osebni računalnik.

### Druge opcije varnostnega shranjevanja

Če želite, lahko posebej ustvarite varnostne kopije Vaših podatkov ali datotek.

Določene aplikacije dovoljujejo, da ustvarite varnostne kopije podatkov v pomnilniku telefona ali na spominski kartici tako, da jih lahko lažje povrnete, ko ste vrnili telefon na tovarniške nastavitve. Poskrbite, da ne izbrisate podatkov iz pomnilnika telefona ali s spominske kartice, ko vrnete telefon na tovarniške nastavitve.

- P**
- Če prestavite aplikacije na spominsko kartico, le-te ne bodo shranjene. Če napravo vrnete na tovarniške nastavitve, bodo te aplikacije izbrisane. Aplikacije bo treba ponovno namestiti.
  - Ko izvlečete spominsko kartico in jo vstavite v drug telefon, potem aplikacije, ki so shranjene na spominski kartici, ne bodo avtomatično nameščene na drug telefon. Aplikacije bo treba ponovno namestiti.

<b>Sporočila</b>	Varnostno shranite Vaša sporočila v spomin telefona ali na spominsko kartico, ali pa jih shranite kot prilogo e-poštnemu sporočilu.
<b>Stiki</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Shranite stike in druge osebne podatke na Vaših on-line računih tako, da jih lahko enostavno posodobite, ko boste imeli nov telefon.</li> <li>▪ Če imate lokalno shranjene stike v aplikaciji Ljudje, jih izvozite v pomnilnik telefona ali na spominsko kartico.</li> </ul>
<b>Datoteke</b>	Ročno kopirajte, ali prilepite datoteke tako, da povežete Vašo napravo z Vašim računalnikom.
<b>Drugi podatki</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Če ste dodali nove besede v Vaš osebni besednjak v tipkovnici na zaslonu, varnostno shranite besednjak na spominsko kartico ali jih shranite kot prilogo e-poštnemu sporočilu.</li> <li>▪ Preverite druge aplikacije, da vidite, če podpirajo tudi izvoz podatkov v pomnilnike.</li> </ul>

## Uporaba HTC varnostnega shranjevanja

Prihranite si čas in frustracije zaradi ponovne nastavitve Vaše osebne izkušnje, ko uporabite vrnitev na tovarniške nastavitve ali, ko kupite nov telefon. Na HTC One M9 uporabljajte HTC Backup, da boste vsakodnevno varnostno shranili podatke v oblak in jih boste naslednjič lahko enostavno prevzeli.

HTC Backup uporablja Google Drive ali Dropbox, da bi shranil Vaše vsebine in nastavitve. Ustvarite in povrnite lahko varnostne kopije naslednjega:


<b>Nastavitve osebne prilagoditve</b>	Navedeno vključuje vire novic na HTC BlinkFeedu, mini-aplikaciji, ozadju, ozadju Začetnega zaslona in zvoke zvonjenja.
<b>Računi in gesla</b>	HTC varnostno shranjevanje shrani Vaša uporabniška imena in gesla za Vaše priljubljene e-poštne račune in račune družabnih omrežij, kot so Exchange ActiveSync, Outlook.com in POP/IMAP:
<b>Aplikacije in nastavitve</b>	Tukaj so na HTC One M9 shranjena sporočila, zgodovina ključev, knjižne oznake, osebni besednjaki, Wi-Fi mreže, brezplačne aplikacije, ki ste jih nameščali, prikaz omrežij in ureditev zaslona aplikacij ter še več.

### Varnostno shranjevanje HTC One M9 na Google Drive.

Vklopite HTC Backup, da bi Vaš telefon vsak dan preko Wi-Fi omrežja ustvaril varnostne kopije. Vklopite to nastavitvev tako, da izberete Ustvarite varnostne kopije vsak dan, ko nameščate napravo. Če tega še niste storili, uporabljajte aplikacijo HTC Backup.



V odvisnosti od količine vsebin lahko povrnitev Vaših varnostnih kopij na Vaš mobilni telefon preko podatkovne zveze povzroči dodatne stroške, prav tako pa lahko prenos traja dlje časa. Priporoča se uporaba Wi-Fi povezave.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite HTC Varnostno shranjevanje.
2. Kliknite Vklopi avtomatično ustvarjanje kopij.
3. Prepričajte se, da ste izbrali Ustvari varnostne kopije vsak dan, nato pa kliknite Nadaljuj.

4. Vpišite se na Vaš HTC račun tako, da se vpišete z Vašim Google ali Facebook računom.
5. Da se bodo varnostne kopije ustvarjale vsakodnevno, se prepričajte, da je vklopljena opcija Avtomatičnega ustvarjanja varnostnih kopij. Kliknete lahko tudi na Ustvari varnostne kopije takoj, da ročno ustvarite varnostne kopije.

Pod opcijo Zgodovina ustvarjanja varnostnih kopij vidite datum in čas, ko je bila ustvarjena zadnja varnostna kopija.

### Vrnitev podatkov na HTC One M9 z Google Drive

Če ste shranili varnostne kopije podatkov z Vašega telefona v pomnilnik na spletu že prej, lahko povrnete varnostne kopije na Vašo napravo ali na novi HTC telefon.



- V odvisnosti od količine vsebin lahko povrnitev Vaših varnostnih kopij na Vaš mobilni telefon preko podatkovne zveze povzroči dodatne stroške, prav tako pa lahko prenos traja dlje časa. Priporoča se uporaba Wi-Fi povezave.
- Da povrnete aplikacije, ki se plačajo, jih morate prevzeti in namestiti iz trgovine Google Play.

1. Ko vklopite novi HTC telefon prvič po vrnitvi na tovarniške nastavitve, izberite Povrnitev varnostno shranjenih podatkov s HTC Backupa, da prevzamete shranjene podatke.
2. Prepričajte se, da ste se prijavili na isti račun, ki ste ga uporabljali, da ste ustvarili varnostne kopije podatkov z Vašega telefona.
3. Takrat se vam bo prikazala zgodovina nastanka varnostnih kopij.
4. Prepričajte se, da ste izbrali Ustvari varnostne kopije vsak dan, nato pa kliknite Nadaljuj.
5. Če ste izbrali HTC račun ali Facebookov račun, da ustvarite varnostne kopije z Vašega telefona, se prijavite na Vaš Googlov račun, da pristopite hGoogle Drive.
6. Uporabljajte navodila na ekranu, da povrnete Vaše varnostne kopije in nadaljujete z nastavitvami Vašega telefona.

Odprite panel z Obvestili in preverite, ali imate kakšna navodila, da zaključite nastavitve telefona.

Brezplačne aplikacije iz trgovine Google Play lahko povrnete v ozadju, proces pa lahko spremljate v obvestilnem delu statusne vrstice.



Potem, ko so vse aplikacije ponovno nameščene, bodo bližnjice zaslona Aplikacije in Začetnega zaslona organizirane, kot so bile pred varnostnim shranjevanjem.

Med nameščanjem aplikacij lahko nadaljujete z uporabo Vašega HTC One M9.

## **Prenos s prejšnjega on-line pomnilnika na Google Drive**

Potem, ko ste opravili vrnitev podatkov za Vaše podatke, ki ste jih varnostno shranili na Dropboxu, ne pozabite spremeniti lokacije Vašega shranjevanja in v prihodnje uporabljati Google Drive.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite HTC Varnostno shranjevanje.
2. Kliknite Spremeni nastavitve varnostnega shranjevanja.
3. Kliknite ☰ > Izberite storitev shranjevanja.
4. Izberite Google Drive, nato pa kliknite V redu.
5. Vpišite se na Vaš Googlov račun, če tegaše niste storili.

---

### **Lokalno varnostno shranjevanje podatkov**

---

Če želite posamezno varnostno shraniti Vašo vsebino, kot so npr. stiki in sporočila s HTC One M9, je tukaj nekaj nasvetov, kako lahko uvozite ali izvozite Vaše podatke.

#### **Varnostno shranjevanje Vaših stikov**

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Sporočila.
2. Na kartici z Ljudmi kliknite ☰ > Upravljanje s stiki.
3. Kliknite Uvozi/Izvozi stike > Uvozi iz pomnilnika telefona ali Uvozi s spominske kartice.
4. Izberite račun ali vrsto stika, ki ga želite izvoziti.
5. Da zaščitite podatke, kliknite Da, nato pa namestite geslo. Prepričajte se, da ste si zapomnili geslo. Morali ga boste ponovno vnesti, ko boste uvažali stike. Če geslane potrebujete, kliknite Ne.
6. Kliknite V redu.

#### **Povrnitev stikov**

1. Na kartici z Ljudmi kliknite ☰ > Upravljanje s stiki.
2. Kliknite Uvozi/Izvozi stike > Izvozi iz pomnilnika telefona ali Izvozi s spominske kartice.
3. Če imate več kot en račun, kliknite vrsto računa za uvoz stikov.
4. Če imate več dostopnih varnostnih kopij, izberite varnostne kopije, ki jih želite uvoziti, nato pa kliknite OK.
5. Vnesite geslo, ki ste ga določili za te varnostne kopije, nato pa kliknite OK.



## Varnostno shranjevanje sporočil

Zadržite pomembna besedilna sporočila z ustvarjanjem varnostnih kopij v spominu telefona. Enostavno lahko povrnete varnostne kopije besedilnih sporočil, ko ste jih izbrisali z Vašega seznama sporočil.

**P** Sporočila, ki so v varnem predalu, in blokirana sporočila ne bodo varnostno shranjena. Da ustvarite varnostne kopije teh sporočil, jih najprej premestite v splošni predal za sporočila.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Sporočila.
2. Kliknite ☰ > Varnostno shrani/ Povrni podatke SMS > Varnostno shranjevanje > Varnostno shrani SMS.
3. Da zaščitite podatke, določite geslo. Prepričajte se, da ste si zapomnili geslo. Morali ga boste ponovno vnesti, ko boste uvažali stike.  
Če gesla ne potrebujete, kliknite Brez gesla.
4. Izberite ime mape za shranjevanje, nato pa kliknite V redu.

## Varnostno shranjevanje sporočil preko elektronske pošte

**P** Vaš račun elektronske pošte morate namestiti v aplikaciji Pošta.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Sporočila.
2. Kliknite ☰ > Varnostno shranjevanje/ Povrnitev podatkov SMS.
3. Kliknite Varnostno shranjevanje > Varnostno shrani na elektronsko pošto.
4. Da zaščitite podatke, določite geslo. Prepričajte se, da ste si zapomnili geslo. Morali ga boste ponovno vnesti, ko boste uvažali stike.  
Če gesla ne potrebujete, kliknite Brez gesla.
5. Vnesite Vaš e-poštni naslov.
6. Napišite Vaše e-poštno sporočilo in ga pošljite.

## Povrnitev sporočil

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Sporočila.
2. Kliknite ☰ > Varnostno shranjevanje/ Povrnitev podatkov SMS > Povrnitev.
3. Izberite, kako želite povrniti sporočilo, nato pa kliknite Naprej.
4. Kliknite varnostno shranjevanje za uvoz.
5. Kliknite varnostno shranjeno sporočilo, da ga uvozite. Vnesite geslo, ki ste ga določili za te varnostne kopije, nato pa kliknite OK. Če geslaniste namestiti, izberite Ta datoteka z varnostnimi kopijami ni zaščitena z geslom.
6. Kliknite V redu.

Za povrnitev besedilnih sporočil, ki so varnostno shranjena preko e-poštnega sporočila, odprite e-poštno sporočilo s prilogo varnostno shranjene datoteke v aplikaciji Pošta. Kliknite prilogo za prevzem, nato pa kliknite za odpiranje varnostno kopirane datoteke za uvoz. Vnesite geslo, ki ste ga določili za te varnostne kopije, nato pa kliknite OK. Če geslaniste namestiti, izberite Ta datoteka z varnostnimi kopijami ni zaščitena z geslom.

# HTC Sync Manager

---

## O HTC Sync Managerju

---

HTC Sync Manager je združljiv z Windows in Mac operativnimi sistemi.

HTC Sync Manager je združljiv z Windows in Mac operativnimi sistemi. Lahko:

### **Pregledovanje in urejanje medijev z Vašega računalnika in telefona**

- Uvozglasbe, fotografij in videoposnetkov iz računalnika in upravljanje z njimi v HTC Sync Managerju.
- Uvoz iTunes® in Windows Media® Player seznamov za reprodukcijo iz računalnika in v HTC Sync Manager.
- Predvajati glasbo, video zapise in sezname reproduciranje z uporabo vgrajenih programov za reproduciranje glasbe.

### **Prenos vsebin**

- Prenesite fotografije, besedilna sporočila, stike in še več z iPhona na Vaš HTC telefon. Prav tako lahko najdete in namestite iste aplikacije, ki ste jih uporabljali na Vašem iPhonu.
- Uvozite vso glasbo, fotografije in videoposnetke z Vašega HTC telefona na Vaš osebni računalnik.
- Kopirajte izbrano glasbo, fotografije ali videoposnetke z Vašega osebnega računalnika na Vaš telefon.
- Prenesete dokumente z Vašega računalnika na telefon.

### **Varnostno shranjevanje in povrnitev podatkov**

Ustvarite varnostne kopije podatkov z Vašega HTC telefona na Vašem osebnem računalniku tako, da lahko na enostaven način povrnete Vaše varnostne kopije na isti ali katerikoli drug HTC telefon.

### **Posodobitve seznamov za reprodukcijo in podatkov**

Sinhronizirajte sezname za reproduciranje glasbe in podatke, kot so stiki in koledar med Vašim telefonom in osebnim računalnikom.

## Instaliranje aplikacije HTC Sync Manager na računalnik.



- Nameščate lahko HTC Sync Manager na Windows XP ali starejše verzije. Da ga nameščate na Mac osebni računalnik, potrebujete Mac OS 10.6 ali novejšo verzijo.
- Če imate probleme z nameščanjem aplikacije HTC Sync Manager, zaprite vse programe in jo ponovno namestite. Če je problem še naprej prisoten, začasno onemogočite Vaš antivirusni program in poskusite ponovno namestiti HTC Sync Manager.

1. Prevezmite paket za nameščanjem HTC Sync Manager s HTC strani za podporo: [htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/).
2. Zaženite program za nameščanje in sledite navodilom na ekranu.
3. Povežite HTC One M9 z računalnikom s pomočjo dostavljenega USB kabla. Odprl se bo HTC Sync Manager.



Če ste onemogočili Vaš antivirusni program, poskrbite, da ga ponovno vklopite, ko zaključite z nameščanjem HTC Sync Managerja.

## Prenos vsebin z iPhonea na Vaš HTC telefon

Če imate iPhone®, lahko hitro in enostavno prenesete svoje stike, sporočila in druge vsebine s pomočjo HTC Sync Managerja. Če uporabljate HTC telefon, ki ima HTC Sense 6, HTC Sync Manager prav tako omogoča Vašemu telefonu, da poišče in namešča iste aplikacije, ki ste jih uporabljali na Vašem iPhoneu.



Za varnostno shranjevanje Vaše naprave iPhone na Vaš računalnik je treba uporabljati iTunes 9.0 ali novejšega.

1. Povežite Vaš iPhone in Vaš HTC telefon z Vašim osebnim računalnikom.
2. V aplikaciji HTC Sync Manager pritisnite Začetna stran > Prenos in Varnostno shranjevanje.
3. Pritisnite tipko Začni.
4. Če še niste uporabljali programa iTunes, da ustvarite varnostne kopije vsebine z Vašega iPhonea na Vašem osebnem računalniku, naredite to, preden nadaljujete.
5. Izberite datoteko z varnostnimi kopijami z Vašega iPhonea, nato pa pritisnite OK.
6. Izberite vrsto vsebin, ki jih želite prenesti na Vaš HTC telefon.  
Izberete lahko, če želite zamenjati vsebine na Vašem HTC telefonu z vsebino z Vašega iPhonea.
7. Kliknite Start. Počakajte, da HTC Sync Manager zaključi s prenosom vsebine.
8. Ko ste zaključili, odprite panel Obvestil na Vašem HTC telefonu in kliknite .  
Izberite, katere aplikacije ste uporabljali na iPhoneu in ki jih želite poiskativ trgovini Google Play ter prevzeti na Vaš HTC telefon.


---

## Pomoč

---

Za več informacij o uporabi HTC Sync Manager prevzemite navodila v PDF formatu s strani [HTC Podpora](http://HTC.com/hsm/)([htc.com/hsm/](http://HTC.com/hsm/)). Ali odprite opcijo Pomoč, ki prihaja z navedeno programsko opremo.



V operativnem sistemu Windows izberite  v HTC Sync Managerju, nato pa kliknite za Pomoč.

---

## Ponastavitev (Resetiranje)

---

### Ponastavitev HTC One M9 (Soft reset)

---

Če HTC One M9 deluje počasneje, kot je normalno, ne reagira na ukaze ali katera od aplikacij ne deluje pravilno, poskusite ponovno zagnati telefona, saj lahko to reši problem.

1. Če je zaslon ugasnjen, pritisnite tipko NAPAJANJE, da se prižge, nato pa odklenite zaslon.
2. Pritisnite in držite tipko za VKLOP in nato kliknite Ponovni zagon.
3. Ko bo od vas ponovno zahtevano, da potrdite, kliknite Ponovni zagon.

### HTC One M9 ne deluje?

Če HTC One M9 ne deluje, kliknite zaslon in pritisnite tipko, da ga lahko ponovno zaženete.

Pritisnite in držite tipke NAPAJANJE in POVEČANJE JAKOSTI zvoka za vsaj 10 sekund. HTC One M9 se bo ponovno zagnal.

---

### Ponastavitev HTC One M9 (Hard reset)

---

Če želite predati HTC One M9 komu drugemu ali če obstajajo problemi, ki jih niste mogli rešiti, lahko obnovite tovarniške nastavitve telefona (t.i. hard reset ali master reset). Vračanje na tovarniške nastavitve vrača telefon v prvotno stanje – stanje preden ste ga prvič vklopili.




Z obnovo tovarniških nastavitve boste odstranili vse podatke in aplikacije, ki ste jih prevzeli ali nameščali, svoje račune kot tudi podatke in postavke sistema in aplikacij. Prepričajte se, da ste pred obnovo tovarniških nastavitve varnostno kopirali vse podatke in datoteke, ki jih želite shraniti.



Pripeti se lahko, da obnova tovarniških nastavitve ne izbriše vseh podatkov in datotek iz Vaše naprave.

## **Tovarniška ponastavitev telefona s pomočjo nastavitvev**

1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Varnostno shranjevanje in resetiranje.
2. Kliknite Resetiranje.  
Če želite izbrisati tudi ostale podatke z Vaše spominske kartice, izberite Izbrisi spominsko kartico.
3. Kliknite V redu.

## **Ponastavitev telefona s pomočjo tipk na telefonu**

Če ne uspete vklopiti HTC One M9 ali pristopiti k nastavitvam, lahko še vedno izvedete ponastavitev s pomočjo tipk na telefonu HTC One M9.


1. Istočasno pritisnite in držite tipko ZMANJŠANJE GLASNOSTI in tipko za NAPAJANJE.
2. Počakajte, da naprava zavibrira, nato pa sprostite obe tipki.
3. Pritisnite tipko ZMANJŠANJE GLASNOSTI in izberite TOVARNIŠKO PONASTAVITEV ter pritisnite tipko NAPAJANJE.

# Ljudje

## Seznam stikov (stikov)

Aplikacija Ljudje prikazuje vse stike, ki se nahajajo na on-line računih, na katere ste prijavljeni. Uporabljajte aplikacijo Ljudje, da enostavno komunicirate z ljudmi, ki so za vas pomembni.


1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Ljudje.



2. V seznamu stikov lahko:

- Pregledujete Vaš profil in uredite informacije Vaših stikov.
- Razvrstite svojo družino in prijatelje v skupine.
- Kliknete na fotografijo stika zaradi prikaza možnosti hitrega povezovanja s stikom.
- Poglejte, kdaj vam je stik poslal novo sporočilo



Za urejanje stikov po njihovih imenih ali priimkih, kliknite  > Nastavitve > Uredi stike po.

---

## Filtriranje Vašega seznama stikov

---

Če je lista stikov predolga, lahko izberete, s katerih računov je treba prikazovati stike.

1. Na kartici z Ljudmi, kliknite .
2. Izberite račune, ki vsebujejo stike, za katere želite, da se prikažejo.
3. Kliknite .

---

## Iskanje ljudi

---

Iščete stike, ki so shranjeni na Vaši napravi v direktoriju Vašega podjetja, če imate račun Exchange ActiveSync ali na družabnih omrežjih, na katere ste vpisani.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Ljudje.
2. Na kartici z Ljudmi lahko:
  - Poiščite ljudi v Vašem seznamu stikov. Kliknite 🔍, nato pa vnesite prvih nekaj črk imena stika v polje za iskanje.
  - Poiščite ljudi v Vašem adresarju podjetja. Kliknite 🔍 >, nato pa vnesite prvih nekaj črk imena stika v polje za iskanje, nato pa kliknite IŠČI stike v imeniku Vašega podjetja.



Razen iskanja stikov po imenu lahko prav tako iščete stike z uporabo njihovega e-poštnega naslova ali po imenu podjetja. Na kartici z Ljudmi kliknite ☰ > Nastavitve > Preišči stike po, nato pa izberite kriterij iskanja.

## Nastavitev Vašega profila

Shranite Vaše osebne informacije, da jih boste lahko poslali drugim ljudem.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Ljudje.
2. Na kartici z Ljudmi kliknite Moj profil.
3. Kliknite Uredi mojo vizitko.
4. Vnesite ali uredite Vaše ime in ostale informacije.
5. Kliknite 📷 ali trenutno fotografijo, da spremenite fotografijo.
6. Kliknite ✓.

Ob Vaših osebnih podrobnostih drsite do kartice Posodabljanja, da boste videli posodabljanja na Vaših družabnih omrežjih.

## Dodajanje novega stika

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Ljudje.
2. Na kartici z Ljudmi, kliknite +.
3. Kliknite polje Ime ter vnesite ime stika. Kliknite 📧, da zasebno vnesete rojstno, srednje ali družinsko ime, ali pa npr. ml. za mlajši.
4. Izberite vrsto stika. To odreja, s katerim računom se bo stik sinhroniziral.
5. V polje vnesite informacije o kontaktu.
6. Kliknite ✓.

Ko kliknete na dodani stik v Vašem seznamu stikov, boste videli informacije o stiku in sporočila ter klice, ki ste jih izmenjali s stikom. Odvisno od vrste stika lahko vidite objave osebe na družabnih omrežjih in dogodke.

## Kako dodati dodatno številko stiku?

Ko ustvaritenov stik ali urejate kontaktne informacije v opciji Ljudje, lahko dodate dodatno številko stiku, da preskočite govorna vprašanja med klicem.

1. Po vnosu številke glavne linije storite nekaj od naslednjega:
  - Kliknite P, da vnesete premor, preden telefon izbere dodatno številko. Za vnos daljšega premora, kliknite nekajkrat P.
  - Kliknite W, čeje od vas zahtevan vnos dodatne številke.
2. Vnesite dodatno številko.

## Urejanje informacij o stikih




Stikov družabnih omrežij ni možno urejati.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Ljudje.
2. V kartici z Ljudmi kliknite in pritisnite stik, nato pa kliknite Uredi stik.
3. Prikazala se bodo prejeta sporočila enega od Vaših e-poštnih računov.
4. Kliknite ✓.



## Kontaktiranje osebe

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Ljudje.
2. Kliknite fotografijo stika (ne ime) ter izberite, da želite komunicirati s to osebo.



Za več načinov komunikacije z Vašimi stiki, kliknite ikono pod sliko le-teh.

## Uvoz ali kopiranje stikov

### Uvozstika z Vaše Nano-SIMkartice

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Ljudje.
2. Na kartici z Ljudmi kliknite ☰ > Upravljanje s stiki.
3. Kliknite Uvozi/Izvozi stike > Uvozi s SIM kartice.
4. Če se to zahteva od Vas, izberite, na kateri račun želite uvoziti Vaše stike.
5. Izberite stike, ki jih želite vnesti.
6. Kliknite Shrani.

### Uvoztikov z računa Exchange ActiveSync

1. V kartici Ljudje v polje za iskanje 🔍 vnesite ime ali e-poštni naslov stika.
2. Kliknite Išči stike v Imeniku podjetja.
3. Kliknite ime stika, ki ga želite kopirati v HTC One M9.
4. Kliknite + za shranjevanje stika.

---

## Kopiranje stikov z enega računa na drugega

---



Stike z Vaših računov socialnih omrežij ni možno kopirati.

1. Na kartici z Ljudmi kliknite > Upravljanje s stiki.
2. Kliknite Kopiraj stike, nato pa izberite vrsto stika ali račun na mreži, s katerega želite kopirati.
3. Izberite vrsto stika ali račun, na katerega želite shraniti.

## Združevanje kontaktnih informacij

Izognite se dvojnemu vnosu z združevanjem informacij o stiku iz različnih virov, kot so družabna omrežja, v en stik.

---

### Sprejem predlogov povezovanja stikov

---

Če HTC One M9 najde stike, ki se lahko združijo, ko odprete aplikacijo Ljudje, se bodo prikazala obvestila o vezi.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Ljudje.
2. Na kartici z Ljudmi kliknite obvestilo o predlogu združevanja stikov. Videli boste seznam predlogov za povezovanje stika.
3. Kliknite ob kontaktu, ki ga želite priključiti. V nasprotnem, kliknite za zavrnitev predlogov za povezavo.



Če ne želite, da se prikazujejo predlogi združevanja stikov, na kartici Ljudje kliknite > Nastavitve. Označite opcijo Predlagaj povezovanje stika.

---

### Ročno združevanje kontaktnih informacij

---

1. V kartici Ljudje kliknite ime stika (ne ikono ali fotografijo), ki ga želite povezati.
2. Kliknite > Združi.
3. Lahko:
  - Pod Predlagaj povezave povežete stik z računom.
  - Pod Dodaj stik kliknite eno izmed opcij, da ga povežete z drugim stikom.

---

### Prekinitev povezave

---

1. V kartici Ljudje kliknite ime stika (ne ikono ali fotografijo), ki ga želite povezati.
2. Kliknite > Združi.
3. Pod Povezani stiki kliknite ob računu, katerega povezavo želite odstraniti.

---

## Pošiljanje sporočila ali elektronske pošte skupini

---



Zaračunano vam bo vsako besedilno sporočilo posebej. Na primer, če pošljete sporočilo skupini petih ljudi, potem vam bo obračunanih pet sporočil.

1. V kartici Skupine odprite skupino, ki ji želite poslati sporočilo ali sporočilo elektronske pošte.
2. Pojdite v kartico Opcije skupine.
3. Izberite, ali želite poslati skupinsko sporočilo ali skupinsko sporočilo elektronske pošte.

---

## Urejanje skupin stikov

---

1. V kartici z Ljudmi kliknite in pritisnite stik, nato pa kliknite Uredi stik.
2. Lahko:
  - Spremenite ime skupine. Spremenite lahko samo imena tistih skupin, ki ste jih ustvarili.
  - Kliknite rezultat, da odprete e-poštno sporočilo. Kliknite > Dodaj stik v skupino.
  - Izberite stike, ki jih želite izbrisati iz skupine.
3. Kliknite Shrani.

---

## Odstranitev skupine stikov

---

1. Na kartici z Ljudmi kliknite > Urejanje skupin.
2. Izberite skupine stikov, ki jih želite odstraniti.
3. Kliknite Shrani.

## Zasebnistiki

Če ne želite, da se ime in fotografija stika prikazujeta na zaklenjenem zaslonu, kosprejmete klic, dodajte stik na seznam Vaših zasebnih stikov.

---

## Dodajanje stikov na seznam zasebnih stikov

---




1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Ljudje.
2. V kartici z Ljudmi kliknite in pritisnite stik, nato pa kliknite Dodaj na seznam zasebnih stikov.

Za prikaz zasebne liste stikov na kartici Ljudje kliknite > Upravljanje s stiki > Zasebni stiki.

---

## Organiziranje Vaših privatnih kontaktov

---

1. Na kartici Ljudje kliknite  > Upravljaj s stiki>Zasebni stiki.
2. Za dodajanje stika na seznam zasebnih stikov kliknite , izberite stik, ki ga želite dodati, nato pa kliknite Shrani.
3. Za odstranjevanje zasebnih stikov s seznama kliknite  > Odstrani zasebne stike, izberite stike, ki jih želite odstraniti, nato pa kliknite Odstrani.

# Koledar in Elektronska pošta

## Pregledovanje koledarja

Z dvema prstoma povlecite statusno vrstico, da odprete Hitre Nastavitve. Če ste prijavljeni na Vaše račune družbenih omrežij, potem se bodo ustrezni dogodki pojavili v Koledarju.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Koledar.
2. Kliknite ▼, nato pa izberite prikaz koledarja.



Če vidite ikono trenutnega datuma, kliknite nanjo za vrnitev na trenutni datum.

---

## Mesečni prikaz

---

V pregledu meseca boste videli označevalnike za dneve z dogodki. Prihodnji dogodek za določen dan bo prav tako prikazan na dnu zaslona.

- Drsite v levo ali desno po zaslonu, da pregledate prihodnji in prejšnji mesec.
- Kliknite dan, da pregledate dogodke za ta dan.
- Pritisnite in držite dan, da vidite več opcij.

---

## Prikaz dneva in dnevnega reda

---

Dnevni prikaz Vam omogoča, da vidite Vaš raspored za ta dan in vremensko napoved za naslednjih nekaj dni, medtem ko Vam prikaz dnevnega reda daje pregled vseh dogodkov tega dneva.

- Drsite v levo ali desno po zaslonu, da pregledate prihodnji in prejšnji mesec.
- Za več informacij kliknite zeleni dogodek.
- Če je dogodek rojstni dan ali obletnica stika, kliknite nanj, da pošljete čestitko.



Ali želite pregledati dogodek v drugem časovnem pasu? V Pregledu dneva kliknite ☰ > Izberi drugi časovni pas > Izberi lokacijo in nato vnesite ime mesta.

---

## Tedenski prikaz

---

Tedenski prikaz Vam omogoča prikaz dogodkov v enem tednu.


- Drsite v levo ali desno po zaslonu, da pregledate prihodnji in prejšnji teden.
- Kliknite dogodek (prikazuje se kot obarvan okvir), da vidite več informacij.
- Preverite številko tedna v zgornjem levem kotu tabele.
- Izberite dan, s katerim se začne teden ☰ > Nastavitve > Prvi dan tedna.



# Ustvarjanje ali urejanje dogodkov

Na Vašem HTC One M9 lahko ustvarjate in urejate dogodke, lahko pa jih tudi posodobite s pomočjo Exchange ActiveSync koledarja. Prav tako lahko ustvarite, spremenite in sinhronizirate dogodke z Vašim Googlovim koledarjem.




Navedena opcija ni dostopna za vse naprave.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Koledar.
2. Na katerem koli prikazu Koledarjev naredite nekaj od naslednjega:

Ustvarite dogodek	Kliknite  , nato pa izberite koledar, ki mu želite dodati dogodek.
Uredite dogodek	Prikaz dogodka, nato pa kliknite  .

3. Delitev Vaše mobilne podatkovne zveze preko USB »tetheringa«. Razen določanja imena dogodka, datuma, časa in lokacije, lahko:

Pokličete stike z Vaših Exchange ActiveSync ali Googlovih računov	Kliknite  , nato pa izberite stike, ki jih želite poklicati.
Nastavite dogodek, da se pojavlja.	Kliknite Brez ponavljanja, nato pa izberite razpored ponavljanj. Določite lahko nastavitev ponavljanj in zaključek ponavljanj.
Ustvarite beležko dogodka	Med pregledom podrobnosti dogodkov dodajte Ustvari beležko.

4. Kliknite Shrani.  
Če ste ljudi povabili na dogodek, kliknite Pošlji ali Pošlji novice.

---



## Preverjanje razporeda za dogodke

---

Preprečite prekrivanje sestankov. V Koledarju lahko preverite Vaše sestanke in vidite, kateri dogodki so lahko sočasni s sestankom, ki je že vnesen v koledar.

1. Ko ustvarjate ali urejate dogodke, kliknite Preveri koledar.
2. Pritisnite in držite okvir dogodka, nato pa ga povlecite do praznega prostora v koledarju.
3. Povlecite zgornjo in spodnjo mejo okvirja, da določite časovno trajanje dogodka. Videli boste obvestilo, če je dogodek sočasen z drugim dogodkom.
4. Kliknite Zaključeno, da se vrnete na zaslon dogodka, nato pa shranite svoj dogodek.

## Izbira koledarja za prikaz

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Koledar.
2. Kliknite  > Račun (Vsi koledarji) ali Računi (Multi-koledar).

3. Izberite ali odstranite račun, ki ga želite prikazati ali skriti.

Če imate več koledarjev na Vaših računih na spletu, kliknite **☰**, da izberete elemente, ki jih želite vključiti.

4. Kliknite Shrani.



Koledarji se posodablajo z Vašo napravo, čeprav so skriti.

## Delitev dogodkov

Dogodke v koledarju lahko delite kot VKoledar z uporabo Bluetootha ali tako, da ga pošljete kot prilogo v sporočilo ali e-pošti.

1. Na začetnem zaslonu kliknite **☰**, nato pa poiščite in kliknite Koledar.
2. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Ko pregledujete dogodke, kliknite **☰** > Deli.
  - V prikazu dneva, delovnem načrtu ali načrtu tedna pritisnite ali držite dogodek, nato pa kliknite Deli.
3. Izberite, kako želite deliti dogodke.



Prav tako lahko posredujete klice za sestanek iz Vašega Exchange ActiveSync koledarja. Ko pregledujete dogodke, kliknite **☰** > Posreduj. Napišite Vaše e-poštno sporočilo in ga pošljite.

## Sprejem ali zavrnitev klica za sestanek

Pojdite na prikaz Vabilo, da vidite vabila za sestanke, ki jih še niste sprejeli ali zavrnili.



Potrebno je namestiti Exchange ActiveSync račun za sprejem vabil za sestanke v Koledarju.

1. Na začetnem zaslonu kliknite **☰**, nato pa poiščite in kliknite Koledar.
2. Kliknite **▼** > Vabila in kliknite vabilo za sestanek.
3. Sprejmite, zavrnite ali označite z oznako mogoče ali predlagajte nov čas.



Če morate zavrniti prejeto vabilo za dogodek ali predlagati nov čas, preglejte podrobnosti dogodka v Koledarju, nato pa kliknite Odgovori.


## Zavrnitev ali zamik opomnika za dogodek

Če ste namestili vsaj en opomnik za dogodek, bo le-ta  prikazan v obvestilnem delu statusne vrstice.

1. Odprite panel z obvestili.
2. Če je prikazanih več opomnikov, kliknite vsakega, da ga pregledate. Nato lahko izberete, da jih zavrnete ali odložite.
3. Če vidite obvestilo samo za en opomnik, razmaknite dva prsta na obvestilu, da ga povečate. Lahko:
  - Kliknite **Odloži** ali **Zavrni**. Ali povlecite obvestilo v levo ali desno, da zavrnete obvestilo.
  - Kliknite **Pošlji sporočilo elektronske pošte**, da pošljete hitri odgovor ljudem, ki bodo prisostvovali sestanku.



Za ureditev hitrega odgovora ali dodajanje Vašega lastnega, odprite **Kalendar** ali kliknite **☰** > **Nastavitve** > **Hitri odgovor**.


Če ne želite zavrniti ali odložiti koledarskih opomnikov, kliknite  na panelu **Obvestil**, da bi njihov prikaz zadržali v obvestilnem delu statusne vrstice.



## Pregledovanje prejetih sporočil v pošti

Aplikacija Pošta je mesto, kjer berete, pošiljate in organizirate Vaša e-poštna sporočila z enega ali več e-poštnih računov, ki ste jih namestili na Vaš HTC One M9.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Pošta. Prikazala se bodo prejeta sporočila enega od Vaših e-poštnih računov.
2. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Kliknite sporočilo, ki ga želite prebrati.
  - Za prehod med e-poštnimi mapami kliknite ☰ > Mapa, nato pa mapo, ki jo želite pregledati.
  - Za prehod med Vašimi e-poštnimi računi ali za prikaz e-poštnih sporočil z vseh Vaših računov, kliknite ☰.



- Za spremembo nastavitve e-poštnega računa izberite račun ter kliknite ☰ > Nastavitve.

---

## Organiziranje e-poštnih sporočil

---

Imate veliko elektronskih sporočil v Vašem predalu za prejeto pošto? Organizirajte Vaša sporočila elektronske pošte v kartice in hitro poiščite zelena sporočila.

1. Kliknite in držite e-poštno sporočilo stika.
2. V mapi prejeto kliknite ☰ > Uredi kartice.
3. Izberite kartice, ki jih želite dodati v mapo.
4. Pritisnite ☰ in držite kartico ter jo povlecite na spodnji trak, da jo dodate.
5. Kliknite Zaključeno.
6. Pritisnite in povlecite prst na dodano kartico.

## Pošiljanje e-poštnih sporočil

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Pošta.
2. Pojdite na račun elektronske pošte, ki ga želite uporabljati.
3. Kliknite +.
4. Vnesite enega ali več prejemnikov.



Če želite poslati kopijo (Cc) ali skrito kopijo (Bcc) e-poštnega sporočila drugim prejemnikom, kliknite: ☰ > Prikaži Cc/Bcc.

5. Če odgovarjate pošiljatelju ali, če ste izbrali Odgovori vsem, napišite Vaš odgovor.
6. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Dodajte priponko. Dodajte 📎 in nato izberite element, ki ga želite priložiti.
  - Določite prioriteto za pomembno sporočilo. Kliknite ☰ > Določi prioriteto.
7. Kliknite ✉️.



Za shranjevanje sporočila elektronske pošte kot skice in za poznejše pošiljanje, kliknite ☰ > ↻

---

## Nastavitev skice e-poštnega sporočila

---

1. V predalu Prejeta pošta kliknite E > Mape > Skice.
2. Kliknite sporočilo.
3. Ko zaključite z urejanjem sporočila, kliknite ^.

## Ponovno branje in odgovor na e-pošto

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Pošta.
2. Pojdite na račun elektronske pošte, ki ga želite uporabljati.
3. V mapi Prejeta e-poštnega računa kliknite e-pošta ali pogovor, ki ga želite prebrati.



Če želite brati določeno sporočilo v e-poštnem pogovoru, kliknite ⌵ za prikaz le-tegater kliknite izbrano e-poštno sporočilo.

4. Kliknite Odgovori ali Odgovori vsem.




Kliknite ☰ za več možnosti e-poštnega sporočila.

---

## Hitri odgovor na e-pošto

---


Na novo e-poštno sporočilo lahko hitro odgovorite z Začetnega zaslona ali zaklenjenega zaslona.

1. Ko sprejmete obvestilo o novem e-poštnem sporočilu, odprite panel Obvestil.
2. Na prikazu e-poštnega sporočila kliknite **Odgovori na vse**.  
Če imate več obvestil, pa ne vidite opcije za e-poštno sporočilo, razširite pregled sporočila tako, da razmaknete dva prsta na obvestilu.
3. Napišite Vaš odgovor in kliknite .

---

## Shranjevanje slike v e-poštnem sporočilu

---

-  ▪ Odvisno od omejitev velikosti Vašega e-poštnega sporočila je možno, da boste morali klikniti **Prikaži sliko**, da jo boste videli v sporočilu.
- V nekaterih e-poštnih računih ni možno prikazati slike.

Medtem ko gledate e-poštno sporočilo, pritisnite ali držite priloženo sliko, nato pa kliknite **Shrani sliko**. Shranjeno sliko boste našli v albumu **Vsi prevzemi** v Galeriji.

Prav tako lahko kopirate sliko v odložišče ali jo namestite kot sliko ozadja.

## Upravljanje z e-poštnimi sporočili

Aplikacija Pošta Vam omogoča enostavno urejanje, premeščanje ali brisanje Vaših e-poštnih sporočil.

---

### Razvrščanje e-poštnih sporočil

---

Osebnost prilagodite prikaz Vaših e-poštnih sporočil.

V predalu **Prejeta pošta** kliknite  > Razvrsti in izberite eno izmed opcij.


---

### Premeščanje e-poštnih sporočil v drugo mapo.

---

1. Pojdite na račun elektronske pošte, ki ga želite uporabljati.
2. Označite polja poleg e-poštnega sporočila, ki ga želite premakniti.



Za izbiro vseh elementov, najprej kliknite eno sporočilo elektronske pošte, nato pa kliknite  > Izberi vse.

3. Kliknite **Premesti**, nato pa izberite mapo.

---

## Brisanje e-mail sporočil

---

1. Pojdite na račun elektronske pošte, ki ga želite uporabljati.
2. Označite polja poleg e-poštnega sporočila, ki ga želite premakniti.



Zaradi izbire vseh sporočil, najprej kliknite eno sporočilo, nato pa kliknite > Izberi vse.

3. Kliknite Izbrisi.

## Iskanje e-poštnih sporočil

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Pošta.
2. Kliknite 🔍.
3. Če želite boljše določiti Vaše iskanje, kliknite ⚙️, preverite opcije iskanja, nato pa kliknite V redu. Lahko na primer določite iskanje samo enega e-poštnega sporočila ali filtrirate e-poštna sporočila, ki imajo priloge ali so označene kot tiste z visoko pomembnostjo.
4. V okvir za iskanje vnesite besede, ki jih želite poiskati.
5. Kliknite rezultat, da odprete e-poštno sporočilo.

---

## Iskanje e-poštnega sporočila stika

---

Ali se spomnite pošiljatelja, vendar ne morete najti določenega e-poštnega sporočila, ki ste ga prejeli od njega?

1. Pojdite na račun elektronske pošte, ki ga želite uporabljati.
2. Kliknite in držite e-poštno sporočilo stika.
3. Kliknite Prikaži vsa sporočila pošiljatelja. Prikazala se Vam bodo vsa sporočila, ki ste jih prejeli od tega stika.

## Delo z elektronsko pošto Exchange ActiveSync

Uživajte v fantastičnih funkcijah Microsoft Exchange ActiveSynca na Vaši napravi. Označite pomembna e-poštna sporočila, namestite statuse kot tisti zunaj pisarne, ali pošljite vabila za naslednji sestanek.

---

## Označevanje elektronske pošte z zastavico

---

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Pošta.
2. Pojdite na svoj račun Exchange ActiveSync.
3. Med pregledom mape Prejeta pošta kliknite ikono bele zastavice, ki se pojavlja poleg e-poštnega sporočila ali pogovora.




Za označevanje e-poštnega sporočila znotraj pogovora, kliknite ☺ za razširitev pogovora, nato pa kliknite oznako zastave v e-poštnem sporočilu.

---

## Nastavitev statusa „Izven pisarne“


---

1. Pojdite na svoj račun Exchange ActiveSync.
2. Kliknite  > Izven pisarne.
3. Kliknite polje s statusom V pisarni in izberite Izven pisarne.
4. Nastavite datum in čas.
5. Vnesite sporočilo avtomatski odgovor.
6. Če želite drugačne avtomatske odgovore prejemnikom zunaj Vašega podjetja, kliknite opcijo Pošlji avtomatske odgovore na sporočila zunanjim prejemnikom, nato pa vnesite sporočilo avtomatskega odgovora v polje, ki se je pojavilo.
7. Kliknite Shrani.

---


## Pošiljanje zahteve za sestanek



---

1. Pojdite na svoj račun Exchange ActiveSync.
2. Kliknite  > Novo vabilo na sestanek.
3. Vnesite podrobnosti sestanka.
4. Kliknite Shrani. Ali kliknite Pošlji, če ste ljudi povabili na sestanek.

## Dodajanje novega e-poštnega računa

Namestite e-poštne račune, kot so Microsoft® Exchange ActiveSync® račun ali račun, ki uporablja spletno gostovanje storitev.

 Če dodajate Microsoft Exchange ActiveSync ali POP3/IMAP e-poštni račun, vprašajte Vašega omrežnega administratorja ali ponudnika e-poštnih storitev za dodatne nastavitve e-poštnega računa, ki bi jih lahko potrebovali.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Pošta.
2. Kliknite  > Dodaj račun.
3. Izberite vrsto e-poštnega računa s seznama ponudnikov storitev. V nasprotnem kliknite Drugo (POP3/IMAP).
4. Vnesite e-poštni naslov in geslo Vašega e-poštnega računa ter kliknite Naprej.



Nekateri e-poštni računi Vam omogočajo, da sami določite čas posodobljanja. HTC One M9 uporablja Pametno posodobljanje, da bi varčeval z energijo baterije.

5. Vnesite e-poštni naslov in geslo Vašega e-poštnega računa ter kliknite Zaključni nameščanje.

## Pametno posodabljanje (Smart Sync)

Smart Sync avtomatično podaljša čas za sinhronizacijo, dokler je aplikacija Pošta neaktivna. Če ne potrebujete preverjanja e-poštnih sporočil, pogosto vklopite nastavitve Pametno posodabljanje (Smart Sync). Smart Sync vam pomaga ohraniti baterijo.

Če želite prejemati sporočila elektronske pošte, kot prispejo, izberite drugo opcijo v nastavitvah Posodobitve, pošiljanje in sprejemanje na Vašem računu elektronske pošte.


# Pošta

---

## Iskanje na internetu


---



Obiščite Vaše priljubljene spletne strani ali iščite s pomočjo aplikacije Google Chrome™.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Pošta.
2. Kliknite URL vrstico na vrhu zaslona.
3. Vnesite internetni naslov ali ključne besede Vašega iskanja.
4. Na internetni strani lahko:
  - Kliknete povezavo, da jo odprete ali pritisnete in držite povezavo, da se prikaže več opcij.
  - Kliknite e-poštni naslov, da pošljete sporočilo na e-poštni naslov.
  - Pritisnite in držite sliko, da jo shranite ali kopirate.


## Uporaba kartic pregledov

Odprite več kartic za iskanje in hitro prehajajte z ene na drugo internetno stran.

Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Chrome.

- Za dodajanje kartice v brskalnik kliknite  > Nova kartica. Ponovite za odpiranje novih kartic.
- Za prehod med karticami kliknite  nato pa kliknite kartico, ki jo želite videti.



Izključite lahko funkcijo, ki kombinira kartice brskalnika z nedavno odprtimi aplikacijami. Kliknite  > Nastavitve > Spoji kartice in aplikacije ter izklopite opcijo.

## Nastavitev možnosti iskanja

Osebnoprilagodite Google Chrome tako, da ustreza Vašim potrebam. Lahko namestite dostopnost, zasebnost, opcije zaščite in še več.


Na začetnem zaslonu kliknite 


---

## Dodajanje knjižne oznake spletne strani

---

Dodajte knjižne oznake svojim priljubljenim spletnim stranem, da jim boste lahko hitro pristopili.


1. Medtem ko pregledujete spletne strani, kliknite  > ☆.
2. Na zaslonu Dodaj stran v knjižne oznake lahko uredite ime knjižne oznake, sinhronizirate knjižno oznako z on-line računom ali shranite knjižno oznako v mapo nove kategorije.
3. Kliknite Shrani.

Če želite pregledati in odpreti Knjižno oznako, kliknite  > Knjižne oznake. Pojdite na knjižno oznako, ki jo želite odpreti ter kliknite nanjo.

---


## Brisanje zgodovine iskanj

---

1. Medtem ko pregledujete spletno stran, kliknite  > Nastavitve > zasebnost, nato pa kliknite Izbrišite zgodovino pregledov na vrhu zaslona.
2. Izberite, katero vrsto podatkov želite izbrisati, nato pa izberite Izbriši.

### Zasebno iskanje

Uporabljate lahko anonimne kartice, da po internetu brskate z več zasebnosti. Ko zaprete anonimne kartice, bodo piškotki brskalnika izbrisani. Strani, ki jih pregledujete v anonimnem načinu, se prav tako ne bodo pojavile v zgodovini iskanj (razen, če ste z njih prevzemali datoteke).

Na začetnem zaslonu kliknite  > Nova anonimna kartica.

## Google Drive

---

### Uporaba Google Drive na HTC One M9

---

Shranite Vaše fotografije, dokumente in druge datoteke na Google Drive, da jim boste lahko pristopili z Vašega HTC One M9, računalnika ali druge mobilne naprave.

Na Vaši napravi uporabljajte Vaš Googlov račun, da se vpišete na Vaš Google Drive račun. Lahko:

- Uporabljajte Galerijo, da fotografije, ki ste jih posneli, prenesete na Google Drive.
- Delite datoteko Vašega Google Drivea preko sporočila elektronske pošte.
- Gledate in urejate Office dokumente, ki so shranjeni na Google Drivu. Ko ustvarite novi Office dokument, ga lahko shranite na Google Drivu.
- Pregledujte PDF dokumente, ki so shranjeni na Google Drivu. Prenesete lahko tudi Office dokumente v PDF oblik z Google Drive.
- V Nastavitvah lahko preverite, koliko prostora za shranjevanje imate na Google Drivu.
- Varnostno shranite HTC One M9 na Google Drive, da boste naslednjič lahko lažje povrnili podatke na drugo HTC napravo.
- Uporabljajte aplikacijo Google Drive, da upravljate Vaš pomnilnik na spletu.






Posodobitve datotek zahtevajo nameščeno aplikacijo Drive na Vašem HTC One M9. Če aplikacija ni nameščena v tovarniških nastavitvah, jo lahko prevzamete in nameščate iz trgovine Google Play.


---

## Aktiviranje brezplačnega Google Drive prostora za shranjevanje

---

Izkoristite celo do 115 GB brezplačnega Google Drive prostora za shranjevanje. Kot dodatek za shranjevanje, ki ste ga dobili z Vašim Google Drive računom, vam HTC One M9 zagotavlja brezplačno uporabo dodatnih 100 GB on-line spomina v naslednjih dveh letih. Vpišite se na Vaš Google račun na HTC One M9 – vendar ne preko Vašega računalnika ali katere druge HTC naprave – da izkoristite to ponudbo.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Drive.
2. Če prvič odpirate aplikacije Google Drive, pogledjte predstavitev izdelka, dokler ne vidite ponudbe za dodatni pomnilnik.

Če ste že prej odpirali to aplikacijo in trenutno ne vidite zaslona, na katerem lahko sprejmete ponudbo, kliknite  > Predstavljanje izdelka, da pogledate predstavitev izdelka.

3. Na zaslonu, ki prikazuje dodaten spomin, kliknite Zahtevaj.

Ali, da kasneje izkoristite to ponudbo, kliknite Podrobnosti ponudbe in preverite, do kdaj lahko izkoristite pravico glede te ponudbe.



- Če aplikacija Google Drive ni nameščena na Vašem telefonu, jo prevzemite iz trgovine Google Play.
- Ko izteče obdobje brezplačne dvoletne uporabe, so možni dodatni pogoji, vključno z naročnino. Za več informacij pogledjte uporabniško stran Google Drive na [support.google.com/drive/?p=drive\\_offers\\_htc](http://support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc).
- Aplikacija Google Drive je v lastništvu Googla in ni povezana s HTC Corporation.

---


## Preverjanje prostora za shranjevanje na Google Drive


---

V Nastavitvah lahko preverite, koliko prostora za shranjevanje imate na Google Drive.



Preden se Google Drive mesto pojavi v Nastavitvah, je najprej potrebno pristopiti hGoogle Drivu s pomočjo HTC aplikacije. Na primer, izkoristite aplikacijo Pošta, da delite povezavo na Vašo Google Drive datoteko.

Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Spomin. Pod Pomnilnik na omrežju boste videli pomnilnik Google Drive.

Prav tako lahko preverite Vaš on-line prostor za shranjevanje v aplikaciji Drive. Kliknite , nato pa boste videli prostor za shranjevanje v meniju.

Občasno preverite, koliko prostora imate v pomnilniku na mreži, preden shranite več vsebin.

---

## Prenos slik in videoposnetkov na Google Drive

---

Uporabljajte Galerijo, da fotografije, ki ste jih posneli, prenesete na Google Drive.

1. Kliknite ☰, nato pa izberite, kakšen prikaz želite imeti za Vaše fotografije in videoposnetke.
2. Kliknite album ali dogodke, ki vsebujejo fotografije in video zapise, ki jih želite shraniti.
3. Kliknite 📁.
4. V meniju kliknite Drive.
5. Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati, nato pa kliknite Naprej.
6. Izberite ali ustvarite mapo na Google Drivu.
7. Kliknite V redu.

## Googlovi zemljevidi

---

### O Googlovih zemljevidih

---

Googlovi zemljevidi vam omogočajo iskanje po Vaši trenutni lokaciji, uvid v trenutno stanje v prometu in prejem podrobnih navodil za smer do Vašega cilja.

Prav tako omogoča iskanje Vam zanimivih mest in naslovov na zemljevidu, ali sliko prikaza Street View.



- Za iskanje Vaše lokacije z Googlovimi Zemljevidi je treba omogočiti vire lokacij.
- Aplikacija Google zemljevid ne pokriva vsake države ali mesta.

---

### Uporaba zemljevida

---

Ko odprete Googlove karte, lahko enostavno določite Vašo lokacijo na zemljevidu ali pregledate bližnja mesta s pomočjo opcije premikanja ali s premikanjem zemljevida.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Zemljevidi.
2. Kliknite 📍 zaslon, da se prikaže Vaša trenutna lokacija. Modra oznaka 📍 ali 🔵 kaže Vašo trenutno lokacijo na zemljevidu.
3. Kliknite 🧭 da vklopite Kompas način. V Kompasovem načinu se mapa orientira odvisno od smeri, v katero ste obrnjeni. Da izstopite iz Kompasovega načina, kliknite 📍.
4. Če želite videti več informacij, prikazanih na karti, kliknite ☰, nato pa kliknite način prikaza kartice, kot je Promet ali Javni prevoz, da vklopite ali izklopite to opcijo.

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo tako, da kliknete zaslon.

- Aplikacije lahko prevzamete neposredno s spletnih strani.
- Aplikacije, ki ste jih prevzeli na spletni strani, so lahko iz neznanih virov.  
Za premikanje karte, ko držite Vašo napravo z eno roko, dvakrat kliknite zaslon s palcem in zadržite dolgi dotik, nato pa povlecite palec navzdol.
- Z dvakratnim klikom na karto z dvema prstoma ali s ščipanjem ekrana oddaljujete zemljevid.  
Za premikanje karte, ko držite Vašo napravo z eno roko, dvakrat kliknite zaslon s palcem in zadržite dolg dotik, nato pa povlecite palec navzgor.
- Pritisnite in držite označeno področje z dvema prstoma, nato pa povlecite prste v krogu, da zarotirate animacijo.
- Z dvema prstoma pritisnite in držite označeno področje, nato pa povlecite prste navzgor, da bi zemljevid videli pod kotom. Povlecite navzdol, da vnete prikaz zemljevida.

---

## Iskanje lokacije

---

Uporabljajte Googlov zemljevid, da natančneje določite lokacijo, kot npr. naslov ali poslovno pisarno ali ustanovo (kot npr. muzej).

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Zemljevidi.
2. Kliknite vrstico za iskanje in vnesite element, ki ga želite najti.
3. Kliknite tipko Enter na tipkovnici ali kliknite ponujen element za iskanje. Če v rezultatu dobite samo en element, bo označen z oznako lokacije 📍.



4. Če je rezultat iskanja več najdenih možnosti, bo vsaka izmed njih označena z rdečo točko ali z oznako pametne karte. Povlecite navzgor po zaslonu, da vidite rezultate iskanja.
5. Če je mogoče, kliknite ☰, da zmanjšate prikaze iskanja.

6. Kliknite kartico z rezultati iskanja, da preverite naslov, dobite navodila, vidite lokacijo v Street View (če je dostopna) in še več.
7. Da preverite naslednjo in predhodno lokacijo, ki ste jo dobili z iskanjem, drsite v levo ali desno.

Za novo iskanje povlecite informacijsko stran navzdol (če je v razširjenem prikazu), nato pa kliknite ✕.

---

## Pridobivanje navodil

---

Prezemi natančna navodila do Vašega cilja. Googlove karte imajo navodila do ciljev ne glede na to, ali potujete z avtom, javnim prevozom, kolesom ali peš.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Zemljevidi.
2. Kliknite ◆.
3. Izberite način potovanja do Vašega cilja.
4. Uporabite Vašo trenutno lokacijo kot začetno točko, ali kliknite Moja lokacija, da vnesete Vašo začetno točko ali izberete lokacijo iz Vaše zgodovine iskanj.
5. Kliknite Izberi cilj, nato pa vnesite ali izberite zeleni cilj.



Če uporabljate javni prevoz, potem kliknite zaslon 🚏, da določite datum in čas potovanja ali kliknite Opcije, da določite Vašo pot.

6. Kliknite opcijo potiali tranzita, da dobite navodila. Izberite koledar, ki mu želite dodati dogodek.
7. Kliknite informacijski prikaz, da vidite seznam navodil.

Ko zaključite s pregledom navodil, kliknite ✕ za ponastavitev zemljevida. Vaš cilj bo avtomatsko shranjen v zgodovini Googlovih zemljevidov.

# Druge aplikacije

## HTC Dot View maska

### Osebna prilagoditev (Personalizacija) opcije HTC Dot View

Če ste kupili HTC Dot View masko, ki je izdelana za HTC One M9, lahko uporabljate aplikacijo, da boste osebno prilagodili elemente, ki jih vidite preko maske.

Če želite pogledati zaslon Aplikacij, kliknite  . HTC Dot View maska




HTC Dot View aplikacija je dostopna v Google Play aplikaciji. Prepričajte se, da ste namestili zadnje posodobljene aplikacije.

### Ozadje

Izberite vnaprej določeno ozadje, ali ustvarite lastno sliko ozadja iz fotografije.

1. V aplikaciji HTC Dot View kliknite Tema.


2. Izberite obstoječi vzorec kot Vašo sliko ozadja.


Da ustvarite lastno sliko zaslona, kliknite  in izberite, ali želite uporabljati obstoječo fotografijo v Galeriji ali želite posneti novo fotografijo.

3. Če ste izbrali ali posneli fotografijo, jo izrežite in kliknite Izvedeno.

4. Klikni Uporabi.

Za najboljše rezultate pri ustvarjanju lastne slike zaslona uporabljajte enostavne slike s kontrastnimi barvami med predmetom/osebo in ozadjem. Na primer uporabljajte sliko, na kateri je predmet/oseba visokega kontrasta glede na ozadje.





### Vrste obvestil za prikaz

Obvestila za alarme, časovnike in dogodke iz koledarjev bodo avtomatično prikazana preko HTC Dot View maske. Izberete lahko prikaz ali skrivanje obvestil aplikacij, ki vsebujejo Pošto, Sporočila, Telefon in še več.

1. V aplikaciji HTC Dot View kliknite nastavitve Obvestil.
2. Izberite, katere mape želite prikazati ali skriti.

---

### Ne vidite nedavnih klicev na HTC Dot View maski?

---

Po vnaprej določenih nastavitvah se bodo na HTC Dot View prikazala do 3 prejetih poslaniklici.

- Če jih ne vidite, odprite aplikacijo HTC Dot View in izberite Prikaži zgodovino pogovorov.
- Če ste izbrali zaklepanje zaslona z določeno zaščito, boste morali vnesti zaščito, da se prikažejo nedavni klici.

---

### Kontrole glasbe in obvestil aplikacij se ne prikazujejo na HTC Dot View?

---

Preglejte, ali so dovoljene opcije HTC Dot View kontrole glasbe in obvestil.

1. Izberite Nastavitve, nato pa kliknite Varnost > Pristop k obvestilom
2. Kliknite opcije HTC Dot View kontrola glasbe in HTC Dot View Obvestil, če niso izbrane.

---

## Ali potrebujete več informacij?

---

Za več informacije pogledjte HTC Dot View vodnik za začetnike, ki ga dobite z masko.

---

## Način delovanja za otroke

---

---

### Prehod na Način dela za otroke

---

Uporabljajte Način dela za otroke, da omogočite zabavo za Vaše otroke in onemogočite neodoben pristop določenim vsebinam. Medtem ko otroci uživajo v velikem številu iger, videoposnetkov in knjig, lahko tudi vi spremljate njihov napredek pri učenju.

Za več informacij o načinu dela za otroke obiščite [www.zoodles.com](http://www.zoodles.com).



Navedena opcija ni dostopna za vse naprave.

### Ustvarjanje Načina dela za otroke

Dodate lahko več profilov otrok, da prilagodite izkušnjo učenja posamezno vsakemu otroku.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Način delovanja za otroke. Prvič, ko uporabljate Način dela za otroke, morate ustvariti račun ali se prijaviti na svoj Zoodles™ račun.
2. Če se pojavijo navodila na zaslonu, jih spremljajte, da namestite zaklepanje.
3. Izpolnite informacije profila, nato pa kliknite Ustvari profil.
4. Kliknite Zaključí, ali kliknite Dodaj otroka za ustvarjanje novega profila.


### Raziskava Načina delovanja za otroke

Uživajte v različnih aktivnostih za otroke v načinu dela za otroke.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰, nato pa poiščite in kliknite Način delovanja za otroke.

Za enostavni prehod v način dela za otroke lahko prav tako pritisnete in držite tipko NAPAJANJE, nato pa kliknete Način dela za otroke.

2. Kliknite profil otroka.
3. Za začetek raziskovanja Načina dela za otroke, kliknite Džungla.
4. Kliknite ikone, da pristopite k igram in aplikacijam, predvajate posnetke zgodb in še več.



5. Za izhod z igrišča in vrnitev na zaslon, kliknite Karta > Profili.

Starševska nadzorna plošča je mesto, kjer lahko spremenite nastavitve aplikacije, izberete teme za učenje, ki jih želite poudariti in še več.

1. Na glavnem zaslonu Način dela za otroke, kliknite Starševska nadzorna plošča.
2. Kliknite Nadaljuj do nadzorne plošče.
3. Potrdite Vaša dejanja s pomočjo določenih nastavitvev.
4. Kliknite opcije za spremembo nastavitvev in pregled aktivnosti Vašega otroka v aplikaciji.

### **Reklamiranje tem za Vašega otroka**

Izberite teme za učenje, na katere želite, da se osredotoči Vaš otrok, celo, ko se zabava v načinu dela za otroke.

1. Na starševski nadzorni plošči kliknite Kontrole.
2. Na zaslonu Reklamiraj teme, povlecite drsnike raznih elementov za povečanje ali zmanjševanje povezanih aplikacij, iger in videoposnetkov, ki se prikazujejo otrokom.

Spremljanje napredka Vaših otrok

1. Na starševski nadzorni plošči kliknite Pregled.
2. Kliknite >, dokler ne vidite podrobnosti o skupnem napredku Vašega otroka in čas, ki ga je preživel pri določeni postavki.

Če ste se naročili na premijski načrt, kliknite Ocena za več informacij o ciljih učenja Vašega otroka.

### **Kako lahko omogočim otrokom pristop do aplikacij v Načinu dela za otroke?**

Izberete lahko, na katere aplikacije bo v HTC One M9 lahko pristopil Vaš otrok v Načinu dela za otroke.

1. Na starševski nadzorni plošči kliknite Kontrole.
2. Kliknite >, dokler ne vidite opcijo Dodajte Vaš zaslon aplikacij. Prikazan bo seznam aplikacij, ki so nameščene na Vašem telefonu.
3. Kliknite polje za označevanje ob aplikaciji, ki naj bo dostopna v Načinu dela za otroke.

### **Omogočanje dohodnih klicev v načinu dela za otroke.**

Želite sprejemati ali blokirati dohodne klice, ko je telefon v Načinu dela za otroke?

1. Na starševski nadzorni plošči kliknite ≡ za odpiranje menija.
2. Kliknite Nastavitve > Naprava.
3. Kliknite >, nato pa označite ali odstranite oznako ob opciji Dovolj dohodne klice.

---

### **Zapiranje Načina dela za otroke**

---

Na glavnem zaslonu Zoodles kliknite ☒ ter potrdite dejanje s pomočjo svoje določene nastavitve.



# HTC Car

---

## Na poti s HTC Car


---

Sedaj lahko med vožnjo enostavno uporabite HTC One M9 za navigacijo do cilja, zabavo in za kontaktiranje z ljudmi, do katerih Vam je mar. Pristopite h glasbi, telefonskim klicem, kartam in še več z aplikacijo HTC Car.

1. HTC Car se bo takoj vklopil, ko vklopite HTC One M9 v HTC set za vozilo.
2. Drsrite s prstom navzgor ali navzdol za prikaz tega, kar lahko storite v HTC Car.



Ko uporabljate HTC Car, se vrnite na glavni zaslon s katerega koli drugega zaslona s pritiskom na tipko.

Ko odstranite HTC One M9 iz HTC seta za vozilo, se bo HTC Car avtomatsko zaprl. Aplikacija HTC Car lahko zaprete ročno tako, da pritisnete  na glavnem zaslonu.

---

## Uporaba glasovnih ukazov v HTC Car

---

Kontrolirajte aplikacijo HTC Car z Vašim govorom.



Možno je, da ta funkcija ni dostopna v vseh jezikih.

1. HTC Car, kliknite zaslon s tremi prsti za aktivacijo načina delovanja z upravljanjem z govorom.
2. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

Klicanje	Recite "Pokliči[ime osebe v imeniku]"
Reproduciranje glasbe	Recite "Reproduciraj [ime pesmi, albuma, ime izvajalca ali žanr]"
Najdite nekaj na zemljevidu	Recite "Navigiraj". Ko slišite vprašanje aplikacije, kam želite iti, povejte naslov in ime Vašega cilja.




Govorno upravljanje lahko prav tako aktivirate:

- Z dotikom na oznako Govor na glavnem zaslonu aplikacije.
- S klikom na gumb za sprejemanje klicev na naglavni Bluetooth napravi.


---

## Iskanje mest v HTC Car

---

1. V HTC Car kliknite Navigacija.
2. Da poiščete mesto, kliknite , nato pa vnesite lastne ključne besede za iskanje.
3. Da poiščete že najdena mesta, kliknite Prejšnje.
4. Da dobite navodila za prihod do prihodnjega dogodka v Koledarju, kliknite Sestanki in nato kliknite prihodnji dogodek.


Ste pripravljeni na doživetje? S samo nekaj dotiki zaslona lahko najdete zanimiva mesta v Vaši okolici.

1. V HTC Car kliknite Navigacija.
2. Kliknite kategorijo, na primer, Restavracija ali Parkirišča, da vidite, kaj se nahaja v Vaši okolici.
3. Da najdete mesto, kliknite , nato pa vnesite lastne ključne besede za iskanje.

---

## Predvajanje glasbe v HTC Car

---

1. V aplikaciji HTC Car kliknite Glasba.
2. Drsite levo ali desno za iskanje po kategorijah.
3. Kliknite  za iskanje po Vaši zbirki.
4. Kliknite album, pesem ali seznam za reproduciranje, ki jih želite poslušati.

---

## Klicanje s HTC Car

---

- Kliknite Avtomat za izbiro, da odprete tipkovnico za klicanje.
- Kliknite Ljudje, nato pa izvedete pregled do kategorije ali preiščite z vnosom imena.
- Kliknite Govor in recite “Kliči” in recite ime osebe. Ba oruner, recite “Poklič Jennifer Singer”.

---

## Sprejem dohodnega klica v HTC Car

---


Če imate dohodni klic, enostavno kliknite Sprejmi ali Zavrni

- Če slišite vprašanje, odgovorite z “da” ali “ne” za sprejem ali zavrnitev klica.
- Kliknite Sprejmi ali Zavrni.

---

## Prilagoditev HTC Car

---

- Za spremembo določenega obnašanja HTC Car kliknite Nastavitve.
- Za dodajanje več aplikacij v HTC Car kliknite  in izberite aplikacijo.

# URA

---


## Uporaba ure

---


Od aplikacije Ura lahko dobite več kot samo prikaz datuma in časa. HTC One M9 lahko uporabljate tudi kot svetovno uro, ki bo kazala datum in čas v mestih širom sveta. Namestite lahko alarme in spremljate Vaš čas z uporabo štoparice in odštevalnika.

### Namestitev alarma



Določite lahko enega ali več alarmov.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Ura.
2. Na kartici alarm izberite zeleni alarm in kliknite nanj.
3. Pod opcijo Namesti alarm izberite zeleni čas.
4. Če želite, da se alarm ponavlja, izberite Ponovi.
5. Kliknite Zaključeno.



- Za izklop, odstranite oznako pred alarmom.
- Če potrebujete več kot tri alarme, kliknite .

### Ročna nastavitve ure in datuma

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Ura.
2. Na kartici Svetovna ura kliknite  > Postavke lokalnega časa.
3. Odstranite oznako ob opciji Avtomatične izbire časovne zone ter nastavite čas cone, datum in čas.



Za prikaz točnega časa izberite opcijo prikaza 24-urnega formata.



## Vremenska napoved

---

### Preverjanje vremenske napovedi

---

Uporabljate aplikacijo in mini-aplikacijo Vremenska napoved za kontrolo trenutnega časa in vremenske napovedi za nekaj naslednjih dni. Dodatno lahko poleg svojega trenutnega položaja prikažete tudi vremensko napoved za druga mesta po vsem svetu. Vremenska napoved

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Vremenska napoved. Videli boste vremensko napoved za različna mesta, vključno z mestom, kjer trenutno ste.
2. Kliknite mesto za prikaz vremenske diagnoze.
3. Drsite na kartico Vremenska napoved sako uro, da pregledate vremensko napoved za Vašo izbrano lokacijo.
4. Za prikaz vremena v drugih mestih, kliknite , nato pa izberite željeno mesto.

6. Za dodajanje več mest kliknite, **+**, nato pa vnesite lokacijo.
7. Za spremembo skale temperature, razporeda posodobitev in več, kliknite **☰** > Nastavitve.

Vaše nastavitve v aplikaciji Vremenska napoved prav tako upravljajo informacije, ki so prikazane v aplikaciji Ura in Koledar.

## Snemanje govora

---

### Snemanje izseka govora

---

Uporabljajte aplikacijo za Snemanje govora, da boste posneli informacije med predavanji, intervjuji, ali, da ustvarjate lasten govorni dnevnik.

1. Na začetnem zaslonu kliknite **☰**, nato pa poiščite in kliknite Snemalnik govora.
2. Držite mikrofonsko ikono v bližini vira zvoka.
3. Kliknite **●**, da začnete s snemanjem govora.



Aplikacija za snemanje govora je lahko aktivirana v ozadju, medtem ko vi uporabljate Vašo napravo v druge namene, razen v primeru, če odprete neko drugo aplikacijo, ki prav tako uporablja avdio funkcije.

4. Kliknite **■**, da zaustavite snemanje.

Za reproduciranje govornega izseka kliknite **▶**.



Za pregled vseh Vaših govornih izsekov, kliknite **<** Pritisnite in držite govorni izsek, da boste videli opcije za delitev.


# Povezovanje na internet

## Vklop in izklop podatkovne zveze

Z izklopom podatkovne zveze lahko podaljšate trajanje baterije ter privarčujete denar za podatkovne prenose.



Za govorne klice in podatkovne storitve boste potrebovali naročnino za 4G/LTE™ za uporabo 4G/LTE™ mreže Vašega ponudnika storitev. Za več informacij kontaktirajte Vašega operaterja.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.
2. Kliknite oznako Mobilnega omrežja za vklop ali izklop podatkovne zveze.



Če nimate vklopljene podatkovne zveze in niste povezani z Wi-Fi zvezo, potem ne boste sprejemali avtomatskih posodobljanj in druge sinhronizirane informacije na Vašem računu elektronske pošte, računu družabnega omrežja ter drugo.

## Upravljanje z uporabo podatkov

Če imate omejen načrt prenosa podatkov, je pomembno spremljanje dejavnosti in aplikacij, ki običajno pošiljajo in sprejemajo podatke, kot so iskanje po internetu, sinhronizacija on-line računov in pošiljanje e-poštnih sporočil ali delitev posodobljenih statusov.

Tukaj je nekaj primerov:

- Streaming spletnegavideoposnetka in glasbe
- Igranje on-line iger
- Z dvema prstoma povlecite statusno vrstico, da odprete Hitre Nastavitve.
- Kliknite Bluetooth za vklop le-tega.
- Pošiljanje in varnostno kopiranje Vaših datotek v on-line račun za shranjevanje.
- Uporaba HTC One M9 kot brezžičnega modema.
- Delitev Vaše mobilne podatkovne zveze preko USB »tetheringa«

Če želite zmanjšati uporabo podatkovnih prenosov, potem se povežite preko Wi-Fi mreže vedno, ko je to možno in zmanjšajte pogostost sinhronizacije on-line računov in elektronskih pošl.

---


## Vklop in izklop podatkovnega gostovanja

---

Povežite se z mrežo in podatkovnimi pristopnimi servisi Vašega mobilnega operaterja tudi, ko ste zunaj področja, ki je pokrito z njegovim signalom.



Uporaba podatkovnih storitev v gostovanju je lahko draga. Za več informacij kontaktirajte Vašega operaterja.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.
2. Kliknite Podatkovna povezava.
3. Izberite ali odstranite opcijo Podatkovnega gostovanja.

---


## Spremljajte Vašo podatkovno porabo

---


Spremljajte Vašo podatkovno porabo, da preprečite porabo, ki bi bila večja kot Vaša dovoljena mesečna količina podatkov.



Podatkovna poraba, ki jo meri Vaša naprava se lahko razlikuje in je lahko manjša kot Vaša resnična poraba.

1. Na Začetnem zaslonukliknite, nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.
2. Pod opcijo Brezžične mreže kliknite Več.
3. Kliknite Podatkovna poraba.
4. Na kartici Mobilne mreže izberite Omeji podatkovno porabo, kliknite OK, da avtomatično onemogočite podatkovno zvezo, ko dosežete limit porabe.
5. Nato določite mesečni limit podatkovne porabe (zgornja linija na zaslonu).
6. Izberite Obvesti me o podatkovni porabi, nato pa povlecite spodnjo linijo na zaslonu, da namestite mesečni limit podatkovne porabe.
7. Kliknite Ponastavitev podatkovne porabe, nato pa namestite dan v mesecu, ko se navedeni cikel ponovi. Navedeni dan je običajno prvi dan Vašega ciklusa računa.
8. Na zaslonu lahko vidite tudi, kolikšno podatkovno porabo ste dosegli v določenem obdobju (vertikalne linije).




Če povezujete Vašo napravo na drugo prenosnoWi-Fi brezžično pristopno točko, kliknite  >Mobilni hotspot, da omejite prevzemanje podatkov v ozadju, kar lahko vpliva na dodatne stroške.

---

## Pregled podatkovne porabe aplikacij

---

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.
2. Pod opcijo Brezžične mreže kliknite Več.
3. Kliknite Podatkovna poraba.
4. Na zaslonu lahko vidite tudi, kolikšno podatkovno porabo ste dosegli v določenem obdobju.

5. Listajte na dno zaslona, da vidite seznam aplikacij in informacij o njihovi podatkovni porabi.
6. Za več informacij kliknite zeleno aplikacijo

## Wi-Fi

Če želite uporabljati Wi-Fi, potem morate imeti pristoje brezžični pristopni točki ali „hotspotu“.




Dostopnost in jakost Wi-Fi signala se bo razlikovala v odvisnosti od objektov (kot so stavbe ali zidovi med prostori), preko katerih mora preiti Wi-Fi signal.



---

### Vklop in izklop Wi-Fi zveze

---

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.
2. Kliknite Vklj./Izklj. oznako za vklop ali izklop opcije Wi-Fi.
3. Kliknite Wi-Fi, da boste videli seznam dostopnih brezžičnih omrežij.




- Da bi ročno iskali Wi-Fi omrežja, kliknite  > Skeniraj.
- Če ni prikazana zelena Wi-Fi mreža, kliknite  > Dodaj mrežo ročno, da jo dodate.

---

### Povezovanje na Wi-Fi mrežo

---


1. Vključite Wi-Fi in preverite seznam odkritih Wi-Fi mrež.  
Poglejte Vkllop in izklop Bluetootha na strani 180.
2. Kliknite Wi-Fi mrežo, na katero se želite povezati.
3. Če izberete varno mrežo, vnesite ključ ali geslo mreže.
4. Kliknite Poveži. Ko je Vaša naprava povezana na mrežo, boste v statusni vrstici videli oznako za Wi-Fi .

---


### Povezovanje z Wi-Fi mrežo preko WPS-a

---

Če uporabljate Wi-Fi strežnik Wi-Fi zaščito nastavitvev (WPS), lahko enostavno povežete HTC One M9.

1. Vključite Wi-Fi in preverite seznam odkritih Wi-Fi mrež.  
Poglejte Vkllop in izklop Bluetootha na strani 180.
2. Kliknite  > WPS Push, nato pritisnite tipko WPS na Vašem Wi-Fi strežniku.



Za namestitev Wi-Fi zaščitene mreže s PIN številko, kliknite  > Vnos WPS PIN.

---




## Avtomatsko spajanje na javno Wi-Fi mrežo (WISPr)

---

Namestite lahko, da se naprava avtomatično poveže z javno Wi-Fi mrežo, ki jo redno uporabljate. Tako vam ne bo treba vedno opravljati postopka preverjanja avtentičnosti, ko se povežete s to mrežo Wi-Fi. Dodajte Vaše poverilnice WISPr (Brezžični ponudnik storitev internet gostovanja) v nastavitvah.



Ta pristopna točka Wi-Fi mreže potrebuje podporo WISPr internetnega portala. Za več informacij kontaktirajte Vašega operaterja.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.
2. Če je Wi-Fi zveza izključena, kliknite Wi-Fi ikono, da jo vključite.
3. Kliknite Wi-Fi.
4. Kliknite  > Napredno.
5. Pod WISPr nastavitvah izberite Avtomatično povezovanje in nato kliknite nastavitve WISPr računa > Dodaj nov račun.
6. Vpišite ime ponudnika storitev, Vaše ime za prijavo (polno ime domene) in geslo.
7. Kliknite  > Shrani.
8. Povezovanje na javno Wi-Fi mrežo



- Če imate pristop na več javnih Wi-Fi mrež, lahko dodate pet skupin pristopnih podatkov v seznam WISPr računov.
- Na seznamu Vašega WISPr računa, kliknite in držite račun, ki ga želite odstraniti ali urediti.

## Povezovanje na VPN

Dodajte virtualne zasebnemreže (VPN) tako, da se lahko povežete in pristopite virom znotraj zaščitenih lokalnih mrež, kot je npr. mreža Vašega podjetja.

Pri povezovanju na lokalno mrežo Vašega podjetja je možno, da boste vprašani po:

- Vnesite novi PIN, ki ga želite uporabljati in nato kliknite Nadaljuj.
- Vpišite Vaše podatke za prijavo.
- Prezemite in namestite določene VPN aplikacije v HTC One M9.


Kontaktirajte Vašega administratorja omrežja za podrobnosti– HTC One M9 mora prav tako najprej vzpostaviti Wi-Fi ali podatkovno zvezo preden lahko zaženete VPN zvezo.




---

## Dodajanje VPN zveze

---



 Najprejje treba namestiti zaklepanje zaslona s PIN-om ali z geslom pred uporabo akreditacije in namestitvijo VPN-a

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.
2. Pod opcijo Brezžične mrežekliknite Več.
3. Kliknite VPN > Dodaj VPN profil.
4. Vnesite VPN nastavitve in jih uredite s pomočjo informacij, ki ste jih pridobili od mreženega administratorja.
5. Kliknite Shrani.

---

## Povezovanje na VPN

---

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.
2. Pod opcijo Brezžične mreže kliknite Več.
3. Kliknite VPN.
4. Kliknite Wi-Fi mrežo, na katero se želite povezati.
5. Vpišite Vaše podatke za prijavo ter kliknite Poveži. Ko ste povezani, se bo ikona VPN zveze  pojavila v obvestilnem delu statusnega traku.

Nato lahko odprete Internet brskalnik, da pristopite k mreži.

---


## Izklop VPN-a

---


1. Odprite panel z Obvestili.
2. Izberite VPN obvestila in kliknite Prekini zvezo.



## Uporaba HTC One M9 kot brezžičnega modema


Delite svojo podatkovno zvezo z drugimi napravami tako, da boste pretvorili HTC One M9 v brezžični modem.




- Prepričajte se, da je podatkovna zveza vklopljena.
- Za uporabo te storitve morate imeti odobren podatkovni načrt, ki je s strani ponudnika mobilnih storitev povezan z Vašim računom. Naprava, ki je povezana na Wi-Fi hotspotom uporablja Vaš podatkovni promet.

1. Na Začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.
2. Pod opcijo Brezžične mreže, kliknite Več.
3. Kliknite Delitev mobilne mreže > Nastavitve prenosnega Wi-Fi hotspota.  
Ko prvič vklopite Wi-Fi hotspot, ga boste morali namestiti.


4. Vnesite ime routerja ali uporabite določeno ime routerja.
5. Vnesite geslo ali uporabite določeno geslo.  
Geslo je ključ, ki ga je treba vnesti v Vaše naprave, da bi se lahko povezali in uporabljali HTC One M9 kot brezžični modem.
6. Da zavarujete Vaš Wi-Fi hotspot, kliknite  > Napredno.  
Izberite iz dostopnih nastavitvev in nato kliknite .
7. Kliknite Vklj./Izklj. oznako za vklop ali izklop opcije Wi-Fi hotspot.


HTC One M9 je pripravljen za uporabo kot brezžični modem, ko se v statusni vrstici pojavi .

 Da zmanjšate varnostna tveganja, uporabljajte običajne varnostne nastavitve in določite močno in edinstveno geslo.

## Delitev internetne povezave Vašega telefona preko USB tetheringa

Ali nimate povezave na internet na svojem računalniku? Ni problema. Uporabite podatkovno zvezo HTC One M9 za povezovanje na internet.

- 
- Poskrbite, da so driverji za USB povezave Vaše naprave posodobljeni, zato namestite najnovejšo verzijo HTC Sync Managerja na Vaš osebni računalnik.
  - Poskrbite, da vam je mobilni operater omogočil to storitev.
  - Možno je, da boste morali dodati USB tethering v Vaš podatkovni načrt, kar lahko predstavlja dodatne stroške. Za več podrobnosti kontaktirajte Vašega mobilnega operaterja. Prepričajte se, da je podatkovna zveza vklopljena.
  - Prepričajte se, da je podatkovna zveza vklopljena.

1. Na Začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.
2. Pod opcijo Brezžične mreže, kliknite Več.
3. Kliknite Delitev podatkovne mreže > Nastavitve USB mreže > USB tethering.
4. Povežite HTC One M9 z računalnikom s pomočjo dostavljene USB kablo.


# Brezžična delitev

## Bluetooth

---

### Vklop in izklop Bluetootha

---

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.
2. Kliknite oznako Bluetooth za vklop ali izklop Bluetooth zveze.
3. Kliknite Bluetooth, da boste videli seznam dostopnih naprav.



Izklopite Bluetooth, ko ga ne uporabljate, da prihranite baterijo, ali na mestih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, kot je v letalu ali v bolnicah.

---


### Povezovanje Bluetooth naglavnega seta

---

Glasbo lahko poslušate s pomočjo Bluetooth stereo naglavnega seta ali lahko brezžično kličete s pomočjo združljivega naglavnega seta.



Pred povezovanjem naglavnega seta morate le-tega namestiti v viden režim, da bi ga HTC One M9 lahko našel. Za več podrobnosti poglejte opcijo pomoč znotraj aplikacije.

1. Vklopite Bluetooth in poglejte seznam dostopnih naprav.
2. Če na prikazanem seznamu ni Vašega naglavnega seta, kliknite , nato pa kliknite Skeniraj za osvežitev seznama.
3. Ko se ime Vaših slušalk pojavi v oddelku Dostopne naprave, kliknite nanj. HTC One M9 se bo avtomatično povezal z naglavnim setom, status zveze naglavnega seta pa se bo prikazal v oddelku Povezane naprave.
4. Če bo od vas zahtevana šifra, vnesite 0000 ali 1234, ali poiščite šifro v navodilih za slušalke.

Ko so Bluetooth slušalke povezane, boste videli  v statusni vrstici.

Običajno je povezovanje naglavnega seta zelo enostavno s pomočjo Bluetootha na HTC One M9.

Dogodi se lahko, da jih boste morali ponovno povezati, če ste jih uporabljali z drugo Bluetooth napravo.

1. Vključite Bluetooth in poglejte seznam povezanih naprav.
2. Kliknite ime slušalk v oddelku Povezane naprave.
3. Če bo od vas zahtevana šifra, vnesite 0000 ali 1234, ali poiščite šifro v navodilih za slušalke.

Če še vedno ne morete povezati naglavnega seta, spremljajte navodila za Prekinitev povezave Bluetoothnaprave nato pa spremljajte korake pod Spajanje Bluetooth naglavnega seta.

---

## Prekinitev združevanja

---

1. Vključite Bluetooth in poglejte seznam povezanih naprav.
2. V seznamu povezane naprave, kliknite  $\pm$  za prekinitev povezovanja.
3. Kliknite Prekinitev povezovanja.

---

## Sprejemanje podatkov preko Bluetootha

---

HTC One M9 Vam omogoča prevzemanje raznih podatkov s pomočjo Bluetootha, kot so fotografije, glasba, informacije o stikih, dogodki v koledarju in dokumenti, kot so tisti v PDF formatu.

 Za pošiljanje podatkov preko Bluetootha poglejte dokumentacijo izdelka.

1. Vključite Bluetooth.
2. Z naprave pošiljatelja pošljite eno ali več datotek na HTC One M9.
3. Če se to od vas zahteva, odobrite zahtevo za povezovanje na Vašem HTC One M9 in na napravi pošiljatelju. Možno je, da bo od vas zahtevan vnos istega gesla ali, da potrdite avtomatično generirano geslo na obeh napravah.  
Tokrat boste prejeli zahtevo za avtorizacijo Bluetootha.
4. Kliknite poveži.
5. Ko Vaša naprava sprejme zahtevo za prenos datoteke, drsite navzdol po zaslonu, da odprete panel z Obvestili, kliknite obvestilo o datoteki, ki se pošilja in kliknite Sprejmi.

6. Ko se datoteka prenese, bo prikazano obvestilo. Drsite po ekranu navzdol, da odprete panel z Obvestili in nato kliknete ustrezno obvestilo, da boste pregledali datoteko.
7. Kliknete lahko **☰** > Prikaži prejete datoteke, da boste pregledali prejete datoteke preko Bluetootha.

## NFC

---

### Uporaba NFC-ja


---

Z vgrajeno opcijo NFC na Vašem HTC One M9 lahko v trenutku delite vsebino z drugimi NFC združljivimi napravami.



NFC ni dostopen na vseh mobilnih telefonih.

Delite spletne strani, fotografije, informacije o stikih in še več tako, da držite Vašo napravo in drugo napravo eno ob drugi z zadnjima stranema.



NFC lahko uporabljate tudi za brezkontaktno plačilo. Dostopnost brezkontaktnih plačil preko NFC-ja je odvisna od tega, ali zagotavlja Vaš mobilni operater to storitev. Za več podrobnosti kontaktirajte svojega mobilnega operaterja.

### Vklop in izklop NFC-ja

1. Izberite Nastavitve, nato pa pod opcijo Brezžične mreže kliknite Več.
2. Kliknite Vklj./Izklj. oznako za vklop ali izklop opcije NFC.

# Nastavitve in varnost

## Vklop in izklop lokacijskih storitev

Za določanje Vaše lokacije s pomočjo HTC One M9 je potrebno vklopiti opcijo lokacijskih storitev.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ☰ > Nastavitve > Lokacija.
2. Kliknite Vklj./Izklj. oznako za vklop ali izklop opcije lokacija.
3. Kliknite Način in izberite želeni način določanja lokacije. Na primer, za natančno določanje Vaše lokacije izberite Visoka natančnost. Da varčujete z energijo baterije, izberite Varčevanje energije.

Izklop storitev lokacije (kot npr. GPS-a) vključuje izklop vseh aplikacij na Vaši napravi, ki odredajo Vašo lokacijo. Vendar pa lahko nekatere druge aplikacije zbirajo informacije o Vaši lokaciji preko drugih virov, celo, če izklopite to opcijo, kot na primer s pomočjo Wi-Fi mreže ali s triangulacijo signala.

## Način letenja

Ko vklopite Profil letenja, so vse brezžične povezave na HTC One M9 izklopljene, vključno z opcijami pozivov, podatkovnim prometom, Bluetoothom in Wi-Fi mrežo.

Ko izklopite Profil letenja, so opcije klicev ponovno dostopne, kakor tudi možnost pristopa k podatkovnemu prometu in Wi-Fi mrežam.



- Po vklopu Načina letenja lahko ročno vklopite Bluetooth in Wi-Fi.
- Če je vključen USB tethering, bo Način letenja le-tega izklopil. Možno je, da boste morali ponovno vklopiti ta način prenosa, ko izklopite Način letenja.


Da vklopite ali izklopite Način letenja, storite nekaj od naslednjega.

- Pritisnite in držite NAPAJANJE, nato kliknite Profil letenja.
- Z dvema prstoma povlecite statusno vrstico, da odprete Hitre Nastavitve. Kliknite Način letenja zaradi vklopa ali izklopa.

Ko je vklopljen, je oznaka Profil letenja  prikazana v statusni vrstici.

## Nastavitev avtomatskega izklopa podatkovne zveze

Da privarčujete z energijo in porabo podatkov, lahko odredite časovno obdobje, ko želite, da se podatkovna povezava izključi, ko je telefon neaktiven. Ta opcija se aktivira, ko je zaslon 15 minut ugasnjen in podatkovna povezava neaktivna (ni aktivnosti prevzemanja, toka pošiljanja podatkov ali porabe podatkov).

1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Baterija.
2. Kliknite Stanje mirovanja.
3. Da bi ročno spremenili nastavitve, odstranite oznako pred opcijo Avtomatsko stanje mirovanja.
4. V Stanje mirovanja izberite čas začetka in čas zaključka izklopa podatkovne povezave.
5. Kliknite Vklj./Izklj. oznako za vklop ali izklop opcije Stanja mirovanja.

Podatkovna zveza bo ponovno vzpostavljena, ko se zaslon ponovno vklopi.

## Samodejna rotacija zaslona



Vse aplikacije ne podpirajo avtomatičnega obračanja zaslona.

1. Kliknite > Nastavitve > Zaslon in premiki ali Zaslon, premiki in tipke.
2. Izberite opcijo Avtomatske rotacije zaslona, da jo vklopite ali izklopite.

## Nastavitev časa do izklopa zaslona

Po določenem obdobju neaktivnost se zaslon izključi, da privarčuje energijo baterije. Čas do izklopa zaslona lahko določite sami.

1. Kliknite > Nastavitve > Zaslon in premiki ali Zaslon, premiki in tipke.
2. Kliknite Izklop zaslona in nato kliknite čas pred izklopom zaslona.

## Osvetlitev zaslona

1. Na začetnem zaslonu kliknite > Nastavitve > Zaslon in premiki ali Zaslon, premiki in tipke.
2. Kliknite Osvetlitev.
3. Ko je izbrana opcija Avtomatske nastavitve osvetlitve, povlecite drsnik, da nastavite maksimalni nivo osvetlitve. S tem namestite mejo osvetlitve, ko izberete opcijo Avtomatske nastavitve osvetlitve.
4. Da določite osvetlitev ročno, izklopite Avtomatično nastavitve osvetlitve in povlecite drsnik za nastavitve osvetlitve v levo, da zmanjšate, ali desno, da povečate osvetlitev ekrana.

## Zvoki dotikov in vibracij


Nekateri ljudje imajo radi povratne informacije, kot so toni ali vibracije, ko se dotikajo zaslona, medtem ko druge to moti. Lahko vklopite, ali izklopite različne vrste tonov in vibracij ob dotikih na HTC One M9.

- Toni dotika, ko se dotikate zaslona zaradi izbire številčk.
- Toni dotika, ko se dotikate elementov na zaslonu.
- Toni zaklepanja zaslona
- Povlecite za osvežitev tona
- Vibriranje na dotik tipk strojne opreme
- Toni dotika in vibracij, ko se dotikate HTC Sense tipkovnice

---

### Vklop in izklop tonov in vibracij ob dotikih


---

1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Zvok in obvestila.
2. Pod opcijo Sistem izberite opcijo, ki jo želite vklopiti ali izklopiti.

---


### Izklop tonov tipkovnice in vibracij

---

1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Jezik in tipkovnica.
2. Kliknite HTC Sense Input.
3. Kliknite Povratna informacija s tonom in nato izberite Nič, da izklopite tone tipkovnice.
4. Odstranite oznako pred opcijo Povratna informacija z vibracijo, da izklopite vibracijo tipkovnice.


## Sprememba jezika zaslona

Sprememba jezika vpliva na videz tipkovnice, prikaz datuma in pasu ter na drugo.

1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Jezik in tipkovnica.
2. Kliknite Jezik ter izberite jezik, ki ga želite uporabljati.

## Način dela v rokavicah

Vklopite način dela v rokavicah tako, da zaslon deluje pravilno tudi, ko uporabljate in nosite rokavice.


1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Zaslon in premiki ali Zaslon, premiki in tipke.
2. Izberite opcijo Način dela v rokavicah.

Ko je vklopljen ta način, boste videli, kje ste se dotaknili zaslona.




## Nastavitve dostopnosti

Uporabljajte te nastavitve potem, ko ste prevzeli ali namestiti katero izmed orodij za dostopnost, kot je bralnik zaslona, ki omogoča govorne povratne informacije. To opcijo lahko vklopite ali izklopite.

1. Na začetnem zaslonu kliknite  >Nastavitve > Dostopnost.
2. Izberite zelene nastavitve.

## Vklop in izklop premika povečanja

Če imate probleme z vidom ali želite samo bolje videti na ekran, uporabljajte premike za povečanje, da povečate dele zaslona Vašega zaslona.

1. Na začetnem zaslonu kliknite  >Nastavitve > Dostopnost.
2. Kliknite Premiki za povečanje, nato pa kliknite Vklj./Izklj opcijo za vklop ali izklop.


Spremljajte navodila na zaslonu in se naučite, kako uporabljate premike za povečanje.

## Namestitev digitalnega certifikata

Uporabljajte digitalne certifikate, da boste omogočili pristop HTC One M9 ali zaščitenim Wi-Fi mrežam in da bi zagotovili preverjanje pristnosti on-line zaščitenim serverjem. Iste informacije lahko pridobite od Vašega mrežnega administratorja ali jih prevzamete s spletnih strani, ki zahtevajo preverjanje pristnosti..








- Pred nameščanjem certifikata je treba dodeliti PIN ali geslo za zaklenjen zaslon.
- Nekatere aplikacije, kot sta brskalnik ali e-pošta, vam omogočajo nameščanje navedenih certifikatov znotraj aplikacije. Poglejte del Pomoč v aplikaciji za več informacij.

1. Shranite certifikat v korensko mapo na HTC One M9.
2. Na začetnem zaslonu kliknite  >Nastavitve > Zaščita.
3. Kliknite Namesti iz spomina.
4. Naredite pregled certifikata in ga odobrite.
5. Vnesite ime certifikata in izberite, kako ga želite uporabljati.
6. Kliknite V redu.


## Blokada trenutnega zaslona

Za dodatno varnost, ko nekemu pokažete Vaš telefon, uporabite opcijo blokade trenutnega zaslona, da bi zaklenili zaslon na trenutni aplikaciji.


1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Zaščita.
2. Pod Napredno kliknite Blokada zaslona, nato pa kliknite Vklj./Izklj. opcijo, da bi le to vklopili ali izklopili.
3. Na zaslonu Aplikacije odprite želeno aplikacijo.
4. Kliknite , nato pa Kliknite  na oznaki aplikacije.
5. Ko bo to od vas zahtevano, kliknite Start.  
Če uporabljate zaklepanje zaslona, kliknite Zahtevaj kodo za odklepanje pred izklopom opcije trenutnega zaslona za dodatno varnost.
6. Za izklop in blokado zaslona istočasno pritisnite in držitei  i .


## Izklop aplikacij

Aplikacije lahko, celo, če jih ne uporabljate pogosto, delujejo v ozadju in prevzemajo podatke. Če aplikacije ni možno izbrisati, jo lahko dezaktivirate.

1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Aplikacije.
2. Drsite do kartice Vse.
3. Izberite aplikacijo in nato kliknite Dezaktiviraj.

## Dodelitev PIN-a Nano-SIM kartici

 Vašo Nano-SIMkartico lahko zaščitite z določitvijo PIN številke. Preden nadaljujete, se prepričajte, da imate originalno PIN številko, ki je pridobljena s strani Vašega operaterja.

1. Na začetnem zaslonu kliknite  > Nastavitve > Zaščita.
2. Kliknite Namesti zaklepanje SIM kartice.
3. Izberite zaklepanje kartice, vnesite PIN, ki ga je dodelil operater in kliknite OK.
4. Za spremembo PIN-a kartice kliknite Spremeni SIM PIN.

---

## Deblokada Nano-SIMkartice

---

Če ste večkrat, kot je to dovoljeno, napačno vnesli PIN, bo Nano-SIM kartica blokirana in zaklenjena s PUK kodo.

Potrebovali boste PUK kodo, da boste lahko deblokirali Vašo napravo. Za to kodo kontaktirajte Vašega mobilnega operaterja.

1. Na Zaslону za izbiranje števil vnesite PUK kodo, nato pa kliknite Nadaljuj.
2. Vnesite novi PIN, ki ga želite uporabljati in nato kliknite Nadaljuj.
3. Ponovno vnesite novi PIN, nato pa kliknite V redu.

# Žigi in avtorske pravice

©2015 HTC Corporation. Vse pravice pridržane.

HTC, HTC logo, HTC One, HTC One logo, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Dot View, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic in Zoe so blagovni in storitveni žigi v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah podjetja HTC Corporation in njegovih partnerjev.

Google, Android, Android Beam, Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet in YouTube so žigi Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, in Windows Media, so registrirani zaščitni znaki ali zaščitni znaki Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Bluetooth® zaščitena beseda in logotip sta registrirana žiga Bluetooth SIG Inc.

Wi-Fi® in Miracast sta registrirana zaščitna znaka Wireless Fidelity Alliance Inc.

LTE je zaščitni znak ETSI-ja (Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde).

DLNA in DLNA disk logo, sta zaščitna znaka ali registrirana zaščitna znaka Digital Living Network Alliance. Vse pravice pridržane. Nepooblaščen uporaba je strogo prepovedana.

Izdelano z licenco Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio in dvojni-D simbol so zaščitni znaki Dolby Laboratories.

Dropbox in Dropbox logo sta zaščitna znaka Dropbox Inc.

iCloud, iPhone, iTunes, Mac in Mac OS so zaščitni znaki Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah.

microSD je zaščitni znak SD-3C LLC.

Foursquare je zaščitni znak Foursquare Labs, Inc.

Vsa zgoraj navedena imena podjetij, izdelkov in servisov so blagovne znamke, registrirane blagovne znamke ali storitveni žigi njihovih lastnikov in njihova uporaba v teh navodilih ne označuje povezanosti, združevanja ali odobritve s strani HTC Corporation. Navedeni znaki se morajo pojavljati v teh navodilih.

Ni nujno, da se vse omenjene označbe pojavljajo v tem uporabniškem priročniku. HTC Sync Manager programska oprema se lahko uporablja z materiali, ki jih posedujete ali ste zakonsko pooblaščen, da jih uporabljate in/ali kopirate. Nepooblaščen uporaba in/ali podvajanje materialov, zaščitnih z avtorskimi pravicami, je lahko kršitev zakona o avtorskih pravicah v ZDA in/ali drugih državah/regijah. Kršitev mednarodnih zakonov o avtorskih pravicah in zakona o avtorskih pravicah ZDA, lahko povzroči izrek denarne in/ali zaporne kazni. HTC Corporation ni odgovorna za kakršnokoli škodo ali izgubo (neposredno ali posredno), ki bi lahko nastala zaradi uporabe te programske opreme.

Prikazi ekranov, ki so navedeni tukaj, so simulirani. HTC ne odgovarja za tehnične niti uredniške napake ali izpuščene informacije, ki so vsebovane tukaj, niti za naključne ali posledične škode, ki izhajajo iz odpreme tega materiala. Informacije se zagotavljajo »kot so«, brez garancije katere koli vrste in se lahko menjajo brez predhodnega opozorila. HTC prav tako zadržuje pravico, da kadar koli spremeni vsebino tega dokumenta brez predhodnega opozorila.

Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno kopirati ali prenesti v kateri koli obliki ali na kateri koli način, elektronsko ali mehansko, vključno s fotokopiranjem, snemanjem in shranjevanje v arhivski sistem, ali prevesti v kateri koli jezik in v katero koli obliko, brez predhodnega soglasja s strani HTC-ja.