


LG T385

Pošta SiOL nastavitve



Meni

- E-pošta
 - E-poštni naslov: [vpišite vaš e-poštni naslov]
 - Geslo: [vpišite vaše geslo za POP3 dostop]
 - Omogoči potisno: Izključeno
 - Napr.
 - Vrsta poštne predala: POP3
 - Strežnik doh. Pošte: pop.siol.net*
 - Strežnik odh. Pošte: mail.siol.net**
 - SMTP preverjanje: Vključi
 - Shrani
 - Uredi
 - Upor. Ime: [vpišite uporabniško ime vašega računa]
 - E-poštni naslov: [vaš e-poštni naslov]
 - Geslo: [vaše geslo]
 - Moje ime: [ime za prikaz]
 - Vrsta poštne predala: POP3
 - Izbriši iz strežnika: izključeno
 - Možnosti prenosa: samo glava
 - Več
 - E-poštni naslov od: [vaš elektronski naslov]
 - Izbrisan nabiralnik: Koš
 - Strežnik odh. Pošte: mail.siol.net**
 - Številka vrat SMTP-ja: 465**
 - SMTP SSL: Vključeno
 - Strežnik doh. Pošte: pop.siol.net*
 - Vrata doh strežnika: 110
 - Dohodni SSL: Izključeno
 - SMTP preverjanje: Vključeno
 - SMTP uporabniško ime: [enako kot za dohodni strežnik]
 - SMTP geslo: [enako kot za dohodni strežnik]
 - Dostopna točka: Mobilni internet

* Nastavitve veljajo za **Pošto SiOL**. Označene podatke za druge e-naslave, preverite pri svojem ponudniku e-poštnih storitev.

** Nastavitve veljajo za **Pošto SiOL**.

V primeru, da nimate pošte SiOL, nastavitve odhodnega strežnika preverite pri ponudniku svoje e-pošte [Telemach, T-2, Amis,...].

