

LG V30

Pošta SiOL nastavitve



Meni E-pošta

- Ostalo
 - E-poštni naslov: [vaš elektronski naslov]
 - Geslo: [vaše geslo za SiOL]*
- Ročna namestitvev
 - IMAP4*
 - Nastavitev strežnika za dohodno pošto
 - IMAP4 strežnik: pop.siol.net*
 - Varna vrsta: Izključeno
 - Številka vrat: 143*
 - Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SiOL]**
 - Geslo: [vaše geslo za SiOL]**
 - E-poštni naslov: [vaš elektronski naslov] **
- Naslednji
 - Nastavitve strežnika za odhodno pošto
 - Strežnik SMTP: mail.siol.net**
 - Varna vrsta: SSL (sprejmi vse certifikate)**
 - Številka vrat: 465**
 - Zahtevan je vpis: [kljukica]**
 - Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SiOL]**
 - Geslo: [vaše geslo za SiOL]**
- Naslednji
 - Nastavitev je končana
 - Ime računa: Pošta SiOL*
 - Tvoje ime (prikazano v odhodnih sporočilih): [po želji]
- Končano

* Nastavitve veljajo za **Pošto SiOL**. Označene podatke za druge e-naslove, preverite pri svojem ponudniku e-poštnih storitev.

** Nastavitve veljajo za **Pošto SiOL**.
V primeru, da nimate pošte SiOL, nastavitve odhodnega strežnika preverite pri ponudniku svoje e-pošte (Telemach, T-2, Amis,...).