



sl

motog^{5s}
PLUS

preberi me

*Pozor: pred uporabo telefona preberite varnostne
in pravne informacije ter informacije o zakonskih
predpisih, ki so priložene izdelku.*

Lenovo



Ta izdelek ustreza veljavnim državnim ali mednarodnim smernicam glede izpostavljenosti RF (smernice SAR) pri normalni uporabi ob glavi ali če ga nosite 0,5 cm od telesa. V smernice SAR je vključena znatna varnostna rezerva, ki je namenjena zagotavljanju varnosti vseh ljudi, ne glede na starost in zdravje.

Za ogled vrednosti SAR svojega telefona obiščite spletno stran <https://motorola.com/sar>. Za ogled dodatnih informacij o vrednostih SAR v telefonu podrsnite navzgor ikono **^** > **Nastavitve** > **Pravne informacije** > **Informacije o RF**. Za ogled informacij v spletu obiščite spletno stran www.motorola.com/rfhealth.

Kratka predstavitev

Začnimo. Vodili vas bomo skozi postopek zagona in vam razložili vse o vašem telefonu.

Opomba: posodobitve programske opreme so pogoste, zato je vaš telefon lahko videti drugače.



Vstavljanje kartic

Telefon morda podpira dve kartici SIM.

Pozor: prepričajte se, da uporabljate kartici SIM ustrezne velikosti, in ju ne režite.



Nano SIM

Odstranite pladenj.

V odprtino za pladenj vstavite orodje za SIM, da pladenj izskoči.



Vstavite kartici v pladenj tako, da so zlati stiki obrnjeni navzdol.

Pri modelih za dve kartici SIM:
Vstavite 2 kartici SIM.



— ali —
Vstavite kartico SIM in kartico microSD (na prodaj posebej).



Pri modelih za eno kartico SIM:
Vstavite kartico SIM in kartico microSD (na prodaj posebej).



microSD

Nato pladenj potisnite nazaj v telefon.

Dokončajte postopek

Priklopite napajalnik, da popolnoma napolnite telefon, nato pa ga vklopite. Nato izberite svoj jezik in sledite pozivom na zaslonu, da začnete.

Pri nastavitvi telefonov, ki uporabljajo dve kartici SIM, sledite pozivom.

Napolnite.

Telefon pred uporabo popolnoma napolnite s priloženim polnilnikom.







Vklopite.



Pridržite gumb za vklop, da se vklopi zaslon.

Upravljanje z enim dotikom

Z le enim dotikom lahko telefon zaklenete in odklenete, po njem krmarite in prek njega kupujete.

- Za nastavitve zaklepanja/odklepanja podrsnite navzgor ikono  >  **Nastavitve** > **Varnost** > **Prstni odtis**.
- Za nastavitve krmarjenja podrsnite navzgor ikono  >  **Moto** > **Dejanja Moto** > **Krmarjenje z enim gumbom**.




Opomba: pooblastitev nakupov v trgovinah ni na voljo povsod (potrebujete NFC in aplikacijo za plačevanje z mobilnim telefonom).


Krmarjenje z enim gumbom (senzor za prstne odtise)



Začetni zaslon in nastavitve

Na začetnem zaslonu lahko raziskujete aplikacije, preverjate obvestila, izgovarjate ukaze in več.


- **Dodajte bližnjico:** podrsnite navzgor ikono , tapnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na začetni zaslon.
- **Nastavitve:** za spreminjanje svojega omrežja Wi-Fi, svetlosti zaslona in več z dvema prstoma podrsnite vrstico stanja navzdol. Če želite odpreti več nastavitev, tapnite .
- **Delite telefon:** če želite dodati gosta, z dvema prstoma podrsnite vrstico stanja navzdol in tapnite .



Za obvestila podrsnite navzdol z enim prstom ali z dvema prstoma za profile in nastavitve.

Pridržite prazno mesto, če želite spremeniti pripomočke, sliko za ozadje in več.

Iščite tako, da vnesete ali izgovorite "OK, Google".

Podrsnite navzgor ikono  za ogled vseh aplikacij.

Spoznajte aplikacijo Moto

Raziščite posebne funkcije, ki so zasnovane, da prihranijo čas in vam olajšajo dan.

Poiščite: Moto


- **Dejanja Moto:** uporabite poteze kot bližnjice za telefon.
- **Zaslon Moto:** hitro si oglejte obvestila.

Opomba: vaš telefon morda nima vseh funkcij.




Fotografije

Dvakrat hitro zasukajte zapestje in tapnite na zaslon, da posnamete čiste in jasne slike.

- **Zagon:** tudi v stanju mirovanja telefona odprete fotoaparata tako, da dvakrat hitro zasukate zapestje.
- **Ogled:** podrsnite levo za ogled galerije fotografij.
- **Deljenje:** oglejte si fotografijo ali video v svoji galeriji, nato pa tapnite .

Nasvet: če želite vstopiti v nastavitve fotoaparata in si ogledati pomoč za funkcije, kot je omogočanje naprednih nastavitev, podrsnite desno.



Tapnite kjer koli, da spremenite izostritev.

Za nastavitve podrsnite v desno.





Tapnite za fotografiranje. Pridržite za zajem več posnetkov.

Preklopite na omogočene napredne nastavitve, upočasnjen posnetek, panoramo ali profesionalni način.

Preklopite na sprednji fotoaparata.

Pomoč in več

Poiščite odgovore, posodobitve in informacije:

- **Pomoč je tukaj:** podrsnite navzgor ikono  >  **Pomoč za napravo** za podrobne vadnice, navodila ali pogosta vprašanja kar v telefonu.
- **Vse o Moto G^{5S} Plus:** poiščite programsko opremo, uporabniške priročnike in več na spletni strani www.motorola.com/mymotog.
- **Poiščite aplikacije:** podrsnite navzgor ikono  >  **Trgovina Play**, če želite kupiti ali prenesti aplikacije.
- **Novice:** najdete nas tukaj:

 YouTube™ www.youtube.com/motorola

 Facebook™ www.facebook.com/motorola

 Twitter www.twitter.com/moto

 Google+™ www.google.com/+moto

Kje so pravne in varnostne informacije ter informacije o zakonskih predpisih?

Zaradi zagotavljanja boljšega dostopa do teh pomembnih informacij so ti dokumenti na voljo v meniju z nastavitvami telefona in v spletu. Pred uporabo naprave preglejte te dokumente. Za dostop do teh dokumentov v povezanem telefonu pojdite na **Nastavitve** > **Pravne informacije** in izberite temo. Za dostop do dokumentov v spletu obiščite spletno stran www.motorola.com/device-legal.

Varnost akumulatorja

Preden mobilno napravo prvič sestavite, polnite ali uporabite, preberite priložene pomembne varnostne in pravne informacije.

Če se mobilna naprava ne odziva, poskusite s ponovnim zagonom – pridržite gumb za vklop, da se zaslon izklopi in se naprava znova zažene.

Zaradi vaše varnosti sme akumulator v mobilni napravi odstraniti samo Motorolin pooblaščen servis ali neodvisen strokovnjak. Akumulatorja ne odstranjujte ali menjajte sami, saj ga lahko poškodujete ter povzročite požar in telesno poškodbo. Mobilne naprave ne lomite, upogibajte ali je izpostavljajte vročini ali tekočini. Lahko pride do poškodbe akumulatorja ter požara in telesne poškodbe. Mobilne naprave ne sušite v mikrovalovni pečici, običajni pečici ali s sušilnikom.

Opozorilo o uporabi pri veliki glasnosti

Izogibajte se dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti, saj si lahko s tem poškodujete sluh.



Odstranjevanje in recikliranje

Pomagajte in naredite svoj del! Mobilnih naprav in električne dodatne opreme, kot so polnilniki, slušalke in akumulatorji, ne odvrzite med gospodinjne odpadke. Embalažo izdelka in uporabniške priročnike je treba odvreči v skladu z nacionalnimi programi za zbiranje in recikliranje odpadkov. Podrobnejše informacije o odobrenih nacionalnih programih za recikliranje in Motorolinih dejavnostih recikliranja najdete na spletni strani www.motorola.com/recycling.



Uporaba

Telefon podpira aplikacije in storitve s prenosom velike količine podatkov, zato zagotovite, da bo podatkovni paket ustrežal vašim zahtevam. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev. Določene aplikacije in funkcije morda niso na voljo v vseh državah.

Informacije o zakonskih predpisih

Za ogled upravnega ID-ja (kot je FCC ID) za to napravo v telefonu pojdite na možnost **Nastavitve > Pravne informacije > Informacije o zakonskih predpisih** ali obiščite spletno stran www.motorola.com/device-legal.

Garancija

Za ta izdelek velja Motorolina omejena garancija. Za ogled garancije v telefonu pojdite na **Nastavitve > Pravne informacije > Garancija** ali obiščite spletno stran www.motorola.com/device-legal. Kopijo garancije lahko dobite tudi, če se obrnete na družbo Motorola na naslovu: Motorola Mobility LLC, Attention Customer Service--Warranty Request, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654.

Arbitraža in zavrnitev

Razen kjer to prepoveduje zakonodaja, lahko kakršen koli spor ali zahtevek v zvezi s katerim koli Motorolinim izdelkom namesto na sodišču razrešite z zavezujočo arbitražo, razen če postopek zavrnete. V primeru zavrnitve morate v roku 30 dni od nakupa poslati pisno obvestilo o zavrnitvi s svojim imenom, naslovom, telefonsko številko, napravo in serijsko številko naprave in pojasnilom za družbo Motorola, da zavračate določbo te arbitraže, na naslov: Motorola Mobility LLC, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Attn: Arbitration Provision Opt-Out, Chicago, IL 60654 ali spletni naslov arbitrat@motorola.com. Za več informacij o določbi te arbitraže v telefonu pojdite na **Nastavitve > Pravne informacije > Arbitraža in zavrnitev** ali obiščite spletno stran www.motorola.com/device-legal.

Pravne omejitve odgovornosti

Nekatere funkcije, storitve in aplikacije so odvisne od omrežja, zato niso povsod na voljo; zanje lahko veljajo drugačni pogoji oziroma so zanje zaračunani dodatni stroški. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev. Vse funkcije, načini delovanja in drugi tehnični podatki izdelka ter informacije v tem priročniku temeljijo na najnovejših podatkih, ki so na voljo in veljajo za točne v času tiskanja. Motorola si pridržuje pravico do popravka in spremembe vseh informacij ali tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila ali obveznosti.

Avtorske pravice in blagovne znamke

MOTOROLA, stilizirani logotip M, MOTO in družina znamk MOTO so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO je blagovna znamka družbe Lenovo. Google, Android, Google Play in druge znamke so blagovne znamke družbe Google Inc. Logotip microSD je blagovna znamka družbe SD-3C, LLC. Vsa druga imena izdelkov in storitev so last svojih posameznih lastnikov.

© 2017 Motorola Mobility LLC. Vse pravice pridržane.

ID izdelka: Moto G⁵⁵ Plus (modeli XT1803, XT1805)

Oznaka priročnika: 711608014791-A

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com