

- Nastavitve
  - Nastavitve
    - Povezava
      - Cilji
        - Storitve WAP
          - Možnosti: ..... Nova Dostopna točka
            - Želite samodejno prev. Razp.d.točk: ..... Ne
            - Izberite dostopno točko: ..... Internet
          - Pomakneš se na novo ustvarjeno točko in **Uredi**
            - Ime povezave: ..... Mobitel MMS
            - Podatkovni nosilec: ..... Paketna povezava
            - Ime dostopne točke: ..... internet
            - Uporabniško ime: ..... mobitel
            - Zahtevaj geslo: ..... Ne
            - Geslo: ..... internet
            - Preverjanje gesla: ..... Običajno
            - Domača stran: ..... <http://mms.mobitel.si/servlets/mms>
            - Uporaba dostopne točke: ..... Samodejno
            - Možnosti: ..... Dodatne nastavitve
              - Vrsta omrežja: ..... IPv4
              - Naslov IP telefona: ..... Samodejno
              - Naslovi DNS: ..... Samodejno
              - Naslov posred. Strežnika: ..... 213.229.249.040
              - Št vrat.posred. strežnika: ..... 8080
        - Možnosti
        - Razvrsti: ..... Spremeni prednost
      - Novo dostopno točko premaknemo na začetek seznama
- Sporočila
  - Možnosti: ..... Nastavitve
    - Večpredst. Sporočilo
      - Velikost slike: ..... [po želji]
      - Način ustv. Spor. MMS: ..... z opozorili
      - Upor.dostopna točka: ..... Mobitel MMS
      - Nalaganje večpr.sp.: ..... Samod. V dom. Omrežju
      - Dovoli anonimna sp.: ..... Da
      - Sprejem oglasov: ..... Da
      - Prejemaj povratnice: ..... Da
      - Zavrni pošilj,povratnic: ..... Ne
      - Veljavnost sporočil: ..... Največja mogoča