

# Nokia N97 mini

KOMUNIKATOR

## POMEMBNO OPOZORILO!

Storitev Komunikator je namenjena za uporabo v omrežjih WLAN, saj lahko, če je aparat povezan samo prek mobilnega omrežja, nastanejo neželeni stroški zaradi prenosa podatkov (še posebej v tujini).

Predhodno si za uporabo Komunikatorja na aparat naložite klienta. To uredite enostavno: pošljite SMS z vsebino **P KOMUNIKATOR** na **1919** in sledite navodilom.

- Nastavitve
    - Povezovanje
      - Skrbniške nastavitve
        - Nastavitve SIP
          - Možnosti
            - Nov profil SIP ..... Uporabi privzeti profil
              - Ime profila: ..... Komunikator
              - Profil storitve: ..... IETF
              - Privzeti cilj: ..... Brez
              - Privzeta dostopna točka: ..... Brez
              - Javno uporabniško ime: ..... [vaša tel.št. v formatu **38641700700@voip.mobitel.si**]
              - Uporabi stiskanje: ..... Ne
              - Registracija: ..... Po potrebi
              - Uporabi zaščito: ..... Ne
              - Posredniški strežnik
              - Naslov posredniškega strežnika: ..... voip.mobitel.si
                - Domena: ..... Brez
                - Uporabniško ime: ..... Brez
                - Geslo: ..... Brez
                - Dovoli ohl.preusmeritev: ..... Da
                - Vrsta prenosa: ..... TCP
                - Vrata: ..... 5066
              - Registrski strežnik
                - Naslov registr. strežnika: ..... voip.mobitel.si
                - Domena: ..... mobitel.si
                - Uporabniško ime: ..... [vaša tel.št. v formatu **38641700700@voip.mobitel.si**]
                - Geslo: ..... [vaše geslo za dostop do Planeta]
                - Dovoli ohl.preusmeritev: ..... Ne
                - Vrsta prenosa: ..... TCP
                - Vrata: ..... 5066
  - Nastavitve
    - Povezovanje
      - Skrbniške nastavitve
        - Mrežne nastavitve
          - Advanced VoIP settings
          - Create new service
- Izberite profil Komunikator**

