

# Samsung Galaxy Fit

## PLANET, E-POŠTNE NASTAVITVE

- E-pošta
  - E-poštni naslov: .....[vaš elektronski naslov]
  - Geslo: .....[geslo za dostop do e-pošte]
  - Ročna namestitev
    - Katere vrste račun:.....Račun POP3<sup>1</sup>
      - Uporabniško ime:.....[vaša telefonska številka]<sup>1</sup>
      - Geslo: .....[geslo za dostop do e-pošte]
      - Strežnik POP3: .....pop.planet.si<sup>1</sup>
      - Vrata:.....110<sup>1</sup>
      - Vrsta zaščite:.....Brez<sup>1</sup>
      - Izbriši pošto iz strežnika:.....Nikoli
    - Naprej
      - Strežnik SMTP:.....smtp.planet.si
      - Vrata:.....25
      - Vrsta zaščite:.....Brez
      - Zahtevaj prijavo:.....[brez kljukice]
      - Naprej
        - Pogostost preverjanja e-pošte: .....[po želji]
        - Privzeto pošlji e-pošto iz tega računa: .....[po želji]
        - Obvesti me, ko pride pošta:.....[kljukica]
      - Naprej
        - Poimenuj ta račun: .....Planet<sup>1</sup>
        - Vaše ime:.....[vaše ime]
        - Končano



<sup>1</sup> Nastavitev veljajo za **Planetov e-poštni naslov**. Za upravljanje z drugimi e-naslovi se za označene parametre obrnite na vašega ponudnika e-poštnih storitev.



Nastavivte aparata

Mobitel