

Samsung Galaxy XCover 3 VE

Pošta SiOL nastavitve



Meni E-pošta

- E-poštni naslov: [vaš elektronski naslov]
- Geslo: [vaše geslo za SIOL]*

Ročna nastavitvev

- Izberite vrsto računa: Račun POP3*
 - E-poštni naslov: [vaš elektronski naslov]
 - Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SIOL]*
 - Geslo: [vaše geslo za SIOL]*
 - Strežnik POP3: pop.siol.net*
 - Vrsta zaščite: Brez*
 - Vrata: 110*
- Izbriši e-pošto iz strežnika: Nikoli

Naprej

- Strežnik SMTP: mail.siol.net**
- Vrsta zaščite: SSL**
- Vrata: 465**
- Zahtevaj prijavo: [kljukica]**
- Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SIOL]**
- Geslo: [vaše geslo za SIOL]**

Naprej

* Nastavitve veljajo za **Pošto SiOL**. Označene podatke za druge e-naslove, preverite pri svojem ponudniku e-poštnih storitev.

** Nastavitve veljajo za **Pošto SiOL**.

V primeru, da nimate pošte SiOL, nastavitve odhodnega strežnika preverite pri ponudniku svoje e-pošte (Telemach, T-2, Amis,...).

