

Samsung Galaxy 5

CSIP SIMPLE NASTAVITVE

POMEMBNO OPOZORILO!

Pred uporabo vzpostavite povezavo z omrežjem WLAN in prenesite aplikacijo **CSip Simple** na vaš mobilni telefon. Najenostavneje jo prenesete tako, da se z mobilnim telefonom povežete na Android Market (potrebno se je vpisati z Google računom) in v iskalnik vpišete CSip Simple. Ko je aplikacija nameščena, sledite naslednjim navodilom.

Ko aplikacijo prvič prižgete se avtomatično odprejo **Hitre nastavitve**:

- Hitre nastavitve
 - Integracija s sistemom: [kljukica]
 - Profil razpoložljivosti: Samo, ko je WiFi
 - Raz.mobilnega pren.podatkov: [brez kljukice]

Save
- Accounts*:
 - Choose wizard: Add account
 - Account name: Basic
 - Uporabnik: **Komunikator**
 - Server: [vaša mobilna tel.št. v formatu **38641700700**]
 - Geslo: voip.mobitel.si
 - Geslo: [vaše geslo za www.planet.si oz moj.mobitel.si]

Save

Ko dodate profil za Komunikator, pritisnite tipko **Back**, da se vam odpre tipkovnica za klicanje

- Tipka »Možnosti«: Nastavitve
 - Omrežje
 - Prečkanje NAT
 - Omogoči ICE: [brez kljukice]
 - Omogoči STUN: [kljukica]
 - STUN server: voip.mobitel.si
 - Za dohodne klice
 - Uporabi WiFi: [kljukica]
 - Za odhodne klice
 - Uporabi WiFi: [kljukica]
- Tipka »Možnosti«: Accounts
 - Zadržite prst na »Komunikator«: Activate account**

*Če želite urediti že obstoječe nastavitve, potem je potrebno izbrati tipko »Možnosti« > Accounts

**Ker aplikacija CSip Simple ob izhodu ne prekine povezave je potrebno na enak način tudi prekiniti povezavo (Deactivate account). V nasprotnem primeru aplikacija še vedno deluje v ozadju.