

Samsung Galaxy S

PLANET E-POŠTNE NASTAVITVE

- E-pošta
 - E-poštni naslov
 - Geslo:[geslo za dostop do e-predala]
 - Ročna namestitvev
 - Katere vrste račun:.....Račun POP3¹
 - Uporabniško ime:.....[vaša telefonska številka]¹
 - Geslo:.....[geslo za dostop do e-predala]
 - Strežnik POP3:pop.planet.si¹
 - Vrata:.....110
 - Vrsta zaščite:.....Brez
 - Izbriši pošto iz strežnika:.....Nikoli
 - Naprej
 - Strežnik SMTP:smtp.planet.si
 - Vrata:.....25
 - Vrsta zaščite:Brez
 - Zahtevaj prijavo:.....[brez kljukice]
 - Naprej
 - Pogostost preverjanja e-pošte:.....[po želji]
 - Privzeto pošlji e-pošto iz tega računa: PIŠI in poič.....[po želji]
 - Obvesti me, ko pride pošta:.....[kljukica]
 - Naprej
 - Poimenuj ta račun:Planet¹
 - Vaše ime:.....[vaše ime]
 - Končano

¹ Nastavitve veljajo za **Planetov e-poštni naslov**. Za upravljanje z drugimi e-naslivi se za označene parametre obrnite na vašega ponudnika e-poštnih storitev.