



MY FIRST HOUR

Sony Ericsson

XPERIA  
Xperia™ active

Vodič za začetek uporabe

Sony Ericsson Mobile Communications AB  
SE-221 88 Lund, Sweden  
www.sonyericsson.com



## Dobrodošli

### Pomembne informacije

Pred uporabo mobilnega telefona preberite zgibanki *Pomembne informacije* in *Vodoodpornost*.


### Sestavljanje

Odstranjevanje zadnjega pokrovčka in pokrovčka za baterijo




• Uporabite noht, tako da lahko zadnji pokrovček dvignete močneje.

Vstavljanje kartice SIM in pomnilniške kartice



! Pomnilniška kartica morda ni priložena kupljenemu telefonu na vseh trgih.


Namestitev pokrovčka za baterijo in zadnjega pokrovčka



! S pravilno namestitvijo zadnjega pokrovčka in pokrovčka za baterijo zagotovite, da je telefon odporen na vodo. Telefon ni odporen na vodo, če je pokrovček za vrata Micro USB ali pokrovček priključka za slušalke odprt, na primer pri polnjenju telefona ali če je telefon priključen na slušalke.

## Osnove telefona

### Pregled telefona



- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Tipalo svetlobe                      | 12. Glavni mikrofonski                |
| 2. Lučka LED za obvestila               | 13. Tipka za nazaj                    |
| 3. Zvočnik                              | 14. Drugi mikrofonski                 |
| 4. Senzor bližine 1                     | 15. LED-lučka kamere                  |
| 5. Senzor bližine 2                     | 16. Tipka za vklop/zaklepanje zaslona |
| 6. Tipka za glasnost/ tipka za povečavo | 17. Zvočnik                           |
| 7. Zaslona na dotik                     | 18. Objektiv kamere                   |
| 8. Gumb za fotoaparata                  | 19. Pokrovček vrat Micro USB          |
| 9. Tipka menija                         | 20. Pokrovček priključka za slušalke  |
| 10. Luknja za vrstico za nošenje        | 21. Vrata Micro USB                   |
| 11. Tipka za začetek                    | 22. Priključek za slušalko            |

## Vklop telefona

Vklop telefona



! Morda bo trajalo dalj časa, dokler se telefon ne zažene.

### Prebujanje zaslona

Vklop zaslona


- Na kratko pritisnite tipko

Odklepanje zaslona



- Povlecite ikono na desno preko zaslona.

### Uporaba tipk



- ↶ Nazaj
  - Vračanje na prejšnji zaslona
  - Zapiranje zaslonske tipkovnice, pogovornega okna, menija z možnostmi ali plošče z obvestili
- 🏠 Doma
  - Vračanje na Začetni zaslona
  - Pritisnite in pridržite, če želite odpreti okno, v katerem so prikazani nedavno uporabljeni programi
- ☰ Meni
  - Odprite seznam možnosti, ki so na voljo na trenutnem zaslonu ali v trenutnem programu

## Nastavitev telefona

### Kaj je Android?



Android je operacijski sistem v telefonu. Ker ga je razvila družba Google™, je v telefonu prednaloženih več storitev Google™, denjmo Google Maps™ in spletno iskanje Google™. Če želite te storitve uporabljati, potrebujete račun Google. Z njim lahko dostopate do trgovine Android Market™ – do trgovine s programi, ki ponuja tako brezplačne kot plačljive programe, ki jih preprosto prenesete v svoj telefon.

### V čem se operacijski sistem Android razlikuje od drugih?

Android™ je odprti sistem, kar pomeni, da uporabnik ni omejen na uporabo programov in storitev le enega ponudnika.

### Google™ Račun

Uporabite Gmail™ za pošiljanje e-pošte, Google Talk™ za klepet s prijatelji in Android Market™ za prenos programov.

### Dodajanje računa

- 1 V Začetni zaslona tapnite
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija > Dodaj račun**.
- 3 Tapnite vrsto računa, ki ga želite dodati, nato pa sledite čarovniku za registracijo.

### Osnovne nastavitve

Ko prvič zaženete telefon, vam čarovnik za nastavitve razloži osnovne funkcije telefona in pomaga opraviti osnovne nastavitve. Čarovnik za nastavitve lahko uporabite tudi pozneje.

### Dostop do čarovnika za nastavitve

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslona, tapnite
- 2 Poiščite in tapnite **Navodila za nastavitve**.

## Prenašanje oseb iz starega telefona



Ko kupite nov telefon, si najprej želite prenesti osebe in telefonske številke iz starega v novi telefon. Ta postopek je včasih morda zapleten. V tem razdelku boste dobili širši pogled in kratek pregled rešitev, ki temeljijo na vrsti vašega starega telefona. Izvedeli pa boste tudi, kje lahko dobite podrobna navodila po korakih.

### Moj stari telefon nima operacijskega sistema Android™

#### Sony Ericsson

Prenesite stike z vašega starega telefona Sony Ericsson v le nekaj korakih.

- 1 **Novi telefon:** S kablom USB povežite vaš novi telefon z računalnikom, ki ima vzpostavljeno povezavo z internetom.
- 2 **Novi telefon:** Če vas telefon pozove, tapnite zaslona, da zaženete namestitev programa PC Companion v računalniku.
- 3 **Računalnik:** V programu PC Companion izberite možnost prenosa ali sinhronizacije stikov.
- 4 Nov telefon in kabl USB imejte pri roki in sledite navodilom na zaslonu računalnika, če želite prenesti stike iz starega v novi telefon.

Če si želite ogledati podrobna navodila po korakih, obiščite spletno mesto [www.sonyericsson.com/support/contacts](http://www.sonyericsson.com/support/contacts).

#### Nokia

Prenesite stike iz starega telefona z operacijskim sistemom Nokia Symbian™ v le nekaj korakih.

! Ta način deluje le s telefoni Nokia, ki uporabljajo platformo S60.

- 1 **Novi telefon:** S kablom USB povežite novi telefon z računalnikom, ki ima vzpostavljeno povezavo z internetom.
- 2 **Novi telefon:** Če vas telefon pozove, tapnite zaslona, da zaženete namestitev programa PC Companion v računalniku.
- 3 **Računalnik:** V programu PC Companion izberite možnost prenosa ali sinhronizacije stikov.
- 4 Stari telefon in kabl USB imejte pri roki in sledite navodilom na zaslonu računalnika, če želite prenesti stike iz starega v novi telefon.

Če si želite ogledati podrobna navodila, obiščite spletno mesto [www.sonyericsson.com/support/contacts](http://www.sonyericsson.com/support/contacts).

#### iPhone™

Prenesite stike iPhone™ v vaš novi telefon z računom Google™.

