

htc

Uporabniški priročnik za _____



HTC Desire 10 lifestyle

Vsebina

Funkcije, v katerih boste uživali

Katere novosti in posebnosti vključuje Fotoaparati	8
Najboljše od HTC-ja in Google Foto	9
Kaj je novega pri zaslonski tipkovnici	9
Zvok	10
Povsem prilagojen	11
Boost+	12
Android 6.0 Marshmallow	12
Posodobitve programske opreme in aplikacij	14

Seznanitev

Pregled telefona HTC Desire 10 lifestyle	15
Kartica nano SIM	16
Pomnilniška kartica	18
Polnjenje baterije	20
Pripenjanje zapestnega traku	21
Vklop in izklop telefona	21
Upravljanje kartic nano SIM z Upravljalnikom dveh omrežij	21

Nastavitev telefona in prenos

Začetna nastavitve HTC Desire 10 lifestyle	22
Obnovitev podatkov iz prejšnjega telefona HTC	23
Prenašanje vsebine iz telefona Android	24
Načini prenosa vsebine iz naprave iPhone	24
Prenašanje vsebine iz naprave iPhone prek oblaka iCloud	25
Drugi načini prenosa stikov in druge vsebine	25
Prenos fotografij, videov in glasbe med telefonom in računalnikom	26
Uporaba Hitrih nastavitvev	26
Spoznavanje nastavitvev	27
Posodabljanje programske opreme telefona	27
Prenos aplikacij iz trgovine Google Play	29
Prenašanje aplikacij s spleta	30
Odstranjevanje aplikacije	31

Prvi teden z novim telefonom

Osnove	32
Pripomoček HTC Sense Home	40
Motion Launch	42
Zaklenjeni zaslon	45
Obvestila	48
Delo z besedilom	49
Pomoč HTC	52

Prilagajanje

Teme	54
Postavitev domačega zaslona	57
Ozadja	58
Podokna domačega zaslona	59
Nalepke, pripomočki in bližnjice do aplikacij	61
Zaslon Aplikacije	64
Zvoki	66

Fotoaparati

Osnove fotoaparata	67
Avtoportreti in posnetki drugih ljudi	72
Panoramske fotografije	75

Google Foto in aplikacije

Google Foto	76
Google Now	77
Iskanje Google	80
Googlove aplikacije	81

Upravljanje napajanja in shranjevanja

Baterija	83
Pomnilnik	87
Boost+	92

Sinhronizacija, varnostno kopiranje in ponastavitev

Spletna sinhronizacija	95
Varnostno kopiranje	96
HTC Sync Manager	100
Ponastavitev	102

HTC BlinkFeed

Kaj je HTC BlinkFeed?	104
Vklapljanje ali izklapljanje storitve HTC BlinkFeed	105
Priporočila za restavracije	105
Načini za dodajanje vsebine v storitev HTC BlinkFeed	106
Prilagajanje vira Predstavljeno	108
Predvajanje videoposnetkov v storitvi HTC BlinkFeed	108
Objavljanje v družabnih omrežjih	108
Odstranjevanje vsebine iz storitve HTC BlinkFeed	109

Telefonski klici

Klicanje z možnostjo Pametno klicanje	110
Klicanje z govorom	110
Klicanje interne številke	111
Odgovor na zgrešeni klic	111
Hitro klicanje	111
Klicanje številke iz sporočila, e-poštnega sporočila ali dogodka v koledarju	111

Klici v sili	112
Sprejemanje klicev	112
Kaj lahko delam med klicem?	112
Nastavitev konferenčnega klica	113
Zgodovina klicev	114
Preklapljanje med tihim načinom, vibriranjem in normalnim načinom	115
Klicanje domov	115

Sporočila

Pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)	116
Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS)	116
Pošiljanje skupinskih sporočil	117
Obnovitev osnutka sporočila	117
Odgovarjanje na sporočila	117
Posredovanje sporočila	118
Premik sporočil v varni predal	118
Blokiranje neželenih sporočil	119
Kopiranje besedilnega sporočila na kartico nano SIM	119
Brisanje sporočil in pogovorov	120

Ljudje

Seznam stikov	121
Nastavitev profila	122
Dodajanje novega stika	122
Urejanje podatkov o stiku	123
Stik z osebo	123
Uvažanje ali kopiranje stikov	124
Združevanje podatkov o stiku	125
Pošiljanje podatkov o stikih	125
Skupine stikov	126
Zasebni stiki	127

E-pošta

Pregledovanje e-poštnih sporočil	128
Pošiljanje elektronskega sporočila	129
Branje e-poštnih sporočil in odgovarjanje nanje	129
Upravljanje e-poštnih sporočil	130
Iskanje e-poštnih sporočil	130
Delo z e-pošto Exchange ActiveSync	131
Dodajanje e-poštnega računa	132
Kaj je pametna sinhronizacija?	132

Druge aplikacije

Ura	133
Vreme	134
Diktafon	134
Radio FM	135

Internetne povezave

Vklop in izklop podatkovne povezave	136
-------------------------------------	-----

Upravljanje porabe podatkov	136
Povezava Wi-Fi	138
Povezovanje z omrežjem VPN	139
Uporaba HTC Desire 10 lifestyle kot dostopne točke Wi-Fi	141
Skupna raba internetne povezave telefona s posredništvom prek USB-ja	142

Skupna raba prek brezžične povezave

HTC Connect	143
Bluetooth	147
NFC	149

Nastavitve in varnost

HTC BoomSound za zvočnike	151
Uporaba funkcije HTC BoomSound s slušalkami	151
Vklop in izklop lokacijskih storitev	152
Način »Ne moti«	152
Letalski način	154
Samodejno sukanje zaslona	154
Nastavitev časa izklopa zaslona	154
Svetlost zaslona	154
Zvoki in vibracije ob dotiku	155
Spreminjanje jezika za prikaz	155
Nameščanje digitalnega potrdila	156
Onemogočanje aplikacij	156
Nadziranje dovoljenj aplikacij	157
Nastavitev privzetih aplikacij	157
Nastavitev povezav aplikacij	157
Dodelitev kode PIN za kartico nano SIM	158
Funkcije dostopnosti	158
Nastavitve dostopnosti	159
Vklop in izklop potez za povečavo	159
Usmerjanje v telefonu HTC Desire 10 lifestyle s funkcijo TalkBack	160

Blagovne znamke in avtorske pravice

Kazalo

O tem priročniku

V tem priročniku za označevanje koristnih in pomembnih informacij uporabljamo naslednje simbole:



To je opomba. Opomba pogosto zagotavlja dodatne informacije, npr. kaj se bo zgodilo, če se odločite opraviti določen postopek ali če ga opustite. Opomba prav tako nudi informacije, ki se lahko nanašajo samo na določene primere.



To je nasvet. Nasvet nudi alternativne možnosti, kako izvesti določen korak ali postopek ali vas obvešča o možnosti, ki je lahko koristna.



To kaže pomembne informacije, ki so potrebne zaradi izvedbe določene naloge ali usposobitve določene lastnosti.



To prikazuje varnostno opozorilo, tj. informacijo, ki jo potrebujete za preprečevanje morebitnih problemov.

Mogoče je, da nekatere aplikacije ne bodo dostopne v vseh državah, regijah ali pri vašem mobilnem operaterju.

Pomembna opozorila glede povrnitve podatkov

Datoteke in druge podatke, ki so bili izbrisani, počiščeni ali odstranjeni iz naprave, je mogoče povrniti s programsko opremo drugih ponudnikov za povrnitev podatkov. Tudi tovarniška ponastavitev ne bo trajno izbrisala vseh podatkov iz mobilne naprave, vključno z osebnimi podatki.



Funkcije, v katerih boste uživali




Katere novosti in posebnosti vključuje Fotoapar

Na telefonu HTC Desire 10 lifestyle lahko uživate v odličnih fotografijah. Vmesnik fotoaparata ima prenovljen videz, ki je lično urejen tako, da omogoča hitro preklapljanje med načini in spreminjanje nastavitev.

Poenostavljen in čist vmesnik fotoaparata


Nov vmesnik fotoaparata združuje povezane načine zajemanja, na primer načine zajemanja fotografij, da lahko hitro poiščete želeni način, ter z namenom poenostavljenega dostopa postavlja načine in njihove nastavitve eno zraven drugega.



Ne da bi morali odpreti izvlečni meni, lahko iz drugih načinov hitro preklopite nazaj v način »Fotografija« ali »Videoposnetek«, tako da tapnete  ali  pod gumbom sprožilca. Za hiter preklop med sprednjim in zadnjim fotoaparatom lahko tudi samo tapnete .

Glejte [Fotoapar](#) na strani 67.

Hitro prilagoditev svetlosti in izostritve slike



Pred fotografiranjem preprosto prilagodite izostritev in svetlost ali vrednost osvetlitve. Če želite nastaviti izostritev, tapnite zaslon, nato pa s prstom povlecite navzgor ali navzdol.

Glejte [Fotografiranje](#) na strani 69.

Avtoportreti

- Polepšanje v živo – preden posnamete avtoportret, s funkcijo Polepšanje v živo zgladite kožo. Glejte [Izboljšanje videza kože s funkcijo Polepšanje v živo](#) na strani 73.
- Takojšnji avtoportreti – nasmehnite se in fotoaparati bo nemudoma zajel vaš smehljajoč se obraz. Rečete lahko tudi »Ptička«! Glejte [Uporaba funkcije Samodejni avtoportret](#) na strani 73 in [Snemanje avtoportretov z glasovnimi ukazi](#) na strani 74.

Najboljše od HTC-ja in Google Foto


Da bi vam zagotovili čim boljše izkušnjo z aplikacijami HTC in Google® ter kljub temu omogočili optimalno velikost shrambe, je HTC začel zmanjševati število prednaloženih podvojenih aplikacij. Z usmeritvijo na najboljše telefon HTC Desire 10 lifestyle zagotavlja še boljše izkušnjo slik prek aplikacije Fotoaparati in funkcije Google Foto™

S storitvijo Google Foto lahko upravljate fotografije in videoposnetke, jih varnostno kopirate v shrambo v oblaku in uživate v vseh odličnih funkcijah. Za podrobnosti glejte [Kaj lahko naredite v storitvi Google Foto](#) na strani 76.


Kaj je novega pri zaslonski tipkovnici

HTC zaradi priljubljenosti in številnih funkcij uporablja TouchPal kot zaslonsko tipkovnico za HTC Desire 10 lifestyle.

Spodaj je navedenih nekaj funkcij, v katerih boste lahko uživali s tipkovnico TouchPal:



- Prenesite teme tipkovnice, da prilagodite ozadje tipkovnice.
- Izberite med različnimi čustvenimi simboli, da vnesete zabavo v sporočila in družabne posodobitve.
- Varnostno kopirajte in sinhronizirajte osebne slovarje, kot tudi vzorce vnašanje in podatke v TouchPal Cloud.
- Velikost tipkovnice je mogoče spremeniti. Prav tako jo je mogoče tudi premakniti.
- Če tipkate v ležečem načinu, lahko tipkovnico razdelite, da lahko preprosteje in hitreje tipkate samo s palcema.



Za osnove o uporabi tipkovnice glejte [Vnašanje besedila](#) na strani 50.

Zvok

Odkrijte čudovit zvok v telefonu HTC Desire 10 lifestyle prek vgrajenih zvočnikov ali slušalk. V telefon lahko preprosto priključite brezžične zvočnike.

HTC BoomSound s/z Dolby Audio

Poslušajte, kar ste zgrešili. HTC BoomSound™ zagotavlja bogato in pristno zvočno izkušnjo, ne glede na to, ali poslušate glasbo, si ogledujete video ali igrate igro. Če želite izvedeti več, glejte [HTC BoomSound za zvočnike](#) na strani 151 in [Uporaba funkcije HTC BoomSound s slušalkami](#) na strani 151.

HTC Connect

Če želite pretočiti glasbo ali video iz telefona HTC Desire 10 lifestyle v zvočnike ali televizor, s tremi prsti preprosto povlecite navzgor po zaslonu. Glasnost in predvajanje lahko nadzirate s svojim

telefonom. V svoji priljubljeni glasbi lahko uživate celo na več zvočnikih. Glejte [Kaj je HTC Connect?](#) na strani 143.

Povsem prilagojen

Ker je bil telefon HTC Desire 10 lifestyle oblikovan z mislijo na vas, je poln inovacij, ki vam bodo v pomoč pri prilagajanju vašemu življenjskemu slogu.

Teme

Telefon HTC Desire 10 lifestyle lahko prilagodite s prilagoditvijo njegovega videza z lastnimi fotografijami, ki jim dodate razne ikone, zvoke, barvne sheme in drugo.




Na voljo je več vrst ozadij, na primer v obliki izbire Več ozadij in v obliki ozadij za zaslon z aplikacijami.


Za dodatne podrobnosti glejte [Kaj je HTC Teme?](#) na strani 54.

Domači zaslon s prostim slogom

Če želite dvigniti oblikovanje domačega zaslona na višjo raven, preizkusite postavitev domačega zaslona Prosti slog, ki nima omejitev mreže in pri kateri zabavne nalepke nadomestijo ikone aplikacij.




Pripomoček HTC Sense Home



Pripomoček HTC Sense™ Home se prilagaja vašim potrebam doma, v službi in na poti. Glejte [Kaj je pripomoček HTC Sense Home?](#) na strani 40.

HTC BlinkFeed



Dovolite, da so priljubljene teme, novice, družabni mediji in drugi elementi priročno dostavljeni na eno mesto v telefonu. Pridobite lahko celo predloge za restavracije. Vdelane videoposnetke lahko predvajate tudi neposredno v storitvi HTC BlinkFeed™. Glejte [Kaj je HTC BlinkFeed?](#) na strani 104.

Boost+

Z aplikacijo Boost+ lahko optimizirate delovanje telefona, tako da dodelite vire, odstranite neželene datoteke, zaustavite neredne dejavnosti aplikacij in odstranite aplikacije, ki jih ne uporabljate.

To aplikacijo lahko nastavite tudi tako, da podaljša življenjsko dobo baterije, medtem ko v telefonu HTC Desire 10 lifestyle igrate priljubljeno igro.


Glejte [Kaj lahko počnete v aplikaciji HTC Boost+](#) na strani 92.

Android 6.0 Marshmallow

Android™ 6.0 Marshmallow vključuje nove funkcije, zaradi katerih bo mobilno življenje še priročneje.

Now on Tap

Now on Tap intuitivno poišče in prikaže povezane informacije kar v aplikaciji. To pomeni, da vam zaradi iskanja informacij nikoli ne bo treba zapustiti pogovora ali spletnega mesta, po katerem brskate.

Pritisnite in pridržite  in Now on Tap prikaže povezane informacije, aplikacije in dejanja. Glejte [Now on Tap](#) na strani 79.

Upravljanje pomnilnika telefona

Nadzor nad povprečno uporabo pomnilnika in zmogljivostjo telefona HTC Desire 10 lifestyle lahko izvajate z izbiro »Pomnilnik« v možnosti »Nastavitve«. S to nastavitvijo lahko tudi preverite, katere aplikacije uporabljajo največ pomnilnika.

Glavna sprememba glede uporabe pomnilniških kartic

Če imate obstoječo pomnilniško kartico s predstavnostnimi in drugimi datotekami, jo uporabite kot izmenljivo shrambo, da lahko vstavite kartico in dostopate do datotek v katerem koli telefonu Android.

Če imate povsem novo pomnilniško kartico, lahko z njo razširite notranjo shrambo. Glejte [Moram pomnilniško kartico uporabiti kot izmenljivo ali notranjo shrambo?](#) na strani 88 in [Nastavitev pomnilniške kartice kot notranjega pomnilnika](#) na strani 88.

Ponastavitev omrežnih nastavitev

Če ima telefon HTC Desire 10 lifestyle težave pri vzpostavljanju povezave z mobilnimi podatki ali omrežjem Wi-Fi® ali napravo Bluetooth®, hitro ponastavite vse omrežne nastavitve. Glejte [Ponastavitev omrežnih nastavitev](#) na strani 102.

Nastavitve Google

Preprosto upravljajte nastavitve za aplikacije in funkcije Google v telefonu HTC Desire 10 lifestyle. V Nastavitvah tapnite **Google** in spremenite nastavitve.

Pametnejše povezovanje aplikacij

Android 6.0 Marshmallow samodejno odpre pravilno aplikacijo za povezave, ki jih tapnete v besedilnih ali e-poštnih sporočilih ali na spletnih mestih. S pametnejšim povezovanjem aplikacij ni več treba ugibati, katera aplikacija lahko odpre povezave, ki jih tapnete.

V Nastavitvah lahko spremenite privzete aplikacije, s katerimi se želite povezati. Za podrobnosti glejte [Nastavitev privzetih aplikacij](#) na strani 157 in [Nastavitev povezav aplikacij](#) na strani 157.

Dovoljenja aplikacije

Za zaščito telefona in zasebnosti je v sistemu Android 6.0 Marshmallow izboljššan način, na katerega je aplikacijam dodeljen dostop do določenih podatkov ali funkcij, na primer stikov ali mikrofona. Za podrobnosti glejte [Nadziranje dovoljenj aplikacij](#) na strani 157.

Posodobitve programske opreme in aplikacij

V telefonu HTC Desire 10 lifestyle pridobite posodobitve programske opreme za najnovejše izboljšave zmogljivosti, popravke napak in varnostne izboljšave takoj, ko so na voljo.

Če želite uživati v novih in izboljšanih funkcijah, prenesite najnovejše posodobitve HTC-ja in drugih aplikacij iz trgovine Google Play™. Nekatere aplikacije HTC, ki v določenih telefonih niso prednameščene, lahko prav tako prenesete iz trgovine Google Play.



Če so na voljo novejšje posodobitve programske opreme ali aplikacij, informacije v tem priročniku morda ne bodo ažurne.


Seznamitev

Pregled telefona HTC Desire 10 lifestyle

Potem ko vzamete HTC Desire 10 lifestyle iz škatle, najprej ugotovite, kje so reže za kartice in različni kontrolniki na gumbih.



Podpora za dve kartici SIM je odvisna od modela telefona, regije in države.



1. VKLOP/IZKLOP
2. Gumbi za GLASNOST
3. 3,5-mm priključek za slušalke
4. Slušalke/zvočnik
5. Obvestilna lučka LED
6. Senzor bližine
7. Sprednji fotoaparati
8. Pokrov reže
9. NAZAJ
10. DOMOV
11. NEDAVNE APLIKACIJE
12. Luknjici za zapestni trak
13. Zvočnik
14. Priključek USB




Za uporabo omrežja 4G/LTE™ za glasovne klice in podatkovne storitve potrebujete naročnino na 4G/LTE. Za dodatne informacije se obrnite na svojega operaterja.



- Če želite uporabljati ovitek ali zaščito zaslona, ne prekrivajte ali blokirajte senzorja bližine. Kupite ovitek ali zaščito zaslona, ki je oblikovana za telefon HTC Desire 10 lifestyle.
- Pazite, da v luknjico mikrofona ne pride tekočina ali prah, saj bi to lahko povzročilo njegovo okvaro.
- Izogibajte se uporabi slušalk ali pripomočkov drugih ponudnikov s kovinskimi obeski, ki visijo blizu priključka za slušalke. Uporaba teh pripomočkov lahko vpliva na sprejem signala.
- Ne razstavljajte nobenega dela telefona. Telefona ne poskušajte odpirati na silo, kar velja tudi za odstranjevanje baterije. S tem lahko okvarite telefon ali njegove elektronske dele ter razveljavite garancijo.

Kartica nano SIM

V telefonu HTC Desire 10 lifestyle uporabite standardno kartico nano SIM. Če vstavite modificirano kartico, ki je debelejša od standardne kartice nano SIM, se morda ne bo pravilno prilegala, lahko pa celo poškoduje režo za kartico.




Vstavljanje kartice nano SIM



Podpora za dve kartici SIM je odvisna od modela telefona, regije in države.


1. Prepričajte se, da je telefon HTC Desire 10 lifestyle izklopljen, nato pa ga trdno primite tako, da je sprednja stran obrnjena navzdol.
2. S palcem ali drugim prstom odprite pokrov reže.



3. Glede na model telefona naredite naslednje:


▪ **Model z eno kartico SIM:**

Izvlcite pladenj iz reže za kartico nano SIM. Kartico nano SIM postavite na pladenj tako, da bodo zlati kontakti obrnjeni navzgor, obrezani vogal pa navzven.



▪ **Model z dvema karticama SIM:**


Izvlcite pladnja iz rež za kartico nano SIM. Postavite kartico 4G LTE/3G nano SIM v pladenj SIM 1, drugo kartico nano SIM pa v pladenj SIM 2, tako da bodo zlati kontakti obrnjeni navzgor, obrezani vogal pa bo gledal navzven.




Reža SIM 2 se lahko poveže samo z omrežjem 2G.

4. Pri vstavljanju pladnja pazite, da je obrnjen navzgor, da kartica nano SIM ne pade ven. Pladenj potisnite do konca v režo.

Model z eno kartico SIM:



Model z dvema karticama SIM:



5. Zaprite pokrov reže. Pritisnite pokrov reže navzdol, da ga zaklenete na mesto.

Odstranjevanje kartice nano SIM



Preden odstranite kartico, morate izklopiti telefon HTC Desire 10 lifestyle.

1. S palcem ali drugim prstom odprite pokrov reže.
2. Izvlecite pladenj iz reže za kartico nano SIM in odstranite kartico nano SIM.
3. Zaprite pokrov reže. Pritisnite pokrov reže navzdol, da ga zaklenete na mesto.

Pomnilniška kartica


Na pomnilniško kartico lahko shranjujete fotografije, videoposnetke in glasbo. Kadar morate sprostiti pomnilniški prostor v telefonu, lahko določene aplikacije shranite na pomnilniško kartico, če aplikacije podpirajo to funkcijo.



Pomnilniška kartica ni obvezna in je naprodaj ločeno.

Vstavljanje pomnilniške kartice

1. S palcem ali drugim prstom odprite pokrov reže.
2. Ko je HTC Desire 10 lifestyle obrnjen navzdol, vstavite kartico microSD™ v režo za pomnilniško kartico, tako da so zlati kontakti obrnjeni navzdol in proti reži.



3. Če želite zapreti pokrov reže, potisnite plastični tečaj na stran in pritisnite pokrov, da se zaskoči.

Izpenjanje pomnilniške kartice

Če morate odstraniti pomnilniško kartico medtem, ko je HTC Desire 10 lifestyle vklopljen, najprej izpnite pomnilniško kartico, da preprečite okvaro datotek na kartici.



Če uporabljate pomnilniško kartico kot notranjo shrambo in če so na njej aplikacije, teh aplikacij po izpenjanju kartice ne boste mogli odpreti.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Če je pomnilniška kartica prikazana pod možnostjo **Izmenljiva shramba**, tapnite **⚙** > **Izvrzi** zraven imena kartice.
 - Če je pomnilniška kartica prikazana pod možnostjo **Notranja shramba**, tapnite ime kartice, nato pa tapnite **Izvrzi**.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

1. S palcem ali drugim prstom odprite pokrov reže.
2. Potisnite pomnilniško kartico navznoter, da izskoči iz reže.
3. Če želite zapreti pokrov reže, potisnite plastični tečaj na stran in pritisnite pokrov, da se zaskoči.


Polnjenje baterije

Preden vklopite telefon HTC Desire 10 lifestyle in ga začnete uporabljati, priporočamo, da napolnite baterijo.



- Če je bila baterija izpraznjena več dni, bo telefon HTC Desire 10 lifestyle morda treba polniti več minut, da ga boste lahko vklopili.
- Za polnjenje baterije uporabljajte samo napajalnik in kabel USB, ki sta bila priložena telefonu HTC Desire 10 lifestyle. Kadar je napolnjenost baterije nizka, uporabite polnilnik za polnjenje baterije, ne pa povezave z računalnikom prek kabla USB.

1. Manjši konec kabla USB vstavite v priključek USB.



2. Drugi konec kabla USB vstavite v napajalnik.
3. Napajalnik priključite v stensko vtičnico, da začnete polnjenje baterije.



- Da se prepreči pregrevanje baterije, se ta kot varnostni ukrep lahko preneha polniti.
- Izogibajte se polnjenju baterije v vročih okoljih.
- Če uporabljate spletni brskalnik in polnite baterijo, se lahko telefon HTC Desire 10 lifestyle segreje. To je normalno.
- Ko se naprava napolni, zaradi varčevanja z energijo izključite napajalnik iz vtičnice.

Pripenjanje zapestnega traku


Z zapestnim trakom lahko telefon varno pritrdite na zapestje.

Luknjice za zapestni trak so na spodnji levi strani telefona HTC Desire 10 lifestyle.



Če je v škatli priložen zapestni trak, ga uporabite, sicer pa kupite takšnega, katerega zanka ni debelejša kot 1 mm.

1. Zanko zapestnega traku vstavite v eno od luknjic in potisnite zanko, dokler ne pride ven v drugi luknjici.



2. Vrvico zapestnega traku povlecite skozi zanko.
3. Povlecite vrvico zapestnega traku, da ga pritrdite.

Vklop in izklop telefona

Vklop telefona

Gumb za VKLOP/IZKLOP pridržite, dokler telefon HTC Desire 10 lifestyle ne zavibrira.



Ko prvič vklopite telefon HTC Desire 10 lifestyle, ga morate nastaviti.

Izklop telefona

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP, da ga znova vklopite.
2. Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP in ga pridržite nekaj sekund.
3. V meniju z možnostmi tapnite **Izklop**.

Upravljanje kartic nano SIM z Upravljalnikom dveh omrežij



Podpora za dve kartici SIM je odvisna od modela telefona, regije in države.

Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Upravitelj dvojnega omrežja**. Katero koli režo lahko vklopite ali izklopite, spremenite ime reže in naredite tudi druge stvari.

Nastavitev telefona in prenos

Začetna nastavitev HTC Desire 10 lifestyle

Ko prvič vklopite HTC Desire 10 lifestyle ali izberete ponastavitev na tovarniške nastavitve, se prikaže poziv za njegovo nastavitev.



Preden izberete jezik, lahko omogočite funkcijo TalkBack, ki omogoča usmerjanje z glasovnim odzivom. Pritisnite in pridržite dva prsta na zaslonu, dokler ne zaslišite obvestila, ki vas obvesti, da je vklopljen način za dostopnost.

V nastavitvenem postopku naprave izberite internetno povezavo, prijavite se v račun Google, nastavite zaščito naprave za HTC Desire 10 lifestyle in še veliko več.

Če ste storitev varnostnega kopiranja Android uporabili za varnostno kopiranje starega telefona, jo uporabite še zdaj. Na zaslonu Pridobite aplikacije in podatke tapnite **Obnovi iz te varnostne kopije**. V meniju izberite stari telefon, če želite obnoviti aplikacije iz prejšnjega telefona, ki je bil varnostno kopiran s storitvijo varnostnega kopiranja Android.

V nasprotnem primeru tapnite **Nastavi kot novo napravo**.



Nekatere funkcije, ki potrebujejo internetno povezavo, na primer storitve, ki uporabljajo lokacijo in samodejna sinhronizacija spletnih računov, lahko povzročijo dodatne stroške. Da se izognete dodatnim stroškom, te funkcije izklopite v Nastavitvah. Za dodatne informacije o lokacijskih storitvah glejte [Vklop in izklop lokacijskih storitev](#) na strani 152.

Obnovitev podatkov iz prejšnjega telefona HTC

Če ste v prejšnjem telefonu HTC uporabljali funkcijo HTC Varnostno kopiranje, morate za obnovitev varnostne kopije prenesti in uporabiti aplikacijo HTC Obnovitev v telefonu HTC Desire 10 lifestyle.



Glede na količino podatkov lahko obnovitev varnostne kopije v telefon HTC Desire 10 lifestyle prek podatkovne povezave povzroči dodatne stroške in je lahko dolgotrajna. Priporočamo uporabo povezave Wi-Fi.

1. Ko končate z nastavitvijo telefona HTC Desire 10 lifestyle, s potegom odprite okno z obvestili, nato pa tapnite obvestilo **Prenesite ali obnovite vsebino**.
2. Tapnite **Obnovi iz HTC varnostno kopiranje**.
Če aplikacija HTC Obnovitev ni nameščena v telefonu, se prikaže poziv, da prenesete in namestite aplikacijo HTC Obnovitev.
3. Tapnite **Obnovi iz HTC varnostno kopiranje**.
4. Prijavite se z računom, ki ste ga uporabili za varnostno kopiranje starega telefona.
5. Izberite varnostno kopijo, ki jo želite obnoviti v telefonu HTC Desire 10 lifestyle.
6. Če se prikaže poziv, izberite, ali boste za obnovitev varnostne kopije uporabili mobilno podatkovno povezavo ali povezavo Wi-Fi.
7. Za obnovitev varnostne kopije upoštevajte navodila na zaslonu.
8. S potegom odprite okno z obvestili in preverite, ali je v njem kakšno obvestilo glede dokončanja obnovitve varnostne kopije.

Brezplačne aplikacije iz trgovine Google Play bodo obnovljene v ozadju, potek pa lahko spremljate prek obvestila v vrstici stanja. Če želite obnoviti plačljive aplikacije, jih morate prenesti in namestiti iz trgovine Google Play.

Med nameščanjem bodo aplikacije prikazane na zaslonu Aplikacije. Potem ko bodo nameščene vse aplikacije, bodo bližnjice na zaslonu Aplikacije in domačem zaslonu preurejene tako, kot v varnostni kopiji. Med obnavljanjem aplikacij lahko nadaljujete z uporabo telefona HTC Desire 10 lifestyle.

Prenašanje vsebine iz telefona Android

V stari telefon Android prenesite Orodje za prenos HTC in z njim prenesite vsebino v HTC Desire 10 lifestyle.

Vrste lokalno shranjene vsebine v starem telefonu, ki jih lahko prenese Orodje za prenos HTC, vključujejo stike, sporočila, glasbo, fotografije, videoposnetke in nekatere nastavitve. Iz telefonov HTC, ki uporabljajo vmesnik HTC Sense različice 5.5 ali novejše, je mogoče prenesti tudi druge vrste podatkov, na primer zgodovino klicev, e-poštne račune in nastavitve nekaterih aplikacij HTC.



Uporabljati morate sistem Android različice 2.2 ali novejše, da lahko v starem telefonu uporabljate Orodje za prenos HTC.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Pridobi vsebino iz drugega telefona**.
2. Izberite, ali boste prenos izvedli iz HTC-jevega telefona Android ali iz drugega telefona Android.
3. Na zaslonu Pridobitev vsebine iz drugega telefona tapnite **Naprej**.
4. Upoštevajte navodila v HTC Desire 10 lifestyle, ki opisujejo, kako prenesti Orodje za prenos HTC iz trgovine Google Play v stari telefon, ga namestiti in odpreti.
5. Ko se v starem telefonu prikaže koda PIN, pred nadaljevanjem preverite, ali je koda PIN prikazana tudi v HTC Desire 10 lifestyle.
Če se koda PIN ne prikaže, v starem telefonu tapnite **Poskusi znova**. Če se koda še vedno ne prikaže, to lahko pomeni, da stari telefon ne more vzpostaviti povezave s HTC Desire 10 lifestyle. V tem primeru poskusite uporabiti drug način prenosa.
6. V starem telefonu tapnite **Potrdi**.
7. V starem telefonu izberite vrste vsebine, ki jih želite prenesti, tapnite **Prenesi**, nato pa tapnite **Da**.
8. Počakajte, da se prenos konča.
9. V obeh telefonih tapnite **Končano**.


Načini prenosa vsebine iz naprave iPhone

Če uporabljate iPhone, lahko stike, sporočila in drugo vsebino preprosto prenesete v telefon HTC Desire 10 lifestyle.

- Vsebino iz naprave iPhone lahko varnostno prekopirate in obnovite prek oblaka iCloud. Če želite ugotoviti kako, glejte [Prenašanje vsebine iz naprave iPhone prek oblaka iCloud](#) na strani 25.
- Vsebino iz naprave iPhone lahko varnostno prekopirate s storitvijo iTunes v računalniku, nato pa jo s programom HTC Sync Manager prenesete v telefon HTC Desire 10 lifestyle. Za podrobnosti glejte [Prenašanje vsebine iPhone v telefon HTC](#) na strani 101.

Prenašanje vsebine iz naprave iPhone prek oblaka iCloud

Če imate račun iCloud, lahko sinhronizirate vsebino iz naprave iPhone s shrambo iCloud in prenesete vsebino, na primer stike ali fotografije, v HTC Desire 10 lifestyle.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Pridobi vsebino iz drugega telefona**.
2. Tapnite **iPhone** > **Uvozi iz varnostne kopije iCloud**.
3. Za varnostno kopiranje vsebine iz naprave iPhone v shrambo iCloud upoštevajte zaslonska navodila.
4. Vnesite elektronski naslov in geslo za iCloud, nato pa tapnite **Prijava**.
5. Izberite varnostno kopijo v napravi iPhone, ki jo želite prenesti v HTC Desire 10 lifestyle, nato pa tapnite **Naprej**.
6. Izberite vrste vsebine, ki jih želite prenesti, nato pa tapnite **Uvozi**.
7. Počakajte, da se prenos konča, nato pa tapnite **Opravljeno**.



Prenesete lahko samo določene podatke o stikih, na primer ime stika, fotografijo, poštni naslov, elektronski naslov, rojstni datum, datum obletnice in zabeležke.

Drugi načini prenosa stikov in druge vsebine

Stike in drugo vsebino lahko posamezno dodate v telefon HTC Desire 10 lifestyle na različne načine.

Sinhroniziranje z računalnikom	<p>S programom HTC Sync Manager lahko sinhronizirate stike, dokumente, predvajalne sezname in drugo med telefonom HTC Desire 10 lifestyle in računalnikom, v katerem se izvaja operacijski sistem Windows® ali OS X.</p> <p>Z njim lahko prenesete tudi varnostno kopijo iTunes, ki vsebuje stike, sporočila in drugo vsebino iz naprave iPhone iz računalnika v telefon HTC Desire 10 lifestyle.</p>
Račun Google	Stiki Google so uvoženi v telefon HTC Desire 10 lifestyle potem, ko se prijavite v račun Google. Več stikov Google lahko ustvarite kar v telefonu HTC Desire 10 lifestyle.
Računi družabnih omrežij	Prijavite se v priljubljena družabna omrežja, da med njimi sinhronizirate podatke o stikih.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC Desire 10 lifestyle sinhronizira službene stike s strežnika Microsoft Exchange ActiveSync Server na delovnem mestu.
Račun Outlook.com	Sinhronizirajte osebne stike iz računa Microsoft Outlook.com.
Stiki v telefonu	Stike lahko ustvarite lokalno v telefonu HTC Desire 10 lifestyle, če jih ne želite shraniti v spletnih računih.

Kartica nano SIM	Prekopirajte vse stike s kartice nano SIM v telefon HTC Desire 10 lifestyle.
Kartice nano SIM	Prekopirajte vse stike s kartice nano SIM v telefon HTC Desire 10 lifestyle.

Prenos fotografij, videov in glasbe med telefonom in računalnikom

Spodaj si lahko ogledate nekaj načinov za prenos predstavnostne vsebine iz računalnika ali vanj.

- Telefon HTC Desire 10 lifestyle povežite z računalnikom. Računalnik ga bo prepoznal kot kateri koli pogon USB, zato lahko med njima kopirate predstavnostno vsebino. Glejte [Kopiranje datotek med telefonom HTC Desire 10 lifestyle in računalnikom](#) na strani 90.
- V računalnik prenesite programsko opremo HTC Sync Manager in jo uporabite. Nastavite jo lahko tako, da samodejno prenaša glasbo, fotografije in videoposnetke iz telefona HTC Desire 10 lifestyle v računalnik. Prav tako lahko sinhronizirate predvajalne sezname med računalnikom in telefonom.

Če uporabljate iPhone, ga lahko povežete in prenesete fotografije v računalnik s programsko opremo HTC Sync Manager. Nato znova povežite telefon HTC Desire 10 lifestyle in prekopirajte datoteke.

Glejte [O programu HTC Sync Manager](#) na strani 100.

- S storitvami shrambe v oblaku lahko postavite predstavnostno vsebino na eno mesto, da jo lahko upravljate kjer koli: v računalniku, telefonu HTC Desire 10 lifestyle in drugih mobilnih napravah.

Uporaba Hitrih nastavitvev

V oknu Hitre nastavitve lahko preprosto vklopite ali izklopite nastavitve, kot sta Wi-Fi in Bluetooth.




1. Naredite karkoli od naslednjega:
 - Z dvema prstoma povlecite navzdol od vrstice stanja.



- Dvakrat povlecite navzdol od vrstice stanja.
2. Če želite vklopiti ali izklopiti nastavitvev, preprosto tapnite njeno ploščico.
 3. Če so na voljo možnosti za nastavitvev, tapnite ▼, da izberete med njimi.

Spoznavanje nastavitev

Želite spremeniti melodijo zvonjenja, nastaviti povezavo Wi-Fi ali dodati račune? To in še veliko drugega lahko naredite v Nastavitvah.

1. Na zaslonu Aplikacije, v podoknu Obvestila ali v podoknu Hitre nastavitve odprite Nastavitve.
 - Na domačem zaslonu tapnite , da preklopite na zaslon Aplikacije, nato pa tapnite **Nastavitve**.
 - Podrsajte od vrha zaslona, da odprete podokno z obvestili, nato pa tapnite .
 - Z dvema prstoma podrsajte od vrha zaslona, da odprete Hitre nastavitve, nato pa tapnite .
2. Spodaj je navedenih nekaj osnovnih nastavitev, ki jih lahko spremenite:
 - Tapnite stikalo **Vklop/izklop** zraven elementa, kot je na primer Brezžično, ki omogoča, da ga vklopite ali izklopite. Tapnite sam element, da konfigurirate njegove nastavitve.
 - Tapnite **Zvok in obvestilo**, da nastavite melodijo zvonjenja, izberete zvočni profil in konfigurirate nastavitve obvestil.
 - Tapnite **Prilagodi**, da spremenite ozadje, na domači zaslon dodate aplikacije in pripomočke in drugo.
 - Tapnite **Računi in sinhronizacija**, da dodate različne račune in se prijavite v njih, kot so na primer računi za e-pošto, družabna omrežja in drugi.
 - Tapnite **Varnost**, da pomagate zaščititi telefon HTC Desire 10 lifestyle, na primer z zaklepanjem zaslona.



V Nastavitvah tapnite , da hitro poiščete možnosti in nastavitve.


Posodabljanje programske opreme telefona

HTC Desire 10 lifestyle lahko preveri in vas obvesti, če je na voljo nova posodobitev.

Posodobitve za nekatere HTC-jeve aplikacije in funkcije, na primer HTC Sense Home, je mogoče prenesti in namestiti iz trgovine Google Play. Za podrobnosti glejte [Nameščanje posodobitev aplikacij iz trgovine Google Play](#) na strani 28.


Preverjanje različice programske opreme v sistemu

Preden namestite posodobitev sistemske programske opreme, lahko najprej preverite, katera različico sistema Android je nameščena v telefonu.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **O programu**.
2. Tapnite **Podatki programske opreme**.


Omogočanje samodejnih posodobitev

Izberete lahko samodejni prenos in namestitev posodobitev za HTC-jeve aplikacije ali aplikacije mobilnega operaterja.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **O programu > Posodobitve programske opreme**.
3. Če želite prihraniti stroške za porabo podatkov, lahko izberete posodobitev samo prek povezave Wi-Fi.
4. Izberite, ali želite, da so posodobitve sistema, posodobitve aplikacij ali oboje prenašajo samodejno.

Posodobitve aplikacij se namestijo samodejno, namestitev posodobitev sistemske programske opreme pa morate potrditi.


Nameščanje posodobitev programske opreme


Ko je telefon HTC Desire 10 lifestyle povezan v internet in so na voljo nove posodobitve programske opreme, se v vrstici stanja prikaže ikona z obvestilom o posodobitvi .

1. S potegom odprite okno z obvestili in tapnite obvestilo o sistemski posodobitvi.
2. Če posodobitve ne želite prenesti prek podatkovne povezave, izberite **Posodobi le prek brezžične povezave**.
3. Tapnite **Prenesi**.
4. Ko je prenos končan, izberite **Namesti zdaj**, nato pa tapnite **V redu**.

Po končani posodobitvi se telefon HTC Desire 10 lifestyle znova zažene.



Nameščanje posodobitev aplikacij

Ko je internetna povezava vzpostavljena in je na voljo posodobitev za HTC-jeve aplikacije ali aplikacije mobilnega operaterja, se v vrstici stanja prikaže ikona z obvestilom o posodobitvi .

1. S potegom odprite okno z obvestili, nato pa tapnite obvestilo o posodobitvi.
Odpre se seznam Posodobitve s seznamom posodobitev aplikacij za namestitev.
2. Tapnite element, da si ogledate njegove podrobnosti, nato pa tapnite .
3. Ko pregledate posodobitve, tapnite **Namesti**. Po potrebi boste morali znova zagnati telefon HTC Desire 10 lifestyle.

Nameščanje posodobitev aplikacij iz trgovine Google Play

Nekatere aplikacije HTC in aplikacije drugih ponudnikov se prek trgovine Google Play posodobijo zboljšavami in popravki napak. Aplikacije lahko ročno posodobite ali telefon nastavite tako, da samodejno prenese in namesti posodobitve aplikacij, ko so te na voljo.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Trgovina Play**.
2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.

3. Tapnite **Moje aplikacije in igre**.
Prikaže se seznam aplikacij, ki so nameščene v telefonu.
4. Pod možnostjo Posodobitve tapnite aplikacijo.
5. Tapnite **Posodobi**.
6. Če se prikaže poziv, tapnite **Sprejmi**.



V trgovini Trgovina Play tapnite **☰** > **Nastavitve** > **Samodejno posodobi aplikacije**, da izberete, kako želite, da trgovina Google Play posodablja aplikacije.

Ročno preverjanje posodobitev programske opreme



Preden preverite, ali so na voljo posodobitve, vklopite mobilne podatke ali povežite telefon HTC Desire 10 lifestyle v omrežje Wi-Fi.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **O programu** > **Posodobitve programske opreme**. Telefon HTC Desire 10 lifestyle preveri, ali so na voljo posodobitve.

Prenos aplikacij iz trgovine Google Play

Google Play je mesto, na katerem lahko poiščete nove aplikacije za telefon HTC Desire 10 lifestyle. Izbirate lahko med številnimi brezplačnimi in plačljivimi aplikacijami, vse od aplikacij za storilnost, zabavo in igre.



- Če želite kupovati plačljive aplikacije ali opraviti nakupe z obračunom v aplikaciji, potrebujete račun Google Denarnica™. Če že imate račun Google, preprosto dodajte Google Denarnica s prijavo s svojim obstoječim uporabniškim imenom in geslom na naslovu wallet.google.com.
- Ime aplikacije Trgovina Play je odvisno od vašega področja.
- Zmožnost kupovanja aplikacij je odvisna od področja.

Iskanje in nameščanje aplikacije

Ko namestite aplikacije in jih uporabljate v telefonu HTC Desire 10 lifestyle, lahko zahtevajo dostop do osebnih podatkov ali določenih funkcij ali nastavitev. Prenesite in namestite samo tiste aplikacije, ki jim zaupate.



Bodite previdni pri prenosu aplikacij, ki imajo dostop do funkcij ali velike količine podatkov v telefonu HTC Desire 10 lifestyle. Za rezultate pri uporabi prenesenih aplikacij ste odgovorni sami.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Trgovina Play**.
2. Poiščite aplikacijo.

3. Ko najdete želeno aplikacijo, jo tapnite ter preberite njen opis in ocene uporabnikov.
4. Če želite prenesti ali kupiti aplikacijo, tapnite **Namesti** (za brezplačne aplikacije) ali gumb s ceno (za plačljive aplikacije).
5. Tapnite **Sprejmi**.



Aplikacije se včasih posodobijo z izboljšavami ali popravki napak. Če želite, da se posodobitve po namestitvi aplikacije prenašajo samodejno, tapnite **⋮** > **Samodejno posodobi**.

Če želite odpreti aplikacijo, pojdite na zaslon Aplikacije in tapnite aplikacijo.

Obnavljanje aplikacij iz trgovine Google Play

Ste nadgradili na nov telefon, zamenjali izgubljenega ali izvedli ponastavitev tovarniških nastavitev? Obnovite aplikacije, ki ste jih prenesli predhodno.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Trgovina Play**.
2. Tapnite **≡**, da odprete izvlečni meni.
3. Tapnite **Moje aplikacije in igre**, povlecite do zavihka **Vse**, nato pa tapnite aplikacijo, ki jo želite obnoviti.
4. Namestite aplikacijo.

Za dodatne podrobnosti glejte pomoč za Google Play.

Prenašanje aplikacij s spleta

Aplikacije lahko prenesete s spletnih strani.



Aplikacije, ki ste jih prenesli s spletnih strani, so lahko iz neznanih virov. Kot pomoč pri zaščiti telefona HTC Desire 10 lifestyle in osebnih podatkov priporočamo, da prenašate samo s spletnih mest, ki jim zaupate.

1. Odprite spletni brskalnik in pojdite na spletno stran, s katere lahko prenesete želena aplikacijo.
2. Če se prikaže poziv, spremenite varnostne nastavitve tako, da omogočajo nameščanje iz neznanih virov.
3. Upoštevajte navodila za prenos aplikacije na spletni strani.
4. Potem ko namestite aplikacijo, se vrnite v izbiro **Nastavitve** > **Varnost** in počistite možnost **Neznani viri**.

Odstranjevanje aplikacije

Če katere izmed aplikacij, ki ste jih prenesli in namestili, ne potrebujete več, jo lahko odstranite.



Večine prednameščenih aplikacij ni mogoče odstraniti.

Na zaslonu Aplikacije pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite na možnost **Odstrani**.



Če ste aplikacijo kupili v trgovini Trgovina Play, jo lahko v omejenem časovnem obdobju odstranite in zahtevate povračilo. Če želite izvedeti več o pravilniku vračil za plačljive aplikacije, glejte pomoč za Google Play.

Prvi teden z novim telefonom


Osnove

HTC Sense Home

Potem ko prvič vklopite in nastavite telefon HTC Desire 10 lifestyle, se prikaže domači zaslon.

- Če želite izkusiti priročnost domačega zaslona, ki se samodejno prilagaja, ko ste doma, v službi ali zunaj, nastavite pripomoček HTC Sense Home. Glejte [Kaj je pripomoček HTC Sense Home?](#) na strani 40.
- Povlecite v desno in našli boste HTC BlinkFeed. Storitve HTC BlinkFeed lahko prilagodite tako, da prikazuje objave iz družabnih omrežij, naslovnice iz priljubljenih novičarskih medijev in še veliko več. Za podrobnosti glejte [Kaj je HTC BlinkFeed?](#) na strani 104.
- Povlecite v levo in odkrili boste prostor za dodajanje priljubljenih pripomočkov, aplikacij in še veliko drugega. Dodate lahko tudi okna. Za podrobnosti glejte [Dodajanje ali odstranjevanje okna pripomočka](#) na strani 59.
- Aplikacije v zagonski vrstici na dnu domačega zaslona lahko spremenite. Glejte [Zagonska vrstica](#) na strani 61.



Medtem ko ste na drugem zaslonu ali aplikaciji, pritisnite , da se vrnete na zadnji domači zaslon, ki ste ga obiskali.

Način spanja

Način spanja varčuje z energijo, saj preklopi telefon HTC Desire 10 lifestyle v način nižje porabe energije, medtem ko je zaslon izklopljen. Poleg tega tudi preprečuje nenamerne pritiske na tipke, medtem ko je telefon HTC Desire 10 lifestyle v torbici.

Preklop v način spanja

Če želite izklopiti zaslon in preklopiti v način spanja, na kratko pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP. Če želite, lahko tudi dvakrat tapnete na zaklenjenem zaslonu.

HTC Desire 10 lifestyle samodejno preklopi v način spanja, če je nekaj časa v mirovanju. Z nastavitvijo časovne omejitve zaslona lahko spremenite čas, ki poteče, preden telefon HTC Desire 10 lifestyle preklopi v način spanja. Za podrobnosti glejte [Nastavitev časa izklopa zaslona](#) na strani 154.

Zbujanje iz načina spanja

- Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.
- Za zbujanje in odklepanje telefona v aplikaciji ali na zaslonu uporabite Motion Launch™. Glejte [Kaj je Motion Launch?](#) na strani 42.

Odklepanje zaslona

Za odklepanje zaslona povlecite navzgor.

Če ste nastavili zaklepanje zaslona, boste morali vnesti poverilnico, da se telefon HTC Desire 10 lifestyle odklene.




Če ste namestili opozorilo za dogodek ali alarm, ga lahko na zaklenjenem zaslonu preložite ali izklopite. ⌚ ali ✖ preprosto povlecite navzgor.

Premiki telefona

S premiki telefona lahko utišate telefon HTC Desire 10 lifestyle, stišate glasnost zvonjenja in še veliko več.

Za utišanje obrnite telefon




Če je telefon med dohodnim klicem obrnjen navzgor, ga za utišanje obrnite navzdol.

Če izberete Nastavitve in nato tapnete **Zvok in obvestilo** > **Za utišanje obrni**, lahko izberete med naslednjimi nastavitvami:

Utišaj enkrat	Utišanje se izvede samo enkrat, potem ko obrnete telefon. Če telefon pustite obrnjen navzdol, bo ta znova zazvonil, če prispe drugi dohodni klic.
Utišaj vedno	Potem ko obrnete telefon, da utišate klic, in ga pustite v tem položaju, bodo utišani tudi drugi dohodni klici.

Dvignite za utišanje tona zvonjenja



Če ste na poslovnem sestanku ali v restavraciji in začne telefon HTC Desire 10 lifestyle zvoniti, ga dvignite, da se samodejno zmanjša glasnost zvonjenja.

To funkcijo lahko vklopite ali izklopite. Izberite Nastavitve, tapnite **Zvok in obvestila**, nato pa izberite ali počistite možnost **Utišaj zvonjenje, ko telefon vzamem v roke**.


Nastavite glasnost zvonjenja tako, da se samodejno poveča, če je telefon v žepu ali torbi



Če nastavite način žepa, HTC Desire 10 lifestyle prepozna, kdaj je telefon v torbi ali žepu in poveča glasnost zvonjenja, da ga lahko slišite tudi v hrupnem okolju.

To funkcijo lahko vklopite ali izklopite. Izberite Nastavitve, tapnite **Zvok in obvestila**, nato pa izberite ali počistite možnost **Žepni način**.

Zasukajte telefon HTC Desire 10 lifestyle za boljši prikaz




Na številnih zaslonih lahko samodejno spremenite usmerjenost zaslona iz pokončne v ležečo tako, da telefon HTC Desire 10 lifestyle obrnete na stran.

Pri vnašanju besedila lahko telefon HTC Desire 10 lifestyle obrnete na stran, da prikažete večjo tipkovnico.

Poteze s prsti

S potezami s prsti se lahko premikate po domačem zaslonu, odpirate aplikacije, pregledujete sezname in še veliko več.

Tapnite




Tapnite zaslon s prstom, če želite izbrati elemente na zaslonu, kot so ikone aplikacij in nastavitve, ali pa pritisnite zaslonske gumbе.

Pritisk in pridrzanje




Če želite odpreti razpoložljive možnosti za element (na primer stik ali povezavo na spletno stran), preprosto pritisnite element in ga pridržite.

Vlečenje ali podrsanje



Hitro podrsajte s prstom vodoravno po zaslonu, da se premaknete na druga okna domačega zaslona. Podrsajte navpično, da se pomaknete po seznamu, dokumentu in drugih elementih.

Vlečenje




Pred vlečenjem se dotaknite elementa in ga pridržite. Med vlečenjem prsta ne dvigujte, dokler ne dosežete ciljnega mesta.

Frcanje



Frcanje na zaslonu je podobno podrsanju, vendar je treba s prsti podrsati z nežnejšimi in hitrejšimi potezami, kot na primer pri premiku v desno ali levo na domačem zaslonu ali pri frcanju po seznamu stikov ali sporočil.


Pritisk in frcanje



Na domačem zaslonu lahko preprosto premaknete pripomoček ali ikono z enega zaslona na drugega.

Z enim prstom pritisnite in pridržite pripomoček ali ikono, z drugim prstom pa frcnite zaslon na novo lokacijo.

Dršenje z dvema prstoma




V nekaterih aplikacijah lahko pri ogledovanju slike ali besedila za povečavo razmaknete dva prsta.




Za pomanjšanje slike ali besedila približajte prsta na zaslonu.

Dvoprstno podrsanje



Za dostop do Hitrih nastavitev z dvema prstoma podrsajte od vrstice stanja navzdol.

Triprstno podrsanje





- S tremi prsti podrsajte po zaslonu navzgor in HTC Connect™ bo pretočil glasbo ali video iz HTC Desire 10 lifestyle v zvočnike oziroma televizor. Pretočno predstavnostno vsebino lahko tudi souporabljate iz aplikacij, kot je na primer YouTube®.
- Za prekinitvev povezave z zvočniki ali televizorjem podrsajte navzdol.



Možnost **Poteze za predstavnost** je v Nastavitvah privzeto vklopljena in pomeni, da triprstne poteze delujejo za souporabo predstavnostne vsebine.

Odpiranje aplikacije

- Tapnite aplikacijo v zagonski vrstici na dnu domačega zaslona.
- Tapnite , da se pomaknete na zaslon Aplikacije, nato pa tapnite aplikacijo, ki jo želite uporabiti.
- Na zaslonu Aplikacije tapnite , nato pa vnesite ime aplikacije, ki jo iščete.

Odpiranje aplikacije ali mape na zaklenjenem zaslonu

Na zaklenjenem zaslonu povlecite ikono mape ali aplikacije navzgor, da odklenete zaslon in neposredno skočite v aplikacijo ali mapo.






Bližnjice na zaklenjenem zaslonu so iste kot tiste v zagonski vrstici domačega zaslona. Če želite zamenjati bližnjice na zaklenjenem zaslonu, zamenjajte aplikacije ali mape v zagonski vrstici.

Če ste nastavili dodatno varnostno plast, kot je na primer vzorec ali koda PIN za odklepanje zaslona, boste morali vnesti poverilnico, da bo telefon HTC Desire 10 lifestyle odprl aplikacijo ali mapo.


Skupna raba vsebine


Imate vsebino, ki jo želite souporabljati, na primer fotografijo ali video?


- V aplikaciji preprosto tapnite ikono skupne rabe:  ali .
- Če ne vidite ikone, tapnite  > **Skupna raba**.

Preklapljanje med nedavno odprtimi aplikacijami

Če uporabljate večopravnost in v telefonu HTC Desire 10 lifestyle uporabljate različne aplikacije, lahko preprosto preklopite med nedavno odprtimi aplikacijami.

Za prikaz nedavno odprtih aplikacij pritisnite .



- Če želite preklopiti nazaj na aplikacijo, se pomaknite med karticami, da poiščete aplikacijo, nato pa jo tapnite.
- Če želite aplikacijo odstraniti s seznama, jo povlecite v levo ali desno.
- Če želite hkrati odstraniti vse aplikacije, tapnite .



Osveževanje vsebine

V določenih aplikacijah lahko s preprosto potezo s prsti enostavno osvežite vsebino, ki ste jo sinhronizirali ali prenesli s spletne strani.

1. Med pregledovanjem vsebine, na primer vremena ali Pošta predala, se pomaknite na vrh zaslona.
2. S prstom povlecite navzdol, nato pa ga za osvežitev spustite.

Zajemanje zaslona telefona

Se želite pohvaliti z odličnim rezultatom v igri ali napisati objavo v blogu o funkcijah HTC Desire 10 lifestyle? Svoj zaslon lahko preprosto posnamete in ga delite z drugimi.


1. Sočasno pritisnite gumba za VKLOP/IZKLOP in ZMANJŠANJE GLASNOSTI.
2. Odprite okno z obvestili in tapnite  pod obvestilom Posneti zaslon.
Če ikona  ni prikazana, razširite dva prsta v obvestilu o posnetku zaslona.

Način potovanja

Pogosto potujete v različne časovne pasove? V Nastavitvah vklopite Način potovanja, da se na domačem zaslonu prikaže dvojna ura, ki prikazuje domači in trenutni časovni pas.



- V nastavitvah telefona vklopite lokacijske storitve.
- V aplikaciji Ura najprej nastavite domači časovni pas.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Datum in čas**.
2. Tapnite stikalo Način potovanja **Vklopljeno/izklopljeno**, da vklopite ali izklopite način potovanja.

Ko telefon odkrije časovni pas, ki se razlikuje od nastavljenega domačega časovnega pasu, se prikaže dvojna ura za domačo in trenutno lokacijo.

Pripomoček HTC Sense Home

Kaj je pripomoček HTC Sense Home?

Hitro dostopajte do aplikacij, bližnjic in map, ki jih najpogosteje uporabljate, glede na to, kje ste. Z uporabo pripomočka HTC Sense Home se telefon HTC Desire 10 lifestyle neprekinjeno prilagaja načinu, na katerega ga uporabljate. Aplikacije, ki jih pogosto uporabljate v službi, bodo na primer prikazane, ko boste v pisarni. Pripomoček HTC Sense Home se spremeni glede na to, ali ste doma, v službi ali kje drugje.

Nastavitvev pripomočka HTC Sense Home

Pripomoček HTC Sense Home lahko nastavite hitro in preprosto.




- Če pripomoček HTC Sense Home ni prikazan, ga dodajte na domači zaslon. Glejte [Dodajanje pripomočkov na domači zaslon](#) na strani 61.
- V nastavitvah telefona vklopite lokacijske storitve. Glejte [Vklop in izklop lokacijskih storitev](#) na strani 152.

1. Na nastavitvenem zaslonu pripomočka HTC Sense Home tapnite **Za prilagoditev tapnite > Raziščimo**.



2. Tapnite na mestu, na katerem ste, da končate nastavitve pripomočka.



3. V pripomočku tapnite **∨ > ⋮ > Prilagodi HTC Sense Home**.
4. Na zaslonu izberite vse možnosti, nato pa pritisnite **◀**.

Nastavljanje domačih in službenih lokacij

V pripomočku HTC Sense Home nastavite domačo in službeno lokacijo na podlagi naslova, brezžičnega omrežja ali obojega.

Z vsako od teh lokacij lahko povežete več naslovov in omrežij Wi-Fi. Z uporabo nastavljenih naslovov ali omrežij Wi-Fi bo pripomoček HTC Sense Home lahko določil, kje ste, in prikazal ustrezne aplikacije.


1. Na domačem zaslonu povlecite v levo ali desno, da se prikaže pripomoček HTC Sense Home.
2. Tapnite $\vee > \vdots >$ **Določi lokacije**.
3. Kliknite lokacijo, ki jo želite nastaviti.
4. Tapnite \oplus in naredite nekaj od naslednjega:
 - Tapnite **Naslov** in vnesite svoj naslov ali ga izberite na zemljevidu.
 - Tapnite **Brezžično omrežje** in izberite eno ali več omrežij Wi-Fi, ki jih želite povezati z lokacijo.
5. Ko končate z nastavljanjem domače in službene lokacije, pritisnite \triangleleft .

Ročno preklapljanje lokacij

Pripomoček HTC Sense Home samodejno spremeni lokacijo glede na to, je ste. Lokacijo v pripomočku HTC Sense Home lahko spremenite tudi ročno.

Da bi lahko pripomoček HTC Sense Home samodejno spreminjal lokacije, morajo biti vklopljene lokacijske storitve. Glejte [Vkllop in izklop lokacijskih storitev](#) na strani 152.

1. Na domačem zaslonu povlecite v levo ali desno, da se prikaže pripomoček HTC Sense Home.
2. Tapnite \vee , nato pa tapnite želeno lokacijo.



Pripenjanje in odpenjanje aplikacij


Če aplikacije, bližnjice ali mape pripnete v pripomoček HTC Sense Home, poskrbite, da ostanejo v pripomočku.

Elementi v pripomočku HTC Sense Home imajo enega od dveh stanj: pripeti ali odpeti. Odpeti elementi bodo samodejno nadomeščeni s pogosteje uporabljenimi elementi.

1. Na domačem zaslonu povlecite v levo ali desno, da se prikaže pripomoček HTC Sense Home.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Če želite pripeti element, pritisnite in pridržite, da se prikaže \updownarrow .
 - Če želite odpeti element, ga pritisnite in pridržite, dokler se vrstica s potekom odpenjanja ne konča.

Dodajanje aplikacij v pripomoček HTC Sense Home



V pripomoček HTC Sense Home lahko dodate priljubljene aplikacije, bližnjice ali mape.

1. Na domačem zaslonu tapnite .
2. Pritisnite in pridržite aplikacijo, bližnjico ali mapo, ki jo želite dodati v pripomoček.
3. Element povlecite na zeleno mesto v pripomočku HTC Sense Home.

Aplikacija, bližnjica ali mapa bo dodana v pripomoček HTC Sense Home in pripeta na mesto.

Vklop in izklop mape Predlogi

Mapa Predlogi je pametna mapa v pripomočku HTC Sense Home, ki dinamično spreminja vsebino glede na uporabo. Če ne želite, da je mapa Predlogi prikazana v pripomočku, jo lahko izklopite.

1. Na domačem zaslonu povlecite v levo ali desno, da se prikaže pripomoček HTC Sense Home.
2. Tapnite , nato pa tapnite  > **Pokaži/skrij pametne mape.**
3. Izberite ali počistite izbiro **Pokaži mapo Predlogi.**
4. Tapnite **V redu.**

Motion Launch


Kaj je Motion Launch?

Motion Launch je kombinacija premika telefona, ki ji sledi poteza s prstom. S kombinacijo preprostih potez se lahko prebudite na začetnem zaslonu, v storitvi HTC BlinkFeed in drugje.

Glejte naslednje:

- [Prebujanje na zaklenjenem zaslonu](#) na strani 43
- [Prebujanje in odklepanje](#) na strani 43
- [Prebujanje v pripomočku domačega zaslona](#) na strani 44
- [Prebujanje v storitev HTC BlinkFeed](#) na strani 44
- [Zagon fotoaparata](#) na strani 45

Vklapljanje ali izklapljanje potez Motion Launch

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve > Zaslون in poteze ali Zaslون, poteze in gumbi.**
2. Tapnite **Poteze Motion Launch.**
3. Izberite zelene poteze Motion Launch.


Prebujanje na zaklenjenem zaslonu

Iz stanja spanja lahko preklopite na zaklenjeni zaslon, ne da bi pritisnili gumb za VKLOP/IZKLOP.



Če ste nastavili zaklenjeni zaslon s poverilnicami, telefon HTC Desire 10 lifestyle pred odklepanjem zahteva vnos poverilnic.

1. Dvignite telefon v pokončni usmerjenosti.
2. Dvakrat se takoj dotaknite zaslona.




Prebujanje in odklepanje

Preklopite iz stanja spanja in odklenite telefon HTC Desire 10 lifestyle na zadnjem zaslonu, ki ste ga uporabljali, ne da bi pritisnili gumb za VKLOP/IZKLOP.



Če ste nastavili zaklenjeni zaslon s poverilnicami, telefon HTC Desire 10 lifestyle pred odklepanjem zahteva vnos poverilnic.

1. Dvignite telefon v pokončni usmerjenosti.
2. S prstom takoj podrsajte navzgor od spodnje polovice zaslona.




Prebujanje v pripomočku domačega zaslona

Iz stanja spanja lahko preklopite v okno pripomočka domačega zaslona, ne da bi pritisnili gumb za VKLOP/IZKLOP.



Če ste nastavili zaklenjeni zaslon s poverilnicami, telefon HTC Desire 10 lifestyle pred odklepanjem zahteva vnos poverilnic.

1. Dvignite telefon v pokončni usmerjenosti.
2. Takoj podrsajte s prstom z leve na desno stran zaslona.




Prebujanje v storitev HTC BlinkFeed

Iz stanja spanja lahko preklopite v storitev HTC BlinkFeed, ne da bi pritisnili gumb za VKLOP/IZKLOP.



Če ste nastavili zaklenjeni zaslon s poverilnicami, telefon HTC Desire 10 lifestyle pred odklepanjem zahteva vnos poverilnic.


1. Dvignite telefon v pokončni usmerjenosti.
2. Takoj podrsajte s prstom z desne na levo stran zaslona.



Zagon fotoaparata

Iz stanja spanja lahko preklopite v način Fotoaparat, ne da bi pritisnili gumb za VKLOP/IZKLOP.

1. Dvignite telefon v pokončni usmerjenosti.
2. Takoj dvakrat podrsajte po zaslonu navzdol.



Če ste zaklenjeni zaslon nastavili v poverilnicami, se ob izhodu iz aplikacije Fotoaparat prikaže poziv za vnos poverilnic.

Zaklenjeni zaslon

Nastavitev zaklepanja zaslona

Pomagajte zaščititi osebne podatke in drugim osebam preprečiti uporabo telefona HTC Desire 10 lifestyle brez vašega dovoljenja.

Izberite vzorec, številsko kodo PIN za zaklepanje zaslona ali kakšen drug način zaklepanja telefona. Zaslon telefona HTC Desire 10 lifestyle boste morali odkleniti pri vsakem vklopu ali po določenem obdobju mirovanja.



1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Varnost**.
2. Tapnite **Zaklepanje zaslona**.
3. Izberite možnost zaklepanja zaslona in nastavite zaklepanje zaslona.
4. Tapnite **Samodejno zaklepanje telefona**, nato pa podajte čas mirovanja, ki poteče, preden se zaslon zaklene.



Možnosti **Vzorec je viden** ali **Gesla naj so vidna** lahko počistite, če ne želite, da se med njunim vnašanjem prikaže zaklenjeni zaslon.

Nastavitev funkcije pametnega zaklepanja

Telefon lahko nastavite tako, da pred odklepanjem zaslona zazna vaš obraz ali drugo preverjeno napravo.


1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Varnost**.
2. Tapnite **Zaklepanje zaslona**, nato pa izberite in nastavite zaklepanje zaslona.
To bo vaš način za varnostno zaklepanje zaslona.
3. Na zaslonu Varnost tapnite **Pametno zaklepanje**.
4. Potrdite zaklepanje zaslona.
5. Izberite, kaj želite, da telefon zazna, preden se odklene.
6. Upoštevajte zaslonska navodila, nato pa pritisnite , da se vrnete na zaslon Zaščita.
7. Tapnite **Samodejno zaklepanje telefona**, nato pa podajte čas mirovanja, ki poteče, preden se zaslon zaklene.

Da bi bila funkcija pametnega zaklepanja še zanesljivejša in varnejša, lahko HTC Desire 10 lifestyle naučite, da prepozna vaš obraz v različnih situacijah, na primer v primeru, ko nosite očala ali si puščate brado.

Tapnite **Pametno zaklepanje**, potrdite zaklepanje zaslona, nato pa tapnite **Preverjeni obraz** > **Izboljšano ujemanje obraza**. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Vklapljanje ali izklapljanje obvestil na zaklenjenem zaslonu

Obvestila na zaklenjenem zaslonu lahko vklopite ali izklopite.


1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
2. Tapnite **Ko je naprava zaklenjena** > **Ne prikazuj obvestil**.



Če si premislite, lahko tapnete **Pokaži vso vsebino obvestil**, da vklopite obvestila na zaklenjenem zaslonu.

Delo z obvestili na zaklenjenem zaslonu

Poleg tega, da si lahko ogledate obvestila na zaklenjenem zaslonu, lahko tudi delate z njimi.


- Dvakrat tapnite v obvestilu, da skočite neposredno v povezano aplikacijo.
- Podrsajte v levo ali desno v obvestilu, da ga odstranite.
- Pritisnite in pridržite obvestilo, da se prikažejo povezane informacije.
- Tapnite , da določite prioriteto obvestil iz povezane aplikacije.

Spreminjanje bližnjic na zaklenjenem zaslonu

Če želite spremeniti aplikacije (ali druge bližnjice) na zaklenjenem zaslonu, spremenite tiste v zagonski vrstici. Če želite ugotoviti, kako, glejte [Zagonska vrstica](#) na strani 61.

Izklop zaklenjenega zaslona

Želite, da vam telefona ni treba odklepati vedno, ko ga prebudite? Zaklenjeni zaslon lahko izklopite v Nastavitvah.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Varnost**.
2. Tapnite **Zaklepanje zaslona** > **Brez**.

Če želite znova vklopiti zaklenjeni zaslon, v nastavitvah za Varnost tapnite **Zaklepanje zaslona** > **Podrsanje**.

Obvestila


Okno z obvestili


Ikone za obvestila vas obveščajo o novih sporočilih, dogodkih v koledarju, alarmih in dejavnostih v teku, kot je na primer prenašanje datotek.



Ko so prikazane ikone za obvestila, odprite okno z obvestili, da preverite podrobnosti prejetih obvestil.

Okno z obvestili odprete tako, da povlečete z vrha zaslona.



- Nekatera obvestila omogočajo takojšnje ukrepanje. Če želite na primer vrniti klic ali odgovoriti na besedilno sporočilo, lahko tapnete obvestilo o zgrešenem klicu.
- Tapnite ikono obvestila na levi strani, da odprete ustrezno aplikacijo.
- Če želite zapreti samo eno obvestilo na seznamu, ga povlecite v levo ali desno. Če želite zapreti vsa obvestila, ki se ne prikazujejo ves čas, tapnite .



Če je prikazanih več obvestil, se pomaknite po zaslonu s seznamom, da jih pregledate.



Obvestila aplikacij, ki jih prejimate, lahko spremenite. Glejte [Upravljanje obvestil aplikacij](#) na strani 49.

Upravljanje obvestil aplikacij


Določite lahko prioriteto, občutljivost in drugo.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
2. Tapnite **Upravljanje obvestil aplikacij**, nato pa tapnite aplikacijo, ki jo želite nastaviti.
Če želite, lahko v oknu z obvestili tudi pritisnete in pridržite obvestilo, nato pa tapnete .
3. Tapnite stikalo **Vklop/izklop** zraven možnosti, ki jo želite preklopiti.

Nastavitve za obvestila aplikacij so uveljavljene za obvestila v oknu Obvestila in na zaklenjenem zaslonu.

Obvestilna lučka LED


Obvestilna lučka LED sveti:



- Zeleno, ko je HTC Desire 10 lifestyle priključen v napajalnik ali računalnik in je baterija čisto napolnjena.
- Utripa zeleno, če vas čaka obvestilo.
- Oranžno, če se baterija polni.
- Utripa oranžno, ko je raven napolnjenosti baterije zelo nizka.

Izbiranje, kdaj naj se prikaže obvestilna lučka LED

Spremenite lahko, kdaj obvestilna lučka LED sveti in katere aplikacije jo sprožijo, ko prispejo nova obvestila.


1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
2. Pod možnostjo Obvestila tapnite **Osvetlitev LED za obvestila**. Izberite, ali želite, da lučka LED vedno utripa ali utripa samo, ko je zaslon izklopljen.
3. Tapnite **Upravljanje obvestil LED**. Izberite, za katere aplikacije želite, da lučka LED sveti.




V drugih aplikacijah preverite njihove nastavitve, da ugotovite, ali imajo možnost vklopa utripanja obvestilne lučka LED.



Delo z besedilom

Izbiranje, kopiranje in lepljenje besedila

1. Pritisnite in pridržite besedo.
2. Povlecite označevalnika začetka in konca, da označite besedilo, ki ga želite izbrati.
3. Tapnite  ali **Prekopiraj**.





4. V polju za vnos besedila (na primer pri sestavljanju e-poštnega sporočila) pritisnite in pridržite točko, na katero želite prilepiti besedilo.
5. Tapnite  ali **Prilepi**.

Skupna raba besedila

1. Potem ko izberete besedilo, tapnite  ali  ali **Skupna raba**.
2. Izberite, kje želite souporabljati izbrano besedilo.

Vnašanje besedila

Tipkovnica postane na voljo, ko tapnete besedilno polje v aplikaciji.

- Tapnite tipke na zaslonski tipkovnici, da vnesete črke in številke, kot tudi ločila in simbole.
- Za vnos velikih črk tapnite . Za vklop velikih črk dvakrat tapnite.
- Pritisnite in pridržite tipke s sivimi znaki na vrhu ali dnu, da vnesete številke, simbole ali naglašene črke. Z nekaterimi tipkami je povezano več znakov ali naglasov.
- Tapnite **12#**, da se prikažejo tipke s številkami in simboli. Za vrnitev na glavno tipkovnico tapnite **abc**.
- Tapnite , da izberete med širokim naborom čustvenih simbolov.
- Tapnite , da preverite dodatne funkcije, možnosti in nastavitve. Spremenite lahko velikost prostora za tipkovnico, spremenite postavitev in oblikovanje, prenesete slovarje in drugo.
- Pritisnite , da zaprete zaslonsko tipkovnico.


Kako lahko hitreje tipkam?

Zaslonsko tipkovnico telefona je mogoče v veliki meri prilagoditi. Spremenite lahko njene nastavitve in možnosti, da izboljšate izkušnjo tipkanja.


Spodaj si lahko ogledate nekaj nasvetov, ki jih lahko preizkusite:


- **Preklopite v ležeči način.** Z dvema prstoma povlecite navzdol od vrstice stanja in preverite, ali je vklopljena možnost **Samodejno sukanje**. Odprite aplikacijo, ki jo potrebujete, nato pa tapnite besedilno polje, da se prikaže tipkovnica. Za prikaz večje tipkovnice obrnite telefon na stran.

Nato lahko tapnete  > **Razdeli**.



- **Spremenite velikost tipkovnice ali njeno mesto.**




Odprite aplikacijo, ki jo potrebujete, nato pa tapnite besedilno polje, da se prikaže tipkovnica. Tapnite , nato pa tapnite **Spremeni velikost**. Za spremembo velikosti tipkovnice povlecite poljubne puščice roba.

Za premik tipkovnice navzgor povlecite sredinski gumb navzgor.




- **V zgornji vrstici tipkovnice pokažite številske tipke.** Odprite aplikacijo Nastavitve, nato pa tapnite **Jezik in tipkovnica > Touchpal – različica za HTC Sense > Splošne nastavitve.** Izberite **Številka vrstice.**
- **Vklopite kontekstualno predvidevanje.** Izberite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica > TouchPal – različica za HTC Sense > Pametni vnos** in se prepričajte, da je izbrana možnost **Kontekstualno predvidevanje.** Ta možnost omogoča predvidevanje naslednje besede, omogoča pa tudi, da tipkovnica med tipkanjem spoznava običajne besedne vzorce, s čimer se zagotovi boljše predvidevanje besed.

Vnašanje besedila z govorom

1. Kliknite v področju, v katerega želite vnesti besedilo.
2. Na zaslonski tipkovnici pritisnite in pridržite .
3. Ko se prikažejo gumb mikrofona in besede »Govorite«, izgovorite besede, ki jih želite vnesti.
4. Ločila vnesite tako, da izgovorite njihovo ime. Rečete lahko na primer »comma« (vejica).

Omogočanje možnosti pametne tipkovnice


Vklopite napredne funkcije tipkovnice, kot so na primer predvidevanje konteksta, samodejni popravki in druge, ki vam bodo v pomoč pri hitrejšem tipkanju.


1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve.**
2. Tapnite **Jezik in tipkovnica > TouchPal – različica HTC Sense > Pametni vnos.**
3. Izberite možnosti, ki jih želite omogočiti.

Pomoč HTC

Želite hitro vodenje v svojem telefonu?

V aplikaciji Pomoč preglejte prijazne vadnice in pogosta vprašanja, ki vas učijo, kako uporabljati telefon.

- Ko vidite ploščico Pomoč v storitvi HTC BlinkFeed, jo preprosto tapnite, da boste izvedeli več o namigu.
- Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Pomoč.**



Nato lahko tapnete **Iskanje v člankih in videih pomoči** in vnesite, kaj iščete. Namesto tega lahko tudi tapnete , da prebrskate nasvete za uporabo, pogosto zastavljena vprašanja in drugo.



Če Pomoč HTC za Pomoč ni prednameščena v telefonu, jo lahko prenesete iz trgovine Google Play.

Imate težave, povezane s programsko opremo ali povezavo?

Preden pokličete službo za podporo, poskusite odpraviti težave v telefonu ali izvesti diagnostiko s pomočjo aplikacije Pomoč. To vam pomaga pri iskanju vzroka težave in določanju, ali jo lahko rešite sami ali morate poklicati službo za podporo.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Pomoč**.
2. Na zaslonu Pomoč tapnite , nato pa tapnite **Odpravljanje težav** ali **Diagnostična orodja**, da s čarovnikom za odpravljanje težav preverite osnovne funkcije strojne opreme.
3. Tapnete lahko tudi **Posodobitve programske opreme**, da preverite, ali so na voljo nove posodobitve programske opreme. Posodobitve programske opreme lahko vsebujejo popravke za napake in izboljšave funkcij.

Prilaganje

Teme

Kaj je HTC Tema?

Teme zagotavlja hiter in preprost način za prilaganje telefona HTC Desire 10 lifestyle z elementi, kot so ozadja, zvoki in ikone.

Če želite iskati med razpoložljivimi temami v shrambi Teme ali ustvariti svojo, se morate prijaviti z želenim računom.

Prenašanje tem ali posameznih elementov

Poiščite in prenesite predoblikovane teme in elemente, ki poenostavljajo prilaganje telefona HTC Desire 10 lifestyle.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka.
2. Tapnite **Spremeni temo**.
3. Če prvič uporabljate Teme, tapnite **Začetek**, nato pa se prijavite z želenim računom.
4. Tapnite **☰** > **Priporočeno**.
5. Na zaslonu Priporočeno tapnite **☰** zraven vsake kategorije, da prebrskate priporočene elemente.
6. Za prikaz zaslona s podrobnostmi tapnite sličico.
7. Tapnite **Prenesi**.



Če trenutno ne želite prenesti teme ali katerega koli elementa, lahko tapnete **+**, da ga najprej zaznamujete.

Če želite temo po končanem prenosu uporabiti, tapnite **Uveljavi**. Če izbrana tema vključuje zvoke, se bodo spremenili tudi melodija zvonjenja, zvok obvestil in zvok opozoril.

Ustvarjanje svoje teme

Ustvarite in prilagodite lahko svojo temo ter jo delite z drugimi, ki jo lahko prenesejo.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka.
2. Tapnite **Spremeni temo**.
3. Tapnite **+** > **Izberite sliko domačega zaslona**, da nastavite glavno ozadje za temo.
4. Izberite sliko iz telefona ali posnemite fotografijo z aplikacijo Fotoapar.
5. Okno za obrezavo premaknite ali povečajte do področja slike, ki ga želite vključiti.

6. Obrežite sliko in jo shranite.
7. Tapnite **Naprej**.
8. Povlecite navzgor ali navzdol na preddefiniran slog, ki ga želite izbrati za svojo temo.
9. Naredite lahko naslednje:
 - Če teme ne želite več prilagajati, tapnite **Naprej**.
 - Tapnite **Uredi**, nato pa tapnite poljubne kategorije, ki jih želite prilagoditi, in preizkušajte nastavitve, dokler ne boste zadovoljni.

Če si želite ogledati, kakšna bo videti tema, tapnite **Predogled**.

10. Tapnite **Dokončaj**, poimenujte temo, nato pa tapnite **V redu**, da jo shranite.

Če želite temo uveljaviti potem, ko jo shranite, se prepričajte, da je izbrana možnost **Uveljavi to temo**.

Iskanje tem

Teme, ki ste jih prenesli, zaznamovali ali ustvarili, so na voljo v zbirki tem.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka.
2. Tapnite **Spremeni temo**.
3. Tapnite **☰** > **Moje teme**.

Urejanje teme

Potem ko uporabite temo, lahko premešate in združite dele iz drugih tem, kot so zvoki, ikone in ozadja.



Če želite premešati in združiti teme, morate iz trgovine Teme najprej prenesti elemente teme.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka.
2. Tapnite **Uredi trenutno temo**.
3. Tapnite katero koli kategorijo, ki jo želite spremeniti.
4. Tapnite element v kategoriji. Če je kategorija prazna, tapnite **👇** zraven imena kategorije, nato pa izberite eno od zbirk, iz katere želite izbirati.
5. Tapnite **Prenesi**, da prenesete vsebino, nato pa tapnite **Uveljavi**, da uveljavite spremembo v trenutni temi.
6. Pritiskajte **◀**, dokler se ne prikaže zaslon s predogledom. Nadaljujte z izvajanjem sprememb, dokler niste zadovoljni z rezultatom.
7. Tapnite **Shrani kopijo**, da shranite novo temo; če urejate temo, ki ste jo prekopirali, tapnite **Shrani**, da shranite spremembe.

Brisanje teme

Temo lahko izbrisate, če je ne želite imeti v svojem telefonu.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka.
2. Tapnite **Spremeni temo**.
3. Tapnite ☰ > **Moje teme**.
4. Poiščite element, ki ga želite izbrisati, in ga tapnite.
5. Tapnite ⋮ > **Odstrani**.



Če je element trenutno uporabljen, bo v telefonu HTC Desire 10 lifestyle ostal uveljavljen, dokler ne uporabite druge teme.

Postavitev domačega zaslona


Izbiranje postavitve domačega zaslona

Izbirate lahko med dvema postavitvama domačega zaslona.

Klasična postavitev omogoča dodajanje tradicionalnih bližnjic aplikacij in pripomočkov na domači zaslon. Ta postavitev oblikovno sledi elementom, ki ste jih dodali na domači zaslon glede na nevidno mrežo.



Postavitev domačega zaslona Prosti slog nima omejitev mreže in omogoča, da postavite ikone in pripomočke na poljubno mesto na domačem zaslonu. Kot bližnjice do aplikacij lahko uporabite nalepke po meri.



1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka.
2. Tapnite **Spremeni postavitev domačega zaslona**.
3. Izberite zeleno postavitev domačega zaslona.

Ozadja

Nastavitev ozadja domačega zaslona

Izberite eno izmed razpoložljivih ozadij ali uporabite katero koli fotografijo, ki ste jo posneli s fotoaparatom.



Ozadje lahko spreminjate samo v Klasični postavitvi domačega zaslona.

1. Na domačem zaslonu tapnite > **Nastavitve** > **Prilagodi**.
2. Tapnite **Spremeni ozadje**.
3. Izberite, kje želite izbrati željeno ozadje.
4. Tapnite **Uveljavi** ali **Nastavi ozadje**.

Več ozadij

Panoramsko fotografijo lahko razdelite na tri dele, tako da se razteza na treh podoknih domačega zaslona kot ena fotografija. Če želite, lahko za vsako podokno pripomočka izberete tri različna ozadja.



- Možnost Več ozadij lahko uporabljate v Klasični postavitvi domačega zaslona.
- Več ozadij lahko nastavite samo za tri podokna pripomočkov. Skrajno desna fotografija bo uporabljena kot ozadje za dodatna podokna.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka.
2. Tapnite **Uredi trenutno temo** > **Ozadje domačega zaslona**.
3. Tapnite > **Več**. Prikažejo se tri sličice strani.
4. Tapnite **Spremeni ozadje** pod sličico prve strani.
5. Izberite med prednastavljenimi ozadji ali tapnite , da izberete med svojimi fotografijami.
Če ste izbrali panoramsko fotografijo, jo morate obrezati, in sicer tako, da začnete v območju, ki se bo prilegalo v levo podokno pripomočka domačega zaslona.
6. Za spreminjanje ozadja za drugo in tretje podokno pripomočka ponovite 4. in 5. korak.
7. Tapnite .

Ozadje na časovni osnovi

Nastavite ozadje domačega zaslona, da samodejno preklopite med dnevom in nočjo.



Ozadje Na časovni osnovi lahko uporabite samo, če uporabljate Klasično postavitev domačega zaslona.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka.
2. Tapnite **Uredi trenutno temo** > **Ozadje domačega zaslona**.
3. Tapnite > **Na časovni osnovi**. Prikažeta se dve sličici strani.
4. Tapnite **Spremeni ozadje** pod sličico Dan, da izberete ozadje, ki ga želite prikazati podnevi.
5. Izberite med prednastavljenimi ozadji ali tapnite , da izberete med svojimi fotografijami.
6. Tapnite **Spremeni ozadje** pod sličico Noč, da izberete ozadje, ki ga želite prikazati ponoči.
7. Tapnite .

Ozadje zaklenjenega zaslona

Namesto da uporabite ozadje domačega zaslona, lahko za zaklenjeni zaslon nastavite drugo ozadje.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka.
2. Tapnite **Uredi trenutno temo** > **Ozadje zaklenjenega zaslona**.
3. Izberite med sličicami ali tapnite , da izberete med svojimi fotografijami.
4. Tapnite **Uveljavi** ali **Shrani**.

Podokna domačega zaslona

Dodajanje ali odstranjevanje okna pripomočka




- Če ste že dosegli največjo dovoljeno omejitev, ne boste mogli dodati novega okna pripomočka.
- HTC BlinkFeed je vedno prikazan kot prvo okno (če ga ne odstranite). Okna pripomočka ni mogoče dodati pred HTC BlinkFeed.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka.
2. V pojavnem meniju tapnite **Upravljalnik strani domačega zaslona**.
3. Če želite dodati novo okno pripomočka, povlecite v levo, da se prikaže ikona , nato pa jo tapnite.
4. Če želite odstraniti okno pripomočka, povlecite v levo ali desno, da se prikaže okno, nato pa tapnite **Odstrani**.
5. Ko končate, pritisnite .

Prerazporejanje oken pripomočkov




Okna pripomočka ni mogoče premakniti ali vstaviti pred HTC BlinkFeed.



1. V storitvi HTC BlinkFeed ali v katerem koli oknu pripomočka približajte dva prsta, da prilagodite domači zaslon.
2. Pritisnite in pridržite sličico okna pripomočka, nato pa ga povlecite v levo ali desno na zeleno mesto.
3. Ko končate s prerazporejanjem oken pripomočkov, pritisnite .

Spreminjanje glavnega domačega zaslona

Storitev HTC BlinkFeed ali okno pripomočka lahko nastavite kot glavni domači zaslon.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka.
2. V pojavnem meniju tapnite **Upravljalj strani domačega zaslona**.
3. S prstom povlecite v levo ali desno, da se prikaže okno, ki ga želite uporabiti kot glavni domači zaslon.
4. Tapnite **Nastavi kot domači zaslon**.
5. Pritisnite .



Če v aplikaciji pritisnete , se najprej vrnete v zadnje okno, v katerem ste bili. Za vrnitev na glavni domači zaslon preprosto pritisnite .


Nalepke, pripomočki in bližnjice do aplikacij


Zagonska vrstica


Zagonska vrstica omogoča dostopanje do najpogosteje uporabljenih aplikacij in drugih bližnjic z enim dotikom. Aplikacije na zagonski vrstici lahko zamenjate s tistimi, ki jih pogosto uporabljate.



- Zagonsko vrstico je mogoče prilagajati samo, če uporabljate Klasično postavitev.
- Če uporabljate postavitev Prosti slog, bo zagonska vrstica prikazana samo na zaklenjenem zaslonu. Prikazane ikone bodo iste kot tiste v Klasični postavitvi.

1. Pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite zamenjati, nato pa jo povlecite na .





2. Tapnite , da se pomaknete na zaslon Aplikacije.
3. Pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na prazno mesto v zagonski vrstici.



- Aplikacije v zagonski vrstici lahko tudi združite v mapo. Glejte [Združevanje aplikacij v oknu gradnika in zagonski vrstici](#) na strani 63.
- Aplikacije ali druge bližnjice na zaklenjenem zaslonu so iste kot tiste v zagonski vrstici.


Dodajanje pripomočkov na domači zaslon

Pripomočki omogočajo hitro pregledovanje pomembnih informacij in predstavnostne vsebine.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka.
2. V pojavnem meniju tapnite **Dodajte aplikacije in pripomočke**.
3. Tapnite  > **Pripomočki**.
4. Pomaknite se med pripomočki ali pa tapnite , da poiščete določen pripomoček.
5. Pritisnite in pridržite pripomoček, nato pa ga povlecite na podokno pripomočka, v katerega ga želite dodati.

Spreminjanje nastavitve pripomočkov

Osnovne nastavitve nekaterih pripomočkov lahko spremenite.

1. Pritisnite in pridržite pripomoček na domačem zaslonu, nato pa ga povlecite na .
2. Prilagodite nastavitve pripomočkov.



Spreminjanje velikosti pripomočka

Velikost nekaterih pripomočkov je mogoče spremeniti, potem ko jih dodate na domači zaslon.

1. Pritisnite in pridržite pripomoček na domačem zaslonu, nato pa spustite prst. Če se pojavi obroba, to pomeni, da lahko spremenite velikost pripomočka.
2. Povlecite strani obrobe, da povečate ali zmanjšate velikost pripomočka.

Dodajanje bližnjic na domači zaslon

Aplikacije, ki jih pogosto uporabljate, dodajte v katero koli okno pripomočka na domačem zaslonu. Dodate lahko tudi bližnjice za pogosto uporabljene nastavitve, zaznamovane spletni strani in drugo.


1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka.
2. V pojavnem meniju tapnite **Dodajte aplikacije in pripomočke**.
3. Tapnite  > **Aplikacije ali Bližnjice**.
4. Pomaknite se med aplikacijami ali bližnjicami ali pa tapnite , da jo poiščete.
5. Pritisnite in pridržite aplikacijo ali bližnjico, nato pa povlecite na podokno pripomočka, v katerega jo želite dodati.



Če želite dodati aplikacijo z zaslona Aplikacije, pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite v okno pripomočka.

Uporaba nalepk kot bližnjic do aplikacij

Običajne bližnjice do aplikacij lahko nadomestite z nalepkami, ki se prilegajo oblikovanju ozadja domačega zaslona. Posamezne nalepke lahko povežete z različnimi aplikacijami.

1. Preklopite na postavitev Prosti slog. Če želite izvedeti, kako, glejte [Izbiranje postavitev domačega zaslona](#) na strani 57.
2. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka.
3. V pojavnem meniju tapnite **Dodaj nalepke**.
4. Tapnite  > **Nalepke**.
5. Pomaknite se med nalepkami, nato pa povlecite nalepko na podokno pripomočka, v katerega jo želite dodati.

6. Tapnite na novo dodano nalepko, nato pa tapnite aplikacijo, da jo povežete z nalepko.



Če morate nalepko povezati z drugo aplikacijo, jo pritisnite in pridržite na podoknu pripomočka, nato pa jo povlecite na izbiro **Znova poveži**.


7. Če želite prikazati ali skriti ime aplikacije, s katero je povezana, pritisnite in pridržite nalepko na podoknu pripomočka, nato pa jo povlecite na izbiro **Pokaži oznako** ali **Skrij oznako**.



Oznake lahko prikažete ali skrijete za vse nalepke na domačem zaslonu. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka, nato pa tapnite **Pokaži/skrij oznake za nalepke**.

Združevanje aplikacij v oknu gradnika in zagonski vrstici


1. Za samodejno ustvarjanje mape pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo aplikacijo.



2. Tapnite mapo, da jo odprete.
3. Tapnite naslovno vrstico okna mape, nato pa vnesite novo ime mape.
4. V mapo dodajte še druge aplikacije. Tapnite **+**, izberite aplikacije, nato pa tapnite **Končano**.

Bližnjice lahko dodate tudi v nastavitve ali informacije o mapi. V okno pripomočka najprej dodajte bližnjico, nato pa jo povlecite v mapo.


Odstranjevanje elementov iz mape

1. V zagonski vrstici ali oknu pripomočka tapnite mapo, da jo odprete.
2. Pritisnite in pridržite aplikacijo ali bližnjico v mapi, nato pa jo povlecite v .

Premikanje elementa na domačem zaslonu


Pripomoček, ikono ali nalepko lahko preprosto premaknete iz enega podokna pripomočka v drugega.

1. Z enim prstom pritisnite in pridržite element na domačem zaslonu.
2. Drugi prst obrnite v levo ali desno, da zasukate zaslon v drugo okno pripomočka.



3. Element spustite na mestu, na katero ga želite premakniti.



Odstranjevanje elementa z domačega zaslona

1. Pritisnite in pridržite pripomoček, ikono ali nalepko, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite na .
2. Ko se element obarva rdeče, dvignite prst.


Zaslon Aplikacije

Razporejanje aplikacij




Aplikacije na zaslonu Aplikacije lahko uredite in razporedite

1. V storitvi HTC BlinkFeed ali na zaslonu katerega koli pripomočka tapnite .
2. Tapnite  in izberite, kako želite razporediti aplikacije, na primer abecedno.
3. Če želite razporediti aplikacije ali jih združiti v skupine, izberite **Po meri**.






Prikazovanje ali skrivanje aplikacij na zaslonu Aplikacije

1. Na zaslonu Aplikacije tapnite  > **Prikaži/skrij aplikacije**.
2. Izberite aplikacije, ki jih želite skriti, ali pa počistite njihova potrditvena polja, da jih prikažete.
3. Tapnite **Opravljeno**.




Združevanje aplikacij v mapo

1. Na zaslonu Aplikacije tapnite  > **Po meri**.
2. Tapnite  > **Prerazporedi aplikacije**.
3. Za samodejno ustvarjanje mape pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo aplikacijo.
4. Če želite dodati več aplikacij, vsako aplikacijo povlecite v mapo.
5. Če želite poimenovati mapo, to najprej odprite, tapnite njeno naslovno vrstico, nato pa vnesite ime mape.
6. Ko končate, tapnite .

Premikanje aplikacij in map


1. Na zaslonu Aplikacije tapnite  > **Po meri**.
2. Tapnite  > **Prerazporedi aplikacije**.
3. Pritisnite in pridržite aplikacijo ali mapo, nato pa naredite nekaj od naslednjega:
 - Povlecite aplikacijo ali mapo na drugo mesto na isti strani. Preden dvignete prst, počakajte, dokler ne vidite, da se je ikona premaknila.
 - Povlecite aplikacijo ali mapo na puščico  ali , da jo premaknete na drugo stran.
4. Ko končate s premikanjem aplikacij in map, tapnite .

Odstranjevanje aplikacij iz mape

1. Na zaslonu Aplikacije tapnite  > **Po meri**.
2. Tapnite  > **Prerazporedi aplikacije**.
3. Tapnite mapo, da jo odprete.
4. Pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite zaslona Aplikacije. Preden dvignete prst, počakajte, dokler ne vidite, da se je ikona premaknila.
5. Ko končate z odstranjevanjem aplikacij, tapnite .

Zvoki

Melodije zvonjenja, zvoki obvestil in alarmov

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Obvestilo in zvok**.
3. Tapnite element, ki ga želite spremeniti, nato pa izberite druge zvoke za melodijo zvonjenja, sistemska obvestila in alarm.



Če želite izbrati zvoke za nova sporočila, e-poštna sporočila oziroma opomnike o dogodkih, izberite nastavitve specifičnih aplikacij.

4. Za nastavitve ravni glasnosti za vsako vrsto zvoka tapnite **Glasnost**.

Če želite v aplikaciji Teme poiskati več zvokov, izberite **Nastavitve > Prilagodi > Uredi trenutno temo**, nato pa tapnite **Melodija zvonjenja, Obvestilo** ali **Alarm**.

Fotoapar

Osnove fotoaparata

Zaslon fotoaparata

S fotoaparatom lahko posnamete odlične fotografije in videoposnetke.


Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoapar. Prikaže se način **Fotografija**, ki je privzeta možnost zajemanja.



	Preklopite med načini bliskavice.
	Odprite izvlečni meni, da izberete način zajemanja in nastavitve fotoaparata.
HDR	Preklopite med načini HDR za fotografiranje.
	Preklopite med sprednjim in glavnim fotoaparatom.
	Preklopite med načinoma Videoposnetek in Fotografija .
	Zajemite fotografijo.
	Oglejte si zadnjo posneto fotografijo ali videoposnetek.


Izbiranje načina zajemanja




Izberite način zajemanja, ki ga boste uporabili za snemanje fotografij ali videoposnetkov. Fotoaparāt v telefonu HTC Desire 10 lifestyle ločuje načine zajemanja v kategorije, da lahko hitro poiščete želeni način.

1. Tapnite , da odprete izvlečni meni.


V ležečem načinu lahko tudi podrsate z levega roba na desno ali v pokončnem načinu podrsate z zgornjega roba navzdol.


2. Če si želite ogledati razpoložljive načine zajemanja, se pomaknite po meniju.




3. Tapnite način zajemanja, ki ga želite uporabiti.
4. Če želite hitro preklopiti med sprednjim in glavnim fotoaparatom, na zaslonu iskala tapnite .
5. Ko ste v drugem načinu zajemanja, lahko hitro preklopite nazaj v način »Fotografija« ali »Videoposnetek«, ne da bi odprli izvlečni meni. Neposredno pod gumbom sprožilca tapnite , da preklopite nazaj v način »Fotografija« ali , da preklopite v način »Videoposnetek«.

Nastavitve načina zajemanja

Nastavitve za nekatere načine zajemanja, na primer **Fotografija** ali **Videoposnetek**, lahko spremenite. Če želite spremeniti nastavitve, izberite način, nato pa tapnite , da prikažete in izberete razpoložljive nastavitve za način.



Način	Nastavitve	Opis
Fotografija		Preklopite med časovnimi nastavitvami, da nastavite samodejni časomer ali ga izklopite. Za podrobnosti glejte Snemanje fotografij s samodejnim časovnikom na strani 74.
Samoportretna fotografija		



Način	Nastavitve	Opis
Fotografija Samoportretna fotografija	16:9	Nastavite kakovost in razmerje stranic fotografije. Za podrobnosti glejte Nastavitev kakovosti in velikosti fotografije na strani 70.
Videoposnetek Samoportretni video	HD	Nastavite kakovost videoposnetka. Za podrobnosti glejte Nastavitev ločljivosti videoposnetkov na strani 71.
Samoportretna fotografija		Vklopite in izklopite Polepšanje v živo. Za podrobnosti glejte Izboljšanje videza kože s funkcijo Polepšanje v živo na strani 73.

Povečava/pomanjšava

Preden posnamete običajno fotografijo ali videoposnetek, razširite dva prsta za povečavo ali ju približajte za pomanjšavo. Povečava ali pomanjšava je mogoča tudi med snemanjem.


Vklop in izklop bliskavice fotoaparata


Za izbiro nastavitve bliskavice tapnite ikono bliskavice.

Če uporabljate  ali , fotoapar pametno nastavi najboljšo svetlost bliskavice za fotografijo.

Fotografiranje

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoapar.
2. Preklopite v način **Fotografija**, če ga ne uporabljate. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.
3. Fotoapar usmerite proti predmetu, ki ga želite zajeti. Fotoapar samodejno nastavi fokus, medtem ko ga premikate. Če želite izostriti drug predmet, lahko tudi tapnete zaslon.
4. Če želite prilagoditi osvetlitev, tapnite zaslon, nato pa s prstom povlecite navzgor in navzdol.



5. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, tapnite .

Nastavitev kakovosti in velikosti fotografije

1. Preklopite v način **Fotografija** ali **Samoportretna fotografija**.
2. Tapnite **||**, da odprete izvlečni meni.
3. Tapnite trenutno nastavitev, na primer **16:9**, da spremenite kakovost in velikost ali razmerje stranic fotografije.

Nasveti za slikanje boljših fotografij

Spodaj si lahko ogledate nekaj nasvetov glede snemanje boljših fotografij z aplikacijo Fotoaparati.

Pred zajemanjem

- Prepričajte se, da sta leči fotoaparata in bliskavice čisti in da na njima ni prstnih odtisov. Obrišite jih z mehko in čisto krpo iz mikrovlaken.
- Telefon pridržite tako, da s prsti ne boste blokirali leče fotoaparata in bliskavice.





Za čiste, ostre posnetke

- HTC Desire 10 lifestyle vključuje tudi samodejne funkcije, ki poenostavljajo fotografiranje. Način Fotografija v aplikaciji Fotoaparati omogoča hiter in zanesljiv način fotografiranja.
Za ustvarjalnejše posnetke predstavlja HTC Desire 10 lifestyle tudi načine za prilagajanje ravni osvetlitve ali svetlosti v realnem času. Za izostritev preprosto tapnite, nato pa večkrat podrsajte navzgor, da osvetlite predmet in prikažete dodatne podrobnosti, ali navzdol, da ga zatemnite in obogatite.
- Če za izostritev tapnete zaslon, je za dinamično vnovično prilagoditev uporabljen kontrast slike, kar je včasih zaželeno, če želite izdelati makro, ki izdelava učinek zunaj sredine bokeh ali fotografirati med premikanjem.
- Če se predmet premika, v iskalu pritisnite in pridržite predmet, da zaklenete izostritev.
- Če so deli slike osenčeni, drugi pa osvetljeni, s funkcijo HDR zajemite več posnetkov različnih osvetlitev in jih združite v en posnetek. Ko uporabljate funkcijo HDR, držite telefon HTC Desire 10 lifestyle pri miru ali ga postavite na ravno površino.
- Pri snemanju panoramske fotografije zajemite celoten prizor in se usmerite na predmet z nevtralnimi toni, da bo osvetlitev na združeni sliki uravnovežena.
- Med fotografiranjem pazite, da ne boste premikali fotoaparata, kar še posebej velja v pogojih slabe osvetlitve.


Drugi nasveti

- V nastavitvah za Fotoaparati tapnite **Mreža**, da boste boljše uokvirili predmet ali izboljšali kompozicijo.
- Po končanem zajemanju lahko izboljšate fotografijo v aplikaciji Google Foto.




Snemanje videoposnetka

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparāt.
2. Preklopite v naēin **Videoposnetek**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje naēina zajemanja](#) na strani 68.
3. Ko ste pripravljeni na snemanje, tapnite .
4. S preprostim dotikom na zaslonu iskala spremenite fokus na drug predmet ali obmoēje. Po dotiku lahko tudi spremenite osvetlitev, tako da povleēete navzgor in navzdol po zaslonu.
5. Tapnite ikono bliskavice, da vklopite ali izklopite bliskavico.
6. Za zaēasno ustavitev snemanja tapnite , nato pa tapnite , da nadaljujete s snemanjem.
7. Za zaustavitev snemanja tapnite .

Nastavitev loēljivosti videoposnetkov


1. Preklopite v naēin **Videoposnetek**.
2. Tapnite , da odprete izvleēni meni.
3. ēe Źelite spremeniti loēljivost videoposnetka, tapnite **Kakovost**.

Fotografiranje med snemanjem videoposnetka – VideoPic

1. Na domaēem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparāt.
2. Preklopite v naēin **Videoposnetek**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje naēina zajemanja](#) na strani 68.
3. Za zaēetek snemanja tapnite .
4. Med snemanje kadar koli tapnite , da zajamete mirujoē posnetek.
5. Za zaustavitev snemanja tapnite .


Uporaba gumbov za glasnost za snemanje fotografij in videoposnetkov

V aplikaciji Fotoaparāt lahko nastavite gumba za GLASNOST tako, da delujeta kot kontrolnika za sprostitvev sproŹilca ali poveēavo/pomanjŹavo.

1. Na domaēem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparāt.
2. Tapnite , da odprete izvleēni meni.
3. Tapnite **Nastavitve > MoŹnosti gumba za glasnost**.
4. Izberite, kako Źelite uporabljati gumba za glasnost, ko ste v aplikaciji Fotoaparāt.

Snemanje neprekinjenih fotografij

Želite fotografirati premikajoče se stvari? To lahko naredite, ne glede na to, ali gre za nogometno tekmo ali avtomobilsko dirko.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparāt.
2. Preklopite v naēin **Fotografija**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje naēina zajemanja](#) na strani 68.
3. Pritisnite in pridrŹite zaslonski gumb sproŹilca .



Fotoaparāt bo posnel zaporedne fotografije predmeta, ki vas zanima.

Uporaba funkcije HDR

Ko slikate portrete s svetlejšim ozadjem, uporabite funkcijo HDR, da bo vaŹ posnetek jasnejŹi. Funkcija HDR prikaŹe podrobnosti osvetljenih in senēnih delov celo pri velikem kontrastu osvetlitve.



HDR najbolje deluje, kadar se predmet ne premika. Fotoaparāt posname veē fotografij z razliēnimi ravnmi osvetlitve in jih zdruŹi v eno fotografijo.

1. Na domaēem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparāt.
2. Preklopite v naēin **Fotografija**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje naēina zajemanja](#) na strani 68.
3. Prepriēajte se, da je izbrana moŹnost HDR. Če ni, tapnite , da vklopite HDR.
4. Tapnite .

Avtoportreti in posnetki drugih ljudi

Nasveti za avtoportret in posnetke drugih ljudi


Źelite na fotografijah zagotoviti najbolŹi videz sebe, druŹine in prijateljev? Spodaj je navedenih nekaj moŹnosti fotoaparata, ki jih lahko prilagodite in izberete, preden fotografirate sebe in druge ljudi.

PolepŹanje v Źivo za avtoportrete

Predn posnamete avtoportret, zgladite koŹo s funkcijo PolepŹanje v Źivo. Glejte [IzbolŹŹanje videza koŹe s funkcijo PolepŹanje v Źivo](#) na strani 73.

Kot slikanja avtoportretov

Źelite, da je kot slikanja isti kot tisti, pod katerim se vidite na zaslonu iskala?

1. Preklopite v naēin **Avtoportretna fotografija**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje naēina zajemanja](#) na strani 68.
2. Tapnite , da odprete izvleēni meni.

3. Tapnite **Nastavitve > Možnosti fotoaparata**.
4. Prepričajte se, da je izbrana možnost **Shrani prezrcaljene avtoportrete**.

Izboljšanje videza kože s funkcijo Polepšanje v živo

Praden posnamete avtoportret, izboljšajte videz kože. Funkcija Polepšanje v živo v realnem času zgledi kožo.



Ko je vklopljen način HDR, je funkcija Polepšanje v živo onemogočena.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparāt.
2. Preklopite v način **Avtoportretna fotografija**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.
3. Če na zaslonu iskalnika ni prikazana vrstica za prilagajanje Polepšanje v živo, tapnite **||**, da odprete izvlečni meni, nato pa tapnite **⌘**.
4. Če želite spremeniti raven glajenja kože, povlecite drsnike na traku za prilagoditev.



Ko boste naslednjič želeli uporabljati avtoportrete brez funkcije Polepšanje v živo, tapnite **||**, da odprete izvlečni meni, nato pa tapnite **⊗**, da izklopite funkcijo Polepšanje v živo.

Uporaba funkcije Samodejni avtoportret

Med snemanjem avtoportreta se ne premikajte ali pa se preprosto nasmehnite. To funkcijo morate samo vklopiti v nastavitvah fotoaparata.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparāt.
2. Preklopite v način **Avtoportretna fotografija**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.
3. Tapnite **||**, da odprete izvlečni meni.
4. Tapnite **Nastavitve > Možnosti fotoaparata**.
5. Izberite možnost **Samodejno zajemanje avtoportreta**, nato pa tapnite zunaj izvlečnega menija, da ga zaprete.
6. Pripravite se in se uokvirite na zaslonu iskala.
7. Če želite avtoportret posneti samodejno, poglejte v sprednji fotoaparāt, nato pa naredite naslednje:
 - bodite pri miru, dokler se belo polje na zaslonu iskala ne spremeni v zeleno,
 - ali pa se nasmehnite v fotoaparāt; smejte se nekaj sekund, dokler naprava ne naredi posnetka.

Snemanje avtoportretov z glasovnimi ukazi

Avtoportretne fotografije ali videoposnetke lahko preprosto posnamete z glasovnimi ukazi. To funkcijo morate samo vklopiti v nastavitvah fotoaparata.



Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

1. Na domačem zaslону tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Avtoportretna fotografija** ali **Avtoportretni videoposnetek**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.
3. Tapnite **||**, da odprete izvlečni meni.
4. Tapnite **Nastavitve > Možnosti fotoaparata**.
5. Izberite možnost **Zajemanje z glasovnim ukazom**, nato pa tapnite zunaj izvlečnega menija, da ga zaprete.
6. Pripravite se in se uokvirite na zaslону iskala.
7. Poglejte v sprednji fotoaparati, nato pa naredite naslednje:
 - recite **Ptička** ali **Slikaj** da posnamete avtoportret;
 - recite **Akcija** ali **Snemamo**, da posnamete lastni videoposnetek.



Glasovne ukaze lahko uporabite tudi z glavnim fotoaparatom. Preklopite v način **Fotografija**, nato pa v nastavitvah fotoaparata izberite **Zajemanje z glasovnim ukazom**.

Snemanje fotografij s samodejnim časovnikom

Če uporabite samodejni časovnik, aplikacija Fotoaparati do posnetka odšteva. Sami lahko izberete čas odštevanja.

1. Na domačem zaslону tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Izberite način zajemanja, ki ga želite uporabiti. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.
3. Tapnite **||**, da odprete izvlečni meni.
4. Za nastavitve časa odštevanja tapnite **Časomer**.
5. Za začetek časomera tapnite **●**. Fotoaparati po končanem odštevanju posname fotografijo.



Panoramske fotografije

Snemanje panoramske fotografije

Z enim potegom posnemite širšo sliko pokrajine.



Ko uporabljate način panoramske fotografije, nekatere funkcije fotoaparata, kot je na primer povečava/pomanjšava, niso dostopne.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparāt.
2. Preklopite v način **Panoramsko**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.
3. Ko ste pripravljeni na snemanje, tapnite .
4. Premikajte napravo levo ali desno v ležečem ali pokončnem pogledu. Za samodejno zajemanje sličic držite telefon HTC Desire 10 lifestyle čim bolj mirno.
Če želite kadar koli ustaviti snemanje, lahko tudi tapnete .



Fotoaparāt vse sličice poveže v eno fotografijo.

Google Foto in aplikacije


Google Foto

Kaj lahko naredite v storitvi Google Foto

Spodaj navajamo nekaj stvari, ki jih lahko naredite pri uporabi funkcije Google Foto v telefonu HTC Desire 10 lifestyle.

- Oglejte si, uredite in souporablajte fotografije in videoposnetke, posnete s telefonom HTC Desire 10 lifestyle. Dostopite lahko tudi do predstavnostnih datotek, ki ste jih predhodno varnostno kopirali v račun Google.
Če je v sličici prikazano  ali , to pomeni, da je predstavnostna datoteka shranjena samo v telefonu in še ni varnostno prekopirana v Google račun. Če ta ikona ni prisotna, to pomeni, da je fotografija ali videoposnetek že varnostno kopiran v račun.
- Če želite izbrati fotografije in videoposnetke, pritisnite in pridržite sličico, da jo izberete. Tapnite datum, da izberete vse predstavnostne datoteke pod njo. Namesto tega lahko tudi pritisnete in pridržite sličico kot svojo prvo izbiro, nato pa s prstom povlečete na zadnji element, ki ga želite izbrati.






Če želite izvedeti več o Google Fotografijah, tapnite  > **Pomoč**. Če želite, lahko tudi obiščete spletno mesto support.google.com/photos.



Ogledovanje fotografij in videoposnetkov



Ko prvič odprete aplikacijo Google Foto, se ob prikazu poziva prijavite v svoj Google račun, nato pa vklopite ali izklopite varnostno kopiranje in sinhronizacijo.







1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Fotografije**.

Lokalne in sinhronizirane fotografije ter videoposnetki bodo organizirani po datumu. Če je v sličici prikazano  ali , to pomeni, da je predstavnostna datoteka shranjena samo v telefonu in še ni varnostno prekopirana v vaš račun.




2. Če želite preklopiti v drug pogled, tapnite , nato pa izberite, kako si želite ogledati predstavnostne datoteke.
3. Tapnite sličico, da si jo ogledate v celozaslonskem načinu.
4. Če si želite ogledati samo fotografije in videoposnetke, ki so shranjeni v pomnilniku telefona in na pomnilniški kartici, tapnite , da odprete izvlečni meni, nato pa tapnite **Mape v napravi**.

Če so na dnu zaslona prikazani zavihki, tapnite zavihek **Albumi**, povlecite med sličicami zbirke, nato pa tapnite **Mape v napravi**.

Urejanje fotografij

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Fotografije**.
2. Za ogled fotografije v celozaslonskem načinu tapnite sličico.
3. Tapnite , nato pa naredite nekaj od naslednjega:
 - Tapnite , da prilagodite svetlost, barvo in druge možnosti.
 - Tapnite , da na fotografiji uporabite filter.
 - Tapnite , da zasukate ali obrežete fotografijo.
4. Med urejanjem pritisnite in pridržite fotoaparata, da primerjate spremembe z izvirnikom.
5. Potem ko opravite prilagoditev, tapnite .
6. Tapnite **Shrani**.

Obrezovanje videoposnetkov

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Fotografije**.
2. Za ogled videoposnetka v celozaslonskem načinu tapnite sličico.
3. Tapnite , nato pa povlecite drsnik za obrezavo na del, kjer želite, da se videoposnetek začne in konča.
4. Za predogled obrezanega videoposnetka tapnite .
5. Tapnite **Shrani**.

Obrezani videoposnetek je shranjen kot kopija. Izvirni videoposnetek ostane nespremenjen.


Google Now

Pridobivanje takojšnjih informacij s storitvijo Google Now

Želite pregledati vremensko napoved ali jutranji vozni red pred pričetkom svojega dne? Google Now™ nudi hitre in posodobljene informacije, ki jih najbolj potrebujete, in to brez iskanja.

Glede na lokacijo, čas v dnevu in prejšnja iskanja Google prikaže Google Now informacijske kartice, ki vključujejo:

- Vremenske razmere za današnji dan in vremensko napoved za prihodnje dni.
- Razmere na cesti na poti v službo ali na poti domov.
- Navodila za pot in čas potovanja za naslednji sestanek.
- Naslednji vlak ali avtobus, ki prispe na železniško ali avtobusno postajo.
- Rezultate in statistične podatke vaših najljubših ekip, medtem ko uživate v igri.

Odprite aplikacijo Iskanje Google, da začnete uporabljati Google Now. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Google**. Namesto tega lahko tudi tapnete pripomoček iskalne vrstice Google, če je na voljo.

Nastavitev storitve Google Now



Preden nastavite storitev Google Now:

- Se prepričajte, da ste prijavljeni v račun Google.
- Vključite lokacijske storitve in se prepričajte, da imate internetno povezavo.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Google**.
2. Tapnite **Začnite**. Če ste storitev Google Now že nastavili v telefonu HTC Desire 10 lifestyle in ste jo nato izklopili, tapnite **Pridobi kartice Now > Nastavi**.
3. Preberite zaslon z informacijami, nato pa tapnite **Da, prosim**. Informacijske kartice Google Now se začnejo prikazovati na iskalnem zaslonu Google.
4. S prstom podrsajte po zaslonu, da si ogledate vse razpoložljive informacijske kartice.
5. Za odstranitev kartice jo povlecite v desno.

Glede na informacije, ki jih lahko souporabljate, se na iskalnem zaslonu Google prikaže še več informacijskih kartic, ko s telefonom HTC Desire 10 lifestyle iščete v spletu, ustvarjate sestanke, nastavljate opomnike in drugo.

Spreminjanje nastavitve kartic

Nastavitve kartic Google Now lahko preprosto spremenite tako, da ustrezajo vašim informacijskim potrebam. Na kartici Vreme lahko na primer spremenite vremenske enote, na kartici Promet pa način prevoza.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Google**.
2. Naredite karkoli od naslednjega:
 - Za spremembo nastavitve določene kartice tapnite , nato pa tapnite dejanje.
 - Za spremembo določenih informacij, na primer službenega naslova, športnih ekip ali delnic, ki jih spremljate, tapnite , nato pa tapnite **Prilagodi Google Now**. Izberite vrsto informacij, ki jih želite spremeniti.

Nastavitev opomnikov v storitvi Google Now

Ustvarjanje opomnikov v storitvi Google Now je preprosto. Na podlagi svoje lokacije lahko določite čas in opomnike. Če poteče čas opomnika ali ko prispete na določeno lokacijo, Google Now prikaže kartico Opomnik na iskalnem zaslonu Google in predvaja opozorilni zvok.




Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Google**.
2. Tapnite , nato pa tapnite **Opomniki**.
3. Tapnite .
4. Vnesite naslov opomnika, kot je na primer opravilo, na katero želite biti opomnjeni.


5. Izberite **Čas**, da nastavite časovni opomnik, ali **Mesto**, da nastavite lokacijski opomnik.
6. Nastavite podrobnosti časa ali lokacije opomnika.
7. Tapnite ✓.

Ko pride čas opomnika ali ko prispete na določeno lokacijo, se prikaže kartica Opomnik na iskalnem zaslonu Google. Ta opomnik lahko nato opustite ali zanj nastavite dremež.

Izklop storitve Google Now

1. Na domačem meniju tapnite  > **Nastavitve** > **Google**.
2. Tapnite **Iskanje in Now** > **Kartice Now**.
3. Tapnite stikalo zraven možnosti **Pokaži kartice**, nato pa tapnite **Izklopi**.

Now on Tap

S funkcijo Now on Tap lahko iščete informacije med ogledovanjem e-poštnih sporočil in spletnih mest, poslušanjem glasbe ali celo med izmenjevanjem besedilnih sporočil. Now on Tap omogoča iskanje informacij o zaslonu, na katerem ste, tako da vam ni treba zapustiti aplikacije. Preprosto pritisnite in pridržite  in Now on Tap prikaže povezane informacije, aplikacije in dejanja.





Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

Vklop storitve Now on Tap





Preden vklopite Now on Tap:


- Prepričajte se, da ste prijavljeni v račun Google in da je storitev Google Now nastavljena.
- Vklopite lokacijske storitve in se prepričajte, da imate internetno povezavo.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Google**.
2. Tapnite  > **Nastavitve** > **Now on Tap**.
3. Tapnite stikalo zraven možnosti **Now on Tap**.

Iskanje s funkcijo Now on Tap

1. V trenutni aplikaciji, v kateri ste, pritisnite in pridržite . Now on Tap analizira zaslon in prikaže kartico z informacijami, aplikacije ali dejanja, povezana z iskanim elementom ali lokacijo.
2. Tapnite element na kartici, da prikažete dodatne informacije ali izvedete dejanje. Rečete lahko tudi »V redu, Google« in izgovorite, kar vas zanima o iskanem elementu ali lokaciji. Če je funkcija Now on Tap na primer iskala restavracijo, lahko rečete »V redu, Google. Odpelji me v to restavracijo«, da pridobite navodila za to lokacijo.
3. Če želite skriti informacijske kartice in se vrniti na zaslon, pritisnite .


Izklapljanje storitve Now on Tap

1. Na domačem meniju tapnite  > **Nastavitve** > **Google**.
2. Tapnite **Iskanje in Now** > **Now on Tap**.
3. Tapnite stikalo zraven možnosti **Now on Tap**.

Iskanje Google

Iskanje v telefonu HTC Desire 10 lifestyle in spletu


Informacije lahko iščete v telefonu HTC Desire 10 lifestyle in v spletu. V aplikaciji Iskanje Google začnete iskanje tako, da vnesete ključne besede ali uporabite funkcijo Google Voice Search™.

Če želite odpreti Iskanje Google, na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Google**. Namesto tega lahko tudi tapnete pripomoček iskalne vrstice Google, če je na voljo.



Nekatere aplikacije, na primer Ljudje ali Pošta, imajo svojo funkcijo za iskanje, s katero lahko iščete v teh aplikacijah.

Iskanje v spletu in telefonu HTC Desire 10 lifestyle

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Google**.
Če je račun Google v telefonu HTC Desire 10 lifestyle že nastavljen, se lahko prijavite v storitev Google Now.
2. V iskalno polje vnesite tisto, kar želite poiskati. Med vnašanjem se prikazujejo ujemajoči elementi iz telefona HTC Desire 10 lifestyle in predlogi iz spletnega iskanja Google.
3. Če je tisto, kar iščete, na seznamu predlogov, tapnite element, ki ga želite poiskati, ali pa ga odprite v združljivi aplikaciji.




Rezultate spletnega iskanja lahko filtrirate tako, da v vrstici s filtri na dnu zaslona tapnete poljubno kategorijo.

Glasovno iskanje v spletu


S funkcijo Google Voice Search lahko iščete informacije v spletu tako, da govorite v telefon HTC Desire 10 lifestyle.




Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Google**.
2. Recite »V redu, Google«, nato pa izgovorite tisto, kar iščete. Potem ko izgovorite tisto, kar iščete, se prikažejo ujemajoči elementi iz spletnega iskanja Google.
3. Če je tisto, kar iščete, na seznamu, tapnite element, da ga odprete v združljivi aplikaciji. Če želite iskati naprej, recite »V redu, Google«.

Nastavitev možnosti iskanja

1. Na domačem meniju tapnite  > **Nastavitve** > **Google**.
2. Tapnite **Iskanje in Now**.
3. Tapnite možnost iskanja, ki jo želite nastaviti.

Če želite pomoč ali posredovati povratne informacije, tapnite .

Googlove aplikacije

Aplikacije Google

Zbirka aplikacij Google v telefonu HTC Desire 10 lifestyle vam bo v pomoč pri zagotavljanju storilnosti, brskanju po internetu, zabavi in še veliko drugih stvari.

Gmail

E-poštna sporočila lahko pošiljate in prejimate v računih Google ali v drugih e-poštnih računih.

Gmail omogoča, da dodate službeni e-poštni naslov Microsoft Exchange ActiveSync.

Google Calendar

Načrtujete lahko dogodke, sestanke in srečanja. Google Calendar™ opravi sinhronizacijo z računom Google, zato si lahko dogodke in opomnike v koledarju ogledate kjer koli.

Google Chrome

Brskate lahko po internetu, iščete v spletu in zaznamujete priljubljena spletna mesta.

Google Drive

Svoje fotografije, dokumente in druge datoteke lahko shranite v Google Drive in nato do njih dostopate v telefonu HTC Desire 10 lifestyle, računalniku in v drugih napravah. Poleg privzete shrambe, ki jo zagotavlja storitev Google Drive, boste morda upravičeni tudi do dodatne brezplačne spletne shrambe. Če želite unovčiti to ponudbo, se morate prijaviti v račun Google v telefonu HTC Desire 10 lifestyle in ne v računalniku ali v drugih telefonih, ki niso HTC-jevi.

Google Zemljevidi

Spremljate lahko trenutno lokacijo, pregledujete sproti promet in prejimate podrobna navodila za pot do cilja.

Nudi tudi orodje za iskanje, v katerem lahko poiščete zanimiva mesta ali naslov na zemljevidu ali si ogledate lokacije na ravni ulice.

Glasba Google Play

Ustvarite lahko svojo glasbeno knjižnico, predvajate priljubljene posnetke in nakupujete albume ali skladbe.

YouTube


V skupno rabo lahko daste videoposnetke ali si ogledate najnovejše viralne videoposnetke.

Upravljanje napajanja in shranjevanja

Baterija


Prikaz odstotka napolnjenosti baterije

Odstotek preostale napolnjenosti baterije si lahko ogledate v vrstici stanja.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Napajanje**.
3. Izberite **Pokaži stanje baterije**.

Preverjanje porabe baterije

Ogledate si lahko, kako sistem in aplikacije uporabljajo baterijo in koliko energije se porablja.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Napajanje**.
3. Tapnite **Poraba baterije**, nato pa tapnite element, da preverite, kako uporablja baterijo.
4. Če se med ogledovanjem podrobnosti o uporabi baterije prikaže razdelek **Prilagajanje porabe energije**, lahko tapnete možnost pod njo, da prilagodite nastavitve, ki vplivajo na porabo baterije.


Porabo baterije za posamezne aplikacije lahko preverite tudi tako, da izberete **Nastavitve**, nato pa tapnete **Aplikacije**. Tapnite aplikacijo, ki jo želite preveriti, nato pa tapnite **Baterija**.



Če je možnost **Baterija** na zaslonu **Informacije o aplikaciji** posivela, to pomeni, da aplikacija trenutno ne uporablja baterije.

Preverjanje zgodovine baterije

Preverite, kako dolgo ste uporabljali telefon HTC Desire 10 lifestyle od zadnjega polnjenja. Ogledate si lahko tudi grafikon, ki prikazuje, kako dolgo je bil vklopljen zaslon in kako dolgo ste uporabljali povezave, na primer mobilno omrežje ali Wi-Fi.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Napajanje**.
3. Za ogled porabe baterije v določenem časovnem obdobju tapnite **Zgodovina**.


Optimizacija baterije za aplikacije

Če imate medtem, ko je telefon v načinu spanja, vzpostavljene povezave, kot je na primer Wi-Fi, lahko nekatere aplikacije še naprej porabljajo baterijo. Od sistema Android 6.0 naprej je optimizacija baterije privzeto omogočena za vse aplikacije, s čimer se pomaga podaljšati čas pripravljenosti baterije, ko telefona ne uporabljate.

Funkcija optimizacije baterije začne delovati, če je telefon dlje časa v mirovanju.

Izklop optimizacije baterije v aplikacijah

Če imate aplikacije, za katere ne želite omogočiti optimizacije baterije, lahko v njih izklopite to funkcijo.


1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Napajanje**.
3. Tapnite **Optimizacija baterije**.
4. Tapnite **Ni optimizirano > Vse aplikacije**, da se prikaže celoten seznam aplikacij.
5. Če želite izklopiti optimizacijo baterije v aplikaciji, tapnite ime aplikacije, nato pa tapnite **Ne optimiziraj > Končano**.

Ponovite postopek, če želite izklopiti optimizacijo tudi za druge aplikacije.

Če želite filtrirati seznam in si ogledati, za katere aplikacije je optimizacija baterije onemogočena, tapnite **Vse aplikacije > Ni optimizirano**.

Uporaba načina za varčevanje z energijo


Način varčevanja z energijo pomaga podaljšati življenjsko dobo baterije. Zmanjšajte uporabo določenih funkcij telefona, ki porabljajo veliko energije, na primer lokacijske storitve in mobilna povezava.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Napajanje**.
3. Za vklop ali izklop funkcije varčevanja z energijo tapnite stikalo **Varčevanje z energijo** **Vklop/izklop**.

Če želite nastaviti, kdaj naj se samodejno vklopi ta način, tapnite **Način varčevanja z energijo**, izberite **Samodejno vklopi način varčevanja z energijo**, nato pa izberite raven baterije.

Način radikalnega varčevanja z energijo

Ko telefona ne boste veliko uporabljali, vklopite način radikalnega varčevanja z energijo, da podaljšate življenjsko dobo baterije. V tem načinu lahko stanje pripravljenosti traja dlje kot običajno, uporabljate pa lahko samo najosnovnejše funkcije, kot so telefonski klici, sporočila SMS in e-pošta.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Napajanje**.
3. Tapnite stikalo Radikalno varčevanje z energijo **Vklop/izklop**, da vklopite ali izklopite funkcijo radikalnega varčevanja z energijo.

Če želite nastaviti, kdaj naj se samodejno vklopi ta način, tapnite **Način radikalnega varčevanja z energijo**, izberite možnost **Samodejno vklopi način radikalnega varčevanja z energijo**, nato pa izberite raven baterije.

Pod možnostjo Več informacij tapnite **Več informacij**, da prikažete podrobnosti o tem, kako način radikalnega varčevanja z energijo povečuje življenjsko dobo baterije.

Nasveti za podaljšanje življenjske dobe baterije

Koliko časa bo baterija zdržala, preden je boste morali znova napolniti, je odvisno od tega, kako uporabljate telefon HTC Desire 10 lifestyle. Za podaljšanje življenjske dobe baterije preizkusite nekatere izmed spodnjih nasvetov.

Uporaba funkcij za upravljanje napajanja

- V Nastavitvah vklopite **Način varčevanja z energijo** in **Način radialnega varčevanja z energijo**.
- Če nadzirate porabo baterije, lahko določite, s čim najbolj porabljate energijo in se odločite, kaj boste naredili glede tega. Za podrobnosti glejte [Preverjanje porabe baterije](#) na strani 83.

Upravlajte povezave

- Če brezžične povezave, na primer mobilna podatkovna povezava ali povezava Wi-Fi ali Bluetooth niso v uporabi, jih izklopite.
- Sistem GPS vklopite samo, če potrebujete natančno lokacijo, na primer med uporabo navigacije ali aplikacij, ki temeljijo na lokaciji. Glejte [Vklop in izklop lokacijskih storitev](#) na strani 152.
- Letalski način vklopite, če ne potrebujete brezžičnih povezav in ne želite prejemati klicev ali sporočil.

Upravlajte zaslon

Če zmanjšate svetlost, pustite, da zaslon preklopi v spanje, ko ni v uporabi, in ga ohranjate preprostega, pomagata pri varčevanju z energijo.

- Uporabite samodejno svetlost (privzeto) ali jo zmanjšajte ročno.
- Časovno omejitev zaslona nastavite na krajši čas.
- Za domači zaslon ne uporabljajte animiranega ozadja. Animacijski učinki so lepi, vendar porabljajo veliko baterije.

Pomaga tudi, če za ozadje uporabite čisto, črno ozadje. Manj barv kot je prikazanih, manj baterije se porablja.

Za dodatne podrobnosti glejte [Nastavitve in varnost](#) na strani 151 in [Prilaganje](#) na strani 54.

Upravlajte aplikacije

- Optimizacija baterije pomaga podaljšati čas pripravljenosti baterije. Glejte [Optimizacija baterije za aplikacije](#) na strani 84.
- Namestite najnovejše posodobitve programske opreme in aplikacij. Posodobitve včasih vključujejo tudi izboljšave za delovanje baterije.
- Odstranite ali onemogočite aplikacije, ki jih nikoli ne uporabljate.

Veliko aplikacij izvaja procese ali sinhronizira podatke v ozadju, tudi ko jih ne uporabljate. Če obstajajo aplikacije, ki jih ne potrebujete, jih odstranite.

Če je aplikacija prednameščena in je ni mogoče odstraniti, lahko z njenim onemogočenjem preprečite, da se stalno izvaja in sinhronizira podatke. Glejte [Onemogočanje aplikacij](#) na strani 156.

Omejite prenos podatkov in sinhroniziranje v ozadju

Prenos podatkov in sinhroniziranje v ozadju lahko porabljata veliko baterije, še posebej, če imate v ozadju veliko aplikacij, ki sinhronizirajo podatke. Priporočamo, da aplikacijam ne dovolite pogostega sinhroniziranja podatkov. Določite, katere aplikacije so lahko nastavljene z daljšimi časi sinhroniziranja ali pa jih sinhronizirajte ročno.


- V Nastavitvah tapnite **Računi in sinhronizacija** in preverite, katera vrsta podatkov se sinhronizira v spletnih računih. Ko začne primanjkovati baterije, začasno onemogočite sinhroniziranje nekaterih podatkov.
- Če imate veliko e-poštnih računov, razmislite, da bi za nekatere med njimi podaljšali čas sinhroniziranja.

V aplikaciji Pošta izberite račun, tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Sinhronizacija, Pošiljanje in sprejemanje**, nato pa prilagodite nastavitve pod možnostjo Urnik sinhronizacije.

- Kadar ne potujete, sinhronizirajte posodobitve za vremensko napoved samo za trenutno lokacijo, ne pa za vsa mesta, ki ste jih vnesli. Odprite aplikacijo Vreme, nato pa tapnite **⋮**, da uredite in odstranite nepotrebna mesta.

- Pripomočke pametno izbirajte.

Nekateri pripomočki ves čas sinhronizirajo podatke. Tiste, ki niso pomembni, lahko morda odstranite z domačega zaslona.

- V Trgovina Play tapnite  > **Nastavitve**, nato pa počistite možnost **Dodaj ikono na domači zaslon**, da se izognete samodejnemu dodajanju bližnjic za aplikacije na domačem zaslonu vsakič, ko namestite nove aplikacije. Tapnite tudi **Samodejno posodobi aplikacije** > **Aplikacij ne posodablja samodejno**, če se strinjate s tem, da boste aplikacije iz Trgovina Play posodabljali ročno.

Drugi nasveti

Če želite iztisniti še malce energije iz baterije, preizkusite spodnje nasvete:

- Zmanjšajte melodijo zvonjenja in glasnost medijev.
- Zmanjšajte uporabo vibriranja ali zvočnega odziva. V Nastavitvah tapnite **Zvok in obvestilo**, nato pa izberite, katerih možnosti ne potrebujete in jih onemogočite.
- Preverite nastavitve aplikacij, saj boste lahko odkrili dodatne možnosti za optimizacijo baterije.

Pomnilnik

Vrste pomnilnika

Od sistema Android 6.0 naprej je bilo opravljenih nekaj sprememb glede načina in mesta shranjevanja prenesenih aplikacij in njihovih podatkov.

Pomnilnik telefona

To je notranji pomnilnik, ki vsebuje sistem Android, prednastavljene aplikacije, e-poštna sporočila, besedilna sporočila in predpomnjene podatke iz aplikacij. V ta pomnilnik lahko namestite tudi prenesene aplikacije in posnete fotografije, videoposnetke in posnetke zaslona.

Pomnilniška kartica

Pomnilniško kartico lahko uporabite kot izmenljivo shrambo za shranjevanje predstavnostnih in drugih datotek v telefonu HTC Desire 10 lifestyle ali v katerem koli drugem telefonu Android ali pa jo nastavite kot razširitev notranjega pomnilnika. Glejte [Moram pomnilniško kartico uporabiti kot izmenljivo ali notranjo shrambo?](#) na strani 88.

Pomnilnik USB

Priključite lahko zunanjo pomnilniško napravo USB, kot je na primer bliskovni pomnilnik USB ali bralnik kartic SD. Za povezavo telefona HTC Desire 10 lifestyle in pomnilniške naprave USB potrebujete poseben kabel.

Moram pomnilniško kartico uporabiti kot izmenljivo ali notranjo shrambo?

Pomnilniško kartico lahko uporabite kot izmenljivo shrambo, če že imate vsebino, ki je ne želite izgubiti, kot so na primer večpredstavnostne in druge datoteke. Če imate popolnoma novo pomnilniško kartico, izberite, ali jo želite uporabiti kot izmenljivo shrambo ali jo nastaviti kot razširitev notranjega pomnilnika.

Izmenljiva shramba

Novo pomnilniško kartico lahko uporabite kot izmenljivo shrambo, če jo želite vstaviti in uporabljati v telefonu HTC Desire 10 lifestyle in v drugih telefonih Android.

Notranja shramba

Novo pomnilniško kartico lahko namestite kot notranji pomnilnik, da zagotovite več zasebnosti ter varnejšo uporabo. S tem se pomnilniška kartica šifrira in formatira, da deluje kot notranji pomnilnik.

S tem se tudi razširi notranji pomnilnik, ker:

- bodo posnetki zaslonov, posnetki s fotoaparatom, predstavnostne in druge datoteke shranjene na pomnilniško kartico;
- je nameščene aplikacije drugih ponudnikov in njihove podatke mogoče premakniti med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico.



Potem ko nastavite pomnilniško kartico kot notranji pomnilnik, jo je mogoče uporabljati samo v telefonu HTC Desire 10 lifestyle, v katerem je bila formatirana.

Nastavitev pomnilniške kartice kot notranjega pomnilnika

Ko vstavite pomnilniško kartico, ki še ni bila uporabljena v HTC Desire 10 lifestyle, bo ta privzeto vpeta kot izmenljiva shramba.

Če je pomnilniška kartica nova ali na njej ni vsebine, ki bi jo želeli obdržati, jo lahko formatirate in uporabite kot notranji pomnilnik za HTC Desire 10 lifestyle.



- Če vas zanima, kakšne so razlike pri uporabi pomnilniške kartice kot izmenljive ali notranje shrambe, glejte [Moram pomnilniško kartico uporabiti kot izmenljivo ali notranjo shrambo?](#) na strani 88.
- Če imate na pomnilniški kartici datoteke, jih pred formatiranjem kartice varnostno kopirajte.

1. Na domačem zaslonu tapnite > **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
2. Pod možnostjo **Izmenljiva shramba** tapnite zraven imena pomnilniške kartice.

3. Tapnite **Formatiraj kot notranjo** > **Izbriši in formatiraj** > **Formatiraj**.
4. Za premik nameščenih aplikacij in njihovih podatkov iz pomnilnika telefona na pomnilniško kartico upoštevajte zaslonska navodila.





Če kartice ne želite več uporabljati kot notranje shrambe, jo lahko znova formatirate kot izmenljivo shrambo. Preden opravite ta korak, morate vse aplikacije in podatke s kartice premakniti nazaj v pomnilnik telefona. Glejte [Premikanje aplikacij in podatkov med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico](#) na strani 89.

Premikanje aplikacij in podatkov med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico

Če ste pomnilniško kartico nastavili kot notranji pomnilnik, lahko nameščene aplikacije drugih ponudnikov in njihove podatke, kot so fotografije, večpredstavna vsebina in prenesene datoteke premaknete na pomnilniško kartico, da sprostite prostor v pomnilniku telefona.

Če pomnilniške kartice ne želite več uporabljati kot notranjega pomnilnika, morate najprej vse aplikacije in podatke s kartice premakniti nazaj v pomnilnik telefona.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
2. Če premikate podatke aplikacije iz pomnilnika telefona na kartico, tapnite ime pomnilniške kartice, če pa premikate podatke s pomnilniške kartice nazaj v pomnilnik telefona, pa tapnite **Pomnilnik telefona**.
3. Tapnite  > **Preseli podatke**.
4. Tapnite **Premakni**.




- Preseljeni bodo tudi posnetki zaslonov.
- Če po selitvi posnamete nove fotografije ali videoposnetke, zajamete nove posnetke zaslonov ali prenesete nove datoteke, bodo shranjene na novo pomnilniško lokacijo.

Premikanje aplikacije na pomnilniško kartico

Ko vam začne zmanjkovati prostora na pomnilniški kartici, lahko prenesene aplikacije premaknete na pomnilniško kartico, če je ta nastavljena kot notranji pomnilnik.



Prednameščenih aplikacij ni mogoče premakniti.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
2. Tapnite **Pomnilnik telefona** > **Aplikacije**.
3. Tapnite aplikacijo, ki jo želite premakniti.

4. Tapnite **Spremeni**, nato pa tapnite ime pomnilniške kartice.
5. Tapnite **Premakni**.



Aplikacijo lahko tudi premaknete s pomnilniške kartice nazaj v pomnilnik telefona.

Ogledovanje in upravljanja datotek v pomnilniku

Od sistema Android 6.0 naprej si lahko v Nastavitvah ogledate in upravljate datoteke v pomnilniku telefona in na pomnilniški kartici. Datoteke si lahko ogledate in jih upravljate tudi na zunanji pomnilniški napravi USB, če je ta priključena v telefon HTC Desire 10 lifestyle.

1. Na domačem zaslonu tapnite **☰** > **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
2. Tapnite **Pomnilnik telefona** ali ime pomnilniške kartice.
3. Tapnite **Razišči**, da si ogledate vsebino notranjega pomnilnika, pa naj gre za vsebino v pomnilniku telefona ali vsebino notranje shrambe na pomnilniški kartici.
4. Če želite izbrati datoteke ali razveljaviti njihovo izbiro, naredite naslednje:
 - Pritisnite in pridržite datoteko, da jo izberete. Če želite izbrati več datotek, tapnite vsako med njimi.
 - Tapnite datoteko, da razveljavite njeno izbiro.
 - Če želite izbrati vse datoteke, najprej pritisnite in pridržite datoteko, nato pa tapnite **☰** > **Izberi vse**.
5. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Za izbris tapnite **🗑️**.
 - Za lepljenje tapnite **☰** > **Prekopiraj v**. V izvlečnem meniju Shrani v izberite, kam želite prilepiti izbrano, nato pa tapnite **Prekopiraj**.

Kopiranje datotek med telefonom HTC Desire 10 lifestyle in računalnikom

V telefon HTC Desire 10 lifestyle lahko prekopirate glasbo, fotografije in druge datoteke.



- Preden datoteke prekopirate iz računalnika v telefon HTC Desire 10 lifestyle ali obratno, jih shranite in zaprite.
- Če uporabljate pomnilniško kartico kot notranjo shrambo, bo v računalniku prikazana samo vsebina pomnilniške kartice.

1. Telefon HTC Desire 10 lifestyle povežite z računalnikom s priloženim kablom USB.
2. V telefonu HTC Desire 10 lifestyle odklenite zaslon, če je ta zaklenjen.

3. V pojavnem sporočilu, ki vas vpraša, ali želite za prenos datotek uporabiti USB, tapnite **Da**. Če to sporočilo ni prikazano, s potegom odprite okno z obvestili, tapnite obvestilo **Uporabi USB za**, nato pa tapnite **Prenose datotek**.
Na zaslonu osebnega računalnika boste videli možnosti za pregledovanje in prenos datotek.
4. Izberite prikaz datotek.
5. Datoteke prekopirajte iz računalnika v telefon HTC Desire 10 lifestyle ali obratno.
6. Ko končate s kopiranjem datotek, telefon HTC Desire 10 lifestyle odklopite z računalnika.

Sprostitev pomnilniškega prostora

Ko boste telefon HTC Desire 10 lifestyle uporabljali dlje časa, so bo v njem nabrala večja količina podatkov in napolnila pomnilnik. Spodaj lahko preberete nekaj nasvetov o tem, kako sprostiti pomnilniški prostor.

Upravljanje fotografij in videoposnetkov

- Potem ko s fotoaparatom posnamete neprekinjene posnetke, lahko obdržite samo najboljše posnetek. Če preostalih ne potrebujete, jih lahko zavržete.
- Potem ko uredite fotografijo ali obrežete videoposnetek, se izvirna datoteka ohrani. Izvirne datoteke lahko izbrišete ali jih premaknete na kakšno drugo mesto, na primer v računalnik.
- Če pošiljate videoposnetke samo prek sporočil MMS, uporabite nizko ločljivost. Videoposnetki z večjo ločljivostjo zasedejo več prostora.

Odstranitev tem, ki niso v uporabi

Teme lahko hitro porabijo pomnilniški prostor, ker lahko vsebujejo slike, zvoke in ikone. Odstranite teme, ki jih ne uporabljate. Glejte [Brisanje teme](#) na strani 56.

Varnostno kopiranje podatkov in datotek

Shranite samo najnovejše podatke aplikacij in datotek, ki jih pogosto uporabljate. Druge podatke in datoteke lahko varnostno kopirate. Za nasvete glejte [Načini varnostnega kopiranja datotek, podatkov in nastavitev](#) na strani 96.

Odstranitev ali onemogočenje aplikacij

Če ste prenesli aplikacije, ki jih ne potrebujete več, jih odstranite. Glejte [Odstranjevanje aplikacije](#) na strani 31.

Prednameščene aplikacije lahko onemogočite, če jih ne uporabljate. Glejte [Onemogočanje aplikacij](#) na strani 156.

Premikanje aplikacij na pomnilniško kartico



Aplikacije drugih ponudnikov, ki ste jih prenesli in namestili, lahko premaknete na pomnilniško kartico, če ste kartico nastavili kot notranji pomnilnik. Glejte [Premikanje aplikacij in podatkov med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico](#) na strani 89 in [Premikanje aplikacije na pomnilniško kartico](#) na strani 89.

Izpenjanje pomnilniške kartice

Če morate odstraniti pomnilniško kartico medtem, ko je HTC Desire 10 lifestyle vklopljen, najprej izpnite pomnilniško kartico, da preprečite okvaro datotek na kartici.



Če uporabljate pomnilniško kartico kot notranjo shrambo in če so na njej aplikacije, teh aplikacij po izpenjanju kartice ne boste mogli odpreti.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Če je pomnilniška kartica prikazana pod možnostjo Izmenljiva shramba, tapnite  > **Izvrzi** zraven imena kartice.
 - Če je pomnilniška kartica prikazana pod možnostjo Notranja shramba, tapnite ime kartice, nato pa tapnite **Izvrzi**.

Boost+

Kaj lahko počnete v aplikaciji HTC Boost+

Optimizirate lahko zmogljivost telefona, povečate kapaciteto pomnilnika telefona in celo zaklenete nekatere aplikacije, s čimer dodate večjo raven zasebnosti.

Spodaj navajamo nekaj stvari, ki jih lahko naredite pri uporabi aplikacije Boost+.



- Nadzirajte prostor v shrambi telefona in uporabo pomnilnika.
- Izbršite predpomnilnik, namestitvene programe aplikacij, začasne datoteke in dodajte datoteke v telefon.
- Optimizirajte sistemske vire, da med igranjem priljubljenih iger podaljšate življenjsko dobo baterije.
- Upravljajte neredne dejavnosti aplikacij, zaklenite aplikacije z občutljivo vsebino ali odstranite aplikacije, ki jih ne uporabljate.

Vklapljanje ali izklapljanje funkcije Pametno izboljšanje

Funkcija Pametno izboljšanje omogoča, da aplikacija Boost+ samodejno sprosti prostor v pomnilniku telefona.



Funkcija Pametno izboljšanje je privzeto vklopljena.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite Boost+.
2. Tapnite **Nastavitve**, nato pa izberite ali počistite možnost **Pametno izboljšanje**.

Dodajanje aplikacij na seznam izjem Pametno izboljšanje

Aplikacijo Boost+ lahko nastavite tako, da preskoči nekatere aplikacije, ko izvaja svoja preverjanja pametnega izboljšanja.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite Boost+.
2. Tapnite **Pametno izboljšanje**.
3. Tapnite > **Upravljanje preskočenih aplikacij**.
4. Tapnite , nato pa izberite aplikacije, ki jih želite preskočiti.
5. Tapnite **Dodaj**.

Ročno čiščenje neželenih datotek

Redno odstranjujte neželene datoteke, ki zapolnjujejo prostor shrambe ali upočasnjujejo telefon.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite Boost+.
2. Tapnite **Počisti neželeno**.

Aplikacija Boost+ prikaže, koliko pomnilniškega prostora uporabljajo različne neželene datoteke, na primer datoteke predpomnilnika, datoteke oglasov, začasne datoteke in namestitveni programi aplikacij.

3. Izberite ali počistite tipe neželenih datotek, ki jih želite izbrisati.
Tapnete lahko zraven kategorije, da si ogledate datoteke pod njo.
4. Tapnite , da počistite neželene datoteke.





V nastavitvah aplikacije Boost+ lahko tudi izberete, da želite biti obveščeni, ko neželene datoteke presežejo nastavljeno omejitev ali ko aplikacija določeno časovno obdobje ni v uporabi.

Upravljanje nerednih dejavnosti prenesenih aplikacij

Aplikacija Boost+ lahko preveri, ali obstajajo neredne dejavnosti prenesenih aplikacij, ki lahko vplivajo na zmogljivost telefona. Ko je odkrita neredna dejavnost, jo lahko zaustavite. Preneseno aplikacijo lahko tudi odstranite prek aplikacije Boost+.





Odstranite lahko samo aplikacije, ki ste jih prenesli.


1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite Boost+.
2. Tapnite **Upravljanje aplikacij**.
3. Naredite karkoli od naslednjega:
 - Če želite odstraniti aplikacije, ki jih ne potrebujete, na zavihku Aplikacije izberite eno ali več aplikacij, nato pa tapnite .
 - Odprite zavihek Dejavnosti in si oglejte, ali je bila odkrita katera od nerednih dejavnosti. Če je bila odkrita, jo tapnite in izberite dejanje.

Ustvarjanje vzorca zaklepanja za nekatere aplikacije

V nekatere nameščene aplikacije, ki jih obravnavate kot zasebne ali osebne, lahko dodate varnostni vzorec. Vsakič, ko boste želeli po zbujanju telefona iz načina spanja odpreti izbrano aplikacijo, se bo prikazal poziv, da narišete vzorec.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite Boost+.
2. Tapnite **Zakleni aplikacije**.
3. Narišite zelen vzorec za zaklepanje.
4. Vnesite svoj rojstni datum. To bo vaše varnostno vprašanje v primeru, da pozabite geslo.
5. Tapnite stikalo **Vklop/izklop** zraven aplikacije, da za njeno odpiranje zahtevate vzorec.
6. Pritisnite .





Če želite spremeniti vzorec zaklepanja aplikacije, tapnite **Zakleni aplikacije** >  > **Spremeni vzorec**.

Sinhronizacija, varnostno kopiranje in ponastavitve

Spletna sinhronizacija

Dodajanje družabnih omrežij, e-poštnih računov in drugega



V telefonu HTC Desire 10 lifestyle lahko sinhronizirate stike, koledarje in druge informacije iz družabnih omrežij, e-poštnih računov in spletnih storitev. Glede na vrsto računa prijava v spletne račune omogoča sinhroniziranje posodobitev med telefonom HTC Desire 10 lifestyle in spletom.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija**.
2. Tapnite .
3. Tapnite vrsto računa, ki ga želite dodati.
4. Za vnos informacij o računu upoštevajte zaslonska navodila.



- Pod možnostjo **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija** tapnite stikalo **Samodejna sinhronizacija Vkllop/izklop**, da vklopite samodejno sinhronizacijo vseh računov.
- Dodate lahko več računov Google.

Sinhronizacija računov



1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija**.
2. Tapnite stikalo **Samodejna sinhronizacija Vkllopljeno/izklopljeno**, da vklopite ali izklopite samodejno sinhronizacijo vseh računov.
3. Če želite ročno sinhronizirati posamezne račune, tapnite vrsto računa, nato pa tapnite možnost  > **Sinhroniziraj zdaj** na zaslonu **Nastavitve računa**.



Na zaslonu **Nastavitve računa** lahko tudi spremenite nastavitve sinhroniziranja za račun.

Odstranitev računa

Če računov ne uporabljate več, jih lahko odstranite iz HTC Desire 10 lifestyle. Z odstranitvijo računa ne odstranite računov in informacij iz same spletne storitve.

1. Na domačem zaslону tapnite  > **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija**.
2. Tapnite vrsto računa.
Če ste se pod vrsto računa prijaviili v več računov, tapnite račun, ki ga želite odstraniti.
3. Tapnite  > **Odstrani račun**.



Aplikacije drugih ponudnikov lahko tudi po odstranitvi računa iz HTC Desire 10 lifestyle ohranijo nekatere osebne podatke.

Varnostno kopiranje

Načini varnostnega kopiranja datotek, podatkov in nastavitev

Vas skrbi, da bi lahko izgubili pomembno vsebino iz HTC Desire 10 lifestyle? Preden odstranite vsebino iz pomnilnika, izvedete ponastavitve na tovarniške vrednosti ali nadgradite na novi telefon, varnostno kopirajte HTC Desire 10 lifestyle.

Storitev varnostnega kopiranja Android

Z računom Google lahko samodejno varnostno kopirate podatke aplikacij in nastavitve, vključno z gesli in datotekami Wi-Fi, ki jih shranijo določene aplikacije.

HTC Sync Manager

S funkcijo HTC Sync Manager lahko uvozite glasbo, fotografije in videoposnetke iz HTC Desire 10 lifestyle v računalnik. Če želite, lahko tudi sinhronizirate lokalno shranjene stike in predvajalne sezname med HTC Desire 10 lifestyle in računalnikom.

HTC Sync Manager je tudi dobra izbira, če računov, nastavitev in druge osebne vsebine ne želite varnostno kopirati v oblak. Uporabite ga lahko za izdelavo varnostnih kopij HTC Desire 10 lifestyle v računalniku.

Druge možnosti varnostnega kopiranja

Če želite, lahko podatke ali datoteke ločeno varnostno kopirate.

Nekatere aplikacije omogočajo, da podatke varnostno kopirate v shrambo telefona ali na pomnilniško kartico, da jih lahko preprosto povrnete po ponastavitvi na tovarniške vrednosti. Pri ponastavitvi na tovarniške vrednosti pazite, da podatkov ne izbrišete iz shrambe telefona ali pomnilniške kartice.

Sporočila	Besedilna sporočila varnostno kopirajte v shrambo telefona ali na pomnilniško kartico ali pa jih shranite kot e-poštno prilogo.
Stiki	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stike in druge osebne podatke lahko shranite v spletne račune, da jih lahko pri preklopu na drug telefon preprosto sinhronizirate. ▪ Če imate v aplikaciji Ljudje lokalno shranjene stike, jih izvozite v shrambo telefona ali na pomnilniško kartico.
Datoteke	Datoteke ročno prekopirajte in prilepite tako, da HTC Desire 10 lifestyle povežete z računalnikom kot diskovni pogon.
Drugi podatki	Preverite druge aplikacije, da vidite, ali podpirajo tudi izvoz podatkov v shrambo telefona ali na pomnilniško kartico.

Uporaba storitve varnostnega kopiranja Android

Od Android 6.0 naprej lahko s storitvijo varnostnega kopiranja Android varnostno kopirate telefon HTC v Google Drive.

Ta storitev lahko varnostno kopira in obnovi naslednje:

Podatki aplikacij	<ul style="list-style-type: none"> ▪ V aplikacijah HTC podatki aplikacij vključujejo stike, shranjene v telefonu HTC Desire 10 lifestyle, zgodovino klicev, seznam mest za Ura in Vreme ter e-poštne račune. ▪ V varnostno kopijo je mogoče shraniti tudi podatke aplikacij drugih ponudnikov, kar je odvisno od nastavitve razvijalca aplikacije.
Nastavitve	Te vključujejo melodije zvonjenja, velikost mreže in vrstni red razvrščanja na zaslonu Aplikacije, omrežja in gesla Wi-Fi ter nekatere nastavitve naprav.

Če je omogočeno samodejno varnostno kopiranje, storitev varnostnega kopiranja Android občasno varnostno prekopira telefon v zasebno mapo v shrambi Google Drive. Samodejno varnostno kopiranje se izvaja vsakih 24 ur, če je telefon v stanju mirovanja, se polni ali je povezan v omrežje Wi-Fi.

Podatki varnostnega kopiranja niso všteti v kvoto shrambe Google Drive. Velike datoteke ali datoteke, ki so jih razvijalci aplikacij izključili iz storitve, ne bodo varnostno kopirane.




Obnovitev ozadja iz starega telefona je lahko odvisna od združljivosti ločljivosti zaslona starega telefona in telefona HTC Desire 10 lifestyle.

Varnostno kopiranje telefona HTC Desire 10 lifestyle

Telefon HTC Desire 10 lifestyle lahko samodejno varnostno prekopirate v Google Drive, da lahko po potrebi obnovite vsebino, na primer podatke aplikacij in nastavitve.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Varnostno kopiranje in ponastavitve**.
2. Tapnite **Varnostno kopiraj moje podatke**.

3. Tapnite stikalo **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga vklopite, nato pa pritisnite .
4. Prepričajte se, da je možnost **Samodejna obnovitev** vklopljena.

To omogoča, da so podatki aplikacij in nastavitve, shranjene s storitvijo varnostnega kopiranja Android, obnovljeni, če aplikacijo znova namestite v telefon HTC Desire 10 lifestyle.





Če želite izbrati račun za varnostno kopiranje, ki ni primarni račun Google, tapnite **Varnostni račun**, nato pa izberite drug račun Google. Tapnete lahko tudi **Dodaj račun** in nato dodate nov račun Google za varnostno kopiranje.


Lokalno varnostno shranjevanje podatkov

Če želite v telefon HTC Desire 10 lifestyle ločeno varnostno kopirati vsebino, na primer stike in besedilna sporočila, lahko spodaj preberete nekaj nasvetov o izvažanju ali uvažanju podatkov.

Varnostno kopiranje stikov

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje tapnite  > **Upravljajte stike**.
3. Tapnite **Uvozi/izvozi stike** > **Izvozi v pomnilnik telefona** ali **Izvozi na kartico SD**.
4. Izberite račun ali vrsto stikov, ki jih želite izvoziti.
5. Kot pomoč pri zaščiti podatkov tapnite **Da**, nato pa nastavite geslo za to varnostno kopijo. Geslo si morate zapomniti, saj ga boste morali pri uvažanju stikov znova vnesti.
Če ne potrebujete gesla, tapnite **Ne**.
6. Tapnite **V redu**.

Obnavljanje stikov

1. Na zavihku Ljudje tapnite  > **Upravljajte stike**.
2. Tapnite **Uvozi/izvozi stike** > **Uvozi iz pomnilnika telefona** ali **Uvozi s kartice SD**.
3. Če imate več kot en račun, tapnite vrsto za uvožene stike.
4. Če imate na voljo več varnostnih kopij, izberite varnostno kopijo, ki jo želite uvoziti, nato pa tapnite **V redu**.
5. Vnesite geslo, ki ste ga nastavili za to varnostno kopijo, nato pa tapnite **V redu**.

Varnostno kopiranje besedilnih sporočil

Z varnostnim kopiranjem shranite pomembna besedilna sporočila, da jih lahko po potrebi obnovite v aplikaciji HTC Sporočila. Aplikacija Sporočila izvede varnostno kopiranje v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico, če je ta vstavljena.



Besedilna sporočila v varnem predalu in blokirana sporočila ne bodo varnostno shranjena. Če želite vključiti ta sporočila v varnostno kopijo, jih najprej premaknite v splošni predal za sporočila.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite **⋮** > **Varnostno kopiranje/obnovitev sporočil SMS** > **Varnostno kopiraj** > **Varnostno kopiranje SMS**.
3. Kot pomoč pri zaščiti podatkov nastavite geslo za varnostno kopijo. Geslo si morate zapomniti, saj ga boste morali znova vnesti, ko boste obnavljali sporočila.
Če gesla ne potrebujete, izberite **Te varnostne kopije ne zaščiti z geslom**.
4. Vnesite ime datoteke varnostne kopije, nato pa tapnite **V redu**.

Varnostno kopiranje besedilnih sporočil po e-pošti



- V aplikaciji Pošta morate nastaviti e-poštni račun.
- Besedilna sporočila v varnem predalu in blokirana sporočila ne bodo varnostno shranjena. Če želite vključiti ta sporočila v varnostno kopijo, jih najprej premaknite v splošni predal za sporočila.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite **⋮** > **Varnostno kopiranje/obnovitev sporočil SMS**.
3. Tapnite **Varnostno kopiraj** > **Varnostno kopiranje SMS-ov po e-pošti**.
4. Kot pomoč pri zaščiti podatkov nastavite geslo za varnostno kopijo. Geslo si morate zapomniti, saj ga boste morali znova vnesti, ko boste obnavljali sporočila.
Če gesla ne potrebujete, izberite **Te varnostne kopije ne zaščiti z geslom**.
5. Vnesite svoj e-poštni naslov.
6. Napišite e-poštno sporočilo in ga pošljite.

Obnavljanje besedilnih sporočil

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite **⋮** > **Varnostno kopiranje/obnovitev sporočil SMS** > **Obnovi**.
3. Izberite, kako želite obnoviti sporočila, nato pa tapnite **Naprej**.
4. Kliknite varnostno kopijo, ki jo želite uvoziti.

5. Vnesite geslo, ki ste ga nastavili za to varnostno kopijo. Če niste nastavili gesla, izberite **Ta varnostna kopija datoteke ni zaščitena z geslom.**
6. Tapnite **V redu.**

Če želite obnoviti besedilna sporočila, ki so bila varnostno kopirana prek e-pošte, v aplikaciji Pošta odprite e-poštno sporočilo s priloženo datoteko varnostne kopije. Tapnite prilogo, da jo najprej prenesete, nato pa jo tapnite znova, da odprete datoteko varnostne kopije za uvoz. Vnesite geslo, ki ste ga nastavili za to varnostno kopijo, ali izberite **Ta varnostna kopija datoteke ni zaščitena z geslom.**

HTC Sync Manager

O programu HTC Sync Manager

HTC Sync Manager podpira računalnik, v katerem se izvaja operacijski sistem Windows ali OS X.

S programom HTC Sync Manager lahko naredite naslednje.

V računalniku in telefonu si ogledate predstavnostno vsebino in jo upravljate

- Prebrskajte in upravljajte glasbo, fotografije in videoposnetke v računalniku in telefonu.
- Uvozite sezname predvajanja iTunes in Windows Media® Player iz računalnika v HTC Sync Manager.
- Ustvarite predvajalne sezname iz glasbe v telefonu ali računalniku, nato pa te sezname sinhronizirajte v obeh napravah.
- Predvajajte glasbo in videoposnetke z vgrajenim predvajalnikom.

Prenesete vsebino

- V telefon HTC lahko prenesete fotografije, besedilna sporočila in stike iPhone ter druge elemente.
- Glasbo, fotografije in videoposnetke uvozite iz telefona HTC v računalnik.
- Izbrano glasbo, fotografije ali videoposnetke prekopirajte iz računalnika v telefon.
- Uvozite dokumente iz računalnika v telefon.

Varnostno prekopirate in obnovite podatke

Izdelajte varnostno kopijo telefona HTC v svojem računalniku, da lahko varnostno kopijo preprosto povrnete v istem ali drugem telefonu HTC.

Sinhronizirate podatke

Podatke med telefonom in računalnikom lahko sinhronizirate.

Nameščanje programa HTC Sync Manager v računalnik

Program HTC Sync Manager lahko namestite v sistem Windows XP ali novejšo različico. Če ga želite namestiti na računalnik Mac, potrebujete OS X 10.6 ali novejšo različico.

1. Namestitveni program HTC Sync Manager prenesite s spletnega mesta za podporo HTC: htc.com/hsm/.
2. Zaženite namestitveni program in sledite navodilom na zaslону.
3. S priloženim kablom USB povežite telefon z računalnikom. Odpre se HTC Sync Manager.



- Če imate težave pri nameščanju programa HTC Sync Manager, zaprite vse izvajajoče se programe in ga znova namestite. Če težave ne morete odpraviti, začasno onemogočite protivirusni program in ponovite namestitev.
- Če ste onemogočili protivirusni program, ga po namestitvi programa HTC Sync Manager ne pozabite znova vklopiti.

Prenašanje vsebine iPhone v telefon HTC

S programom HTC Sync Manager lahko v telefon HTC preprosto prenesete vsebino iPhone, na primer stike, sporočila, ozadja, fotografije iz fotoaparata in drugo.



S programom iTunes različice 9.0 ali novejšo morate vsebino iPhone naprej varnostno prekopirati v računalnik.

1. iPhone in telefon HTC priključite v računalnik.
2. V programu HTC Sync Manager kliknite **Domači zaslon > Prenos in varnostno kopiranje**.
3. Kliknite gumb **Začnite**.
4. Če s programom iTunes vsebine iPhone še niste varnostno prekopirali v računalnik, to naredite, preden nadaljujete.
5. Izberite datoteko varnostnega kopiranja iPhone, nato pa kliknite **V redu**.
6. Izberite vrsto vsebine, ki jo želite prenesti v telefon HTC.
Izberete lahko, ali boste vsebino v telefonu HTC zamenjali z vsebino iPhone.
7. Kliknite **Začetek**. Počakajte, da HTC Sync Manager konča s prenosom vsebine.

Pridobivanje pomoči

Če želite izvedeti več o uporabi programa HTC Sync Manager, prenesite datoteko PDF z uporabniškim priročnikom s spletnega mesta HTC za podporo (htc.com/hsm/). Namesto tega lahko tudi odprete pomoč, ki je na voljo s programsko opremo.



V sistemu Windows kliknite  v programu HTC Sync Manager, nato pa kliknite **Pomoč**.

Ponastavitev

Vnovičen zagon HTC Desire 10 lifestyle (programska ponastavitev)

Če se HTC Desire 10 lifestyle izvaja počasneje kot običajno, je neodziven ali se aplikacija v njem ne izvaja pravilno, ga poskusite znova zagnati, da boste videli, ali lahko s tem odpravite težavo.

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP, da ga znova vklopite.
2. Pritisnite in pridržite gumb za VKLOP/IZKLOP, nato pa tapnite **Znova zaženi**.


Se telefon HTC Desire 10 lifestyle ne odziva?

Če se telefon HTC Desire 10 lifestyle ne odzove, ko se dotaknete zaslona ali pritisnete gube, ga lahko znova zaženete.

Pritisnite in vsaj 12 sekund pridržite gumba za VKLOP/IZKLOP in ZMANJŠANJE GLASNOSTI. Telefon HTC Desire 10 lifestyle se nato znova zažene.

Ponastavitev omrežnih nastavitev

Če imate težave pri povezovanju telefona HTC Desire 10 lifestyle z mobilnim podatkovnim omrežjem ali omrežjem Wi-Fi in napravami Bluetooth, ponastavite omrežne nastavitve.


1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Varnostno kopiranje in ponastavitev**.
2. Tapnite **Ponastavitev omrežnih nastavitev**.
3. Tapnite **Ponastavi nastavitve**.
4. Tapnite **Ponastavi nastavitve**.

Ponastavitev telefona HTC Desire 10 lifestyle (strojna ponastavitev)

Če se v telefonu HTC Desire 10 lifestyle ves čas pojavlja težava, ki je ni mogoče odpraviti, lahko izvedete ponastavitev na tovarniške vrednosti (imenuje se tudi strojna ali glavna ponastavitev). S ponastavitvijo na tovarniške nastavitve vrnete telefon v prvotno stanje – stanje pred prvim vklopom.



S ponastavitvijo tovarniških nastavitev odstranite vse podatke v shrambi telefona, vključno z aplikacijami, ki ste jih prenesli in namestili, računi, datotekami in tudi podatki ter nastavitvami sistema in aplikacij. Pred ponastavitvijo na tovarniške nastavitve izdelajte varnostno kopijo vseh podatkov in datotek, ki jih želite ohraniti.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Varnostno kopiranje in ponastavitev**.
2. Tapnite **Ponastavitev tovarniško privzetih nastavitev**.

Če želite s pomnilniške kartice izbrisati tudi predstavnostne in druge podatke, izberite **Izbriši kartico SD**.

3. Tapnite **Ponastavi telefon**.

4. Tapnite **V redu**.






Ponastavitev na tovarniške nastavitve morda ne trajno izbrisa vseh podatkov iz telefona, vključno z osebnimi podatki.

HTC BlinkFeed

Kaj je HTC BlinkFeed?

Zadnje novice o stvareh, ki vas zanimajo, ali posodobitve stanja svojih prijateljev lahko prikažete kar v storitvi HTC BlinkFeed. Nastavite, katera družabna omrežja, viri novic in drugi elementi bodo prikazani.



- Povlecite gor ali dol, da v storitvi HTC BlinkFeed pregledate zgodbe.
- Tapnite ploščico, da si ogledate njeno vsebino. Če gre za ploščico videoposnetka, si lahko videoposnetek ogledate v celozaslonskem načinu, poslušate zvok in nadzirate predvajanje.
- Med ogledovanjem članka novic povlecite v levo ali desno, da prikažete še več zgodb.
- Medtem ko ste v storitvi HTC BlinkFeed, lahko pritisnete  ali , da se pomaknete na vrh.
- Pomaknite se na vrh in povlecite navzdol po zaslonu, da ročno osvežite tok.
- V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni, v katerem lahko izberete vrste virov ali dodate teme po meri za prikaz.



V storitvi HTC BlinkFeed se prikaže pripomoček ure, če ste storitev HTC BlinkFeed nastavili kot glavni domači zaslon.


Vklapljanje ali izklapljanje storitve HTC BlinkFeed



Storitev HTC BlinkFeed lahko izklopite, ko je postavitev domačega zaslona nastavljena na Klasičen način.

1. Na domačem zaslonu približajte dva prsta.



2. Tapnite .

3. Naredite nekaj od naslednjega:

- Če želite vklopiti storitev HTC BlinkFeed, povlecite v desno, da se prikaže storitev **+** **BlinkFeed**, nato pa jo tapnite.



- Če želite izklopiti storitev HTC BlinkFeed, povlecite na sličico in tapnite **Odstrani**.

Priporočila za restavracije

Ne veste, kaj bi jedli? Storitve HTC BlinkFeed ponujajo priporočila za restavracije v bližini.



- Prepričajte se, da ima pripomoček HTC Sense Home dovoljenje za dostopanje do lokacije. Glejte [Nastavitve pripomočka HTC Sense Home](#) na strani 40.
- V storitev HTC BlinkFeed dodajte prilagojeno vsebino. Glejte [Načini za dodajanje vsebine v storitev HTC BlinkFeed](#) na strani 106.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Tapnite **+** in se prepričajte, da je izbrana možnost **Priporočila za kosilo**.

Če želite, da se prikazujejo priporočila za restavracije, morate storitev HTC BlinkFeed aktivno uporabljati. Priporočila za restavracije bodo prikazana kot ploščica v storitvi HTC BlinkFeed in tudi na zaklenjenem zaslonu.

Ogledovanje priporočil za restavracije

Preglejte fotografije restavracij, pridobite navodila za pot do restavracije in drugo.

1. Ko se prikaže ikona s priporočilom za restavracijo, kliknite nanjo, da se prikažejo dodatne informacije.
2. Naredite lahko naslednje:
 - Tapnete ploščico fotografije ali **Ogled fotografij**, da pregledate fotografije restavracije.
 - Tapnite ikono zemljevida ali naslov, da si ogledate lokacijo in pridobite navodila za pot do restavracije.
 - Če je prikazana telefonska številka, jo lahko tapnete, da pokličete restavracijo.
 - Če so na voljo pike na dnu, jih tapnite, da prikažete dodatne možnosti.

Načini za dodajanje vsebine v storitev HTC BlinkFeed

Storitev HTC BlinkFeed lahko prilagodite tako, da prikazuje članke in posodobitve stanja iz priljubljenih virov novic in aplikacij.

Dodajanje virov v storitev HTC BlinkFeed

Če želite izbirati med različnimi novičarskimi storitvami, dodajte nove vire, kot je na primer News Republic™.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Tapnite **+**, nato pa izberite vire, ki jih želite dodati.

Izbiranje virov

V storitvi HTC BlinkFeed lahko odkrivате zgodbe in članke.



Preden lahko izbirate vire, morate dodati vire novic.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Zraven možnosti News Republic tapnite **▼ > + Dodaj teme**.
3. Podrsajte čez zaslon, da pregledate kategorije.
4. Izberite enega ali več virov.

Prikaz vsebine iz aplikacij in družabnih omrežij

V storitvi HTC BlinkFeed si lahko ogledate objave prijateljev v družabnih omrežjih ali prikažete vsebino iz aplikacij HTC.



- Preden lahko objavite posodobitev stanja iz storitve HTC BlinkFeed, se morate prijaviti v družabna omrežja.
- Pri dodajanju družabnega omrežja v storitev HTC BlinkFeed, morate storitvi HTC Sense dodeliti dovoljenje za dostopanje.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Tapnite **+**, nato pa izberite zelene aplikacije in družabna omrežja.

Iskanje in dodajanje zanimivih tem

Iščete določeno temo? Poiščite in izberite zanimive teme, ki jih želite prikazati v storitvi HTC BlinkFeed.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Zraven možnosti News Republic tapnite **∨ > + Dodaj teme**.
3. Tapnite **Q**, nato pa tapnite **Išči teme in ponudnike** in vnesite ključne besede elementov, ki jih iščete.
4. Tapnite rezultat, da ga dodate v Moje teme v aplikaciji News Republic. Če želite prikazati vire RSS, povezane s temo, lahko tudi tapnete **Pokaži vire ponudnikov RSS**. Če ploščica ni prikazana, se pomaknite navzgor.

Naročanje na tuje vire novic

Želite biti seznanjeni z najnovejšimi dogodki v različnih regijah? Novi viri iz različnih držav so lahko prikazani v storitvi HTC BlinkFeed.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Zraven možnosti News Republic tapnite **∨ > + Dodaj teme**.
3. Tapnite **∇** zraven imena mesta ali regije, nato pa ga izberite.
4. Izberite vire, ki jih želite dodati.


Kako bo branje prijetnejše

S prilagodljivo velikostjo pisave in načinom za nočno branje poskrbite, da bo branje vsebine v storitvi HTC BlinkFeed prijetnejše.

1. V storitvi HTC BlinkFeed tapnite članek, da ga odprete v News Republic.
2. Tapnite **⋮** in naredite nekaj od naslednjega:
 - Tapnite **Nočni način**, da preklopite v način nočnega branja.
 - Tapnite **Velikost pisave** in izberite velikost pisave.



Prilagajanje vira Predstavljeno

Vir Predstavljeno prikazuje mešanico najzanimivejših trendnih člankov in posodobitev stanja iz virov, ki ste jih dodali. Vir Predstavljeno lahko nastavite tako, da prikazuje samo elemente iz priljubljenih novičarskih virov in aplikacij.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Tapnite  > **Nastavitve** > **Izberite teme Označbe**.
3. Izberite vire, ki jih želite prikazati pod izbiro Predstavljeno.

Predvajanje videoposnetkov v storitvi HTC BlinkFeed

Če imate vzpostavljeno povezavo Wi-Fi in naletite na objavo v novicah ali družabnih medijih, ki vsebuje videoposnetek, se ta samodejno predvaja na ploščici.


- Za ogled ploščice videoposnetka v celozaslonskem načinu jo tapnite. Tapnite naslov ploščice videoposnetka, da odprete njeno stran članka.
- Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslona, da se prikažejo kontrolniki za predvajanje.
- Če želite izklopiti samodejno predvajanje ali omogočiti samodejno predvajanje videoposnetkov, medtem ko so vklopljeni mobilni podatki, tapnite , da se odpre izvlečni meni, nato pa tapnite  > **Nastavitve** > **Samodejno predvajanje videoposnetkov**. Tapnite zeleno možnost.

Objavljanje v družabnih omrežjih

Posodobitev stanja lahko preprosto objavite v storitvi HTC BlinkFeed.



- Preden lahko objavite posodobitev stanja iz storitve HTC BlinkFeed, se morate prijaviti v družabna omrežja.
- Pri dodajanju družabnega omrežja v storitev HTC BlinkFeed, morate storitvi HTC Sense dodeliti dovoljenje za dostopanje.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Tapnite  > **Sestavi**, nato pa izberite družabno omrežje.
3. Sestavite posodobitev stanja in jo objavite v družabnem omrežju.

Odstranjevanje vsebine iz storitve HTC BlinkFeed

Ne glede na to, ali gre za ploščico ali celoten vir, lahko odstranite vsebino, ki je ne želite videti v storitvi HTC BlinkFeed.

- Za odstranitev ploščice pritisnite in pridržite ploščico, ki jo želite odstraniti, nato pa tapnite **Odstrani**.
- Če želite odstraniti vir, v izvlečnem meniju zraven News Republic tapnite **✓ > + Dodaj teme**. Nato tapnite katero koli ploščico z oznako **✓**, da jo odstranite.
- Če želite iz storitve HTC BlinkFeed odstraniti družabna omrežja ali aplikacije, v izvlečnem meniju tapnite **+**. Nato odznačite družabna omrežja ali aplikacije, ki jih želite skriti v storitvi HTC BlinkFeed.



Telefonski klici

Klicanje z možnostjo Pametno klicanje

Številko lahko pokličete neposredno ali uporabite funkcijo Pametno klicanje, ki omogoča hitro klicanje. Funkcija Pametno klicanje poišče in pokliče shranjeni/sinhronizirani stik ali številko iz zgodovine klicev.

1. Na domačem zaslону tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Vnesite telefonsko številko ali nekaj prvih črk imena stika, da se prikažejo stiki, ki najbolj ustrezajo iskanju.
3. Če je najdenih več rezultatov (na primer osem), kliknite številko, da prikažete vse rezultate.
4. Tapnite stik, ki ga želite poklicati.




- Če želite preveriti druge telefonske številke, povezane s stikom, tapnite  zraven imen stika.
- Če ima telefonska številka tudi interno številko, po povezavi z glavno številko tapnite , nato pa pokličite interno številko.

5. Tapnite gumb za klicanje, ki ustreza kartici, ki jo želite uporabiti.

Klicanje z govorom

Stik lahko pokličete samo glasovno, ne da bi uporabili roke.

1. Na domačem zaslону tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Tapnite .
3. Izgovorite ime stika, ki ga želite poklicati. Recite na primer »Pokliči [ime osebe iz telefonskega imenika]«.
4. Klic vzpostavite z upoštevanjem navodil na zaslону.

Klicanje interne številke

Če želite pri klicanju interne številke preskočiti glasovne pozive, naredite nekaj od naslednjega:

- Potem ko pokličete glavno številko, pritisnite in pridržite * . V številko, ki jo kličete, je dodana vejica (,). Vnesite interno številko, nato pa tapnite gumb za klicanje. Najprej boste povezani z glavno številko, nato pa še z interno.
- Potem ko je poklicana glavna številka, pritisnite in pridržite #, da dodate podpičje (;). Za podpičje vnesite interno številko, nato pa tapnite gumb za klicanje. Potem ko je vzpostavljena povezava z glavno številko, tapnite **Pošlji**, da pokličete še interno.

Telefonske številke z interno številko lahko shranite v mapo Ljudje.

Odgovor na zgrešeni klic

Če zgrešite klic, je v vrstici stanja prikazana ikona zgrešenega klica .

1. S potegom odprite okno z obvestili, da preverite, kdo vas je poklical.
2. Če želite vrniti klic, tapnite **Pokliči**.

Če imate več zgrešenih klicev, z dotikom odprite obvestilo o zgrešenih klicih, da odprete zavihek Zgodovina klicev.

Hitro klicanje

Funkcijo hitrega klicanja uporabite, če želite poklicati številko z enim dotikom.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Tapnite **⋮** > **Pripravljeni klici** > **+**. Na pomožni tipkovnici lahko tudi pritisnete in pridržite nedodeljeno tipko, nato pa tapnete **Da**.
3. Izberite stik s seznama.
4. Na zaslonu Pripravljeni klici izberite telefonsko številko stika, ki jo želite uporabiti, in tipko za hitro klicanje, ki jo želite dodeliti.
5. Tapnite **Shrani**.

Če želite uporabiti hitro klicanje, pritisnite in pridržite številko za hitro klicanje, ki jo želite poklicati. Nato tapnite gumb za klicanje, ki ustreza kartici, ki jo želite uporabiti.

Klicanje številke iz sporočila, e-poštnega sporočila ali dogodka v koledarju

Ko sprejmete besedilno sporočilo, e-poštno sporočilo ali dogodek v koledarju, ki vsebuje številko telefona, za klic preprosto tapnite številko.

Klici v sili

V nekaterih regijah lahko opravite klice v sili iz telefona HTC Desire 10 lifestyle tudi, če je kartica nano SIM blokirana ali ni nameščena.



Če nimate omrežnega signala, ne morete opraviti klica v sili.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Pokličite številko za klice v sili za svoje področne nastavitve, nato pa tapnite **Pokliči**.



Če ste omogočili geslo ali vzorec za zaklepanje in ga pozabite, lahko klic v sili vseeno opravite, tako da na zaslonu tapnete **Klic v sili**.

Sprejemanje klicev



Ko prejmete telefonski klic stika, se prikaže zaslon Dohodni klic.



HTC Desire 10 lifestyle samodejno prilagodi glasnost zvonjenja, če uporabite funkciji vljudnega zvonjenja in žepnega načina.

Odgovarjanje na klic ali njegova zavrnitev

Naredite nekaj od naslednjega:

- Tapnite **Odgovori** ali **Zavrni**.
- Če ste nastavili zaklenjeni zaslon, povlecite  ali  navzgor.

Utišanje zvonjenja brez zavrnitve klica

Naredite nekaj od naslednjega:

- Pritisnite gumb za ZMANJŠANJE GLASNOSTI ali POVEČANJE GLASNOSTI.
- Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.
- Telefon HTC Desire 10 lifestyle postavite na ravno površino, tako da je obrnjen navzdol.






Če je možnost **Za utišanje obrnite** v nastavitvah **Zvok in obvestila** nastavljena na **Utišaj enkrat**, bo telefon HTC Desire 10 lifestyle pri nadaljnjih dohodnih klicih še vedno zvonil.

Kaj lahko delam med klicem?

Med pogovorom lahko vklopite ali izklopite zvočnik, postavite klic na čakanje in drugo.

Postavitev klica na čakanje

Če želite postaviti klic na čakanje, tapnite  > **Zadrži klic**. V vrstici stanja se prikaže ikona zadržanega klica .

Če želite nadaljevati klic, tapnite  > **Sprejmi zadržani klic**.

Preklapljanje med klici




Če že kličete in sprejmete drug klic, lahko preklopite med dvema klicema.

1. Ko prejmete drug klic, tapnite **Odgovori**, da sprejmete drugi klic in prvega postavite na čakanje.
2. Če želite preklopiti med klicema, tapnite osebo, s katero želite govoriti.



Vklop ali izklop zvočnika med klicem



Če želite zmanjšati morebitno okvaro sluha, telefona HTC Desire 10 lifestyle ne držite zraven ušesa, ko je vklopljen zvočnik.

- Na zaslonu za klic tapnite . V vrstici stanja se prikaže ikona zvočnika .
- Če želite izklopiti zvočnik, tapnite .

Utišanje mikrofona med klicem

Na zaslonu za klicanje tapnite , da preklopite med vklopom ali izklopom mikrofona. Ko je mikrofonski izklopljen, se v vrstici stanja prikaže ikona utišanja .

Končanje klica

Če želite končati klic, naredite nekaj od naslednjega:



- Na zaslonu za klicanje tapnite **Končaj klic**.
- S potegom odprite okno z obvestili, nato pa tapnite **Končaj klic**.




Nastavitev konferenčnega klica

Vzpostavitev konferenčnega klica s prijatelji, družino ali sodelavci je zelo preprosta. Vzpostavite ali sprejmite klic, nato pa preprosto vzpostavite vsak naslednji klic in ga dodajte v konferenco.




Prepričajte se, da je storitev konferenčnega klicanja aktivirana. Za podrobnosti se obrnite na mobilnega operaterja.

1. Pokličite prvega udeleženca konference.
2. Ko je povezava vzpostavljena, tapnite  > **Dodaj klic**, nato pa pokličite številko drugega udeleženca. Prvi udeleženec je postavljen na čakanje.
3. Ko je vzpostavljena povezava z drugim udeležencem, tapnite .


4. Če želite dodati drugega udeleženca, tapnite , nato pa pokličite številko stika.
5. Ko je povezava vzpostavljena, tapnite , da dodate udeleženca v konferenčni klic. Tapnite , da dostopite do možnosti, kot je končanje klica z udeležencem.
6. Če želite končati konferenčni klic, tapnite **Končaj klic**.

Zgodovina klicev



V Zgodovina klicev lahko preverite zgrešene klice, poklicane številke in prejete klice.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Če si želite ogledati zavihek Zgodovina klicev, povlecite.
3. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Tapnite ime ali številko na seznamu klicev.
 - Pritisnite in pridržite ime ali številko na seznamu, da se prikaže meni z možnostmi.
 - Tapnite , da prikažete samo določeno vrsto klicev, na primer zgrešene ali izhodne klice.

Dodajanje nove telefonske številke v stike iz Zgodovina klicev

1. Na zavihku Zgodovina klicev tapnite  zraven nove telefonske številke.
2. Izberite, ali želite ustvariti nov stik ali shraniti številko v obstoječi stik.

Čiščenje seznama Zgodovina klicev


1. Na zavihku Zgodovina klicev tapnite  > **Izbriši zgodovino klicev**.
2. Izberite elemente, ki jih želite izbrisati, ali pa tapnite  > **Izberi vse**.
3. Tapnite **Izbriši**.

Blokiranje klicatelja

Kadar želite blokirati telefonsko številko ali stik, bodo vsi klici s te telefonske številka ali stika samodejno zavrjeni.

Na zavihku Zgodovina klicev pritisnite in pridržite stik ali telefonsko številko, ki jo želite blokirati, nato pa tapnite **Blokiraj stik**.



Klicatelja lahko vedno odstranite s seznama blokiranih klicateljev. Na zavihku Zgodovina klicev tapnite  > **Blokirani stiki**. Na zavihku Vsi pritisnite in pridržite stik, nato pa tapnite **Odblokiraj stike**.

Preklapljanje med tihim načinom, vibriranjem in normalnim načinom

Naredite nekaj od naslednjega:

- Če želite preklopiti iz tihega načina v običajnega, dvakrat pritisnite gumb za POVEČANJE GLASNOSTI.
- Če želite preklopiti iz načina vibriranja v običajni način, pritisnite gumb za POVEČANJE GLASNOSTI.
- Izberite Nastavitve, nato pa tapnite **Zvok in obvestila > Zvočni profil**.

Klicanje domov

Kadar ste na potovanju v tujini, lahko preprosto pokličete prijatelje ali družino doma.

Če gostujete, je klicna številka vaše države samodejno dodana, ko izberete določen stik. Če ročno vnašate številko telefona, morate pred številko vnesti plus (+) in klicno kodo države.



Uporaba storitve gostovanja lahko pomeni dodatne stroške. Preden uporabite storitev gostovanja, pri svojem mobilnem operaterju preverite cene.

Spreminjanje privzete klicne kode za klicanje domov

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa tapnite **Nastavitve > Klic**.
2. Tapnite **Nastavitve za klice domov**.
3. Tapnite **Nastavitve za klice domov**.
4. Izberite državo in tapnite **V redu**.





Izklop funkcije klicanja domov

Če želite med gostovanjem celotne telefonske številke vnesti ročno, lahko izklopite funkcijo klicanja domov.


1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa tapnite **Nastavitve > Klic**.
2. Počistite možnost **Klicanje domov**.
3. Počistite možnost **Klicanje domov**.

Sporočila

Pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite .
3. V polje **Za** vnesite ime stika ali mobilno številko.
4. Tapnite področje, v katerem piše **Dodaj besedilo**, nato pa vnesite sporočilo.
5. Tapnite  ali pritisnite , da sporočilo shranite kot osnutek.









- Za posamezno besedilno sporočilo obstaja omejitev števila znakov (prikazano nad ). Če presežete omejitev, bo besedilno sporočilo dostavljeno kot eno, zaračunano pa kot več sporočil.
- Besedilno sporočilo samodejno postane večpredstavno sporočilo, če kot prejemnika vnesete elektronski naslov, priložite element ali sestavite zelo dolgo sporočilo.

Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS)



Preden priložite ali pošljete videoposnetek visoke ločljivosti, ga zmanjšajte, da velikost datoteke ne bo presegla omejitve velikosti sporočil.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite .
3. V polje **Za** vnesite ime stika, mobilno številko ali elektronski naslov.
4. Tapnite področje, v katerem piše **Dodaj besedilo**, nato pa vnesite sporočilo.
5. Tapnite , nato pa izberite vrsto priloge.
6. Izberite in poiščite element, ki ga želite priložiti.
7. Potem ko dodate prilogo, tapnite , da se prikažejo možnosti za zamenjavo, ogled ali odstranitev priloge.
8. Tapnite  ali pritisnite , da sporočilo shranite kot osnutek.

Pošiljanje skupinskih sporočil

Skupinska sporočila poenostavljajo sočasno pošiljanje sporočil več stikom. Izberete lahko pošiljanje skupinskega sporočila SMS ali skupinskega sporočila MMS.



Skupinsko sporočilo MMS lahko vključuje dodatne stroške zaradi prenosa podatkov.

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite .
3. Tapnite , nato pa izberite več prejemnikov.
4. Če želite poslati skupinsko sporočilo SMS, tapnite , nato pa izberite **Pošlji kot posamezno**. Če želite poslati sporočilo kot skupinski MMS, počistite to možnost.

Skupinski SMS	Sporočilo bo poslano prejemnikom kot besedilno sporočilo, mobilni operater pa vam bo zaračunal vsako poslano sporočilo. Odgovori prejemnikov bodo razvrščeni posebej.
Skupinski MMS	Podobno kot pri skupinskem klepetu pošiljanje skupinskega sporočila MMS prejemnikom omogoča, da se vključijo v pogovor, ki ste ga začeli. HTC Desire 10 lifestyle organizira odgovore na sporočila v eni niti pogovorov. Če prvič pošiljate skupinski MMS, boste morda morali vpisati številko svojega mobilnega telefona.

5. Tapnite področje, v katerem piše **Dodaj besedilo**, nato pa vnesite sporočilo.
6. Tapnite .

Obnovitev osnutka sporočila

Če med pisanjem besedilnega sporočila preklopite v drugo aplikacijo ali prejmete dohodni klic, se sporočilo samodejno shrani kot osnutek.

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite osnutek sporočila in uredite sporočilo.



Če si želite ogledati vse osnutke na enem mestu, tapnite , nato pa **Filtriraj > Osnutki**.

3. Tapnite .

Odgovarjanje na sporočila



1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.

3. Tapnite področje, v katerem piše **Dodaj besedilo**, nato pa vnesite sporočilo.
4. Tapnite .


Odgovarjanje na drugo telefonsko številko stika

Če imate za stik v telefonu HTC Desire 10 lifestyle shranjenih več telefonskih števil, lahko izberete, na katero telefonsko številko boste odgovorili.

Če ne izberete druge številke, bo odgovor poslan na telefonsko številko, s katere vam je stik poslal zadnje sporočilo.

1. Medtem ko si ogledujete izmenjana sporočila s stikom, tapnite  > **Telefonska številka prejemnika** in izberite telefonsko številko, na katero želite odgovoriti.
2. Tapnite področje, v katerem piše **Dodaj besedilo**, nato pa odgovorite na sporočilo.
3. Tapnite .

Posredovanje sporočila



1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo vsa sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.
3. Tapnite sporočilo, nato pa tapnite **Posreduj**.

Premik sporočil v varni predal

Zasebna sporočila lahko premaknete v varni predal. Za branje sporočil morate vnesti geslo.




- Sporočila v varnem predalu niso šifrirana.
- Sporočil, ki so shranjena na kartici nano SIM, ni mogoče premakniti v varni predal.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.
3. Tapnite  > **Premakni v varni predal**.
4. Izberite sporočila, nato pa tapnite **Premakni**.



Če želite premakniti vsa sporočila stika, na zaslonu Sporočila pritisnite in pridržite stik, nato pa tapnite **Premakni v varni predal**.

- Če želite prebrati sporočila v varnem predalu, na zaslonu Sporočila tapnite  > **Varno**. Če gre za prvo uporabo varnega predala, nastavite geslo.
- Če želite odstraniti sporočila ali stike iz varnega predala, pritisnite in pridržite stik (ali telefonsko številko), nato pa tapnite **Premakni v splošni predal**.

Blokiranje neželenih sporočil

Zaslon Sporočila lahko počistite tako, da premaknete neželena sporočila iz stikov v mapo za blokirana sporočila. Če imate blokirani stik, bo besedilo stika ali sporočila slike prav tako v mapi za blokirana sporočila.

- Odprite aplikacijo Sporočila, pritisnite in pridržite stik (ali telefonsko številko), nato pa tapnite **Blokiraj stik**.
- Če želite blokirati več stikov, tapnite **⋮** > **Blokiraj stike**, izberite stike, nato pa tapnite **Blokiraj**.

Ko vam stik pošlje sporočila, ta ne bodo prikazana na zaslonu Sporočila, prav tako pa ne boste prejeli obvestil in klicev.

Če želite prebrati sporočila v mapi z blokiranimi sporočili, na zaslonu Sporočila tapnite **📁** > **Blokiraj**.



- Če želite iz mape z blokiranimi sporočili odstraniti sporočila ali stike, pritisnite in pridržite stik (ali telefonsko številko), nato pa tapnite **Odblokiraj**.
- Če želite iz blokiranih stikov popolnoma zavreči prihodnja sporočila, tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Splošno** in počistite možnost **Shranjevanje sporočil o blokiranju**.

Kopiranje besedilnega sporočila na kartico nano SIM

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.
3. Tapnite sporočilo, nato pa tapnite **Kopiraj na kartico SIM**. Prikaže se ikona kartice nano SIM.
4. Tapnite sporočilo, nato pa izberite kartico, na katero ga želite prekopirati. Prikaže se ikona kartice nano SIM.

Brisanje sporočil in pogovorov

Odprite aplikacijo Sporočila in naredite karkoli od naslednjega:

Izbrišite sporočilo	<p>Odprite nit pogovorov s stikom, tapnite sporočilo, nato pa tapnite Izbriši sporočilo.</p> <p>Če želite izbrisati več sporočil v pogovoru, tapnite ⋮ > Izbriši sporočila > Briši po izbiri, nato pa izberite sporočila za izbris.</p>
Izbrišite pogovor	<p>Pritisnite in pridržite stik (ali telefonsko številko), nato pa tapnite Izbriši.</p> <p>Če želite izbrisati več pogovorov, tapnite ⋮ > Izbriši niti, nato pa izberite pogovore za izbris.</p>



V nastavitvah sporočil tapnite **Splošno** > **Izbriši stara sporočila**, da se stara sporočila samodejno izbrišejo.

Preprečevanje brisanja sporočil

Sporočilo lahko zaklenete, da preprečite brisanje, celo če izbrišete druga sporočila v pogovoru.


1. Odprite aplikacijo Sporočila.
2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.
3. Tapnite sporočilo, ki ga želite zakleniti.
4. V meniju z možnostmi tapnite **Zakleni sporočilo**. Nato se prikaže ikona ključavnice za zaklenjena sporočila.

Ljudje

Seznam stikov


Aplikacija Ljudje navaja vse stike, shranjene v telefonu HTC Desire 10 lifestyle in v spletnih računih, v katere ste prijavljeni. Z aplikacijo Ljudje lahko preprosto upravljate komunikacije z ljudmi, ki so vam pomembni.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.




2. Na seznamu stikov lahko naredite naslednje:
 - Ogledate si profil in uredite podatke za stik.
 - Ustvarite, uredite, poiščete ali pošljete stike.
 - Tapnete fotografijo stika, da poiščete načine, ki so na voljo za hitro povezovanje s stikom.
 - Ogledate si stik, ki vam je poslal nova sporočila.



Če želite razvrstiti stike po imenu ali priimku, tapnite  > **Nastavitve** > **Stike razvrsti po**.




Filtriranje seznama stikov

Če je seznam stikov predolg, lahko izberete, katere račune stikov želite prikazati.


1. Na zavihku Ljudje tapnite **Telefonski imenik**.
2. Izberite račune s stiki, ki jih želite prikazati.
3. Pritisnite .

Iskanje ljudi

Iščite stike, shranjene v telefonu HTC Desire 10 lifestyle, v imeniku podjetja, če imate račun Exchange ActiveSync ali v družabnih omrežjih, v katera sta se prijavili.




1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje lahko naredite naslednje:
 - Poiščete ljudi na seznamu stikov. Tapnite  in v polje Išči osebe vnesite črvih nekaj črk imena stika.
 - Poiščete ljudi v imeniku podjetja. Tapnite , v polje Išči osebe vnesite prvih nekaj črk imena stika, nato pa tapnite **Iskanje stikov v Imeniku podjetja**.







Poleg iskanja stikov po imenu lahko iščete stike tudi po njihovem e-poštnem naslovu ali imenu podjetja. Na zavihku Ljudje tapnite  > **Nastavitve** > **Išči stike po**, nato pa izberite kriterij iskanja.

Nastavitev profila

Shranite osebne podatke za stik, da jih boste lahko preprosto poslali drugim ljudem.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Tapnite **Moj profil**.
3. Tapnite **Uredi mojo kartico stika**.
4. Vnesite ali uredite svoje ime in druge podatke za stik.
5. Tapnite  ali trenutno fotografijo, da spremenite fotografijo stika.
6. Tapnite .

Dodajanje novega stika

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje tapnite .
3. Tapnite polje **Ime**, nato pa vnesite ime stika. Tapnite , da ločeno vnesete ime, srednje ime ali priimek in pripono, kot je na primer MI.
4. Izberite Vrsto stika. S tem določite, s katerim računom se bo sinhroniziral stik.
5. V prikazana polja vnesite podatke o stiku.
6. Tapnite .

Ko tapnete dodani stik na seznamu stikov, se prikažejo podatki o stiku in izmenjana sporočila ter klici.

Kako številki stika dodati interno številko?



Medtem ko ustvarjate nov stik ali urejate njegove podrobnosti v aplikaciji Ljudje, lahko v njegovo številko dodate interno številko, da se med klicanjem izognete glasovnim pozivom.

1. Potem ko vnesete glavno številko, naredite nekaj od naslednjega:
 - Tapnite **P**, da vstavite presledek pred interno številko. Za vstavljanje dolgega presledka večkrat vnesite **P**.
 - Za prikaz poziva za potrditev interne številke tapnite **W**.
2. Vnesite interno številko.


Urejanje podatkov o stiku




Stikov v družabnih omrežjih ni mogoče urejati.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje pritisnite in pridržite stik, nato pa tapnite **Uredi stik**.
3. Vnesite nove informacije.
4. Tapnite .

Stik z osebo



1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Tapnite fotografijo stika (ne imena) in izberite, kako želite stopiti v stik s to osebo.





Za prikaz dodatnih načinov stika z osebo tapnite ikono pod fotografijo stika.

Uvažanje ali kopiranje stikov

Uvažanje stikov s kartice nano SIM

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje tapnite  > **Upravljajte stike**.
3. Tapnite **Uvozi/izvozi stike** > **Uvozi s kartice SIM**.
4. Tapnite **Uvozi/izvozi stike** in izberite, s katere kartice jih želite uvoziti.
5. Če se prikaže poziv, izberite račun, v katerega želite vnesti stike.
6. Izberite stike, ki jih želite uvoziti.
7. Tapnite **Shrani**.


Uvažanje stikov iz računa Exchange ActiveSync

1. Na zavihku Ljudje tapnite  in v iskalno polje vnesite ime stika ali e-poštni naslov.
2. Tapnite **Išči stike v imeniku podjetja**.
3. Tapnite ime stika, ki ga želite prekopirati v HTC Desire 10 lifestyle.
4. Za uvoz stika tapnite .

Kopiranje stikov iz enega računa v drugega



Stikov iz družabnih omrežij morda ne bo mogoče prekopirati.




1. Na zavihku Ljudje tapnite  > **Upravljajte stike**.
2. Tapnite **Kopiraj stike**, nato pa izberite vrsto stika ali spletni račun, iz katerega želite kopirati.
3. Izberite vrsto stika ali račun, v katerega želite shraniti.

Združevanje podatkov o stiku


Izognite se podvojenim vnosom, tako da združite informacije o stiku iz različnih virov, na primer iz računov družabnih omrežij, v en stik.

Sprejem predlogov za povezovanje stikov


Če telefon HTC Desire 10 lifestyle najde stike, ki jih je mogoče združiti, se pri odpiranju aplikacije Ljudje prikaže obvestilo o povezavi.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje tapnite obvestilo Predlog za povezavo stika, če je na voljo. Prikaže se seznam predlaganih stikov za združitev.
3. Tapnite  zraven stika, ki ga želite združiti. V nasprotnem primeru tapnite , da zaprete predlog za povezavo.





Če ne želite prejemati predlogov za povezovanje stikov, na zavihku Ljudje tapnite  > **Nastavitve**. Počistite možnost **Predlagaj povezavo stika**.


Ročno združevanje podatkov o stiku

1. Na zavihku Ljudje tapnite ime stika (ne ikone ali fotografije), ki ga želite povezati.
2. Tapnite  > **Poveži**.
3. Naredite lahko naslednje:
 - Pod možnostjo **Predlagaj povezave** povežete stik z računom.
 - Pod možnostjo **Dodaj stik** tapnete eno od možnosti za povezavo z drugim stikom.

Prekinitev povezave

1. Na zavihku Ljudje tapnite ime stika (ne ikone ali fotografije), katerega povezavo želite prekiniti.
2. Tapnite  > **Poveži**.
3. V razdelku **Povezani stiki** tapnite  zraven računa, da prekinete povezavo.

Pošiljanje podatkov o stikih

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje naredite nekaj od naslednjega:

Za pošiljanje	Naredite naslednje
Podatkov za stik osebe	Pritisnite in pridržite ime stika (ne ikone ali fotografije), nato pa tapnite Pošlji stik v obliki vizitke vCard .
Svojih podatkov za stik	Pritisnite in pridržite Moj profil , nato pa tapnite Pošlji moj profil .

3. Izberite, kako želite poslati vCard.
4. Izberite vrsto informacij, ki jih želite poslati.
5. Tapnite **Pošlji**.

Pošiljanje več kartic stikov

1. Na zavihku Ljudje tapnite **⋮** > **Pošlji stike**.
2. Izberite stike, katerih podatke za stik želite souporabljati.
3. Tapnite **Pošlji**.
4. Izberite, kako želite poslati kartice stika.

Skupine stikov

Prijatelje, družino in sodelavce razvrstite v skupine, da lahko celotni skupini hitro pošljete sporočilo ali e-poštno sporočilo. Na voljo je tudi skupina Pogosto, ki samodejno dodaja stike, ki jih pokličete, ali tiste, ki vas najpogosteje kličejo.

HTC Desire 10 lifestyle izvede tudi sinhronizacijo s skupinami, ustvarjenimi v računu Google.

Ustvarjanje skupine

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Skupina tapnite **+**.
3. Vnesite ime skupine, nato pa tapnite **⋮** > **Dodaj stik v skupino**.
4. Izberite stike, ki jih želite dodati, nato pa tapnite **Shrani**.
5. Ko je skupina končana, tapnite **Shrani**.

Pošiljanje sporočila ali e-poštnega sporočila v skupino



Vsako poslano besedilno sporočilo vam bo zaračunano. Če na primer pošljete sporočilo skupini petih ljudi, vam bo zaračunanih pet sporočil.

1. Na zavihku Skupine tapnite skupino, ki ji želite poslati sporočilo ali e-poštno sporočilo.
2. Pojdite na zavihek Dejanje za skupino.
3. Izberite, ali želite poslati skupinsko sporočilo ali skupinsko e-poštno sporočilo.

Urejanje skupine

1. Na zavihku Skupine pritisnite in pridržite skupino, nato pa tapnite **Uredi skupino**.
2. Naredite lahko naslednje:
 - Spremenite ime skupine. Ime lahko spremenite samo za skupine, ki ste jih ustvarili.
 - V skupino dodate več stikov. Tapnite **⋮** > **Dodaj stik v skupino**.
 - Izberete stike, ki jih želite odstraniti iz skupine.
3. Tapnite **Shrani**.

Odstranjevanje skupin stikov

1. Na zavihku Skupine tapnite **⋮** > **Uredi skupine**.
2. Izberite skupine stikov, ki jih želite odstraniti.
3. Tapnite **Shrani**.

Zasebni stiki

Če ne želite, da se ime in fotografija stika prikazujeta na zaklenjenem zaslonu, ko sprejmete dohodni klic, dodajte stik na seznam zasebnih stikov.

Dodajanje stika na seznam zasebnih stikov



Preden lahko stike dodate na seznam zasebnih stikov, morajo imeti telefonsko številko.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje pritisnite in pridržite stik, nato pa tapnite **Dodaj med zasebne stike**.

Če želite prikazati seznam zasebnih stikov, na zavihku Ljudje tapnite **⋮** > **Upravljajte stike** > **Zasebni stiki**.




Organiziranje zasebnih stikov


1. Na zavihku Ljudje tapnite **⋮** > **Upravljajte stike** > **Zasebni stiki**.
2. Če želite dodati stike na seznam zasebnih stikov, tapnite **+**, izberite stike, ki jih želite dodati, nato pa tapnite **Shrani**.
3. Če želite zasebne stike odstraniti s seznama, tapnite **⋮** > **Odstrani zasebni stik**, izberite stike, ki jih želite odstraniti, nato pa tapnite **Odstrani**.


E-pošta

Pregledovanje e-poštnih sporočil

V aplikaciji Pošta lahko berete, pošiljate in organizirate e-poštna sporočila iz enega ali več e-poštnih računov, nastavljenih v telefonu HTC Desire 10 lifestyle.


1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Pošta**. Prikaže se mapa s prejetimi sporočili za enega od e-poštnih računov.
2. Naredite karkoli od naslednjega:
 - Tapnite e-poštno sporočilo, da ga preberete.
 - Če želite prikazati e-poštna sporočila v drugi mapi za pošto, tapnite  > **Mapa**, nato pa tapnite mapo, ki si jo želite ogledati.
 - Če želite preklopiti med e-poštnimi računi ali si ogledati e-poštna sporočila iz več računov, tapnite .





- Če želite spremeniti nastavitve e-poštnega računa, najprej izberite račun, nato pa tapnite  > **Nastavitve**.



Organiziranje poštnega predala

Imate v svojem poštnem predalu preveč sporočil? Organizirajte e-poštna sporočila na zavihkih in hitro poiščite zelena sporočila.


1. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
2. V mapi s prejetimi sporočili tapnite  > **Uredi zavihke**.
3. Izberite zavihke, ki jih želite dodati v mapo s prejetimi sporočili.




4. Če želite razporediti zavihke, povlecite , nato pa premaknite zavihke na novo mesto.
5. Tapnite .
6. Če želite preveriti e-poštna sporočila, preklopite na dodani zavihke.

Pošiljanje elektronskega sporočila



1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Pošta**.
2. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
3. Tapnite .
4. Vnesite enega ali več prejemnikov.





Želite v kopijo (Kp) ali skrito kopijo (Skp) e-poštnega sporočila dodati več prejemnikov? Tapnite  > **Pokaži polji Kp/Skp**.

5. Vnesite zadevo, nato pa napišite sporočilo.
6. Naredite karkoli od naslednjega:
 - Dodajte prilogo. Tapnite , nato pa izberite prilogo.
 - Nastavite prioriteto za pomembno sporočilo. Tapnite  > **Nastavi prioriteto**.
7. Tapnite .




Če želite shraniti e-pošto kot osnutek in jo poslati pozneje, tapnite  > **Shrani**. Namesto tega lahko tudi pritisnete .


Obnovitev osnutka e-poštnega sporočila

1. V mapi s prejetimi sporočili tapnite  > **Mapa > Osnutki**.
2. Tapnite sporočilo.
3. Ko končate z urejanjem sporočila, tapnite .

Branje e-poštnih sporočil in odgovarjanje nanje


1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Pošta**.
2. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
3. V predalu s prejeto pošto tapnite e-poštno sporočilo ali pogovor, ki ga želite prebrati.



Če želite prebrati določeno sporočilo znotraj e-poštnega pogovora, tapnite , da razširite pogovor, nato pa tapnite e-poštno sporočilo.

4. Tapnite **Odgovori** ali **Odgovori vsem**.



Za prikaz dodatnih dejanj za e-pošto tapnite .

Hitro odgovarjanje na e-poštna sporočila

Na novo e-poštno sporočilo lahko hitro odgovorite na domačem ali zaklenjenem zaslonu.

1. Ko sprejmete obvestilo o novem e-poštnem sporočilu, odprite okno z obvestili.
2. V predogledu e-poštnega sporočila tapnite **Odgovori vsem**.

Če imate več obvestil, možnosti za e-poštno sporočilo pa niso prikazane, razširite predogled sporočila tako, da na obvestilu razširite dva prsta.

3. Sestavite kratko sporočilo in tapnite .

Upravljanje e-poštnih sporočil

Aplikacija Pošta omogoča preproste načine za razvrščanje, premikanje ali brisanje e-poštnih sporočil.

Razvrščanje e-poštnih sporočil


Prilagodite način, na katerega razvrščate e-poštna sporočila.

V mapi s prejetimi sporočili tapnite  > **Razvrsti**, nato pa izberite med možnostmi razvrščanja.

Premikanje e-poštnih sporočil v drugo mapo

1. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
2. Izberite e-poštna sporočila, ki jih želite premakniti.




Če želite izbrati vsa sporočila, najprej izberite eno od sporočil, nato pa tapnite  > **Izberi vse**.

3. Tapnite **Premakni v**, nato pa izberite mapo.

Brisanje e-poštnih sporočil




1. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
2. Izberite e-poštna sporočila, ki jih želite izbrisati.



Če želite izbrati vsa sporočila, najprej izberite eno od sporočil, nato pa tapnite  > **Izberi vse**.

3. Tapnite **Izbriši**.

Iskanje e-poštnih sporočil

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Pošta**.
2. Tapnite .
3. Če želite zožiti obseg iskanja, tapnite , preglejte možnosti za iskanje, nato pa tapnite **V redu**. Iskanje lahko na primer usmerite na določeno vsebino e-poštnega sporočila ali pa filtrirate e-poštna sporočila s prilogami ali oznakami visoke prioritete.

4. V iskalno polje vnesite iskane besede.
5. Tapnite rezultat, da odprete e-poštno sporočilo.

Iskanje e-poštnih sporočil v stiku


Se spomnite pošiljatelja, ne morete pa najti njegovega določenega sporočila?

1. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
2. Pritisnite in pridržite e-poštno sporočilo v stiku.
3. Tapnite **Pokaži vso pošto pošiljatelja**. Prikaže se seznam sporočil tega stika.


Delo z e-pošto Exchange ActiveSync

Z računom Microsoft Exchange ActiveSync lahko označite pomembna e-poštna sporočila ali nastavite odgovor o odsotnosti kar v HTC Desire 10 lifestyle.


Označevanje e-poštnih sporočil

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Pošta**.
2. Preklopite v račun Exchange ActiveSync.
3. Med pregledovanjem mape s prejetimi sporočili tapnite ikono zastavice, ki je prikazana zraven e-poštnega sporočila ali pogovora.



Če želite označiti e-poštno sporočilo v pogovoru, tapnite , da razširite pogovor, nato pa tapnite ikono oznake e-poštnega sporočila.

Nastavitev stanja odsotnosti



1. Preklopite v račun Exchange ActiveSync.
2. Tapnite  > **Odsoten**.
3. Tapnite trenutno stanje v pisarni, nato pa izberite **Odsoten**.
4. Nastavite datum in čas.
5. Vnesite besedilo samodejnega odgovora.
6. Če želite drug samodejni odgovor za prejemnike zunaj organizacije, tapnite možnost **Pošlji odgovore zunanjim pošiljateljem**, nato pa v polje vnesite sporočilo samodejnega odgovora.
7. Tapnite **Shrani**.

Dodajanje e-poštnega računa

Nastavite lahko dodatne e-poštne račune, kot je na primer drug račun Microsoft Exchange ActiveSync ali račun iz spletne e-poštne storitve ali e-poštnega ponudnika.



Če dodajate poštni račun Microsoft Exchange ActiveSync ali POP3/IMAP, prosite skrbnika omrežja ali ponudnika e-pošte, da vam posredujejo dodatne nastavitve e-pošte, ki jih boste morda potrebovali.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Pošta**.
2. Tapnite  > **Dodaj račun**.
3. Na seznamu ponudnikov e-pošte izberite vrsto e-poštnega računa. V nasprotnem primeru tapnite **Drugo (POP3/IMAP)**.
4. Vnesite elektronski naslov in geslo za svoj elektronski račun, nato pa tapnite **Naprej**.



Nekateri e-poštni računi omogočajo, da nastavite urnik sinhroniziranja. Telefon HTC Desire 10 lifestyle privzeto uporablja funkcijo Pametna sinhronizacija, da omogoča varčevanje z baterijo. Glejte [Kaj je pametna sinhronizacija?](#) na strani 132.

5. Vnesite ime elektronskega računa, nato pa tapnite **Dokončaj nastavitvev**.

Kaj je pametna sinhronizacija?

Funkcija Pametna sinhronizacija samodejno podaljša čas sinhroniziranja, dlje kot je aktivna aplikacija Pošta. E-poštni račun nastavite na Pametno sinhronizacijo, če vam ni treba pogosto preverjati novih e-poštnih sporočil. Pametna sinhronizacija pomaga varčevati z baterijo.

Če želite prejeti e-poštna sporočila takoj, ko prispejo, izberite drug urnik **Sinhronizacija ob polni zasedenosti** in **Sinhronizacija ob manjši zasedenosti** v nastavitvah **Sinhronizacija, Pošiljanje in sprejemanje**.

Druge aplikacije


Ura

Uporaba Ura

Aplikacija Ura ponuja več kot samo prikaz datuma in časa. Telefon HTC Desire 10 lifestyle lahko uporabljate kot svetovno uro, ki prikazuje datum in čas v mestih po vsem svetu. Nastavite lahko alarme ali spremljate čas z uporabo štoparice ali časovnika.

Nastavitev alarma



Nastavite lahko enega ali več alarmov.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ura**.
2. Na zavihku Alarmi izberite potrditveno polje alarma, nato pa tapnite ta alarm.
3. Pod možnostjo Nastavi alarm z drsnikom nastavite čas alarma.
4. Če želite alarm za več dni, tapnite **Ponovi**.
5. Tapnite **Končano**.



- Če želite izklopiti alarm, počistite potrditveno polje tega alarma.
- Če morate nastaviti več kot tri alarme, tapnite **+**.

Ročno nastavljanje datuma in časa

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ura**.
2. Na zavihku Svetovna ura tapnite  > **Nastavitev datuma in časa**.
3. Počistite možnosti **Samodejni datum in čas** in **Samodejno nast. čas. pas**, nato pa nastavite časovni pas, datum in čas.






Za prikaz točnega časa izberite možnost **Uporabi 24-urni format**.

Vreme

Preverjanje Vreme

Z aplikacijo in pripomočkom Vreme lahko preverite trenutne vremenske razmere in vremensko napoved za naslednjih nekaj dni. Vremensko napoved si lahko razen za svojo trenutno lokacijo ogledate tudi za druga mesta po svetu.



1. Na domačem zaslonu tapnite vremenski del pripomočka vremenske ure, da odprete aplikacijo Vreme. Prikažejo se podrobnosti o vremenu za trenutno lokacijo.
2. Če si želite ogledati napoved za trenutno lokacijo, povlecite zavihka Po urah in Napoved.
3. Če si želite ogledati vremenske razmere za druga mesta, tapnite , nato pa izberite zeleno mesto.
4. Če želite dodati več mest, tapnite  in vnesite lokacijo.
5. Če želite spremeniti temperaturno lestvico, posodobiti urnik in drugo, tapnite  > **Nastavitve**.

Nastavitve v aplikaciji Vreme tudi nadzirajo podatke o vremenu, ki so prikazani v pripomočku Ura.

Diktafon


Snemanje glasovnih izsekov


Z Diktafon lahko posnamete informacije med predavanji in intervjuji ali celo ustvarite svoj zvočni dnevnik.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Diktafon**.
2. Držite mikrofonsko blizu vira zvoka.
3. Za začetek snemanja glasovnega izseka tapnite .




Diktafon se lahko izvaja v ozadju, medtem ko v HTC Desire 10 lifestyle izvajate druge stvari, z izjemo odpiranja aplikacij, ki uporabljajo zvočne funkcije.

4. Za zaustavitev snemanja tapnite .

Če želite predvajati zvočni izsek, tapnite .



Če si želite ogledati posnete zvočne izseke, tapnite . Pritisnite in pridržite zvočni izsek, da prikažete možnosti za skupno rabo nastavitvev kot melodije zvonjenja in druge.

Radio FM

Poslušanje Radio FM

Z aplikacijo Radio FM lahko poslušate priljubljene radijske postaje.



Najprej morate v zvočni priključek telefona HTC Desire 10 lifestyle priključiti slušalke, da lahko uporabljate Radio FM. Radio FM uporablja stereo slušalke kot anteno radia FM.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Radio FM**.
2. Če prvič odpirate Radio FM, bo samodejno poiskal lokalne postaje FM. Ko konča z iskanjem, se pomaknite po seznamu in tapnite postajo, ki jo želite poslušati.
3. Med poslušanjem postaje FM lahko naredite naslednje:
 - Tapnete ali , da preklopite na naslednjo ali prejšnjo postajo.
 - Povlečete drsnik, da naravnate frekvenco pasu FM. Če želite natančno naravnati radijsko frekvenco, tapnite ali .
 - Tapnete , da označite radijsko postajo kot priljubljeno. Za ogled drugih priljubljenih in prednastavljenih postaj tapnite .
4. Če želite izklopiti Radio FM, tapnite .
Če ga želite znova vklopiti, medtem ko ste še vedno v aplikaciji, tapnite .


Internetne povezave

Vklop in izklop podatkovne povezave

Z izklopom podatkovne povezave lahko podaljšate trajanje baterije ter privarčujete denar, namenjen podatkovnim prenosom.



Za uporabo omrežja 4G/LTE za glasovne klice in podatkovne storitve potrebujete naročnino na 4G/LTE. Za dodatne informacije se obrnite na svojega operaterja.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite stikalo **Vklop/izklop** za Mobilne podatke, da vklopite in izklopite podatkovno povezavo.



Če podatkovna povezava ni vklopljena in niste povezani v omrežje Wi-Fi, ne boste prejeli samodejno posodobitev v e-pošto, račune družabnih omrežij in druge sinhronizirane informacije.

Upravljanje porabe podatkov

Če nameravate omejiti prenos podatkov, je pomembno spremljati dejavnosti in aplikacije, ki običajno pošiljajo in sprejemajo podatke, kot so iskanje po internetu, sinhronizacija spletnih računov in pošiljanje e-poštnih sporočil ali posodobitve statusov.

Spodaj je navedenih še nekaj drugih primerov:

- pretakanje spletnih videov in glasbe
- igranje spletnih iger
- prenašanje aplikacij, zemljevidov in datotek
- osveževanje aplikacije za posodobitev informacij in virov
- nalaganje in varnostno kopiranje datotek v račun spletne shrambe
- Uporaba telefona HTC Desire 10 lifestyle kot dostopne točke Wi-Fi
- Souporaba mobilne podatkovne povezave s skupno rabo interneta prek USB-ja.


Da boste privarčevali pri porabi podatkov, se vedno, ko je mogoče, povežite z omrežjem Wi-Fi, spletne račune in e-poštna sporočila pa nastavite tako, da se bodo redkeje posodabljala.

Vklop in izklop podatkovnega gostovanja

Povežite se s partnerskimi omrežji svojega mobilnega operaterja in dostopajte do podatkovnih storitev tudi takrat, ko ste zunaj področja pokritosti s signalom.



Uporaba podatkovnih storitev med gostovanjem je lahko draga. Za več informacij o podatkovnem gostovanju se obrnite na svojega operaterja.



1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Mobilni podatki**.
3. Izberite ali počistite možnost **Podatkovno gostovanje**.

Spremljanje porabe podatkov


Spremljajte porabo podatkov, s čimer preprečite, da bi presegli dovoljeno mesečno porabo.





Poraba podatkov, ki jo izmeri telefon HTC Desire 10 lifestyle, je lahko drugačna ali manjša od dejanske porabe podatkov.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Pod možnostjo Brezžično in omrežja tapnite **Več > Poraba podatkov**.
3. Tapnite  in izberite režo za kartico.
4. Izberite **Omeji uporabo mobilnih podatkov** in tapnite **V redu**, da bo podatkovna povezava samodejno onemogočena, ko boste dosegli nastavljeno omejitev.
5. Povlecite zgornjo črto za omejitev, da nastavite mesečno omejitev porabe podatkov.
6. Izberite **Obvesti me o porabi podatkov**, nato pa povlecite spodnjo opozorilno črto, da se bo opozorilo prikazalo, še preden boste dosegli mesečno omejitev.
7. Tapnite **Ponastavi uporabo podatkov**, nato pa nastavite dan v mesecu, na katerega se cikel porabe ponastavi. Ta datum je običajno začetek mesečnega cikla obračunavanja.



Če povezuje telefon HTC Desire 10 lifestyle z drugo prenosno dostopno točko Wi-Fi, tapnite  > **Mobilne dostopne točke**, da omejite prenos podatkov v ozadju, ki lahko povzroči dodatne stroške.

Ogledovanje porabe podatkov v aplikacijah

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Pod možnostjo Brezžično in omrežja tapnite **Več > Poraba podatkov**.
3. Tapnite  in izberite režo za kartico.
4. Za ogled seznama aplikacij in informacij o njihovi porabi podatkov se pomaknite na dno zaslona.
5. Tapnite aplikacijo, da prikažete dodatne informacije.

Povezava Wi-Fi

Če želite uporabljati povezavo Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne ali »vroče« točke.



Razpoložljivost in jakost signala Wi-Fi sta odvisna od predmetov, skozi katere mora potovati signal Wi-Fi (kot so na primer zgradbe ali stene med sobami).

Vklapljanje ali izklapljanje povezave Wi-Fi

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite stikalo Wi-Fi **Vklop/izklop**, da vklopite ali izklopite povezavo Wi-Fi.
3. Za prikaz seznama odkritih brezžičnih omrežij tapnite **Brezžično**.



- Če želite ročno poiskati omrežja Wi-Fi, tapnite > **Poišči**.
- Če želena brezžično omrežje ni navedeno, tapnite > **Dodaj omrežje** in ga dodajte ročno.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

1. Vklopite povezavo Wi-Fi in preglejte seznam odkritih omrežij Wi-Fi.
Glejte [Vklapljanje ali izklapljanje povezave Wi-Fi](#) na strani 138.
2. Tapnite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati.
3. Če ste izbrali zaščiteno omrežje, vnesite ključ ali geslo omrežja.
4. Tapnite **Poveži**. Ko je povezava vzpostavljena, se v vrstici stanja prikaže ikona Wi-Fi .

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi prek WPS

Če uporabljate usmerjevalnik Wi-Fi z zaščiteno nastavitvijo Wi-Fi (WPS), lahko telefon HTC Desire 10 lifestyle zelo preprosto povežete.

1. Vklopite povezavo Wi-Fi in preglejte seznam odkritih omrežij Wi-Fi.
Glejte [Vklapljanje ali izklapljanje povezave Wi-Fi](#) na strani 138.
2. Tapnite > **Pritisni WPS**, nato pa pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku Wi-Fi.




Če želite za zaščiteno nastavitvev Wi-Fi (WPS) uporabljati način s kodo PIN, tapnite > **Vnos kode PIN za WPS**.

Samodejno prijavljanje v javno omrežje Wi-Fi (WISPr)

Telefon HTC Desire 10 lifestyle lahko nastavite tako, da se samodejno prijavi v javno omrežje Wi-Fi, ki ga redno uporabljate. Tako vam ne bo treba opraviti spletnega overjanja ponudnika omrežja Wi-Fi vsakič, ko boste vzpostavili povezavo z njegovim omrežjem Wi-Fi. V nastavitve WISPr (gostovanje Wireless Internet Service Provider) preprosto dodajte prijavnne poverilnice.



Dostopna točka omrežja Wi-Fi mora podpirati spletni portal WISPr. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika omrežja Wi-Fi.

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Če je povezava Wi-Fi izklopljena, tapnite stikalo Wi-Fi **Vklop/izklop**, da jo vklopite.
3. Tapnite **Brezžična povezava**.
4. Tapnite **⋮ > Napredno**.
5. Pod možnostjo Nastavitve WISPr izberite **Samodejna prijava**, nato pa tapnite **Nastavitve računa WISPr > Dodaj nov račun**.
6. Vnesite ime ponudnika storitev, svoje ime za prijavo (celotno ime domene) in geslo.
7. Tapnite **⋮ > Shrani**
8. Povežite se z javnim omrežjem Wi-Fi.



- Če imate dostop do več javnih omrežij Wi-Fi, lahko na seznam računov WISPr dodate do pet naborov prijavnih poverilnic.
- Na seznamu Računi WISPr pritisnite in pridržite račun, da ga odstranite ali uredite.

Povezovanje z omrežjem VPN

Dodajte navidezna zasebna omrežja (VPN-je), da se boste lahko povezali in dostopali do virov znotraj lokalnih omrežij, kot je npr. omrežje vašega podjetja ali domače omrežje.

Preden telefon HTC Desire 10 lifestyle povežete v lokalno omrežje, boste morda morali narediti naslednje:



- namestiti varnostna potrdila
- vnesti prijavnne poverilnice
- prenesti in namestiti zahtevano aplikacijo VPN, če vzpostavljate povezavo z zaščitenim omrežjem podjetja; za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja.

Preden lahko vzpostavite povezavo VPN, mora telefon HTC Desire 10 lifestyle najprej vzpostaviti povezavo Wi-Fi ali podatkovno povezavo.



Dodajanje povezave VPN



Preden lahko uporabite shrambo poverilnic in nastavite VPN, morate nastaviti PIN, geslo ali vzorec za zaklepanje zaslona.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Pod možnostjo Brezžično in omrežja tapnite **Več**.
3. Tapnite **VPN** >  > **Dodajanje profila VPN**.
4. Vnesite nastavitve VPN in jih nastavite v skladu z varnostnimi podatki, ki vam jih je posredoval skrbnik omrežja.
5. Tapnite **Shrani**.

Povezovanje z omrežjem VPN

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Pod možnostjo Brezžično in omrežja tapnite **Več**.
3. Tapnite **VPN**.
4. Tapnite VPN, s katerim se želite povezati.
5. Vnesite prijavne poverilnice, nato pa tapnite **Poveži**. Ko vzpostavite povezavo, se v področju za obvestila v vrstici stanja prikaže ikona povezave VPN .

Za dostopanje do virov, kot je omrežni intranet podjetja, lahko odprete spletni brskalnik.

Prekinitev povezave z omrežjem VPN

- V Nastavitvah tapnite **Več** > **VPN**. Tapnite povezavo VPN, nato pa tapnite **Prekini povezavo**.
- S potegom odprite okno z obvestili. Če je prikazano obvestilo VPN, ga tapnite, nato pa tapnite **Prekini povezavo**.

Uporaba HTC Desire 10 lifestyle kot dostopne točke Wi-Fi

Če HTC Desire 10 lifestyle spremenite v dostopno točko Wi-Fi, lahko podatkovno povezavo souporabljate z drugimi napravami.



- Prepričajte se, da je podatkovna povezava vklopljena.
- Za uporabo te storitve vam mora ponudnik mobilnih storitev odobriti podatkovno naročnino, povezano z vašim računom. Naprave, povezane z dostopno točko Wi-Fi, uporabljajo podatke iz naročniškega paketa.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Pod možnostjo Brezžična povezava in omrežja tapnite **Več**.
3. Tapnite **Souporaba mobilnega omrežja > Prenosna brezžična dostopna točka**.

Ko prvič vklopite dostopno točko Wi-Fi, jo morate nastaviti.

4. Vnesite ime dostopne točke ali uporabite njeno privzeto ime.
5. Vnesite geslo ali uporabite privzeto geslo.

Geslo je ključ, ki ga morajo drugi ljudje vnesti v svojo napravo, da se lahko povežejo s HTC Desire 10 lifestyle in ga uporabljajo kot brezžični usmerjevalnik.

6. Da bi bila brezžična dostopna točka varnejša, tapnite > **Napredno**.

Izberite med razpoložljivimi nastavitvami, nato pa pritisnite .

7. Tapnite stikalo Prenosna brezžična dostopna točka **Vklop/izklop**, da jo vklopite.

HTC Desire 10 lifestyle je pripravljen za uporabo kot dostopna točka Wi-Fi, ko se v vrstici stanja prikaže .



- Da zmanjšate varnostna tveganja, uporabljajte privzete varnostne nastavitve in določite močno in edinstveno geslo.

Skupna raba internetne povezave telefona s posredništvom prek USB-ja

Za računalnik nimate internetne povezave? To ni nobena težava. Za povezavo v internet uporabite podatkovno povezavo telefona HTC Desire 10 lifestyle.



- Če se želite prepričati, da so gonilniki USB za telefon HTC Desire 10 lifestyle posodobljeni, v računalnik namestite najnovejšo različico programa HTC Sync Manager.
- Posredništvo prek USB-ja bo morda treba dodati v podatkovno naročnino, kar lahko povzroči dodatne stroške. Za dodatne podrobnosti se obrnite na mobilnega operaterja.
- Prepričajte se, da so mobilni podatki vklopljeni.

1. Telefon HTC Desire 10 lifestyle priključite v računalnik s priloženim kablom USB.
2. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
3. Pod možnostjo Brezžična povezava in omrežja tapnite **Souporaba mobilnega omrežja** > **Posredništvo prek USB-ja**.

Skupna raba prek brezžične povezave

HTC Connect

Kaj je HTC Connect?

S storitvijo HTC Connect lahko brezžično pretočite glasbo ali video iz telefona HTC Desire 10 lifestyle v zvočnike ali televizor tako, da na zaslonu preprosto podrsate s tremi prsti navzgor.

Predstavnost lahko pretočite v katero koli od naslednjih vrst naprav:

- zvočnike za več sob, združljive z Blackfire®;
- zvočnike za več sob, ki podpirajo pametno medijsko platformo Qualcomm® AllPlay™;
- zvočnike in televizor, združljive z DLNA®;
- prikazovalne naprave, združljive s tehnologijo Miracast™;
- prikazovalne naprave, združljive s tehnologijo Chromecast™.
- zvočnike Bluetooth;
- potrošniške elektronske naprave ali pripomočke, ki jih je odobril HTC in imajo logotip HTC Connect:




Nekatere naprave je treba seznaniti, da lahko prek njih souporablimate vsebino.

Če si želite ogledati seznam podprtih naprav ali pripomočkov, pojdite na htc-connect.com/certified-devices.html. Za dodatne informacije o storitvi HTC Connect glejte www.htc-connect.com.


Uporaba storitve HTC Connect za skupno rabo predstavnosti

Preden začnete, se prepričajte, da so zvočniki, televizor ali naprava nastavljeni tako, da se povežejo v omrežje Wi-Fi. Preberite dokumentacijo o njihovem nameščanju.

1. Odprite in predvajajte katero koli glasbo ali drugo predstavnostno vsebino, ki jo želite deliti iz telefona HTC Desire 10 lifestyle.
2. S tremi prsti podrsajte po zaslonu navzgor.



3. Izberite napravo, s katero se želite povezati.



4. Ko se povežete z napravo, uporabite svoj telefon za upravljanje glasnosti, premor ali nadaljevanje predvajanja in drugo.
5. Za zaustavitev brezžičnega deljenja medijske vsebine in prekinitve povezave z napravo podrsajte s tremi prsti navzdol.

Pretakanje glasbe v zvočnike AirPlay ali Apple TV

Preden začnete, se prepričajte, da je naprava povezana v omrežje Wi-Fi. Za podrobnosti glejte dokumentacijo, priloženo zvočnikom AirPlay ali napravi Apple TV.

1. Potem ko zvočnike AirPlay ali napravo Apple TV povežete v omrežje Wi-Fi, v telefonu HTC Desire 10 lifestyle odprite aplikacijo za glasbo.
2. S tremi prsti podrsajte po zaslonu navzgor.
Telefon HTC Desire 10 lifestyle nato samodejno vklopi Wi-Fi in v omrežju Wi-Fi poišče predstavnostne naprave. Prikaže se seznam razpoložljivih naprav.
3. Tapnite napravo, s katero se želite povezati.
4. V aplikaciji za glasbo začnite predvajati glasbo. Glasbo boste slišali v napravi, ki ste jo izbrali.

Predvajanje glasbe v zvočnikih, združljivih s tehnologijo Blackfire




V telefonu HTC Desire 10 lifestyle lahko sočasno predvajate glasbo v več zvočnikih, ki so združljivi s tehnologijo Blackfire.

Preden začnete, se prepričajte, da so zvočniki povezani v omrežje Wi-Fi. Za nastavitve in povezavo zvočnikov v omrežje Wi-Fi glejte dokumentacijo, priloženo zvočnikom.

1. Potem ko zvočnike povežete v omrežje Wi-Fi, v telefonu HTC Desire 10 lifestyle odprite aplikacijo za glasbo.
2. S tremi prsti podrsajte po zaslonu navzgor.
HTC Desire 10 lifestyle nato samodejno vklopi Wi-Fi in v omrežju Wi-Fi poišče predstavnostne naprave. Prikaže se seznam razpoložljivih zvočnikov.
3. Tapnite zvočnik, s katerim se želite povezati.

4. V aplikaciji za glasbo začnete predvajati glasbo. Glasbo boste slišali na zvočniku, ki ste ga izbrali.
5. Če želite preklopiti med zvočniki ali jih združiti, s tremi prsti znova podrsajte po zaslonu navzgor.
 - Če želite glasbo predvajati v drugem zvočniku, ga preprosto tapnite.
 - Če želite zvočnike združiti tako, da se glasba v njih predvaja sočasno, tapnite gumb **Združi** zraven imena zvočnika, izberite druge zvočnike, s katerimi jih želite združiti, nato pa tapnite **V redu**.



Preimenovanje zvočnikov

Zvočnike, združljive s tehnologijo Blackfire, lahko preimenujete v Nastavitvah.

1. Prepričajte se, da so zvočniki povezani v omrežje Wi-Fi.
2. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **HTC Connect**.

HTC Desire 10 lifestyle nato samodejno vklopi Wi-Fi in v omrežju Wi-Fi poišče predstavnostne naprave. Prikaže se seznam razpoložljivih zvočnikov Blackfire.


3. Tapnite **⋮** zraven imena zvočnika.
4. Vnesite novo ime zvočnika, nato pa tapnite **Končano**.

Pretakanje glasbe v zvočnike, ki se napajajo prek pametne medijske platforme Qualcomm AllPlay

Praden začnete, se prepričajte, da so zvočniki povezani v omrežje Wi-Fi. Za nastavitve in povezavo zvočnikov v omrežje Wi-Fi glejte dokumentacijo, priloženo zvočnikom.


1. Potem ko zvočnike povežete v omrežje Wi-Fi, v telefonu HTC Desire 10 lifestyle odprite aplikacijo za glasbo.
2. S tremi prsti podrsajte po zaslonu navzgor.
HTC Desire 10 lifestyle nato samodejno vklopi Wi-Fi in v omrežju Wi-Fi poišče predstavnostne naprave. Prikaže se seznam razpoložljivih zvočnikov.
3. Tapnite zvočnik, s katerim se želite povezati.

4. V aplikaciji za glasbo začnete predvajati glasbo. Glasbo boste slišali na zvočniku, ki ste ga izbrali.
5. Če želite preklopiti med zvočniki ali jih združiti, s tremi prsti znova podrsajte po zaslonu navzgor.
 - Za predvajanje glasbe v drugem zvočniku tega preprosto tapnite.
 - Če želite zvočnike združiti tako, da se glasba v njih predvaja sočasno, tapnite gumb **Združi** zraven imena zvočnika, izberite druge zvočnike, s katerimi jih želite združiti, nato pa tapnite **V redu**.



Bluetooth

Vklop ali izklop funkcije Bluetooth

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite stikalo Bluetooth **Vklop/izklop**, da vklopite in izklopite povezavo Bluetooth.
3. Če želite prikazati seznam razpoložljivih naprav, tapnite **Bluetooth**.



Bluetooth izklopite, če ga ne uporabljate, da prihranite baterijo, ali na mestih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, na primer na letalu ali v bolnišnicah.

Priključitev slušalk Bluetooth

Glasbo lahko poslušate prek stereo slušalk Bluetooth A2DP ali pa z združljivimi slušalkami Bluetooth omogočite prostoročne pogovore.



Pred priključitvijo slušalke, poskrbite, da jih je mogoče odkriti, da jih telefon HTC Desire 10 lifestyle lahko najde. Za dodatne podrobnosti glejte priročnik za slušalke.

1. Vklopite Bluetooth in preglejte seznam razpoložljivih naprav.
Glejte [Vklop ali izklop funkcije Bluetooth](#) na strani 147.
2. Če slušalke niso navedene, tapnite **Poišči naprave**, da osvežite seznam.

3. V razdelku Razpoložljive naprave tapnite ime slušalk. Telefon HTC Desire 10 lifestyle se seznanj s slušalkami in stanje povezave s slušalkami je prikazano v razdelku Seznanjene naprave.
4. Če se prikaže poziv za vnos gesla, poskusite uporabiti 0000 ali 1234 ali pa geslo poiščite v dokumentaciji slušalk.

Ko so slušalke Bluetooth povezane, se v vrstici stanja prikaže .

Vnovična priključitev slušalk Bluetooth


Običajno lahko slušalke preprosto znova priključite tako, da vklopite Bluetooth v telefonu HTC Desire 10 lifestyle, nato pa vklopite slušalke.

Toda če ste slušalke uporabljali z drugo napravo Bluetooth, jih boste morda morali povezati ročno.

1. Vklopite Bluetooth in preglejte seznam seznanjenih naprav.
Glejte [Vklop ali izklop funkcije Bluetooth](#) na strani 147.
2. V razdelku Seznanjene naprave tapnite ime slušalk.
3. Če se prikaže poziv za vnos gesla, poskusite uporabiti 0000 ali 1234 ali pa geslo poiščite v dokumentaciji slušalk.

Če slušalk še vedno ne morete priključiti, upoštevajte navodila v razdelku [Prekinitev povezave z napravo Bluetooth](#) na strani 148, nato pa upoštevajte korake iz razdelka [Priključitev slušalk Bluetooth](#) na strani 147.

Prekinitev povezave z napravo Bluetooth

1. Vklopite Bluetooth in preglejte seznam seznanjenih naprav.
Glejte [Vklop ali izklop funkcije Bluetooth](#) na strani 147.
2. V razdelku Seznanjene naprave tapnite  zraven naprave, katere povezavo želite prekiniti.
3. Tapnite **Prekini povezavo**.

Prejemanje datotek s funkcijo Bluetooth

Telefon HTC Desire 10 lifestyle omogoča prejemanje različnih datotek s funkcijo Bluetooth, vključno s fotografijami, podatki za stik in dokumenti, kot so datoteke PDF.



Navodila o pošiljanju informacij prek funkcije Bluetooth poiščite v dokumentaciji naprave.

1. Vklopite Bluetooth.
Glejte [Vklop ali izklop funkcije Bluetooth](#) na strani 147.
2. V oddajni napravi pošljite eno ali več datotek v telefon HTC Desire 10 lifestyle.

- Če se prikaže poziv, v telefonu HTC Desire 10 lifestyle in v oddajni napravi sprejmite zahtevo za seznanjanje. Poziv za vnos istega gesla ali potrditev samodejno generiranega gesla se lahko prikaže tudi v obeh napravah.

Nato se prikaže zahteva za pooblastitev Bluetooth.

- Tapnite **Seznani**.
- Ko telefon HTC Desire 10 lifestyle prejme obvestilo o zahtevi za prenos datoteke, povlecite okno z obvestili navzdol, tapnite obvestilo o dohodni datoteki, nato pa tapnite **Sprejmi**.
- Ko je datoteka prenesena, se na zaslону prikaže obvestilo. Okno z obvestili povlecite navzdol, nato pa tapnite ustrezno obvestilo.
- Tapnite prejeto datoteko, da si jo ogledate.

NFC


Uporaba funkcije NFC

Z vgrajeno tehnologijo NFC (komunikacija bližnjega polja) v telefonu HTC Desire 10 lifestyle lahko nemudoma delite vsebino z drugo mobilno napravo z zmožnostjo NFC.




Razpoložljivost funkcije NFC je odvisna od modela telefona, regije in države.

Spletne strani, fotografije, informacije o stikih in druge elemente lahko prenesete tako, da pridržite telefon HTC Desire 10 lifestyle in drugo napravo obrnjeno eno proti drugi z zadnjo stranjo.



NFC lahko uporabljate tudi za brezstično plačevanje. Razpoložljivost plačil NFC je odvisno od tega, ali mobilni operater omogoča to storitev. Za podrobnosti se obrnite na mobilnega operaterja.

Vklapljanje ali izklapljanje funkcije NFC


- Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
- Tapnite **Več**, nato pa tapnite stikalo NFC **Vklop/izklop**, da ga vklopite in izklopite.

Oddajanje vsebine



Prepričajte se, da sta obe napravi odklenjeni in imata vklopljen NFC. Če je v drugi napravi na voljo možnost Android Beam™, se prepričajte, da je vklopljena.

1. Med ogledovanjem vsebine, ki jo želite souporabljeni, približajte telefon HTC Desire 10 lifestyle in drugi telefon s hrbtnima stranema.



Prepričajte se, da sta področje NFC (osenčeni del) telefona HTC Desire 10 lifestyle in področje NFC drugega telefona blizu. Telefona poskušajte nekoliko premikati, dokler se ne vzpostavi povezava.


2. Ko telefon HTC Desire 10 lifestyle zavibrira, tapnite zaslon, da pošljete vsebino v drugo napravo.

Vsebina v skupni rabi se prikaže na drugem zaslonu. Za nekatere elemente, ki ste jih dali v skupno rabo (na primer podatke za stik), se v sprejemni napravi prikažejo dodatna navodila glede shranjevanja.

Nastavitve in varnost

HTC BoomSound za zvočnike

Ne glede na to, ali poslušate glasbo ali uživate v filmih in igranjih, pustite, da vas zvok povsem prevzame.


1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Če želite preklopiti med načinom kina in načinom glasbe, tapnite **HTC BoomSound z Dolby Audio**.



HTC BoomSound s funkcijo Dolby Audio™ ni na voljo prek izhoda za zvok HDMI, Bluetooth, Miracast ali USB.

Uporaba funkcije HTC BoomSound s slušalkami

Vključite slušalke in vklopite HTC BoomSound s funkcijo Dolby Audio, da boste lahko na prilagojen način uživali v prefinjenih zvokih.


1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Vključite slušalke v priključek za slušalke.
3. Tapnite stikalo HTC BoomSound z Dolby Audio **Vklop/izklop**.
4. Tapnite **HTC BoomSound z Dolby Audio**, nato pa izberite možnost na zaslonu Izberite slušalke. Telefon HTC Desire 10 lifestyle si zapomni izbran profil slušalk, da ga naslednjič ni treba znova izbrati.



HTC BoomSound s funkcijo Dolby Audio ni na voljo prek izhoda za zvok HDMI, Bluetooth, Miracast ali USB.

Vklop in izklop lokacijskih storitev

Da bi lahko v telefonu HTC Desire 10 lifestyle poiskali svojo lokacijo, morate omogočiti lokacijske storitve.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Lokacija**.
2. Tapnite stikalo **Vklop/izklop**, da vklopite in izklopite lokacijske storitve.
3. Pod možnostjo Viri lokacije izberite lokacijski način, ki ga želite uporabiti. Če želite na primer bolje oceniti svojo lokacijo, izberite **Visoka natančnost**. Če želite omogočiti varčevanje z energijo, izberite **Varčevanje z baterijo**.


Če lokacijske storitve izklopite (na primer sistem GPS), to pomeni, da nobena aplikacija v telefonu HTC Desire 10 lifestyle ne bo zbirala lokacijskih podatkov prek tega vira lokacije. Vendar pa lahko aplikacije drugih ponudnikov zbirajo, telefon HTC Desire 10 lifestyle pa lahko še naprej uporablja lokacijske podatke prek drugih virov, tudi prek povezave Wi-Fi in triangulacijo signala.


Način »Ne moti«

Način »Ne moti« lahko uporabite, če želite zavrniti klice in utišati zvočna opozorila in obvestila, vendar želite ohraniti podatkovno povezavo.

1. Z dvema prstoma povlecite z zgornjega roba zaslona, da odprete Hitre nastavitve.



2. Tapnite .
3. Glede na to, ali želite omogočiti izjeme, tapnite **Popolna tišina**, **Samo alarmi** ali **Samo prioritetni**. Če je izbrana možnost **Samo prioritetni**, lahko prejimate sporočila ali klice stikov s seznama izjem.
4. Tapnite **Dokler tega ne izklopite**, da način Ne moti izklopite sami, ali pa tapnite **+** ali **-**, da nastavite število ur, ki potečejo, preden se način Ne moti izklopi samodejno.
5. Za aktiviranje tapnite **Končano**.

V vrstici stanja se prikaže ikona »Ne moti« .






Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb za GLASNOST in tapnite **Končaj zdaj**, da hitro izklopite način Ne moti.



Če je način »Ne moti« vklopljen, obvestilna lučka LED utripa.



Omogočanje obvestil in stikov v načinu »Ne moti«

Pomembne stike lahko dodate na seznam izjem, tako da lahko prejimate njihove klice in sporočila celo takrat, ko je vklopljen način »Ne moti«.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
2. Tapnite **Ne moti** > »Samo prednostni« omogoča.
3. Tapnite stikalo **Vklop/izklop** zraven elementov, ki jih želite dovoliti.
4. Tapnite **Sporočila od** ali **Klici od**, da izberete, kdo lahko stopi v stik z vami.
5. Tapnite **Upravljanje odobrenih stikov**, nato pa tapnite , da dodate stike na seznam izjem.
Če želite stike ali številke odstraniti s seznama, tapnite  > **Odstrani stike**.

Nastavitev urnika v načinu »Ne moti«

Urnik za način »Ne moti« lahko nastavite tako, da se samodejno vklopi, določite pa lahko tudi, kako dolgo bo trajal. Nastavite ga lahko na primer tako, da se vklopi med tedenskim sestankom.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
2. Tapnite **Ne moti** > **Urniki**.
3. Tapnite  **Dodaj pravilo**.
4. Vnesite ime pravila, nato pa izberite, ali bo temeljilo na času ali dogodku.

Časovno pravilo

- Nastavite dni.
- Nastavite čas začetka in konca.
- Izberite raven načina Ne moti.

Pravilo dogodkov

- Izberite koledar, za katerega želite določiti pravilo.
- Nastavite pogoj za vrsto odgovora.
- Izberite raven načina Ne moti.



Urnik lahko vklopite ali izklopite tako, da med ogledovanjem podrobnosti urnika tapnete stikalo **Vklop/izklop**.

Letalski način

Ko omogočite letalski način, se brezžične antene v telefonu HTC Desire 10 lifestyle izklopijo, vključno s funkcijo za klicanje, podatkovnimi storitvami, Bluetooth in Wi-Fi.


Če onemogočite letalski način, se funkcija klicanja zopet vklopi, prejšnje stanje funkcij Bluetooth in Wi-Fi pa se obnovi.



- Potem ko omogočite letalski način, lahko ročno vklopite funkciji Bluetooth in Wi-Fi.
- Če je vklopljena skupna raba interneta prek USB-ja, z omogočenjem letalskega načina tega izklopite. Potem ko onemogočite letalski način, morate ročno vklopiti skupno rabo interneta prek USB-ja.

Za vklop ali izklop letalskega načina naredite nekaj od naslednjega:


- Pritisnite in pridržite gumb za VKLOP/IZKLOP, nato pa tapnite **Letalski način**.
- Z dvema prstoma povlecite navzdol iz vrstice stanja, da odprete okno Hitre nastavitve. Tapnite ploščico **Letalski način**, da vklopite ali izklopite letalski način.

Ko je letalski način omogočen, je v vrstici stanja prikazana ikona letalskega načina .

Samodejno sukanje zaslona




Vse aplikacije ne podpirajo samodejnega sukanja zaslona.


1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon in poteze** ali **Zaslon, poteze in gumbi**.
2. Izberite ali počistite možnost **Samodejno sukanje zaslona**, da jo vklopite ali izklopite.

Nastavitev časa izklopa zaslona

Po določenem obdobju nedejavnosti se zaslon izklopi, da varčuje z energijo baterije. Čas mirovanja do izklopa zaslona lahko določite sami.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon in poteze** ali **Zaslon, poteze in gumbi**.
2. Tapnite **Časovna omejitev zaslona**, nato pa tapnite čas, ki poteče, preden se zaslon izklopi.

Svetlost zaslona

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon in poteze** ali **Zaslon, poteze in gumbi**.
2. Tapnite **Raven svetlosti**.


3. Ko je izbrana možnost **Samodejna osvetlitev**, povlecite drsnik, da nastavite največjo raven osvetlitve. Ta nastavi omejitev glede svetlosti zaslona, če je izbrana možnost **Samodejna osvetlitev**.
4. Če želite osvetlitev nastaviti ročno, počistite možnost **Samodejna osvetlitev**, nato pa povlecite drsnik za osvetlitev v levo, da zmanjšate osvetlitev zaslona, ali v desno, da jo povečate.

Zvoki in vibracije ob dotiku


Nekateri ljudje imajo radi zvočni ali vibracijski odziv ob dotiku zaslona, nekateri pa ne. V HTC Desire 10 lifestyle lahko vklopite ali izklopite različne vrste zvoka in vibracij ob dotiku.

- Zvoki dotikov ob dotiku številčnice telefona
- Zvoki dotikov ob dotiku zaslonskih elementov
- Zvoki ob zaklepanju zaslona
- Zvoki vlečenja za osvežitev
- Vibriranje ob pritisku strojnih gumbov
- Zvoki in vibriranje ob dotiku tipkovnice

Vklop in izklop zvokov in vibracij ob dotiku


1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
2. Pod možnostjo Sistem izberite možnost, ki jo želite vklopiti ali izklopiti.

Izklop zvokov in vibracij tipkovnice

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Jezik in tipkovnica** > **TouchPal** > **Splošne nastavitve**.
3. Na zaslonu »Splošne nastavitve« naredite nekaj od naslednjega:
 - Tapnite **Zvok ob pritisku na tipko**, počistite možnost **Sistemska glasnost**, nato pa za izklop zvokov povlecite drsnik povsem v levo.
 - Tapnite **Vibriranje ob pritisku na tipko**, počistite možnost **Sistemska privzeta vrednost**, nato pa za izklop vibriranja tipkovnice povlecite drsnik povsem v levo.
4. Tapnite **V redu**.

Spreminjanje jezika za prikaz

Sprememba jezika vpliva na postavitev tipkovnice, prikaz datuma in časa ter drugo.


1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Jezik in tipkovnica**.
2. Tapnite **Jezik**, nato pa izberite jezik, ki ga želite uporabiti.

Nameščanje digitalnega potrdila

Če želite omogočiti, da telefon HTC Desire 10 lifestyle dostopa do omrežja VPN ali zaščiteneh brezžičnih omrežij ter zagotoviti overjanje za spletne varne strežnike, uporabite digitalna potrdila odjemalca in službe za overjanje (CA). Potrdilo lahko dobite pri skrbniku sistema ali ga prenesete s spletnih mest, ki zahtevajo overjanje.




- Preden namestite digitalno potrdilo, morate nastaviti kodo PIN ali geslo za zaklepanje zaslona.
- Nekatere aplikacije, na primer brskalnik ali odjemalec za e-pošto, omogočajo, da namestite potrdila kar v aplikacijo. Za podrobnosti glejte pomoč aplikacije.

1. Datoteko potrdila shranite v korensko mapo v telefonu HTC Desire 10 lifestyle.
2. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Varnost**.
3. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Če je pomnilniška kartica nastavljena kot izmenljiva shramba, tapnite **Namesti iz shrambe**.
 - Če je pomnilniška kartica formatirana in nastavljena kot notranja shramba, tapnite **Namesti iz pomnilnika telefona**.
4. Poiščite potrdilo in ga izberite.
5. Vnesite ime potrdila in izberite, kako ga želite uporabljati.
6. Tapnite **V redu**.

Onemogočanje aplikacij


Aplikacije, celo če jih ne uporabljate pogosto, se lahko izvajajo v ozadju in prenašajo podatke. Če aplikacije ni mogoče odstraniti, jo lahko onemogočite.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Aplikacije**.
3. Tapnite aplikacijo, nato pa tapnite **Onemogoči**.

Nadziranje dovoljenj aplikacij



Ko prvič odprete aplikacije, se prikaže poziv, da jim dodelite dovoljenja za dostopanje do določenih podatkov ali funkcij, na primer stikov ali mikrofona. S tem omogočite dodaten nadzor nad aplikacijami, ki imajo pooblaščen dostop.

- Če sumite, da je določena aplikacija zlonamerna ali da zahteva nepotrebna dovoljenja, izberite **Zavrni**, da zaščitite telefon.
- Če izberete **Zavrni** v zaupanja vredni aplikaciji, je morda ne boste mogli uporabljati ali dostopati do vseh njenih funkcij. V tem primeru v Nastavitvah izberite dovoljenja aplikacije.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Aplikacije**.
3. Tapnite aplikacijo, ki jo želite konfigurirati, nato pa tapnite **Dovoljenja**.
4. Izberite, katera dovoljenja želite vklopiti.

Nastavitev privzetih aplikacij



V Nastavitvah lahko izberete privzete aplikacije za brskanje po spletu, pošiljanje besedilnih sporočil in druga opravila.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Aplikacije**.
3. Tapnite  > **Konfiguriraj aplikacije** > **Privzete aplikacije**.
4. Izberite privzete aplikacije za pomoč in glasovno vnašanje, brskanje po spletu, telefoniranje in pošiljanje besedilnih sporočil.

Nastavitev povezav aplikacij

Če obstaja več kot ena aplikacija, ki se lahko odpre, ko tapnete povezavo, na primer družabna objava v skupni rabi ali predstavnostna povezava, se lahko prikaže poziv za izbiro zelene aplikacije. Če se prikaže poziv potem, ko tapnete povezavo, izberite aplikacijo, nato pa tapnite **Zmeraj**, da nastavite to povezavo kot privzeto aplikacijo za uporabo.

V Nastavitvah si lahko ogledate, kako so nastavljene povezave aplikacije za različne aplikacije in jih spremenite.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Aplikacije**.
3. Tapnite  > **Konfiguriraj aplikacije** > **Povezave aplikacij**.

4. Tapnite aplikacijo, ki jo želite konfigurirati, nato pa tapnite **Odpri podprte povezave**.
5. Izberite **Odpri v tej aplikaciji**, da aplikacijo vedno odprete, ne da bi se ob dotiku povezave prikazal poziv.

Izberete lahko tudi, ali želite, da se vedno prikaže poziv za izbiro aplikacije, ali da aplikacije nikoli ne uporabite za odpiranje povezav.

Dodelitev kode PIN za kartico nano SIM

Kartico nano SIM lahko pomagate zaščititi tako, da ji dodelite osebno identifikacijsko številko (PIN).



Preden nadaljujete, morate imeti privzeto kodo PIN, ki vam jo je dodelil operater mobilnega omrežja.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Varnost**.
2. Tapnite **Nastavi zaklepanje kartice SIM**.
3. Izberite, kateri kartici želite dodeliti novo kodo PIN.
4. Izberite zaklepanje kartice, vnesite privzeto kodo PIN kartice, nato pa tapnite **V redu**.
5. Če želite spremeniti kodo PIN kartice, tapnite **Spremeni kodo PIN za kartico SIM**.

Obnavljanje zaklenjene kartice nano SIM

Če vnesete napačno kodo PIN večkrat, kot to omogoča največje dovoljeno število poskusov, se kartica zaklene in zahteva vnos kode PUK.

Za obnovitev dostopa do telefona HTC Desire 10 lifestyle potrebujete kodo PUK (Pin Unlock Key – ključ za odklepanje kode PIN). Za to kodo se obrnite na mobilnega operaterja.

1. Na zaslonu klicalnika telefona vnesite kodo PUK, nato pa tapnite **Naprej**.
2. Vnesite novo kodo PIN, ki jo želite uporabiti, nato pa tapnite **Naprej**.
3. Znova vnesite novo kodo PIN, nato pa tapnite **V redu**.

Funkcije dostopnosti

Telefon HTC Desire 10 lifestyle vključuje funkcije in nastavitve, ki omogočajo preprosto dostopanje do aplikacij in funkcij ter njihovo uporabo.

Izboljšanje berljivosti zaslona

Če ste slabovidni, vam bodo te funkcije v pomoč pri izboljšanju berljivosti zaslona.

- Z nastavitvami dostopnosti lahko povečate velikost pisav, uporabite barvno inverzijo ali omogočite besedilo z visokim kontrastom. Glejte [Nastavitve dostopnosti](#) na strani 159.
- Vključite poteze za povečavo. Glejte [Vključ in izključ potez za povečavo](#) na strani 159.
- Vključite samodejno sukanje zaslona. Glejte [Samodejno sukanje zaslona](#) na strani 154.

Zvočni odziv pri uporabi telefona

Funkcija TalkBack omogoča poslušanje zvočnega odziva glede stvari, ki jih lahko naredite v telefonu. Glejte [Usmerjanje v telefonu HTC Desire 10 lifestyle s funkcijo TalkBack](#) na strani 160.

Uporaba glasu

Z glasom lahko izvajate dejanja v telefonu HTC Desire 10 lifestyle.

- Informacije v spletu lahko poiščete s funkcijo Google Glasovno iskanje. Glejte [Glasovno iskanje v spletu](#) na strani 80.
- Besedilo lahko vnesete z govorom. Glejte [Vnašanje besedila z govorom](#) na strani 52.


Uporaba funkcije Motion Launch

Motion Launch združuje premike in poteze s prsti, s katerimi lahko izvedete dejanje, kot je na primer zbujanje telefona HTC Desire 10 lifestyle iz načina spanja ali zagon fotoaparata. Glejte [Kaj je Motion Launch?](#) na strani 42.

Odprite Fotoaparat, tako da uporabite Motion Launch Snap. Glejte [Zagon fotoaparata](#) na strani 45.


Nastavitve dostopnosti

S temi nastavitvami lahko vključite ali izključite funkcije ali storitve dostopnosti. Ko prenesete in namestite orodje dostopnosti, kot je na primer bralnik zaslona, ki zagotavlja govorni odziv, ga lahko tudi nadzirate s temi nastavitvami.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite ali izberite zelene nastavitve.

Vključ in izključ potez za povečavo

Če imate težave z vidom ali želite samo boljše videti na zaslon, lahko s potezami za povečanje povečate dele zaslona telefona.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Poteze za povečavo** in preberite navodila za njihovo uporabo.
3. Tapnite stikalo **Vključ/izključ**, da vključite ali izključite poteze za povečavo.

Usmerjanje v telefonu HTC Desire 10 lifestyle s funkcijo TalkBack

Funkcija TalkBack omogoča usmerjanje v telefonu HTC Desire 10 lifestyle z govorom. Ko se dotaknete zaslona, telefon HTC Desire 10 lifestyle zavibrira in vrne zvočni odziv, ki vam pove, česa se dotikate.



Vsi jeziki niso podprti.

Vklop funkcije TalkBack

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **TalkBack**, nato pa tapnite stikalo **Vklop/izklop**.
3. Preberite dokument z zavrnitvijo odgovornosti za funkcijo TalkBack, nato pa tapnite **V redu**.

Potem ko vklopite funkcijo TalkBack, se začne predvajati kratka vadnica o uporabi storitve TalkBack.



Funkcija TalkBack deluje najbolje, če izklopite samodejno sukanje zaslona.

Vklop ali izklop funkcije raziskovanja z dotikom

Funkcija raziskovanja z dotikom omogoča, da se telefon HTC Desire 10 lifestyle odzove na bližnjične poteze in dotike zaslona z zvočnim odzivom. Funkcija raziskovanja z dotikom je omogočena, ko vklopite funkcijo TalkBack, vendar jo lahko izklopite.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **TalkBack**, nato pa **⋮** > **Nastavitve**.
3. Pod možnostjo Raziskovanje z dotikom počistite možnost **Raziskuj z dotikom**.

Telefon HTC Desire 10 lifestyle ne bo več ponujal zvočnega odziva.

Uporaba potez TalkBack

Če je vklopljena funkcija TalkBack in je izbrana nastavev »Raziskovanje z dotikom«, so običajne poteze s prsti nadomeščene s potezami TalkBack.



Poteze za predstavnost, kot je na primer vlečenje s tremi prsti, so lahko onemogočene, če so omogočene poteze TalkBack.

Naredite nekaj od naslednjega:



Odprite element	<ol style="list-style-type: none"> 1. Povlecite s prstom prek zaslona ter poiščite in izberite želeni element. 2. Dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu, da odprete element.
Premaknite element	<ol style="list-style-type: none"> 1. Povlecite s prstom prek zaslona, da poiščete element. 2. Dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu, vendar pri drugem tapu ne dvignite prsta. 3. Povlecite element na novo mesto in dvignite prst.
Pomaknite se po zaslonu	Z dvema prstoma povlecite gor, dol, levo ali desno.
Odklenite zaklenjeni zaslon	Z dvema prstoma povlecite navzgor od spodnjega roba zaslona.
Odprite okno z obvestili	Z dvema prstoma povlecite navzdol z zgornjega roba zaslona.

Dodeljevanje bližnjic TalkBack

Funkcija TalkBack vključuje prilagodljive poteze, s katerimi lahko odprete okno z obvestili, prikažete nedavne aplikacije, dostopate do kontrolnikov TalkBack in še veliko več.



Spodnji koraki so opisani za običajne poteze. Uporabite ustrezne poteze TalkBack, če je funkcija TalkBack že vklopljena.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **TalkBack**, nato pa tapnite  > **Nastavitve** > **Upravljanje potez**.
3. Tapnite katero koli izmed bližnjičnih potez, nato pa izberite dejanje.

Uporaba priročnih menijev TalkBack

Funkcija TalkBack vključuje priročne menije za nadziranje neprekinjenega branja in globalnih kontrolnikov TalkBack. Do teh menijev lahko dostopite z bližnjičnimi potezami TalkBack.

1. Vključite funkcijo TalkBack.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Če želite odpreti meni za neprekinjeno branje, z enim prstom podrsajte navzgor in v desno v enem neprekinjenem premiku.
 - Če želite odpreti globalni priročni meni, z enim prstom podrsajte navzdol in v desno v enem neprekinjenem premiku.



Če ste že spremenili bližnjične poteze TalkBack, v nastavitvah za TalkBack poiščite ustrezne poteze.

3. Pritisnite in pridržite kjer koli na zaslonu.
4. Za prikaz možnosti povlecite s prstom prek zaslona.



Za preklic dejanja povlecite prst na začetni položaj.

Spreminjanje hitrosti branja funkcije TalkBack




Spodnji koraki so opisani za običajne poteze. Uporabite ustrezne poteze TalkBack, če je funkcija TalkBack že vklopljena.



1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Pretvorba besedila v govor** > **Hitrost govora**.
3. Izberite hitrost govora.



Hitrost govora lahko preizkusite tako, da tapnete **Poslušajte vzorec**.

Jezikovne nastavitve za funkcijo TalkBack

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Pretvorba besedila v govor** > **Googlov mehanizem za pretvorbo besedila v govor**, nato pa naredite nekaj od naslednjega:

Izberite drug jezik	Tapnite Jezik .
Namestite glasovno storitev	Tapnite Namesti podatke za tvorjenje govora , nato pa tapnite jezik. Tapnite  zraven glasovnih podatkov, ki jih želite namestiti. Ko je namestitev končana, dvakrat pritisnite  , nato pa tapnite Jezik .

3. Izberite jezik, ki ga želite uporabljati.



Vsi jeziki niso podprti.

Blagovne znamke in avtorske pravice

©2016 HTC Corporation. Vse pravice pridržane.

Dolby Audio izdelan na podlagi licence družbe Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.

HTC, logotip HTC, HTC Desire, HTC BlinkFeed, HTC Connect, HTC Sense, VideoPic in vsa druga imena izdelkov in funkcij HTC so blagovne ali registrirane blagovne znamke družbe HTC Corporation in njenih podružnic v ZDA in/ali drugih državah.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Zemljevidi, Google Now, Google Play, Google Glasovno iskanje, Google Denarnica in YouTube so blagovne znamke družbe Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com in Windows Media so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Besedna oznaka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® in Miracast sta registrirani blagovni znamki družbe Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE je blagovna znamka ETSI (Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde).

DLNA je blagovna ali registrirana blagovna znamka Digital Living Network Alliance. Vse pravice pridržane. Nepooblaščen uporaba je strogo prepovedana.

Qualcomm je blagovna znamka družbe Qualcomm Incorporated, registrirana v ZDA in drugih državah in se uporablja z dovoljenjem. AllPlay je blagovna znamka družbe Qualcomm Connected Experiences, Inc. in se uporablja z dovoljenjem.

BLACKFIRE RESEARCH™ je registrirana blagovna znamka (št. 3,898,359) družbe BLACKFIRE RESEARCH CORP.

AirPlay, Apple TV, iCloud, iPhone, iTunes, Mac in Mac OS so blagovne znamke družbe Apple Inc. registrirane v ZDA in drugih državah.

microSD je blagovna znamka družbe SD-3C LLC.

Vse druge blagovne in storitvene znamke, navedene v tem dokumentu, vključno z imeni podjetij, imeni izdelkov, imeni storitev in logotipi, so lastnina njihovih ustreznih lastnikov in njihova uporaba v tem dokumentu ne pomeni združitve, povezave ali potrditve s strani družbe HTC Corporation. Vse navedene znamke niso nujno prikazane v tem Uporabniškem priročniku.

Programsko opremo HTC Sync Manager je mogoče uporabljati z gradivom, ki ga imate v lasti ali za katerega vam pripada zakonito pooblastilo, ki dovoljuje uporabo in/ali kopiranje. Programska oprema HTC Sync Manager se lahko uporablja z materiali, ki so zaščiteni z znamkami, kateri materiali so vaša last ali imate pooblastilo za njihovo uporabo in/ali kopiranje. Zaradi kršitve ameriških in mednarodnih zakonov o avtorskih pravicah lahko sledijo hude civilne in/ali

kriminalne kazni. Družba HTC Corporation ni odgovorna na nobeno škodo ali izgubo (neposredno ali posredno), ki lahko nastane kot posledica uporabe te programske opreme.

Slike zaslonov, vsebovane v tem dokumentu, so simulirane. Družba HTC ni odgovorna za tehnične ali uredniške napake ali izpuste v tem dokumentu, niti za naključno ali posledično škodo, nastalo zaradi uporabe tega dokumenta. Informacije so ponujene »takšne kot so«, brez garancij kakršne koli vrste, in se lahko spremenijo brez obvestila. HTC si tudi pridržuje pravico kadar koli in brez obvestila spremeniti vsebino tega dokumenta.

Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno kopirati ali prenesti v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, pa naj bo v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v arhivski sistem, ali prevesti v kateri koli jezik v kakršni koli obliki, ne da bi predhodno pridobili pisno soglasje družbe HTC.

Kazalo

A

Alarmi

- nastavitve 133

Android Beam

- Glejte NFC

Aplikacije

- ikone na domačem zaslonu 62
- na domačem zaslonu 62
- nameščanje 30
- nameščanje iz spleta 30
- nameščanje iz trgovine Google Play 29
- obnavljanje 30
- odstranjevanje 31
- posodabljanje 28
- razporejanje 64
- skrivanje ali prikazovanje 65
- združevanje v mapo 63, 65

B

Baterija

- polnjenje 20
- preverjanje porabe 83
- varčevanje z energijo baterije 85

Besedilno sporočilo 116

BlinkFeed

- Glejte HTC BlinkFeed

Bližnjice 38

Bluetooth

- prejemanje informacij 148
- priključitev slušalk Bluetooth 147

Boost+

- čiščenje neželenih datotek 93
- o programu 92
- Pametno izboljšanje 93

Brezžična povezava 138

- povezovanje prek WPS 138
- vklapljanje 138

Brezžična skupna raba predstavnosti

- Glejte HTC Connect

Brezžični usmerjevalnik 141

D

Datoteke

- kopiranje 90

Diktafon 134

Domači zaslon

- aplikacije 62
 - bližnjice 62
 - dodajanje ali odstranjevanje okna pripomočka 59
 - klasična postavitve 57
 - mapa 63
 - okno pripomočka 32
 - ozadje 58
 - prerazporejanje oken pripomočkov 60
 - pripomočki 61
 - prosta postavitve 57
 - spreminjanje glavnega domačega zaslona 60
 - viri 104
 - zagonska vrstica 61
- ### Dostopna točka
- Glejte Brezžični usmerjevalnik

E

E-pošta

- Glejte Pošta

Exchange ActiveSync

- odsoten 131
- označevanje e-poštnih sporočil 131

F

FOTA

- Glejte Posodobitev programske opreme

Fotoaparati

- bliskavica 69
- fotografiranje 69
- fotografiranje med snemanjem 71
- HDR 72
- ločljivost videoposnetka 71
- načini zajemanja 68

- neprekinjeno fotografiranje 72
- osnove 67, 69, 71
- panoramsko vlečenje 75
- povečava/pomanjšava 69
- pripravljenost 67
- samoportret 72–74
- snemanje videoposnetka 71
- uporaba gumbov za glasnost kot kontrolnikov 71

Fotografije

- prenašanje iz iPhonea 101
- prenašanje iz računalnika 26

G

Google PlayGlasba 81

Glasba

- prenašanje iz iPhonea 101

Glasovni samoportret 74

Glasovni vnos 52

Glasovno iskanje 80

Glavna ponastavitev

Glejte Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Gmail 81

Google Chrome

- Google Drive 81

Google Glasovno iskanje 80

Google Now 77–79

- izklapljanje 79
- nastavitve 78

Google Play

- nameščanje aplikacij 29
- povračilo 31

Google Zemljevidi 81

Googlove aplikacije 81

GPS (Global Positioning System)

Glejte Nastavitve lokacije

H

HDR 72

Hitre nastavitve 26

Hitro klicanje 111

HTC BlinkFeed

- branje elementov 109
- dodatne regijske izdaje 107
- izbiranje virov 106
- nastavitve tem po meri 107
- o programu 104

- objavljanje v družabnih omrežjih 108

- prikaz virov za družabna omrežja in aplikacije 107

- vklop ali izklop 105

HTC Connect

- o programu 143
- pretakanje glasbe v zvočnike 145, 146
- pretakanje glasbe, videoposnetkov ali fotografij v predstavnostne naprave 144

HTC Sync Manager 100

HTC Ura 133

- nastavitev alarma 133

I

Informacije o telefonu 27

Internetna povezava

- Brežžična povezava 138
- brezžični usmerjevalnik 141
- VPN 139

Iskanje

- glasovno iskanje 80
- iskanje v telefonu in spletu 80

J

Jezik

- sistemski jezik 155

K

Kartica microSD 18

Kartica SD 18

Klicanje

- klicanje 110

Konferenčni klic 113

Kopiranje

- besedilo 49
- datotek 90

L

Letalski način 154

M

Mapa

- odstranjevanje elementov 63, 65
- združevanje aplikacij 63

Mirujoči zaslon

- Glejte Zaklenjeni zaslon

MMS

- Glejte Večpredstavnostno sporočilo

N

Način spanja 32

Načini zajemanja

- preklapljanje v 68

Nadgradnja

- Glejte Posodobitev programske opreme naglušne osebe

- slušni pripomočki 159

- zvočni odziv 159

Napajanje

- način spanja 32

- polnjenje baterije 20

- preverjanje porabe baterije 83

- varčevanje z energijo 85

Nastavitve

- fotografije, glasbe, videoposnetkov iz starega telefona 26

- obnavljanje varnostne kopije iz shrambe v oblaku 23

- prva nastavitve 22

- stikov iz starega telefona 25

Nastavitve

- Dostopnost 159

- jezik za prikaz 155

- O programu 27

- Pomnilnik 87

Nastavitve lokacije 152

Nastavitve telefona

- Glejte Nastavitve

Natis zaslona

- Glejte Zajemanje zaslona

Nedavne aplikacije 38

Neprekinjeno fotografiranje 72

NFC (Near Field Communication) 149

Nizko stanje baterije 85

Now on Tap 79

O

Obvestila

- okno 48

Odklepanje z obrazom 46

Ozadje

- spreminjanje 58

P

Pametna skupna raba omrežja 142

Pametno izboljšanje 93

Panoramsko vlečenje 75

Podatkovna povezava

- podatkovno gostovanje 137

- skupna raba 142

- uporaba 136

- vklop ali izklop 136

Polepšanje v živo 73

Pomnilnik 87, 93, 94

- čiščenje neželenih datotek 93

- odstranjevanje aplikacij 94

Ponastavitev 102

Ponastavitev na tovarniške nastavitve 102

Posnetek zaslona

- Glejte Zajemanje zaslona

Posodobitev programske opreme 27

Posodobitve telefona 27

Pošta

- brisanje 130

- iskanje 130

- kopija, slepa kopija (kp, skp) 129

- odgovarjanje na 129

- osnutek 129

- pošiljanje 129

- priloge 129

- razvrščanje 130

Poštne mape

- premikanje e-poštних sporočil 130

Poteze

- poteze s prsti 34

- premiki telefona 33

Poteze s prsti 34

Prenos podatkov iPhone

- iz shrambe iCloud 25

Prenos podatkov

- iz iPhone 24

- iz telefona Android 24

- prenašanje stikov 25

Pretakanje predstavnosti

- Glejte HTC Connect

Primanjkuje pomnilnika 91

Pripomočki

- dodajanje 61

- odstranjevanje 64
- spreminjanje nastavitvev 62
- spreminjanje velikosti 62
- Programska ponastavitev 102
- Prosta postavitvev 57
- Prostoročno 147
- PUK (ključ za odblokiranje kode PIN) 158

R

- Računi
 - sinhroniziranje 95
- Radio
 - Glejte radio FM
- Radio FM 135
 - uporaba 135
- Rafalni način 72
- Različica vmesnika HTC Sense 27
- razširjeni pomnilnik 87

S

- Samodejni samoportret 73
- samoportret
 - Glasovni samoportret 74
 - Polepšanje v živo 73
 - Samodejni samoportret 73
 - samosprožilec 74
- samosprožilec 74
- Sense Home
 - dodajanje aplikacij v pripomoček 42
 - nastavitvev pripomočka 40
 - odpenjanje aplikacij iz pripomočka 41
 - pametne mape v pripomočku 42
 - pripenjanje aplikacij v pripomoček 41
 - pripomoček 40
 - ročno preklapljanje lokacij 41
 - spreminjanje naslovov 41
- Seznanjanje slušalk Bluetooth 147
- Sinhroniziranje
 - HTC Sync Manager 100
- Skupinska sporočila 117
- Skupna raba
 - besedilo 50
- Skupna raba interneta
 - Glejte Skupna raba interneta prek USB-ja
- Skupna raba interneta prek USB-ja 142
- Slušalke
 - Glejte Bluetooth

SMS

- Glejte Sporočila
- Snemanje glasu 134
- Spletni računi
 - dodajanje računov 95
 - odstranjevanje računov 96
 - ročno sinhroniziranje 95
 - s čim lahko sinhronizirate 95

Sporočila

- brisanje pogovora 120
- odgovarjanje na 117
- osnutek sporočila 116, 117
- posredovanje 118
- pošiljanje 116
- predal za blokirana sporočila 119
- skupinski SMS 117
- varni predal 118
- zaklepanje 120

Spreminjanje jezika telefona 155

Stiki

- dodajanje 122
- filtriranje 121
- kopiranje 25, 124
- pošiljanje podatkov o stikih 125
- predlogi za povezavo stika 125
- prenašanje 25, 124
- skupine 126
- urejanje 123
- uvažanje 25, 124
- združevanje podatkov o stiku 125

Strojna ponastavitev

- Glejte Ponastavitev na tovarniške nastavitve

T

Telefonski klici

- blokiranje klica 114
- hitro klicanje 111
- interna številka 111
- klic v sili 112
- klicanje 110
- konferenčni klic 113
- Pametno klicanje 110
- postavitvev klica na čakanje 113
- sprejemanje klicev 112
- utišanje mikrofona 113
- zgodovina klicev 114
- zgrešeni klici 111
- zvočnik 113

Teme 54–56

- brisanje 56
- iskanje 55
- mešanje in združevanje 55
- prenašanje 54
- ustvarjanje 54

Tipkovnica

- prepoznavanje govora 52
- vnašanje besedila 50
- vnašanje besedila z govorom 52

U

Ura 133

- alarm 133
- nastavitve datuma in časa 133

Usmerjevalnik

- Glejte Brežžični usmerjevalnik

V

Varnost

- varnostna potrdila 139
- zaščita telefona z zaklepanjem zaslona 45

Varnostno kopiranje

- HTC Sync Manager 100
- možnosti 96
- o programu 96
- obnavljanje varnostno kopiranih aplikacij 30

Večpredstavnostno sporočilo

- pošiljanje 116
- priloga 116
- skupinski MMS 117

VideoPic 71

Videoposnetki

- fotografiranje med snemanjem 71
- prenašanje iz računalnika 26
- snemanje 71

Vmesna programska oprema

- Glejte Posodobitev programske opreme

VPN 139, 140

- dodajanje povezave 140
- povezovanje 140
- prekinjanje povezave 140

Vreme

- preverjanje vremenske napovedi 134

Y

YouTube 81

Z

Zajemanje zaslona 39

Zaklenjeni zaslon

- odgovarjanje na klic 112
- odklepanje 33
- odpiranje aplikacije 38
- zaklepanje aplikacij 94
- zapiranje alarma 33
- zavrnitev klica 112

Zaklepanje zaslona 45

Zaslon 32, 33, 39, 154

- mirujoči zaslon 33
- Način spanja 32
- Nastavitve načina spanja 154
- prilagajanje svetlosti 154
- spreminjanje časa do izklopa zaslona 154
- sukanje 154
- sukanje zaslona 154
- svetlost zaslona 154
- zajemanje 39

Zbujanje telefona

- z gumbom za vklop/izklop 33

Zgodovina klicev 114

zvočni odziv 159

Zvočnik 113

Zvok

- melodija zvonjenja, obvestila in alarm 66
- preklapljanje profilov 115