

htc

Uporabniški priročnik za _____



HTC U11 life

Vsebina

Funkcije, v katerih boste uživali

Edge Sense	9
Katere posebnosti vključuje Fotoapar	9
HTC USonic s funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa	11
Senzor prstnih odtisov	11
Android 8.0	11

Razpakiranje in nastavitvev

Pregled HTC U11 life	14
Predalček za kartice	15
Kartica nano SIM	16
Pomnilniška kartica	18
Polnjenje baterije	22
Odpornost na vodo in prah	22
Vklop in izklop telefona	24
Začetna nastavitvev telefona HTC U11 life	25
Dodajanje družabnih omrežij, e-poštne računov in drugega	26
Bralnik prstnih odtisov	27

Prvi teden z novim telefonom

Način spanja	29
Zaklenjeni zaslon	29
Poteze s prsti	30
Spoznajte svoje nastavitve	33
Uporaba Hitrih nastavitvev	33
Zajemanje zaslona telefona	34
Vnovičen zagon HTC U11 life (programska ponastavitvev)	34
Obvestila	35
Izbiranje, kopiranje in lepljenje besedila	37
Vnašanje besedila	38

Edge Sense

Kaj je Edge Sense?	39
Nastavitvev funkcije Edge Sense	40
Vklapljanje ali izklapljanje povezave Edge Sense	40
Snemanje posnetkov s fotoaparatom s funkcijo Edge Sense	41
Spreminjanje dejanja, ki se izvede, ko stisnete telefon	41
Omogočanje naprednega načina	42
Tipkanje z glasom s funkcijo Edge Sense	43
Dodeljevanje druge aplikacije glasovnega pomočnika vmesniku Edge Sense	43
Prilagajanje ravni moči stiska	44
Stiskanje za izvedbo dejanj v aplikacijah	44
Dodeljevanje dejanj v aplikaciji za poteze stiska	45
Primer dodeljevanja dejanj v aplikaciji	46

Spreminjanje dejanj v aplikaciji	46
----------------------------------	----

Posodobitve

Preverjanje različice programske opreme v sistemu	48
Ročno preverjanje posodobitev programske opreme	48
Nameščanje posodobitev aplikacij iz trgovine Trgovina Google Play	48

Postavitev in pisave domačega zaslona

Dodajanje plošče na začetni zaslon	50
Razporejanje plošč na začetnem zaslonu	50
Nastavitev ozadja začetnega zaslona	50
Spreminjanje privzete velikosti pisave	51

Pripomočki in bližnjice

Vrstica s priljubljenimi	52
Dodajanje pripomočkov in bližnjic na začetni zaslon	52
Združevanje aplikacij na začetnem zaslonu in v vrstici s priljubljenimi	53
Odstranjevanje elementa z začetnega zaslona	53

Nastavitve zvoka

Spreminjanje melodije zvonjenja	54
Spreminjanje zvoka obvestil	54
Nastavitev privzete glasnosti	54
Naravnavanje slušalk HTC USonic	55

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

Fotoaparat HTC	56
Izbiranje načina zajemanja	57
Fotografiranje	59
Nastavitev kakovosti in velikosti fotografije	59
Nasveti za boljše fotografije	60
Snemanje videoposnetka	60
Avtoportreti	62
Hitro prilagajanje osvetlitve fotografij	64
Snemanje neprekinjenih fotografij	64
Uporaba funkcije HDR Boost	65
Avtoportretna panorama	65
Snemanje avtoportretne panorame z izjemno širokim zornim kotom	67
Snemanje panoramske fotografije	68

Napredne funkcije fotoaparata

Snemanje videoposnetka v počasnem načinu	69
Snemanje videoposnetka Hyperlapse	69
Izbiranje prizora	69
Ročna prilagoditev nastavitvev fotoaparata	70
Snemanje fotografije RAW	71
Kako aplikacija Fotoaparat zajema fotografije RAW?	71

Telefonski klici

Klicanje	72
Odgovor na zgrešeni klic	72
Klicanje številke iz sporočila, e-poštnega sporočila ali dogodka v koledarju	72
Odgovarjanje na klic ali njegova zavrnitev	73
Kaj lahko delam med klicem?	73
Nastavitev konferenčnega klica	74
Zgodovina klicev	74

SMS in MMS

O aplikaciji Sporočila	76
------------------------	----

Stiki

Seznam stikov	79
Dodajanje novega stika	79
Urejanje podatkov o stiku	80
Združevanje stikov v oznake	80

Baterija

Nasveti za podaljšanje življenjske dobe baterije	82
Uporaba načina varčevanja z energijo akumulatorja	83
Prikaz odstotka napolnjenosti akumulatorja	83
Preverjanje porabe baterije	84
Optimizacija baterije za aplikacije	84

Pomnilnik

Sprostitev pomnilniškega prostora	85
Vrste shrambe	86
Kopiranje ali premikanje datotek med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico	86
Kopiranje datotek med HTC U11 life in računalnikom	87
Izpenjanje pomnilniške kartice	87

Varnostno kopiranje in ponastavitev

Varnostno kopiranje HTC U11 life	88
Ponastavitev omrežnih nastavitev	89
Ponastavitev HTC U11 life (strojna ponastavitev)	89

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

Pridobivanje aplikacij iz Trgovina Google Play	90
Prenašanje aplikacij s spleta	91
Odstranjevanje aplikacije	92

Delo z aplikacijami

Bližnjice do aplikacij	93
Večopravilnost	93
Nadziranje dovoljenj aplikacij	94
Nastavitev privzetih aplikacij	95

Nastavitev povezav aplikacij	95
Onemogočanje aplikacij	95

Google Foto

Kaj lahko naredite v storitvi Google Foto	96
Ogledovanje fotografij in videoposnetkov	96
Urejanje fotografij	97
Izboljšanje fotografij RAW	97
Obrezovanje videoposnetka	97
Spreminjanje hitrosti predvajanja počasnega videoposnetka	98
Urejanje videa Hyperlapse	98

Pošta

Ogled mape »Prejeto« v Gmail	100
Pošiljanje elektronskega sporočila v Gmail	100
Odgovarjanje na elektronska sporočila v Gmail in njihovo posredovanje	100
Dodajanje e-poštnega računa	101
Preklapljanje med e-poštnimi računi	101

Internetne povezave

Vklop in izklop podatkovne povezave	102
Upravljanje porabe podatkov	102
Povezava Wi-Fi	104
Povezovanje z omrežjem VPN	105
Nameščanje digitalnega potrdila	106
Uporaba telefona HTC U11 life kot dostopne točke Wi-Fi	107
Skupna raba internetne povezave telefona s posredništvom prek USB-ja	107

Skupna raba prek brezžične povezave

Vklapljanje ali izklapljanje povezave Bluetooth	109
Priključitev slušalk Bluetooth	109
Prekinitev povezave z napravo Bluetooth	110
Prejemanje datotek s funkcijo Bluetooth	110
Uporaba funkcije NFC	111

Splošne nastavitve

Način »Ne moti«	113
Nastavitve lokacije	115
Način za letalo	115
Samodejno sukanje zaslona	116
Nastavitev časa izklopa zaslona	116
Svetlost zaslona	116
Nočna svetloba	116
Prilagajanje velikosti za prikaz	117
Zvoki in vibracije ob dotiku	117
Spreminjanje jezika za prikaz	118

Varnostne nastavitve

Dodelitev kode PIN za kartico nano SIM	119
--	-----

Nastavitev zaklepanja zaslona	119
Nastavitev funkcije pametnega zaklepanja	120
Izklop zaklenjenega zaslona	121

Blagovne znamke in avtorske pravice

Kazalo

O tem priročniku

V tem priročniku za označevanje koristnih in pomembnih informacij uporabljamo naslednje simbole:



To je opomba. Opomba pogosto zagotavlja dodatne informacije, npr. kaj se bo zgodilo, če se odločite opraviti določen postopek ali če ga opustite. Opomba prav tako nudi informacije, ki se lahko nanašajo samo na določene primere.



To je nasvet. Nasvet nudi alternativne možnosti, kako izvesti določen korak ali postopek ali vas obvešča o možnosti, ki je lahko koristna.



To kaže pomembne informacije, ki so potrebne zaradi izvedbe določene naloge ali usposobitve določene lastnosti.



To prikazuje varnostno opozorilo, tj. informacijo, ki jo potrebujete za preprečevanje morebitnih problemov.

Mogoče je, da nekatere aplikacije ne bodo dostopne v vseh državah, regijah ali pri vašem mobilnem operaterju.


Pomembna opozorila glede povrnitve podatkov

Datoteke in druge podatke, ki so bili izbrisani, počiščeni ali odstranjeni iz naprave, je mogoče povrniti s programsko opremo drugih ponudnikov za povrnitev podatkov. Tudi tovarniška ponastavitev ne bo trajno izbrisala vseh podatkov iz mobilne naprave, vključno z osebnimi podatki.

Funkcije, v katerih boste uživali

Edge Sense

Telefon HTC U11 life ima na okvirju področje, ki je občutljivo na moč stiskanja. S stiskom na spodnji strani telefona HTC U11 life lahko hitro dostopite do priljubljene aplikacije ali bližnjice, tudi če je telefon v načinu spanja.



Glejte [Kaj je Edge Sense?](#) na strani 39.

Katere posebnosti vključuje Fotoaparāt

S telefonom HTC U11 life lahko zajemate odlične fotografije in videoposnetke.

HDR Boost

HDR Boost omogoča jasnejše in ostrejšje fotografije. Z združitvijo več posnetkov, za katere so bile uporabljene različne ravni osvetlitve, HDR Boost omogoča zajemanje odličnih fotografij tudi pri slabi osvetlitvi. Glejte [Uporaba funkcije HDR Boost](#) na strani 65.

Zmožnosti ravni Pro

Način Pro zagotavlja profesionalno raven nadzora nad fotografijami. Glejte [Ročna prilagoditev nastavitvev fotoaparata](#) na strani 70. Zajamete lahko fotografije RAW in v celoti nadzirate nastavitve fotoaparata. Glejte [Snemanje fotografije RAW](#) na strani 71.

Fotoaparati zajema fotografije RAW v obliki zapisa DNG. Datoteka RAW zagotavlja več informacij o sliki za nadaljnjo obdelavo v aplikaciji Google Foto™ ali v grafičnem programu na računalniku.

Hyperlapse

Hyperlapse omogoča, da tudi do 12-krat pospešite dogajanje in izberete dele videoposnetka, katerih hitrost želite spremeniti. Glejte [Snemanje videoposnetka Hyperlapse](#) na strani 69.

Avtoportreti

S fotoaparatom na sprednji strani lahko posnamete odlične avtoportrete.

Glejte [Avtoportreti](#) na strani 62.

- Polepšanje v živo – preden posnamete avtoportret, s funkcijo Polepšanje v živo zgladite kožo. Glejte [Izboljšanje videza kože s funkcijo Polepšanje v živo](#) na strani 62.
- Takojšnji avtoportreti – nasmehnite se in fotoaparati bo nemudoma zajel vaš smehljajoč se obraz. Rečete lahko tudi »Pticka«! Glejte [Samodejno snemanje avtoportretov](#) na strani 62 in [Snemanje avtoportretov z glasovnimi ukazi](#) na strani 63.
- Uživajte v snemanju širokokotnih avtoportretov s prijatelji ali družino in s panoramskimi prizori v ozadju. Glejte [Avtoportretna panorama](#) na strani 65.

HTC USonic s funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa

Izkusite glasbo, ki je prilagojena vašim ušesom. Ko v telefon HTC USonic HTC U11 life priključite slušalke, te pregledajo vaša ušesa in določijo raven zvoka, ki vam najbolj ustreza. Slušalke imajo funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa, ki zmanjšuje hrup v ozadju, da lahko glasbo in videoposnetke slišite povsem jasno.

Za podrobnosti glejte [Naravnavanje slušalk HTC USonic](#) na strani 55.



Slušalke HTC USonic lahko uporabljate samo s telefonom HTC U11 life in drugimi združljivimi telefoni HTC, ki zagotavljajo podporo za HTC USonic.

Senzor prstnih odtisov

Z bralnikom prstnih odtisov v telefonu HTC U11 life lahko hitro zbudite in odklenete telefon s prstnim odtisom.




Registrirate lahko do pet prstnih odtisov. Glejte [Bralnik prstnih odtisov](#) na strani 27.

Android 8.0

Android™ 8.0 vključuje nove funkcije, s katerimi je delo z aplikacijami in nastavitvami še priročnejše.

Slika v sliki


Med opravljanjem drugih stvari v telefonu pustite na zaslonu majhno okno videoposnetka, ki ga gledate, ali podprte aplikacije. Za večino podprtih aplikacij preprosto pritisnite bralnik prstnih odtisov/ DOMOV, da zmanjšate aplikacijo na majhno in premično okno na spodnji desni strani zaslona. Okno premaknite tako, da ga povlečete, za prikaz podprtih kontrolnikov pa tapnite okno.



Vse aplikacije ne podpirajo funkcije slike v sliki. Če želite preveriti, ali je aplikacija podprta, izberite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Dodatno > Posebni dostop do aplikacije > Slika v sliki**.

Obvestila dremeža


Če želite preprečiti nered v oknu z obvestili ali na zaklenjenem zaslonu, začasno opustite obvestila.




Za podrobnosti glejte [Upravljanje obvestil aplikacij](#) na strani 37 ali [Zaklenjeni zaslon](#) na strani 29.

Pike obvestil

Pike obvestil vas takoj obvestijo, ali imate čakajoča obvestila za aplikacijo. V ikoni aplikacije se prikaže majhna pika, ki kaže, da obstaja obvestilo, ki ste ga morda zgrešili. Pike se prikažejo v ikonah aplikacij na zaslonu Vse aplikacije in na začetnem zaslonu. Pritisnite ikono aplikacije in jo pridržite, da prikažete strnjeno različico razpoložljivih obvestil. Če vas zanima, kako vklopiti ali izklopiti pike obvestil, glejte temo [Vklop ali izklop pik obvestil](#) na strani 37.




Druge nove funkcije

- Z večjo gotovostjo nameščajte aplikacije iz virov, ki niso Trgovina Google Play. Dodelitev dovoljenj za prenašanje in nameščanje aplikacij iz neznanih virov se zdaj izvede na podlagi posamezne aplikacije. Glejte temo [Prenašanje aplikacij s spleta](#) na strani 91.
- Ali iščete možnost nastavitve, vendar se ne spomnite, kje je? Funkcija za iskanje na zaslonu Nastavitve vam jo bo pomagala najti, tudi če je zakopana globoko v eni od kategorij. Tapnite , nato pa vnesite prvih nekaj črk možnosti, ki jo iščete. Ko se možnost prikaže v rezultatih, jo tapnite, da odprete njen zaslon.

Razpakiranje in nastavitve

Pregled HTC U11 life

Potem ko vzamete HTC U11 life iz škatle, najprej ugotovite, kje so predalček za kartico in različni gumbni kontrolniki.




1. VKLOP/IZKLOP
2. Gumba za GLASNOST
3. Senzor bližine
4. Sprednji fotoaparata
5. Obvestilna lučka LED
6. Mikrofon
7. Predalček za kartico nano SIM in pomnilniško kartico
8. Območje stiska Edge Sense
9. NAZAJ
10. DOMOV/bralnik prstnih odtisov
11. Zvočnik
12. NEDAVNE APLIKACIJE
13. Priključek USB tipa C™

Za uporabo omrežja 4G/LTE™ za glasovne klice in podatkovne storitve potrebujete naročnino na 4G/LTE. Za dodatne informacije se obrnite na svojega operaterja.



- Pred uporabo preglejte vse elemente v škatli in se prepričajte, da nobeden med njimi ni poškodovan.
- Če je v škatli priložen ovitek, ga uporabite, sicer pa kupite takšnega, ki je oblikovan za telefon HTC U11 life, da pomagata zaščititi telefon pred slučajnimi udarci in praskami. Pazite, da ovitek ne blokira področja vmesnika Edge Sense.
- Če želite uporabljati zaščito zaslona, ne prekrivajte ali blokirajte senzorja bližine. Kupite zaščito zaslona, ki je oblikovana za telefon HTC U11 life.
- Ne razstavlajte nobenega dela telefona. Telefona ne poskušajte odpirati na silo, kar velja tudi za odstranjevanje baterije. S tem lahko okvarite telefon ali njegove elektronske dele ter razveljavite garancijo.
- Preberite smernice za varnost in uporabo v Priročniku z varnostnimi in upravnimi informacijami, ki je priložen v škatlo.

Zadnja plošča




1. Glavni fotoaparats s funkcijama BSI in PDAF
2. Lučka LED



- BSI pomeni senzor BackSide Illumination (osvetlitev z zadnje strani).
- PDAF pomeni Phase Detection Auto Focus.


Predalček za kartice

Ko z namenom odstranitve predalčka za kartice v luknjico za izmet predalčka vstavljate orodje za izmet predalčka, ne blokirajte predalčka, da preprečite poškodbe mehanizma v reži.




Kartica nano SIM

Uporabljajte standardno kartico nano SIM. Spremenjena kartica, ki je debelejša od standardne kartice nano SIM, se ne prilega pravilno v pladenj in lahko poškoduje režo za kartico.



Vstavljanje kartice nano SIM


1. Telefon pridržite z zgornjo stranjo navzgor.
2. V luknjico za odpiranje predalčka vstavite konico orodja za odpiranje predalčka, priloženega telefonu, ali majhno zvito sponko za papir.



Konice orodja za odpiranje predalčka ne vstavljajte v luknjico za mikrofona. S tem lahko okvarite luknjico vodoodpornega mikrofona in razveljavite garancijo.


3. Konico potisnite povsem do konca v luknjico, da predalček izskoči, nato pa ga izvlecite.
4. Za vstavljanje kartice nano SIM v predalček naredite naslednje:

Kartico nano SIM vstavite v držalo SIM predalčka tako, da bodo zlati kontakti obrnjeni navzdol. Obrezani vogal poravnajte z zarezo na držalu.



Vstavite kartico microSD™ v držalo SD predalčka. Glejte [Vstavljanje kartice microSD](#) na strani 19.


5. Pri vstavljanju predalčka pazite, da bo obrnjen navzgor, da kartici ne padeta ven. Predalček pridržite z zunanjim držalom za kartico med prsti, nato pa predalček enakomerno potiskajte do konca reže.



6. Preverite, ali je predalček povsem vstavljen in ne gleda iz reže.

Odstranjevanje kartice nano SIM

1. Telefon pridržite z zgornjo stranjo navzgor.
2. V luknjico za izmet predalčka vstavite konico orodja za izmet predalčka ali majhno zvito sponko za papir.



Konice orodja za odpiranje predalčka ne vstavljajte v luknjico za mikrofona. S tem lahko okvarite luknjico vodoodpornega mikrofona in razveljavite garancijo.

3. Vrh vstavite povsem do konca, dokler predalček ne izskoči.
4. Izvlecite predalček, nato pa odstranite kartico nano SIM.
5. Predalček vstavite tako, da ga najprej postavite na sredino reže, nato pa potisnete povsem do konca.
6. Preverite, ali je predalček povsem vstavljen in ne gleda iz reže.

Pomnilniška kartica


Na pomnilniško kartico lahko shranjujete fotografije, videoposnetke in glasbo. Kadar morate sprostiti pomnilniški prostor v telefonu, lahko določene aplikacije shranite na pomnilniško kartico, če aplikacije podpirajo to funkcijo.



Pomnilniška kartica ni obvezna in je naprodaj ločeno.


Vstavljanje kartice microSD

1. Telefon pridržite z zgornjo stranjo navzgor.
2. V luknjico za odpiranje predalčka vstavite konico orodja za odpiranje predalčka, priloženega telefonu, ali majhno zvito sponko za papir.




Konice orodja za odpiranje predalčka ne vstavljajte v luknjico za mikrofona. S tem lahko okvarite luknjico vodoodpornega mikrofona in razveljavite garancijo.

3. Konico potisnite povsem do konca v luknjico, da predalček izskoči, nato pa ga izvlecite.
4. Kartico microSD vstavite v držalo SD predalčka tako, da bodo zlati kontakti obrnjeni navzdol, ožja stran pa naprej.



5. Pri vstavljanju predalčka pazite, da je obrnjen navzgor, da kartici nano SIM in microSD ne padeta ven. Predalček pridržite z zunanjim držalom za kartico med prsti, nato pa predalček enakomerno potiskajte do konca reže.



6. Preverite, ali je predalček povsem vstavljen in ne gleda iz reže.

Če je to prvo vstavljanje kartice microSD, se prikaže poziv za nastavitve.

Izpenjanje pomnilniške kartice

Če morate odstraniti pomnilniško kartico medtem, ko je HTC U11 life vklopljen, najprej izpnite pomnilniško kartico, da preprečite okvaro datotek na kartici.


1. Na začetnem zaslону povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Prostor za shranjevanje**.
2. Pod možnostjo Prenosna shramba tapnite ▲.

Odstranjevanje kartice microSD



Preden odstranite kartico microSD, jo izpnite. Glejte [Izpenjanje pomnilniške kartice](#) na strani 20.

1. Telefon pridržite z zgornjo stranjo navzgor.
2. V luknjico za odpiranje predalčka vstavite konico orodja za odpiranje predalčka, priloženega telefonu, ali majhno zvito sponko za papir.



Konice orodja za odpiranje predalčka ne vstavljajte v luknjico za mikrofona. S tem lahko okvarite luknjico vodoodpornega mikrofona in razveljavite garancijo.

3. Vrh vstavite povsem v luknjico, da predalček izskoči.
4. Izvlecite predalček in odstranite kartico microSD.
5. Predalček vstavite tako, da ga najprej postavite na sredino reže, nato pa potisnete povsem do konca.
6. Preverite, ali je predalček povsem vstavljen in ne gleda iz reže.


Polnjenje baterije

Preden vklopite telefon HTC U11 life in ga začnete uporabljati, priporočamo, da napolnite baterijo.



- Če je bila baterija izpraznjena več dni, bo telefon HTC U11 life morda treba polniti več minut, da ga boste lahko vklopili.
- Za polnjenje baterije uporabljajte samo napajalnik in kabel USB tipa C, ki sta bila priložena telefonu HTC U11 life. Kadar je napolnjenost baterije nizka, uporabite polnilnik za polnjenje baterije, ne pa povezave z računalnikom prek kabla USB.

1. Manjši konec kabla USB tipa C vstavite v priključek USB tipa C.



2. Drugi konec kabla USB tipa C vstavite v napajalnik.
3. Napajalnik priključite v stensko vtičnico, da začnete polnjenje baterije.



- Da se prepreči pregrevanje baterije, se ta kot varnostni ukrep lahko preneha polniti.
- Izogibajte se polnjenju baterije v vročih okoljih.
- Če uporabljate spletni brskalnik in polnite baterijo, se lahko telefon HTC U11 life segreje. To je normalno.
- Ko se naprava napolni, zaradi varčevanja z energijo izključite napajalnik iz vtičnice.

Odpornost na vodo in prah

Telefon HTC U11 life je odporen na vodo in prah ter ima oznako IP67, kot je definirana v mednarodnem standardu IEC 60529. Če je reža za kartico nano SIM/microSD pokrita in trdno zaprta, je ta telefon odporen na vodo, če po nesreči pade v svežo vodo, ki ni globoka več kot 1 metra in ni izpostavljen več kot 30 minut pri sobni temperaturi.

Telefona HTC U11 life ne smete izpostavljati nesveži vodi, velikemu vodnemu pritisku, močno ali hitro deroči vodi ali prahu, saj lahko pride do pregrevanja, električnega udara ali poškodbe telefona. Ko je telefon HTC U11 life moker, ga ne poskušajte polniti ali kako drugače uporabljati priključka USB. Odpornost na vodo in prah se lahko zaradi normalne obrabe čez čas zmanjša.

Garancija ni veljavna, če telefon ni uporabljen v skladu z navodili in previdnostnimi ukrepi, navedenimi v tem uporabniškem priročniku, kar vključuje tudi uporabo telefona v okoljih ali situacijah, ki presegajo omejitve oznake IP67, vendar ni omejeno nanje. Za varnostne ukrepe pri

uporabi ter nasvete za nego in vzdrževanje glejte [Nasveti za nego in vzdrževanje](#) na strani 23 in [Čiščenje in sušenje](#) na strani 24. Preberite tudi Priročnik z varnostnimi informacijami, ki je priložen telefonu.

Nasveti za nego in vzdrževanje

Kot pomoč pri ohranjanju odpornosti telefona na vodo in prah upoštevajte spodnje nasvete in previdnostne ukrepe.

Kartice nano SIM in microSD ne poskušajte nikoli vstavljati z rokavicami, mokrimi rokami ali ko je telefon moker.



- Preden vstavite predalček in zaprete režo za kartico, obrišite vsako kapljico vode ali prah s čisto, suho krpo. Pazite tudi, da med predalčkom in odprtino reže ni las, vlaken ali majhnih delčkov, saj tako preprečite pronicanje vode skozi odprtine v telefon.
- Kakovost delov, ki pomagajo ohranjati odpornost na vodo, kot je na primer pladenj, ki deluje kot pokrov za režo kartice, se čez čas zmanjša. Če se kakovost teh delov zmanjša ali se poškodujejo, telefon ni več odporen na vodo. V tem primeru se obrnite na prodajalca ali mobilnega operaterja. Nadomestni deli so vam lahko zaračunani.

Telefona HTC U11 life ne potaplajte namenoma v vodo. Če telefon po nesreči pade v vodo, ne pritiskajte kontrolnikov, na primer gumbov za VKLOP/IZKLOP in GLASNOST in ne uporabljajte telefona.

Telefona ne izpostavljajte močni tekoči vodi, na primer tušu, odprtim pipam ali cevem, slapovom ali oceanskim valovom.

Pazite, da telefon ali priključek USB nista izpostavljena ali prideta v stik z naslednjim:



- vodo, ki vsebuje milo, čistilo ali gel za tuširanje
- morsko vodo, bazensko vodo, vrelci, vročo vodo in vročimi izviri
- katero koli tekočino razen vodo iz pipe, na primer alkoholom, sokovi in začimbami
- peskom.

Če je telefon izpostavljen čisti vodi, ga morate dobro posušiti. Da preprečite poškodbo telefona, ga ne polnite, dokler so prisotni onesnaževalci ali dokler priključek USB ni povsem suh. V tem primeru ne priključujte nobene zunanje naprave.

Za sušenje mokrih delov telefona nikoli ne uporabljajte sušilca za lase.

Napajalnik in pripomočki niso odporni na vodo. Nikoli jih ne uporabljajte na mokrih območjih, na primer v kopalnici ali v kuhinji, saj lahko stik z vodo povzroči okvaro, električni šok ali druge nevarnosti.

Telefona ne puščajte predolgo na vlažnih mestih, na primer v kopalnici ali v kuhinji, saj ni odporen na vlago.

Čiščenje in sušenje

Če je prišel telefon HTC U11 life v stik s slano vodo, tekočimi kemikalijami, prahom ali kakšnim drugim onesnaževalcem, ga morate takoj sprati. Če je telefon moker, ga morate temeljito posušiti.



- Da bi preprečili poškodbo telefona HTC U11 life, ga ne polnite, dokler so prisotni onesnaževalci ali dokler priključek USB ni povsem suh. V tem primeru ne priključujte nobene zunanje naprave.
- Če se ti deli ne posušijo dobro, je lahko zvok slušalk, zvočnikov in mikrofona manj razločen.

Spiranje

1. Pred spiranjem preverite, ali je reža za kartico nano SIM/microSD pokrita in dobro zaprta. Glejte [Kartica nano SIM](#) na strani 16 in [Pomnilniška kartica](#) na strani 18.
2. Telefon sperite s tekočo vodo. Spirate ga lahko samo z roko. Ne uporabljajte krtače ali gobe. Med spiranjem ne pritiskajte predalčka, da preprečite vrzeli okrog reže za kartico, skozi katere bi lahko v telefon prodirala voda.

Sušenje

1. Vodo narahlo obrišite s telefona s čisto in suho krpo. Za brisanje slušalk, zvočnikov, mikrofona in priključka za povezavo ne uporabljajte palčk za uho.
2. Če je zaslon moker, se morda ne bo dobro odzival na poteze s prsti. Zaslon na dotik in leče obrišite z mehko, suho krpo, na primer takšno iz mikrovlnen, ki ne bo opraskala površine.
3. Telefon pustite približno tri ure na sobni temperaturi, da se povsem posuši. Če so gumbi ali kateri koli priključki za povezavo, na primer priključek USB, še vedno mokri, naj se pred uporabo telefona povsem posušijo.

Če znotraj zaslona opazite kondenzacijo, na primer pri drastični spremembi temperature, ga pustite na sobni temperaturi, dokler kondenzacija ne izgine.

Vklop in izklop telefona

Vklop telefona

Gumb za VKLOP/IZKLOP pridržite, dokler telefon HTC U11 life ne zavibrira.



Ko prvič vklopite telefon HTC U11 life, ga morate nastaviti.

Izklop telefona

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP, da ga znova vklopite.
2. Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP in ga pridržite nekaj sekund.
3. V meniju z možnostmi tapnite **Izklop**.

Začetna nastavitve telefona HTC U11 life

Ko prvič vklopite telefon HTC U11 life ali izberete ponastavitve na tovarniške nastavitve, se prikaže poziv za njegovo nastavitve.

Če nimate podatkov, ki bi jih prekopirali iz prejšnjega telefona, med nastavitvijo preprosto tapnite **Nastavi kot novega**, prijavite se v Google® račun in upoštevajte zaslonska navodila za dokončanje nastavitve.

Če imate podatke iz prejšnjega telefona, ki bi jih radi prekopirali, pred nastavljanjem telefona HTC U11 life najprej izdelajte varnostno kopijo podatkov telefona. Če uporabljate iPhone, pojdite na spletno mesto android.com/switch, na katerem boste našli podrobnosti o varnostnem kopiranju podatkov iPhone.

Sledi postopek, ki opisuje, kako nastaviti telefon HTC U11 life in prekopirati podatke iz prejšnjega telefona.

1. Če potrebujete navigacijo z glasovnim odzivom, vklopite storitev TalkBack, tako da zaslon pritisnete in pridržite z dvema prstoma, dokler ne zaslišite sporočila in nato še piska.
Če ste nenamerno omogočili storitev TalkBack, jo izklopite s pomočjo zaslonske vadbice.
2. Izberite sistemski jezik, ki ga želite uporabljati, nato pa tapnite **Začnimo**.
3. Tapnite **Prekopirajte podatke**.
4. Izberite, ali se boste povezali z internetom prek povezave Wi-Fi® ali mobilnega omrežja.
5. Izberite, kam želite prekopirati varnostno kopirane podatke.
 - Tapnite **Varnostna kopija iz telefona Android**, da brezžično prekopirate podatke iz starega telefona Android.
 - Tapnite **Varnostna kopija iz oblaka**, da prekopirate podatke iz telefona Android, ki so bili varnostno kopirani v shrambo Google Drive™.
 - Tapnite **Naprava iPhone**, če uporabljate iPhone.
6. Prijavite se v isti Google račun, kot je bil uporabljen za varnostno kopiranje prejšnjega telefona.
7. Če kopirate varnostno kopirane podatke iz telefona Android, upoštevajte zaslonska navodila za izbiro imena telefona in aplikacij, ki jih želite obnoviti.
8. Tapnite **Dodaj prstni odtis**, da boste za odklepanje telefona HTC U11 life nastavili in uporabljali bralnik prstnih odtisov. Za podrobnosti glejte [Bralnik prstnih odtisov](#) na strani 27.
9. Na zaslonu Googleove storitve se prepričajte, da je možnost **Varnostno kopiraj v Google Drive** vklopljena za samodejno varnostno kopiranje v telefon HTC U11 life. Priporočamo, da so možnosti pod izbirama Lokacija in Vzdrževanje naprave vklopljene.
10. Ko se prikaže poziv za dodelitev dovoljenja za Google Assistant, tapnite **Da, soglašam**.

11. Nastavite Edge Sense, da boste lahko s preprostim stiskom telefona takoj fotografirali ali izvedli druga dejanja. Za podrobnosti glejte [Kaj je Edge Sense?](#) na strani 39.
12. Upoštevajte preostala navodila za dokončanje nastavitve telefona.



Nekatere funkcije, ki potrebujejo internetno povezavo, na primer storitve, ki uporabljajo lokacijo in samodejna sinhronizacija spletnih računov, lahko povzročijo dodatne stroške. Da se izognete dodatnim stroškom, te funkcije izklopite v Nastavitvah. Za dodatne informacije o lokacijskih storitvah glejte [Nastavitve lokacije](#) na strani 115.

Dodajanje družabnih omrežij, e-poštnih računov in drugega

V HTC U11 life lahko sinhronizirate stike, koledarje in druge informacije iz družabnih omrežij, e-poštnih računov in spletnih storitev. Glede na vrsto računa prijava v spletne račune omogoča sinhroniziranje posodobitev med HTC U11 life in spletom.

1. Na začetnem zaslону povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Tapnite **Dodajanje računa**.
3. Tapnite vrsto računa, ki ga želite dodati.
4. Za vnos informacij o računu upoštevajte zaslonska navodila.



Dodate lahko več Google računov.

Sinhronizacija računov

1. Na začetnem zaslону povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Tapnite stikalo Samodejno sinhroniziraj podatke **Vklopljeno/izklopljeno**, da vklopite ali izklopite samodejno sinhronizacijo vseh računov.
3. Če želite ročno sinhronizirati posamezne račune, tapnite račun, tapnite **Sinhronizacija računa**, nato pa tapnite **⋮ > Sinhroniziraj**.



Na zaslону Sinhronizacija računa lahko spremenite nastavitve sinhroniziranja za svoj račun Google.

Odstranitev računa

Če računov ne uporabljate več, jih lahko odstranite iz HTC U11 life. Z odstranitvijo računa ne odstranite računov in informacij iz same spletne storitve.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Tapnite račun.
3. Tapnite **Odstrani račun**.



Aplikacije drugih ponudnikov lahko tudi po odstranitvi računa iz HTC U11 life ohranijo nekatere osebne podatke.

Bralnik prstnih odtisov

Telefon HTC U11 life lahko hitro zbudite in odklenete s prstnim odtisom. Dodate lahko do pet prstnih odtisov.

Pri nastavljanju in uporabljanju bralnika prstnih odtisov upoštevajte spodnje nasvete:

- Prepričajte se, da sta prst in bralnik prstnih odtisov suha in čista.
- Uporabite celotno blazinico prsta, vključno s stranmi in vrhom.
- Pri registriranju prstnega odtisa imejte prst na bralniku prstnih odtisov tako dolgo, da zavibrira.
- Bralnik prstnih odtisov ima možnost 360-stopinjskega branja, kar pomeni, da se lahko bralnika dotaknete z registriranim prstom pod katerim koli kotom, da vklopite zaslon ali odklenete HTC U11 life.



Bralnika prstnih odtisov morda ne boste mogli nastaviti tako, da bo odklenil telefon HTC U11 life, če ste prijavljeni v račun Exchange ActiveSync®, ki zahteva, da nastavite drugo možnost za zaklepanje zaslona (na primer geslo). Pri skrbniku za strežnik Exchange preverite, ali vaš račun Exchange ActiveSync podpira bralnik prstnih odtisov.

Prvo dodajanje prstnega odtisa

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Varnost in lokacija**.
2. Tapnite **Prstni odtis > Naprej**.
Če še niste nastavili zaklepanja zaslona, se prikaže poziv, da to storite. Glejte [Nastavitev zaklepanja zaslona](#) na strani 119.
3. Dotaknite se bralnika prstnih odtisov ali tapnite **Naprej**.
4. Za začetek skeniranja postavite prst ali palec na bralnik prstnih odtisov.

5. Bralnika se dotikajte tako dolgo, dokler se odtis ne posname uspešno. Najboljše rezultate boste dosegli, če prst med dotikanjem bralnika držite v isti smeri.
6. Potem ko uspešno registrirate prstni odtis, tapnite **Dokončano**.

Zdaj lahko s prstnim odtisom zbudite in odklenete HTC U11 life.



Če bralnik po petih poskusih ne uspe prepoznati prstnega odtisa, boste morda morali vnesti nadomestni vzorec, kodo PIN ali vzorec za zaklepanje zaslona.

Dodajanje, odstranjevanje ali urejanje prstnih odtisov

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Varnost in lokacija**.
2. Tapnite **Prstni odtis**.
3. Vnesite vzorec, kodo PIN ali geslo.
4. Naredite karkoli od naslednjega:
 - Za dodajanje drugega prstnega odtisa tapnite **Dodaj prstni odtis**.
 - Tapnite registrirani prstni odtis, da ga preimenujete ali izbrišete.

Prvi teden z novim telefonom

Način spanja

Način spanja varčuje z energijo, saj preklopi telefon HTC U11 life v način nižje porabe energije, medtem ko je zaslon izklopljen. Poleg tega tudi preprečuje nenamerne pritiske na tipke, medtem ko je telefon HTC U11 life v torbici.

Preklop v način spanja

Če želite izklopiti zaslon in preklopiti v način spanja, na kratko pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.




HTC U11 life samodejno preklopi v način spanja, če je nekaj časa v mirovanju. Z nastavitvijo časovne omejitve zaslona lahko spremenite čas, ki poteče, preden telefon HTC U11 life preklopi v način spanja. Za podrobnosti glejte [Nastavitev časa izklopa zaslona](#) na strani 116.

Zbujanje iz načina spanja

Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.

Zaklenjeni zaslon

Na zaklenjenem zaslonu lahko naredite naslednje:

- Zaklenjeni zaslon odklenete tako, da povlečete navzgor. Namesto tega lahko tudi pritisnete in pridržite senzor prstnih odtisov.
- Dvakrat tapnite v obvestilu, da skočite neposredno v povezano aplikacijo.
- Obvestilo povlecite v levo ali desno, da ga odstranite.
- Povlecite v levo ali desno v obvestilu, da se prikaže  in . Tapnite , da za obvestilo nastavite dremež.
- Pritisnite in pridržite obvestilo, da utišate ali blokirate obvestila iz povezane aplikacije. Če želite prilagoditi nastavitve obvestil, tapnite **Več nastavitev**.


Če ne želite, da se vsebina obvestil prikazuje na zaklenjenem zaslonu, izberite **Nastavitve > Varnost in lokacija > Nastavitve zaklenjenega zaslona > Na zaklenjenem zaslonu**, nato pa tapnite **Sploh ne prikazuj obvestil**.

- Če želite nastaviti zaklepanje zaslona ali pametno zaklepanje, za podrobnosti glejte [Nastavitev zaklepanja zaslona](#) na strani 119.

Poteze s prsti


S potezami s prsti se lahko premikate po začetnem zaslonu, odpirate aplikacije, pregledujete sezname in še veliko več.

Dotik




Tapnite zaslon s prstom, če želite izbrati elemente na zaslonu, kot so ikone aplikacij in nastavitve, ali pa pritisnite zaslonske gumbе.

Pritisk in pridrzanje




Če želite odpreti razpoložljive možnosti za element (na primer stik ali povezavo na spletno stran), preprosto pritisnite element in ga pridržite.

Vlečenje ali podrsanje




Hitro podrsajte s prstom vodoravno po zaslonu, da se premaknete na druga okna domačega zaslona. Podrsajte navpično, da se pomaknete po seznamu, dokumentu in drugih elementih.

Vlečenje




Pred vlečenjem se dotaknite elementa in ga pridržite. Med vlečenjem prsta ne dvigujte, dokler ne dosežete ciljnega mesta.

Frcanje




Frcanje na zaslonu je podobno podrsanju, vendar je treba s prsti podrsati z nežnejšimi in hitrejšimi potezami, kot na primer pri premiku v desno ali levo na začetnem zaslonu ali pri frcanju po seznamu stikov ali sporočil.

Dršenje z dvema prstoma




V nekaterih aplikacijah lahko pri ogledovanju slike ali besedila za povečavo razmaknete dva prsta.



Za pomanjšanje slike ali besedila približajte prsta na zaslonu.


Dvoprstno podrsanje



Z dvema prstoma podrsajte navzdol od vrstice stanja, da se prikaže celotno okno Hitre nastavitve.

Spoznajte svoje nastavitve

Želite spremeniti melodijo zvonjenja, nastaviti povezavo Wi-Fi ali dodati svoje račune? To in še veliko drugega lahko storite v Nastavitvah.



1. Na zaslonu »Aplikacije« ali v oknu z obvestili odprite »Nastavitve«.
 - Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
 - Povlecite od vrha zaslona navzdol, nato pa tapnite .
2. Spodaj je navedenih nekaj osnovnih nastavitvev, ki jih lahko spremenite:
 - Tapnite **Omrežje in internet**, da vzpostavite in konfigurirate brezžično in podatkovno povezavo, preverite uporabo podatkov, spremenite telefon v brezžično dostopno točko in drugo.
 - Tapnite **Zaslon in gumbi**, da spremenite ozadje, prilagodite velikost pisave in zaslona, nastavite ohranjevalnik zaslona, vklopite/izklopite ambientalni zaslon in drugo.
 - Tapnite **Zvok**, da spremenite melodijo zvonjenja, določite, ali se pri interakciji s telefonom pojavita zvok in vibriranje, določite nastavitve načina »Ne moti« in drugo.
 - Tapnite **Varnost in lokacija**, da pomagate zaščititi telefon, izberete nastavitve zaklenjenega zaslona, nastavite možnost lokacije in drugo.
 - Tapnite element pod izbiro Predlogi, da preverite nove ali priporočene nastavitve za prilagoditev.



V Nastavitvah tapnite , da hitro poiščete možnosti in nastavitve.

Uporaba Hitrih nastavitvev

V oknu Hitre nastavitve lahko preprosto vklopite ali izklopite nastavitve, kot sta Wi-Fi in Bluetooth®.



1. Povlecite od vrha zaslona navzdol, da odprete podokno z obvestili.
Neposredno pod vrstico stanja je prikazana kratka vrstica s hitrimi nastavitvami.
- 
2. Če želite prikazati celo ploščo s hitrimi nastavitvami, naredite nekaj od naslednjega:
 - Na zaklenjenem zaslonu enkrat povlecite navzdol od vrha zaslona.
 - Na katerem koli drugem zaslonu z dvema prstoma enkrat povlecite navzdol ali z enim prstom dvakrat povlecite navzdol od vrstice stanja.
 - Ko je odprta kratka vrstica s hitrimi nastavitvami, tapnite .
 3. Za prikaz dodatnih ploščic povlecite v levo ali desno.
 4. Če želite vklopiti ali izklopiti nastavitvev, preprosto tapnite njeno ploščico.

Prilagajanje Hitrih nastavitvev

Ploščice v Hitrih nastavitvah lahko odstranite, zamenjate ali prerazporedite.

1. Z dvema prstoma povlecite z zgornjega roba zaslona, da odprete Hitre nastavitve.



2. Tapnite  in naredite nekaj od naslednjega:
 - Pritisnite ploščico in jo pridržite, nato pa jo povlecite na zeleno mesto.
 - Pritisnite ploščico in jo pridržite, nato pa jo povlecite navzdol v razdelek Za dodajanje ploščic povlecite, da ne bo več vidna v podoknu Hitre nastavitve.
 - V razdelku Za dodajanje ploščic povlecite ploščico navzgor, da se prikaže v podoknu Hitre nastavitve.
3. Pritisnite .



Število ploščic, ki so lahko prikazane v prvem podoknu v Hitrih nastavitvah, je omejeno. Za prikaz dodatnih ploščic v Hitrih nastavitvah boste morda morali povleči v levo v podoknu Hitre nastavitve.

Zajemanje zaslona telefona

Se želite pohvaliti z odličnim rezultatom v igri ali napisati objavo v blogu o funkcijah telefona HTC U11 life? Svoj zaslon lahko preprosto posnamete in ga delite z drugimi.

1. Sočasno pritisnite gumba za VKLOP/IZKLOP in ZMANJŠANJE GLASNOSTI.
2. Odprite okno z obvestili, nato pa v obvestilu Zajet posnetek zaslona razmaknite dva prsta.
3. Tapnite **Skupna raba**.

Vnovičen zagon HTC U11 life (programska ponastavitev)

Če se HTC U11 life izvaja počasneje kot običajno, je neodziven ali se aplikacija v njem ne izvaja pravilno, ga poskusite znova zagnati, da boste videli, ali lahko s tem odpravite težavo.

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP, da ga znova vklopite.
2. Pritisnite in pridržite gumb za VKLOP/IZKLOP, nato pa tapnite **Znova zaženi**.

Se HTC U11 life ne odziva?

Če se telefon HTC U11 life ne odzove, ko se dotaknete zaslona ali pritisnete gumbe, ga lahko znova zaženete.

Pritisnite in pridržite gumb za VKLOP/IZKLOP in gumb za ZMANJŠANJE GLASNOSTI, da telefon zavibrira, nato pa spustite gumba.




Da bo telefon zavibriral, boste morda morali pridržati gumba od 12 do 15 sekund.

Obvestila

Obvestilna lučka LED

Obvestilna lučka LED sveti:



- Zeleno, ko je HTC U11 life priključen v napajalnik ali računalnik in je baterija čisto napolnjena.
- Utripa zeleno, če vas čaka obvestilo.
- Oranžno, če se baterija polni.
- Utripa oranžno, ko je raven napolnjenosti baterije zelo nizka.


Okno z obvestili

Ikone za obvestila vas obveščajo o novih sporočilih, dogodkih v koledarju, alarmih in dejavnostih v teku, kot je na primer prenašanje datotek.



Ko so prikazane ikone za obvestila, odprite okno z obvestili, da preverite podrobnosti prejetih obvestil.

Okno z obvestili odprete tako, da povlečete z vrha zaslona.



- Tapnite obvestilo, da odprete ustrezno aplikacijo.
- Če želite zapreti samo eno obvestilo na seznamu, ga povlecite v levo ali desno.
- V obvestilu razširite dva prsta, da ga povečate in prikažete več podrobnosti ali si ogledate, ali je znotraj njega še kakšno obvestilo. V obvestilu približajte dva prsta, da ga znova pomanjšate.
- Nekatera obvestila omogočajo takojšnje ukrepanje. Če želite na primer vrniti klic ali odgovoriti na besedilno sporočilo, lahko tapnete obvestilo o zgrešenem klicu.
- Če je prikazanih več obvestil, se pomaknite po zaslonu s seznamom, da jih pregledate.
- Če želite zapreti vsa netrajna obvestila, tapnite **Počisti vse**.
- Aplikacije, iz katerih prejimate obvestila, lahko spremenite, za nekatera obvestila pa lahko tudi nastavite dremež, da jih začasno odstranite. Glejte [Upravljanje obvestil aplikacij](#) na strani 37.

Upravljanje obvestil aplikacij



Izberete lahko, katere vrste obvestil aplikacij želite utišati ali blokirati ali preglasiti nastavitve za izbiro Ne moti.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila**.
2. Tapnite **Obvestila > Obvestila**, nato pa tapnite aplikacijo, katere obvestila želite prilagoditi.
Za prikaz nastavitvev obvestil, ki jih lahko prilagodite, lahko tudi pritisnete in pridržite obvestilo v oknu za obvestila ali na zaklenjenem zaslonu.
3. Tapnite stikalo **Vklopljeno/izklopljeno** zraven možnosti, ki jo želite preklopiti.

Nastavitve za obvestila aplikacij so uveljavljene za obvestila v oknu z obvestili in na zaklenjenem zaslonu.

Nastavitev dremeža za obvestila

Za obvestila lahko nastavite dremež, da jih začasno odstranite iz vrstice stanja in okna z obvestili.

1. Povlecite od vrha zaslona navzdol, da odprete podokno z obvestili.
2. Obvestilo počasi povlecite v desno ali levo, nato pa tapnite .
3. Tapnite , nato pa izberite trajanje dremeža za obvestilo.

Obvestilo, za katerega ste nastavili dremež, se prikaže v vrstici stanja in v oknu z obvestili takoj, ko se konča čas dremeža.

Vklop ali izklop pik obvestil

Nekatere aplikacije lahko prikažejo piko, ko imajo na voljo obvestila. Pike obvestil lahko vklopite ali izklopite.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila**.
2. Tapnite **Obvestila**.
3. Tapnite stikalo **Vklopljeno/izklopljeno** zraven možnosti **Dovoli obvestilne pike**, da jo vklopite ali izklopite.

Izbiranje, kopiranje in lepljenje besedila

1. Pritisnite in pridržite besedo.
2. Povlecite označevalnika začetka in konca, da označite besedilo, ki ga želite izbrati.
3. Tapnite **Kopiraj**.
4. V polju za vnos besedila (na primer pri sestavljanju e-poštnega sporočila) pritisnite in pridržite točko, na katero želite prilepiti besedilo.
5. Tapnite **Prilepi**.


Skupna raba besedila

1. Potem ko izberete besedilo, tapnite **Skupna raba**.
2. Izberite, kje želite souporabljeni izbrano besedilo.

Vnašanje besedila

Tipkovnica postane na voljo, ko tapnete besedilno polje v aplikaciji.

Pri uporabi funkcije Gboard upoštevajte naslednje:



Postavitev tipkovnic je lahko nekoliko drugačna in je odvisna od besedilnega polja, ki je trenutno aktivno.

- Tapnite tipke na zaslonski tipkovnici, da vnesete črke in številke, kot tudi ločila in simbole.
- Z nekaterimi tipkami je povezano več znakov ali naglasov. Pritisnite in pridržite tipko, da vnesete številke, simbole ali naglašene črke.
- Tapnite ?123, da se prikažejo tipke s številkami in simboli.
- Tapnite 😊, da izberete med širokim naborom čustvenih simbolov in sličic GIF.
- Tapnite 🌐, da prevedete besedilo, preklopite na enoročni način tipkanja, dostopite do nastavitve tipkovnice in drugih možnosti.
- Pritisnite ⏏, da zaprete zaslonsko tipkovnico.

Vnašanje besedila z govorom

1. Kliknite v področju, v katerega želite vnesti besedilo.
2. Na tipkovnici tapnite 🗣️.
3. Izgovorite besede, ki jih želite vnesti. Ločila vnesete tako, da izgovorite njihovo ime. Recite na primer »Prinesite vodo vejica brisače vejica in očala pika«. Besedilo bo prikazano kot »Prinesite vodo, brisače in očala.«.

Edge Sense

Kaj je Edge Sense?



- Vsebina pomoči v tem dokumentu temelji na naslednji različici aplikacije: 1.21.9x.
- Prenesite najnovjšo različico vmesnika HTC Edge Sense iz Trgovina Google Play, da boste lahko uživali v dodatnih funkcijah.

Edge Sense zagotavlja intuitiven način za delo s telefonom HTC s preprostim stiskom na spodnjih straneh. Vmesnik Edge Sense lahko prilagodite za hiter zagon priljubljene aplikacije ali izvedbo določenih dejanj.

Spodaj so navedena dejanja, ki jih je trenutno mogoče dodeliti potezam stiska v vmesniku Edge Sense:

- Zagon aplikacije Fotoaparati HTC, ki mu je privzeto dodeljena poteza kratkega stiska. Glejte [Snemanje posnetkov s fotoaparatom s funkcijo Edge Sense](#) na strani 41.
- Zagon privzetega glasovnega pomočnika, ki mu je privzeto dodeljena poteza stiska in pridržanja. Glejte [Tipkanje z glasom s funkcijo Edge Sense](#) na strani 43.

Če želite, lahko preklopite tudi na drugo aplikacijo glasovnega pomočnika, če ste jo prenesli iz Trgovina Google Play. Glejte [Dodeljevanje druge aplikacije glasovnega pomočnika vmesniku Edge Sense](#) na strani 43.

- Zagon privzete glasbene aplikacije. S kratkim stiskom lahko izvedete predvajanje ali prekinitev, medtem ko se glasba izvaja v ozadju.
- Zagon katere koli druge aplikacije, ki je prednameščena ali prenesena v vaš telefon.
- Zajemanje posnetkov zaslona.
- Vklon ali izklon svetilke.
- Vklon ali izklon Wi-Fi dostopne točke.
- Razširitev ali strnitev okna z obvestili.

Poleg zgoraj navedenega lahko prilagodite poteze stiska tako, da izvedejo določena dejanja v aplikaciji. Glejte [Dodeljevanje dejanj v aplikaciji za poteze stiska](#) na strani 45.



- Razen zajemanja posnetkov zaslonov in izvajanja dejanj v aplikaciji lahko zgornja dejanja sprožite s potezami stiska tudi, ko je zaslon izklopljen.
- Edge Sense zagotavlja podporo za Glasba Google Play in glasbene aplikacije drugih ponudnikov, ki upoštevajo standard za nadzor glasbe Android.

Nastavitev funkcije Edge Sense

Če funkcije Edge Sense niste nastavili pri prvi nastavitvi telefona, lahko to naredite v Nastavitvah.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor in tapnite > **Nastavitve** > **Edge Sense**.
Nastavitveni zaslon vmesnika Edge Sense se samodejno prikaže tudi, ko prvič stisnete na spodnjih straneh telefona.
2. Za dokončanje postopka upoštevajte zaslonska navodila.

Ko končate z nastavljanjem vmesnika Edge Sense, ta deluje v **Osnovnem načinu**, ki privzeto omogoča, da s stiskom telefona zaženete aplikacijo Fotoaparati in fotografirate. Glejte [Snemanje posnetkov s fotoaparatom s funkcijo Edge Sense](#) na strani 41. Če želite potezi stiska dodeliti drugo dejanje ali aplikacijo, glejte [Spreminjanje dejanja, ki se izvede, ko stisnete telefon](#) na strani 41.

Edge Sense vključuje tudi **Napredni način**, ki zagotavlja dve vrsti potez stiska: kratki stisk ter stisk in pridrzanje. Za podrobnosti glejte [Omogočanje naprednega načina](#) na strani 42.

Vklapljanje ali izklapljanje povezave Edge Sense

Vmesnik Edge Sense lahko vklopite ali izklopite v Nastavitvah.

1. Izberite **Nastavitve**.
2. Za vklop ali izklop tapnite stikalo Edge Sense **Vklopljeno/izklopljeno**.



Vmesnik Edge Sense lahko tudi vklopite ali izklopite v hitrih nastavitvah.


Snemanje posnetkov s fotoaparatom s funkcijo Edge Sense

Takoj zaženite fotoaparat in začnite fotografirati s stiskom telefona.



Prenesite najnovjšo različico aplikacij HTC Edge Sense in Fotoaparat iz trgovine Trgovina Google Play.

Stisnite na spodnjih straneh telefona HTC, da odprete aplikacijo Fotoaparat, nato pa znova stisnite, da fotografirate.



S stiskom telefona odprete aplikacijo Fotoaparat v zadnjem načinu zajemanja, ki ste ga uporabljali. Ko znova stisnete, fotoaparat glede na način zajemanja posname fotografijo, video ali avtoportret.

Če v nastavitvah vmesnika Edge Sense vklopite **Napredni način**, lahko stisnete in pridržite spodnji strani telefona, da preklopite med glavnim in sprednjim fotoaparatom, medtem ko ste v aplikaciji Fotoaparat. Za podrobnosti glejte [Omogočanje naprednega načina](#) na strani 42.



Privzeti dejanji v aplikaciji za aplikacijo Fotoaparat sta kratki stisk za fotografiranje ter stisk in pridržanje za preklop med sprednjim in glavnim fotoaparatom. Poteze stiska lahko spremenite tako, da izvedejo druga dejanja v aplikaciji. Če vas zanima, kako, preberite temo [Spreminjanje dejanj v aplikaciji](#) na strani 46.

Spreminjanje dejanja, ki se izvede, ko stisnete telefon

Ko stisnete telefon, se privzeto odpre aplikacija Fotoaparat. Dodelite lahko potezo stiska, da izvedete drugo dejanje ali zaženete drugo aplikacijo.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor in tapnite > **Nastavitve** > **Edge Sense**.
2. Tapnite **Prilagodi dejanje stiska** in izberite zeleno možnost.



Če želite, da telefon zaznava stisk samo takrat, ko je zaslon vklopljen, počistite možnost **Omogoči potezo, ko je zaslon izklopljen**.

3. Če želite shraniti nastavitev, pritisnite ◀.

Za Edge Sense lahko dodelite še eno dejanje. Za podrobnosti glejte [Omogočanje naprednega načina](#) na strani 42.

Omogočanje naprednega načina

Če vklopite **Napredni način**, aktivirate potezo stiska in pridrzanja. V tem načinu lahko z vmesnikom Edge Sense naredite naslednje:

- Med uporabo Fotoaparata HTC stisnete in pridržite spodnji strani telefona, da preklopite med glavnim in sprednjim fotoaparatom. To lahko naredite samo, če je dejanje stiska, pa naj gre za kratki stisk ali stisk in pridrzanje, nastavljeno na **Zaženi aplikacijo Fotoaparata**.
 - Med stiskom lahko izvedete dve različni dejanji, odvisno od tega, kako dolgo stiskate. Kratki stisk privzeto odpre aplikacijo Fotoaparata. S stiskom in pridržanjem zaženete privzetega glasovnega pomočnika, ki je Google Assistant. Ti potezi stiska lahko dodelite drugim dejanjem.
1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor in tapnite > **Nastavitve** > **Edge Sense**.
 2. Izberite potrditveno polje **Omogoči napredni način**.
 3. Za nastavitve ravni moči stiska upoštevajte navodila na zaslonu.
 4. Če želite spremeniti dejanje, ki ga izvedete telefon, ko ga stisnete, tapnite **Prilagodi dejanje kratkega stiska** in izberite želeno možnost.
 5. Če želite spremeniti dejanje, ki ga izvede telefon, ko ga stisnete in pridržite, tapnite **Prilagodi dejanje stiska in pridrzanja**, nato pa izberite želeno možnost.
 6. Če želite shraniti nastavitve, pritisnite ◀.


Tipkanje z glasom s funkcijo Edge Sense

Za tipkanje lahko namesto zaslonske tipkovnice uporabite svoj glas.



- Iz trgovine Trgovina Google Play prenesite najnovejšo različico vmesnika HTC Edge Sense.
- Pod izbiro **Nastavitve** > **Edge Sense** se prepričajte, da je možnost **Tipkovnica** izbrana pod izbiro Možnosti v aplikaciji.

1. Kliknite aplikacijo, v katero želite vnesti besedilo.
2. Medtem ko je prikazana zaslonska tipkovnica, stisnite spodnji strani telefona in izgovorite besede, ki ste jih natipkali.



Če ste se med govorjenjem ustavili, za nadaljevanje glasovnega tipkanja znova stisnite ali se dotaknite ikone mikrofona na zaslonu.

V **Naprednem načinu** je zagon Google Assistant privzeto dodeljen potezi stiska in pridržanja. Glejte [Omogočanje naprednega načina](#) na strani 42. Medtem ko niste v aplikaciji Fotoaparati ali ko zaslonska tipkovnica ni prikazana, stisnite in pridržite na spodnjih straneh telefona, da zaženete Google Assistant. S pomočjo glasu lahko nato izvedete spletno iskanje, zastavite vprašanja o vremenu in še veliko več.

Dodeljevanje druge aplikacije glasovnega pomočnika vmesniku Edge Sense

Edge Sense lahko nastavite tako, da uporabite drugo aplikacijo glasovnega pomočnika, ki ste jo prenesli iz Trgovina Google Play.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor in tapnite > **Nastavitve** > **Edge Sense**.
2. Tapnite **Prilagodi dejanje kratkega stiska** ali **Prilagodi dejanje stiska in pridržanja**, odvisno od tega, kateri potezi stiska je trenutno dodeljen privzeti glasovni pomočnik.
3. Tapnite **Zaženi privzetega glasovnega pomočnika** > **Aplikacija za pomoč**.
4. Izberite aplikacijo glasovnega pomočnika, ki jo želite uporabljati z vmesnikom Edge Sense, nato pa tapnite **V redu**.

Prilagajanje ravni moči stiska


Če med držanjem telefona na straneh po nesreči zažene Fotoaparati ali dodelite bližnjico, naravnajte vmesnik Edge Sense tako, da bo učinkoviteje zaznaval moč stiska.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor in tapnite > **Nastavitve** > **Edge Sense**.
2. Tapnite **Prilagodite raven moči stiska**.
3. Tapnite **Preskusite raven moči stiska**.
4. Za dokončanje postopka upoštevajte zaslonska navodila.

Stiskanje za izvedbo dejanj v aplikacijah

Edge Sense omogoča izvajanje določenih dejanj v aplikacijah s preprostim stiskanjem telefona.

Na voljo so privzete aplikacije, ki so že preddefinirane s potezami stiska za izvajanje dejanj:




- Če želite prikazati vse privzete aplikacije s preddefiniranimi dejanji, mora imeti telefon vzpostavljeno internetno povezavo in te aplikacije morajo biti že nameščene v telefonu. Tapniti morate tudi **Dodaj več možnosti v aplikaciji**, nato pa pri prvi uporabi funkcije možnosti v aplikaciji tapniti **Strinjam se**.
- Večina privzetih aplikacij ni izbranih. Da bi omogočili njihove poteze stiska, jih morate izbrati.

Dodeljevanje dejanj v aplikaciji za poteze stiska

V posamezni aplikaciji lahko prilagodite poteze stiska tako, da izvedejo dotik ali dvojni dotik na določenem področju zaslona.



- Če Napredni način ni omogočen v vmesniku Edge Sense, lahko prilagodite samo potezo kratkega stiska.
- Na voljo so privzete aplikacije, ki so že preddefinirane z določenimi dejanji. Glejte [Stiskanje za izvedbo dejanj v aplikacijah](#) na strani 44.



1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor in tapnite > **Nastavitve** > **Edge Sense**.
2. Pod možnostjo Možnosti v aplikaciji tapnite **Dodaj več možnosti v aplikaciji**.
3. Tapnite aplikacijo, ki jo želite prilagoditi.
4. Tapnite **Kratki stisk**.
5. Pojdite na zaslon v aplikaciji, kjer želite uveljaviti potezo stiska.
6. Tapnite , nato pa tapnite področje, kot je zaslonski gumb, ki ga želite dodeliti.
7. Izberite, ali želite dodeliti **Dotik** ali **Dvojni dotik**, nato pa tapnite **V redu**.




- Na izbranem zaslonu lahko dodelite samo dejanje dotika ali dvojnega dotika. Potezi stiska ne morete dodeliti nabora dejanj na zaslonu na dotik.
- Ne dodajajte dejanja, pri katerem se morate za dotik nečesa pomakniti navzdol po zaslonu. Ustvarjena poteza stiska morda ne bo sprožila dejanja, če ste se pomaknili na drug položaj na tem zaslonu.
- Dejanja, kot so približevanje prstov, pomikanje ter pritisk in pridrzanje trenutno niso podprta.

8. Vnesite ime prilagojenega dejanja, nato pa tapnite **Shrani**.
9. Če želite prilagoditi potezo stiska in pridrzanja, tapnite **Stisk in pridrzanje** > **Dodaj novo dejanje** in ponovite korake od 5 do 8.








Če ste zapustili zaslon aplikacije in niste dokončali nastavitve njenih možnosti v aplikaciji, tapnite , da nadaljujete, ali , da končate postopek prilagajanja.

10. Ko končate, trikrat tapnite , da se vrnete na zaslon Edge Sense.
Prilagojena aplikacija bo prikazana na seznamu Možnosti v aplikaciji.

Primer dodeljevanja dejanj v aplikaciji

Oglejte si primer prilagajanja vmesnika Edge Sense za zagon in zaustavitev časomera v aplikaciji Ura.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor in tapnite > **Nastavitve** > **Edge Sense**.
2. Pod možnostjo Možnosti v aplikaciji tapnite **Dodaj več možnosti v aplikaciji**.
3. Na seznamu aplikacij tapnite **Ura**.
4. Tapnite **Kratki stisk**.
5. Tapnite , nato pa tapnite zavihek **Časovnik**, da ga dodelite potezi kratkega stiska.
6. Izberite dejanje **Dotik** in se dotaknite **V redu**.
7. Vnesite ime dejanja, na primer *Pojdi v časovnik*, nato pa tapnite **Shrani**.
8. Tapnite **Stisk in pridrzanje** > **Dodaj novo dejanje**.
9. V aplikaciji Ura podrsajte na zavihek **Časovnik**.
10. Nastavite želeni čas odštevanja. Nato se dotaknite , da zaženete časomer in pustite, da konča odštevanje.
11. Če želite dodeliti gumb za zagon časovnika potezi stiska in pridrzanja, tapnite , nato pa tapnite .
12. Izberite dejanje **Dotik** in se dotaknite **V redu**.
13. Vnesite ime dejanja, na primer *Zaženi ali ustavi časovnik*, nato pa tapnite **Shrani**.
14. Trikrat tapnite , da se vrnete na zaslon Edge Sense.



Če želite uporabiti stiskanje tudi za odpiranje aplikacije Ura, tapnite **Prilagodi kratki stisk** ali **Prilagodi stisk in pridrzanje**. Izberite **Zaženi aplikacijo**, nato pa izberite **Ura**.

Zdaj preizkusite delovanje. Potem ko zaženete aplikacijo Ura, stisnite na spodnjih straneh telefona, da se odpre zaslon časomera, nato pa za začetek odštevanja stisnite in pridržite. Za ustavitev odštevanja znova stisnite in pridržite.


Spreminjanje dejanj v aplikaciji

Ne glede na to, ali gre za privzete aplikacije ali lastne prilagojene aplikacije, lahko spremenite dejanja v aplikacijah, ki so dodeljena njihovim potezam stiska.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor in tapnite > **Nastavitve** > **Edge Sense**.
2. Pod možnostjo Možnosti v aplikaciji tapnite aplikacijo, ki jo želite prilagoditi.

3. Izberite, ali boste prilagodili potezo **Kratkega stiska** ali **Stiska in pridrzanja**.
4. Če ste že ustvarili več dejanj, izberite tisto, ki ga želite dodeliti potezi stiska. Tapnete lahko tudi **Dodaj novo dejanje**, da ustvarite novo.



Tapnite  , da spremenite ime ustvarjenega dejanja.

Posodobitve

Preverjanje različice programske opreme v sistemu

Preden namestite posodobitev sistemske programske opreme, lahko najprej preverite, katera različico sistema Android je nameščena v telefonu.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Sistem > O telefonu**.
3. Preverite možnost Različica sistema Android.

Ročno preverjanje posodobitev programske opreme



Preden preverite, ali so na voljo posodobitve, vklopite mobilne podatke ali povežite HTC U11 life v omrežje Wi-Fi.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Sistem > Sistemske posodobitve**.
3. Tapnite **Preveri, ali je na voljo posodobitev**.

Nameščanje posodobitev aplikacij iz trgovine Trgovina Google Play

Večina aplikacij se posodobi z izboljšavami in popravki napak iz trgovine Trgovina Google Play. Aplikacije lahko ročno posodobite ali telefon nastavite tako, da samodejno prenese in namesti posodobitve aplikacij, ko so te na voljo.


1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite **Trgovina Play**.
2. Tapnite **☰**, da odprete izvlečni meni.
3. Tapnite **Moje aplikacije in igre**.

4. Na zavihku Posodobitve se prikaže seznam aplikacij, za katere so na voljo posodobitve.
5. Tapnite **Posodobi** zraven aplikacije, ki jo želite posodobiti.



Če želite posodobiti vse aplikacije, tapnite **Posodobi vse**.



V Trgovina Google Play tapnite  > **Nastavitve** > **Samodejno posodobi aplikacije**, da izberete, kako želite, da Trgovina Google Play posodablja aplikacije.

Postavitev in pisave domačega zaslona

Dodajanje plošče na začetni zaslon



Če želite na začetni zaslon dodati več plošč, mora na plošči začetnega zaslona ostati vsaj ena ikona aplikacije ali pripomoček.

Aplikacijo ali pripomoček povlecite v desno, nato pa ga spustite na novo ploščo začetnega zaslona, ki se prikaže.



Če premaknete vse ikone aplikacij ali pripomočke s plošče začetnega zaslona na drugo ploščo začetnega zaslona, bo prazna plošča na začetnem zaslonu samodejno izbrisana.

Razporejanje plošč na začetnem zaslonu



- Skrajno leve plošče začetnega zaslona ni mogoče premakniti.
- Nove plošče začetnega zaslona ni mogoče dodati pred začetni zaslon na skrajni levi strani.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu.
2. Pomaknite se na ploščo začetnega zaslona, ki jo želite premakniti.
3. Povlecite ploščo začetnega zaslona, ki jo želite premakniti na novo mesto.

Nastavitev ozadja začetnega zaslona

Izberite med razpoložljivimi ozadji, fotografijo, ki ste jo posneli s fotoaparatom, ali sliko v telefonu.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zaslon in gumbi**.



Če želite, lahko tudi pritisnete in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu, nato pa tapnete **Ozadja**.

2. Tapnite **Ozadje**.

3. Izberite, kje želite izbrati ozadje.
4. Izberite želeno sliko, nato pa tapnite **Nastavi ozadje**.



V nekaterih primerih se prikaže možnost za uporabo slike na začetnem in zaklenjenem zaslonu.

Spreminjanje privzete velikosti pisave

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zaslون in gumbi**.
2. Tapnite **Dodatno > Velikost pisave**, nato pa izberite želeno pisavo.

Pripomočki in bližnjice

Vrstica s priljubljenimi

Vrstica s priljubljenimi omogoča dostopanje do pogosto uporabljenih aplikacij in drugih bližnjic z enim dotikom. Aplikacije v zagonski vrstici lahko spremenite.

Vrstico s priljubljenimi lahko prilagodite tako:

1. V vrstici s priljubljenimi pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite zamenjati, nato pa jo povlecite na prazen prostor na začetnem zaslonu ali na možnost **Odstrani** na vrhu zaslona.



2. Podrsajte navzgor na začetnem zaslonu, da se odpre zaslon Vse aplikacije.
3. Pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na prazno mesto v vrstici s priljubljenimi.



Aplikacije v vrstici s priljubljenimi lahko tudi združite v mapo. Glejte temo [Združevanje aplikacij na začetnem zaslonu in v vrstici s priljubljenimi](#) na strani 53

Dodajanje pripomočkov in bližnjic na začetni zaslon

Pripomočki omogočajo hiter prikaz pomembnih informacij in predstavnostne vsebine.


1. Pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu.
2. Tapnite **Pripomočki**.
3. Poiščite pripomoček ali bližnjico, ki jo želite dodati na začetni zaslon.
4. Pritisnite in pridržite pripomoček ali bližnjico, nato pa jo povlecite na začetni zaslon, na katerega jo želite dodati.



Pri dodajanju bližnjice boste morali določiti nekaj nastavitvev, preden bo bližnjica dodana na začetni zaslon.

Združevanje aplikacij na začetnem zaslonu in v vrstici s priljubljenimi

1. Za samodejno ustvarjanje skupine pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo aplikacijo.



2. Tapnite skupino, da jo odprete.
3. Tapnite Neimenovana mapa, da vnesete ime skupine.
4. Če želite v skupino dodati več aplikacij, preprosto povlecite aplikacijo na skupino.

V nastavitve skupine lahko dodate tudi bližnjice. Bližnjico najprej dodajte na začetni zaslon, nato pa jo povlecite na skupino.

Odstranjevanje elementov iz skupine

1. V vrstici s priljubljenimi ali na začetnem zaslonu tapnite skupino, da jo odprete.
2. Pritisnite in pridržite aplikacijo ali bližnjico v skupini, nato pa jo povlecite na prazen prostor na začetnem zaslonu ali na možnost **Odstrani** na vrhu zaslona.

Odstranjevanje elementa z začetnega zaslona

Pritisnite in pridržite element, ki ga želite odstraniti, nato pa ga povlecite na možnost **Odstrani** na vrhu zaslona.

Nastavitve zvoka

Spreminjanje melodije zvonjenja

Na seznamu razpoložljivih melodij zvonjenja izberite drugo melodijo ali pa uporabite svojo.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zvok**.
2. Tapnite **Melodija zvonjenja telefona**.
3. Na seznamu izberite melodijo zvonjenja.



Če želite uporabiti svojo melodijo zvonjenja, se pomaknite na dno seznama in tapnite **Dodaj ton zvonjenja**.

4. Ko končate z izbiranjem melodije zvonjenja, tapnite **V redu**.

Spreminjanje zvoka obvestil

Zvok obvestila izberite na seznamu ali uporabite svojega.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zvok**.
2. Tapnite **Dodatno > Privzeti zvok obvestila**, nato pa izberite zvok na seznamu.



Če želite za zvok obvestil uporabiti svojo melodijo, se pomaknite na dno seznama in tapnite **Dodaj ton zvonjenja**.

3. Ko končate z izbiranjem zvoka obvestil, tapnite **V redu**.

Nastavitev privzete glasnosti

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zvok**.
2. Povlecite drsnike za glasnost za vsako vrsto izvora zvoka.

Naravnavanje slušalk HTC USonic

Pri uporabi slušalk HTC USonic s telefonom HTC U11 life lahko izkusite glasbo, ki je prilagojena vašim ušesom. Slušalke pregledajo vaša ušesa in določijo najustreznejšo raven zvoka za vas.



Slušalke HTC USonic lahko uporabljate samo s telefonom HTC U11 life in drugimi združljivimi telefoni HTC, ki zagotavljajo podporo za HTC USonic.

1. Slušalke HTC USonic priključite v telefon in jih vstavite v uho.
2. Če prvič priključujete slušalke in se prikaže poziv za nastavev osebne zvočnega profila, tapnite **Začetek**.

Izberite lahko tudi Nastavitve, nato pa tapnete **HTC USonic s funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa**.

3. Tapnite **Začnite s pregledom**, nato pa počakajte, da telefon konča nastavev zvočnega profila.
4. Tapnite **Opravljeno**.




- Za iste ali druge slušalke HTC USonic lahko dodate drug profil. Preprosto tapnite **HTC USonic s funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa** > **+**.
- HTC USonic ni na voljo prek priključka HDMI, Bluetooth, Miracast™ ali izhoda za zvok USB.

Vklop ali izklop funkcije aktivnega zmanjševanja hrupa

S funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa lahko zmanjšate moteč hrup v ozadju. Privzeto je vklopljena, potem ko prvič ustvarite svoj osebni zvočni profil. S priključenimi slušalkami HTC USonic lahko jasno slišite glasbo, videoposnetke ali igre, ne da bi morali v glasnih okoljih povečati glasnost. Ko ne potrebujete funkcije aktivnega zmanjševanja hrupa, jo lahko izklopite.



V nekaterih regijah boste morali za vklop ali izklop funkcije aktivnega zmanjševanja hrupa ločeno od osebne zvočnega profila morda prenesti in namestiti najnovejšo posodobitev sistema.

- Če želite izklopiti in nato znova vklopiti funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa, s potegom odprite okno z obvestili in tapnite  v obvestilu **HTC USonic s funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa**.
- Če izklopite osebni zvočni profil, izklopite tudi funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa. Med uporabo aplikacije, ki predvaja zvok, s potegom odprite okno z obvestili in tapnite **Onemogoči HTC USonic**. Izberete lahko tudi Nastavitve in tapnete stikalo HTC USonic s funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa **Vklopljeno/izklopljeno**.

Ko znova vklopite svoj osebni zvočni profil HTC USonic, se funkcija aktivnega zmanjševanja hrupa tudi vklopi ali izklopi glede na svoje prejšnje stanje.

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

Fotoaparati HTC

S fotoaparatom lahko posnamete odlične fotografije in videoposnetke. Zaradi priročnosti je na voljo več načinov za zagon aplikacije Fotoaparati.

- Če ste nastavili Edge Sense, kadar koli preprosto stisnete na spodnji strani telefona, ne glede na to, ali je zaslon vklopljen ali izklopljen.

Za podrobnosti glejte [Kaj je Edge Sense?](#) na strani 39 in [Snemanje posnetkov s fotoaparatom s funkcijo Edge Sense](#) na strani 41.

- Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
- Ko je zaslon izklopljen, dvakrat pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.



Prepričajte se, da je stikalo »Skoči na fotoaparati« **Vklopljeno/izklopljeno** vklopljeno pod izbiro **Nastavitve > Sistem > Jeziki in vnos > Dodatno > Skoči na fotoaparati**.

Prikaže se način **Fotografija**, ki je privzeta možnost zajemanja.



Preklopite med načini bliskavice.



Odprite izvlečni meni, da izberete način zajemanja in nastavitve fotoaparata.

HDR

Preklopite med načini HDR za fotografiranje.



Preklopite med sprednjim in glavnim fotoaparatom.



Preklopite med načinoma **Videoposnetek** in **Fotografija**.



Posnemite fotografijo.



Oglejte si zadnjo posneto fotografijo ali videoposnetek.

Povečava/pomanjšava

Preden posnamete običajno fotografijo ali videoposnetek, razširite dva prsta za povečavo ali ju približajte za pomanjšavo. Povečava ali pomanjšava je mogoča tudi med snemanjem.

Vklop in izklop bliskavice fotoaparata

Za izbiro nastavitve bliskavice tapnite ikono bliskavice.

Če uporabljate ali , fotoaparata pametno nastavi najboljšo svetlost bliskavice za fotografijo.

V načinu **Avtoportretna fotografija** lahko tudi tapnete ikono bliskavice, da vklopite ali izklopite bliskavico zaslona.

Uporaba gumbov za glasnost za zajemanje


V aplikaciji Fotoaparata lahko nastavite gumba za GLASNOST tako, da delujeta kot kontrolnika za sprostitvev sprožilca ali povečavo/pomanjšavo.




1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparata.
2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
3. Tapnite **Nastavitve > Možnosti gumba za glasnost**.
4. Izberite, kako želite uporabljati gumba za glasnost, ko ste v aplikaciji Fotoaparata.

Izbiranje načina zajemanja


Izberite način zajemanja, ki ga boste uporabili za snemanje fotografij ali videoposnetkov. Fotoaparata v telefonu HTC U11 life ločuje načine zajemanja v kategorije, da lahko hitro poiščete želeni način.

1. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
V ležečem načinu lahko tudi podrsate z levega roba na desno ali v pokončnem načinu podrsate z zgornjega roba navzdol.
2. Če si želite ogledati razpoložljive načine zajemanja, se pomaknite po meniju.



3. Tapnite način zajemanja, ki ga želite uporabiti.
4. Če želite hitro preklopiti med sprednjim in glavnim fotoaparatom, na zaslonu iskala tapnite .
5. Ko ste v drugih način zajemanja, lahko hitro preklopite nazaj v način »Fotografija« ali »Videoposnetek«, ne da bi odprli izvlečni meni. Neposredno pod gumbom sprožilca tapnite , da preklopite nazaj v način »Fotografija« ali , da preklopite v način »Videoposnetek«.

Nastavitve načina zajemanja


Nastavitve za nekatere načine zajemanja, na primer za način **Fotografija** ali **Videoposnetek**, lahko spremenite. Če želite spremeniti nastavitve, izberite način, nato pa tapnite , da prikazete in izberete razpoložljive nastavitve za način.




Način	Nastavitev	Opis
Fotografija Samoportretna fotografija Pro		Preklopite med nastavitvami časa, da nastavite samodejni časomer ali ga izklopite. Za podrobnosti glejte Snemanje fotografij s samodejnim časovnikom na strani 63.
Fotografija Samoportretna fotografija Pro	4:3	Nastavite kakovost in razmerje stranic fotografije. Za podrobnosti glejte Nastavitev kakovosti in velikosti fotografije na strani 59.
Videoposnetek Avtoportretni videoposnetek		Nastavite kakovost videoposnetka. Za podrobnosti glejte Nastavitev ločljivosti videoposnetkov na strani 61.
Videoposnetek Avtoportretni videoposnetek		Za vklop in izklop zvoka visoke ločljivosti tapnite Zvok visoke ločljivosti . Za podrobnosti glejte Vklop zvoka visoke ločljivosti na strani 61.
Pro		Za fotografije izberite format RAW ali JPG. Za podrobnosti glejte Snemanje fotografije RAW na strani 71.
Samoportretna fotografija Samoportretna panorama		Vklopite in izklopite Polepšanje v živo. Za podrobnosti glejte Izboljšanje videza kože s funkcijo Polepšanje v živo na strani 62.

Fotografiranje

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Fotografija**, če ga ne uporabljate. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 57.
3. Fotoaparati usmerite proti predmetu, ki ga želite zajeti. Fotoaparati samodejno nastavi fokus, medtem ko ga premikate. Če želite izostriti drug predmet, lahko tudi tapnete zaslon.
4. Če želite ročno prilagoditi osvetlitev, tapnite zaslon, nato pa s prstom povlecite gor in dol.




Vklopiti lahko tudi možnost **Dotaknite se »Samodejna osvetlitev«**, ki omogoča osvetlitev ali zatemnitev predmeta z enim dotikom. Glejte [Hitro prilagajanje osvetlitve fotografij](#) na strani 64.

5. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, tapnite .



V nastavitvah načina Fotografija tapnite **Možnosti fotoaparata**, nato pa vklopite možnost **Samodejno zajemanje nasmeha**, da nastavite fotoaparati tako, da samodejno fotografira, ko se oseba nasmehne.

Nastavitev kakovosti in velikosti fotografije

1. Preklopite v način **Fotografija** ali **Samoportretna fotografija**. Namesto tega lahko tudi izberete način **Pro**.
2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
3. Tapnite trenutno nastavitev, na primer **16:9**, da spremenite kakovost in velikost ali razmerje stranic fotografije.

Nasveti za boljše fotografije

Spodaj si lahko ogledate nekaj nasvetov za snemanje boljših fotografij z aplikacijo Fotoaparāt.

Pred zajemanjem

- Prepričajte se, da sta leči fotoaparata in bliskavice čisti in da na njima ni prstnih odtisov. Obrišite jih z mehko in čisto krpo iz mikrovlaknen.
- Telefon pridržite tako, da s prsti ne boste blokirali leče fotoaparata in bliskavice.

Za čiste, ostre posnetke


- Tapnite zaslon, da nastavite ostrino in dinamično prilagodite kontrast slike, kar je včasih zaželeno, če želite izdelati makro, ki izdelava učinek zunaj sredine bokeh ali fotografirati med premikanjem. Prilagodite osvetlitev, da bo predmet svetlejši ali temnejši in bogatejši. Za podrobnosti glejte [Hitro prilagajanje osvetlitve fotografij](#) na strani 64.
- Če se predmet premika, v iskalu pritisnite in pridržite predmet, da zaklenete izostritev.
- Če so deli slike osenčeni, drugi pa osvetljeni, s funkcijo HDR zajemite več posnetkov različnih osvetlitev in jih združite v en posnetek. Ko uporabljate funkcijo HDR, držite telefon HTC U11 life pri miru ali ga postavite na ravno površino. Za podrobnosti glejte [Uporaba funkcije HDR Boost](#) na strani 65.
- Pri snemanju panoramske fotografije zajemite celoten prizor in se usmerite na predmet z nevtralnimi tonom, da bo osvetlitev na združeni sliki uravnovešana.
- Med fotografiranjem pazite, da ne premikate fotoaparata, kar še posebej velja v pogojih slabe osvetlitve. Med zajemanjem fotografij RAW v načinu Pro držite telefon pri miru in ne premikajte fotoaparata.
- Hrup slike lahko nadzirate tako, da prilagodite nastavitve ISO, zaslonke in osvetlitve fotoaparata. Te lahko regulirate z načinom Pro in shranite do tri različne ročne nastavitve za fotografijo. Glejte [Ročna prilagoditev nastavitvev fotoaparata](#) na strani 70.




Zajema tudi format RAW, ki je primeren za nadaljnjo obdelavo fotografij. Glejte [Snemanje fotografije RAW](#) na strani 71.

Drugi nasveti


- V nastavitvah za Fotoaparāt tapnite **Mreža**, ki vam bo v pomoč pri uokvirjanju predmeta ali izboljšanju kompozicije.
- Po končanem zajemanju lahko izboljšate fotografijo v aplikaciji Google Foto.

Snemanje videoposnetka

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparāt.
2. Preklopite v način **Videoposnetek**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 57.
3. Ko ste pripravljeni na snemanje, tapnite .

4. S preprostim dotikom na zaslonu iskala spremenite fokus na drug predmet ali območje. Po dotiku lahko tudi spremenite osvetlitev, tako da povlečete navzgor in navzdol po zaslonu.
5. Tapnite ikono bliskavice, da vklopite ali izklopite bliskavico.
6. Za začasno ustavitev snemanja tapnite , nato pa tapnite , da nadaljujete s snemanjem.
7. Za zaustavitev snemanja tapnite .

Nastavitev ločljivosti videoposnetkov




1. Preklopite v način **Videoposnetek**.
2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
3. Če želite spremeniti ločljivost videoposnetka, tapnite **Kakovost**.

Vklop zvoka visoke ločljivosti

Videoposnetke, vključno z avtoportetnimi, lahko posnamete z zvokom visoke ločljivosti.






- Zvok visoke ločljivosti je na voljo samo, če nastavite kakovost videoposnetka na HD (720p) ali višjo.
- Videoposnetka, ki ga snemate v načinu visoke ločljivosti, ne morete začasno ustaviti.

1. Preklopite v način **Videoposnetek**.
2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
3. Za vklop zvoka visoke ločljivosti tapnite **Zvok visoke ločljivosti**.
4. Ko ste pripravljeni na snemanje, tapnite .
5. Za zaustavitev snemanja tapnite .

Videoposnetki, shranjeni z zvokom visoke ločljivosti, so shranjeni v formatu datoteke MKV (videoposnetek Matroska).

Fotografiranje med snemanjem videoposnetka – VideoPic

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Videoposnetek**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 57.
3. Za začetek snemanja tapnite .
4. Med snemanje kadar koli tapnite , da zajamete mirujoč posnetek.
5. Za zaustavitev snemanja tapnite .

Avtoportreti

Izboljšanje videza kože s funkcijo Polepšanje v živo

Preden posnamete avtoportret, izboljšajte videz kože. Funkcija Polepšanje v živo v realnem času zgledi kožo.



Ko je vklopljen način HDR, je funkcija Polepšanje v živo onemogočena.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Avtoportretna fotografija**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 57.
3. Če na zaslonu iskalnika ni prikazana vrstica za prilagajanje Polepšanje v živo, tapnite **||**, da odprete izvlečni meni, nato pa tapnite **⌘**.
4. Če želite spremeniti raven glajenja kože, povlecite drsnike na traku za prilagoditev.



Ko boste naslednjič želeli uporabljati avtoportrete brez funkcije Polepšanje v živo, tapnite **||**, da odprete izvlečni meni, nato pa tapnite **⊗**, da izklopite funkcijo Polepšanje v živo.

Samodejno snemanje avtoportretov

Med snemanjem avtoportreta se ne premikajte ali pa se preprosto nasmehnite. To funkcijo morate samo vklopiti v nastavitvah fotoaparata.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Avtoportretna fotografija**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 57.
3. Tapnite **||**, da odprete izvlečni meni.
4. Tapnite **Nastavitve > Možnosti fotoaparata**.
5. Izberite možnost **Samodejno zajemanje avtoportreta**, nato pa tapnite zunaj izvlečnega menija, da ga zaprete.
6. Pripravite se in se uokvirite na zaslonu iskala.
7. Če želite avtoportret posneti samodejno, pogledajte v sprednji fotoaparati, nato pa naredite naslednje:
 - bodite pri miru, dokler se belo polje na zaslonu iskala ne spremeni v zeleno;
 - ali pa se nasmehnite v fotoaparati; smejte se nekaj sekund, dokler naprava ne naredi posnetka.

Snemanje avtoportretov z glasovnimi ukazi

Avtoportretne fotografije ali videoposnetke lahko preprosto posnamete z glasovnimi ukazi. To funkcijo morate samo vklopiti v nastavitvah fotoaparata.



Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

1. Na domačem zaslону tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparāt.
2. Preklopite v naēin **Avtoportretna fotografija** ali **Avtoportretni videoposnetek**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje naēina zajemanja](#) na strani 57.
3. Tapnite **||**, da odprete izvleēni meni.
4. Tapnite **Nastavitve > MoŹnosti fotoaparata**.
5. Izberite moŹnost **Zajemanje z glasovnim ukazom**, nato pa tapnite zunaj izvleēnega menija, da ga zaprete.
6. Pripravite se in se uokvirite na zaslōnu iskala.
7. Poglejte v sprednji fotoaparāt, nato pa naredite naslednje:
 - recite **Ptiēka** ali **Slikaj** da posnamete avtoportret;
 - recite **Akcija** ali **Snemamo**, da posnamete lastni videoposnetek.



Glasovne ukaze lahko uporabite tudi z glavnim fotoaparatom. Preklopite v naēin **Fotografija**, nato pa v nastavitvah fotoaparata izberite **Zajemanje z glasovnim ukazom**.

Snemanje fotografij s samodejnim ēasovnikom

ēe uporabite samodejni ēasovnik, aplikacija Fotoaparāt do posnetka odēteva. Sami lahko izberete ēas odētevanja.

1. Na domaēem zaslōnu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparāt.
2. Izberite naēin zajemanja, ki ga Źelite uporabiti. Za podrobnosti glejte [Izbiranje naēina zajemanja](#) na strani 57.
3. Tapnite **||**, da odprete izvleēni meni.
4. Za nastavitve ēasa odētevanja tapnite **ēasomer**.
5. Za zaēetek ēasomera tapnite **●**. Fotoaparāt po konēanem odētevanju posname fotografijo.

Obraēanje kotov avtoportretov

Źelite, da je kot slikanja isti kot tisti, pod katerim se vidite na zaslōnu iskala?

1. Preklopite v naēin **Avtoportretna fotografija**. ēe Źelite izvedeti, kako preklopiti med naēini zajemanja, glejte [Izbiranje naēina zajemanja](#) na strani 57.
2. Tapnite **||**, da odprete izvleēni meni.

3. Tapnite **Nastavitve** > **Možnosti fotoaparata**.
4. Prepričajte se, da je izbrana možnost **Shrani prezrcaljene avtoportrete**.

Hitro prilagajanje osvetlitve fotografij

Telefon HTC U11 life omogoča hitro prilagajanje ravni osvetlitve ali svetlosti v realnem času. Vključite možnost **Dotaknite se »Samodejna osvetlitev«**, če želite, da fotoaparats samodejno prilagodi osvetlitev, ko se dotaknete temnejšega ali preveč osvetljenega dela na zaslonu iskala.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparats.
2. Preklopite v način **Fotografija** ali **Panorama**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 57.
3. Tapnite **||**, da odprete izvlečni meni.
4. Tapnite **Nastavitve**.
5. Izberite možnost **Dotaknite se »Samodejna osvetlitev«**.
6. Tapnite temnejše območje, da ga osvetlite, ali pa tapnite preveč osvetljeno območje, da ga zatemnite.

Nadaljnjo natančno nastavitve lahko izvedete z ročno prilagoditvijo osvetlitve tako, da s prstom povlečete gor in dol.

7. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, tapnite **●**.

Snemanje neprekinjenih fotografij

Želite fotografirati premikajoče se stvari? To lahko naredite, ne glede na to, ali gre za nogometno tekmo ali avtomobilsko dirko.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparats.
2. Preklopite v način **Fotografija**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 57.
3. Pritisnite in pridržite **●**.


Fotoaparats bo posnel zaporedne fotografije predmeta, ki vas zanima.

Uporaba funkcije HDR Boost

Pri snemanju portretov na svetlem ozadju lahko s funkcijo HDR Boost, ki je kratica za High Dynamic Range, jasno zajamete predmete. HDR Boost deluje tudi v okoljih s slabo osvetlitvijo, v katerih zagotavlja jasnejše fotografije z manj hrupa.



Funkcija HDR Boost deluje najbolje, kadar se predmet ne premika. Fotoaparati posname več fotografij z različnimi ravni osvetlitve in jih združi v eno fotografijo.




1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Fotografija**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 57.
3. Prepričajte se, da je izbrana možnost **HDR** ali **HDR AUTO**. Če ni, tapnite **HDR**, da jo spremenite. **Zvok HDR** je na voljo tudi v načinu avtoportretne fotografije in je privzeto omogočen.
4. Uokvirite prizor ali predmet, ki ga želite zajeti.
5. Tapnite .

Avtoportretna panorama

Z načinom Panoramski avtoportret lahko posnamete avtoportret z več osebami.



Ko uporabljate način Panoramski avtoportret, nekatere funkcije fotoaparata, na primer povečava/pomanjšava, niso na voljo.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Panoramski avtoportret**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 57.
3. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
4. Prepričajte se, da je izbrana možnost .
5. Telefon pridržite v višini obraza in v pokončni usmerjenosti.
6. Ko ste pripravljeni posneti sredinski posnetek, tapnite .

7. Medtem ko držite fotoaparata pri miru, telefon počasi pomaknite v levo ali desno na njegovi osi, da se belo polje za zajemanje premakne v stransko okno panorame.



Polje za zajemanje postane zeleno in pri fotografiranju zaslišite zvok zaslone.

8. Nato telefon počasi pomaknite v nasprotno smer, dokler se belo polje za zajemanje ne premakne na drugo stran panoramskega posnetka.



Polje za zajemanje postane zeleno in pri fotografiranju zaslišite zvok zaslone.

Fotoaparata vse sličice poveže v eno fotografijo.







Za najboljše rezultate natančno upoštevajte ravno in linearno pot polja za zajemanje v panoramskem oknu. Pazite, da telefona ne boste nagnili navzgor ali navzdol ali premaknili polja za zajemanje z njegove poti.

Snemane avtoportretne panorame z izjemno širokim zornim kotom

Če želite zajeti več prijateljev ali večji prizor, nastavite način Panoramski avtoportret na izbiro **Najširše**, da združite pet fotografij namesto treh.




Ko uporabljate način Panoramski avtoportret, nekatere funkcije fotoaparata, na primer povečava/pomanjšava, niso na voljo.

1. Na domačem zaslону tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Panoramski avtoportret**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 57.
3. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
4. Tapnite , da preklopite na .
5. Telefon pridržite v višini obraza in v pokončni usmerjenosti.
6. Ko ste pripravljeni posneti sredinski posnetek, tapnite .
7. Medtem ko držite fotoaparati pri miru, telefon počasi pomaknite v levo ali desno na njegovi osi, da se belo polje za zajemanje premakne v stransko okno panorame.

Polje za zajemanje postane zeleno in pri fotografiranju zaslišite zvok zaslónke. Ko je posneta druga fotografija, lahko vidite, da se panorama razširi.

8. Telefon še naprej počasi pomikajte v levo in desno, da napolnite celotno panoramo v fotografijami.

Za najboljše rezultate sledite zaporedju zajemanja, prikazanemu na spodnji sliki.



Fotoaparati vse sličice poveže v eno fotografijo.

Snemanje panoramske fotografije

Z enim potegom posnemite širšo sliko pokrajine.



Ko uporabljate način panoramske fotografije, nekatere funkcije fotoaparata, kot je na primer povečava/pomanjšava, niso dostopne.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Panoramsko**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 57.
3. Ko ste pripravljeni na snemanje, tapnite ●.
4. Premikajte napravo levo ali desno v ležečem ali pokončnem pogledu. Za samodejno zajemanje sličic držite telefon HTC U11 life čim bolj mirno.
Če želite kadar koli ustaviti snemanje, lahko tudi tapnete ●.

Fotoaparati vse sličice poveže v eno fotografijo.



Napredne funkcije fotoaparata

Snemanje videoposnetka v počasnem načinu

Po delih podoživite zelo hitro dejanje in dodajte svojim videoposnetkom občutek napetosti.





Ko uporabljate ta način, se zvok snema, vendar je omogočen šele, ko videoposnetek predvajate z običajno hitrostjo.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v **Počasni** način. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 57.
3. Za začetek snemanja tapnite .
4. Za zaustavitev snemanja tapnite .

Snemanje videoposnetka Hyperlapse





Želite v videoposnetku uporabiti učinek hitrega premikanja? Z načinom Hyperlapse lahko pospešite videoposnetke do 12-krat.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Hyperlapse**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 57.
3. Ko ste pripravljeni na snemanje, tapnite .
4. Z dotikom na zaslonu iskala spremenite fokus na drug predmet ali območje.
5. Tapnite ikono bliskavice, da vklopite ali izklopite bliskavico.
6. Za zaustavitev snemanja tapnite .

Izbiranje prizora

Namesto da ročno prilagodite nastavitve fotoaparata, lahko izberete prizor s preddefiniranimi nastavitvami, ki najbolj ustrezajo okolju, ki ga zajemate.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Pro**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 57.

3. Tapnite **A** in izberite prednastavljen prizor. Izberite:
 - , če zajemate nočni prizor, na primer obris mesta ali ulice z nočno osvetljavo. Za najboljše rezultate pri snemanju držite fotoaparata pri miru.
 - , če zajemate hitro premikajoč se predmet, na primer otroka pri športni aktivnosti ali premikajoč se avto.
 - , če zajemate bližnji posnetek predmeta, na primer rože ali žuželke.
4. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, tapnite .

Če morate ročno prilagoditi prizor in ga shraniti kot novo prednastavitev, glejte [Ročna prilagoditev nastavitvev fotoaparata](#) na strani 70.


Ročna prilagoditev nastavitvev fotoaparata

Želite nadzirati nastavitve fotoaparata za različna okolja ali pogoje osvetlitve? Uporabite način Pro, s katerim lahko ročno prilagodite vrednosti za nastavitve, kot so ravnovesje beline, osvetlitev, ISO in druge. Prilagoditve lahko nato shranite za vnovično uporabo.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparata.
2. Preklopite v način Pro. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 57.
3. Tapnite nastavev in povlecite njen drsnik, da izvedete prilagoditve.



Znova tapnite nastavev, da skrijete drsnik.

4. Če želite shraniti prilagoditve kot nastavev po meri, tapnite **+**, izberite Po meri 1, 2 ali 3, nato pa tapnite **Shrani**.
Če želite uporabiti eno od nastavitvev po meri, tapnite **A** ali **C**, nato pa izberite nastavev po meri (**C1**, **C2** ali **C3**), ki jo želite uporabiti.
5. Če želite preklopiti nastavev nazaj na samodejno, tapnite **A**.
6. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, tapnite .

Snemanje fotografije RAW

Želite imeti na fotografijah več podrobnosti ali popraviti osvetlitev med obdelavo? Z načinom Pro lahko posnamete fotografije, ki bodo shranjene kot datoteke s slikami RAW v obliki zapisa DNG skupaj s stisnjeno različico JPG.



Datoteke s slikami RAW zavzamejo veliko pomnilniškega prostora. Priporočamo, da kot privzeto shrambo za fotografije in videoposnetke uporabite pomnilniško kartico.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoapararat.
2. Preklopite v način **Pro**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 57.
3. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
4. Prepričajte se, da je izbrana možnost . Če ni, tapnite , da jo spremenite.
Tapnete lahko tudi , da preklopite na , če želite shraniti samo stisnjeno različico JPG.
5. Tapnite .

Kako aplikacija Fotoapararat zajema fotografije RAW?

Aplikacija Fotoapararat zajema fotografije v oblikah zapisa DNG RAW in JPG.






Digitalni negativ (DNG) je oblika zapisa fotografije RAW odprtega standarda brez izgube. Ker je datoteka RAW običajno od dva do šestkrat krat večja od datoteke JPEG, ki je ni mogoče prikazati v večini aplikacij prikazovalnikov fotografij, se fotografija posname v oblikah zapisa DNG in JPG. Če uporabite aplikacijo Google Foto, je na fotografiji prikazana ikona , ki kaže, da obstaja različica datoteke v formatu DNG RAW.

Fotografije RAW niso obdelane, ko so zajete, da se ohrani večina izvirnih podatkov slike, kot je na primer dinamični obseg, zato da lahko z naprednimi orodji za urejanje prilagodite osvetlitev in opravite strokovne prilagoditve. Ko opravite prilagoditve, shranite fotografijo RAW kot datoteko JPG, če jo želite natisniti ali deliti z drugimi.


Telefonski klici


Klicanje

Za klicanje uporabite aplikacijo »Telefon«.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Če želite poklicati številko, tapnite . Vnesite telefonsko številko ali prvih nekaj črk imena stika, da se prikažejo ustrezni stiki.
 - Če želite poklicati shranjeni stik, tapnite .
 - Če želite poklicati stik iz zgodovine klicev, tapnite .
 - Če želite poklicati stik, ki ste ga nastavili kot priljubljenega, tapnite .
3. Tapnite stik, ki ga želite poklicati, ali tapnite .




Če ima telefonska številka tudi interno številko, po povezavi z glavno številko tapnite , nato pa pokličite interno številko.

4. Ko končate klic, tapnite .

Odgovor na zgrešeni klic

Če zgrešite klic, je v vrstici stanja prikazana ikona zgrešenega klica .

1. S potegom odprite okno z obvestili, da preverite, kdo vas je poklical.
2. Če želite vrniti klic, tapnite **Povratni klic**.

Če imate več zgrešenih klicev, tapnite obvestilo o zgrešenih klicih, da odprete aplikacijo **Telefon** v .


Klicanje številke iz sporočila, e-poštnega sporočila ali dogodka v koledarju

Ko sprejmete besedilno sporočilo, e-poštno sporočilo ali dogodek v koledarju, ki vsebuje številko telefona, za klic preprosto tapnite številko.


Odgovarjanje na klic ali njegova zavrnitev

Ko prejmete telefonski klic, se prikaže fotografija in številka klicatelja, če sta na voljo.

Naredite nekaj od naslednjega:

- Tapnite **Sprejmi** ali **Zavrni**.
- Če je telefon zaklenjen, povlecite  navzgor, da odgovorite na klic, ali navzdol, da ga zavrnete.



Če povlečete  iz spodnje leve strani zaslona na sredino zaslona, lahko zavrnete klic in klicatelju pošljete besedilno sporočilo.

Utišanje zvonjenja brez zavrnitve klica


Naredite nekaj od naslednjega:

- Pritisnite gumb za ZMANJŠANJE GLASNOSTI ali POVEČANJE GLASNOSTI.
- Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.

Kaj lahko delam med klicem?

Med pogovorom lahko vklopite ali izklopite zvočnik, postavite klic na čakanje in drugo.


Postavitev klica na čakanje

Če želite postaviti klic na čakanje, tapnite **Zadrži**. V vrstici stanja se prikaže ikona klica na čakanju .

Če želite nadaljevati klic, znova tapnite **Zadrži**.

Preklapljanje med klici

Če že kličete in sprejmete drug klic, lahko preklopite med dvema klicema.

1. Ko sprejmete drugi klic,  povlecite navzgor, da sprejmete drugi klic in prvega postavite na čakanje.






Če želite odgovoriti na dohodni klic in končati trenutni klic, povlecite  s spodnje desne strani zaslona na sredino zaslona.

2. Za preklop med klici tapnite **Zamenjaj**.



Vklop ali izklop zvočnika med klicem



Če želite zmanjšati morebitno okvaro sluha, telefona HTC U11 life ne držite zraven ušesa, ko je vklopljen zvočnik.

- Na zaslonu za klic tapnite . V vrstici stanja se prikaže ikona zvočnika .
- Če želite izklopiti zvočnik, tapnite .

Utišanje mikrofona med klicem






Na zaslonu za klicanje tapnite , da preklopite med vklopom ali izklopom mikrofona. Ko je mikrofonski izklopljen, se v vrstici stanja prikaže ikona utišanja .

Nastavitev konferenčnega klica

Vzpostavitev konferenčnega klica s prijatelji, družino ali sodelavci je zelo preprosta. Vzpostavite ali sprejmite klic, nato pa preprosto vzpostavite vsak naslednji klic in ga dodajte v konferenco.






Prepričajte se, da je storitev konferenčnega klicanja aktivirana. Za podrobnosti se obrnite na mobilnega operaterja.




1. Pokličite prvega udeleženca konference.
2. Ko je povezava vzpostavljena, tapnite , nato pa pokličite številko drugega udeleženca. Prvi udeleženec je postavljen na čakanje.
3. Ko je vzpostavljena povezava z drugim udeležencem, tapnite .
4. Če želite dodati drugega udeleženca, tapnite , nato pa pokličite številko stika.
5. Ko je povezava vzpostavljena, tapnite , da dodate udeleženca v konferenčni klic. Tapnite **Upravljanje**, da dostopite do možnosti, kot je prekinitev klica z udeležencem.
6. Če želite končati konferenčni klic, tapnite .

Zgodovina klicev

V zgodovini klicev lahko preverite zgrešene, odhodne in prejete klice.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Povlecite na zavihek .
3. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Tapnite  na desni strani imena ali številke za klic.
 - Pritisnite in pridržite ime ali številko na seznamu, da se prikaže meni z možnostmi.
 - Tapnite  > **Zgodovina klicev**, da prikažete zgrešene klice.

Dodajanje nove telefonske številke v stike iz zgodovine klicev

1. Na zavihku  tapnite  na levi strani nove telefonske številke.
2. Tapnite .
3. Tapnite **Ustvari nov stik** ali tapnite stik na seznamu, da shranite številko tega stika.

Čiščenje seznama zgodovina klicev

1. Na zavihku 🕒 tapnite ⋮ > **Zgodovina klicev**.
2. Pod možnostjo Zgodovina klicev tapnite ⋮ > **Izbriši zgodovino klicev**.

Blokiranje klicatelja

Kadar želite blokirati telefonsko številko ali stik, bodo vsi klici s te telefonske številka ali stika samodejno zavrjeni.

1. Na zavihku 🕒 tapnite ime stika ali telefonsko številko, ki jo želite blokirati, nato pa tapnite **Blokiraj/prij. než. vsebino**.
2. Tapnite **Blokiraj**.




Klicatelja lahko vedno odstranite s seznama blokiranih klicateljev. Na zavihku 🕒 tapnite ime stika ali številko, nato pa tapnite **Odblokiranje telefonske številke > Odblokiraj**.


SMS in MMS



O aplikaciji Sporočila

Z aplikacijo Sporočila lahko pošiljate in prejimate besedilna (SMS) in predstavnostna (MMS) sporočila med telefonom HTC U11 life in drugim telefonom, ki je pripravljen za sporočanje. MMS lahko vsebuje besedilo in slike, posnet glas, zvočne ali video datoteke ali kartice stika (vCard). Za ustrezne stroške za pošiljanje sporočil glejte svoj naročniški paket.

Pošiljanje besedilnega sporočila (SMS)

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Sporočila.
2. Tapnite .
3. V polje **Za** vnesite ime stika, mobilno številko ali elektronski naslov. Stik lahko tudi izberete s seznama.
4. V besedilnem polju začnite sestavljati sporočilo.



5. Tapnite  za pošiljanje ali pritisnite , da shranite sporočilo kot osnutek.







- Za posamezno besedilno sporočilo obstaja omejitev števila znakov. Ko enkrat presežete omejitev znakov, je ustvarjeno novo sporočilo, ki je ob sprejemu samodejno združeno s prvim. Ko se približate omejitvi, se število znakov prikaže nad gumbom »Pošlji«.
- Besedilno sporočilo se samodejno spremeni v večpredstavnostno, če mu priložite element ali sestavite zelo dolgo sporočilo.

Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS)

Če morate v besedilno sporočilo dodati malce več, lahko pošljete večpredstavnostno sporočilo (MMS) s slikami, videoposnetki ter zvočnimi ali video datotekami.



Preden priložite in pošljete videoposnetek, ga najprej zmanjšajte, da velikost datoteke ne bo presegla omejitve velikosti sporočil.


1. Na začetnem zaslону podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Sporočila.
2. Tapnite .
3. V polje **Za** vnesite ime stika, mobilno številko ali elektronski naslov. Stik lahko tudi izberete s seznama.
4. Tapnite  znotraj besedilnega polja, nato pa izberite vrsto priloge, na primer nalepko, fotografijo, videoposnetek, glasovni posnetek ali svojo lokacijo.
5. Tapnite besedilno polje in vnesite naslov ali besedilo.
6. Tapnite  za pošiljanje ali pritisnite , da shranite sporočilo kot osnutek.



Glede na ločljivost fotografskih ali video prilog so te lahko v večpredstavnostnem sporočilu prikazane kot obrezane sličice.




Pošiljanje skupinskega sporočila (SMS)

Skupinska sporočila poenostavljajo sočasno pošiljanje sporočil več stikom. Izberete lahko pošiljanje skupinskega sporočila SMS ali skupinskega sporočila MMS.


1. Na začetnem zaslону podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Sporočila.
2. Tapnite  > **Začni skupinski pogovor**.
3. V polje **Za** vnesite ime stika ali mobilno številko. Namesto tega lahko tapnete stik tudi tapnete pod možnostjo Najbolj priljubljeni stiki ali na seznamu.



Če izberete stik s seznama in ne pod možnostjo Najbolj priljubljeni stiki, tapnite ime in ne fotografijo stika.

4. Ko končate, tapnite .
5. Tapnite besedilno polje in začnite sestavljati sporočilo.
6. Tapnite  za pošiljanje ali pritisnite , da shranite sporočilo kot osnutek.

Odgovarjanje na sporočila

1. Na začetnem zaslону podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Sporočila.
2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.
3. Tapnite besedilno polje in vnesite sporočilo.
4. Tapnite .

Posredovanje sporočila

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Sporočila.
2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.
3. Pritisnite in pridržite sporočilo, dokler ni izbrano, nato pa tapnite ➡ na vrhu zaslona.
4. Izberite stik v pojavnem oknu. Če stik ni naveden, tapnite **Novo sporočilo** in vnesite ali izberite stik.
5. Tapnite ➤.

Blokiranje sporočil neznanih stikov

Blokirajte neželena sporočila in poskrbite, da bo vaš zaslon Sporočila čist.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Sporočila.
2. Za izbiro pritisnite in pridržite stik (ali telefonsko številko).
3. Tapnite Ⓞ na vrhu zaslona. Ko vam stik pošlje sporočila, ta ne bodo prikazana na zaslonu Sporočila, prav tako pa ne boste prejeli obvestil in klicev.
4. Če želite prikazati vse blokirane številke in stike, tapnite ⋮ > **Blokirani stiki**.



Če želite prebrati sporočila blokirane stika ali številke, na zaslonu Sporočila tapnite ⋮ > **Arhivirano**.

Brisanje sporočil in pogovorov

Odprite aplikacijo Sporočila in naredite karkoli od naslednjega:

Brisanje	Postopek
Pogovora	Pritisnite in pridržite stik (ali telefonsko številko), da ga izberete, nato pa tapnite 🗑️.
Sporočila	Tapnite nit pogovora s stikom (ali telefonsko številko), pritisnite in pridržite sporočilo, da ga izberete, nato pa tapnite 🗑️.

Spreminjanje nastavitve in pridobivanje pomoči


1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Sporočila.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Če želite spremeniti nastavitve aplikacije Sporočila, tapnite ⋮ > **Nastavitve**.
 - Če želite spremeniti nastavitve za posamezna sporočila ali stike, tapnite pogovor s stikom (ali telefonsko številko), nato pa tapnite ⋮ > **Osebe in možnosti**.
 - Če želite pridobiti pomoč ali posredovati povratne informacije, na zaslonu s pogovori ali sporočili tapnite ⋮ > **Pomoč in povratne informacije**.



Stiki


Seznam stikov

Stiki Aplikacija Stiki navaja vse stike, ki ste jih shranili v Google račun. Z aplikacijo Stiki lahko preverjate komunikacije z ljudmi, ki so vam pomembni.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite Stiki.






2. Spodaj je navedenih nekaj dejanj, ki jih lahko izvedete:
 - dodajanje novega stika; glejte [Dodajanje novega stika](#) na strani 79;
 - brisanje stika z dotikom ikone  ;
 - preverjanje zgodovine komunikacij s stiki;
 - združevanje stikov z uporabo oznak; glejte [Združevanje stikov v oznake](#) na strani 80;
 - iskanje stikov z dotikom ikone  na vrhu zaslona.

Če želite razvrstiti stike po imenu ali priimku, tapnite  > **Nastavitve** > **Razvrsti po**.

Dodajanje novega stika

Dodajte nove stike ali jih uvozite s kartice SIM.


1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite Stiki.
2. Tapnite .
3. Tapnite polje **Ime**, nato pa vnesite ime stika. Tapnite , da ločeno vnesete ime, srednje ime ali priimek in pripono, kot je na primer ML.

4. Tapnite , da v stik dodate fotografijo.
5. V prikazana polja vnesite podatke o stiku.




Za vnos dodatnih informacij tapnite **Več polj**.

6. Ko končate, tapnite **Shrani** na vrhu zaslona.

Če želite uvoziti stike s kartice SIM, tapnite  > **Nastavitve** > **Uvozi** > **Kartica SIM**.


Urejanje podatkov o stiku

Opravite spremembe v obstoječem stiku.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite Stiki.
2. Tapnite stik, ki ga želite urediti.
3. Tapnite  na v spodnjem desnem kotu zaslona.
4. Vnesite nove informacije.
5. Tapnite **Shrani** na vrhu zaslona.

Združevanje stikov v oznake



Stike lahko organizirate tako, da jih združite pod oznako.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite Stiki.
2. Tapnite  > **Ustvarjanje oznake**.
3. Vnesite ime oznake, nato pa tapnite **V redu**.
4. Tapnite **Dodajanje stikov**.
5. Pritisnite in pridržite prvi stik, ki ga želite dodati, nato pa tapnite še druge stike za dodajanje.
6. Ko končate, tapnite **Dodaj** na vrhu zaslona.





Pošiljanje sporočila ali e-poštnega sporočila stikom v oznaki



Vsako poslano besedilno sporočilo vam bo zaračunano. Če na primer pošljete sporočilo skupini petih ljudi, vam bo zaračunanih pet sporočil.

1. Na zaslonu Stiki tapnite .
2. Tapnite ime oznake, v katero želite poslati e-poštno ali besedilno sporočilo.
3. Tapnite , nato pa tapnite **Pošlji e-pošto** ali **Pošlji sporočilo**.

Urejanje oznake

1. Na zaslonu Stiki tapnite 
2. Pod možnostjo Oznake tapnite oznako, ki jo želite urediti.
3. Naredite lahko naslednje:
 - Spremenite ime oznake, tako da tapnete  > **Preimenovanje oznake.**
 - Dodate več stikov v skupino, tako da tapnete .
 - Odstranite stike iz skupine, tako da tapnete  > **Odstranitev stikov.**

Baterija

Nasveti za podaljšanje življenjske dobe baterije

Koliko časa bo baterija zdržala, preden je boste morali znova napolniti, je odvisno od tega, kako uporabljate HTC U11 life. Za podaljšanje življenjske dobe baterije preizkusite nekatere izmed spodnjih nasvetov.

Uporaba funkcij za upravljanje napajanja

- Vključite možnost **Varčevanje z energijo akumulatorja** pod izbiro **Nastavitve > Akumulator**.
- Če nadzirate porabo baterije, lahko določite, s čim najbolj porabljate energijo in se odločite, kaj boste naredili glede tega. Za podrobnosti glejte temo [Preverjanje porabe baterije](#) na strani 84.

Upravljajte povezave

- Če brezžične povezave, na primer mobilna podatkovna povezava ali povezava Wi-Fi ali Bluetooth niso v uporabi, jih izklopite.
- Sistem GPS vklopite samo, če potrebujete natančno lokacijo, na primer med uporabo navigacije ali aplikacij, ki temeljijo na lokaciji. Glejte [Nastavitve lokacije](#) na strani 115.
- Način za letalo vklopite, če ne potrebujete brezžičnih povezav in ne želite prejemati klicev ali sporočil.

Upravljajte zaslon

Če zmanjšate svetlost, pustite, da zaslon preklopi v spanje, ko ni v uporabi, in ga ohranjate preprostega, pomagata pri varčevanju z energijo.

- Zmanjšajte svetlost. Glejte [Svetlost zaslona](#) na strani 116.
- Časovno omejitev zaslona nastavite na krajši čas. Glejte [Nastavitev časa izklopa zaslona](#) na strani 116.
- Za začetni zaslon ne uporabljajte animiranega ozadja. Animacijski učinki so lepi, vendar porabljajo veliko baterije.

Pomaga tudi, če za ozadje uporabite čisto, črno ozadje. Manj barv kot je prikazanih, manj baterije se porablja. Glejte [Nastavitev ozadja začetnega zaslona](#) na strani 50.

Upravljajte aplikacije

- Optimizacija baterije pomaga podaljšati čas pripravljenosti baterije. Glejte [Optimizacija baterije za aplikacije](#) na strani 84.
- Namestite najnovejše posodobitve programske opreme in aplikacij. Posodobitve včasih vključujejo tudi izboljšave za delovanje baterije.
- Odstranite ali onemogočite aplikacije, ki jih nikoli ne uporabljate.

Veliko aplikacij izvaja procese ali sinhronizira podatke v ozadju, tudi ko jih ne uporabljate. Če obstajajo aplikacije, ki jih ne potrebujete, jih odstranite.

Če je aplikacija prednameščena in je ni mogoče odstraniti, lahko z njenim onemogočenjem preprečite, da se stalno izvaja in sinhronizira podatke. Glejte [Onemogočanje aplikacij](#) na strani 95.

Drugi nasveti

Če želite iztisniti še malce energije iz baterije, preizkusite spodnje nasvete:

- Utišajte glasnost zvonjenja in medijev.
- Zmanjšajte uporabo vibriranja ali zvočnega odziva. V Nastavitvah tapnite **Zvok**, nato pa izberite, katerih možnosti ne potrebujete in jih lahko onemogočite.
- Preverite nastavitve aplikacij, saj boste lahko odkrili dodatne možnosti za optimizacijo baterije.

Uporaba načina varčevanja z energijo akumulatorja

Način varčevanja z energijo akumulatorja pomaga podaljšati življenjsko dobo akumulatorja. Zmanjšajte uporabo določenih funkcij telefona, ki porabljajo veliko energije, na primer lokacijske storitve in mobilna povezava.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Akumulator**.
3. Za vklop ali izklop načina varčevanja z energijo akumulatorja tapnite stikalo »Varčevanje z energijo akumulatorja« **Vklopljeno/izklopljeno**.

Če želite nastaviti, kdaj se samodejno vklopi ta način, tapnite **Varčevanje z energijo akumulatorja** > **Samodejni vklop**, nato pa izberite raven baterije.

Prikaz odstotka napolnjenosti akumulatorja

Odstotek preostale napolnjenosti baterije si lahko ogledate v vrstici stanja.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Akumulator**.
3. Za prikaz odstotka napolnjenosti akumulatorja v vrstici stanja tapnite stikalo »Odstotek napolnjenosti akumulatorja« **Vklopljeno/izklopljeno**.

Preverjanje porabe baterije

Ogledate si lahko, kako sistem in aplikacije uporabljajo baterijo in koliko energije se porablja.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Akumulator**.
3. Tapnite **⋮** > **Prikaz vseh podatkov o uporabi naprave** ali **Prikaz uporabe aplikacij**, nato pa tapnite element, da preverite, kako uporablja baterijo.
4. Če se med ogledovanje podrobnosti o uporabi baterije prikaže razdelek **Upravljanje porabe akumulatorja**, lahko tapnete možnost pod njim, da prilagodite nastavitve, ki vplivajo na uporabo baterije.

Porabo baterije za posamezne aplikacije lahko preverite tudi tako, da izberete **Nastavitve**, nato pa tapnete **Aplikacije in obvestila** > **Podatki o aplikaciji**. Tapnite aplikacijo, ki jo želite preveriti, nato pa tapnite **Akumulator**.

Optimizacija baterije za aplikacije

Če imate medtem, ko je telefon v načinu spanja, vzpostavljene povezave, kot je na primer Wi-Fi, lahko nekatere aplikacije še naprej porabljajo baterijo. Od sistema Android 6.0 naprej je optimizacija baterije privzeto omogočena za vse aplikacije, s čimer se pomaga podaljšati čas pripravljenosti baterije, ko telefona ne uporabljate.

Funkcija optimizacije baterije začne delovati, če je telefon dlje časa v mirovanju.

Izklop optimizacije baterije v aplikacijah

Če imate aplikacije, za katere ne želite omogočiti optimizacije baterije, lahko v njih izklopite to funkcijo.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Akumulator**.
3. Tapnite **⋮** > **Optimizacija akumulatorja**.
4. Tapnite **Ni optimizirano** > **Vse aplikacije**, da se prikaže celoten seznam aplikacij.
5. Če želite izklopiti optimizacijo baterije v aplikaciji, tapnite ime aplikacije, nato pa tapnite **Ne optimiziraj** > **Dokončano**.

Ponovite postopek, če želite izklopiti optimizacijo tudi za druge aplikacije.

Če želite filtrirati seznam in si ogledati, za katere aplikacije je optimizacija baterije onemogočena, tapnite **Vse aplikacije** > **Ni optimizirano**.

Pomnilnik

Sprostitev pomnilniškega prostora

Ko boste HTC U11 life uporabljali dlje časa, so bo v njem nabrala večja količina podatkov in napolnila pomnilnik. Spodaj lahko preberete nekaj nasvetov o tem, kako sprostiti pomnilniški prostor.

Upravljanje fotografij in videoposnetkov

- Potem ko s fotoaparatom posnamete neprekinjene posnetke, lahko obdržite samo najboljši posnetek. Če preostalih ne potrebujete, jih lahko zavržete.
- Potem ko uredite fotografijo ali obrežete videoposnetek, se izvirna datoteka ohrani. Izvirne datoteke lahko izbrišete ali jih premaknete na kakšno drugo mesto, na primer v računalnik.
- Če pošiljate videoposnetke samo prek sporočil MMS, uporabite nizko ločljivost. Videoposnetki z večjo ločljivostjo zasedejo več prostora.
- Datoteke s slikami RAW zavzamejo veliko pomnilniškega prostora. Priporočamo, da kot privzeto shrambo za fotografije in videoposnetke uporabite pomnilniško kartico. Če na pomnilniški kartici primanjkuje prostora, razmislite o premiku slikovnih datotek RAW na drug računalnik.
- Vključite **Upravitelj shrambe**, ki vam bo pomagal obravnavati stare datoteke in videoposnetke v telefonu.

Odstranitev ali onemogočenje aplikacij

Če ste prenesli aplikacije, ki jih ne potrebujete več, jih odstranite. Glejte [Odstranjevanje aplikacije](#) na strani 92.

Prednameščene aplikacije lahko onemogočite, če jih ne uporabljate. Glejte [Onemogočanje aplikacij](#) na strani 95.

Ročna sprostitvev prostora

Na zaslonu Prostor za shranjevanje tapnite **Sprostitev prostora**. Telefon nato preveri shrambo telefona in predlaga elemente, ki jih boste morda želeli izbrisati.

Vrste shrambe

Od sistema Android 6.0 naprej je bilo opravljenih nekaj sprememb glede načina in mesta shranjevanja prenesenih aplikacij in njihovih podatkov.

Shramba telefona

To je notranji pomnilnik, ki vsebuje sistem Android, prednameščene aplikacije, e-poštna sporočila, besedilna sporočila in predpomnjene podatke iz aplikacij. V ta pomnilnik lahko namestite tudi prenesene aplikacije in posnete fotografije, videoposnetke in posnetke zaslona.

Pomnilniška kartica

Pomnilniško kartico lahko uporabite kot prenosljivo shrambo za shranjevanje in uporabljanje predstavnostnih in drugih datotek v HTC U11 life ali v katerem koli drugem telefonu Android.

Pomnilnik USB

Priključite lahko zunanjo pomnilniško napravo USB, kot je na primer bliskovni pomnilnik USB ali bralnik kartic SD. Za povezavo HTC U11 life in pomnilniške naprave USB potrebujete poseben kabel.

Kopiranje ali premikanje datotek med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico

Če si želite ogledati in upravljati datoteke v pomnilniku telefona in na pomnilniški kartici, odprite Nastavitve. Datoteke med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico lahko prekopirate ali premaknete. Datoteke lahko tudi prekopirate ali premaknete na zunanjo pomnilniško napravo USB ali z nje, če je ta priključena v HTC U11 life.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Prostor za shranjevanje**.
2. Tapnite **Notranja shramba v skupni rabi > Datoteke** ali tapnite ime pomnilniške kartice. Če imate priključeno zunanjo shranjevalno napravo USB, jo lahko tapnete.
3. Odprite mapo z datotekami, ki jih želite prekopirati ali premakniti.
4. Če želite izbrati datoteke ali razveljaviti njihovo izbiro, naredite naslednje:
 - Pritisnite in pridržite datoteko, da jo izberete. Če želite izbrati več datotek, tapnite vsako med njimi.
 - Tapnite datoteko, da razveljavite njeno izbiro.
 - Če želite izbrati vse datoteke, tapnite **⋮ > Izberi vse**.
5. Tapnite **⋮**, nato pa **Prekopiraj v** ali **Premakni v**.
6. Tapnite **≡**, da odprete izvlečni meni, izberite vrsto shrambe, v katero želite izvesti kopiranje ali premik, nato pa odprite ciljno mapo.
7. Tapnite **Prekopiraj** ali **Premakni**.

Kopiranje datotek med HTC U11 life in računalnikom

V HTC U11 life lahko prekopirate glasbo, fotografije in druge datoteke.



Preden datoteke prekopirate iz računalnika v HTC U11 life ali obratno, jih shranite in zaprite.

1. HTC U11 life povežite z računalnikom s priloženim kablom USB tipa C.
2. V HTC U11 life odklenite zaslon, če je ta zaklenjen.
3. V pojavnem sporočilu, ki vas vpraša, ali želite za prenos datotek uporabiti USB, tapnite **Da**. Če to sporočilo ni prikazano, s potegom odprite okno z obvestili, tapnite obvestilo **Uporabi USB za**, nato pa tapnite **Prenos datotek**.
Na zaslonu računalnika se prikažejo možnosti za ogledovanje ali uvažanje datotek.
4. Izberite ogled datotek.
5. Datoteke prekopirajte iz računalnika v HTC U11 life ali obratno.
6. Ko končate s kopiranjem datotek, HTC U11 life odklopite iz računalnika.

Izpenjanje pomnilniške kartice

Če morate odstraniti pomnilniško kartico medtem, ko je HTC U11 life vklopljen, najprej izpnite pomnilniško kartico, da preprečite okvaro datotek na kartici.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Prostor za shranjevanje**.
2. Pod možnostjo Prenosna shramba tapnite ▲.

Varnostno kopiranje in ponastavitev

Varnostno kopiranje HTC U11 life

Samodejno varnostno prekopirajte HTC U11 life v Google Drive, da lahko po ponastavitvi na tovarniške nastavitve ali obnovitvi podatkov v drugem telefonu HTC obnovite vsebino, kot so podatki in nastavitve aplikacij.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Sistem > Varnostno kopiranje**.
2. Prepričajte se, da je izbrana možnost **Varnostno kopiranje v Google Drive**.
3. Tapnite **Podatki aplikacij**, nato pa preverite, ali je vklopljena možnost **Samodejna obnovitev**.

Ta možnost omogoča obnovitev podatkov in nastavitvev aplikacij pri vnovični namestitvi aplikacije v HTC U11 life.



Če želite izbrati račun za varnostno kopiranje, ki ni primarni račun Google, tapnite **Varnostni račun**, nato pa izberite drug račun Google. Tapnete lahko tudi **Dodajanje računa** in nato dodate nov račun Google za varnostno kopiranje.

Katere vrste podatkov je mogoče varnostno prekopirati?

V HTC U11 life, v katerem se izvaja sistem Android 8, so to elementi, ki jih je mogoče varnostno prekopirati z računom Google:

Začetni zaslon	Ozadje
Seznam aplikacij	Aplikacije, nameščene prek Trgovina Google Play
Podatki in nastavitve aplikacij	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Besedilna sporočila SMS ▪ Zgodovina klicev ▪ Nastavitve za Google Calendar™ in Gmail™ ▪ Podatki, ki so sinhronizirani z vašim računom Google, na primer stiki in dogodki v koledarju Google ▪ Podatki in nastavitve v aplikacijah drugih ponudnikov, ki ste jih namestili, glede na to, ali te aplikacije to dovolijo
Nastavitve naprave	Melodije zvonjenja, nastavitve za jezik in vnos, omrežja Wi-Fi in njihova gesla ter določene nastavitve naprav

Funkcija samodejnega varnostnega kopiranja občasno samodejno obnovi telefon v zasebno mapo v Google Drive. Izvede se vsakih 24 ur, ko je telefon v stanju mirovanja, se polni ali je povezan v omrežje Wi-Fi.

Podatki varnostnega kopiranja niso všteti v kvoto shrambe Google Drive. Velike datoteke ali datoteke, ki so jih razvijalci aplikacij izključili iz storitve, ne bodo varnostno kopirane.



Obnovitev ozadja iz starega telefona je lahko odvisna od združljivosti ločljivosti zaslona starega telefona in HTC U11 life.

Ponastavitev omrežnih nastavitvev

Če imate težave pri povezovanju HTC U11 life z mobilnim podatkovnim omrežjem ali omrežjem Wi-Fi in napravami Bluetooth, ponastavite omrežne nastavitve.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Sistem > Ponastavi**.
2. Tapnite **Ponastavitev omr. nast.**
3. Tapnite **Ponastavi nastavitve**.
4. Tapnite **Ponastavi nastavitve**.

Ponastavitev HTC U11 life (strojna ponastavitev)

Če se v HTC U11 life ves čas pojavlja težava, ki je ni mogoče odpraviti, lahko izvedete ponastavitev na tovarniške vrednosti (imenuje se tudi strojna ali glavna ponastavitev). S ponastavitvijo na tovarniške nastavitve vrnete telefon v prvotno stanje – stanje pred prvim vklopom.



S ponastavitvijo tovarniških nastavitvev odstranite vse podatke v shrambi telefona, vključno z aplikacijami, ki ste jih prenesli in namestili, računi, datotekami in tudi podatki ter nastavitvami sistema in aplikacij. Pred ponastavitvijo na tovarniške nastavitve izdelajte varnostno kopijo vseh podatkov in datotek, ki jih želite ohraniti.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Sistem > Ponastavi**.
2. Tapnite **Pon. na tovarniške nast..**
3. Tapnite **Ponastavi telefon**.
4. Tapnite **Izbriši vse**.



Ponastavitev na tovarniške nastavitve morda ne bo trajno izbrisala vseh podatkov iz telefona, vključno z osebnimi podatki.

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

Pridobivanje aplikacij iz Trgovina Google Play

Trgovina Google Play je mesto, na katerem lahko poiščete nove aplikacije za telefon HTC U11 life. Izbirate lahko med številnimi brezplačnimi in plačljivimi aplikacijami, vse od aplikacij za storilnost, zabavo in igre.



- Za nakup aplikacij in druge vsebine v Trgovina Google Play, lahko uporabljate načine plačevanja iz računa Google. Ko opravite prvi nakup, je izbran način plačila dodan v Google račun. Če želite izvedeti več o sprejemljivih načinih plačevanja, pojdite na spletno mesto support.google.com.
- Razpoložljivi načini plačevanja so odvisni od države.
- Ime aplikacije Trgovina Google Play je odvisno od vašega področja.

Iskanje in nameščanje aplikacije

Ko namestite aplikacije in jih uporabljate v telefonu HTC U11 life, lahko zahtevajo dostop do osebnih podatkov ali določenih funkcij ali nastavitev. Prenesite in namestite samo tiste aplikacije, ki jim zaupate.



Bodite previdni pri prenosu aplikacij, ki imajo dostop do funkcij ali velike količine podatkov v telefonu HTC U11 life. Za rezultate pri uporabi prenesenih aplikacij ste odgovorni sami.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite **Trgovina Play**.
2. Tapnite iskalno vrstico, nato pa vnesite ime aplikacije, ki jo iščete.
3. Ko na seznamu rezultatov iskanja najdete zeleno aplikacijo, jo tapnite ter preberite njen opis in ocene uporabnikov.
4. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Za namestitev brezplačne aplikacije tapnite **Namesti**.
 - Če želite namestiti plačljivo aplikacijo, tapnite gumb za ceno. Če načina plačila niste dodali v svoj račun Google, tapnite ▼, da izberete način plačila, nato pa tapnite **Naprej**.

Če želite odpreti aplikacijo, po namestitvi tapnite **Odpri** ali pa pojdite na zaslon Aplikacije in tapnite aplikacijo.



Aplikacije se včasih posodobijo z izboljšavami ali popravki napak. Privzeto se posodobitve samodejno prenesejo, ko je telefon povezan z omrežjem Wi-Fi. Možnost samodejnega posodabljanja lahko izklopite v nastavitvah aplikacije Trgovina Google Play. Glejte [Nameščanje posodobitev aplikacij iz trgovine Trgovina Google Play](#) na strani 48.

Obnavljanje aplikacij iz Trgovina Google Play

Ste nadgradili na nov telefon, zamenjali izgubljenega ali izvedli ponastavitev tovarniških nastavitev? Obnovite aplikacije, ki ste jih prenesli predhodno.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite **Trgovina Play**.
2. Tapnite **☰**, da odprete izvlečni meni.
3. Tapnite **Moje aplikacije in igre**, nato pa povlecite na zavihek Knjižnica.
4. Tapnite **Namesti** zraven aplikacije, ki jo želite obnoviti.

Za dodatne podrobnosti glejte pomoč za Trgovina Google Play.

Prenašanje aplikacij s spleta

Aplikacije lahko prenesete s spletnih strani.



Aplikacije, ki ste jih prenesli s spletnih strani, so lahko iz neznanih virov. Kot pomoč pri zaščiti HTC U11 life in osebnih podatkov priporočamo, da prenašate samo s spletnih mest, ki jim zaupate.

1. Odprite spletni brskalnik in pojdite na spletno stran, s katere lahko prenesete želeno aplikacijo.
2. Če se prikaže poziv, tapnite **Nastavitve**, nato pa vklopite možnost **Dovoli aplikacije iz tega vira**.
3. Upoštevajte navodila za prenos aplikacije na spletni strani.



Če želite pregledati namestitvena dovoljenja za nameščene aplikacije, izberite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Dodatno > Posebni dostop do aplikacije > Nameščanje neznanih aplikacij**.

Odstranjevanje aplikacije

Če katere izmed aplikacij, ki ste jih prenesli in namestili, ne potrebujete več, jo lahko odstranite.



Večine prednameščenih aplikacij ni mogoče odstraniti.

Na zaslonu Aplikacije pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite na možnost **Odstrani**.



Če ste aplikacijo kupili v trgovini Trgovina Google Play, jo lahko v omejenem časovnem obdobju odstranite in zahtevate povračilo. Če želite izvedeti več o pravilniku vračil za plačljive aplikacije, glejte pomoč za Trgovina Google Play.

Delo z aplikacijami


Bližnjice do aplikacij

Od izdaje sistema Android 7.1 naprej lahko na začetnem zaslonu ali na zaslonu z aplikacijami pritisnete in pridržite ikono, da se prikaže meni, na katerem lahko hitro dostopate do splošnih funkcij aplikacij.



Vse aplikacije ne podpirajo funkcije bližnjic do aplikacij.

1. Pritisnite in pridržite ikono aplikacije, na primer Ura.
2. V prikazanem meniju tapnite funkcijo, ki jo želite zagnati iz aplikacije.



Večopravnost

Sočasno delo z dvema aplikacijama




Te funkcije ne podpirajo vse aplikacije.


1. Odprite prvo aplikacijo, ki jo želite uporabiti, nato pa pritisnite in pridržite . Na zaslonu se prikaže ločevalna črta.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Če je aplikacija, ki jo želite uporabiti, na seznamu nedavnih aplikacij, jo tapnite, da postane druga aktivna aplikacija.
 - Pritisnite DOMOV, nato pa odprite aplikacijo, ki jo želite uporabiti kot drugo aktivno aplikacijo.

Če želite izklopiti pogled razdeljenega zaslona, povlecite ročko ločevalne črte do roba zaslona. Namesto tega lahko tudi pritisnete in pridržite .


Preklapljanje med nedavno odprtimi aplikacijami

Pri uporabi različnih aplikacij v telefonu lahko preprosto preklapljate med tistimi, ki so bile nazadnje odprte.

Za prikaz nedavno odprtih aplikacij pritisnite .



- Če se želite vrniti nazaj v aplikacijo, se pomaknite med karticami, da poiščete aplikacijo, nato pa jo tapnite.
- Če želite odstraniti aplikacijo, jo povlecite v levo ali desno.
- Če želite odstraniti vse aplikacije, tapnite **Počisti vse**.

Za hiter prekok med dvema nazadnje uporabljenima aplikacijama lahko tudi dvakrat pritisnete .

Nadziranje dovoljenj aplikacij

Ko prvič odprete aplikacije, se prikaže poziv, da jim dodelite dovoljenja za dostopanje do določenih podatkov ali funkcij, na primer stikov ali mikrofona. S tem omogočite dodaten nadzor nad aplikacijami, ki imajo pooblaščen dostop.

- Če sumite, da je določena aplikacija zlonamerna ali da zahteva nepotrebna dovoljenja, izberite **Zavrni**, da zaščitite telefon.
 - Če izberete **Zavrni** v zaupanja vredni aplikaciji, je morda ne boste mogli uporabljati ali dostopati do vseh njenih funkcij. V tem primeru v Nastavitvah izberite dovoljenja aplikacije.
1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
 2. Tapnite **Aplikacije in obvestila**.
 3. Tapnite **Dovoljenja za aplik**, nato pa tapnite podatke ali funkcijo telefona, da izberete, katere aplikacije lahko dostopajo do nje.
 4. Vključite stikalo **Vklopljeno/izklopljeno** aplikacije, da ji dovolite dostop do podatkov ali funkcije.

Nastavitve privzetih aplikacij

V Nastavitvah lahko izberete privzete aplikacije za brskanje po spletu, pošiljanje besedilnih sporočil in druga opravila.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Aplikacije in obvestila**.
3. Tapnite **Dodatno > Privzete aplikacije**.
4. Izberite privzeti zaganjalnik, spletni brskalnik, telefon, aplikacije za besedilna sporočila in drugo.

Nastavitve povezav aplikacij

Če obstaja več kot ena aplikacija, ki se lahko odpre, ko tapnete povezavo, na primer družabna objava v skupni rabi ali predstavnostna povezava, se lahko prikaže poziv za izbiro zelene aplikacije. Če se prikaže poziv potem, ko tapnete povezavo, izberite aplikacijo, nato pa tapnite **Vedno**, da nastavite to povezavo kot privzeto aplikacijo za uporabo.

V Nastavitvah si lahko ogledate, kako so nastavljene povezave aplikacije za različne aplikacije in jih spremenite.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Aplikacije in obvestila**.
3. Tapnite **Dodatno > Privzete aplikacije > Odpiranje povezav**.
4. Tapnite aplikacijo, ki jo želite konfigurirati, nato pa tapnite **Odpiranje podprtih povezav**.
5. Izberite **Odpri v tej aplikaciji**, da aplikacijo vedno odprete, ne da bi se ob dotiku povezave prikazal poziv.

Izberete lahko tudi, ali želite, da se vedno prikaže poziv za izbiro aplikacije, ali da aplikacije nikoli ne uporabite za odpiranje povezav.

Onemogočanje aplikacij

Aplikacije, celo če jih ne uporabljate pogosto, se lahko izvajajo v ozadju in prenašajo podatke. Če aplikacije ni mogoče odstraniti, jo lahko onemogočite.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Aplikacije in obvestila**.
3. Tapnite **Podatki o aplikaciji**.
4. Tapnite aplikacijo, nato pa tapnite **Onemogoči**.


Google Foto

Kaj lahko naredite v storitvi Google Foto

Spodaj navajamo nekaj stvari, ki jih lahko naredite pri uporabi aplikacije Google Foto v telefonu.

- Oglejte si, uredite in souporablajte fotografije ter videoposnetke, ki ste jih posneli v svojem telefonu. Dostopite lahko tudi do predstavnostnih datotek, ki ste jih predhodno varnostno kopirali v račun Google.
- Če želite izbrati fotografije in videoposnetke, pritisnite in pridržite sličico, da jo izberete. Tapnite datum, da izberete vse predstavnostne datoteke pod njo. Namesto tega lahko tudi pritisnete in pridržite sličico kot svojo prvo izbiro, nato pa s prstom povlečete na zadnji element, ki ga želite izbrati.
- Izboljšajte fotografije RAW, posnete z aplikacijo HTC Fotoaparat.
- V videoposnetke dodajte učinek Hyperlapse.
- Spremenite hitrost videoposnetkov s počasnim predvajanjem.





Če želite izvedeti več o storitvi Google Foto, tapnite  > **Pomoč**. Če želite, lahko tudi obiščete spletno mesto support.google.com/photos.





Ogledovanje fotografij in videoposnetkov



Ko prvič odprete aplikacijo Google Foto, se ob prikazu poziva prijavite v svoj račun Google, nato pa vklopite ali izklopite varnostno kopiranje in sinhroniziranje.






1. Na začetnem zaslону povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Fotografije.
Lokalne in sinhronizirane fotografije ter videoposnetki bodo organizirani po datumu.
2. Če želite preklopiti v drug pogled, tapnite  > **Postavitev**, nato pa izberite, kako si želite ogledati predstavnostne datoteke.
3. Tapnite sličico, da si jo ogledate v celozaslonskem načinu.
4. Če si želite ogledati samo fotografije in videoposnetke, shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici, tapnite , da se odpre izvlečni meni, nato pa tapnite **Mape v napravi**.

Urejanje fotografij

1. Na začetnem zaslону povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Fotografije.
2. Za ogled fotografije v celozaslonskem načinu tapnite sličico.
3. Tapnite , nato pa naredite kar koli od naslednjega:
 - Tapnite , da prilagodite svetlost, barvo in druge možnosti.
 - Tapnite , da na fotografiji uporabite filter.
 - Tapnite , da zasukate ali obrežete fotografijo.
4. Med urejanjem pritisnite in pridržite fotoaparata, da primerjate spremembe z izvornikom.
5. Potem ko opravite prilagoditve, tapnite **Shrani**.

Izboljšanje fotografij RAW

Potem ko zajamete fotografije RAW, jih lahko še nadalje uredite z orodji iz aplikacije Fotografije.



1. Na začetnem zaslону povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Fotografije.
2. Poiščite in tapnite fotografijo RAW, ki jo želite izboljšati.
Fotografije RAW so v sličici označene z ikono .
3. Tapnite , nato pa naredite kar koli od naslednjega:
 - Tapnite , da na fotografiji uporabite filter.
 - Tapnite , da prilagodite svetlost, barvo in druge možnosti.
 - Tapnite , da zasukate ali obrežete fotografijo.
4. Med urejanjem pritisnite in pridržite fotoaparata, da primerjate spremembe z izvornikom.
5. Potem ko opravite prilagoditve, tapnite **Shrani**.

Obrezovanje videoposnetka

1. Na začetnem zaslону povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Fotografije.
2. Za ogled videoposnetka v celozaslonskem načinu tapnite sličico.



Videoposnetkov, posnetih z zvokom visoke ločljivosti, ni mogoče obrezati.

3. Tapnite , nato pa povlecite drsničnik za obrezavo na del, kjer želite, da se videoposnetek začne in konča.
4. Tapnite , da si predogledate obrezani videoposnetek.
5. Tapnite **Shrani**.

Obrezani videoposnetek je shranjen kot kopija. Izvirni videoposnetek ostane nespremenjen.


Spreminjanje hitrosti predvajanja počasnega videoposnetka

Prilagodite hitrost predvajanja za določen odsek počasnega videoposnetka.



Hitrost predvajanja lahko spremenite samo za videoposnetke, posnete v počasnem načinu v aplikaciji Fotoaparati.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Fotografije.
2. Poiščite sličico počasnega videoposnetka, ki so jo želite ogledati v celozaslonskem načinu, in jo tapnite.


Počasni videoposnetki so v sličici označeni z ikono .


3. Tapnite zaslon, da se prikažejo zaslonski kontrolniki.
4. S premikanjem levega in desnega drsnika izberite del, ki ga želite upočasniti.

Urejanje videa Hyperlapse


Če ste zajeli videoposnetek v načinu Hyperlapse, lahko za različne odseke videoposnetka uporabite različne hitrosti.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Fotografije.
2. Poiščite videoposnetek Hyperlapse, ki si ga želite ogledati v celozaslonskem načinu, in ga tapnite.

Videoposnetki Hyperlapse so v sličici označeni z ikono .

3. Tapnite .
4. Za razdelitev videoposnetka na odseke premaknite levi in desni drsnik.



5. Tapnite del, ki ga želite prilagoditi, nato pa tapnite piko, ki ustreza določeni hitrosti predvajanja, da spremenite izbrani odsek.
6. Prejšnji korak ponovite še za preostale odseke.
7. Tapnite .


Urejen videoposnetek bo shranjen kot kopija. Izvirni videoposnetek ostane nespremenjen.

Dodajanje učinka Hyperlapse v običajni videoposnetek

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Fotografije.
2. Poiščite sličico videoposnetka, ki so jo želite ogledati v celozaslonskem načinu, in jo tapnite.




Učinka Hyperlapse ne morete dodati v videoposnetek, ki je bil posnet z zvokom visoke ločljivosti.

3. Tapnite  > **Uredi v Zoe.**



Prikaže se lahko poziv za prenos aplikacije Zoe iz Trgovina Google Play.

4. Tapnite **Ustvari videoposnetek v načinu Hyperlapse.**
5. Za razdelitev videoposnetka na odseke premaknite levi in desni drsnik.
6. Tapnite del, ki ga želite prilagoditi, nato pa tapnite piko, ki ustreza določeni hitrosti predvajanja, da spremenite izbrani odsek.
7. Prejšnji korak ponovite še za preostale odseke.
8. Tapnite .

Urejen videoposnetek bo shranjen kot kopija. Izvirni videoposnetek ostane nespremenjen.

Pošta

Ogled mape »Prejeto« v Gmail

Vsa prejeta e-poštna sporočila so dostavljena v mapo »Prejeto«.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite Gmail.



Ko prvič uporabite Google, morate ustvariti račun Google ali se prijaviti vanj. Prijavite se lahko tudi z naslovom, ki ni Gmailov.

2. V mapi »Prejeto« naredite karkoli od naslednjega.
 - Dotaknite se predogleda e-poštnega sporočila, da sporočilo preberite, posredujete ali odgovorite nanj.
 - Dotaknite se ☰, da se odpre izvlečni meni, nato pa spremenite kategorijo mape s prejetimi sporočili, na primer **Družabno**, preklopite na drug račun Gmail, filtrirajte mapo s prejetimi sporočili po e-poštnih oznakah ali poiščite pomoč.
 - Dotaknite se slike pošiljatelja ali ploščice s črko, da izberete eno ali več sporočil ali pogovorov. Tapnete lahko zaslonske gumbe v zgornji vrstici, da arhivirate, izbrišete ali označite izbrana sporočila ali pogovore.

Pošiljanje elektronskega sporočila v Gmail

1. V mapi s prejetimi sporočili e-poštnega računa, ki ga želite uporabiti, tapnite ✎.
2. Vnesite enega ali več prejemnikov.
3. Vnesite zadevo elektronskega sporočila, nato pa sestavite sporočilo.
4. Če želite priložiti fotografijo, video ali datoteko, tapnite 📎.
5. Za pošiljanje tapnite ➤.

Odgovarjanje na elektronska sporočila v Gmail in njihovo posredovanje

1. V mapi Prejeto Gmail tapnite elektronsko sporočilo ali pogovor.
2. Če želite odgovoriti pošiljatelju, tapnite ↩. Tapnete lahko tudi ⋮ in izberete **Odgovori vsem** ali **Posreduj**.

3. Naredite nekaj od naslednjega:

- Če odgovarjate pošiljatelju ali če ste izbrali **Odgovori vsem**, vnesite sporočilo odgovora.
- Če ste izbrali **Posreduj**, podajte prejemnike sporočila.



Če želite preplesti novo sporočilo s prejeto elektronsko pošto, tapnite **⋮**.

4. Za pošiljanje tapnite **➤**.

Dodajanje e-poštnega računa

Nastavite dodatne e-poštne račun, kot je drug račun Microsoft® Exchange ActiveSync ali račun iz spletne e-poštne storitve ali ponudnika elektronske pošte in dostopite do teh računov v aplikaciji Gmail.



Če dodajate poštni račun Microsoft Exchange ActiveSync ali POP3/IMAP, prosite skrbnika omrežja ali ponudnika e-pošte, da vam posredujeta dodatne nastavitve e-pošte, ki jih boste morda potrebovali.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite Gmail.
2. Tapnite **≡**, nato pa tapnite **Nastavitve > Dodajanje računa**.
3. Izberite vrsto e-poštnega računa, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.

Preklapljanje med e-poštnimi računi

Gmail omogoča hitro preklapljanje med e-poštnimi računi, ki ste jih dodali v HTC U11 life.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite Gmail.
2. Tapnite **≡**, nato pa tapnite ikono e-poštnega računa, ki ga želite uporabiti. Prikaže se mapa s prejetimi sporočili izbranega e-poštnega računa.

Internetne povezave

Vklop in izklop podatkovne povezave

Z izklopom podatkovne povezave lahko podaljšate trajanje baterije ter privarčujete denar, namenjen podatkovnim prenosom.



Za uporabo omrežja 4G/LTE za glasovne klice in podatkovne storitve potrebujete naročnino na 4G/LTE. Za dodatne informacije se obrnite na svojega operaterja.

1. Odprite celozaslonsko okno Hitre nastavitve. Glejte [Uporaba Hitrih nastavitev](#) na strani 33.
2. Tapnite ploščico **Mobilni podatki**, da vklopite in izklopite podatkovno povezavo.



Če ploščica **Mobilni podatki** ni prikazana v oknu »Hitre nastavitve«, podrsajte v levo, da prikažete več ploščic.



Če podatkovna povezava ni vklopljena in niste povezani v omrežje Wi-Fi, ne boste prejeli samodejnih posodobitev v e-pošto, račune družabnih omrežij in druge sinhronizirane informacije.

Upravljanje porabe podatkov

Če nameravate omejiti prenos podatkov, je pomembno spremljati dejavnosti in aplikacije, ki običajno pošiljajo in sprejemajo podatke, kot so iskanje po internetu, sinhronizacija spletnih računov in pošiljanje e-poštnih sporočil ali posodobitve statusov.

Spodaj je navedenih še nekaj drugih primerov:

- pretakanje spletnih videov in glasbe
- igranje spletnih iger
- prenašanje aplikacij, zemljevidov in datotek
- osveževanje aplikacije za posodobitev informacij in virov
- nalaganje in varnostno kopiranje datotek v račun spletne shrambe
- Uporaba telefona HTC U11 life kot dostopne točke Wi-Fi
- Souporaba mobilne podatkovne povezave s skupno rabo interneta prek USB-ja.

Da boste privarčevali pri porabi podatkov, se vedno, ko je mogoče, povežite z omrežjem Wi-Fi, spletne račune in e-poštna sporočila pa nastavite tako, da se bodo redkeje posodabljala.

Funkcija varčevanja s podatki

Funkcija varčevanja s podatki pomaga omejiti stroške za mobilne podatke tako, da omeji uporabo podatkov v ozadju. Aplikacije lahko nastavite tudi tako, da imajo vedno dostop do podatkovne povezave, kot je na primer aplikacija za e-pošto, ki jo funkcija varčevanja s podatki ne upošteva.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Omrežje in internet > Uporaba podatkov**.
3. Tapnite **Varčevanje s podatki**, nato pa tapnite stikalo **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga vklopite ali izklopite.
4. Tapnite **Neomejen dostop do podatkov**, nato pa tapnite stikalo **Vklopljeno/izklopljeno** zraven aplikacij, za katere želite, da imajo dostop do podatkovne povezave tudi takrat, ko je funkcija varčevanja s podatki vklopljena.

Vklop in izklop podatkovnega gostovanja

Povežite se s partnerskimi omrežji svojega mobilnega operaterja in dostopajte do podatkovnih storitev tudi takrat, ko ste zunaj področja pokritosti s signalom.



Uporaba podatkovnih storitev med gostovanjem je lahko draga. Za več informacij o podatkovnem gostovanju se obrnite na svojega operaterja.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Omrežje in internet > Mobilno omrežje**.
3. Tapnite stikalo »Podatkovno gostovanje« **Vklopljeno/izklopljeno**, da vklopite ali izklopite podatkovno gostovanje.

Spremljanje porabe podatkov

Spremljajte porabo podatkov, s čimer preprečite, da bi presegli dovoljeno mesečno porabo.



Poraba podatkov, ki jo izmeri HTC U11 life, je lahko drugačna ali manjša od dejanske porabe podatkov.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Omrežje in internet > Uporaba podatkov**.
Na vrhu je prikazana vrstica, ki prikazuje porabo podatkov do današnjega dne, in ciklus, opozorilo, obvestilo ter omejitev za porabo podatkov, če je nastavljena.
3. Medtem ko so vklopljeni mobilni podatki, tapnite **Poraba mobilnih podatkov > ⚙**.
4. Tapnite **Ciklus obračunavanja**, nato pa nastavite dan v mesecu, na katerega se ponastavi ciklus porabe. Ta datum je običajno začetek mesečnega cikla obračunavanja.

5. Tapnite stikalo »Nastavi opozorilo za podatke« **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga vklopite, nato pa tapnite **Opozorilo za prenos podatkov**, da vnesete količino za porabo podatkov, pri kateri boste obveščeni, preden dosežete mesečno omejitev. Za spremembo enote tapnite ▼ .
6. Tapnite stikalo »Nastavi omejitev podatkov« **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga vklopite, nato pa tapnite **Omejitev podatkov**, da nastavite porabo podatkov, pri kateri bo podatkovna povezava samodejno onemogočena. Za spremembo enote tapnite ▼ .

Ogledovanje porabe podatkov v aplikacijah

1. Na začetnem zaslону povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Omrežje in internet > Uporaba podatkov**.
3. Tapnite **Poraba mobilnih podatkov**.
4. Za prikaz seznama aplikacij in informacij o njihovi porabi podatkov se pomaknite po zaslónu navzdol.
5. Tapnite aplikacijo, da prikažete dodatne informacije.

Povezava Wi-Fi

Če želite uporabljati povezavo Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne ali »vroče« točke.



Razpoložljivost in jakost signala Wi-Fi sta odvisna od predmetov, skozi katere mora potovati signal Wi-Fi (kot so na primer zgradbe ali stene med sobami).

Vklapljanje ali izklapljanje povezave Wi-Fi

1. Na začetnem zaslónu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet**.
2. Tapnite stikalo Wi-Fi **Vklopljeno/izklopljeno**, da vklopite ali izklopite povezavo Wi-Fi.
3. Za prikaz seznama odkritih brezžičnih omrežij tapnite **Wi-Fi**.



Pomaknite se na dno zaslóna, da se prikažejo shranjena omrežja.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

1. Vklopite povezavo Wi-Fi in preglejte seznam odkritih omrežij Wi-Fi.
Glejte [Vklapljanje ali izklapljanje povezave Wi-Fi](#) na strani 104.
2. Tapnite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati.
3. Če ste izbrali zaščiteno omrežje, vnesite ključ ali geslo omrežja.
4. Tapnite **Poveži**. Ko je povezava vzpostavljena, se v vrstici stanja prikaže ikona Wi-Fi ▼ .

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi prek WPS

Če uporabljate usmerjevalnik Wi-Fi z zaščiteno nastavitvijo Wi-Fi (WPS), lahko telefon HTC U11 life zelo preprosto povežete.

1. Vključite povezavo Wi-Fi in preglejte seznam odkritih omrežij Wi-Fi.

Glejte [Vklapljanje ali izklapljanje povezave Wi-Fi](#) na strani 104.

2. Pomaknite se na dno seznama razpoložljivih omrežij Wi-Fi in tapnite **Nastavitve brezžičnega omrežja > Dodatno > Potiskanje WPS**.



Če želite uporabljati način zaščitene nastavitve Wi-Fi (WPS) s kodo PIN, tapnite **Nastavitve brezžične povezave > Dodatno > Vnos kode PIN za WPS**.

3. Na usmerjevalniku Wi-Fi pritisnite gumb WPS.

Povezovanje z omrežjem VPN

Dodajte navidezna zasebna omrežja (VPN-je), da se boste lahko povezali in dostopali do virov znotraj lokalnih omrežij, kot je npr. omrežje vašega podjetja ali domače omrežje.

Preden telefon HTC U11 life povežete v lokalno omrežje, boste morda morali narediti naslednje:

- namestiti varnostna potrdila
- vnesti prijavnne poverilnice
- prenesti in namestiti zahtevano aplikacijo VPN, če vzpostavljate povezavo z zaščitenim omrežjem podjetja; za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja.

Preden lahko vzpostavite povezavo VPN, mora telefon HTC U11 life najprej vzpostaviti povezavo Wi-Fi ali podatkovno povezavo.

Dodajanje povezave VPN




Preden lahko uporabite shrambo poverilnic in nastavite VPN, morate nastaviti PIN, geslo ali vzorec za zaklepanje zaslona.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Omrežje in internet > VPN**, nato pa tapnite **+**.
3. Vnesite nastavitve VPN in jih nastavite v skladu z varnostnimi podatki, ki vam jih je posredoval skrbnik omrežja.
4. Tapnite **Shrani**.

Povezovanje z omrežjem VPN

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Omrežje in internet > VPN**.

3. Tapnite omrežje VPN, s katerim se želite povezati.
4. Vnesite prijavne poverilnice, nato pa tapnite **Poveži**. Ko vzpostavite povezavo, se v področju za obvestila v vrstici stanja prikaže ikona povezave VPN .

Če želite prekiniti povezavo z omrežjem VPN, tapnite povezavo VPN, nato pa tapnite **Prekini povezavo**.

Za dostopanje do virov, kot je omrežni intranet podjetja, lahko odprete spletni brskalnik.

Nameščanje digitalnega potrdila


Če želite za HTC U11 life omogočiti dostopanje do omrežja VPN ali zaščitenih omrežij Wi-Fi ter zagotoviti overjanje na spletnih varnih strežnikih, lahko uporabite digitalna potrdila odjemalca in službe za overjanje (CA). Potrdilo lahko dobite pri skrbniku sistema ali ga prenesete s spletnih mest, ki zahtevajo overjanje.



- Preden namestite digitalno potrdilo, morate nastaviti kodo PIN ali geslo za zaklepanje zaslona.
- Nekatero aplikacije, na primer brskalnik ali odjemalec za e-pošto, omogočajo, da namestite potrdila kar v aplikaciji. Za podrobnosti glejte pomoč aplikacije.

1. Datoteko s potrdilom lahko shranite v korensko mapo v HTC U11 life ali na pomnilniško kartico.
2. Na začetnem zaslону povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Varnost in lokacija**.
3. Tapnite **Šifriranje in poverilnice > Namesti iz shrambe**.
4. Poiščite potrdilo in ga izberite.



Za brskanje na pomnilniški kartici tapnite .

5. Vnesite ime potrdila in izberite, kako ga želite uporabljati.
6. Tapnite **V redu**.

Uporaba telefona HTC U11 life kot dostopne točke Wi-Fi

Če telefon HTC U11 life določite kot dostopno točko Wi-Fi, lahko souporabljate podatkovno povezavo z drugimi napravami.




- Prepričajte se, da je podatkovna povezava vklopljena.
- Za uporabo te storitve vam mora ponudnik mobilnih storitev odobriti podatkovno naročnino, povezano z vašim računom.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Omrežje in internet > Dostopna točka in skupna raba mobilnega interneta > Nastavi brezžično dostopno točko**.
3. Vnesite ime dostopne točke Wi-Fi ali uporabite privzeto ime.
4. Izberite vrsto varnosti in nastavite geslo za dostopno točko Wi-Fi. Če ste pod možnostjo Varnost izbrali **Brez**, vam ni treba vnesti gesla.



Geslo je ključ, ki ga morajo drugi ljudje vnesti v svojo napravo, da se lahko povežejo s telefonom HTC U11 life in ga uporabljajo kot dostopno točko Wi-Fi.

5. Tapnite **Shrani**.
6. Tapnite stikalo Dostopna točka in skupna raba mobilnega interneta **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga vklopite.

Telefon HTC U11 life je pripravljen za uporabo kot dostopna točka Wi-Fi, ko se v vrstici stanja prikaže .

Skupna raba internetne povezave telefona s posredništvom prek USB-ja

Za računalnik nimate internetne povezave? To ni nobena težava. Za povezavo v internet uporabite podatkovno povezavo HTC U11 life.



- Posredništvo prek USB-ja bo morda treba dodati v podatkovno naročnino, kar lahko povzroči dodatne stroške. Za dodatne podrobnosti se obrnite na mobilnega operaterja.
- Prepričajte se, da so mobilni podatki vklopljeni.

1. HTC U11 life povežite z računalnikom s priloženim kablom USB tipa C.
2. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.

3. Tapnite **Omrežje in internet** > **Dostopna točka in skupna raba mobilnega interneta**.
4. Tapnite stikalo »Skupna raba interneta prek USB-ja« **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga vklopite.

Skupna raba prek brezžične povezave

Vklapljanje ali izklapljanje povezave Bluetooth

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Povezane naprave**.
2. Tapnite stikalo Bluetooth **Vklopljeno/izklopljeno**, da vklopite in izklopite povezavo Bluetooth.
3. Če želite prikazati seznam razpoložljivih naprav, tapnite **Bluetooth**.



Bluetooth izklopite, če ga ne uporabljate, da prihranite baterijo, ali na mestih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, na primer na letalu ali v bolnišnicah.

Priključitev slušalk Bluetooth

Glasbo lahko poslušate prek stereo slušalk Bluetooth A2DP ali pa z združljivimi slušalkami Bluetooth omogočite prostoročne pogovore.



Preden priključite slušalke, poskrbite, da jih je mogoče odkriti, da jih HTC U11 life lahko najde. Za dodatne podrobnosti glejte priročnik za slušalke.

1. Vklopite Bluetooth in preglejte seznam razpoložljivih naprav.
Glejte [Vklapljanje ali izklapljanje povezave Bluetooth](#) na strani 109.
2. Če vaša slušalke niso navedene, tapnite **⋮ > Osveži**, da se izvede vnovično iskanje naprav Bluetooth.
3. V razdelku Razpoložljive naprave tapnite ime slušalk. HTC U11 life se seznani s slušalkami in stanje povezave s slušalkami je prikazano v razdelku Seznanjene naprave.
4. Če se prikaže poziv za vnos gesla, poskusite uporabiti 0000 ali 1234 ali pa geslo poiščite v dokumentaciji slušalk.

Ko so slušalke Bluetooth povezane, se v vrstici stanja prikaže **✱**.

Vnovična priključitev slušalk Bluetooth


Običajno lahko slušalke preprosto znova priključite tako, da vklopite Bluetooth v telefonu HTC U11 life, nato pa vklopite slušalke.

Toda če ste slušalke uporabljali z drugo napravo Bluetooth, jih boste morda morali povezati ročno.

1. Vklopite Bluetooth in preglejte seznam seznanjenih naprav.
Glejte [Vklapljanje ali izklapljanje povezave Bluetooth](#) na strani 109.
2. V razdelku Seznanjene naprave tapnite ime slušalk.
3. Če se prikaže poziv za vnos gesla, poskusite uporabiti 0000 ali 1234 ali pa geslo poiščite v dokumentaciji slušalk.

Če slušalk še vedno ne morete priključiti, upoštevajte navodila v razdelku [Prekinitev povezave z napravo Bluetooth](#) na strani 110, nato pa upoštevajte korake iz razdelka [Priključitev slušalk Bluetooth](#) na strani 109.

Prekinitev povezave z napravo Bluetooth

1. Vklopite Bluetooth in preglejte seznam seznanjenih naprav.
Glejte [Vklapljanje ali izklapljanje povezave Bluetooth](#) na strani 109.
2. V razdelku Seznanjene naprave tapnite  zraven naprave, katere povezavo želite prekiniti.
3. Tapnite **Pozabi**.

Prejemanje datotek s funkcijo Bluetooth

HTC U11 life omogoča prejemanje različnih datotek s funkcijo Bluetooth, vključno s fotografijami, podatki za stik in dokumenti, kot so datoteke PDF.



Navodila o pošiljanju informacij prek funkcije Bluetooth poiščite v dokumentaciji naprave.

1. Vklopite Bluetooth.
Glejte [Vklapljanje ali izklapljanje povezave Bluetooth](#) na strani 109.
2. V oddajni napravi pošljite eno ali več datotek v HTC U11 life.
3. Če se prikaže poziv, v HTC U11 life in v oddajni napravi sprejmite zahtevo za seznanjanje. Poziv za vnos istega gesla ali potrditev samodejno generiranega gesla se lahko prikaže tudi v obeh napravah.
Nato se prikaže zahteva za pooblastitev Bluetooth.
4. Tapnite **Seznani**.
5. Ko HTC U11 life prejme obvestilo o zahtevi za prenos datoteke, povlecite okno z obvestili navzdol, tapnite obvestilo o dohodni datoteki, nato pa tapnite **Da**.

6. Ko je datoteka prenesena, se na zaslону prikaže obvestilo. Okno z obvestili povlecite navzdol, nato pa tapnite ustrezno obvestilo.
7. Tapnite prejeto datoteko, da si jo ogledate.


Uporaba funkcije NFC

Z vgrajeno tehnologijo NFC (komunikacije bližnjega polja) v telefonu HTC U11 life lahko takoj souporabite vsebino z drugo mobilno napravo z zmožnostjo NFC.



Razpoložljivost funkcije NFC je odvisna od modela telefona, regije in države.

Če telefon HTC U11 life in drugo napravo pridrži skupaj s hrbtno stranjo, lahko prenesete spletne strani, fotografije, podatke za stik in še veliko več.



NFC lahko uporabljate tudi za brezstično plačevanje. Razpoložljivost plačil NFC je odvisno od tega, ali mobilni operater omogoča to storitev. Za podrobnosti se obrnite na mobilnega operaterja.

Vklapljanje ali izklapljanje funkcije NFC

1. Na začetnem zaslону povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Povezane naprave**, nato pa tapnite stikalo NFC **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga vklopite in izklopite.

Oddajanje vsebine



Prepričajte se, da sta obe napravi odklenjeni in imata vklopljen NFC.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Povezane naprave**.
2. Tapnite **Android Beam**, nato pa tapnite stikalo **Vklopljeno/Izklopljeno**, da vklopite Android Beam™.



Če je v drugi napravi na voljo možnost Android Beam, se prepričajte, da je vklopljena.

3. Med ogledovanjem vsebine, ki jo želite souporabljati, približajte telefon HTC U11 life in drugi telefon s hrbtnima stranema.



Prepričajte se, da sta področje NFC (osenčeni del) telefona HTC U11 life in področje NFC drugega telefona blizu. Telefona poskušajte nekoliko premikati, dokler se ne vzpostavi povezava.

4. Ko telefon HTC U11 life zavibrira, tapnite zaslon, da pošljete vsebino v drugo napravo.

Vsebina v skupni rabi se prikaže na drugem zaslonu. Za nekatere elemente, ki ste jih dali v skupno rabo (na primer podatke za stik), se v sprejemni napravi prikažejo dodatna navodila glede shranjevanja.


Splošne nastavitve


Način »Ne moti«

Način »Ne moti« lahko uporabite, če želite zavrniti klice in utišati zvočna opozorila in obvestila, vendar želite ohraniti podatkovno povezavo.

1. Z dvema prstoma povlecite z zgornjega roba zaslona, da odprete Hitre nastavitve.



2. Tapnite . Po potrebi povlecite na naslednji zaslon.
3. Glede na to, ali želite omogočiti izjeme, tapnite **Popolna tišina**, **Samo alarmi** ali **Samo prioritetni**. Če je izbrana možnost **Samo prioritetni**, lahko prejimate sporočila ali klice stikov s seznama izjem.
4. Tapnite **Dokler ne izklopite načina »Ne moti«**, da način Ne moti izklopite sami, ali pa tapnite **+** ali **-**, da nastavite število ur, ki potečejo, preden se način Ne moti izklopi samodejno.
5. Za aktiviranje tapnite **Dokončano**.

V vrstici stanja se prikaže ikona »Ne moti« .



- Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb za GLASNOST in tapnite **Izklopi zdaj**, da hitro izklopite način Ne moti.
- Če pritisnete gumb za GLASNOST, dokler ne dosežete tihega načina, se aktivira način »Ne moti« **Samo alarmi**.



Če je način »Ne moti« vklopljen, obvestilna lučka LED utripa.

Preprečevanje vizualnih motenj

Način »Ne moti« lahko nastavite tako, da preprečuje vizualne motnje, na primer pojavna obvestila.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zvok**.
2. Tapnite **Nastavitve načina »Ne moti« > Blokiranje vizualnih motenj**.
3. Tapnite stikalo **Vklopljeno/izklopljeno** in izberite, ali želite preprečiti vizualne motnje, ko je zaslon vklopljen in izklopljen.

Omogočanje obvestil in stikov v načinu »Ne moti«

Pomembne stike lahko dodate na seznam izjem, tako da lahko prejimate njihove klice in sporočila celo takrat, ko je vklopljen način »Ne moti«.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zvok**.
2. Tapnite **Nastavitve načina »Ne moti« > »Samo predn.« dovoljuje**.
3. Tapnite stikalo **Vklopljeno/izklopljeno** zraven elementov, ki jih želite dovoliti.
4. Tapnite **Sporočila** ali **Klici**, da izberete, kdo lahko stopi v stik z vami.

Nastavitev urnika v načinu »Ne moti«

Urnik za način »Ne moti« lahko nastavite tako, da se samodejno vklopi, določite pa lahko tudi, kako dolgo bo trajal. Nastavite ga lahko na primer tako, da se vklopi med tedenskim sestankom.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zvok**.
2. Tapnite **Nastavitve načina »Ne moti«**.
3. Tapnite **Dodaj več**.
4. Izberite, ali naj pravilo temelji na času ali dogodku, vnesite ime pravila, nato pa tapnite **V redu**.
5. Nastavite parametre pravila.

Pravilo	Nastavitve
Časovno pravilo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nastavite dni. ▪ Nastavite čas začetka in konca. ▪ Izberite raven za možnost Nastavitve načina »Ne moti«. <p>Izberete lahko tudi, ali se pravilo konča ob koncu časa pravila ali ob naslednjem alarmu, nastavljenem v aplikaciji Ura.</p>
Pravilo dogodkov	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izberite koledar, za katerega želite določiti pravilo. ▪ Nastavite pogoj za vrsto odgovora. ▪ Izberite raven za možnost Nastavitve načina »Ne moti«.



Samodejno pravilo lahko vklopite ali izklopite tako, da med ogledovanjem podrobnosti pravila tapnete stikalo **Vklopljeno/izklopljeno**.

Nastavitve lokacije

Nekatere aplikacije za prikazovanje potrebnih informacij uporabljajo vašo lokacijo. Glede na to, kako natančno želite, da te aplikacije določajo vašo lokacijo, izberite lokacijski način.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor in tapnite **Nastavitve > Varnost in lokacija > Lokacija**.
2. Če je stikalo **Vklopljeno/izklopljeno** izklopljeno, ga tapnite, da vklopite lokacijski način.
3. Tapnite **Način** in izberite enega od naslednjih lokacijskih načinov:
 - **Visoka natančnost** zagotavlja boljšo oceno vaše lokacije. Za določanje lokacije uporablja sistem GPS, povezavo Wi-Fi, Bluetooth ali mobilna omrežja. Ta način uporablja lokacijske storitve Google.
 - **Varč. z energijo akumulatorja** uporablja povezavo Wi-Fi, Bluetooth ali mobilna omrežja, ne da bi uporabljal sistem GPS, da zmanjša porabo baterije. Ta način uporablja lokacijske storitve Google.
 - **Samo v napravi** uporablja sistem GPS.



Če lokacijske storitve izklopite (na primer sistem GPS), to pomeni, da nobena aplikacija v HTC U11 life ne bo zbirala lokacijskih podatkov prek tega vira lokacije. Vendar pa lahko aplikacije drugih ponudnikov zbirajo, HTC U11 life pa lahko še naprej uporablja lokacijske podatke prek drugih virov, tudi prek povezave Wi-Fi in triangulacijo signala.

Način za letalo

Ko omogočite način za letalo, se vse brezžične antene v HTC U11 life izklopijo, vključno s funkcijo za klicanje, podatkovnimi storitvami, Bluetooth in Wi-Fi.


Če onemogočite način za letalo, se funkcija klicanja zopet vklopi, prejšnje stanje funkcij Bluetooth in Wi-Fi pa se obnovi.



- Potem ko omogočite način za letalo, lahko ročno vklopite funkciji Bluetooth in Wi-Fi.
- Če je vklopljena skupna raba interneta prek USB-ja, z omogočenjem načina za letalo tega izklopite. Potem ko onemogočite način za letalo, morate ročno vklopiti skupno rabo interneta prek USB-ja.

Za vklop ali izklop načina za letalo naredite nekaj od naslednjega:

- Pod izbiro **Nastavitve > Omrežje in internet** tapnite stikalo »Način za letalo« **Vklopljeno/izklopljeno**, da vklopite ali izklopite način za letalo.
- Z dvema prstoma povlecite navzdol iz vrstice stanja, da odprete okno »Hitre nastavitve«. Tapnite ploščico **Način za letalo**, da vklopite ali izklopite način za letalo.

Ko je način za letalo omogočen, je v vrstici stanja prikazana ikona načina za letalo .

Samodejno sukanje zaslona



Vse aplikacije ne podpirajo samodejnega sukanja zaslona.

1. Z dvema prstoma povlecite navzdol iz vrstice stanja, da odprete okno »Hitre nastavitve«.
2. Tapnite ploščico **Samodejno zasukaj/pokončno**, da preklopite med dvema načinoma.

Nastavitev časa izklopa zaslona

Po določenem obdobju nedejavnosti se zaslon izklopi, da varčuje z energijo baterije. Čas mirovanja do izklopa zaslona lahko določite sami.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zaslon in gumbi**.
2. Tapnite **Dodatno**.
3. Tapnite **Stanje pripravljenosti**, nato pa tapnite čas, ki poteče, preden se zaslon izklopi.

Svetlost zaslona

Raven svetlosti zaslona je lahko nastavljena samodejno ali ročno.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zaslon in gumbi**.
2. Možnost **Prilagodljiva osvetlitev** uporabite za samodejno prilagoditev svetlosti zaslona glede na okolje osvetlitve. Ta funkcija je privzeto vklopljena.
Če želite svetlost zaslona nastaviti ročno, tapnite stikalo **Prilagodljiva osvetlitev** **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga izklopite.
3. Tapnite **Raven svetlosti** in povlecite drsnik.

S tem nastavite največjo svetlost za **Prilagodljiva osvetlitev**, če je ta funkcija vklopljena, ali pa omogočite ročno nastavitve svetlosti zaslona, če je funkcija izklopljena.

Nočna svetloba

Če zvečer omogočite nočno svetlobo, se barve na zaslonu spremenijo iz modre v toplejše barve in pomagajo zmanjšati obremenitev oči.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zaslon in gumbi**.
2. Tapnite **Nočna svetloba**.
3. Tapnite stikalo »Nočna svetloba« **Vklopljeno/izklopljeno**, da vklopite nočno svetlobo.
4. Povlecite drsnik, da prilagodite barvno temperaturo. Če povlečete drsnik **Intenzivnost v desno**, se filtrira še več modre svetlobe.

5. Tapnite **Samodejni vklop** in nastavite urnik za vklop nočne svetlobe.
6. Potem ko nastavite urnik, tapnite stikalo »Nočna svetloba« **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga izklopite. Nočna svetloba bo upoštevala nastavljeni urnik.

Prilagajanje velikosti za prikaz

Spremenite velikost elementov in pisav na zaslonu, da jih boste bolje videli.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zaslون in gumbi**.
2. Tapnite **Dodatno > Velikost prikaza**.
3. Tapnite **+** ali **-** ali povlecite drsnike, da povečate ali zmanjšate velikost pisav ali elementov na zaslonu.



Povlecite v levo ali desno nad možnostjo Predogled, da boste videli, kako spremembe vplivajo na različne elemente na zaslonu.

Zvoki in vibracije ob dotiku

Nekateri ljudje imajo radi zvočni ali vibracijski odziv ob dotiku zaslona, nekateri pa ne. V telefonu HTC U11 life lahko vklopite ali izklopite različne vrste zvoka in vibracij ob dotiku.

- Zvoki dotikov ob dotiku številčnice telefona
- Zvoki dotikov ob dotiku zaslonskih elementov
- Zvoki ob zaklepanju zaslona
- Vibriranje ob pritisku navigacijskih gumbov
- Zvoki in vibriranje ob dotiku tipkovnice

Vklop in izklop zvokov in vibracij ob dotiku

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zvok**.
2. Tapnite **Dodatno**.
3. Pod možnostjo Drugi zvoki in vibriranja izberite možnosti, ki jih želite vklopiti ali izklopiti.

Izklop zvokov in vibracij tipkovnice

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Sistem**.
2. Tapnite **Jezik in vnos > Navidezna tipkovnica > Gboard > Nastavitve**.
3. Pod možnostjo Pritisk na tipke lahko naredite naslednje:
 - Tapnete stikalo »Zvok ob pritisku na tipko« **Vklopljeno/izklopljeno**, da vklopite ali izklopite zvoke tipkovnice.
 - Tapnete stikalo »Vibriranje ob pritisku na tipko« **Vklopljeno/izklopljeno**, da vklopite ali izklopite vibriranje tipkovnice.

Spreminjanje jezika za prikaz


Sprememba jezika vpliva na postavitev tipkovnice, prikaz datuma in časa ter drugo.

Za pravilen prikaz aplikacij z lokalizirano vsebino lahko izbirate med več jeziki in specifičnimi dialekti.

1. Na začetnem zaslону povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Sistem > Jeziki in vnosi**.
2. Tapnite **Jeziki**. Prvi jezik na seznamu je privzeti jezik za prikaz.
3. Tapnite **Dodaj jezik**, da na seznam dodate drug jezik, nato pa izberite področno različico jezika.



Zraven zelenega jezika lahko pritisnete in pridržite  ter ga povlečete na začetek seznama, da ga nastavite kot jezik prikaza.

4. Če želite odstraniti jezike s seznama, tapnite  > **Odstrani** in izberite jezike, ki jih želite odstraniti.

Varnostne nastavitve

Dodelitev kode PIN za kartico nano SIM

Kartico nano SIM lahko pomagate zaščititi tako, da ji dodelite osebno identifikacijsko številko (PIN).



Preden nadaljujete, morate imeti privzeto kodo PIN, ki vam jo je dodelil operater mobilnega omrežja.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Varnost in lokacija**.
2. Tapnite **Zaklepanje kartice SIM**.
3. Tapnite stikalo »Zaklepanje kartice SIM« **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga vklopite. Vnesite privzeto kodo PIN kartice, nato pa tapnite **V redu**.
4. Če želite spremeniti kodo PIN kartice, tapnite **Spremeni PIN kartice SIM**.

Obnavljanje zaklenjene kartice nano SIM

Če vnesete napačno kodo PIN večkrat, kot to omogoča največje dovoljeno števil poskusov, se kartica zaklene in zahteva vnos kode PUK.

Za obnovitev dostopa do telefona HTC U11 life potrebujete kodo PUK (Pin Unlock Key – ključ za odklepanje kode PIN). Za to kodo se obrnite na mobilnega operaterja.


1. Na zaslonu klicalnika telefona vnesite kodo PUK, nato pa tapnite **Naprej**.
2. Vnesite novo kodo PIN, ki jo želite uporabiti, nato pa tapnite **Naprej**.
3. Znova vnesite novo kodo PIN, nato pa tapnite **V redu**.

Nastavitev zaklepanja zaslona


Pomagajte zaščititi osebne podatke in drugim osebam preprečiti uporabo HTC U11 life brez vašega dovoljenja.

Izberite vzorec, številsko kodo PIN za zaklepanje zaslona ali kakšen drug način zaklepanja telefona. Zaslona HTC U11 life boste morali odkleniti pri vsakem vklopu ali po določenem obdobju mirovanja.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Varnost in lokacija**.
2. Pod možnostjo Varnost naprave tapnite **Zaklepanje zaslona**.

3. Izberite možnost zaklepanja zaslona in nastavite zaklepanje zaslona.
4. Zraven možnosti **Zaklepanje zaslona** tapnite  > **Samodejno zaklepanje**, nato pa podajte čas mirovanja, ki poteče, preden se zaslon zaklene.



Tapnite , nato pa tapnite stikalo »Vzorec je viden« **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga izklopite, če ne želite, da je vzorec med risanjem na zaslonu viden.

Nastavitev funkcije pametnega zaklepanja



S funkcijo pametnega zaklepanja lahko odklenete telefon v primeru, da pozabite geslo, kodo PIN ali vzorec. Funkcijo pametnega zaklepanja nastavite tako, da odklene telefon, ko ta prepozna vaš obraz ali glas.

Nastavite jo lahko tudi tako, da telefon v določenih primerih pusti odklenjen, na primer kadar ga imate pri sebi in ste na preverjenem mestu.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve** > **Varnost in lokacija**.
2. Tapnite **Pametno zaklepanje**.



Preden lahko uporabite pametno zaklepanje, morate imeti nastavljeno zaklepanje zaslona. Če še niste nastavili zaklepanja zaslona, tapnite **Zaklepanje zaslona**. To bo vaš nadomestni način za zaklepanje zaslona.

3. Potrdite zaklepanje zaslona.
4. Izberite, ali boste telefon odklepali s prepoznavanjem glasu ali obraza ali ga pustili odklenjenega, če:
 - nosite telefon pri sebi
 - ste na preverjenem mestu, na primer v domačem omrežju Wi-Fi
 - je telefon povezan z varno napravo, na primer vašo napravo Bluetooth
5. Upoštevajte zaslonska navodila, nato pa pritisnite , da se vrnete na zaslon **Varnost in lokacija**.
6. Pod možnostjo **Varnost naprave** tapnite  na desni strani od možnosti **Zaklepanje zaslona**, tapnite **Samodejno zaklepanje**, nato pa podajte čas mirovanja, ki poteče, preden se zaslon zaklene.

Da bi bila funkcija pametnega zaklepanja pri prepoznavanju obraza še zanesljivejša in varnejša, lahko HTC U11 life naučite, da prepozna vaš obraz v različnih situacijah, na primer v primeru, ko nosite očala ali si puščate brado.

Tapnite **Pametno zaklepanje**, potrdite zaklepanje zaslona, nato pa tapnite **Preverjeni obraz** > **Izboljšano ujemanje obraza**. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Izklop zaklenjenega zaslona

Želite, da vam telefona ni treba odklepati vedno, ko ga prebudite? Zaklenjeni zaslon lahko izklopite v Nastavitvah.



Priporočamo, da kot pomoč pri zaščiti telefona pred neželenim dostopom zaklenete zaslon.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Varnost in lokacija**.
2. Pod možnostjo Varnost naprave tapnite **Zaklepanje zaslona > Brez**.

Če želite znova vklopiti zaklepanje zaslona, še enkrat tapnite **Zaklepanje zaslona**, da ga nastavite.

Blagovne znamke in avtorske pravice

©2017 HTC Corporation. Vse pravice pridržane.

HTC, logotip HTC, VideoPic, Zoe in vsa druga imena izdelkov ter funkcij HTC so blagovne znamke ali registrirane blagovne znake družbe HTC Corporation in njenih podružnic v ZDA in/ali drugih državah.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Zemljevidi, Google Now, Google Play, Google Glasovno iskanje, Google Denarnica in YouTube so blagovne znamke družbe Google Inc.

Exchange ActiveSync je blagovna ali registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Besedna oznaka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® in Miracast sta registrirani blagovni znamki družbe Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE je blagovna znamka ETSI (Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde).

microSD je blagovna znamka družbe SD-3C LLC.

Vse druge blagovne in storitvene znamke, navedene v tem dokumentu, vključno z imeni podjetij, imeni izdelkov, imeni storitev in logotipi, so lastnina njihovih ustreznih lastnikov in njihova uporaba v tem dokumentu ne pomeni združitve, povezave ali potrditve s strani družbe HTC Corporation. Vse navedene znamke niso nujno prikazane v tem Uporabniškem priročniku.

Slike zaslonov, vsebovane v tem dokumentu, so simulirane. Družba HTC ni odgovorna za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu, niti za naključno ali posledično škodo, nastalo zaradi uporabe tega dokumenta. Informacije so ponujene »takšne kot so«, brez garancij kakršne koli vrste, in se lahko spremenijo brez obvestila. HTC si tudi pridržuje pravico kadar koli in brez obvestila spremeniti vsebino tega dokumenta.

Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno kopirati ali prenesti v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, pa naj bo v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v arhivski sistem, ali prevesti v kateri koli jezik v kakršni koli obliki, ne da bi predhodno pridobili pisno soglasje družbe HTC.

Kazalo

A

Android Beam

Glejte NFC

Aplikacije

- bližnjice do aplikacij 93
- nameščanje 91
- nameščanje iz spleta 91
- nameščanje iz trgovine Google Play 90
- nedavne aplikacije 94
- obnavljanje 91
- odstranjevanje 92
- organiziranje v skupino 53
- pogled razdeljenega zaslona 93

avtoportret

- Glasovni avtoportret 63
- Polepšanje v živo 62
- Samodejni avtoportret 62
- samosprožilec 63

B

Baterija

- polnjenje 22
- preverjanje porabe 84
- varčevanje z energijo baterije 82

Bluetooth

- prejemanje informacij 110
- priključitev slušalk Bluetooth 109

Brezžična povezava 104, 105

- povezovanje prek WPS 105
- vklapljanje 104

Brezžični usmerjevalnik 107

D

Datoteke

- kopiranje 87

Dostopna točka

Glejte Brezžični usmerjevalnik

E

Edge Sense

- glasovni pomočnik
- tipkanje z glasom z vmesnikom Edge Sense 43
- možnosti v aplikaciji 44–46
- nastavitve 40
- o programu 39
- prilagajanje 41
- raven moči stiska 44
- stisk in pridrzanje 42
- tipkanje z glasom 43
- vklop ali izklop 40

F

Fotoaparati

- avtoportret 62, 63
- bliskavica 57
- Fotografije RAW 71
- fotografiranje 59
- fotografiranje med snemanjem 61
- HDR Boost 65
- Hyperlapse 69
- ločljivost videoposnetka 61
- Način Pro 70
- načini zajemanja 57
- neprekinjeno fotografiranje 64
- osnove 56, 59, 60
- panoramsko vlečenje 68
- počasen posnetek 69
- povečava/pomanjšava 57
- pripravljenost 56
- snemanje videoposnetka 60
- uporaba gumbov za glasnost kot kontrolnikov 57
- zagon z vmesnikom Edge Sense 41

Fotografije DNG RAW 71

Fotografije RAW 71

G

- Glasovni avtoportret 63
- Glasovni pomočnik
 - zagon z vmesnikom Edge Sense 42
- Glasovni vnos 38
- Glavna ponastavitev
 - Glejte Ponastavitev na tovarniške nastavitve
- Gmail 100
- Google Play
 - nameščanje aplikacij 90
 - povračilo 92
- GPS (Global Positioning System)
 - Glejte Nastavitve lokacije

H

- HDR Boost 65
- Hitre nastavitve 33
- HTC USonic 55
- Hyperlapse 69

I

- Informacije o telefonu 48
- Internetna povezava
 - Brežžična povezava 104
 - brezžični usmerjevalnik 107
 - VPN 105

J

- Jezik
 - sistemski jezik 118

K

- Kartica microSD 18
- Kartica SD 18
- Kartica SIM 16
- Kopiranje
 - besedilo 37
 - datoteke 87

N

- Način Stanje pripravljenosti 29
- Način za letalo 115
- Načini zajemanja
 - preklapljanje v 57

Napajanje

- Način Stanje pripravljenosti 29
- polnjenje baterije 22
- preverjanje porabe baterije 84
- varčevanje z energijo 82

Nastavitev

- prva nastavitev 25

Nastavitve

- jezik za prikaz 118
- O programu 48
- Prostor za shranjevanj 86

Nastavitve lokacije 115**Nastavitve telefona**

Glejte Nastavitve

Natis zaslona

Glejte Zajemanje zaslona

Neprekinjeno fotografiranje 64**NFC (Near Field Communication) 111****Nizko stanje baterije 82****Nočni način 116****O****Obvestila**

- okno 36

Odklepanje z obrazom 120**P****Pametna skupna raba omrežja 107****Panoramsko vlečenje 68****Počasen videoposnetek 69****počasni posnetki**

Glejte Hyperlapse

Podatkovna povezava

- podatkovno gostovanje 103
- skupna raba 107
- uporaba 102
- vklop ali izklop 102

Polepšanje v živo 62**Pomanjkanje prostora v shrambi 85****Ponastavitev 34, 89****Ponastavitev na tovarniške nastavitve 89****Posnetek zaslona**

Glejte Zajemanje zaslona

Poteze

- poteze s prsti 30

Poteze s prsti 30

Pripomočki

- dodajanje 52
- odstranjevanje 53

Programska ponastavitev 34

Prostor za shranjevanj 86

Prostoročno 109

Prstni odtis

- dodajanje, odstranjevanje ali urejanje 28
- o programu 27

PUK (ključ za odblokiranje kode PIN) 119

R

Računi

- sinhroniziranje 26

Rafalni način 64

Različica vmesnika HTC Sense 48

razširjena shramba 86

S

Samodejni avtoportret 62

samosprožilec 63

Seznanjanje slušalk Bluetooth 109

Skupna raba

- besedilo 38

Skupna raba interneta

Glejte Skupna raba interneta prek USB-ja

Skupna raba interneta prek USB-ja 107

Slušalke

Glejte Bluetooth

Spletni računi

- dodajanje računov 26
- odstranjevanje računov 27
- ročno sinhroniziranje 26
- s čim lahko sinhronizirate 26

Spreminjanje jezika telefona 118

Strojna ponastavitev

Glejte Ponastavitev na tovarniške nastavitve

T

Telefonski klici

- utišanje mikrofona 74
- zgrešeni klici 72
- zvočnik 73

Tipkovnica

- prepoznavanje govora 38

- vnašanje besedila 38

- vnašanje besedila z govorom 38

U

Usmerjevalnik

Glejte Brezžični usmerjevalnik

V

Varnost

- prstni odtis 27
- varnostna potrdila 105
- zaščita telefona z zaklepanjem zaslona 119

Varnostno kopiranje

- obnavljanje varnostno kopiranih aplikacij 91

velikost zaslona 117

VideoPic 61

Videoposnetki

- fotografiranje med snemanjem 61
- snemanje 60

VPN 105

- dodajanje povezave 105
- povezovanje 105

Z

Začetni zaslon

- dodajanje ali odstranjevanje podokna pripomočka 50
- pripomočki 52
- Vrstica s priljubljenimi 52
- združevanje 53

Zajemanje zaslona 34

Zaklepanje zaslona 119

Zaslon 29, 34, 116

- Način Stanje pripravljenosti 29
- Nastavitve načina Stanje pripravljenosti 116
- prilagajanje svetlosti 116
- spreminjanje časa do izklopa zaslona 116
- sukanje 116
- sukanje zaslona 116
- svetlost zaslona 116
- zajemanje 34

Zbujanje telefona

- z gumbom za vklop/izklop 29

Združevanje

- odstranjevanje elementov 53

- združevanje aplikacij 53

Zvočnik 73

Zvok

- aktivno zmanjševanje hrupa 55

- HTC USonic 55